



DAC comfort

Zusatzanleitung

Update durchführen

**WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2016

1	Zu dieser Zusatzanleitung	3
2	Update durchführen	4

1 Zu dieser Zusatzanleitung

Diese Zusatzanleitung beschreibt die Durchführung eines Updates der DAC comfort-Steuerung.

2 Update durchführen



Information

Bei Maschinen bis Sommer 2016 muss einmalig ein Grundupdate (Bootloader-Update) durchgeführt werden.

1. Bootloader-Software von der Dürkopp Adler Homepage (<https://software.duerkopp-adler.com/maschinenprogramme.html>) herunterladen.
 2. Die Datei auf einem USB-Stick entpacken.
 - ↳ es entstehen 2 Ordner: *bootscr.* und *update.*
 3. USB-Stick (2) in den USB-Port (3) an der Steuerung (1) stecken.
 4. Maschine einschalten.
 - ↳ Das Update startet. Die LEDs (4) leuchten.
 - ↳ Das Update ist fertig, wenn nur noch die POWER-LED leuchtet.
-



So führen Sie das Update durch:

1. Maschinenspezifisches Update von der Dürkopp Adler Homepage (<https://software.duerkopp-adler.com/maschinenprogramme.html>) herunterladen.
 - ↳ Das Programm ist in einer .zip-Datei verpackt, deren Benennung aus der Bestellnummer des Programms, des Softwarestands und des Datums besteht, z. B. 9899_080600_000_A01.0.4_2013-12-10.zip
2. Die .zip-Datei auf einem Dürkopp Adler USB-Stick (Teilenummer 9835 301003) entpacken.
 - ↳ Die Update-Datei hat die Endung *dacimg.*

Abb. 1: Update durchführen



(1) - Steuerung
(2) - USB-Stick

(3) - USB-Port
(4) - LEDs

3. USB-Stick (2) in den USB-Port (3) an der Steuerung (1) stecken.
 4. Maschine einschalten.
- ↳ Das Update startet. Die LEDs (4) leuchten.



Information

Bei einigen Maschinenklassen laufen während des Updates LOG-Meldungen auf dem Bedienfeld ab.

Das Update ist fertig, wenn nur noch die POWER-LED leuchtet.
Die Maschine referenziert und ist nähbereit.

Fehlerbehebung

Das Update ist fehlgeschlagen, wenn die rote LED für längere Zeit leuchtet und die Maschine nicht hochfährt.



So beheben Sie einen Update-Fehler:

1. Maschine ausschalten und ca. 30 Sekunden warten.
 2. Maschine einschalten.
- ↳ Das Update startet.

Sollte das Update erneut fehlschlagen, kontaktieren Sie den Kundendienst:

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld

Tel. +49 (0) 180 5 383 756

Fax +49 (0) 521 925 2594

E-Mail: service@duerkopp-adler.com

Internet: www.duerkopp-adler.com





DÜRKOPP ADLER AG
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com