

1225-6 Serviceanleitung

WICHTIG

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2019



1	Über diese Anleitung	3
1.1 1.2 1.3	Für wen ist diese Anleitung? Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen Weitere Unterlagen	3 3 4
1.4	Haftung	5 _
2	Sicherheit	7
2.1 2.2	Grundlegende Sicherheitshinweise	
3	Nadelstangenhöhe einstellen	11
4	Greifer	13
4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2	Abstand des linken Greifers zur Nadel einstellen Abstand des rechten Greifers zur Nadel einstellen Nadelschutze einstellen Hinteren Nadelschutz einstellen Vorderen Nadelschutz einstellen	
5	Transporteur	20
5.1 5.2	Transporteur-Stellung einstellen Transporteur-Höhe einstellen	20 21
6	Presserfuß	22
6.1 6.2	Presserfuß-Hub einstellen Presserfuß-Stellung einstellen	22 24
7	Ober- und Untermesser	25
7 7.1 7.2	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen Untermesser wechseln und einstellen	25
7 7.1 7.2 8	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen Untermesser wechseln und einstellen Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen	25 25 26 28
7 7.1 7.2 8 9	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen. Untermesser wechseln und einstellen. Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen. Lichtschranke einstellen.	25 25 26 28 28 30
7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen. Untermesser wechseln und einstellen. Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen Lichtschranke einstellen. Lichtschranke ausrichten Lichtschranke nintensität einstellen	25 26 28 28 30 30 31
7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 10	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen. Untermesser wechseln und einstellen. Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen Lichtschranke einstellen. Lichtschranke ausrichten Lichtschranke nintensität einstellen Nahtbreite einstellen	25 26 28 28 30 30 31 31 32
7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 10 11	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen. Untermesser wechseln und einstellen. Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen Lichtschranke einstellen. Lichtschranke ausrichten Lichtschranke nintensität einstellen Nahtbreite einstellen Ausschwenker einstellen	25 26 28 30 30 31 32 33
7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 10 11 11.1 11.2	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen. Untermesser wechseln und einstellen. Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen Lichtschranke einstellen. Lichtschranke ausrichten Lichtschranke nintensität einstellen Nahtbreite einstellen Ausschwenker einstellen Stempelstellung einstellen	25 26 28 30 30 31 31 32 33 33 34 34
7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 10 11 11.1 11.2 12	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen. Untermesser wechseln und einstellen. Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen Lichtschranke einstellen. Lichtschranke ausrichten Lichtschranke nintensität einstellen Nahtbreite einstellen Ausschwenker einstellen Stempelstellung einstellen Programmierung	25 26 28 30 30 31 31 32 33 34 34 34 35
 7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 10 11 11.1 11.2 12 12.1 12.2 12.2.1 12.2.2 	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen Untermesser wechseln und einstellen Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen Lichtschranke einstellen Lichtschranke ausrichten Lichtschranke nintensität einstellen Nahtbreite einstellen Ausschwenker einstellen Stempelstellung einstellen Programmierung Bedienfeld Bedienoberfläche Menüstruktur der Naht- und Einstellprogramme	25 26 28 30 30 31 31 32 33 34 34 34 34 34 35 37 37 37 38
 7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 10 11 11.2 12 12.1 12.2 12.2.1 12.2.2 12.2.2 12.2.3 12.2.3 	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen Untermesser wechseln und einstellen Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen Lichtschranke einstellen Lichtschranke ausrichten Lichtschranke nintensität einstellen Nahtbreite einstellen Ausschwenker einstellen Ausschwenkweite einstellen Stempelstellung einstellen Bedienfeld Bedienoberfläche Menüstruktur der Naht- und Einstellprogramme Parametermenü aufrufen	25 26 28 30 30 31 31 32 33 34 34 34 35 35 37 37 37 38 38 38
7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 10 11 11.1 11.2 12 12.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.4 12.3	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen. Untermesser wechseln und einstellen. Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen. Lichtschranke einstellen. Lichtschranke ausrichten. Lichtschranke nintensität einstellen. Nahtbreite einstellen. Ausschwenker einstellen. Ausschwenkweite einstellen. Stempelstellung einstellen. Programmierung. Bedienoberfläche. Menüstruktur der Naht- und Einstellprogramme. Parametermenü aufrufen. Nahtprogramme aufrufen.	25 26 28 30 30 31 31 32 33 34 34 34 34 35 35 37 37 37 37 38 38 38 38 39
7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 10 11 11.1 11.2 12 12.1 12.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.5 12.2.5 12.2 12.5 12.	Ober- und Untermesser Obermesser wechseln und einstellen. Untermesser wechseln und einstellen. Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen Lichtschranke einstellen. Lichtschranke ausrichten Lichtschranke ausrichten Lichtschranke ausrichten Lichtschranke einstellen Nahtbreite einstellen Ausschwenker einstellen Ausschwenker einstellen Stempelstellung einstellen Bedienfeld Bedienfeld Parametermenü aufrufen Parameter einstellen Nahtprogramme Parameter einstellen	25 26 28 30 30 31 32 33 34 34 34 34 35 35 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38



13.2.1 13.2.2 13.3 13.3.1 13.3.2 13.3.3 13.4 14 15 16 16.1 16.2 16.3	Pneumatisches System warten Betriebsdruck einstellen Kondenswasser ablassen Filtereinsatz reinigen Teileliste Außerbetriebnahme Entsorgung Störungsabhilfe Kundendienst Meldungen der Software Fehler im Nähablauf	.60 .60 .61 .62 .63 .65 .67 .69 .69 .70
13.2.1 13.2.2 13.3 13.3.1 13.3.2 13.3.3 13.4 14 15 16	Pneumatisches System warten Betriebsdruck einstellen Kondenswasser ablassen Filtereinsatz reinigen Teileliste Außerbetriebnahme Entsorgung Störungsabhilfe	. 60 . 60 . 61 . 62 . 63 . 63 . 65 . 67 . 69
13.2.1 13.2.2 13.3 13.3.1 13.3.2 13.3.3 13.4 14 15	Pneumatisches System warten Betriebsdruck einstellen Kondenswasser ablassen Filtereinsatz reinigen Teileliste Außerbetriebnahme Entsorgung	. 60 . 60 . 61 . 62 . 63 . 63 . 65 . 67
13.2.1 13.2.2 13.3 13.3.1 13.3.2 13.3.3 13.4 14	Pneumatisches System warten Betriebsdruck einstellen Kondenswasser ablassen Filtereinsatz reinigen Teileliste Außerbetriebnahme	. 60 . 60 . 61 . 62 . 63 . 63
13.2.1 13.2.2 13.3 13.3.1 13.3.2 13.3.3 13.4	Pneumatisches System warten Betriebsdruck einstellen Kondenswasser ablassen Filtereinsatz reinigen Teileliste	. 60 . 60 . 61 . 62 . 63
13.2.1 13.2.2 13.3	Pneumatisches System warten	. 60
13.2.1		
40.04	Maschinenoberteil-Schmierung prüfen	. 58
13.1 13.2	Reinigen	. 56
13	Wartung	. 55
12.11. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11.	2USB-Stick formatieren 2USB-Stick initialisieren 3USB-Funktionen 4Daten auf dem USB-Stick speichern 5Daten vom USB-Stick laden 6Daten vom USB-Stick mit Daten der Steuerung vergleichen 7Daten vom USB-Stick löschen	. 49 . 50 . 51 . 52 . 52 . 52 . 52 . 53
12.10 12.11	Nahtprogramm löschen USB-Stick	. 48 . 49
12.8 12.9	Nahtprogramme erstellen Nahtprogramm oder Sequenz ändern	. 47 . 48
12.7.1 12.7.2	Input-Test Output-Test	. 45 . 46
12.5.0 12.6 12.7	Globale Parameter ändern Input-/Output-Test	. 43 . 44 . 45
1256	Ausschwenker einstellen	. 42
12.5.5	Maschinenparameter einstellen	. 42
12.5.3 12.5.4 12.5.5		. 42



1 Über diese Anleitung

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie enthält Informationen und Hinweise, um einen sicheren und langjährigen Betrieb zu ermöglichen.

Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen oder Verbesserungswünsche haben, bitten wir um Ihre Rückmeldung über den **Kundendienst** (*S. 69*).

Betrachten Sie die Anleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie diese gut erreichbar auf.

1.1 Für wen ist diese Anleitung?

Diese Anleitung richtet sich an:

• Fachpersonal:

Die Personengruppe besitzt eine entsprechende fachliche Ausbildung, die sie zur Wartung oder zur Behebung von Fehlern befähigt.

Beachten Sie in Bezug auf die Mindestqualifikationen und weitere Voraussetzungen des Personals auch das Kapitel **Sicherheit** (*S. 7*).

1.2 Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen

Zum einfachen und schnellen Verständnis werden unterschiedliche Informationen in dieser Anleitung durch folgende Zeichen dargestellt oder hervorgehoben:



Richtige Einstellung

Gibt an, wie die richtige Einstellung aussieht.



Störungen

Gibt Störungen an, die bei falscher Einstellung auftreten können.



Abdeckung

Gibt an, welche Abdeckungen Sie demontieren müssen, um an die einzustellenden Bauteile zu gelangen.

Handlungsschritte beim Bedienen (Nähen und Rüsten)



Handlungsschritte bei Service, Wartung und Montage



Handlungsschritte über das Bedienfeld der Software

Die einzelnen Handlungsschritte sind nummeriert:

- 1. Erster Handlungsschritt
- 2. Zweiter Handlungsschritt
- ... Die Reihenfolge der Schritte müssen Sie unbedingt einhalten.



• Aufzählungen sind mit einem Punkt gekennzeichnet.

🗞 Resultat einer Handlung

Veränderung an der Maschine oder auf Anzeige/Bedienfeld.



Wichtig

Hierauf müssen Sie bei einem Handlungsschritt besonders achten.



Information

Zusätzliche Informationen, z. B. über alternative Bedienmöglichkeiten.



Reihenfolge

Gibt an, welche Arbeiten Sie vor oder nach einer Einstellung durchführen müssen.

Verweise

- Es folgt ein Verweis auf eine andere Textstelle.
- **Sicherheit** Wichtige Warnhinweise für die Benutzer der Maschine werden speziell gekennzeichnet. Da die Sicherheit einen besonderen Stellenwert einnimmt, werden Gefahrensymbole, Gefahrenstufen und deren Signalwörter im Kapitel **Sicherheit** (*S. 7*) gesondert beschrieben.
- Ortsangaben Wenn aus einer Abbildung keine andere klare Ortsbestimmung hervorgeht, sind Ortsangaben durch die Begriffe **rechts** oder **links** stets vom Standpunkt des Bedieners aus zu sehen.

1.3 Weitere Unterlagen

Die Maschine enthält eingebaute Komponenten anderer Hersteller. Für diese Zukaufteile haben die jeweiligen Hersteller eine Risikobeurteilung durchgeführt und die Übereinstimmung der Konstruktion mit den geltenden europäischen und nationalen Vorschriften erklärt. Die bestimmungsgemäße Verwendung der eingebauten Komponenten ist in den jeweiligen Anleitungen der Hersteller beschrieben.



1.4 Haftung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der geltenden Normen und Vorschriften zusammengestellt.

Dürkopp Adler übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Bruch- und Transportschäden
- Nichtbeachtung der Anleitung
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- nicht autorisierten Veränderungen an der Maschine
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Verwendung von nicht freigegebenen Ersatzteilen

Transport

Dürkopp Adler haftet nicht für Bruch- und Transportschäden. Kontrollieren Sie die Lieferung direkt nach dem Erhalt. Reklamieren Sie Schäden beim letzten Transportführer. Dies gilt auch, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist.

Lassen Sie Maschinen, Geräte und Verpackungsmaterial in dem Zustand, in dem sie waren, als der Schaden festgestellt wurde. So sichern Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen.

Melden Sie alle anderen Beanstandungen unverzüglich nach dem Erhalt der Lieferung bei Dürkopp Adler.







2 Sicherheit

Dieses Kapitel enthält grundlegende Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Lesen Sie die Hinweise sorgfältig, bevor Sie die Maschine aufstellen oder bedienen. Befolgen Sie unbedingt die Angaben in den Sicherheitshinweisen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Maschine nur so benutzen, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Diese Anleitung muss ständig am Einsatzort der Maschine verfügbar sein.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind verboten. Ausnahmen regelt die DIN VDE 0105.

Bei folgenden Arbeiten die Maschine am Hauptschalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen:

- · Austauschen der Nadel oder anderer Nähwerkzeuge
- Verlassen des Arbeitsplatzes
- Durchführen von Wartungsarbeiten und Reparaturen
- Einfädeln

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen und die Maschine beschädigen. Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.

- **Transport** Beim Transport der Maschine einen Hubwagen oder Stapler benutzen. Maschine maximal 20 mm anheben und gegen Verrutschen sichern.
- Aufstellung Die Anschlussleitung muss einen landesspezifisch zugelassenen Netzstecker haben. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf den Netzstecker an der Anschlussleitung montieren.

Pflichten Landesspezifische Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die gesetzlichen Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz beachten.

Alle Warnhinweise und Sicherheitszeichen an der Maschine müssen immer in lesbarem Zustand sein. Nicht entfernen! Fehlende oder beschädigte Warnhinweise und Sicherheitszeichen sofort erneuern.

Anforderungen Nur qualifiziertes Fachpersonal darf: an das Personal

- die Maschine aufstellen/in Betrieb nehmen
 - Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen
 - Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen durchführen

Nur autorisierte Personen dürfen an der Maschine arbeiten und müssen vorher diese Anleitung verstanden haben.



Betrieb	Maschine während des Betriebs auf äußerlich erkennbare Schäden prü- fen. Arbeit unterbrechen, wenn Sie Veränderungen an der Maschine be- merken. Alle Veränderungen dem verantwortlichen Vorgesetzten melden. Eine beschädigte Maschine nicht weiter benutzen.
Sicherheits- einrichtungen	Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder außer Betrieb nehmen. Wenn dies für eine Reparatur unumgänglich ist, die Sicherheitseinrichtun- gen sofort danach wieder montieren und in Betrieb nehmen.

2.2 Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen

Warnhinweise im Text sind durch farbige Balken abgegrenzt. Die Farbgebung orientiert sich an der Schwere der Gefahr. Signalwörter nennen die Schwere der Gefahr.

Signalwörter Signalwörter und die Gefährdung, die sie beschreiben:

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwerer Verletzung
WARNUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen
VORSICHT	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu mittlerer oder leichter Verletzung füh- ren
ACHTUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Umweltschäden führen
HINWEIS	(ohne Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen

Symbole Bei Gefahren für Personen zeigen diese Symbole die Art der Gefahr an:

Symbol	Art der Gefahr
	Allgemein
	Stromschlag



Symbol	Art der Gefahr
	Einstich
	Quetschen
	Umweltschäden

Beispiele Beispiele für die Gestaltung der Warnhinweise im Text:

GEFAHRArt und Quelle der Gefahr!Folgen bei Nichtbeachtung.Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führt.

WARNUNG



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.

VORSICHT



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu mittelschwerer oder leichter Verletzung führen kann.



ACHTUNG



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Umweltschäden führen kann.

HINWEIS

Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

✤ So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.



3 Nadelstangenhöhe einstellen



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Nadelstangenhöhe einstellen.

Abb. 1: Nadelstangenhöhe einstellen (1)



(1) - Schrauben



 \checkmark

Richtige Einstellung

Im oberen Totpunkt der Nadelstange beträgt der Abstand zwischen Nadelspitze und Stichplatte 9,7 - 9,9 mm.



So stellen Sie die Nadelstangenhöhe ein:

- 1. Schrauben (1) lösen.
- 2. Deckel (2) abnehmen.
- 3. Nadelstange in den oberen Totpunkt drehen.
- 4. Nähfuß ausschwenken.



Abb. 2: Nadelstangenhöhe einstellen (2)





5. Schraube (3) lösen.

- bie Nadelstange lässt sich verschieben.
- Nadelstange verschieben. 6.
- ber Abstand zwischen Nadelspitze (5) und Stichplatte (4) beträgt 9,7 - 9,9 mm.
- 7. Schraube (3) festschrauben.
- 8. Deckel (2) aufsetzen.
- 9. Schrauben (1) festschrauben.



4 Greifer



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie Einstellungen am Greifer vornehmen.

4.1 Abstand des linken Greifers zur Nadel einstellen

Abb. 3: Abstand des linken Greifers zur Nadel einstellen (1)



Einstellung quer zur Nährichtung



Richtige Einstellung

Im linken Umkehrpunkt des Greifers beträgt der Abstand zwischen Nadelmitte und Greiferspitze 2,3 - 2,5 mm.



So stellen Sie den linken Greifer zur Nadel quer zur Nährichtung ein:

- 1. Stichplatte, Transporteur, vorderen und hinteren Nadelschutz entfernen.
- 2. Greifer (1) mit dem Handrad in den linken Umkehrpunkt drehen.
- 3. Schraube (2) lösen.
- 4. Greifer (1) am Anschlag (3) in Anlage bringen.



- 5. Schraube (2) festschrauben.
- 6. Schraube (5) lösen.
- ✤ Der Greiferträger (4) lässt sich drehen.
- 7. Greiferträger (4) so drehen, dass der Abstand zwischen Nadelmitte und Greiferspitze 2,3 2,5 mm beträgt.

Abb. 4: Abstand des linken Greifers zur Nadel einstellen (2)



(6) - Nadel

(7) - Greiferspitze

Einstellung in Nährichtung



Richtige Einstellung

Der Abstand zwischen Greiferspitze und Nadel beträgt 0 - 0,05 mm.



So stellen Sie den linken Greifer zur Nadel in Nährichtung ein:

- 1. Handrad drehen, bis die Greiferspitze (7) genau in der Mitte der Nadel (6) steht.
- 2. Greiferträger (4) so verschieben, dass der Abstand Zwischen Greiferspitze (7) und Nadel (6) 0 0,05 mm beträgt.
- 3. Einstellung des linken Greifers quer zur Nährichtung kontrollieren und falls nötig nachjustieren.
- 4. Schraube (5) festschrauben.



4.2 Abstand des rechten Greifers zur Nadel einstellen

Information

i

Der rechte Überwendlichgreifer ist von der Nadeldicke abhängig. Für Nadeln Nm 60 - 80 den Greifer mit der Kennzahl 28 und für Nadeln Nm 80 - 100 den Greifer mit der Kennzahl 22 verwenden.





Einstellung quer zur Nährichtung

Richtige Einstellung

Im rechten Umkehrpunkt des Greifers beträgt der Abstand zwischen Greiferspitze und Nadelmitte 4,3 - 4,5 mm.



So stellen Sie den rechten Greifer zur Nadel quer zur Nährichtung ein:

- 1. Fadenführungen (1) und (2) abschrauben.
- 2. Greifer mit dem Handrad in den oberen Totpunkt drehen.









3. Schraube (4) lösen.

- ber Greifer (10) lässt sich schieben.
- 4. Greifer (10) so verschieben, dass der Greiferschaft (9) mit der rechten Seite des Greiferhalters bündig steht.
- 5. Schraube (8) lösen.
- Hebel (7) so verdrehen, dass zwischen Greiferspitze und Nadel ein Abstand von 4,3 - 4,5 mm besteht. Darauf achten, dass die Stange (5) im Lager (6) keinen Schwergang aufweist.
- 7. Schraube (8) festschrauben.

Abb. 7: Abstand des rechten Greifers zur Nadel einstellen (3)





Einstellung in Nährichtung



Richtige Einstellung

Wenn der rechte Greifer den linken Greifer kreuzt, beträgt der Abstand **A** 0,5 mm und der Abstand **B** 0,2 mm.



So stellen Sie den rechten Greifer zur Nadel in Nährichtung ein:

- 1. Handrad drehen, bis der rechte Greifer den linken Greifer kreuzt.
- 2. Rechten Greifer so verdrehen, dass Abstand **A** 0,5 mm und Abstand **B** 0,2 mm beträgt.
- 3. Schraube (4) festschrauben.
- 4. Alle Einstellungen prüfen und falls nötig nachjustieren.
- 5. Deckel (3) aufsetzen.
- 6. Fadenführungen (1) und (2) anschrauben.
- 7. Fadenführungen justieren.

4.3 Nadelschutze einstellen

4.3.1 Hinteren Nadelschutz einstellen

Richtige Einstellung

Wenn die Spitze des linken Greifers auf Nadelmitte steht, liegt der Nadelschutz an der Nadel an. Der Abstand zwischen Greiferspitze und Nadel beträgt 0 - 0,05 mm.

Beweglichen Nadelschutz einstellen

Abb. 8: Hinteren Nadelschutz einstellen (1)





So stellen Sie den beweglichen Nadelschutz ein:

1. Handrad drehen, bis die Greiferspitze in Nadelrichtung steht.



- 2. Schraube (3) lösen.
- Nadelschutz (1) so verschieben, dass der Nadelschutz (1) an der Nadel anliegt.
 Der Abstand zwischen Greiferspitze und Nadelmitte beträgt 0 -0,05 mm.
- 4. Schraube (3) festschrauben.

Feststehenden Nadelschutz einstellen

Abb. 9: Hinteren Nadelschutz einstellen (2)



(4) - Schrauben

(5) - Nadelschutz



So stellen Sie den feststehenden Nadelschutz ein:

- 1. Handrad drehen, bis die Greiferspitze in Nadelrichtung steht.
- 2. Schrauben (4) lösen.
- Nadelschutz (5) so verschieben, dass der Nadelschutz (5) an der Nadel anliegt.
 Der Abstand zwischen Greiferspitze und Nadelmitte beträgt 0 -0,05 mm.
- 4. Schrauben (4) festschrauben.



4.3.2 Vorderen Nadelschutz einstellen

Abb. 10: Vorderen Nadelschutz einstellen





Richtige Einstellung

Im unteren Totpunkt der Nadel beträgt der Abstand zwischen Nadelschutz und Nadel 0,03 - 0,05 mm.



So stellen Sie den vorderen Nadelschutz ein:

- 1. Handrad drehen, bis die Nadel im unteren Totpunkt steht.
- 2. Schraube (2) lösen.
- 3. Nadelschutz (1) so verschieben, dass der Abstand zwischen Nadelschutz (1) und Nadel 0,03 0,05 mm beträgt.
- 4. Schraube (2) festschrauben.



5 Transporteur



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie Einstellungen am Transporteur vornehmen.

5.1 Transporteur-Stellung einstellen

Abb. 11: Transporteur-Stellung einstellen



(1) - Schraube

(2) - Schraube



Richtige Einstellung

Die Transporteure stehen in der höchsten Stellung waagerecht.



So stellen Sie die Transporteur-Stellung ein:

- 1. Handrad so weit drehen, dass die Transporteur in der höchsten Stellung stehen.
- 2. Schraube (1) lösen.
- 3. Schraube (2) verdrehen.
 - Transporteure stehen waagerecht
 - Transporteure sind nach hinten geneigt
 - Transporteure sind nach vorne geneigt
- 4. Schraube (1) festschrauben.



5.2 Transporteur-Höhe einstellen

Abb. 12: Transporteur-Höhe einstellen



Richtige Einstellung

Wenn die Transporteure in der höchsten Stellung stehen, stehen die Zähne der Transporteure in der folgenden Stellung:

- Haupttransporteur (3): 0,8 mm über der Oberkante der Stichplatte
- Differentialtransporteur (6): 0,9 1,0 mm über der Oberkante der Stichplatte
- Hilfstransporteur (1): 0,6 0,7 mm über der Oberkante der Stichplatte



So stellen Sie die Transporteur-Höhe ein:

- 1. Handrad drehen, bis die Transporteure in der höchsten Stellung stehen.
- 2. Stellung der Transporteure zur Stichplatte prüfen.
- 3. Stichplatte abnehmen.
- 4. Schrauben (2), (4) und (5) lösen.
- 5. Stichplatte aufsetzen.
- 6. Transporteure in der Höhe einstellen.
- 7. Stichplatte abnehmen.
- 8. Schrauben (2), (4) und (5) festschrauben.
- 9. Stichplatte aufsetzen.

6 Presserfuß



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie Einstellungen am Presserfuß vornehmen.

6.1 Presserfuß-Hub einstellen





Richtige Einstellung

Bei ausgefahrener Kolbenstange liegt der Hebel an der Schraube an. Der Durchgangsraum unter den Nähfüßen beträgt 4 mm.



So stellen Sie den Presserfuß-Hub ein:

- 1. Kontermutter(6) lösen.
- 2. Schraube (5) ganz nach unten drehen.
- 3. Nähfuß einschwenken.
- 4. Handrad drehen, bis die Zähne des Transporteurs unterhalb der Stichplattenoberkante stehen.
- 5. Schraube (2) lösen.
- Ring (1) bis zum Anschlag nach hinten drücken. In dieser Stellung Schraube (2) festschrauben. Darauf achten, dass Ring (1) und Hebel (7) kein axiales Spiel haben.



7. Hebel (4) nach unten drücken, bis zwischen Nähfuß und Stichplatte ein Abstand von 4 mm besteht.

In dieser Stellung Schraube (5) an Hebel (4) zur Anlage bringen.

8. Kontermutter (6) festschrauben.

Abb. 14: Presserfuß-Hub einstellen (2)



(8) - Mutter

(9) - Zylinder



Falls Hebel (4) bei ausgefahrener Kolbenstange (3) nicht an Schraube (5) anliegt:

- 1. Mutter (8) lösen.
- 2. Zylinder (9) verschieben, bis Hebel (4) an Schraube (5) anliegt.
- 3. Mutter (8) festschrauben.



6.2 Presserfuß-Stellung einstellen

Abb. 15: Presserfuß-Stellung einstellen



(2) - Schraube



Richtige Einstellung

Wenn die Transporteur in der tiefsten Stellung stehen, steht die Presserfuß-Sohle vorne 0,1 - 0,2 mm hoch.



So stellen Sie die Presserfuß-Stellung ein:

- 1. Handrad drehen, bis die Transporteure in der tiefsten Stellung stehen.
- 2. Presserfuß-Stellung prüfen.
- 3. Schrauben (2) und (3) lösen.
- 4. Presserfuß so verschieben, dass das Presserfuß-Stichloch mit dem Stichplattenstichloch fluchtet.
- 5. Schrauben (2) und (3) festschrauben. Darauf achten, dass die Presserfuß-Sohle parallel über der Stichplatte steht.
- 6. Schraube (1) so drehen, dass die Presserfuß-Sohle vorne 0,1-0,2 mm hochsteht.



7 Ober- und Untermesser



Verletzungsgefahr durch schneidende Gegenstände!

Einschnitt möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Messer wechseln und einstellen.

7.1 Obermesser wechseln und einstellen

Abb. 16: Obermesser wechseln und einstellen

(1) - Schraube(2) - Messerhalter

(3) - Schraube

 \checkmark

Richtige Einstellung

Wenn das Obermesser in der tiefsten Stellung steht, steht die Vorderkante der Schneide 0,5 - 1,0 mm unter der Stichplattenoberkante.



So wechseln Sie das Obermesser und stellen es ein:

- 1. Handrad drehen, bis die Nadeln im oberen Totpunkt stehen und die Nähfüße ausschwenken.
- 2. Schraube (3) lösen.
- 3. Messerhalter (2) mit dem Messer abnehmen.
- 4. Schraube (1) lösen.
- 5. Messer abnehmen.
- 6. Neues Messer einsetzen.
- 7. Schraube (1) festschrauben.
- 8. Messerhalter (2) mit Messer einsetzen.



- 9. Schraube (3) nicht ganz festschrauben.
- 10. Handrad drehen, bis das Messer in der tiefsten Stellung steht.
- 11. Messer so verschieben, dass es leicht am Untermesser anliegt. Darauf achten, dass die Vorderkante der Schneide 0,5 - 1,0 mm unter der Stichplattenoberkante steht.
- 12. Schraube (3) festschrauben.

7.2 Untermesser wechseln und einstellen

Abb. 17: Untermesser wechseln und einstellen



(1) - Messerhalter(2) - Schraube

(3) - Schraube(4) - Führung

 \checkmark

Richtige Einstellung

Die Schneide des Untermessers steht bündig mit der Schneide des Obermessers.



So wechseln Sie das Untermesser und stellen es ein:

- 1. Stoffgleitblech abnehmen.
- 2. Nähfuß ausschwenken.
- 3. Schraube (2) lösen.
- 4. Messerhalter (1) nach links bis zum Anschlag ziehen.
- 5. Schraube (2) nicht ganz festschrauben.
- 6. Schraube (3) lösen.
- 7. Messer abnehmen.
- 8. Neues Messer so in die Führung (4) einsetzen, dass die Schneide bündig mit der Oberkante der Stichplatte steht.
- 9. Schraube (3) festschrauben.



- 10. Handrad drehen, bis das Obermesser in der höchsten Stellung steht.
- 11. Schraube (2) lösen.
- ✤ Der Messerhalter (1) federt an das Obermesser.
- 12. Schraube (2) festschrauben.

8 Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

VORSICHT

Maschine ausschalten, bevor Sie die Fadenregulierung des Überwendlichgreifers einstellen.

Abb. 18: Fadenregulierung Überwendlichgreifer einstellen





So stellen Sie die Fadenregulierung des Überwendlichgreifers ein:

- 1. Handrad drehen, bis der rechte Greifer im oberen Totpunkt steht.
- 2. Schraube (3) lösen.
- 3. Fadenzieher (4) so verschieben, dass zwischen der Schraubenmitte und der Ösenmitte ein Abstand von ca. 32 mm besteht.
- 4. Schraube (3) festschrauben. Darauf achten, dass der Fadenzieher (4) senkrecht steht.
- 5. Schrauben (5) und (7) lösen.
- 6. Fadenzieher (6) und (10) in die oben gezeigte Stellung stellen.



- 7. Schrauben (5) und (7) festschrauben.
- 8. Schraube (9) lösen.
- 9. Fadenführung (8) in die oben gezeigte Stellung stellen.
- 10. Schraube (9) festschrauben.
- 11. Schraube (1) lösen.
- 12. Fadenführung (2) so verschieben, dass Schraube (1) in der Mitte des Langlochs steht.
- 13. Schraube (1) festschrauben.



Information

Wenn in der Naht mehr oder weniger Faden erforderlich ist, Fadenzieher (6) und (10) in Richtung + oder - verschieben.

Die Stellungen der einzelnen Fadenführungen und Fadenzieher ist abhängig vom eingesetzten Material, Nähgarn und Stichtyp. Falls nötig, müssen die oben beschriebenen Werte entsprechend angepasst werden.



9 Lichtschranke einstellen



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Einstellungen und Funktionsprüfung unter größter Vorsicht durchführen.

9.1 Lichtschranke ausrichten

Abb. 19: Lichtschranke ausrichten



- (3) Schraube
- \checkmark

Richtige Einstellung

Die Lichtschranke ist auf den markierten Bereich am Maschinenoberteil ausgerichtet.



So richten Sie die Lichtschranke aus:

- 1. Schrauben (3) und (4) lösen.
- 2. Lichtschrankenhalter (5) so ausrichten, dass so ausrichten, dass die Lichtschranke (1) auf den Bereich (2) ausgerichtet ist.
- 3. Schrauben (3) und (4) festschrauben.



9.2 Lichtschrankenintensität einstellen

Abb. 20: Lichtschrankenintensität einstellen





So stellen Sie die Lichtschrankenintensität ein:

- 1. Potentiometer (2) ganz nach links drehen.
- 2. Potentiometer (2) im Uhrzeigersinn drehen, bis LED (1) einschaltet.
- 3. Für einen sicheren Lichtschrankenbetrieb das Potentiometer (2) noch eine Umdrehen im Uhrzeigersinn weiterdrehen.



10 Nahtbreite einstellen

Abb. 21: Nahtbreite einstellen



(1) - Schraube(2) - Anschlag

(3) - Nähfuß-Führu(4) - Schraube

\checkmark	

Richtige Einstellung

Der Anschlag liegt ganz am Nähfuß an, damit sich der Stoff beim Nähen nicht zwischen Nähfuß und Anschlag hochzieht.



So stellen Sie die Nahtbreite ein:

- 1. Schraube (1) lösen.
- 2. Anschlag (2) nach hinten schieben.
- 3. Schraube (4) lösen.
- 4. Nähfuß-Führung (3) auf das gewünschte Maß einstellen.
- 5. Schraube (4) festschrauben.
- 6. Anschlag (2) ganz gegen Nähfuß schieben.
- 7. Schraube (1) festschrauben.



11 Ausschwenker einstellen



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Ausschwenker einstellen.

Abb. 22: Ausschwenker einstellen





Richtige Einstellung

Der Ausschwenker (1) muss so weit ausschwenken, dass die Stempel (3) möglichst dicht an der Tischplattenkante (2) stehen. Die Stempel (3) stehen parallel zur Tischplattenkante (2).



11.1 Ausschwenkweite einstellen

Abb. 23: Ausschwenkweite einstellen



(1) - Mutter



So stellen Sie die Ausschwenkweite ein:

- 1. Mutter (1) lösen.
- 2. Ausschwenker verschieben.
- 3. Mutter (1) festschrauben.

11.2 Stempelstellung einstellen

Abb. 24: Stempelstellung einstellen



(1) - Stempel

(2)



So stellen Sie die Stempelstellung ein:

- 1. Mutter (2) lösen.
- 2. Stempel (1) verdrehen.
- 3. Mutter (2) festschrauben.


12 Programmierung

12.1 Bedienfeld

Abb. 25: Bedienfeld



- Anzeige
 Tasten 1-0
 Schnell-Stopp-Schalter
- (4) Funktionstasten
- (5) Eingabetasten

Taste	Funktion
1 0	Nahtprogramm 1 bis Nahtprogramm 20
F2	manuell stapeln
Ρ	Auswahl Menü/Daten speichern
P 2	Funktion Untertransport
P 3	Funktion Hilfsrolle einstellen
P 4	Funktion Haltestempel einstellen
P 5	Maschinenparameter einstellen
P 6	Funktion Ausschwenker einstellen
P 7	Nähstop in der Naht
P 8	Input-/Output-Test

Taste	Funktion
P 9	Sequenz programmieren (S) Programme erstellen (Prg)
P 0	Globale Parameter einstellen
E	Enter
F1 F2	Parameter wählen/blättern
+ -	Parameterwerte ändern



12.2 Bedienoberfläche

12.2.1 Menüstruktur der Naht- und Einstellprogramme

Abb. 26: Menüstruktur der Naht- und Einstellprogramme





12.2.2 Nahtprogramme aufrufen

So rufen Sie ein Nahtprogramm auf:

- 1. Hauptschalter einschalten.
- Die Maschine startet.
 Die Steuerung initialisiert.
 Das letzte genutzte Nahtprogramm wird geladen.
- 2. Eine der Tasten **1** bis **0** drucken.
- ✤ Das gewählte Nahtprogramm wird geladen.

12.2.3 Parametermenü aufrufen

So rufen Sie das Parametermenü auf:



- 1. Hauptschalter einschalten.
- Die Maschine startet.
 Die Steuerung initialisiert.
 Das letzte genutzte Nahtprogramm wird geladen.
- 2. Taste **P** drücken.
- bas Auswahlmenü wird aufgerufen.
- 3. Eine der Tasten **1** bis **0** drucken.
- bie Anzeige wechselt zur entsprechenden Funktion.

12.2.4 Manuell stapeIn



So stapeln Sie manuell:

- 1. Nahtprogramm wählen.
- 2. Taste **F2** drücken.
- ber Überwurfstapler führt eine Stapelbewegung aus.



12.3 Nahtprogramme

Abb. 27: Nahtprogramme





Darstellung eines Nahtprogramms in der Anzeige des Bedienfelds



Abb. 28: Darstellung eines Nahtprogramms in der Anzeige des Bedienfelds

Standard-Nahtprogramme

Die Maschine wird serienmäßig mit 8 Nahtprogrammen ausgeliefert:

Nahtprogramm	Beschreibung
001	Schrittnaht vom Bund
002	Seitennaht vom Bund
003	Schrittnaht vom Saum
004	Seitennaht vom Saum
005	Seitennaht mit vorgefertigter Tasche vom Bund Start manuell
006	Seitennaht mit vorgefertigter Tasche vom Saum • Start automatisch bis zur Tasche • manuell fertig nähen
007	Schrittnaht und Seitennaht im Wechsel
008	Schrittnaht und Seitennaht im Wechsel

12.4 Parameter einstellen

Die Parameterwerte werden in den einzelnen Parametermenüs geändert.



So stellen Sie Parameterwerte ein:

- 1. Taste **P** drücken.
- 2. Gewünschten Menüpunkt wählen.
- 3. Gewünschten Parameter mit den Tasten **F1** und **F2** wählen.
- 4. Taste **E** drücken.
- 5. Mit den Tasten + und den Parameterwert ändern.



- 6. Taste **P** drücken.
- ♥ Die Einstellung wird gespeichert.
- 7. Taste **P** drücken.
- ✤ Die Anzeige wechselt zurück ins Auswahlmenü.
- 8. Taste **P** drücken.
- ✤ Die Anzeige wechselt zurück ins Nahtprogramm.

12.5 Nahtspezifische Parameter

12.5.1 Untertransport einstellen

Parameter	Einstellbereich
07: Länge der Strecke 1	0 - 00
09: Länge der Strecke 2	0 - 00
11: Länge der Strecke 3	0 - 00
73: Mehrweite Strecke 1	EIN/AUS
74: Mehrweite Strecke 2	EIN/AUS
75: Mehrweite Strecke 3	EIN/AUS

12.5.2 Hilfsrolle einstellen

Parameter	Einstellbereich
13: Anzahl der Stiche, nach der die Hilfsrolle absenkt	0 - 400
14 : Anzahl der Stiche, die die Hilfsrolle abgesenkt bleibt	0 - 300



12.5.3 Haltestempel einstellen

Parameter	Einstellbereich
15 : Zeitpunkt, an dem der Haltestempel absenkt	2 - 20
16 : Dauer des Kettfadentrenners	0 - 100
17: Überwurfstapler ein-/ausschalten	0/1
47: Zeitpunkt der Staplerbewegung	0 - 2000
57: Dauer des abgesenkten Haltestempels	0 - 2000

12.5.4 Maschinenparameter einstellen

	Parameter	Einstellbereich
	30 : Nähdrehzahl einstellen	0 - 8500
<u> </u>	31: manuelles Nähen ein-/ausschalten	0/1
	32 : Anzahl der Stiche, die das Tischblasen eingeschal- tet bleibt	0 - 400
	60: Softstart-Drehzahl	500 - 5000
	61: Softstart ein-/ausschalten	0/1
	76: Start über Lichtschranke ein-/ausschalten	0/1
	77: Autostart ein-/ausschalten	0/1
	78: Anzahl der Stiche, bei der der Autostart beginnt	0 - 400
	98: Futterklemme ein-/ausschalten	0/1

12.5.5 Ausschwenker einstellen

	Parameter	Einstellbereich
	62: Anzahl der Stiche, ab der das Schwert ausfährt	0 - 00
₽	63 : Anzahl der Stiche, wie lange das Schwert einge- fahren bleibt	0 - 00
	64: Stapler schwenken ein-/ausschalten	0/1
	69 : Start Ls1/Ls3	0/1



12.5.6 Nahtstrecken ändern

	Parameter	Einstellbereich
	81: Länge der Nahtstrecke 1	0 - 00
Stop	82: Drehzahl-Reduzierung für Nahtstrecke 1 ein-/aus- schalten	0/1
	83: Drehzahl-Reduzierung in Nahtstrecke 1	0 - 7000
	84: Stopp in der Naht ein-/ausschalten	0/1
	85: Nähfußlüftung in der Naht ein-/ausschalten	0/1
	86: Länge der Nahtstrecke 2	0 - 00
	87: Drehzahl-Reduzierung für Nahtstrecke 2 ein-/aus- schalten	0/1
	88: Drehzahl-Reduzierung in Nahtstrecke 2	0 - 7000
	89: Stopp in der Naht ein-/ausschalten	0/1
	90: Nähfußlüftung in der Naht ein-/ausschalten	0/1
	86: Länge der Nahtstrecke 3	0 - 00
	87: Drehzahl-Reduzierung für Nahtstrecke 3 ein-/aus- schalten	0/1
	88: Drehzahl-Reduzierung in Nahtstrecke 3	0 - 7000
	89: Stopp in der Naht ein-/ausschalten	0/1
	90: Nähfußlüftung in der Naht ein-/ausschalten	0/1



12.6 Globale Parameter ändern

Parameter	Einstellbereich
45 : Anzahl der Stiche, bis das Tischblasen eingeschaltet wird	0 - 200
46: Dauer des Überwurfstapler-Impulses	0 - 2000
47: Zeitpunkt der Überwurfstapler-Bewegung	
48: Drehzahl-Begrenzung	max. 8500
49: Drehzahl beim Kettfaden-Trennen	0 - 5000
50 : Anzahl der Stiche, bis die Fadenspannung geöffnet wird (Nahtende)	0 - 50
 56: Nahtprogrammierung EIN/AUS EIN: Nahtfolgen im aktuellen Programm festlegen AUS: das nächste freie Programm mit Nähten anlegen 	0/1
57: Dauer, wie lange der Haltestempel unten ist	0 - 2000
58: Anzeige der Softwareversion	
59 : Anzahl der Stiche, wie lange die Nahtkette angesaugt wird (Nahtanfang)	0 - 150
65: Fadenspannungslüftung am Nahtanfang	
66: Dauer, wie lange geklebt wird	
67: Zeitpunkt der Ausschwenkbewegung zum Stapler	
68: Zeitpunkt wann der Ausschwenker zurückschwenkt	
80: Tagesstückzähler zurücksetzen	



12.7 Input-/Output-Test

Über den Input-/Output-Test können die verschiedenen Eingangs- und Ausgangselemente geprüft werden.

12.7.1 Input-Test

Eingangselemente

Schalter	Bezeichnung
01	Lichtschranke 01
03	Lichtschranke 03, Nähbeginn Saum
05	Schalter Programm-Stopp
08	Futterklemme
09	Klebestempel



So prüfen Sie die Eingangselemente:

- 1. Taste **P** drücken.
- 2. Taste **8** drücken.
- 3. Entsprechenden Eingang betätigen. Beispiel: Lichtschranke verdecken.
- 4. Taste drücken.
- ✤ Das Programm wird verlassen.



12.7.2 Output-Test

Ausgangselemente

Schalter	Bezeichnung
Y01	Nähfuß auf/ab
Y02	Fadenspannungslüftung auf/zu
Y03	Kantenführung auf/ab
Y04	Staplerimpuls ein
Y05	Haltestempel auf/ab
Y06	Hilfsrolle auf/ab
Y07	Ausschwenker ein/aus
Y08	Schwert schwenken ein/aus
Y09	Bandvorschub ein/aus
Y10	Differential ein/aus
Y11	Klebestempel auf/ab
Y12	Kettup ein/aus
Y13	Tischblasen ein/aus
Y14	Schmutzabsaugung ein/aus



So testen Sie die Ausgangselemente:

- 1. Taste **P** drücken.
- 2. Taste **8** drücken.
- 3. Taste + drücken.
- 4. Mit den Tasten + und das gewünschte Ausgangselement wählen.
- 5. Taste **F2** drücken.
- ✤ Das Ausgangselement wird ein- oder ausgeschaltet.
- 6. Taste drücken.
- ✤ Das Programm wird verlassen.



12.8 Nahtprogramme erstellen



Reihenfolge

1. Taste

Bevor ein neues Nahtprogramm erstellt oder ein bestehendes Nahtprogramm gelöscht werden kann, muss der Globale Parameter 56 auf den Wert o gesetzt werden (S. 44).

Das schaltet die Nahtprogrammierung aus und vorhandene Programme können nicht versehentlich verändert werden.

í.
L
L
L
L

So erstellen Sie ein Nahtprogramm:

P drücken.

- 9 (Prg = Programme) drücken. 2. Taste
- Taste **F1** 2x kurz drücken. 3.

4. Mit einer der Tasten 1 bis 9 eine Naht wählen.

- E drücken. Taste 5.
- Die gewählte Naht wird übernommen. P
- 6. Mit einer der Tasten 1 bis 9 eine weitere Naht wählen.

ODER

- Ρ drücken. 7. Taste
- ✤ Die neue Einstellung wird gespeichert. Die Anzeige wechselt zurück ins Auswahlmenü.

Reihenfolge

Nach dem Erstellen eines neuen Nahtprogramms muss der Globale Parameter 56 wieder auf den Wert 1 gesetzt werden (S. 44).



12.9 Nahtprogramm oder Sequenz ändern



Reihenfolge

Bevor ein neues Nahtprogramm erstellt oder ein bestehendes Nahtprogramm gelöscht werden kann, muss der Globale Parameter **56** auf den Wert o gesetzt werden ($\square S. 44$).

Das schaltet die Nahtprogrammierung aus und vorhandene Programme können nicht versehentlich verändert werden.



So ändern sie ein Nahtprogramm oder eine Sequenz:

- 1. Mit einer der Tasten **1** bis **9** das gewünschte Nahtprogramm wählen.
- 2. Taste **P** drücken.
- 3. Taste **9** (S 0 Sequenz) drücken.
- 4. Mit den Tasten + oder einen freien Platz wählen.
- 5. Mit einer der Tasten **1** bis **9** eine Nahtnummer wählen.
- 6. Mit den Tasten + oder einen weiteren freien Platz wählen.

ODER

- 7. Taste **P** drücken.
- Das Nahtprogramm wird gespeichert und die Anzeige wechselt zurück ins Auswahlmenü.

12.10Nahtprogramm löschen



- So löschen Sie ein Nahtprogramm:
- 1. Taste **P** drücken.
- 2. Taste 9 drücken.
- 3. Taste **F2** drücken.
- ✤ In der Anzeige erscheint DELETE?.
- 4. Taste **F2** drücken.
- ✤ Das Nahtprogramm ist gelöscht.
- 5. Taste **P** drücken.
- ✤ Die Anzeige wechselt zurück ins Auswahlmenü.



12.11USB-Stick

Abb. 29: USB-Stick



(1) - USB-Stick

Der USB-Stick (1) dient zum Übertragen und Aufbewahren der Maschinensoftware.

Mit Hilfe des USB-Sticks (1) können Programm- und Parameterdaten auf andere Maschinen übertragen werden.

12.11.1USB-Stick formatieren



So formatieren Sie den USB-Stick

1. USB-Stick über einen PC mit dem FAT 16-System formatieren.



12.11.2USB-Stick initialisieren

Abb. 30: USB-Stick initialisieren



(1) - USB-Stick



So initialisieren Sie den USB-Stick:

- 1. Hauptschalter ausschalten.
- 2. USB-Stick (1) in die Steuerung stecken.
- 3. Taste **P** drücken und gedrückt halten.
- 4. Hauptschalter einschalten.
- ♥ Es erscheint die Meldung USB. DEV. DETECT:.
- 5. Taste **P** gedrückt halten, bis die Meldung *SERVICE CODE* in der Anzeige erscheint.
- 6. Code 3112 eintippen.
- 7. Taste **E** drücken.



12.11.3USB-Funktionen

Parameter	Funktion	
Globale Parameter speichern und laden Dateiendung: *.PAR		
F-510	von der Steuerung auf den USB-Stick speichern	
F-511	vom USB-Stick in die Steuerung laden	
F-512	USB-Stick und Steuerungsdaten vergleichen	
F-513	Daten auf dem USB-Stick löschen	
Programme und Nahtparameter speichern und laden Dateiendung: *.PAY		
F-514	von der Steuerung auf den USB-Stick speichern	
F-515	vom USB-Stick in die Steuerung laden	
F-516	USB-Stick und Steuerungsdaten vergleichen	
F-517	Daten auf dem USB-Stick löschen	
neue Software-Version laden Dateiendung: *.PRG		
F-523	neue Software-Version vom USB-Stick in die Steuerung laden	

i

Information

Durch das **FAT 16**-System vergibt die Steuerung Dateinamen mit maximal 8 Zeichen.

Werden verschiedene Programm- oder Parameterdaten gespeichert, vergibt die Steuerung jeweils einen neuen Namen. Die Dateinamen können an einem PC individuell umbenannt werden.

Die Steuerung kann grundsätzlich nur von der Hauptebene des USB-

Sticks Daten lesen. Daten aus Unterverzeichnissen können nicht verarbeitet werden.



12.11.4Daten auf dem USB-Stick speichern

So speichern Sie Daten auf dem USB-Stick:



- 1. Gewünschten Parameter eingeben.
- 2. Taste **E** drücken.
- Solution Der Cursor blinkt.
- 3. Taste **F2** drücken.
- ber von der Steuerung vergebene Dateiname erscheint.
- 4. Taste **E** drücken.
- bie Daten werden auf den USB-Stick geschrieben.

12.11.5Daten vom USB-Stick laden



So laden Sie Daten vom USB-Stick:

- 1. Gewünschten Parameter eingeben.
- 2. Taste **E** drücken.
- ♦ Der Cursor blinkt.
- 3. Taste **F2** drücken.
- Der Name der ersten Datei, die auf dem USB-Stick gespeichert ist, erscheint.
- 4. Mit den Tasten + oder die gewünschte Datei wählen.
- 5. Taste **E** drücken.
- \bigcirc Die Meldung READ DATA YES = E erscheint.
- 6. Taste **E** drücken.
- ✤ Die Daten werden vom USB-Stick geladen.

12.11.6Daten vom USB-Stick mit Daten der Steuerung vergleichen



So vergleichen Sie die Daten vom USB-Stick mit den Daten der Steuerung:

- 1. Gewünschten Parameter eingeben.
- 2. Taste **E** drücken.
- ber von der Steuerung vergebene Dateiname erscheint.
- 3. Taste **E** drücken.
- \checkmark Die Meldung READ DATA YES = E erscheint.



- 4. Taste **E** drücken.
- Die Daten vom USB-Stick werden mit den Daten der Steuerung vergleichen.
 - Die Meldung READ DATA erscheint.

Das Ergebnis des Vergleichs wird angezeigt.

- DATA OK: Die Daten auf dem USB-Stick sind mit den Daten der Steuerung identisch
- DATA DIFFERENT: Die Daten auf dem USB-Stick sind nicht identisch mit den Daten der Steuerung

12.11.7Daten vom USB-Stick löschen

So löschen Sie Daten vom USB-Stick:



1. Gewünschten Parameter eingeben:

- 2. Taste **E** drücken.
- ber Cursor blinkt.
- 3. Taste **F2** drücken.
- Der Name der ersten Datei, die auf dem USB-Stick gespeichert ist, erscheint.
- 4. Mit den Tasten + oder die gewünschte Datei wählen.
- 5. Taste **E** drücken.
- Die Daten werden vom USB-Stick gelöscht. Die Meldung *READY* erscheint.

12.11.8Software-Version vom USB-Stick laden



So laden Sie die Software-Version vom USB-Stick:

- 1. Parameter 523 eingeben.
- 2. Taste **E** drücken.
- ♥ Der Cursor blinkt.
- 3. Taste **F2** drücken.
- Der Name der ersten Datei, die auf dem USB-Stick gespeichert ist, erscheint.
- 4. Mit den Tasten + oder die gewünschte Parameter-Datei wählen.



-	- · E		
5.			
Ŕ	Die Meldung $READ DATA$ $YES = E$ erscheint.		
6.	Taste E drücken.		
♦	Die Daten werden vom USB-Stick gelesen.		
7.	Taste P drücken.		
♦	Die Meldung SAVE DATA erscheint.		
8.	Ca. 3 Sekunden warten, bis die Meldung erloschen ist.		
9.	Taste E 2x drücken.		
₿	Der Cursor blinkt.		
10.	Taste F2 drücken.		
₿	Der Name der ersten Datei, die auf dem USB-Stick gespeichert ist, erscheint.		
11.	Mit den Tasten + oder - die gewünschte Programm-Datei wäh- len.		
12.	Taste E drücken.		
€>	Die Meldung <i>READ DATA</i> YES = E erscheint.		
13.	Taste E drücken.		
♦	Die Daten werden vom USB-Stick gelesen.		
14.	. Maschine aus- und wieder einschalten.		
♦	Die neue Software-Version ist geladen.		



13 Wartung



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch spitze Teile! Einstich und Schneiden möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

Dieses Kapitel beschreibt Wartungsarbeiten, die regelmäßig durchgeführt werden müssen, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und die Qualität der Naht zu erhalten.

Wartungsintervalle

rchzuführende Arbeiten Betriebsstunder		en		
	8	40	160	500
Nähstaub und Fadenreste entfernen	•			
Absaugbehälter leeren	•			
Wasserstand prüfen		•		
Öl-Vorratsbehälter auffüllen	•			
erster Ölwechsel			•	
Folge-Ölwechsel	alle 2 Jahre			
Pneumatisches System kontrollieren				



13.1 Reinigen



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch auffliegende Partikel!

Auffliegende Partikel können in die Augen gelangen und Verletzungen verursachen.

Schutzbrille tragen. Druckluft-Pistole so halten, dass die Partikel nicht in die Nähe von Personen fliegen. Darauf achten, dass keine Partikel in die Ölwanne fliegen.

HINWEIS

Sachschäden durch Verschmutzung!

Nähstaub und Fadenreste können die Funktion der Maschine beeinträchtigen.

Maschine wie beschrieben reinigen.

HINWEIS

Sachschäden durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen die Lackierung.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen beim Reinigen benutzen.



Abb. 31: Reinigen

(1) - Fadenführungen

(2) - Absaugbehälter



So reinigen Sie die Maschine:

- 1. Bereich um die Fadenführungen (1) mit der Druckluftpistole ausblasen.
- 2. Absaugbehälter (2) abnehmen und leeren.



13.2 Schmieren



Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl!

Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden.

Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.

HINWEIS

Sachschäden durch falsches Öl!

Falsche Ölsorten können Schäden an der Maschine hervorrufen.

Nur Öl benutzen, das den Angaben der Anleitung entspricht.

ACHTUNG



Umweltschäden durch Öl!

Öl ist ein Schadstoff und darf nicht in die Kanalisation oder den Erdboden gelangen.

Altöl sorgfältig sammeln. Altöl sowie ölbehaftete Maschinenteile den nationalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Die Maschine ist mit einer zentralen Öldocht-Schmierung ausgestattet. Die Lagerstellen werden aus dem Ölbehälter versorgt.

Zum Nachfüllen des Ölbehälters ausschließlich das Schmieröl **DA 10** oder ein gleichwertiges Öl mit folgender Spezifikation benutzen:

- Viskosität bei 40 °C: 10 mm²/s
- Flammpunkt: 150 °C

Das Schmieröl können Sie von unseren Verkaufsstellen unter folgenden Teilenummern beziehen:

Behälter	Teile-Nr.
250 ml	9047 000011
11	9047 000012
21	9047 000013
51	9047 000014



13.2.1 Maschinenoberteil-Schmierung prüfen





(1) - Schauglas



So prüfen Sie die Maschinenoberteil-Schmierung:

- 1. Ölstand am Schauglas (1) prüfen.
- 2. Falls nötig, Öl nachfüllen (Betriebsanleitung Maschinenoberteil).

13.2.2 Ölwechsel und Ölfilterwechsel durchführen

Abb. 33: Ölwechsel und Ölfilterwechsel durchführen (1)



(1) - Ablass-Schraube



So führen Sie einen Ölwechseln bzw. einen Ölfilterwechseln durch:

- 1. Ablass-Schraube (1) herausschrauben.
- 2. Altöl in einem Gefäß auffangen.
- 3. Ablass-Schraube (1) festschrauben







- 5. Deckel (3) abnehmen.
- 6. Eine der Schrauben (2) in den Filter (4) hineindrehen.
- ✤ Der Filter (4) wird herausgedreht.
- 7. Filter (4) reinigen oder tauschen.
- 8. Neuen Dichtring (5) einsetzen.
- 9. Deckel (3) aufsetzen.
- 10. Schrauben (2) festschrauben.
- Abb. 35: Ölwechsel und Ölfilterwechsel durchführen (3)





- 11. Schraube (6) herausschrauben.
- Durch die Öffnung so viel Öl einfüllen, bis die Spitze des Ölstandanzeigers (8) die max-Markierung im Schauglas (7) erreicht hat.
- 13. Schraube (6) einschrauben.



13.3 Pneumatisches System warten

13.3.1 Betriebsdruck einstellen

HINWEIS

Sachschäden durch falsche Einstellung!

Falscher Betriebsdruck kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem Betriebsdruck benutzt wird.



Richtige Einstellung

Der zulässige Betriebsdruck ist im Kapitel **Technische Daten** (\square S. 73) angegeben. Der Betriebsdruck darf nicht mehr als ± 0,5 bar abweichen.

Prüfen Sie täglich den Betriebsdruck.

Abb. 36: Betriebsdruck einstellen





So stellen Sie den Betriebsdruck ein:

- 1. Druckregler (1) hochziehen.
- 2. Druckregler drehen, bis das Manometer (2) die richtige Einstellung anzeigt:
 - Druck erhöhen = im Uhrzeigersinn drehen
 - Druck verringern = gegen den Uhrzeigersinn drehen
- 3. Druckregler (1) herunterdrücken.



13.3.2 Kondenswasser ablassen

HINWEIS

Sachschäden durch zu viel Wasser!

Zu viel Wasser kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Bei Bedarf Wasser ablassen.

Im Wasserabscheider (2) des Druckreglers sammelt sich Kondenswasser.



Richtige Einstellung

Das Kondenswasser darf nicht bis zum Filtereinsatz (1) ansteigen.

Prüfen Sie täglich den Wasserstand im Wasserabscheider (2).

Abb. 37: Kondenswasser ablassen



(2) - Wasserabscheider



So lassen Sie Kondenswasser ab:

- 1. Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
- 2. Auffang-Behälter unter die Ablass-Schraube (3) stellen.
- 3. Ablass-Schraube (3) vollständig herausdrehen.
- 4. Wasser in den Auffang-Behälter laufen lassen.
- 5. Ablass-Schraube (3) festschrauben.
- 6. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.



13.3.3 Filtereinsatz reinigen

HINWEIS

Beschädigung der Lackierung durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen den Filter.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen zum Auswaschen der Filterschale benutzen.





- 3. Wasserabscheider (2) abschrauben.
- 4. Filtereinsatz (1) abschrauben.
- 5. Filtereinsatz (1) mit der Druckluft-Pistole ausblasen.
- 6. Filterschale mit Waschbenzin auswaschen.
- 7. Filtereinsatz (1) festschrauben.
- 8. Wasserabscheider (2) festschrauben.
- 9. Ablass-Schraube (3) festschrauben.
- 10. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.



13.4 Teileliste

Eine Teileliste kann bei Dürkopp Adler bestellt werden. Oder besuchen Sie uns für weitergehende Informationen unter:

www.duerkopp-adler.com







14 Außerbetriebnahme



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch fehlende Sorgfalt! Schwere Verletzungen möglich.

Maschine NUR im ausgeschalteten Zustand säubern. Anschlüsse NUR von ausgebildetem Personal

trennen lassen.

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl!

Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden. Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.



So nehmen Sie die Maschine außer Betrieb:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Netzstecker ziehen.
- 3. Maschine vom Druckluft-Netz trennen, falls vorhanden.
- 4. Restöl mit einem Tuch aus der Ölwanne auswischen.
- 5. Bedienfeld abdecken, um es vor Verschmutzungen zu schützen.
- 6. Steuerung abdecken, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
- 7. Je nach Möglichkeit die ganze Maschine abdecken, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.







15 Entsorgung



ACHTUNG

Gefahr von Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Bei nicht fachgerechter Entsorgung der Maschine kann es zu schweren Umweltschäden kommen.

IMMER die nationalen Vorschriften zur Entsorgung befolgen.



Die Maschine darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Maschine muss den nationalen Vorschriften entsprechend angemessen entsorgt werden.

Bedenken Sie bei der Entsorgung, dass die Maschine aus unterschiedlichen Materialien (Stahl, Kunststoff, Elektronikteile …) besteht. Befolgen Sie für deren Entsorgung die nationalen Vorschriften.





16 Störungsabhilfe

16.1 Kundendienst

Ansprechpartner bei Reparaturen oder Problemen mit der Maschine:

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld

Tel. +49 (0) 180 5 383 756 Fax +49 (0) 521 925 2594 E-Mail: service@duerkopp-adler.com Internet: www.duerkopp-adler.com



16.2 Meldungen der Software

Sollte ein Fehler auftreten, der hier nicht beschrieben ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Nicht versuchen, den Fehler eigenständig zu beheben.

Code	Bedeutung
Error 1	Parameter 18 oder 19 ist eingeschaltet (Wert = 1)
Error2	Parameter 18 und 19 sind eingeschaltet (Wert = 1)
Error 3	im aktuell verwendeten Programm sollte die letzte bestehende Naht gelöscht werden
Info B1	Steuerung im Bootmode anschalten und Taste F2 drücken
Info B2	programmierte Segment-Nummer
Info B3	Flashprogrammierung fehlgeschlagen
Info B4	Flashprogrammierung OK
Info U1	FP-Customcode falsch, z. B. Beschreiben eines Parameters, der nicht vorhanden ist
Info U2	falsche Systemfunktion
Info U3	falsche In-/Out-Nummer
Info U4	zu viele Anwendervariablen
Info U5	zu viele Systemvariablen
Info U6	Anwenderprogramm passt nicht in den Speicher



Code	Bedeutung
Info U7	falsche oder nicht definierte Taste im Bedienfeld
Info U8	unbekannte Device-Adresse
Info U9	schwerer Ausnahmefehler

16.3 Fehler im Nähablauf

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Ausfädeln am Nahtan- fang	Nadelfaden-Spannung ist zu fest	Nadelfaden-Spannung prüfen
Fadenreißen	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
	Nadel ist verbogen oder scharfkantig	Nadel ersetzen
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel korrekt in die Nadelstange einsetzen
	Verwendeter Faden ist ungeeignet	Empfohlenen Faden benutzen
	Fadenspannungen sind für den verwendeten Faden zu fest	Fadenspannungen prüfen
	Fadenführende Teile wie z. B. Fadenrohre, Faden- führung oder Fadengeber- Scheibe sind scharfkantig	Einfädelweg prüfen
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachper- sonal nachbearbeiten lassen


Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Fehlstiche	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
	Nadel ist stumpf oder ver- bogen	Nadel ersetzen
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel korrekt in die Nadelstange einsetzen
	Verwendete Nadelstärke ist ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen
	Garnständer ist falsch montiert	Montage des Garnständers prüfen
	Fadenspannungen sind zu fest	Fadenspannungen prüfen
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachper- sonal nachbearbeiten lassen
LED an der Licht- schranke leuchtet nicht		Lichtschranke reinigen Lichtschranke neu einstellen Lichtschranke tauschen
Lose Stiche	Fadenspannungen sind nicht dem Nähgut, der Nähgutdicke oder dem ver- wendeten Faden ange- passt	Fadenspannungen prüfen
	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
Nadelbruch	Nadelstärke ist für das Nähgut oder den Faden ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen







17 Technische Daten

Daten und Kennwerte

Technische Daten	Einheit	1225-6
Maschinentyp		Ein-Kopf-Nähanlage
Nähstichtyp		503/504
Greifertyp		Überwendlichgreifer
Anzahl der Nadeln		1
Nadelsystem		B27
Nadelstärke	[Nm]	80 - 110
Fadenstärke	[Nm]	Bauschgarn/120
Stichlänge	[mm]	1,0 mm - 5,0 mm
Drehzahl maximal	[min ⁻¹]	7500
Drehzahl bei Auslieferung	[min ⁻¹]	7000
Nahtabstand	[mm]	6 mm, 5 mm, 4 mm
Netzspannung	[V]	1x230 V
Netzfrequenz	[Hz]	50/60
Betriebsdruck	[bar]	6
Länge	[mm]	1500
Breite	[mm]	900
Höhe	[mm]	1400
Gewicht	[kg]	120
Anschlussleistung	[kVA]	0,9







DÜRKOPP ADLER AG Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld Germany Phone: +49 (0) 521 925 00 E-Mail: service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com

> Subject to design changes - Part of the machines shown with additional equipment - Printed in Germany © Dürkopp Adler AG - Original Instructions - 0791 122640 DE - 00.0 - 10/2019