

2112-5

Betriebsanleitung



WICHTIG

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2020



1	Über diese Anleitung	3
1.1	Für wen ist diese Anleitung?	3
1.2	Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen	3
1.3	Weitere Unterlagen	5
1.4	Haftung	5
2	Sicherheit	7
0.4	Crundlemende Sieherheitsbinussies	7
2.1	Grundlegende Sichemeilsninweise	/
2.2		0
3	Gerätebeschreibung	11
3.1	Komponenten der Maschine	11
3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	12
3.3	Konformitätserklärung	13
4	Bedienung	15
11	Maschine ein- und ausschalten	15
4.1	Maschinenoberteil bedienen	16
4.2 13	Funktionsabläufe	16
4.3.1	Taschenhesetz aufnähen	17
4.3.2	Linke Schlitzleiste an linkes Hosenteil kappen	21
433	Rechte Schlitzleiste auf rechtes Hosenteil nähen	24
4.3.4	Linke Flügeltasche an linkes Hosenteil kappen.	27
4.3.5	Rechte Flügeltasche an rechtes Hosenteil kappen	29
4.4	Nahtbreitenschnellverstellung (Absteppbreite einstellen)	32
4.5	Maschinenablauf steuern	33
4.5.1	Maschinenablauf in Modus 00 steuern	34
4.5.2	Maschinenablauf in Modus 01 steuern	35
4.5.3	Maschinenablauf in Modus 02 steuern	36
4.5.4	Maschinenablauf in Modus 03 steuern	36
4.5.5	Maschinenablauf in Modus 04 steuern	37
4.5.6	Maschinenablauf in Modus 05 steuern	38
4.5.7	Maschinenablauf in Modus 06 steuern	39
4.5.8	Maschinenablauf in Modus 07 steuern	40
4.6	Einlegevorgang zurücksetzen	41
4.7	Maschine in Nullstellung fahren	41
4.8	Nahtprogramm stoppen	41
4.9	Standard-Nähprogramme	42
5	Programmierung	45
5.1	Nahtprogramm wählen	46
5.2	Zusätzliche Nahtnummer aktivieren	47
5.3	Stapler bedienen	47
5.4	Nadelfaden-Klemme aktivieren	48
5.5	Tageszähler auf Null zurücksetzen	48
5.6	Scheren testen	49
5.6.1	Scheren testen	49
5.6.2	Spulenfaden aufspulen	50
6	Wartung	51
6.1	Reinigen	52
6.2	Schmieren	53



6.3	Pneumatisches System warten	
6.3.1	Betriebsdruck einstellen	54
6.3.2	Wasser-Öl-Gemisch ablassen	55
6.3.3	Filtereinsatz reinigen	
6.4	Teileliste	57
7	Aufstellung	59
7.1	Lieferumfang prüfen	
7.2	Transportsicherungen entfernen	59
7.3	Maschinentisch ausrichten	60
7.4	Elektrischer Anschluss	61
7.5	Pneumatischer Anschluss	
7.5.1	Druckluft-Wartungseinheit montieren	62
7.5.2	Betriebsdruck einstellen	63
-		
7.6	Vakuumeinrichtung anschließen	64
7.6 7.7	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen	64 65
7.6 7.7 8	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen Außerbetriebnahme	64 65 67
7.6 7.7 8 9	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen Außerbetriebnahme Entsorgung	64 65 67 69
7.6 7.7 8 9 10	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen Außerbetriebnahme Entsorgung Störungsabhilfe	64 65 67 69 71
7.6 7.7 8 9 10 10.1	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen Außerbetriebnahme Entsorgung Störungsabhilfe Kundendienst	64 65 67 69 71
7.6 7.7 8 9 10 10.1 10.2	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen Außerbetriebnahme Entsorgung Störungsabhilfe Kundendienst Meldungen der Software	
7.6 7.7 8 9 10 10.1 10.2 10.3	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen Außerbetriebnahme Entsorgung Störungsabhilfe Kundendienst Meldungen der Software Fehler im Nähablauf	64 65 67 69 71 71 71 75
7.6 7.7 8 9 10 10.1 10.2 10.3 11	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen Außerbetriebnahme Entsorgung Störungsabhilfe Kundendienst Meldungen der Software Fehler im Nähablauf Technische Daten	64 65 67 69 71 71 71 75 77
7.6 7.7 8 9 10 10.1 10.2 10.3 11 11.1	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen Außerbetriebnahme Entsorgung Störungsabhilfe Kundendienst Meldungen der Software Fehler im Nähablauf Technische Daten Daten und Kennwerte	
7.6 7.7 8 9 10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2	Vakuumeinrichtung anschließen Testlauf durchführen Außerbetriebnahme Entsorgung Störungsabhilfe Störungsabhilfe Kundendienst Meldungen der Software Fehler im Nähablauf Technische Daten Daten und Kennwerte Anforderungen für den störungsfreien Betrieb	



1 Über diese Anleitung

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie enthält Informationen und Hinweise, um einen sicheren und langjährigen Betrieb zu ermöglichen.

Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen oder Verbesserungswünsche haben, bitten wir um Ihre Rückmeldung über den **Kundendienst** (\square *S.* 71).

Betrachten Sie die Anleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie diese gut erreichbar auf.

1.1 Für wen ist diese Anleitung?

Diese Anleitung richtet sich an:

- Bedienungspersonal: Die Personengruppe ist an der Maschine eingewiesen und hat Zugriff auf die Anleitung. Speziell das Kapitel
 Bedienung (S. 15) ist f
 ür das Bedienungspersonal wichtig.
- Fachpersonal: Die Personengruppe besitzt eine entsprechende fachliche Ausbildung, die sie zur Wartung oder zur Behebung von Fehlern befähigt. Speziell das Kapitel Aufstellung (S. 59), ist für das Fachpersonal wichtig.

Eine Serviceanleitung wird gesondert ausgeliefert.

Beachten Sie in Bezug auf die Mindestqualifikationen und weitere Voraussetzungen des Personals auch das Kapitel **Sicherheit** (*S. 7*).

1.2 Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen

Zum einfachen und schnellen Verständnis werden unterschiedliche Informationen in dieser Anleitung durch folgende Zeichen dargestellt oder hervorgehoben:



Richtige Einstellung

Gibt an, wie die richtige Einstellung aussieht.



Störungen

Gibt Störungen an, die bei falscher Einstellung auftreten können.



Abdeckung

Gibt an, welche Abdeckungen Sie demontieren müssen, um an die einzustellenden Bauteile zu gelangen.



Handlungsschritte beim Bedienen (Nähen und Rüsten) Handlungsschritte bei Service, Wartung und Montage Handlungsschritte über das Bedienfeld der Software Die einzelnen Handlungsschritte sind nummeriert: Erster Handlungsschritt 1. Zweiter Handlungsschritt 2. Die Reihenfolge der Schritte müssen Sie unbedingt einhalten. . . . Aufzählungen sind mit einem Punkt gekennzeichnet. **Resultat einer Handlung** P Veränderung an der Maschine oder auf Anzeige/Bedienfeld. Wichtig Hierauf müssen Sie bei einem Handlungsschritt besonders achten. Information i Zusätzliche Informationen, z. B. über alternative Bedienmöglichkeiten. Reihenfolge ξĝ Gibt an, welche Arbeiten Sie vor oder nach einer Einstellung durchführen

müssen.

Verweise

- B Es folgt ein Verweis auf eine andere Textstelle.
- **Sicherheit** Wichtige Warnhinweise für die Benutzer der Maschine werden speziell gekennzeichnet. Da die Sicherheit einen besonderen Stellenwert einnimmt, werden Gefahrensymbole, Gefahrenstufen und deren Signalwörter im Kapitel **Sicherheit** (*S. 7*) gesondert beschrieben.
- **Ortsangaben** Wenn aus einer Abbildung keine andere klare Ortsbestimmung hervorgeht, sind Ortsangaben durch die Begriffe **rechts** oder **links** stets vom Standpunkt des Bedieners aus zu sehen.



1.3 Weitere Unterlagen

Die Maschine enthält eingebaute Komponenten anderer Hersteller. Für diese Zukaufteile haben die jeweiligen Hersteller eine Risikobeurteilung durchgeführt und die Übereinstimmung der Konstruktion mit den geltenden europäischen und nationalen Vorschriften erklärt. Die bestimmungsgemäße Verwendung der eingebauten Komponenten ist in den jeweiligen Anleitungen der Hersteller beschrieben.

1.4 Haftung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der geltenden Normen und Vorschriften zusammengestellt.

Dürkopp Adler übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Bruch- und Transportschäden
- Nichtbeachtung der Anleitung
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- nicht autorisierten Veränderungen an der Maschine
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Verwendung von nicht freigegebenen Ersatzteilen

Transport

Dürkopp Adler haftet nicht für Bruch- und Transportschäden. Kontrollieren Sie die Lieferung direkt nach dem Erhalt. Reklamieren Sie Schäden beim letzten Transportführer. Dies gilt auch, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist.

Lassen Sie Maschinen, Geräte und Verpackungsmaterial in dem Zustand, in dem sie waren, als der Schaden festgestellt wurde. So sichern Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen.

Melden Sie alle anderen Beanstandungen unverzüglich nach dem Erhalt der Lieferung bei Dürkopp Adler.







2 Sicherheit

Dieses Kapitel enthält grundlegende Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Lesen Sie die Hinweise sorgfältig, bevor Sie die Maschine aufstellen oder bedienen. Befolgen Sie unbedingt die Angaben in den Sicherheitshinweisen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Maschine nur so benutzen, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Diese Anleitung muss ständig am Einsatzort der Maschine verfügbar sein.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind verboten. Ausnahmen regelt die DIN VDE 0105.

Bei folgenden Arbeiten die Maschine am Hauptschalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen:

- · Austauschen der Nadel oder anderer Nähwerkzeuge
- Verlassen des Arbeitsplatzes
- Durchführen von Wartungsarbeiten und Reparaturen
- Einfädeln

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen und die Maschine beschädigen. Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.

- **Transport** Beim Transport der Maschine einen Hubwagen oder Stapler benutzen. Maschine maximal 20 mm anheben und gegen Verrutschen sichern.
- Aufstellung Die Anschlussleitung muss einen landesspezifisch zugelassenen Netzstecker haben. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf den Netzstecker an der Anschlussleitung montieren.

Pflichten des Betreibers Landesspezifische Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die gesetzlichen Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz beachten.

> Alle Warnhinweise und Sicherheitszeichen an der Maschine müssen immer in lesbarem Zustand sein. Nicht entfernen! Fehlende oder beschädigte Warnhinweise und Sicherheitszeichen sofort erneuern.

Anforderungen Nur qualifiziertes Fachpersonal darf: an das Personal

- die Maschine aufstellen/in Betrieb nehmen
 - Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen
 - Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen durchführen

Nur autorisierte Personen dürfen an der Maschine arbeiten und müssen vorher diese Anleitung verstanden haben.



Betrieb	Maschine während des Betriebs auf äußerlich erkennbare Schäden prü- fen. Arbeit unterbrechen, wenn Sie Veränderungen an der Maschine be- merken. Alle Veränderungen dem verantwortlichen Vorgesetzten melden. Eine beschädigte Maschine nicht weiter benutzen.
Sicherheits- einrichtungen	Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder außer Betrieb nehmen. Wenn dies für eine Reparatur unumgänglich ist, die Sicherheitseinrichtun- gen sofort danach wieder montieren und in Betrieb nehmen.

2.2 Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen

Warnhinweise im Text sind durch farbige Balken abgegrenzt. Die Farbgebung orientiert sich an der Schwere der Gefahr. Signalwörter nennen die Schwere der Gefahr.

Signalwörter Signalwörter und die Gefährdung, die sie beschreiben:

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwerer Verletzung
WARNUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen
VORSICHT	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu mittlerer oder leichter Verletzung füh- ren
ACHTUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Umweltschäden führen
HINWEIS	(ohne Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen

Symbole Bei Gefahren für Personen zeigen diese Symbole die Art der Gefahr an:

Symbol	Art der Gefahr
	Allgemein
	Stromschlag



Symbol	Art der Gefahr
	Einstich
	Quetschen
	Umweltschäden

Beispiele Beispiele für die Gestaltung der Warnhinweise im Text:

GEFAHR Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führt.

WARNUNG



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.

VORSICHT



Folgen bei Nichtbeachtung.

Art und Quelle der Gefahr!

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu mittelschwerer oder leichter Verletzung führen kann.



ACHTUNG



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Umweltschäden führen kann.

HINWEIS

Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.



3 Gerätebeschreibung

3.1 Komponenten der Maschine

Abb. 1: Komponenten der Maschine



(6) - Aufpickplatte

(12) - Stapler



3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch spannungsführende, sich bewegende, schneidende und spitze Teile!

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Stromschlag, Quetschen, Schneiden und Einstich führen.

Alle Anweisungen der Anleitung befolgen.

HINWEIS

Sachschäden durch Nichtbeachtung!

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Schäden an der Maschine führen.

Alle Anweisungen der Anleitung befolgen.

Die Maschine darf nur mit Nähgut verwendet werden, dessen Anforderungsprofil dem geplanten Anwendungszweck entspricht.

Die Maschine ist nur zur Verarbeitung von trockenem Nähgut bestimmt. Das Nähgut darf keine harten Gegenstände beinhalten.

Die für die Maschine zulässigen Nadelstärken sind im Kapitel **Technische Daten** (*S. 77*) angegeben.

Die Naht muss mit einem Faden erstellt werden, dessen Anforderungsprofil dem jeweiligen Anwendungszweck entspricht.

Die Maschine ist für den industriellen Gebrauch bestimmt.

Die Maschine darf nur in trockenen und gepflegten Räumen aufgestellt und betrieben werden. Wird die Maschine in Räumen betrieben, die nicht trocken und gepflegt sind, können weitere Maßnahmen erforderlich sein, die mit DIN EN 60204-31 vereinbar sind.

Nur autorisierte Personen dürfen an der Maschine arbeiten.

Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt Dürkopp Adler keine Haftung.



3.3 Konformitätserklärung

Die Maschine entspricht den europäischen Vorschriften zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz, die in der Konformitäts- bzw. Einbau-Erklärung angegeben sind.

CE







4 Bedienung

Der Arbeitsablauf setzt sich aus verschiedenen Ablaufschritten zusammen. Um ein gutes Nähergebnis zu erhalten, ist eine fehlerfreie Bedienung notwendig.

4.1 Maschine ein- und ausschalten

Abb. 2: Maschine ein- und ausschalten



i Information

Vakuumversorgung:

Ist die Maschine mit der optionalen Vakuumpumpe ausgestettet, ist die Vakuumversorgung betriebsbereit.

Ist die Maschine für die kundenseitige Vakuumanlage vorgerüstet, muss der bauseitige Vakuumschlauch (4) an den Anschluss-Stutzen (2) des Vakuumventils (3) angelegt werden.

Ç
I V

So schalten Sie die Maschine aus:

1. Hauptschalter (5) in Position **0** drücken.



4.2 Maschinenoberteil bedienen

Die Bedienung des Maschinenoberteils (Nadel einsetzen oder wechseln, Nadelfaden und Greiferfaden einfädeln usw. ist in der separat beiliegenden Betriebsanleitung des Nähkopf-Herstellers beschrieben.

4.3 Funktionsabläufe

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Gegenstände!

Einstich oder Quetschen möglich.

Die Maschine wird durch Elektromotoren und Druckluft angetrieben.

NICHT mit der Hand in den Maschinenablauf eingreifen.

Die Hände NICHT in den Bereich der Nadel halten. KEINE losen Kleidungsstücke tragen, die sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen können.

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch Laserstrahlen!

Netzhautschädigungen möglich.

NIE in den Laserstrahl schauen.

NIE optische Hilfsmittel wie Brenngläser oder Sichtscheiben in den Strahlengang des Lasers bringen.

Die Maschine kann 4 unterschiedliche, automatisierte Nähfunktionen ausführen:

- Umbuggen und Ankappen des Taschenbesetz auf dem Taschenbeutel
- Umbuggen und Ankappen der Schlitzleiste an die Vorderhose (linke Leiste für Herrenhosen, rechte Leiste für Damenhosen)
- Schlitzleiste auf die Vorderhose flach n\u00e4hen (rechte Leiste f\u00fcr Herrenhosen, linke Leiste f\u00fcr Damenhosen)
- Umbuggen und Ankappen der Flügeltaschen an die Vorderhosen



4.3.1 Taschenbesetz aufnähen

Die Maschine ermöglicht das automatisierte Umbuggen von Taschenbesetz und das Aufnähen des Taschenbesetz auf einem Taschenbeutel.

Abhängig von der Art und Weise wie Taschenbesetz und Taschenbeutel miteinander vernäht werden sollen, müssen die beiden Nähstücke an den Anlegepositionen aneinander ausgerichtet werden.

Die genaue Anlegeposition von Taschenbeutel und Taschenbesetz zueinander wird mit Klebestreifen oder Filzschreiber auf der Arbeitsplatte bzw. der Aufpickplatte markiert. Dabei muss beachtet werden, dass der Taschenbeutel im Wirkbereich des Taschenbeutel-Klemme angelegt wird.

Anlegen und Ausrichten



Abb. 3: Taschenbesetz aufnähen (1), Anlegen und Ausrichten

(1) - Revolver

(2) - Stellrad

Die **Absteppbreite** ist abhängig von der Stoffstärke. Je dicker das zu verarbeitende Nähgut, desto breiter wird die Absteppbreite.

Mit dem Stellrad (2) wird die **maximale Stoffstärke des Taschenbesetzes** festgelegt. Das Stellrad ist stufenlos verstellbar.

Die Absteppbreite ist in 4 Stufen am Revolver (1) einstellbar, siehe Kapitel **Nahtbreitenschnellverstellung** (\square *S. 32*).





Das Taschenbesetz (4) wird an der Anschlagleiste (3) der Aufpickplatte (6) angelegt. Die genaue Position zum Taschenbeutel (7) wird durch eine Markierung (5) auf der Aufpickplatte gekennzeichnet.

Abb. 4: Taschenbesetz aufnähen (2), Anlegen und Ausrichten



Taschenbesetz umbuggen und aufnehmen

Abb. 5: Taschenbesetz aufnähen (3), Taschenbesetz umbuggen und aufnehmen



Der Falter (8) fährt nach rechts zur Aufpickplatte (6). Das Taschenbesetz (4) wird umgebuggt und aufgenommen. Während dieser Zeitspanne wird der Taschenbeutel (7) auf der Arbeitsplatte positioniert.

Der Taschenbeutel wird im Wirkbereich der Taschenbeutel-Klemme (10) angelegt. Die genaue Position zum Taschenbesetz (4) wird durch eine Markierung (9) auf der Arbeitsplatte festgelegt.



Transportieren und Nähen



Abb. 6: Taschenbesetz aufnähen (4), Transportieren und Nähen

Der Falter (8) fährt mit dem Taschenbesetz nach links, senkt sich ab und legt das Taschenbesetz auf den Taschenbeutel.

Die Taschenbeutel-Klemme (10) fixiert den Taschenbeutel so lange auf der Arbeitsplatte, bis die Hauptklammer (16) die Nähstücke (15) übernimmt und zum Nähkopf (11) transportiert. Die Taschenbeutel-Klemme (10) schließt, während der Falter (8) nach links fährt.

Die Hauptklammer (16) fährt zur Einlegestation und übernimmt die Nähstücke (15). Der Falter (8) fährt hoch in die Ausgangsposition. Die Hauptklammer (16) schiebt das Nähstück (15) auf der Arbeitsplatte von der Einlegestation zum Nähkopf (11).

Der Nähkopf (11) führt die Funktionen Nähstich und Fadenabschneiden aus. Alle weiteren Funktionen wie Länge der Naht, Festlegung des Nahtanfangs- und des Nahtendpunkts werden vom Sensorsystem der Maschine erfasst und von der Steuerung entsprechend der eingestellten Werte gesteuert.

Der Fadenvorrat und die Fadenzufuhr des Nähkopfes werden von den Sensoren Nadelfaden-Wächter und Restfaden-Wächter überwacht. Der Garnständer kann 2 Garnrollen aufnehmen.

Nach dem Abnähen wird das Nähstück (15) glatt geblasen und anschließend vom Transportstempel (13) zum Stapler transportiert.

Der Stapler besteht aus einem Schiebetisch (12) und einem Hubtisch (14). Die Nähstücke (15) werden auf dem Schiebetisch (12) des Staplers abgelegt. Der Schiebetisch (12) wird nach hinten weggefahren, die Nähstücke (15) fallen auf den Hubtisch (14) und werden dort aufeinander gestapelt.



Der Hubtisch (14) wird entweder automatisch durch Fotozellensteuerung abgesenkt oder das Absenken erfolgt entsprechend der Eingabe von Stückzahlen in festgelegten Stufen.

4.3.2 Linke Schlitzleiste an linkes Hosenteil kappen

Schlitzleiste und linkes Hosenteil sind idealerweise mit einem Zwick vormarkiert. Ist kein Zwick vorhanden, wird die Anlegeposition mit Klebestreifen oder Filzschreiber auf der Arbeitsplatte bzw. der Aufpickplatte markiert.

Linke Schlitzleiste anlegen





Die Schlitzleistenklemme (1) ist während des Anlegevorgangs geöffnet. Die Schlitzleiste (8) wird an der Anschlagleiste (10) der Aufpickplatte (9) angelegt. Die genaue Position zu Schere (5) wird durch den Zwick in der Schlitzleiste (8) gekennzeichnet.

Die Schlitzleistenklemme (1) schließt und fixiert die Schlitzleiste (8).

Der Falter (2) fährt nach rechts zur Aufpickplatte (9). Die Schlitzleiste (8) wird von Schere (6) eingeschnitten und anschließend von der Falterklemme (7) umgebuggt und aufgenommen.

Die Schere (4) der Arbeitsplatte öffnet sich, die Schere (6) ist passiv und bleibt in der Arbeitsplatte versenkt.

Die Positionierlichter (3) unterstützen das Anlegen des Zwicks des linken Hosenteils an Schere (4).



Linkes Hosenteil anlegen



Abb. 8: Linke Schlitzleiste an linkes Hosenteil kappen (2), Linkes Hosenteil anlegen

Das linke Hosenteil (3) wird mit dem Zwick an der Schere (2) und parallel zur roten Markierungslinie (4) des Richtlasers (1) ausgerichtet.

Der Falter (6) fährt mit der Schlitzleiste (5) nach links zur Arbeitsplatte, senkt ab und legt die Schlitzleiste (5) auf das linke Hosenteil (3).

Während der Falter (6) nach links zur Arbeitsplatte fährt, wird das linke Hosenteil (3) von Schere (2) eingeschnitten.



Linke Schlitzleiste und Hosenteil vernähen



Abb. 9: Linke Schlitzleiste an linkes Hosenteil kappen (3), Linke Schlitzleiste und Hosenteil vernähen

Die Hauptklammer (4) fährt zur Einlegestation und übernimmt das Hosenteil (2). Der Falter fährt in die Ausgangsposition. Die Hauptklammer (4) transportiert das Hosenteil (2) auf der Arbeitsplatte von der Einlegestation zum Nähkopf (1).

Der Nähkopf (1) führt die Funktionen *Nähstich* und *Fadenabschneiden* aus. Alle weiteren Funktionen wie *Länge der Naht, Festlegung des Naht-anfangs- und Nahtendpunkts* werden vom Sensorsystem der Maschine erfasst und von der Steuerung entsprechend der eingestellten Werte gesteuert.

Der Garnvorrat und die Garnzufuhr des Nähkopfs (1) werden von den Sensoren *Nadelfaden-Wächter* und *Restfaden-Wächter* überwacht. Der Garnständer kann 2 Garnrollen aufnehmen.

Nach dem Nähvorgang wird das Hosenteil (2) durch die Druckluft-Vorrichtung (3) vom Arbeitstisch geblasen.



4.3.3 Rechte Schlitzleiste auf rechtes Hosenteil nähen

Das rechte Hosenteil ist idealerweise mit einem Zwick vormarkiert. Ist kein Zwick vorhanden, wird die Anlegeposition mit Klebestreifen oder Filzschreiber auf der Arbeitsplatte bzw. der Aufpickplatte markiert.

Rechtes Hosenteil anlegen

Abb. 10: Rechte Schlitzleiste auf rechtes Hosenteil nähen (1), Rechtes Hosenteil anlegen



Der Falter (1) fährt nach rechts zur Aufpickplatte (5) und gibt die Arbeitsplatte frei. Die Schere (4) öffnet sich, die Scheren (2) und (3) sind passiv und bleiben in der Arbeitsplatte versenkt.

Das rechte Hosenteil (6) wird mit dem Zwick an der Schere (4) und parallel zu Aufpickplatte (5) und Falter (1) an der roten Markierung (7) des Richtlasers (8) ausgerichtet.



Rechte Schlitzleiste anlegen



Abb. 11: Rechte Schlitzleiste auf rechtes Hosenteil nähen (2), Rechte Schlitzleiste anlegen

Nachdem die Schere eingeschnitten hat, schwenkt der Anschlag (9) auf das rechte Hosenteil.

Die rechte Schlitzleiste (11) wird direkt an der Anschlagschiene (10) und bündig mit dem rechten Hosenteil angelegt.



Rechte Schlitzleiste an Hosenteil nähen



Abb. 12: Rechte Schlitzleiste auf rechtes Hosenteil nähen (3), Rechte Schlitzleiste an Hosenteil nähen

Die Hauptklammer (14) fährt zur Einlegestation und übernimmt das Hosenteil (6). Der Falter fährt in die Ausgangsposition. Die Hauptklammer (14) transportiert das Hosenteil (6) auf der Arbeitsplatte von der Einlegestation zum Nähkopf.

Der Nähkopf (14) führt die Funktionen *Nähstich* und *Fadenabschneiden* aus. Alle weiteren Funktionen wie *Länge der Naht, Festlegung des Naht-anfangs- und Nahtendpunkts* werden vom Sensorsystem der Maschine erfasst und von der Steuerung entsprechend der eingestellten Werte gesteuert.

Der Garnvorrat und die Garnzufuhr des Nähkopfs (14) werden von den Sensoren *Nadelfaden-Wächter* und *Restfaden-Wächter* überwacht. Der Garnständer kann 2 Garnrollen aufnehmen.

Nach dem Nähvorgang wird das Hosenteil (6) durch die Druckluft-Vorrichtung (13) vom Arbeitstisch geblasen.



4.3.4 Linke Flügeltasche an linkes Hosenteil kappen

Flügeltasche und linkes Hosenteil sind idealerweise mit einem Zwick vormarkiert. Ist kein Zwick vorhanden, wird die Anlegeposition mit Klebestreifen oder Filzschreiber auf der Arbeitsplatte bzw. der Aufpickplatte markiert.

Linke Flügeltasche und Hosenteil anlegen

Abb. 13: Linke Flügeltasche an linkes Hosenteil kappen (1), Linke Flügeltasche und Hosenteil anlegen



Die Schlitzleistenklemme (12) ist während des Anlegevorgangs geschlossen.

Das Besetzen (10) der Flügeltasche (8) wird an der Anschlagleiste (9) der Aufpickplatte (11) angelegt. Die genaue Position zu Schere (7) wird durch den Zwick im Besetzen (10) gekennzeichnet.

Der Falter (1) fährt nach rechts zur Aufpickplatte (11). Das Besetzen (10) der Flügeltasche (8) wird von Schere (7) eingeschnitten und anschließend von der Falterklemme (4) umgebuggt und aufgenommen.

Die Schere (5) der Arbeitsplatte öffnet sich, die Schere (2) ist passiv und bleibt in der Arbeitsplatte versenkt.

Das linke Hosenteil (6) wird mit dem Zwick an der Schere (5) und parallel zu Aufpickplatte (11) und Falter (1) an der roten Markierung (3) des Richtlasers ausgerichtet.



Linke Flügeltasche an Hosenteil nähen



Abb. 14: Linke Flügeltasche an linkes Hosenteil kappen (2), Linke Flügeltasche an Hosenteil nähen

Der Falter (1) fährt mit der Flügeltasche (8) nach links zur Arbeitsplatte, senkt ab und legt die Flügeltasche (8) auf das linke Hosenteil (6).

Abb. 15: Linke Flügeltasche an linkes Hosenteil kappen (3), Linke Flügeltasche an Hosenteil nähen





Während der Falter (1) nach links zur Arbeitsplatte fährt, wird das linke Hosenteil (6) von Schere (5) eingeschnitten.

Die Hauptklammer (16) fährt zur Einlegestation und übernimmt das Hosenteil und die Flügeltasche. Der Falter fährt in die Ausgangsposition. Die Hauptklammer (16) transportiert die Nähteile auf der Arbeitsplatte von der Einlegestation zum Nähkopf (13). Nach dem Nähvorgang werden die Nähteile (15) durch die Druckluft-Vorrichtung (14) vom Arbeitstisch geblasen.

4.3.5 Rechte Flügeltasche an rechtes Hosenteil kappen

Flügeltasche und rechtes Hosenteil sind idealerweise mit einem Zwick vormarkiert. Ist kein Zwick vorhanden, wird die Anlegeposition mit Klebestreifen oder Filzschreiber auf der Arbeitsplatte bzw. der Aufpickplatte markiert.

Rechte Flügeltasche und Hosenteil anlegen





Die Schlitzleistenklemme ist während des Anlegevorgangs geschlossen. Das Besetzen (9) der Flügeltasche (1) wird an der Anschlagleiste (11) der Aufpickplatte (10) angelegt. Die genaue Position zu Schere (6) wird durch den Zwick im Besetzen (9) gekennzeichnet.



Der Falter (2) fährt nach rechts zur Aufpickplatte. Das Besetzen (9) der Flügeltasche (1) wird von Schere (6) eingeschnitten und anschließend von Falterklemme (8) umgebuggt und aufgenommen.

Die Schere (3) der Arbeitsplatte öffnet sich, die Schere (7) ist passiv und bleibt in der Arbeitsplatte versenkt.

Das rechte Hosenteil (5) wird mit dem Zwick an der Schere (3) und parallel zu Aufpickplatte (10) und Falter (2) an der roten Markierung (4) des Richtlasers ausgerichtet.

Rechte Flügeltasche an Hosenteil nähen

Abb. 17: Rechte Flügeltasche an rechtes Hosenteil kappen (2), Rechte Flügeltasche an Hosenteil nähen



(1) - Flügeltasche (2) - Falter

(5) - rechtes Hosenteil

Der Falter (2) fährt mit der Flügeltasche (1) nach links zur Arbeitsplatte, senkt ab und legt die Flügeltasche (1) auf das Hosenteil (5).

Während Falter (2) nach links zur Arbeitsplatte fährt, wird das rechte Hosenteil (5) von Schere (3) eingeschnitten.





Abb. 18: Rechte Flügeltasche an rechtes Hosenteil kappen (3), Rechte Flügeltasche an Hosenteil nähen

Die Hauptklammer (15) fährt zur Einlegestation ung übernimmt das Hosenteil (5) und die Flügeltasche (1). Der Falter (2) fährt in die Ausgangsposition.

Die Hauptklammer (15) transportiert die Nähteile auf der Arbeitsplatte von der Einlegestation zum Nähkopf (12). Nach dem Nähvorgang werden die Nähteile (13) durch die Druckluft-Vorrichtung (14) vom Arbeitstisch geblasen.



4.4 Nahtbreitenschnellverstellung (Absteppbreite einstellen)

Abb. 19: Nahtbreitenschnellverstellung



Die Nahtbreitenschnellverstellung ermöglicht die Auswahl von 4 voreingestellten Nahtbreiten (Absteppbreiten).

Die Absteppbreite ist abhängig von der Stoffstärke. Je stärker das zu verarbeitende Nähmaterial, desto breiter wird die Absteppbreite. Die richtige Absteppbreite wird durch mehrere Nähtests ermittelt.



So wählen Sie eine der voreingestellten Absteppbreiten:

1. Stellrad (1) auf die gewünschte Stellung 1 - 4 drehen.

Wichtig

Um Stellrad (1) drehen zu können:

- Nähgut auf der Aufpickplatte positionieren
- Falter durch Treten des rechten Pedals in die linke Stellung bringen



So verändern Sie die voreingestellten Absteppbreiten:

- 1. Stellrad (2) an der Aufpickplatte drehen.
 - Absteppbreite schmaler einstellen: im Uhrzeigersinn drehen
 - Absteppbreite breiter einstellen: gegen den Uhrzeigersinn drehen



4.5 Maschinenablauf steuern

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Gegenstände!

Einstich oder Quetschen möglich.

Die Maschine wird durch Elektromotoren und Druckluft angetrieben.

NICHT mit der Hand in den Maschinenablauf eingreifen.

Die Hände NICHT in den Bereich der Nadel halten. KEINE losen Kleidungsstücke tragen, die sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen können.

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch Laserstrahlen!

Netzhautschädigungen möglich.

NIE in den Laserstrahl schauen. NIE optische Hilfsmittel wie Brenngläser oder Sichtscheiben in den Strahlengang des Lasers bringen.

Abb. 20: Maschinenablauf steuern





Der komplette Ablauf der Nahtprogramme mit dem Pedal *Schlitzleistenklemme* (1) und dem Pedal *Maschinenablauf* (2) gesteuert.

Jede Naht bietet dabei mehrere Alternativen (Modus 00 - Modus 07) zur Steuerung des Ablaufs an (siehe Kapitel **Standard-Nähprogramme** (\square *S.* 42)).

4.5.1 Maschinenablauf in Modus 00 steuern

So steuern Sie den Maschinenablauf in Modus 00:

- 1. Taschenbesetz anlegen.
- 2. Pedal Maschinenablauf treten und getreten halten.
- b Das Taschenbesetz wird vom Falter aufgenommen.
- 3. Taschenbeutel anlegen.
- 4. Pedal entlasten.
- ⇔ Der weitere Maschinenablauf erfolgt automatisch.

Die Taschenbeutelklemme schließt.

Der Falter legt das Taschenbesetz auf dem Taschenbeutel ab. Die Hauptklammer übernimmt die Nähstücke und transportiert sie zum Nähkopf.

Die Nähstücke werden abgenäht, vom Transportstempel zum Stapler befördert und abgelegt.

Die Hauptklammer fährt zurück zur Startposition.

✤ Der nächste Maschinenablauf beginnt.

i

Information

Wurde der vollautomatische Maschinenablauf gestartet, können bereits die nächsten Nähstücke angelegt werden.

Das Pedal *Maschinenablauf* ist so lange deaktiviert, bis die Hauptklammer ihre Startposition erreicht hat. Anschließend kann der nächste Maschinenablauf gestartet werden.


4.5.2 Maschinenablauf in Modus 01 steuern

So steuern Sie den Maschinenablauf in Modus 01:

- 1. Taschenbesetz anlegen.
- 2. Pedal Maschinenablauf treten und getreten halten:
- b Das Taschenbesetz wird vom Falter aufgenommen.
- 3. Taschenbeutel anlegen.
- 4. Pedal entlasten.
- ✤ Die Taschenbeutel-Klemme schließt.
- 5. Pedal Maschinenablauf kurz treten.
- b Der Falter fährt nach links und legt das Taschenbesetz ab.
- 6. Pedal Maschinenablauf kurz treten.
- bie Hauptklammer übernimmt die Nähstücke und fährt zum Nähkopf.
- 7. Pedal Maschinenablauf kurz treten.
- ✤ Die Nähstücke werden abgenäht.
- 8. Pedal Maschinenablauf kurz treten.
- Die N\u00e4hst\u00e4cke werden vom Transportstempel zum Stapler bef\u00f6rdert und dort abgelegt.

Die Hauptklammer fährt zurück zur Startposition.

Der Nächste Maschinenablauf beginnt.

i Information

Sind die Nähstücke zum Nähkopf transportiert, kann das nächste Taschenbesetz nachgelegt werden.



4.5.3 Maschinenablauf in Modus 02 steuern

So steuern Sie den Maschinenablauf in Modus 02:

- 1. Taschenbesetz anlegen.
- 2. Pedal Maschinenablauf treten und getreten halten:
- b Das Taschenbesetz wird vom Falter aufgenommen.
- 3. Taschenbeutel anlegen.
- 4. Pedal entlasten.
- Die Taschenbeutel-Klemme schließt.
 Der Falter f\u00e4hrt nach links und legt das Taschenbesetz ab.
 Die Hauptklammer \u00fcbernimmt die N\u00e4hst\u00e4cke.
- 5. Pedal Maschinenablauf kurz treten.
- ber weitere Maschinenablauf wird automatisch fortgesetzt.



Information

Sind die Nähstücke zum Nähkopf transportiert, kann das nächste Taschenbesetz nachgelegt werden.

Das Pedal *Maschinenablauf* ist so lange deaktiviert, bis die Hauptklammer ihre Startposition erreicht hat. Anschließend kann der nächste Maschinenablauf gestartet werden.

4.5.4 Maschinenablauf in Modus 03 steuern

Nach jedem beliebigen Arbeitsschritt kann der weitere Maschinenablauf automatisch fortgesetzt werden.



So steuern Sie den Maschinenablauf in Modus 03:

- 1. Pedal Maschinenablauf treten und getreten halten.
- ✤ Der Maschinenablauf wird automatisch fortgesetzt.



4.5.5 Maschinenablauf in Modus 04 steuern

So steuern Sie den Maschinenablauf in Modus 04:

- 1. Linke Schlitzleiste anlegen.
- 2. Pedal Schlitzleistenklemme treten.
- ✤ Die Schlitzleistenklemme schließt.
- 3. Pedal Maschinenablauf treten.
- Der Falter f\u00e4hrt nach rechts zur Aufpickplatte.
 Die Schere Schlitzleiste schneidet.
 Die Schlitzleiste wird umgebuggt und aufgenommen.
- 4. Pedal Maschinenablauf treten und getreten halten.
- Die Schere Hosenteil links öffnet sich. Das Vakuum wird aktiviert.
- 5. Linkes Hosenteil anlegen und glätten.
- 6. Pedal entlasten.
- ber weitere Maschinenablauf erfolgt automatisch.

Die Schere Hosenteil links schneidet.

Der Falter legt die Schlitzleiste auf dem linken Hosenteil ab.

Die Hauptklammer übernimmt die Nähstücke.

Die Hauptklammer transportiert die Nähstücke zum Nähkopf.

Die Nähstücke werden abgenäht und durch Druckluft von der Arbeitsplatte geblasen.

Die Hauptklammer fährt zurück zur Startposition.

Der nächste Maschinenablauf beginnt.



Information

Wurde der automatische Maschinenablauf gestartet, können bereits die nächsten Nähstücke angelegt werden.



4.5.6 Maschinenablauf in Modus 05 steuern

So steuern Sie den Maschinenablauf in Modus 05:

- 1. Linke Schlitzleiste anlegen.
- 2. Pedal Schlitzleistenklemme treten.
- ✤ Die Schlitzleistenklemme schließt.
- 3. Pedal Maschinenablauf treten.
- Der Falter f\u00e4hrt nach rechts zur Aufpickplatte.
 Die Schere Schlitzleiste schneidet.
 Die Schlitzleiste wird umgebuggt und aufgenommen.
- 4. Pedal Maschinenablauf treten und getreten halten.
- Die Schere Hosenteil links öffnet sich. Das Vakuum wird aktiviert.
- 5. Linkes Hosenteil anlegen und glätten.
- 6. Pedal entlasten.
- Die Schere Hosenteil links schneidet. Der Falter legt die Schlitzleiste auf dem linken Hosenteil ab.
- 7. Pedal Maschinenablauf treten.
- Die Hauptklammer f\u00e4hrt zur Einlegestation und \u00fcbernimmt die N\u00e4hst\u00fccke.
- 8. Pedal Maschinenablauf treten.
- ⇔ Der weitere Maschinenablauf erfolgt automatisch.

Die Hauptklammer transportiert die Nähstücke zum Nähkopf. Die Nähstücke werden abgenäht und durch Druckluft von der Arbeitsplatte geblasen.

Die Hauptklammer fährt zurück zur Startposition.

Der nächste Maschinenablauf beginnt.



Information

Wurde der automatische Maschinenablauf gestartet, können bereits die nächsten Nähstücke angelegt werden.



4.5.7 Maschinenablauf in Modus 06 steuern

So steuern Sie den Maschinenablauf in Modus 06:

- 1. Pedal Maschinenablauf treten.
- Der Falter f\u00e4hrt nach rechts zur Aufpickplatte. Die Schere Hosenteil rechts \u00f6ffnet sich.
- 2. Pedal Maschinenablauf treten und getreten halten.
- ♥ Das Vakuum wird aktiviert.
- 3. Rechtes Hosenteil anlegen und glätten.
- 4. Pedal entlasten.
- Die Schere Hosenteil rechts schneidet. Der Schlitzleistenanschlag schwenkt auf das Hosenteil ein.
- 5. Rechte Schlitzleiste auf dem rechten Hosenteil am Anschlag anlegen.
- 6. Pedal Maschinenablauf treten.
- ber weitere Maschinenablauf erfolgt automatisch.
 - Der Falter fährt nach links.
 - Die Hauptklammer übernimmt die Nähstücke.
 - Die Hauptklammer transportiert die Nähstücke zum Nähkopf.
 - Die Nähstücke werden abgenäht und duch Druckluft von der Arbeitsplatte geblasen.
 - Die Hauptklammer fährt zurück zur Startposition.
 - Der nächste Maschinenablauf beginnt.



Information

Wurde der automatische Maschinenablauf gestartet, können bereits die nächsten Nähstücke angelegt werden.



4.5.8 Maschinenablauf in Modus 07 steuern

So steuern Sie den Maschinenablauf in Modus 07:

- 1. Pedal Maschinenablauf treten.
- Der Falter f\u00e4hrt nach rechts zur Aufpickplatte. Die Schere Hosenteil rechts \u00f6ffnet sich.
- 2. Pedal Maschinenablauf treten und getreten halten.
- ♦ Das Vakuum wird aktiviert.
- 3. Rechtes Hosenteil anlegen und glätten.
- 4. Pedal entlasten.
- Die Schere Hosenteil rechts schneidet. Der Schlitzleistenanschlag schwenkt auf das Hosenteil ein.
- 5. Rechte Schlitzleiste auf dem rechten Hosenteil am Anschlag anlegen.
- 6. Pedal Maschinenablauf treten.
- Der Falter f\u00e4hrt nach links. Die Hauptklammer f\u00e4hrt zur Einlegestation und \u00fcbernimmt die N\u00e4hst\u00fccke.
- 7. Pedal Maschinenablauf treten.
- ⇔ Der weitere Maschinenablauf erfolgt automatisch.

Die Hauptklammer transportiert die Nähstücke zum Nähkopf. Die Nähstücke werden abgenäht und durch Druckluft von der Arbeitsplatte geblasen.

Die Hautklammer fährt zurück zur Startposition.

Der nächste Maschinenablauf beginnt.



Information

Wurde der automatische Maschinenablauf gestartet, können bereits die nächsten Nähstücke angelegt werden.



4.6 Einlegevorgang zurücksetzen

Diese Funktion ist abhängig vom Startmodus des Maschinenablaufs. Sie betrifft nur Maschinenbewegungen, die vor Beginn des automatischen Ablaufs ausführbar sind.



So setzen Sie den Einlegevorgang zurück:

- 1. Taste **F8** drücken.
- Die Maschinenbewegungen werden durch den Aktivierungsbefehl sofort in die Ausgangsposition zurückgesetzt.

4.7 Maschine in Nullstellung fahren

Vor Beginn der Produktion, nach Maschinentests oder Korrekturen von Nahtprogrammen muss die Maschine für den Start des Maschinenablaufs in Nullstellung gefahren werden.



So fahren Sie die Maschine in Nullstellung:

1. Taste **STOP** 2 mal drücken.

4.8 Nahtprogramm stoppen

So stoppen Sie das Nahtprogramm:

- 1. Taste STOP drücken.
- ✤ Alle Fahrbewegungen und der Nähvorgang werden sofort gestoppt.



Information

Soll die Maschine nach einem Programmstopp wieder gestartet werden, müssen alle Funktionen zurückgesetzt und der Maschinenablauf in Nullstellung gebracht werden.



So setzen Sie alle Funktionen zurück:

- 1. Taste STOP 2 mal drücken.
- b Das Steuerungsprogramm führt einen Reset aus.



4.9 Standard-Nähprogramme

Werkseitig programmierte Nahtprogramme				
Nahtprogramm M 01				
M01: 01		Taschenbesetzen → Kante zu → Kante über Fotozelle		
M01: 02	1.	Vorderhosen-Taschenbesetzen RECHTS 1.→ Kante über Wegstreckenmessung 2.→ Kante über Fotozelle		
M01: 03	1.	Vorderhosen-Taschenbesetzen LINKS 1.→ Kante über Fotozelle 2.→. Kante über Wegstreckenmessung		
M01: 04		Manuelle Naht ohne Faltstation → Kante zu → Kante über Fotozelle		
Nahtprogra	amm M 02			
M02: 11	VY T	Ankappen der linken Schlitzleiste		
M02: 12		Rechte Schlitzleiste aufnähen (Option)		



Werkseitig programmierte Nahtprogramme				
Nahtprogramm M 03				
M03: 15		Ankappen der RECHTEN Flügeltasche (Option)		
M03: 16		Ankappen der LINKEN Flügeltasche (Option)		



5 Programmierung



Am Display (10) werden während des Betriebs die Werte des gewählten Nahtprogramms angezeigt. Werden Menüs aufgerufen, werden das Zeichen des Menüs oder die entsprechenden Funktionsparameter angezeigt.

Auf dem Display werden folgende Informationen angezeigt:

- Nahtprogramm-Bezeichnung (1)
- Nahtsymbol (2)
- Leiste der aufrufbaren Untermenüs (3)
- Nahtbezeichnung (11)
- Anzeige aktivierter Nahtfunktionen (12)
- Nahtnummer in Nahtprogramm (13)

Der Memory-Stick ist das Speichermedium für die Sicherheitskopien aller Daten der Programmsteuerung. Programme können auf den Memory-Stick kopiert und gesichert werden und bei Bedarf wieder auf die Maschine aufgespielt werden. Der Memory-Stick wird am Steckplatz (8) verbunden.

Wird die Taste **Programm-STOP** (6) während des Maschinenablaufs gedrückt, werden alle Fahrbewegungen und der Nähvorgang gestoppt.



Am Nummernblock (9) werden alle veränderbaren Zahlenwerte eingegeben.

Mit der Taste **M** werden die gewünschten Nahtprogramme aufgerufen. Mit der Taste **P** werden Untermenüs aufgerufen, Eingaben bestätigt und der Programmiermodus verlassen.

Mit dem Pfeiltasten (7) \uparrow/ \checkmark wird der Cursor im gewählten Menü zeilenweise nach oben oder unten bewegt.

Mit den Pfeiltasten (7) \leftarrow / \rightarrow wird im gewählten Menü mit dem Cursor entweder der gewünschte Parameter markiert oder - falls die Parameterliste aus mehreren Seiten besteht - vor- oder zurückgeblättert.

Mit den Funktionstasten **F1 - F8** (5) werden in der gewählten Ebene die Menüs zum Einstellen oder Ändern der Maschinenfunktionen aufgerufen.

Die Symbolleiste (4) weist auf die Menüs hin, die über die Funktionstasten direkt aus der Startebene aufgerufen werden können.

Alle weiteren Funktionen der Maschine sind durch die Anwahl der entsprechenden Menüs in den unterschiedlichen Programmebenen einstellbar oder veränderbar.

5.1 Nahtprogramm wählen

Information

ĺ

Nach dem Einschalten der Maschine und dem Hochfahren des Steuerprogramms ist das zuletzt ausgewählte Nahtprogramm aktiv.



Nahtprogramme werden im Memory-Speicher (**M**) gespeichert. Im Memory-Speicher der Steuerung können bis zu 50 Nahtprogramme (M01 - M50) gespeichert sein.

Jedem Nahtprogramm (1) sind maximal 6 Nahtnummern (01 - 06) zugeordnet. Die 6 Nähte unterscheiden sich durch ihre Steuerungsfunktionen.





So wählen Sie ein Nahtprogramm:

- 1. Nahtprogramm am Bedienfeld wählen.
- 2. Taste M drücken.
- Nummer des gewünschten Nahtprogramms (01 06) über den Nummernblock eingeben.
- ✤ Das gewählte Programm ist sofort aktiv.
- 4. Nahtnummer der gewünschten Naht wählen.
- 5. Cursor über die Pfeiltasten $\leftarrow \rightarrow$ auf die Nahtnummer bewegen.
- bie ausgewählte Nahtnummer (4) wird umrandet.
- 6. Um die Auswahl zu bestätigen, Taste im drücken.

5.2 Zusätzliche Nahtnummer aktivieren



So aktivieren Sie eine zusätzliche Nahtnummer:

- 1. Cursor über die Pfeiltasten $\leftarrow \rightarrow$ auf die Nahtnummer bewegen.
- bie ausgewählte Nahtnummer wird umrandet.
- 2. Um die Auswahl zu bestätigen, Taste im drücken.
- Die Nahtnummer der deaktivierten Naht ist nicht mehr schwarz unterlegt.

5.3 Stapler bedienen

Um leichten Zugriff auf die am Stapler abgelegten Nähstücke zu erhalten, kann der Hubtisch abgesenkt und der Schiebetisch nach hinten gefahren werden.



So senken Sie den Hubtisch ab oder heben ihn an:

1. Im Untermenü Hubtisch 🛃 die Taste F4 drücken.



So fahren Sie den **Schiebetisch** vor oder zurück:

1. Im Untermenü *Schiebetisch* 🛃 die Taste **F5** drücken.



5.4 Nadelfaden-Klemme aktivieren

Vor dem ersten Start eine Nahtprogramms muss die Nadelfaden-Klemme aktiviert werden. Die Nadelfaden-Klemme verhindert, dass der Nadelfaden beim Start des Maschinenablaufs aus der Nadel gezogen wird.



So aktivieren Sie die Nadelfaden-Klemme:

1. Im Untermenü Fadenklemme </u> die Taste **F6** drücken.

5.5 Tageszähler auf Null zurücksetzen

Diese Funktion dient dazu, den Tageszähler für einen Produktionsdurchlauf oder einen abgeschlossenen Arbeitsgang auf Null zu setzen.



So setzen Sie den Tageszähler auf Null zurück:

- 1. In Ebene 1 wechseln.
- 2. Taste F1 drücken.
- 🎭 Auf dem Display werden die Icons der wählbaren Funktionen auf der

	,J GP	SP 1-2	Σ=0 🚔 1/6
Ebene angezeigt:	F1 F2	F3 F4	F5 F6 F7 F8

- 3. Im Untermenü Tageszähler 🔤 die Taste **F6** drücken.
- ✤ Der Tageszähler ist auf Null zurückgesetzt.
- 4. Auf die Startebene wechseln.
- 5. Taste F1 drücken.
- Stute Content die Meldung StuteCK: 0000.



5.6 Scheren testen



Verletzungsgefahr durch scharfe Gegenstände!

Schneiden möglich.

VORSICHT

NIE in den Bereich der ausfahrenden Scheren greifen.

Schärfe und Funktion der 3 Scheren können einzeln getestet werden. Durch Drücken der jeweiligen Funktionstaste wird eine Schnittbewegung ausgeführt.

5.6.1 Scheren testen



So testen Sie die Scheren:

- 1. Menü Scherentest 🔊 aufrufen.
- 🗞 Auf dem Display werden die Icons der wählbaren Funktionen auf der



- 2. Icon Schere Arbeitsplatte (linkes Hosenteil)
- 3. Taste F4 drücken.
- bie Schere führt eine Schnittbewegung aus.
- 4. Icon Schere Arbeitsplatte (rechtes Hosenteil)
- 5. Taste F5 drücken.
- bie Schere führt eine Schnittbewegung aus.
- 6. lcon Schere Aufpickplatte (linke Schlitzleiste/rechte Flügeltasche) drücken.
- 7. Taste F6 drücken.
- bie Schere führt eine Schnittbewegung aus.
- 8. Icon Schere Aufpickplatte (linke Flügeltasche/rechte Schlitzleiste für Damenhosen) 🛄 drücken.
- 9. Taste F7 drücken.
- ✤ Die Schere führt eine Schnittbewegung aus.



5.6.2 Spulenfaden aufspulen

Im Menü *Scherentest* können Sie den Spulenfaden aufspulen.

So spulen Sie den Spulenfaden auf:

- 1. Menü Scherentest 🔝 aufrufen.
- 😓 Auf dem Display werden die Icons der wählbaren Funktionen auf der

	1	12 12	6
Ebene angezeigt:	F1 F2 F3	F4 F5	F6 F7 F8

- 2. Im Untermenü Spule 💿 die Taste **F8** drücken.
- ✤ Der Spulenfaden wird aufgespult.



6 Wartung



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch spitze Teile! Einstich und Schneiden möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

Dieses Kapitel beschreibt Wartungsarbeiten, die regelmäßig durchgeführt werden müssen, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und die Qualität der Naht zu erhalten.

Weitergehende Wartungsarbeiten darf nur qualifiziertes Fachpersonal durchführen (Serviceanleitung).

Wartungsintervalle

Durchzuführende Arbeiten		Betriebsstunden			
	8	40	160	500	
Reinigen					
Maschinenoberteil reinigen	•				
Schmieren					
Klammerschiene schmieren	•				
Pneumatisches System warten					
Betriebsdruck einstellen					
Wasser-Öl-Gemisch ablassen	•				
Filtereinsatz reinigen		•			



6.1 Reinigen



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch auffliegende Partikel!

Auffliegende Partikel können in die Augen gelangen und Verletzungen verursachen.

Schutzbrille tragen. Druckluft-Pistole so halten, dass die Partikel nicht in die Nähe von Personen fliegen. Darauf achten, dass keine Partikel in die Ölwanne fliegen.

HINWEIS

Sachschäden durch Verschmutzung!

Nähstaub und Fadenreste können die Funktion der Maschine beeinträchtigen.

Maschine wie beschrieben reinigen.

HINWEIS

Sachschäden durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen die Lackierung.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen beim Reinigen benutzen.



So reinigen Sie die Maschine:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Stoffreste abräumen.
- 3. Staub und Fadenreste an Nähkopf, Arbeitsplatte, Hauptklammer und Linearschiene mit Druckluft-Pistole entfernen.
- 4. Maschinenteile mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.



6.2 Schmieren

VORSICHT



Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden.

Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.

HINWEIS

Sachschäden durch falsches Öl!

Falsche Ölsorten können Schäden an der Maschine hervorrufen.

Nur Öl benutzen, das den Angaben der Anleitung entspricht.

ACHTUNG



Umweltschäden durch Öl!

Öl ist ein Schadstoff und darf nicht in die Kanalisation oder den Erdboden gelangen.

Altöl sorgfältig sammeln. Altöl sowie ölbehaftete Maschinenteile den nationalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Klammerschiene schmieren



So schmieren Sie die Klammerschiene:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Klammerschiene mit einem sauberen ölgetränkten Tuch abwischen.



6.3 Pneumatisches System warten

6.3.1 Betriebsdruck einstellen

HINWEIS

Sachschäden durch falsche Einstellung!

Falscher Betriebsdruck kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem Betriebsdruck benutzt wird.



Richtige Einstellung

Der zulässige Betriebsdruck ist im Kapitel **Technische Daten** (\square *S.* 77) angegeben. Der Betriebsdruck darf nicht mehr als \pm 0,5 bar abweichen.

Prüfen Sie täglich den Betriebsdruck.

Abb. 23: Betriebsdruck einstellen



(1) - Druckregler



So stellen Sie den Betriebsdruck ein:

- 1. Druckregler (1) hochziehen.
- 2. Druckregler drehen, bis das Manometer (2) die richtige Einstellung anzeigt:
 - Druck erhöhen = im Uhrzeigersinn drehen
 - Druck verringern = gegen den Uhrzeigersinn drehen
- 3. Druckregler (1) herunterdrücken.



6.3.2 Wasser-Öl-Gemisch ablassen

HINWEIS

Sachschäden durch zu viel Flüssigkeit!

Zu viel Flüssigkeit kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Bei Bedarf Flüssigkeit ablassen.

Im Auffangbehälter (2) des Druckreglers sammelt sich ein Wasser-Öl-Gemisch.



Richtige Einstellung

Das Wasser-Öl-Gemisch darf nicht bis zum Filtereinsatz (1) ansteigen.

Prüfen Sie täglich den Stand des Wasser-Öl-Gemischs im Auffangbehälter (2).

Abb. 24: Wasser-Öl-Gemisch ablassen



(2) - Auffangbehälter

82

- So lassen Sie das Wasser-Öl-Gemisch ab:
- 1. Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
- 2. Gefäß unter die Ablass-Schraube (3) stellen.
- 3. Ablass-Schraube (3) vollständig herausdrehen.
- 4. Wasser-Öl-Gemisch in das Gefäß laufen lassen.
- 5. Ablass-Schraube (3) festschrauben.
- 6. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.



6.3.3 Filtereinsatz reinigen

HINWEIS

Beschädigung der Lackierung durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen den Filter.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen zum Auswaschen der Filterschale benutzen.

Abb. 25: Filtereinsatz reinigen





So reinigen Sie den Filtereinsatz:

- //
 - 1. Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
 - 2. Wasser-Öl-Gemisch ablassen (S. 55).
 - 3. Auffangbehälter (2) abschrauben.
 - 4. Filtereinsatz (1) abschrauben.
 - 5. Filtereinsatz (1) mit der Druckluft-Pistole ausblasen.
 - 6. Filterschale mit Waschbenzin auswaschen.
 - 7. Filtereinsatz (1) festschrauben.
 - 8. Auffangbehälter (2) festschrauben.
 - 9. Ablass-Schraube (3) festschrauben.
 - 10. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.



6.4 Teileliste

Eine Teileliste kann bei Dürkopp Adler bestellt werden. Oder besuchen Sie uns für weitergehende Informationen unter:

www.duerkopp-adler.com







7 Aufstellung



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schneidende Teile!

Beim Auspacken und Aufstellen ist Schneiden möglich.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Maschine aufstellen.

Schutz-Handschuhe tragen.

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Beim Auspacken und Aufstellen ist Quetschen möglich.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Maschine aufstellen. Sicherheitsschuhe tragen.

olenementssendne tragen

7.1 Lieferumfang prüfen

Der Lieferumfang ist abhängig von Ihrer Bestellung. Prüfen Sie nach Erhalt, ob der Lieferumfang korrekt ist.

7.2 Transportsicherungen entfernen

Vor der Aufstellung alle Transportsicherungen entfernen.



7.3 Maschinentisch ausrichten



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Beim Lösen der Schrauben an den Gestellholmen kann sich die Tischplatte durch ihr Eigengewicht absenken. Quetschen möglich.

Beim Lösen der Schrauben darauf achten, dass die Hände nicht eingeklemmt werden.

VORSICHT



Gefahr der Schädigung des Bewegungsapparates durch falsche Einstellung!

Der Bewegungsapparat des Bedienungspersonals kann bei Nichteinhaltung der ergonomischen Anforderungen geschädigt werden.

Arbeitshöhe an die Körpermaße der Person anpassen, die die Maschine bedienen wird.

Abb. 26: Maschinentisch ausrichten





Arbeitshöhe einstellen



So stellen Sie die Arbeitshöhe ein:

1. Maschine mit Stapler oder Hubwagen anheben. Dazu den Stapler oder Hubwagen an den Hebepunkten (Pfeilmarkierungen) unterhalb der Querträger ansetzen.

Sind die optionalen Transportrollen montiert, vor dem Anheben die Bremsen lösen.

- 2. Schrauben (1) und (2) lösen.
- 3. Tischbeine (3) auf das erforderliche Maß herausziehen.
- 4. Schrauben (1) und (2) festschrauben.
- 5. Maschine wieder auf den Boden aufsetzen.

Maschinentisch waagerecht ausrichten



So richten Sie den Maschinentisch waagerecht aus:

- 1. Wasserwaage auf die Arbeitsplatte legen.
- 2. Kontermuttern (5) lösen.
- Maschinentisch nach allen Seiten waagerecht ausrichten. Dazu die Tischfüße (4) entsprechend höher oder tiefer drehen.
- 4. Kontermuttern (5) festschrauben.

7.4 Elektrischer Anschluss

GEFAHR



Lebensgefahr durch spannungsführende Teile!

Durch ungeschützten Kontakt mit Strom kann es zu gefährlichen Verletzungen von Leib und Leben kommen.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung vornehmen.



Wichtig

Die auf dem Typenschild des Nähantriebs angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

Leitungen und Stecker sowie die Pedale der Maschine sind bereits fertig installiert.



So stellen Sie den elektrischen Anschluss her:

1. Maschine mit dem Stromnetz verbinden.



7.5 Pneumatischer Anschluss

HINWEIS

Sachschäden durch geölte Druckluft!

In der Druckluft mitgeführte Ölteilchen können zu Funktionsstörungen der Maschine und Verschmutzung des Nähguts führen.

Sicherstellen, dass keine Ölteilchen in das Druckluft-Netz gelangen.

HINWEIS

Sachschäden durch falsche Einstellung!

Falscher Netzdruck kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem Netzdruck benutzt wird.

Das pneumatische System der Maschine und der Zusatzausstattungen muss mit wasserfreier, ungeölter Druckluft versorgt werden. Der Netzdruck muss 8 – 10 bar betragen.

7.5.1 Druckluft-Wartungseinheit montieren

Abb. 27: Druckluft-Wartungseinheit montieren



(1) - Druckschlauch mit Stecktülle





So montieren Sie die Druckluft-Wartungseinheit:

- 1. Druckschlauch mit Stecktülle (1) in die bauseitige Entnahmestelle stecken.
- 2. Druckluft-Quelle öffnen.



Reihenfolge

Führen Sie anschließend folgende Einstellung durch:

Betriebsdruck einstellen

7.5.2 Betriebsdruck einstellen

HINWEIS

Sachschäden durch falschen Betriebsdruck!

Falscher Betriebsdruck kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem Betriebsdruck verwendet wird.

Richtige Einstellung

Der zulässige Betriebsdruck ist im Kapitel **Technische Daten** (\square S. 77) angegeben. Der Betriebsdruck darf nicht mehr als ± 0,5 bar abweichen.

Abb. 28: Betriebsdruck einstellen





So stellen Sie den Betriebsdruck ein:

12

1. Druckregler (1) hochziehen.

- 2. Druckregler drehen, bis das Manometer (2) die richtige Einstellung anzeigt:
 - Druck erhöhen = im Uhrzeigersinn drehen
 - Druck verringern = gegen den Uhrzeigersinn drehen
- 3. Druckregler (1) herunterdrücken.



7.6 Vakuumeinrichtung anschließen

i Information

Ist die Maschine mit der optionalen Vakuumpumpe ausgerüstet, ist keine Installation erforderlich. Das Vakuumsystem ist betriebsbereit.

Ist die Maschine ohne Vakuumpumpe ausgeliefert worden, muss die bauseitige Vakuumquelle an das Vakuumventil der Maschine angeschlossen werden. Das Vakuumventil ist auf die Ablagefläche unter dem Arbeitstisch montiert.



Wichtig

Folgende Bauteile müssen bauseitig bereit gestellt werden:

Vakuumschlauch mit Innendurchmesser min. 1¼ "
 ODER
 Adapter bzw. Reduzierstück zur Anpassung des bauseitigen

Vakuumschauchs auf den Anschluss-Stutzen (Außendurchmesser $1\frac{1}{4}$ ")

• Schlauchschelle mit Innendurchmesser min. 11/4 "

Abb. 29: Vakuumeinrichtung anschließen







So schließen Sie die Vakuumeinrichtung an:

- 1. Vakuumschlauch (4) auf den Anschluss-Stutzen (1) des Vakuumventils (3) stecken.
- 2. Vakuumschlauch (4) mit Schlauchschelle befestigen.
- 3. Sicherstellen, dass der Vakuumschlauch (2), der zur Maschine führt, korrekt und dicht aufgesteckt ist.
- 4. Bauseitige Vakuumquelle öffnen.

7.7 Testlauf durchführen

WARNUNG



Verletzungsgefahr!

Die Schutzeinrichtungen dienen der Sicherheit des Bedien- und Servicepersonals bei Arbeiten an und mit der Maschine. Sind die Schutzeinrichtungen nicht oder nur teilweise funktionsfähig, darf die Maschine NICHT in Betrieb genommen werden.

Führen Sie nach der Aufstellung einen Testlauf durch, um die Funktionalität der Maschine und die Schutzeinrichtungen zu prüfen.



So führen Sie einen Testlauf durch:

- 1. Prüfen, ob die Abdeckung über dem Klammertransport fest und sicher sitzt.
- 2. Prüfen, ob der Fingerschutz am Nähkopf die Nadel wirksam abdeckt.
- 3. Sicherstellen, dass der Richtlaser nicht in die Blickrichtung des Bedieners gerichtet ist.



Wichtig

Der Hauptschalter ist gleichzeitig der Not-Aus-Schalter.

- Funktion des Hauptschalters pr
 üfen. Dazu die Maschine starten, einen Maschinenablauf starten und die Maschine w
 ährend des N
 ähens ausschalten.
- Sämtliche Fahrbewegungen der Klammer und des Nähkopfs müssen stoppen.

Die Steuerung muss abschalten.

- 5. Funktion der Taste Programm-STOP prüfen. Dazu einen Maschinenablauf starten und die Taste drücken.
- Sämtliche Fahrbewegungen der Klammer und des Nähkopfs müssen stoppen.





8 Außerbetriebnahme



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch fehlende Sorgfalt! Schwere Verletzungen möglich.

Maschine NUR im ausgeschalteten Zustand

säubern. Anschlüsse NUR von ausgebildetem Personal

trennen lassen.

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl!

Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden. Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.



So nehmen Sie die Maschine außer Betrieb:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Netzstecker ziehen.
- 3. Maschine vom Druckluft-Netz trennen, falls vorhanden.
- 4. Restöl mit einem Tuch aus der Ölwanne auswischen.
- 5. Bedienfeld abdecken, um es vor Verschmutzungen zu schützen.
- 6. Steuerung abdecken, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
- 7. Je nach Möglichkeit die ganze Maschine abdecken, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.







9 Entsorgung



ACHTUNG

Gefahr von Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Bei nicht fachgerechter Entsorgung der Maschine kann es zu schweren Umweltschäden kommen.

IMMER die nationalen Vorschriften zur Entsorgung befolgen.



Die Maschine darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Maschine muss den nationalen Vorschriften entsprechend angemessen entsorgt werden.

Bedenken Sie bei der Entsorgung, dass die Maschine aus unterschiedlichen Materialien (Stahl, Kunststoff, Elektronikteile …) besteht. Befolgen Sie für deren Entsorgung die nationalen Vorschriften.




10 Störungsabhilfe

10.1 Kundendienst

Ansprechpartner bei Reparaturen oder Problemen mit der Maschine:

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld

Tel. +49 (0) 180 5 383 756 Fax +49 (0) 521 925 2594 E-Mail: service@duerkopp-adler.com Internet: www.duerkopp-adler.com



10.2 Meldungen der Software

Sollte ein Fehler auftreten, der hier nicht beschrieben ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Nicht versuchen, den Fehler eigenständig zu beheben.

Code	Bedeutung	Abhilfe
Fehler 01 Nahtprogramm nicht belegt	Aktuelles Nahtprogramm ist nicht belegt; evtl. sind Stre- cken und Wege nicht einge- geben oder das ganze Programm wurde gelöscht	Programmwerte manuell ein- geben, von anderem Pro- gramm kopieren oder aus Festspeicher holen (Parameter INIT)
Fehler 02 Naht nicht eingeschaltet	Aktuelles Nahtprogramm nicht aktiv geschaltet; Num- mer erscheint schwarz auf weiß	Taste <ent> drücken um Programm einzuschalten</ent>
Fehler 05 I/O Kommunikation Fehler	Fehlerübertragung zwischen Steuerung und I/O Modul	Verbindungsleitung prüfen; falls nicht erfolgreich, Steue- rung und/oder I/I Modul aus- tauschen
Fehler 06 Wegpulse nicht gültig	fehlerhafte Position des Klammerschlittens	Geberverbindung zum Klam- mermotor prüfen; Verbin- dungsleitung von Anpassplatine 9020020 zum I/O Modul 9020013 prüfen; Anpassplatine 9020020 aus- tauschen



Code	Bedeutung	Abhilfe
Fehler 07 Keine Wegpulse vom Motor	Keine Wegpulse vom Klam- mermotor. Falls der Klam- mermotor eine kleine Bewegung gemacht hat, konnten die Wegpulse nicht richtig verarbeitet werden. Falls sich der Motor nicht bewegt, liegt die Ursache an der Ansteuerung oder dem Leistungsteil für den Klam- mermotor	Verbindung zum Klammer- motor prüfen; Klammermo- tor wechseln, Anpassplatine 9020020 wechseln, Zustand der LLEDs an der Leistungs- karte (Berger) kontrollieren; evtl. nach Diagnostik für Ber- ger Motor weitersuchen; Ver- bindung zum Klammermotor prüfen (Stecker); Verbin- dung 9020020 > Leistungs- einschub prüfen (Stecker); Anpassplatine 9020020 wechseln
Fehler 08 Hauptklammer auf dem Anschlag	Begrenzungsschalter ES04 hat während der Klammer- fahrt geschaltet, obwohl die Klammer noch entfernt gewe- sen sein müsste	Streckenzähler mit Testpro- gramm prüfen (Wegschritte); falls Zähler defekt, Klammer- motor bzw. Anpassplatine 9020020 wechseln; falls Zähler OK, Schalter 04 prü- fen
Fehler 09 Klammer kommt nicht vom Schalter	Klammerschlitten fährt bei Initialisierung zum Endschal- ter, aber nicht wieder weg (Richtung wechselt nicht)	mit Testprogramm <i>K1am-</i> <i>mermotor ansteuern</i> eine kleine Geschwindigkeit ein- geben und mit Pfeiltasten Richtung umschalten; falls der Motor die Richtung nicht wechselt, prüfen; Verbindung 9020020 > Leistungsein- schub (Stecker); Berger Leis- tungsteil; falls der Motor die Richtung wechseln, End- schalter ES04
Fehler 13 Klammer Position Fehler	Unterschied zwischen Soll- (Schrittmotor Vorgabe) und Istposition (Impulse vom Inkrementalgeber) des Klam- merschlittens ist zu groß; Klammerschlitten wahr- scheinlich blockiert	eingeklemmtes Teil entfer- nen; Klammerschlitten auf Leichtgängigkeit prüfen: Motorritzel prüfen (ob nicht lose auf der Welle); Trans- portriemen spannen
Fehler 14 Einschub/Nahtlänge falsch	Nahtlänge größer als die max. mögliche Nahtstrecke; Einschubstrecke zu groß	Nahtlänge-/Einschubstrecke richtig programmieren
Fehler 16 Falter nicht links	ES08 (Falter auf linkem Anschlag) wird nicht oder zu spät geschaltet	ES08 überprüfen (Input); mech. Teile auf Leichtgän- gigkeit prüfen



Code	Bedeutung	Abhilfe
Fehler 29 Keine Impulse vom Nähmotor	Keine Impulse vom Nähmo- tor nach dem Nähstart (Nähmotor dreht sich nicht)	Nähmotor und Synchronisa- tion prüfen; Verbindung I/O Modul 9020013 > Nähmotor prüfen; beide obere LEDs an 9020013 ablesen; links leuchtet kurz wenn Nadel oben; rechts zeigt Synchroni- sationsimpulse (512 Impulse/ Drehung); falls keine der bei- den leuchtet, wenn das Handrad bewegt wird, Span- nungsversorgung des Nähmotors prüfen, evtl. Nähmotor wechseln. Falls LEDs funktionieren und Motor vor Fehlermeldung keine Bewegung macht, Ver- bindung 9020020 > Nähmo- tor prüfen, evtl. 9020020 oder Nähmotor wechseln; falls der Motor vor der Feh- lermeldung ein paar Stiche macht, Verbindung Steue- rung > I/O Modul prüfen; evtl. Komponenten wechseln
Fehler 30 Nähmotor ist zu schnell	Beim Fadenabschneiden hat der Nähmotor die Schneidge- schwindigkeit innerhalb der Fehlerzeit nicht erreicht	Nähmotor oder Synchronisa- tor wechseln
Fehler 32 FA Position kommt nicht	Beim Fadenabschneiden hat der Nähmotor die Schneidpo- sition nicht erreicht	Schneidgeschwindigekeit langsamer eingeben; Schneidposition früher ein- geben; Nähmotor oder Syn- chronisator wechseln
Fehler 33 Nähmotor steht nicht	Nach dem Fadenabschnei- den bleibt der Nähmotor innerhalb der Fehlerzeit nicht stehen	Schneidgeschwindigkeit langsamer eingeben; Schneidposition früher ein- geben; Nähmotor oder Syn- chronisator wechseln
Fehler 35 Fadenbruch	Fadenwächter meldet Faden- bruch	
Fehler 37 Spule nur Restfaden	Die Fotozelle an der Spulen- kapsel ist hell, Spule leer	Falls die Spule nicht leer ist, ist die Fotozelle zu sensibel eingestellt und muss korri- giert werden
Fehler 41 Kein Teil	Fotozelle FZ21 wird wäh- rend des Einschubs nicht dunkel	Empfindlichkeit Fotozelle einstellen; Inputtest 21
Fehler 42 Fotozelle nicht hell	Fotozelle FZ21 erkennt kein Nahtende	Nahtstrecke zu lang; Emp- findlichkeit Fotozelle einstel- len; Inputtest 21



Code	Bedeutung	Abhilfe
Fehler 43 Fotozelle zu früh hell	Fotozelle FZ21 erkennt wäh- rend des Einschubs kurzzei- tig Reflektion	Empfindlichkeit Fotozelle einstellen; Inputtest 21
Fehler 45 - 48 I/O DAC, ULN, 485, RES	interne Hardwarefehler bei Datenübertragung zur Anpassplatine 9020020	9020020 wechseln
Fehler 56	Fehler in 3-Phasen Schritt- motor-Endstufe D900	Status LED OK 1x 2x Under Voltage 3x Over Temp. 4x Over Current 5x



10.3 Fehler im Nähablauf

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Ausfädeln am Nahtan- fang	Nadelfaden-Spannung ist zu fest	Nadelfaden-Spannung prüfen
Fadenreißen	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
	Nadel ist verbogen oder schrafkantig	Nadel ersetzen
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel korrekt in die Nadelstange einsetzen
	Verwendeter Faden ist ungeeignet	Empfohlenen Faden benutzen
	Fadenspannungen sind für den verwendeten Faden zu fest	Fadenspannungen prüfen
	Fadenführende Teile wie z. B. Fadenrohre, Faden- führung oder Fadengeber- Scheibe sind scharfkantig	Einfädelweg prüfen
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachper- sonal nachbearbeiten lassen
Fehlstiche	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
	Nadel ist stumpf oder ver- bogen	Nadel ersetzen
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel korrekt in die Nadelstange einsetzen
	Verwendete Nadelstärke ist ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen
	Garnständer ist falsch montiert	Montage des Garnständers prüfen
	Fadenspannungen sind zu fest	Fadenspannungen prüfen
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachper- sonal nachbearbeiten lassen



Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Lose Stiche	Fadenspannungen sind nicht dem Nähgut, der Nähgutdicke oder dem ver- wendeten Faden ange- passt	Fadenspannungen prüfen
	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
Nadelbruch	Nadelstärke ist für das Nähgut oder den Faden ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen



11 Technische Daten

11.1 Daten und Kennwerte

Technische Daten	Einheit	2112-5
Nähstichtyp		201
Greifertyp		Horizontalgreifer, klein
Anzahl der Nadeln		1
Nadelsystem		134 SERV 7 oder 797
Nadelstärke	[Nm]	80 - 120
Fadenstärke	[Nm]	Max. 30/3
Stichlänge	[mm]	1 - 6,5
Drehzahl maximal	[min ⁻¹]	5000
Drehzahl bei Auslieferung	[min ⁻¹]	4200
Max. Umbuglänge	[mm]	320
Max. Nählänge	[mm]	350
Netzspannung	[V]	190 - 230
Netzfrequenz	[Hz]	50/60
Betriebsdruck	[bar]	6
Länge	[mm]	1750
Breite	[mm]	1450
Höhe	[mm]	1700
Gewicht	[kg]	265

11.2 Anforderungen für den störungsfreien Betrieb

Die Druckluftqualität muss gemäß ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] sichergestellt sein.







DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld GERMANY Phone +49 (0) 521 / 925-00 E-mail service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com

Beisler - a brand of Dürkopp Adler AG



