

512/532 Betriebsanleitung



WICHTIG

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2020



1	Über diese Anleitung	5
1.1	Für wen ist diese Anleitung?	5
1.2	Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen	6
1.3	Weitere Unterlagen	7
1.4	Haftung	8
2	Sicherheit	9
2.1	Grundlegende Sicherheitshinweise	9
2.2	Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen	. 11
3	Bedienung	15
3.1	Nadelfaden einfädeln	.15
3.2	Nadelfaden-Spannung einstellen	. 16
3.3	Nadelfaden-Regulator einstellen	. 17
3.4	Greiferfaden aufspulen	. 18
3.5	Spule wechseln	.20
3.6	Greiferfaden-Spannung einstellen	.22
3.7	Nadel wechseln	.23
3.8	Knopfaufnahme der Knopfklammer einstellen (Klasse 532)	.25
3.9	Stielbildner (optional)	.27
3.10	Nähen	.28
4	Programmierung	.29
4 4.1	Programmierung Bedienfeld	. 29 . 29
4 4.1 4.2	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten	29 29 30
4 4.1 4.2 4.3	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren	. 29 . 29 . 30 . 31
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen	. 29 . 30 . 31 . 31
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren	. 29 . 30 . 31 . 31 . 32
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren X-Achse skalieren (bis Software M2.10)	. 29 . 30 . 31 . 31 . 32 . 32
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren X-Achse skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (ab Software M2.14)	. 29 . 30 . 31 . 31 . 32 . 32 . 32
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren X-Achse skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (bis Software M2.14) Y-Achse skalieren (bis Software M2.10)	. 29 . 30 . 31 . 31 . 32 . 32 . 32 . 32
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren X-Achse skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (ab Software M2.14) Y-Achse skalieren (bis Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.14)	. 29 . 30 . 31 . 31 . 32 . 32 . 32 . 32 . 32
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren X-Achse skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (ab Software M2.14) Y-Achse skalieren (bis Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.14) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (bis Software M2.08)	29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .33
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren X-Achse skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (ab Software M2.14) Y-Achse skalieren (bis Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (bis Software M2.08) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (ab Software M2.10)	.29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .33 .34
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (ab Software M2.14) Y-Achse skalieren (ab Software M2.14) Y-Achse skalieren (ab Software M2.14) Y-Achse skalieren (ab Software M2.14) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (bis Software M2.08) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (ab Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (bis Software M2.10)	.29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .33 .34 .34
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (ab Software M2.14) Y-Achse skalieren (ab Software M2.14) Y-Achse skalieren (ab Software M2.14) Y-Achse skalieren (ab Software M2.14) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (bis Software M2.08) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (ab Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (bis Software M2.14)	.29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .33 .34 .34 .34
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (bis Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (bis Software M2.08) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (ab Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (bis Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (ab Software M2.14) Drehzahl einstellen	.29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6 4.7	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren X-Achse skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (bis Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (bis Software M2.08) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 512) (bis Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (ab Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (ab Software M2.14) Drehzahl einstellen Nahtbild prüfen	.29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .33 .34 .34 .34 .34 .35
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6 4.7 4.8	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (bis Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (bis Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (bis Software M2.08) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (ab Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (bis Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (ab Software M2.14) Drehzahl einstellen Nahtbild prüfen Nahtbild wechseln	.29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .33 .34 .34 .34 .35 .35
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	Programmierung Bedienfeld Maschine einschalten Maschine referenzieren Nahtbild wählen Achsen skalieren (bis Software M2.10) X-Achse skalieren (bis Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (bis Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (ab Software M2.10) Y-Achse skalieren (bis Software M2.10) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (bis Software M2.08) Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (ab Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (bis Software M2.10) Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (ab Software M2.14) Drehzahl einstellen Nahtbild prüfen Nahtbild wechseln Spulen	.29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .33 .34 .34 .35 .35 .35
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10	Programmierung	.29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .33 .34 .34 .35 .35 .35 .35
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11	Programmierung	.29 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .33 .34 .35 .35 .35 .35 .35
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12	Programmierung	29.20.30.31.32.32.32.32.33.34.35.35.36.37



4.14	Nahtbilder speichern	39
4.14.1	Speichertasten belegen	39
4.14.2	Nähen mit den Speichertasten	40
4.14.3	Belegung der Speichertasten löschen	40
4.15	Nahtbildfolgen speichern	41
4.16	Nahtbildfolgen nähen	42
4.17	Nahtbildfolgen löschen	42
4.18	Nähen beenden	43
4.19	Parameter im Speicher bearbeiten	43
4.19.1	Parameter in Ebene M1 bearbeiten	43
4.19.2	Parameter in Ebene M2 bearbeiten	44
4.20	Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen	45
4.21	Nahtbilder extern bearbeiten	46
4.22	Mit USB-Stick arbeiten	48
4.23	Software per USB-Stick aufspielen	51
4.23.1	Hauptprogramm aufspielen	51
4.23.2	Nahtbilder aufspielen	52
4.23.3	Parameter U085 einstellen (Klasse 532)	52
4.23.4	Software-Version prüfen	53
4.24	Nahtbilder	54
4.24.1	Standard-Nahtbilder Klasse 512	54
4.24.2	Standard-Nahtbilder Klasse 532	58
5	Wartung	59
5	Wartung	59
5 5.1	Wartung Reinigen	59 60
5 5.1 5.2 5.2 1	Wartung Reinigen Schmieren	59 60 62 63
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren	59 60 62 63
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen	59 60 62 63 65
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung	 60 62 63 65 69
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen	 59 60 62 63 65 69
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen	 59 60 62 63 65 69 70
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage	 59 60 62 63 65 69 70 70
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Fettschmierung vornehmen Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen	 59 60 62 63 65 69 70 70 70 70 70
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Gestell montieren	 59 60 62 63 65 69 70 70 70 71
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Gestell montieren Tischplatte komplettieren	 59 60 62 63 65 69 70 70 70 71 72
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Gestell montieren Tischplatte komplettieren Oberteilstütze montieren	 59 60 62 63 65 69 70 70 70 71 72 74
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Gestell montieren Tischplatte komplettieren Oberteilstütze montieren Arbeitshöhe einstellen	 59 60 62 63 65 69 70 70 70 70 71 72 74 75
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Tischplatte komplettieren Oberteilstütze montieren Arbeitshöhe einstellen Maschinenoberteil einsetzen	 59 60 62 63 65 69 70 70 70 71 72 74 75 76
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Tischplatte komplettieren Oberteilstütze montieren Arbeitshöhe einstellen Maschinenoberteil einsetzen Öl-Auffangbehälter montieren	 59 60 62 63 65 69 70 70 71 72 74 75 76 77
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Gestell montieren Oberteilstütze montieren Arbeitshöhe einstellen Maschinenoberteil einsetzen Öl-Auffangbehälter montieren Elektrischer Anschluss	 59 60 62 63 65 69 70 70 71 72 74 75 76 77 78
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Gestell montieren Oberteilstütze montieren Arbeitshöhe einstellen Maschinenoberteil einsetzen Öl-Auffangbehälter montieren Elektrischer Anschluss Netzspannung prüfen	 59 60 62 63 65 69 70 70 70 71 72 74 75 76 77 78 78
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Gestell montieren Oberteilstütze montieren Arbeitshöhe einstellen Maschinenoberteil einsetzen Öl-Auffangbehälter montieren Elektrischer Anschluss Netzspannung prüfen Leitungen an die Steuerung anschließen	 59 60 62 63 65 69 70 <
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.11 6.3.21 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.11 6.3.10 6.3.11 6.3.2 6.3.1 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.10 6.3.11 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.10 6.3.1 6.3.5 6.3.10 6.3.12 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.10 6.3.12 6.3.10 6.3.12 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.10 6.3.7 6.3.8 6.3.10 6.3.11	Wartung Reinigen Schmieren Ölstand kontrollieren Fettschmierung vornehmen Aufstellung Lieferumfang prüfen Transportsicherungen entfernen Montage Tischplatten prüfen Gestell montieren Oberteilstütze montieren Arbeitshöhe einstellen Maschinenoberteil einsetzen Öl-Auffangbehälter montieren Elektrischer Anschluss Netzspannung prüfen Leitungen an die Steuerung anschließen Abdeckhaube montieren	 59 60 62 63 65 69 70 70 70 71 72 74 75 76 77 78 78 79



6.4 6.5	Knopfablage befestigen (Klasse 532) Nähtest	81 82
7	Außerbetriebnahme	83
8	Entsorgung	85
9	Störungsabhilfe	87
9.1	Kundendienst	
9.2	Meldungen der Software	
9.3	Fehler im Nähablauf	91
10	Technische Daten	93
11	Anhang	95





1 Über diese Anleitung

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie enthält Informationen und Hinweise, um einen sicheren und langjährigen Betrieb zu ermöglichen.

Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen oder Verbesserungswünsche haben, bitten wir um Ihre Rückmeldung über den **Kundendienst** (*S. 87*).

Betrachten Sie die Anleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie diese gut erreichbar auf.

1.1 Für wen ist diese Anleitung?

Diese Anleitung richtet sich an:

· Bedienungspersonal:

Die Personengruppe ist an der Maschine eingewiesen und hat Zugriff auf die Anleitung. Speziell das Kapitel **Bedienung** (*S. 15*) ist für das Bedienungspersonal wichtig.

 Fachpersonal: Die Personengruppe besitzt eine entsprechende fachliche Ausbildung, die sie zur Wartung oder zur Behebung von Fehlern befähigt. Speziell das Kapitel Aufstellung (S. 69) ist für das Fachpersonal wichtig.

Eine Serviceanleitung wird gesondert ausgeliefert.

Beachten Sie in Bezug auf die Mindestqualifikationen und weitere Voraussetzungen des Personals auch das Kapitel **Sicherheit** (*S. 9*).



1.2 Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen

Zum einfachen und schnellen Verständnis werden unterschiedliche Informationen in dieser Anleitung durch folgende Zeichen dargestellt oder hervorgehoben:

\checkmark

Richtige Einstellung

Gibt an, wie die richtige Einstellung aussieht.



Störungen

Gibt Störungen an, die bei falscher Einstellung auftreten können.

Abdeckung

Gibt an, welche Abdeckungen Sie demontieren müssen, um an die einzustellenden Bauteile zu gelangen.



Handlungsschritte beim Bedienen (Nähen und Rüsten)



Handlungsschritte bei Service, Wartung und Montage



Handlungsschritte über das Bedienfeld der Software

Die einzelnen Handlungsschritte sind nummeriert:

- 1. Erster Handlungsschritt
- 2. Zweiter Handlungsschritt
- ... Die Reihenfolge der Schritte müssen Sie unbedingt einhalten.
- Aufzählungen sind mit einem Punkt gekennzeichnet.

🗞 Resultat einer Handlung

Veränderung an der Maschine oder auf Anzeige/Bedienfeld.



Wichtig

Hierauf müssen Sie bei einem Handlungsschritt besonders achten.



Information

Zusätzliche Informationen, z. B. über alternative Bedienmöglichkeiten.

_		
2	3	
150	25	
17	5	

i

Reihenfolge

Gibt an, welche Arbeiten Sie vor oder nach einer Einstellung durchführen müssen.

Verweise

- Es folgt ein Verweis auf eine andere Textstelle.
- Sicherheit Wichtige Warnhinweise für die Benutzer der Maschine werden speziell gekennzeichnet. Da die Sicherheit einen besonderen Stellenwert einnimmt, werden Gefahrensymbole, Gefahrenstufen und deren Signalwörter im Kapitel Sicherheit (S. 9) gesondert beschrieben.
- Ortsangaben Wenn aus einer Abbildung keine andere klare Ortsbestimmung hervorgeht, sind Ortsangaben durch die Begriffe rechts oder links stets vom Standpunkt des Bedieners aus zu sehen.

1.3 Weitere Unterlagen

Die Maschine enthält eingebaute Komponenten anderer Hersteller. Für diese Zukaufteile haben die jeweiligen Hersteller eine Risikobeurteilung durchgeführt und die Übereinstimmung der Konstruktion mit den geltenden europäischen und nationalen Vorschriften erklärt. Die bestimmungsgemäße Verwendung der eingebauten Komponenten ist in den jeweiligen Anleitungen der Hersteller beschrieben.



1.4 Haftung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der geltenden Normen und Vorschriften zusammengestellt.

Dürkopp Adler übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Bruch- und Transportschäden
- Nichtbeachtung der Anleitung
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- nicht autorisierten Veränderungen an der Maschine
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Verwendung von nicht freigegebenen Ersatzteilen

Transport

Dürkopp Adler haftet nicht für Bruch- und Transportschäden. Kontrollieren Sie die Lieferung direkt nach dem Erhalt. Reklamieren Sie Schäden beim letzten Transportführer. Dies gilt auch, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist.

Lassen Sie Maschinen, Geräte und Verpackungsmaterial in dem Zustand, in dem sie waren, als der Schaden festgestellt wurde. So sichern Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen.

Melden Sie alle anderen Beanstandungen unverzüglich nach dem Erhalt der Lieferung bei Dürkopp Adler.



2 Sicherheit

Dieses Kapitel enthält grundlegende Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Lesen Sie die Hinweise sorgfältig, bevor Sie die Maschine aufstellen oder bedienen. Befolgen Sie unbedingt die Angaben in den Sicherheitshinweisen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.



2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Maschine nur so benutzen, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Die Anleitung muss ständig am Einsatzort der Maschine verfügbar sein.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind verboten. Ausnahmen regelt die DIN VDE 0105.

Bei folgenden Arbeiten die Maschine am Hauptschalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen:

- · Austauschen der Nadel oder anderer Nähwerkzeuge
- · Verlassen des Arbeitsplatzes
- Durchführen von Wartungsarbeiten und Reparaturen
- Einfädeln

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen und die Maschine beschädigen. Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.

- **Transport** Beim Transport der Maschine einen Hubwagen oder Stapler benutzen. Maschine maximal 20 mm anheben und gegen Verrutschen sichern.
- Aufstellung Die Anschlussleitung muss einen landesspezifisch zugelassenen Netzstecker haben. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf den Netzstecker an der Anschlussleitung montieren.

Pflichten Landesspezifische Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die gesetzlichen Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz beachten.



	Alle Warnhinweise und Sicherheitszeichen an der Maschine müs- sen immer in lesbarem Zustand sein. Nicht entfernen! Fehlende oder beschädigte Warnhinweise und Sicherheitszei- chen sofort erneuern.
Anforderungen	Nur qualifiziertes Fachpersonal darf:
an das Personal	 die Maschine aufstellen/in Betrieb nehmen
	 Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen
	 Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen durchführen
	Nur autorisierte Personen dürfen an der Maschine arbeiten und müssen vorher diese Anleitung verstanden haben.
Betrieb	Maschine während des Betriebs auf äußerlich erkennbare Schä- den prüfen. Arbeit unterbrechen, wenn Sie Veränderungen an der Maschine bemerken. Alle Veränderungen dem verantwortlichen Vorgesetzten melden. Eine beschädigte Maschine nicht weiter benutzen.
Sicherheits- einrichtungen	Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder außer Betrieb neh- men. Wenn dies für eine Reparatur unumgänglich ist, die Sicher- heitseinrichtungen sofort danach wieder montieren und in Betrieb nehmen.



2.2 Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen

Warnhinweise im Text sind durch farbige Balken abgegrenzt. Die Farbgebung orientiert sich an der Schwere der Gefahr. Signalwörter nennen die Schwere der Gefahr.

Signalwörter Signalwörter und die Gefährdung, die sie beschreiben:

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwerer Verletzung
WARNUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen
VORSICHT	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu mittlerer oder leichter Verlet- zung führen
ACHTUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Umweltschäden führen
HINWEIS	(ohne Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen

Symbole Bei Gefahren für Personen zeigen diese Symbole die Art der Gefahr an:

Symbol	Art der Gefahr
	Allgemein
	Stromschlag



Symbol	Art der Gefahr
	Einstich
	Quetschen
	Umweltschäden

Beispiele Beispiele für die Gestaltung der Warnhinweise im Text:

GEFAHR



Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führt.

WARNUNG



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.



VORSICHT



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu mittelschwerer oder leichter Verletzung führen kann.

HINWEIS

Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.

ACHTUNG



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Umweltschäden führen kann.





3 Bedienung

3.1 Nadelfaden einfädeln

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Quetschen oder Einstich möglich.

Nadelfaden nur bei ausgeschalteter Maschine einfädeln.



So fädeln Sie den Nadelfaden ein:

- 1. Garnrollen auf den Garnständer stecken und Nadel- und Greiferfaden durch den Abwickelarm führen.
- Der Abwickelarm muss waagerecht über den Garnrollen stehen.
- 2. Nadelfaden, wie aus der folgenden Abbildung ersichtlich, einfädeln.

Abb. 1: Nadelfaden einfädeln



(1) - Silikonöler (optional) (2) - Führung



- 3. Nadelfaden nach dem Einfädeln in die Nadel ca. 4 cm herausziehen. Ein sicheres Annähen ist gewährleistet.
- 4. Bei Verwendung von Silikonöl, den Nadelfaden zusätzlich durch den optionalen Silikonöler (1) fädeln.



Nadelfaden-Spannung einstellen 3.2

Abb. 2: Nadelfaden-Spannung einstellen



(2) - Haupspannungselement

Nadelfaden-Vorspannung

Bei geöffnetem Hauptspannungselement (2) ist eine geringe Restspannung des Nadelfadens erforderlich. Die Restspannung wird durch das Vorspannungselement (1) erzeugt.

Die Vorspannung des Nadelfadens beeinflusst auch die Länge des geschnittenen Nadelfaden-Endes (Anfangsfaden für die nächste Naht).



So stellen Sie die Nadelfaden-Vorspannung ein:

- Für kürzeren Anfangsfaden, das Vorspannungselement (1) 1. im Uhrzeigersinn (Richtung -) drehen.
- 2. Für längeren Anfangsfaden, das Vorspannungselement (1) gegen den Uhrzeigersinn (Richtung +) drehen.

Nadelfaden-Hauptspannung

ģ

So stellen Sie die Nadelfaden-Hauptspannung ein:

1. Die Hauptspannung des Nadelfadens (2) so gering wie möglich einstellen.

Die Verschlingung der Fäden soll in der Mitte des Nähguts liegen. Zu starke Fadenspannungen können bei dünnem Nähgut zu unerwünschtem Kräuseln und Fadenreißen führen.



Nadelfaden-Spannungselement öffnen

Das Hauptspannungselement (2) wird beim Fadenabschneiden automatisch geöffnet.

3.3 Nadelfaden-Regulator einstellen

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Nadelfaden nur bei ausgeschalteter Maschine einfädeln.

Abb. 3: Nadelfaden-Regulator einstellen



(1) - Nadelfaden-Regulator(2) - Fadenanzugsfeder

(3) - Schraube

Mit dem Nadelfaden-Regulator (1) wird die zur Stichbildung benötigte Nadelfadenmenge reguliert. Nur ein genau eingestellter Nadelfaden-Regulator gewährleistet ein optimales Nähergebnis.



Bei richtiger Einstellung muss die Nadelfadenschlinge mit geringer Spannung über die dickste Stelle des Greifers gleiten.



So stellen Sie den Nadelfaden-Regulator ein:

- 1. Schraube (3) lösen.
- Position des Nadelfaden-Regulators (1) ändern. Nadelfaden-Regulator nach links = Nadelfadenmenge größer Nadelfaden-Regulator nach rechts = Nadelfadenmenge kleiner
- 3. Schraube (3) festdrehen.

Einstellhinweis:

Wenn die max. Fadenmenge benötigt wird, muss die Fadenanzugsfeder (2) ca. 0,5 mm aus ihrer oberen Endstellung nach unten gezogen werden. Dies ist der Fall, wenn die Nadelfadenschlinge den max. Greiferdurchmesser passiert.

3.4 Greiferfaden aufspulen

Abb. 4: Greiferfaden aufspulen





ģ

So spulen Sie den Greiferfaden auf:

- 1. Spule (2) auf die Spulerwelle (3) stecken.
- 2. Faden durch die Führung (5) und um Spannungselement (6) ziehen.
- 3. Faden gegen den Uhrzeigersinn ca. 5 x um den Spulenkern (2) wickeln.
- 4. Spulerhebel (4) in die Spule drücken.
- 5. Nähvorgang starten.
- ✤ Nach Erreichen der eingestellten Spulenfüllmenge (siehe Serviceanleitung) schaltet der Spuler selbsttätig ab.
- 6. Nach dem Aufspulen den Faden an der Fadenklemme (1) abreißen.

Hinweis

Soll der Faden ohne zu nähen aufgespult werden, kann der Fadenspulmodus in der Steuerung eingestellt werden (S. 35).



3.5 Spule wechseln

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Spule nur bei ausgeschalteter Maschine wechseln.

Abb. 5: Spule wechseln



(4) - Doniung

Leere Spule entnehmen

ģ

So entnehmen Sie die leere Spule:

- 1. Greiferabdeckung (3) nach unten ziehen.
- 2. Spulengehäuse-Klappe (1) anheben.
- 3. Spulengehäuse-Oberteil (2) mit Spule (6) herausnehmen.
- 4. Leere Spule aus dem Spulengehäuse-Oberteil (2) herausnehmen.



Volle Spule einlegen



So legen Sie die volle Spule ein:

- 1. Volle Spule in Spulengehäuse-Oberteil (2) einlegen.
- 2. Greiferfaden durch Spulengehäuse-Schlitz (7) unter der Spannungsfeder (5) in die Bohrung (4) fädeln.
- 3. Greiferfaden ca. 2,5 cm aus dem Spulengehäuse (2) herausziehen.
- Beim Abziehen des Greiferfadens muss sich die Spule in Pfeilrichtung drehen.
- 4. Spulengehäuse (2) einsetzen.
- 5. Greiferabdeckung (3) schließen.



3.6 Greiferfaden-Spannung einstellen

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Greiferfaden-Spannung nur bei ausgeschalteter Maschine einstellen.

Abb. 6: Greiferfaden-Spannung einstellen



(2) - Regulierschraube

(3) - Spulengehäuse-Oberteil

ierschraube

Die erforderliche Greiferfaden-Spannung soll von der Spannungsfeder (1) erzeugt werden. Das Spulengehäuse-Oberteil (3) soll durch sein Eigengewicht langsam absinken, wenn es am eingefädelten Greiferfaden festgehalten wird.

Spannungsfeder einstellen

So stellen Sie die Spannungsfeder ein:

- 1. Spulengehäuse-Oberteil (3) mit der Spule herausnehmen.
- 2. Spannungsfeder (1) an der Regulierschraube (2) verändern, bis der erforderliche Spannungswert erreicht ist.
- 3. Spulengehäuse-Oberteil (3) einsetzen.



3.7 Nadel wechseln

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Nadel nur bei ausgeschalteter Maschine einfädeln.

Abb. 7: Nadel wechseln



- 1. Schraube (2) lösen und Nadel entnehmen.
- Neue Nadel bis zum Anschlag in die Bohrung der Nadelstange (3) einschieben, dabei beachten, dass die Hohlkehle (1) der Nadel zur Greiferspitze zeigt.
- 3. Schraube (2) festziehen.

ģ



- 4. Nach dem Wechsel auf eine andere Nadeldicke, den Abstand des Greifers zur Nadel korrigieren (Serviceanleitung). Sonst können folgenden Fehler auftreten:
 - Wechsel auf dünnere Nadel: Fehlstiche, Beschädigung des Fadens
 - Wechsel auf dickere Nadel: Beschädigungen der Greiferspitze, Beschädigungen der Nadel



Knopfaufnahme der Knopfklammer einstellen (Klasse 532) 3.8

	VORSICHT
	Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!
	Einstich oder Quetschen möglich.
	Nadel nur bei ausgeschalteter Maschine wechseln.

Abb. 8: Knopfaufnahme einstellen - Standardklammer



- (2) Hebel
- (4) Knopfaufnahme rechts





Abb. 9: Knopfaufnahme einstellen - optionale Klammer

- (1) Knopfaufnahme links(2) Hebel
- (3) Rändelschraube
- (4) Knopfaufnahme rechts

Der Knopf soll möglichst leicht zwischen der Knopfaufnahme geschoben und ausgerichtet werden können.

Der Knopf muss aber sicher geklemmt sein, damit er sich beim Einlegen des Nähgutes nicht verdrehen kann.

Hebel (2) reguliert die Öffnungsweite der Knopfaufnahme.



So stellen Sie die Knopfaufnahme ein:

- 1. Maschine einschalten.
- 2. Taste **Ready** drücken.
 - ℅ Klammer hebt an, Pedal nähbereit.
 - 3. Taste Ready drücken.
 - ⅍ Klammer bleibt gelüftet, Pedal gesperrt.
 - 4. Rändelschraube (3) lösen.
 - 5. Knopfaufnahme mit Hebel (2) passend öffnen.
 - 6. Knopf einlegen.



- 7. Rändelschraube (3) festdrehen.
- 8. Knopf entfernen.
- Knopfaufnahme durch Lösen der Rändelschraube (3) und leichtes Verschieben des Hebels (2) so weit verstellen, dass der Knopf sicher gehalten wird.

3.9 Stielbildner (optional)

Abb. 10: Stielbildner (optional)



Die Knopfklammer ist optional mit einem Stielbildner (3) ausgestattet.

Stielbildner ein-/ausschwenken

So schwenken Sie den Stielbildner ein oder aus:

1. Schwenkhebel (2) mit Stielbildner (3) bei gelüfteter Knopfklammer von Hand ein- oder ausschwenken.

Stiellänge einstellen

ģ

So stellen Sie die Stiellänge ein:

- 1. Einstellschraube (1) verdrehen:
 - Im Uhrzeigersinn = Stiel wird länger.
 - Gegen den Uhrzeigersinn = Stiel wird kürzer.



ģ

Stielbildner-Lage einstellen

Die Lage des Stielbildners (3) kann auf die unterschiedlichen Knopfdurchmesser angepasst werden.

So stellen Sie die Stielbildner-Lage ein:

- 1. Schraube (4) lösen.
- 2. Stielbildner in Y-Richtung einstellen.
- 3. Schraube (4) festdrehen.

3.10 Nähen

Bedien- und Funktionsfolge beim Nähen:

Nähvorgang	Bedienung / Erläuterung
Ausgangslage vor dem Nähstart	Pedal in Ruhestellung. Maschine steht still. Nadel oben, Klammern oben. LED der Taste Ready leuchtet.
Nähen	 Nähgut einlegen Pedal bis zur Stufe 1 nach vorn treten. Klammer senkt ab. Pedal entlasten. Klammer hebt an. Nähgut positionieren. Pedal kurz komplett nach vorn treten. Die Maschine näht mit der eingestellten Drehzahl.
Im Nähzyklus Nähvorgang unterbrechen	Pedal nach hinten treten oder Taste Reset drücken. Die Maschine stoppt. Die Klammer bleibt unten.
lm Nähzyklus Nähvorgang fortsetzen	Pedal kurz komplett nach vorn treten oder Taste Reset drücken.



4 Programmierung

4.1 Bedienfeld



Bedienfeldtasten:

Taste / LED	Pos.	Funktion
	(1)	Taste USB mit LED Speichert/lädt Nahtbild auf/von einem USB-Stick.
	(2)	Taste Nadelfadenklemme mit LED Fixiert Nadelfaden beim ersten Stich. LED an = Nadelfadenklemme ein LED aus = Nadelfadenklemme aus
	(3)	Taste Memory Bearbeitet Speicherfunktionen.
Reset //	(4)	Taste Reset Löscht einen Fehler und stellt Einstellungen wieder her.



Taste / LED	Pos.	Funktion
Ready	(5)	Taste Ready mit LED Wechsel zwischen Programmier- und Nähmodus. LED an = Nähmodus LED aus = Programmiermodus
Caution	(6)	LED Fehler LED an = Fehler
Program No.	(7)	Display Programm Zeigt Parameter an.
	(8)	Tasten +/- Programm Ändert Parameter und navigiert vor / zurück.
	(9)	Display Funktion Zeigt Werte gewählter Funktionen / Programme an.
	(10)	Tasten +/- Funktion Ändert Werte von Funktionen / Programmen.
C	(11)	Taste Auswahl Wählt verschiedenen Funktionen. Die jeweilige LED der Funktion leuchtet.
	(12)	Tasten Nahtbildspeicher Speichert Nahtbilder.

4.2 Maschine einschalten



- So schalten Sie die Maschine ein:
- 1. Hauptschalter auf EIN.
- Das zuletzt genähte Nahtbild wird geladen und die Nahtbildnummer wird auf dem Display **Programm** angezeigt.



4.3 Maschine referenzieren



So referenzieren Sie die Maschine:

- 1. Taste Ready drücken.
- ✤ LED der Taste leuchtet.
- 2. Taste Ready drücken.
- ✤ LED der Taste erlischt.

4.4 Nahtbild wählen

HINWEIS

Sachschäden möglich!

Schäden an der Nadel, wenn die Größe des Nahtbilds nicht zum Klammerfuß passt.

Klammerfuß prüfen, ggf. anpassen.

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



 Tasten +/- Funktion drücken, bis die gewünschte Nahtbildnummer im Display Funktion angezeigt wird.



4.5 Achsen skalieren

Wichtig

Änderungen an den Achsen sind nur temporär gültig. Dauerhafte Änderungen und die Möglichkeit, das Nahtbild zu verschieben, siehe Kapitel Nahtbilder speichern (S. 39).

4.5.1 X-Achse skalieren (bis Software M2.10)



- 1. Taste **Auswahl** drücken, bis die LED des Symbols **X-Achse** leuchtet.
- Tasten +/- Funktion drücken, bis der X-Achsenwert erreicht ist. 100 % entsprechen den angegebenen Abmessungen des gewählten Nahtbilds.

4.5.2 X-Achse skalieren (ab Software M2.14)

Ab Software-Version M2.14 kann das Nahtbild direkt am Bedienfeld in 0,1 mm-Schritten verändert werden. Eine prozentuale Umrechnung ist nicht mehr erforderlich.

4.5.3 Y-Achse skalieren (bis Software M2.10)



- 1. Taste **Auswahl** drücken, bis die LED des Symbols **Y-Achse** leuchtet.
- Tasten +/- Funktion drücken, bis der Y-Achsenwert erreicht ist. 100 % entsprechen den angegebenen Abmessungen des gewählten Nahtbilds.

4.5.4 Y-Achse skalieren (ab Software M2.14)

Ab Software-Version M2.14 kann das Nahtbild direkt am Bedienfeld in 0,1 mm-Schritten verändert werden. Eine prozentuale Umrechnung ist nicht mehr erforderlich.



4.5.5 Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (bis Software M2.08)

Der Knopflochabstand ist auf 3,4 mm voreingestellt (3,4 mm = 100 %). Durch Ändern des Prozentwerts kann der Knopflochabstand eingestellt werden.

Knopfloch- abstand [mm]	Wert [%]	Knopfloch- abstand [mm]	Wert [%]	Knopfloch- abstand [mm]	Wert [%]
1	29	2,9	85	4,8	141
1,1	32	3	88	4,9	144
1,2	35	3,1	91	5	147
1,3	38	3,2	94	5,1	150
1,4	41	3,3	97	5,2	153
1,5	44	3,4	100	5,3	156
1,6	47	3,5	103	5,4	159
1,7	50	3,6	106	5,5	162
1,8	53	3,7	109	5,6	165
1,9	56	3,8	112	5,7	168
2	59	3,9	115	5,8	171
2,1	62	4	118	5,9	174
2,2	65	4,1	121	6	176
2,3	68	4,2	124	6,1	179
2,4	71	4,3	126	6,2	182
2,5	74	4,4	129	6,3	185
2,6	76	4,5	132	6,4	188
2,7	79	4,6	135	6,5	191
2,8	82	4,7	138		



4.5.6 Knopflochabstand umrechnen (Klasse 532) (ab Software M2.10)

Der Knopflochabstand ist auf 3,4 mm voreingestellt. Ab Software-Version M2.10 kann das Nahtbild direkt am Bedienfeld in 0,1 mm-Schritten verändert werden. Eine prozentuale Umrechnung ist nicht mehr erforderlich.

4.5.7 Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (bis Software M2.10)

Für die Umrechnung der voreingestellten Abmessungen auf die Wunschabmessung gilt folgende Formel:

Einzustellender Wert = (100 % : voreingestellte Abmessung) * Wunschwert

Beispiel Voreingestellte Abmessung in X-Richtung = 16 mm Wunschwert in X-Richtung = 10 mm

Einzustellender Wert = (100 % : 16 mm) * 10 mm = 62,5 %

4.5.8 Riegelabmessungen umrechnen (Klasse 512) (ab Software M2.14)

Ab Software-Version M2.14 kann das Nahtbild direkt am Bedienfeld in 0,1 mm-Schritten verändert werden. Eine prozentuale Umrechnung ist nicht mehr erforderlich.

4.6 Drehzahl einstellen

Wichtig

Änderungen an der Drehzahl sind nur temporär gültig. Dauerhafte Änderungen siehe Kapitel Nahtbilder speichern (🛄 S. 39).



.

- 1. Taste **Auswahl** drücken, bis die LED des Symbols **Drehzahl** leuchtet.
- 2. Tasten +/- Funktion drücken, bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist.




4.7 Nahtbild prüfen

- Taste Auswahl drücken, bis die LED des Symbols Nahtbildform leuchtet.
 - 🎭 Das Display **Programm** zeigt die aktuelle Nahtbildform.
- 2. Taste Ready drücken, um das Nahtbild zu bestätigen.
- ✤ LED der Taste **Ready** leuchtet.
- 1. Pedal nach vorne treten.
- ℅ Klammer senkt ab.
- 2. Tasten +/- Funktion drücken, um je 1 Stich zu nähen.
- bisplay Funktion zeigt die aktuelle Stichzahl.
- 3. Taste Reset drücken.
- Skammer hebt an.
- 4. Taste Auswahl drücken, bis die LED des Symbols Nahtbildform leuchtet.

4.8 Nahtbild wechseln



- 1. Taste Auswahl drücken, bis die LED des Symbols No. Pattern leuchtet.
- 2. Tasten +/- Funktion drücken, bis im Display Funktion die gewünschte Nahtbildnummer gezeigt wird.
- 3. Taste Ready drücken.

4.9 Spulen

Voraussetzung:

- · Nadel ausgebaut.
- Nadelfaden nicht eingefädelt.



- 1. Taste Ready drücken.
- ✤ LED der Taste leuchtet.
- 2. Taste Ready drücken.
- ✤ LED der Taste erlischt.



- 3. Taste **Auswahl** drücken, bis die LED des Symbols **Spule** leuchtet.
- 4. Taste Ready drücken.
- ✤ LED der Taste leuchtet, Klammer senkt ab.
- 5. Pedal nach vorn treten.
- ♦ Spulvorgang startet.
- 6. Um den Spulvorgang zu stoppen, Pedal kurz komplett nach vorn treten.
- 7. Taste Ready drücken.
- ✤ LED der Taste erlischt, Klammer hebt an.

4.10 Nähen

Voraussetzung:

- Maschine ist im Nähmodus, LED der Taste Ready leuchtet.
- · Nadel eingebaut.
- Nadelfaden eingefädelt.
- · Nahtbild gewählt.



So nähen Sie:

- 1. Nähgut einlegen.
- 2. Pedal nach vorn in erste Stellung treten.
- Klammer senkt ab. Wird das Pedal losgelassen, hebt die Klammer an.
- 3. Pedal kurz komplett nach vorn treten.
- Nähvorgang startet. Am Nähende hebt die Klammer automatisch an.



4.11 Zähler

Der Zähler kann als Stückzahlzähler (Parameternummer U020) oder als Zähler mit automatischen Stopp (Parameternummer U076) eingesetzt werden.

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



- Taste Auswahl drücken, bis die LED des Symbols Zähler leuchtet.
- 2. Taste **Reset** drücken, um den Zähler auf 0 zu stellen.
- Tasten +/- Funktion drücken, um die Zykluszahl einzustellen. Jedes Nähende setzt den Zähler um 1 zurück. Nach Erreichen der Zykluszahl erscheint eine Meldung im Display.
- 4. Neue Spule einsetzen.
- 5. Taste Reset drücken.
- Sähler wird zurückgesetzt.

4.12 Nähen pausieren



So pausieren Sie das Nähen:

- 1. Taste Reset drücken oder Pedal nach hinten treten.
- Sahvorgang pausiert, Display zeigt Fehlermeldung E-50.
- 2. Zum Weiternähen, Taste **Reset** drücken oder Pedal nach vorn treten.



4.13 Standard-Nahtbilder sperren

Standard-Nahtbilder können gesperrt werden, damit sie nicht mehr angezeigt werden.

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



So sperren Sie Standard-Nahtbilder:

- 1. Taste Memory und Taste P1 kurz hintereinander drücken.
- Das Display Programm zeigt die Nahtbildnummer, das Display Funktion zeigt eine 0 oder eine 1:
 - 0 = Nahtbild wird angezeigt.
 - 1 = Nahtbild ist gesperrt.
- 2. Tasten +/- Programm drücken, um ein anderes Nahtbild zu wählen.
- 3. Taste **Ready** drücken, um das Nahtbild zu bestätigen.
- 4. Tasten +/- Funktion drücken, um zwischen 0 und 1 zu wählen.
- 5. Taste Ready drücken, um Wert zu bestätigen.
- 6. Taste Memory drücken.



4.14 Nahtbilder speichern

Standard-Nahtbilder können auf den Nahtbildspeichertasten **P1** bis **P5** gespeichert werden, dafür stehen 50 Speicherplätze zur Verfügung.

Die Speicherplätze werden den Tasten **+/- Funktion** aufgerufen, die Speicherplätze bis 25 können auch mit den Nahtbildspeichertasten und deren Kombinationen aufgerufen werden.

Speicher Nr.	Tasten- kombi- nation	Speicher Nr.	Tasten- kombi- nation	Speicher Nr.	Tasten- kombination	Speicher Nr.	Tasten- kombination
P1	P1	P8	P1 + P4	P15	P4 + P5	P22	P2 + P3 + P4
P2	P2	P9	P1 + P5	P16	P1 + P2 + P3	P23	P2 + P3 + P5
P3	P3	P10	P2 + P3	P17	P1 + P2 + P4	P24	P2 + P4 + P5
P4	P4	P11	P2 + P4	P18	P1 + P2 + P5	P25	P3 + P4 + P5
P5	P5	P12	P2 + P5	P19	P1 + P3 + P4		
P6	P1 + P2	P13	P3 + P4	P20	P1 + P3 + P5		
P7	P1 + P3	P14	P3 + P5	P21	P1 + P4 + P5		

Tastenkombination Nahtbildspeichertasten

4.14.1 Speichertasten belegen

Voraussetzung:

 Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste Ready aus.



So belegen Sie Speichertasten:

- 1. Taste Memory und Taste P2 kurz hintereinander drücken.
- Tasten +/- Programm drücken, um einen Speicherplatz zu wählen.
- 3. Taste Ready drücken, um den Speicherplatz zu bestätigen.
- 4. Nahtbild wählen (S. 31).
- 5. Achsen skalieren (S. 32).
- 6. Drehzahl einstellen (S. 34).







- 7. Lage des Nahtbilds verschieben:
 - Taste **Auswahl** drücken, bis die LED des Symbols **X-Achse** blinkt.
 - Tasten +/- Funktion drücken und Werte einstellen: -5/+5.
 - Taste **Auswahl** drücken, bis die LED des Symbols **Y-Achse** blinkt.
 - Tasten +/- Funktion drücken und Werte einstellen: -4 /+4.
- 8. Taste **Ready** drücken, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 9. Taste **Memory** drücken, um den Speichermodus zu verlassen.
- 10. Nahtbild prüfen (S. 35).

4.14.2 Nähen mit den Speichertasten



So nähen Sie mit den Speichertasten:

- 1. Nahtbild-Speichertaste(nkombination) drücken.
- 2. Taste Ready drücken.
- 3. Nahtbild-Form prüfen.
- 4. Nähen.

4.14.3 Belegung der Speichertasten löschen

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



So löschen Sie die Belegung der Speichertasten:

- 1. Taste Memory und Taste P2 gleichzeitig drücken.
- 2. Tasten +/- Programm drücken, um einen Speicherplatz zu wählen.
- 3. Taste **Ready** drücken, um den Speicherplatz zu bestätigen.
- 4. Mit den Tasten +/- in der unteren Anzeige ---- einstellen
- 5. Taste **Ready** drücken, um das Löschen zu bestätigen.
- 6. Taste **Memory** drücken, um den Speichermodus zu verlassen.



4.15 Nahtbildfolgen speichern

Mit der Maschine können neben den Nahtbildern auf den Speicherplätzen P1 ~ P50 auch die Nahtbilder auf den Speicherplätzen C01 ~ C25 verwendet werden.

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.

So speichern Sie Nahtbildfolgen:

- 1. Taste **Memory** und Taste **P3** gleichzeitig drücken.
- Tasten +/- Programm drücken, um einen Speicherplatz zu wählen (C01 ~ C25).
- 3. Taste **Ready** drücken, um die Nahtbildfolge zu speichern.
- 4. Tasten +/- Funktion drücken, um 1. Nahtbild zu wählen.
- 5. Tasten +/- Programm drücken, um 2. Nahtbild zu wählen.
- 6. Tasten +/- Funktion drücken, um 3. Nahtbild zu wählen.
- 7. Tasten +/- Programm drücken, um 4. Nahtbild zu wählen, usw.
- 8. Taste **Ready** drücken, um die Nahtbildfolge zu bestätigen.
- Display Programm zeigt den Speicherplatz, Display Funktion zeigt die Nahtbildanzahl.
- 9. Taste **Memory** drücken, um den Speichermodus zu verlassen.



4.16 Nahtbildfolgen nähen

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



So nähen Sie Nahtbildfolgen:

- 1. Tasten +/- Funktion drücken, um eine Nahtbildfolge zu wählen.
- 2. Taste **Ready** drücken, um die Nahtbildfolge zu bestätigen.
- Display Programm zeigt die Nahtbildfolge, z. B. <1.1>, Display Funktion zeigt die Nahtbildnummer.
- 3. Pedal kurz komplett nach vorn treten.
- Nahtbild wird genäht. Display Programm zeigt nach Nähabschluss die weitere Nahtbildfolge, z. B. <1.2>, Display Funktion zeigt die nächste Nahtbildnummer usw.
- 4. Um in einer Folge zwischen den Nahtbildern zu wechseln, die Tasten +/- Programm drücken und das Nahtbild wählen.

4.17 Nahtbildfolgen löschen

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



So löschen Sie Nahtbildfolgen:

- 1. Taste Memory und Taste P3 gleichzeitig drücken.
- Tasten +/- Programm drücken, um eine Nahtbildfolge zu wählen (C01 ~ C25).
- 3. Taste **Ready** drücken, um die Nahtbildfolge zu bestätigen.
- 4. Mit den Tasten +/- in der unteren Anzeige ---- einstellen.
- 5. Taste **Ready** drücken, um das Löschen zu bestätigen.
- 6. Taste **Memory** drücken, um den Speichermodus zu verlassen.



4.18 Nähen beenden

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Nicht unter die angehobene Klammer fassen.



- 1. Taste Ready drücken.
- ✤ LED der Taste leuchtet. Die Steuerung ist im N\u00e4hmodus.
- 2. Hauptschalter auf AUS.

Hinweis

Wird die Maschine ausgeschaltet, ohne dass die Taste **Ready** gedrückt wurde, werden geänderte Werte nicht gespeichert.

4.19 Parameter im Speicher bearbeiten

4.19.1 Parameter in Ebene M1 bearbeiten

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



So bearbeiten Sie Parameter in Ebene M1:

- 1. Taste **Memory** 3 s lang drücken.
- Die Steuerung piept 1 mal, die LED der Taste leuchtet. Das Display Programm zeigt die Parameternummer, das Display Funktion zeigt die Parameterwerte.
- 2. Tasten +/- Programm drücken, um anderen Parameter zu wählen.
- 3. Taste **Ready** drücken, um den Parameter zu bestätigen.
- ✤ LED der Taste leuchtet.
- 4. Tasten +/- Funktion drücken, um Werte zu ändern.



- 5. Taste **Reset** drücken, um einen geänderten Wert zurückzusetzen.
- 6. Taste **Ready** drücken, um eine Änderung zu speichern.
- ♦ LED der Taste erlischt.
- 7. Taste Memory drücken.
- ♦ LED der Taste erlischt.

4.19.2 Parameter in Ebene M2 bearbeiten

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



So bearbeiten Sie Parameter in Ebene M2:

- 1. Taste **Memory** 6 s lang drücken.
- Die Steuerung piept 2 mal, die LED der Taste leuchtet. Das Display Programm zeigt die Parameternummer, das Display Funktion zeigt die Werte.
- 2. Tasten +/- Programm drücken, um anderen Parameter zu wählen.
- 3. Taste **Ready** drücken, um den Parameter zu bestätigen.
- ✤ LED der Taste leuchtet.
- 4. Tasten +/- Funktion drücken, um Werte zu ändern.
- 5. Taste **Reset** drücken, um einen geänderten Wert zurückzusetzen.
- 6. Taste **Ready** drücken, um eine Änderung zu speichern.
- ♦ LED der Taste erlischt.
- 7. Taste Memory drücken.
- ♦ LED der Taste erlischt.



4.20 Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



So setzen Sie Parameter auf Werkseinstellung zurück:

- 1. Taste **Memory** 6 s lang drücken.
- ✤ LED der Taste leuchtet.
- Parameternummer U098 mit den Tasten +/- Programm einstellen.
- 3. Taste Ready drücken.
- 4. Funktionswert 1 mit Tasten +/- Funktion eingeben.
- 5. Taste Auswahl drücken.
- Die Steuerung piept 1 mal. Piept die Steuerung 3 mal, war das Zurücksetzen nicht erfolgreich.
- 6. Für Klasse 532 den Parameter U085 einstellen.

Parameter U085 einstellen (Klasse 532)

Nach dem Zurücksetzen der Parameter auf Werkseinstellung muss für die Maschine der Parameter U085 eingestellt werden.

Voraussetzung:

Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste Ready aus.



So stellen Sie Parameter U085 ein:

- 1. Taste Memory 6 s lang drücken.
- ✤ LED der Taste leuchtet.
- Parameternummer U085 mit den Tasten +/- Programm einstellen.
- 3. Taste Ready drücken.
- 4. Funktionswert 1 mit Tasten +/- Funktion eingeben.
- Staste Auswahl drücken.



4.21 Nahtbilder extern bearbeiten

HINWEIS

Sachschäden möglich!

Schäden an der Klammer, wenn die Nahtfeldgröße nicht zu den Klammerfüßen passt.

Klammerfuß prüfen, ggf. anpassen.

Nahtbilder können extern auf einem PC, z. B. mit MS Excel oder einem Texteditor, erstellt und bearbeitet werden.

Jede Zeile steht für eine Stichkoordinate in X- und Y-Richtung. Das Nahtbild hat eine maximale Größe von 400 x 300 x 1/10 mm.

Es dürfen keine negativen Werte oder Werte mit Kommatrennung eingegeben werden.

1	
L	

Information

Der Bediener muss keine Berechnungen anstellen, um das Nahtbild zu zentrieren. Die Maschine zentriert das Nahtbild automatisch in der Mitte des Nähfelds. Um das Nahtbild anschließend zu verschieben, siehe Kapitel Nahtbilder speichern (S. 39).





Abb. 12: Beispiel Stichbildkoordinaten in MS Excel bzw. in Texteditor







So bearbeiten Sie Nahtbilder extern:

1. Stichbildkoordinaten in MS Excel oder im Texteditor eingeben.

Die Koordinaten sind auf 0,1 mm genau und werden durch ein Komma getrennt.

Wichtig

Im Texteditor muss die letzte Koordinatenzeile akiv mit einem Umbruch beendet werden, so dass der Cursor in der nächsten freien Zeile steht.



- 2. Datei speichern:
 - Dateiname: HSR2000 ~ HSR2099
 - Dateiformat: .CSV
- 3. Datei auf USB-Stick speichern.



Information

Es ist auch möglich, Nahtbilder mit DA-CAD 5000 zu erstellen und als CSV-Datei zu speichern.

4.22 Mit USB-Stick arbeiten

Es können bis zu 10 eigene Nahtbilder über einen USB-Stick auf die Steuerung gespeichert werden.

Voraussetzung:

 Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste Ready aus.



So arbeiten Sie mit dem USB-Stick:

- 1. USB-Stick in den USB-Port der Steuerung stecken.
- Steuerung piept kurz.
- 2. Taste USB drücken.
- LED der Taste leuchtet, das Display Programm zeigt Parameternummer U01.
- Tasten +/- Programm drücken und Speicherplatz wählen (U01 ~ U10).
- 4. Taste Ready drücken.
- Solution Section Section 2 by S
 - 1: Nahtbild von USB-Stick laden.
 - 2: Nahtbild auf USB-Stick laden.
 - 3: Nahtbild auf Steuerung löschen.
 - 4: Nahtbild bearbeiten.



Nahtbild vom USB-Stick auf die Steuerung speichern: Wert 1



So speichern Sie ein Nahtbild vom USB-Stick auf die Steuerung:

- 1. Mit Tasten +/- Funktion den Wert 1 einstellen.
- Taste Auswahl drücken und Nahtbild-Datei wählen (HSR2000.csv ~ HSR2099.csv).
- 3. Taste Auswahl drücken, um Nahtbild von USB-Stick zu laden.
- Das Display Funktion zeigt den Wert ok, die Steuerung piept, das Nahtbild ist gespeichert.
- 4. Taste **Reset** 2 mal drücken.

Nahtbild von der Steuerung auf den USB-Stick speichern: Wert 2

- So speichern Sie ein Nahtbild von der Steuerung auf dem USB-Stick:
 - 1. Mit Tasten +/- Funktion den Wert 2 einstellen.
 - Taste Auswahl drücken, um das Nahtbild auf den USB-Stick zu speichern (HSW2001.csv = U01 ~ HSW2010.csv = U10).
 - 3. Taste Auswahl drücken, um das Speichern zu bestätigen.
 - Das Display Funktion zeigt den Wert ok, die Steuerung piept, das Nahtbild ist gespeichert.
 - 4. Taste **Reset** 2 mal drücken.

Nahtbild auf Steuerung löschen: Wert 3



So löschen Sie ein Nahtbild auf der Steuerung:

- 1. Mit Tasten +/- Funktion den Wert 3 einstellen.
- 2. Taste Auswahl drücken.
- 3. Taste **Reset** drücken, um das Löschen zu bestätigen.
- 4. Display Funktion zeigt "----".



Nahtbild bearbeiten / Konturtest: Wert 4

Abb. 14: Nahtbild bearbeiten





So bearbeiten Sie ein Nahtbild oder führen einen Konturtest durch:

- 1. Mit Tasten +/- Funktion den Wert 4 einstellen.
- 2. Taste Auswahl drücken.
- Das Display Programm zeigt eine 1 für den ersten Stich, das Display Funktion zeigt den Wert für die X-Achse, die LED des Symbols X-Achse leuchtet.
- 3. Mit Tasten +/- Funktion die Koordinaten des 1. Stichs für die X-Achse einstellen.
- 4. Taste Auswahl drücken.
- Die LED des Symbols Y-Achse leuchtet, das Display Funktion zeigt den Wert f
 ür die Y-Achse.
- 5. Mit Tasten **+/- Funktion** die Koordinaten des 1. Stichs für die Y-Achse einstellen.
- 6. Mit Tasten +/- Programm den nächsten Stich wählen.
- 7. Schritte 3 bis 5 für alle weiteren Stiche wiederholen.
- 8. Taste **Ready** drücken, um das bearbeitete Nahtbild zu speichern.
- 9. Taste Reset drücken.
- ♦ LED der Taste erlischt.
- 10. Taste USB drücken.
- ✤ LED der Taste erlischt.



4.23 Software per USB-Stick aufspielen

HINWEIS

Sachschäden möglich!

Maschinenschaden durch Unterbrechung des Kopierens.

Niemals den USB-Stick während des Kopierens abziehen. USB-Stick nur nach Einhaltung der vorgegebenen Zeitdauer abziehen.

Wenn eine neue Software-Version zur Verfügung steht, kann diese unter www.duerkopp-adler.com heruntergeladen und per USB-Stick aufgespielt werden.



Wichtig

Folgende Dateien müssen auf dem USB-Stick gespeichert sein:

- FUYSTS.BT
- LEEYSTS.BT1
- BT1mot
- BT1PAT

4.23.1 Hauptprogramm aufspielen



So spielen Sie ein Hauptprogramm auf:

- 1. Steuerung einschalten.
- 2. USB-Stick einstecken.
- 3. Taste USB drücken und ca. 3 Sekunden warten.
- 4. Taste Memory drücken.
- 5. Mit den Tasten **+/- Funktion** im Display **Funktion** den Wert 5 einstellen.
- 6. Taste Auswahl drücken.
- ✤ Der Download auf die Steuerung startet.

Wichtig

Wenn im Display **Funktion** kein Wert mehr angezeigt wird, ist das Download beendet. Jetzt mindestens **25 Sekunden** warten, sonst tritt ein irreparabler Schaden an der Steuerung auf!



- 7. Steuerung ausschalten.
- 8. USB-Stick abziehen.

4.23.2 Nahtbilder aufspielen



So spielen Sie Nahtbilder auf:

- 1. Steuerung einschalten.
- Die aktuelle Software-Version wird kurz im Display angezeigt.
- 2. USB-Stick einstecken.
- 3. Taste **USB** drücken und ca. 3 Sekunden warten.
- 4. Taste Memory drücken.
- 5. Taste P5 drücken.
- ✤ Der Download auf die Steuerung startet. Dauer ca. 4 min.
- 6. Taste Reset drücken.
- 7. USB-Stick abziehen.
- ✤ Die Software-Übertragung ist abgeschlossen.

4.23.3 Parameter U085 einstellen (Klasse 532)

Nach dem Aufspielen einer neuen Software muss für die Maschine der Parameter U085 eingestellt werden.

Voraussetzung:

• Maschine ist im Programmiermodus, LED der Taste **Ready** aus.



So stellen Sie Parameter U085 ein:

- 1. Taste **Memory** 6 s lang drücken.
- ✤ LED der Taste leuchtet.
- Parameternummer U085 mit den Tasten +/- Programm einstellen.
- 3. Taste Ready drücken.
- 4. Funktionswert 1 mit Tasten +/- Funktion eingeben.
- 5. Taste Auswahl drücken.



4.23.4 Software-Version prüfen



So prüfen Sie die Software-Version

- 1. Taste **Memory** 6 s lang drücken.
- ✤ Die Steuerung piept 2 mal, die LED der Taste leuchtet.
- 2. Tasten +/- Programm drücken und Parameter U097 wählen.
- 3. Taste **Ready** drücken.
- ✤ Die aktuellen Software-Versionen werden angezeigt:
 - M X.XX = Hauptprogramm
 - P X.XX = Bedienfeld
 - T X.XX = Servomotoren
 - A X.XX = Nahtbilder
- 4. Tasten +/- Funktion drücken und jeweilige Software-Version prüfen.
- 5. Taste **Ready** drücken.
- 6. Taste Memory drücken.
- ♦ LED der Taste erlischt.



4.24 Nahtbilder

Nr.	Stichdiagramm	Stichzahl	Größe (mm) X x Y	
1	@#\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	42	16 x 2	
2	<u></u>		10 x 2	
3			16 x 2,5	
4			24 x 3	
5		28	10 x 2	
6	MAAAAAA		16 x 2	
7		36	10 x 2	
8	. MANANANAN		16 x 2,5	
9	*****	56	24 x 3	
10	<u>ånnnnnnnnn</u>	64	24 x 3	
11	* }}}}	21	6 x 2,5	
12	MANANA	28	6 x 2,5	
13		36	6 x 2,5	
14		14	8 x 2	
15		21	8 x 2	

4.24.1 Standard-Nahtbilder Klasse 512



Nr.	Stichdiagramm	Stichzahl	Größe (mm) X x Y	
16	MAN WAY	28	8 x 2	
17		21	10 x 0,1	
18		28	10 x 0,1	
19			25 x 0,1	
20	A HE CALL	36	25 x 0,1	
21	AIIÎIE	41	25 x 0,1	
22	AIII (III)	44	35 x 0,1	
23	8	28	4 x 20	
24	₩Å.	36		
25	₩.	42		
26	WWW	56		



Nr.	Stichdiagramm	Stichzahl	Größe (mm) X x Y
27	8	18	0,1 x 20
28	#	21	0,1 x 10
29	all'		0,1 x 20
30	ü	28	0,1 x 20
	4		
31	60	52	10 x 7
32	A A	63	12 x 7
	(AMAMAMAN)		

33	row	24	10 x 6
34	$\langle \rangle$	31	12 x 6
	t		
35	1000 C	48	7 x 10
	. WW		
	ANN AND		
36	the second	48	7 x 10
	Store and		
37	0000000000000000000000000000000000000	90	24 x 3



Nr.	Stichdiagramm	Stichzahl	Größe (mm) X x Y
38	₩₩₩₩₩	28	8 x 2
39	(28	Ø 12
40	\bigcirc	48	
41	M	29	2,5 x 20
42	AAA	39	2,5 x 25
43	WWW	45	2,5 x 25
44	*****	58	2,5 x 30
45		75	2,5 x 30
46	M0000000000000000000000000000000000000	42	2,5 x 30
47	.9.8.8.	91	Ø 8
48		99	
49		148	
50	08480	164	



Nr.	Stich- muster	Stich- verteilung	Größe (mm) X x Y	Nr.	Stich- muster	Stich- verteilung	Größe (mm) X x Y
1 / 34	(6 - 6	3,4 x 3,4	18 / 44	\bigcirc	6	3,4 x 0
2 / 35	(🚍)	8 - 8		19 / 45	(••••)	8	
3	\bigcirc	10 - 10		20	\smile	10	
4		12 - 12		21		12	
5 / 36		6 - 6	3,4 x 3,4	22		16	
6 / 37		8 - 8		23 / 46		6	0 x 3,4
7		10 - 10		24	(\mathbf{I})	10	
8		12 - 12		25		12	
9 / 38		6 - 6	3,4 x 3,4	26 / 47		6 - 6	3,4 x 3,4
10 / 39	Z	8 - 8		27		10 - 10	
11		10 - 10		28 / 48		6 - 6	3,4 x 3,4
12 / 40		6 - 6	3,4 x 3,4	29	(II)	10 - 10	
13 / 41	60	8 - 8		30 / 49		5 - 5 - 5	3 x 2,5
14		10 - 10		31	8	8 - 8 - 8	
15 / 42	$\left(\right.$	6 - 6	3,4 x 3,4	32 / 50	\bigcirc	5 - 5 - 5	3 x 2,5
16 / 43	(*)	8 - 8		33	(\mathbf{A})	8 - 8 - 8	
17)	10 - 10			\mathcal{D}		

4.24.2 Standard-Nahtbilder Klasse 532



5 Wartung

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch spitze Teile! Einstich und Schneiden möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

Dieses Kapitel beschreibt Wartungsarbeiten, die regelmäßig durchgeführt werden müssen, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und die Qualität der Naht zu erhalten.

Weitergehende Wartungsarbeiten darf nur qualifiziertes Fachpersonal durchführen (Serviceanleitung).

Durchzuführende Arbeiten	Betriebsstunden			
	8	40	160	1000
Nähstaub und Fadenreste entfernen	•			
Lüftersieb am Steuerkasten freihalten	٠			
Öl nachfüllen	٠			
Maschine schmieren				•



5.1 Reinigen

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch auffliegende Partikel!

Auffliegende Partikel können in die Augen gelangen und Verletzungen verursachen.

Schutzbrille tragen. Druckluft-Pistole so halten, dass die Partikel nicht in die Nähe von Personen fliegen. Darauf achten, dass keine Partikel in die Ölwanne fliegen.

HINWEIS

Sachschäden durch Verschmutzung!

Nähstaub und Fadenreste können die Funktion der Maschine beeinträchtigen.

Maschine wie beschrieben reinigen.

HINWEIS

Sachschäden durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen die Lackierung.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen zum Reinigen benutzen.

Nähstaub und Fadenreste müssen alle 8 Betriebsstunden mit einer Druckluftpistole oder einem Pinsel entfernt werden. Bei stark flusendem Nähmaterial muss die Maschine noch öfter gereinigt werden.

Eine saubere Maschine schützt vor Störungen.



Besonders zu reinigende Stellen:

- Bereich Unterseite der Stichplatte (1)
- Bereich um den Greifer (2)
- Spulengehäuse und Innenbereich
- Fadenabschneider
- Bereich um die Nadel

Abb. 15: Reinigen und Prüfen



(1) - Unterseite Stichplatte (2) - Greifer



5.2 Schmieren

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl! Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden. Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.

HINWEIS

Sachschäden durch falsches Öl!

Falsche Ölsorten können Schäden an der Maschine hervorrufen.

Nur Öl benutzen, das den Angaben der Anleitung entspricht.

ACHTUNG



Umweltschäden durch Öl!

Öl ist ein Schadstoff und darf nicht in die Kanalisation oder den Erdboden gelangen.

Altöl sorgfältig sammeln. Altöl sowie ölbehaftete Maschinenteile den nationalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Die Maschine ist mit einer zentralen Öldocht-Schmierung ausgestattet. Die Lagerstellen werden aus dem Ölbehälter versorgt.

Zum Nachfüllen des Ölbehälters ausschließlich das Schmieröl **DA 10** oder ein gleichwertiges Öl mit folgender Spezifikation benutzen:

- Viskosität bei 40 °C:10 mm²/s
- Flammpunkt: 150 °C



Das Schmieröl können Sie von unseren Verkaufsstellen unter folgenden Teilenummern beziehen.

Behälter	Teile-Nr.
250 ml	9047 000011
11	9047 000012
21	9047 000013
51	9047 000014

5.2.1 Ölstand kontrollieren

Ölstand des Greifers kontrollieren

Abb. 16: Öl nachfüllen (1)



(1) - Öl-Vorratsbehälter

(2) - Öl-Einfüllöffnung



Richtige Einstellung

Der Ölstand darf nicht unter die untere rote Markierung des Öl-Vorratsbehälters (1) absinken oder über der oberen roten Markierung liegen.



So schmieren Sie den Greifer:

1. Durch die Öl-Einfüllöffnung (2) Öl bis zur oberen roten Markierung einfüllen.



Ölstand des Getriebes kontrollieren

Abb. 17: Öl nachfüllen (2)





So schmieren Sie das Getriebe:

- 1. Schraube (4) aus der Öl-Einfüllöffnung (3) auf der Rückseite der Maschine herausdrehen.
- 2. Durch die Öl-Einfüllöffnung (3) Öl einfüllen.
- 3. Für die Ölschmierung sind maximal 110 ml Öl nötig.

Abb. 18: Öl nachfüllen (3)



- (5) Öl-Schauglas
- Wenn im laufenden Betrieb Öl an das Öl-Schauglas (5) spritzt, ist genug Öl eingefüllt.



Fettschmierung vornehmen 5.2.2

Um die Maschine optimal zu betreiben, müssen die beweglichen Teile ausreichend geschmiert sein.

Schmierstellen auf der Rückseite der Maschine





(2) - Vlies

(3) - Gelenke



So schmieren Sie die Rückseite der Maschine:

- 1. Ausreichende Menge Fett auf das Vlies (2) geben, damit die Außenseite der Kurvenscheibe (1) geschmiert wird.
- 2. Etwas Fett auf die Gelenke (3) auftragen, damit sie beweglich bleiben.



Abb. 20: Schmierung (2)



- 3. Etwas Fett von außen auf den inneren Kurvengang (5) und die Rolle (4) auftragen.
 - 4. Etwas Fett auf die Gelenke (6) auftragen.



Schmierstellen am Kopf der Maschine

Abb. 21: Schmierung (3)



(7) - Fadenhebel-Lenker(8) - Nut

(9) - Kreuzkopf hinten (10)- Buchsen



So schmieren Sie den Maschinenkopf:

- 1. Auf den Kreuzkopf hinten (9) und Buchsen (10) Fett auftragen.
- 2. Nut (8) schmieren.
- 3. Fadenhebel-Lenker (7) schmieren.





6 Aufstellung

WARNUNG



Verletzungsgefahr!

Die Maschine darf nur von ausgebildetem Fachpersonal aufgestellt werden.

Tragen Sie Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe beim Auspacken und Aufstellen.

6.1 Lieferumfang prüfen

Der Lieferumfang ist abhängig von Ihrer Bestellung.

1. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Die folgende Beschreibung gilt für eine Maschine, dessen Komponenten komplett von Dürkopp Adler geliefert werden.

Oberteil

Beipack mit:

- Garnständer
- Schutzhülle
- Befestigungsmaterial

Teilesatz Steuerung:

- Hauptschalter
- Bedienfeld
- Steuerung

Zusatzausstattungen:

- · Gestell mit Tischplatt, Schubkasten und Gestänge
- Pedal



6.2 Transportsicherungen entfernen

- 1. Entfernen Sie folgende Transportsicherungen:
 - Sicherungsbänder und Holzleisten an Maschinenoberteil
 - Sicherungsbänder und Holzleisten an Tischplatte
 - · Sicherungsbänder und Holzleisten am Gestell.

6.3 Montage

6.3.1 Tischplatten prüfen

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch zu geringe Tragfähigkeit bei selbsterstellter Tischplatte!

Sicherstellen, dass die Tischplatte die notwendige Tragfähigkeit und Festigkeit aufweist.

Die Ausschnitte von selbsterstellten Tischplatten müssen die in der Zeichnung angegebenen Maße haben (siehe Anhang).


6.3.2 Gestell montieren

Abb. 22: Gestell montieren





So montieren Sie das Gestell:

- Stellschraube (1) f
 ür den sicheren Stand des Gestells verdrehen. Das Gestell muss mit allen 4 F
 ü
 ßen auf dem Boden aufliegen.
- 2. Pedal (2) auf Gestellstrebe (3) schrauben.
- Pedal (2) verschieben, so dass es mittig auf der Gestellstrebe (3) steht. Die Gestellstrebe (3) ist zum Ausrichten mit Langlöchern versehen.



6.3.3 Tischplatte komplettieren

	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
 (1) - Anschlussleitung (2) - Anschlussleitung (3) - Hauptschalter 	(4) - Tischplatte(5) - Steuerkasten

Abb. 23: Tischplatte komplettieren (1)



So komplettieren Sie die Tischplatte:

- 1. Tischplatte (4) umgedreht auf eine Arbeitsfläche legen.
- 2. Hauptschalter (3) links an die Tischplattenunterseite schrauben.
- Anschlussleitungen (1) und (2) zum Steuerkasten (5) an der Tischplatte befestigen, möglichst mit Nagelschellen und Zugentlastungen arbeiten.







- 17 4
- 4. Steuerkasten (2) auf die Tischplattenunterseite stellen.
 - 5. Steuerkasten (2) mit 3 Schrauben (1), Scheiben, Sicherungsringen und Muttern an die Tischplattenunterseite schrauben.



6.3.4 Oberteilstütze montieren

Abb. 25: Oberteilstütze montieren





So montieren Sie die Oberteilstütze:

1. Oberteilstütze (1) in Bohrung (2) der Tischplatte stecken.



6.3.5 Arbeitshöhe einstellen

Abb. 26: Arbeitshöhe einstellen



Die Arbeitshöhe ist zwischen 750 mm und 950 mm einstellbar (gemessen bis Oberkante Tischplatte). Die Gestellhöhe soll den Körperverhältnissen der Bedienperson entsprechen.



So stellen Sie die Arbeitshöhe ein:

- 1. Schrauben (2) an beiden Holmen des Gestells lösen.
- Um ein Verkanten zu verhindern, Tischplatte auf beiden Seiten gleichmäßig herausziehen bzw. hineinschieben. Die Skalen (1) an den Außenseiten der Holme dienen als Einstellhilfe.
- 3. Beide Schrauben (2) festdrehen.



6.3.6 Maschinenoberteil einsetzen







So setzen Sie das Maschinenoberteil ein:

- 1. Maschine (3) auf die Tischplatte setzen.
- Maschine (3) links und rechts mit den Haltern (1) und (2) befestigen. Dazu die beiden Halter mit den Schrauben (4), dem Bügel (5) und Muttern festschrauben.



6.3.7 Öl-Auffangbehälter montieren

Abb. 28: Öl-Auffangbehälter montieren



12

So montieren Sie den Öl-Auffangbehälter:

- 1. Halter (2) in die Bohrung der Tischplatte (6) setzen und mit 3 Schrauben (1) anschrauben.
- 2. Öl-Auffangbehälter (5) in den Halter (2) schrauben.
- 3. Ölleitung (3) in den Öl-Auffangbehälter (5) stecken.
- 4. Auflagegummis (4) in die Tischplatte (6) stecken.



6.3.8 Elektrischer Anschluss

GEFAHR



Verletzungsgefahr durch Strom!

Durch ungeschützten Kontakt mit Strom kann es zu gefährlichen Verletzungen von Leib und Leben kommen.

NUR Elektrofachkräfte oder entsprechend unterwiesene Personen dürfen Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung vornehmen. IMMER den Netzstecker ziegen, wenn an der elektrischen Ausrüstung gearbeitet wird.

6.3.9 Netzspannung prüfen

Die auf dem Typenschild der Steuerung angegebene Bemessungsspannung und die Netzspannung müssen übereinstimmen.

6.3.10 Leitungen an die Steuerung anschließen

Abb. 29: Leitungen an die Steuerung anschließen





So schließen Sie die Leitungen an die Steuerung an:

- Leitungen anschließen. Alle Leitungen sind mit Bezeichnungen versehen.
- 2. Leitungen zum Steuerkasten verlegen und mit Kabelbindern bündeln.
- 3. Stecker der Leitungen anschließen.



4. Potentialausgleichsleitungen am Steuerkasten an der mit dem Erdungszeichen gekennzeichneten Stellen anschrauben.

6.3.11 Abdeckhaube montieren

Abb. 30: Abdeckhaube montieren



(1) - Abdeckhaube

(2) - Schrauben



- So montieren Sie die Abdeckhaube:
- 1. Abdeckhaube (1) mit Schrauben (2) an Oberteil schrauben.



6.3.12 Augenschutz montieren

Abb. 31: Augenschutz montieren





So montieren Sie den Augenschutz:

1. Augenschutz (2) mit 2 Schrauben (1) an Oberteil schrauben.



6.4 Knopfablage befestigen (Klasse 532)



Abb. 32: Knopfablage befestigen (Klasse 532)

- 1. Halter (2) auf die Tischplatte schrauben.
- 2. Knopfablage (3) in Halter (2) stecken und mit Schraube (1) sichern.

12



6.5 Nähtest

Nach Beendigung der Aufstellarbeiten einen Nähtest durchführen.

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Nadel- und Greiferfaden nur bei ausgeschalteter Maschine einfädeln.

¢

So führen Sie einen Nähtest durch:

- 1. Netzstecker einstecken.
- 2. Hauptschalter auf AUS.
- 3. Spulenfaden einfädeln.
- 4. Hauptschalter auf EIN.
- 5. Spule bei mittlerer Geschwindigkeit füllen.
- 6. Hauptschalter auf AUS.
- 7. Nadel- und Greiferfaden einfädeln.
- 8. Nähgut wählen.
- 9. Nähtest mit niedriger Drehzahl starten und die Drehzahl kontinuierlich steigern.
- 10. Prüfen, ob die Nähte den gewünschten Anforderungen entsprechen. Wenn nicht, siehe Kapitel Nadelfadenspannung einstellen (S. 16).



7 Außerbetriebnahme

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch fehlende Sorgfalt! Schwere Verletzungen möglich.

Maschine NUR im ausgeschalteten Zustand säubern.

Anschlüsse NUR von ausgebildetem Personal trennen lassen.

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl! Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden. Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.



So nehmen Sie die Maschine außer Betrieb:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Netzstecker ziehen.
- 3. Maschine vom Druckluft-Netz trennen, falls vorhanden.
- 4. Restöl mit einem Tuch aus der Ölwanne auswischen.
- 5. Bedienfeld abdecken, um es vor Verschmutzungen zu schützen.
- 6. Steuerung abdecken, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
- 7. Je nach Möglichkeit die ganze Maschine abdecken, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.





8 Entsorgung

ACHTUNG



Gefahr von Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Bei nicht fachgerechter Entsorgung der Maschine kann es zu schweren Umweltschäden kommen.

IMMER die nationalen Vorschriften zur Entsorgung befolgen.



Die Maschine darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Maschine muss den nationalen Vorschriften entsprechend angemessen entsorgt werden.

Bedenken Sie bei der Entsorgung, dass die Maschine aus unterschiedlichen Materialien (Stahl, Kunststoff, Elektronikteile ...) besteht. Befolgen Sie für deren Entsorgung die nationalen Vorschriften.





9 Störungsabhilfe

9.1 Kundendienst

Ansprechpartner bei Reparaturen oder Problemen mit der Maschine:

Dürkopp Adler GmbH

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld

Tel. +49 (0) 180 5 383 756 Fax +49 (0) 521 925 2594 E-Mail: service@duerkopp-adler.com Internet: www.duerkopp-adler.com



9.2 Meldungen der Software

Bei einem Fehler leuchtet die LED des Symbols Fehler.

Fehlermeldung			ldu	ng	Beschreibung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	
E				8	Fehler Tabellendaten	Lesen der Tabellendaten neu nicht möglich • Tabellendaten neu speichern.		
E			1	0	Fehler Nahtbildnummer	Gewähltes Nahtbild ist nicht im ROM gespeichert oder auf nicht lesbar gesetzt. Nahtbild ist "0"	 Reset-Taste drücken, um die Nahtbildnummer zu bestätigen. 	
E			3	0	Fehler Nadelstangen- position oben	Nadelstange ist nicht in der oberen Position	 Anschlüsse prüfen. Nadelstange in den oberen Totpunkt drehen. 	
E			4	0	Fehler Nähfeldbereich	Nähfeldbereich überschritten	 Reset-Taste drücken. X-/Y-Skalierung prüfen. 	



Fe	hle	rme	ldu	ng	Beschreibung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	
E			4	2	Fehler Vergrößerung	Nählänge ist über 10 mm	 Reset-Taste drücken. Nahtbild und X-/Y-Skalie- rung prüfen. 	
Е			4	5	Fehler Nahtbilddaten	Nahtbilddaten können nicht angenommen werden	Reset-Taste drücken.ROM prüfen.	
E			5	0	Pause	Reset-Taste während des Nähens gedrückt. Maschine angehalten.	 Reset-Taste drücken. Fadenabschneider aus- lösen. Nähvorgang erneut star- ten. 	
E		3	0	2	Fehler Oberteil	Oberteil ist umgelegt.	• Oberteil zurückklappen.	
E		3	0	5	Fehler Position Faden- abschneider	Fadenabschneidermesser nicht in Grundstellung	 Hauptschalter auf AUS. Sensor prüfen. 	
E		3	0	6	Fehler Position Fadenfänger	Fadenfänger nicht in Grundstellung	Hauptschalter auf AUS.Sensor prüfen.	
Е		3	3	2	Fehler Position Klammerfuß	Klammerfuß nicht in Grundstellung	Hauptschalter auf AUS.Sensor prüfen.	
E		5	0	1	Lesefehler Daten	Daten nicht vorhanden oder im falschen Format gespeichert	Daten neu auf USB-Stick speichern.	
Е		5	0	2	Lesefehler USB	MOT-Datei fehlerhaft	Daten neu auf USB-Stick speichern.	
E		5	0	3	Lesefehler SUM	CHECKSUM-Daten in MOT- Datei fehlerhaft	CHECKSUM-Datei erneut auf USB-Stick speichern.	
E		5	0	4	Fehler Endblock	Kein Endblock in der MOT- Datei	 Endblock-Datei erneut auf USB-Stick speichern. 	
E		5	0	5	Lesefehler USB	USB-Stick nicht gefunden Hauptschalter auf Hauptschalter auf USB-Stick erneut stecken.		
E		5	0	6	Lesefehler USB	Lesen von U01 ~ U10 nicht möglich.	 Hauptschalter auf AUS. Hauptschalter auf EIN. USB-Stick erneut einstecken. 	



Fehlermeldung			ldu	ng	Beschreibung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	
E		5	0	7	Lesefehler eigene Nahtbilder	Lesefehler U01 ~ U10	Daten erneut herunterla- den.	
E		5	0	8	Dateifehler eigene Nahtbilder	Lesefehler U01 ~ U10	Dateityp prüfen.	
E		5	0	9	Dateifehler eigene Nahtbilder	Lesefehler U01 ~ U10	• Dateityp prüfen.	
E		5	1	0	Dateifehler eigene Nahtbilder	Lesefehler U01 ~ U10	 Dateityp prüfen. Daten erneut auf USB speichern. 	
Е		5	1	1	Schreibfehler USB	Datei mit gleichem Namen bereits vorhanden	 Datei löschen oder umbenennen. 	
E		5	1	2	Lesefehler USB	Daten können nicht vom USB-Stick geladen werden	 USB-Stick prüfen. USB-Stick erneut ein- stecken. 	
E		5	1	3	Schreibfehler USB	Daten können nicht auf USB-Stick kopiert werden.	 USB-Stick prüfen. USB-Stick erneut ein- stecken. 	
E		5	5	0	Fehler Datenschreiben	Übertragungsfehler Flashspeicher	 Hauptschalter auf AUS. Vorgang wiederholen. Mainboard tauschen. 	
E		5	5	1	Interner Prozessfehler	Softwarefehler	 Hauptschalter auf AUS. Vorgang wiederholen. Mainboard tauschen. Software erneuen. 	
Е		7 7	0 3	7 5	Fehler Motorsignal	Encoder / Motor hat kein Signal • Motor / Encoder p		
E		7	3	6	Fehler Motordrehung	Motor stoppt nach einiger Zeit / Encoder hat kein Signal		
Е		7	3	7	Fehler Z-Phase	Z-Signal ändert nicht mehr	Motor / Encoder prüfen.	
Е		7	3	8	Fehler Z-Phase	Z-Signal ungenau / Encoder • Motor / Encoder prü hat kein Signal		



Fehlermeldung			ldu	ng	Beschreibung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
E		9	0	7	Fehler Suche X-Achse	X-Achsen Sensor reagiert nicht	Hauptschalter auf AUS.Sensor prüfen.
Е		9	0	8	Fehler Suche Y-Achse	Y-Achsen Sensor reagiert nicht	Hauptschalter auf AUS.Sensor prüfen.
E		9	1	0	Fehler Klammerfuß- suche	Klammerfußsensor reagiert nicht	 Hauptschalter auf AUS. Sensor prüfen.
E		9	1	1	Fehler Klammerfuß- motor	Klammerfußmotor läuft nicht richtig	 Hauptschalter auf AUS. Motor und Anschluss prüfen.
E		9	1	2	Interner Fehler	-	 Rückmeldung an DA- Service
E		9	1	3	Fehler Fadenfänger- suche	Fadenfängersensor reagiert nicht	 Hauptschalter auf AUS. Sensor prüfen.
E		9	1	4	Fehler Fadenfänger- motor	Fadenfängermotor läuft nicht richtig	 Hauptschalter auf AUS. Motor und Anschluss prüfen.



9.3 Fehler im Nähablauf

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Ausfädeln am Nahtanfang	Nadelfaden-Spannung ist zu fest	Nadelfaden-Spannung prüfen
Fadenreißen	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
	Nadel ist verbogen oder scharfkantig	Nadel ersetzen
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange einge- setzt	Nadel korrekt in die Nadel- stange einsetzen
	Verwendeter Faden ist ungeeignet	Empfohlenen Faden benutzen
	Fadenspannungen sind für den verwendeten Faden zu fest	Fadenspannungen prüfen
	Fadenführende Teile wie z. B. Fadenrohre, Faden- führung oder Fadengeber- Scheibe sind scharfkantig	Einfädelweg prüfen
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachpersonal nachbear- beiten lassen



Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe	
Fehlstiche	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen	
	Nadel ist stumpf oder ver- bogen	Nadel ersetzen	
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange einge- setzt	Nadel korrekt in die Nadel- stange einsetzen	
	Verwendete Nadelstärke ist ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen	
	Garnständer ist falsch montiert	Montage des Garnstän- ders prüfen	
	Fadenspannungen sind zu fest	Fadenspannungen prüfen	
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachpersonal nachbear- beiten lassen	
Lose Stiche	Fadenspannungen sind nicht dem Nähgut, der Nähgutdicke oder dem verwendeten Faden ange- passt	Fadenspannungen prüfen	
	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen	
Nadelbruch	Nadelstärke ist für das Nähgut oder den Faden ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen	



10 Technische Daten

Daten und Kennwerte

Technische Daten	Einheit	512-211-01	512-212-01	532-211-01		
Nähstichtyp			301			
Greifertyp		os	oszillierender Greifer			
Anzahl der Nadeln			1			
Nadelsystem		134	DPx5	135x17 DPx17		
Nadelstärke	[Nm]		80 - 110 12 - 1	8		
Stichlänge	[mm]	Nahtbildabhängig (0,1 mm- 10 mm)		Nahtbild- abhängig (0,1 mm - 6,8 mm)		
Drehzahl maximal	[min ⁻¹]	3000				
Drehzahl bei Auslieferung	[min ⁻¹]		2700			
Nähfeldgröße	[mm]	max. in X- Richtung: 40 max. in Y- Richtung: 30	max. in X- Richtung: 8,0 max. in Y- Richtung: 4,0	max. in X- Richtung: 10 max. in Y- Richtung: 10		
Anzahl der Standardmuster		50		33		
Anzahl der speicherbaren modifi- zierbaren Muster		50				
Anzahl der Sequenzen		25				
Anzahl der Nahtbilder pro Sequenz		30				
Softstart		zu- und abschaltbar				
Netzspannung	[V]	230				
Netzfrequenz	[Hz]	50/60				
Länge	[mm]	660				



Technische Daten	Einheit	512-211-01	512-212-01	532-211-01		
Breite	[mm]		230			
Höhe	[mm]	430				
Gewicht	ht [kg] 69					



11 Anhang







DÜRKOPP ADLER GmbH

Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld GERMANY Phone +49 (0) 521 / 925-00 E-mail service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com





Subject to design changes - Part of the machines shown with additional equipment - Printed in Germany © Dürkopp Adler GmbH - Original Instructions - 0791 512740 DE - 06.0 - 12/2020