Préface et instructions générales de sécurité

Première partie: Instructions d'emploi Cl. 805

1.	Description du produit	5
2.	Eléments d'utilisation et éléments fonctionnels	
2.1	Eléments sur la tête de la machine	6-9
2.2	Eléments du tableau de commande sur le terminal	10
2.3	Eléments en dessous du terminal	11
2.4	Eléments de la station de rempliage	12, 13
2.5	Eléments des deux chariots de transfert	14
2.6	Eléments de l'extracteur à rouleaux	15
2.7	Eléments sur le bâti	16, 17
2.8	Eléments de l'unité de fraisage	18
3.	Mise sous tension de la machine, mise à zéro, démarrage et mise hors de fonctionnemen	t
3.1	Mise sous tension de la machine et mise à zéro du chariot	19
3.2	Lire la codification et appeler le menu "Automatique"	20
3.3	Changer les valeurs entrées dans le menu "Automatique"	21
3.4	Mettre en place les poches coupées et démarrer le déroulement automatique	22, 23
3.5	Déroulement automatique	24-26
3.6	Mettre la machine hors de fonctionnement	26
4.	Modes en menu "Service"	
4.1	Mode "Nombre de points maxi du fil inférieur"	27, 28
4.2	Mode "Aménageur de service"	28
4.3	Mode "Changement de variantes"	28
4.4	Mode "Changement de formes"	29-31
4.5	Mode "Vitesse"	32
4.6	Mode "Longueur de point"	32
4.7	Mode "Choix de l'empileur"	33, 34
4.8	Mode "Mode d'alternance"	35
5.	Modes divers	
5.1	Interrompre le déroulement avec la touche "0"	35
5.2	Intervenir en cas de rupture de fil	36
5.3	Changer la canette à la suite de l'affichage "Fil inférieur insuffisant"	36
5.4	Connecter l'interrupteur de sécurité	37
5.5	Pour intervention sur la machine à coudre, allumer le voyant "Arrêt sûr des moteurs" en appuyant sur la touche "0"	38
5.6	Appeler l'état après l'affichage "Arrêt"	38
5.7	Enlever le paquet des pièces terminées hors de l'empileur	39
6.	Manipulation de la machine à coudre	40-43
7.	Entretien	44-45

1. Description du produit

1.1 Données techniques

Données techniques	805-111100	805-121100
Dimensions champ de couture (Largeur x profondeur)	200 x 220	200 x 220
Système d'aiguilles	134 ou Sy 1955-01MR	134
Grosseur d'aiguilles [Nm]	80 – 140 ou MR3 - MR6	70 – 110
Grosseur fil d'aiguille [Nm]	15/3	50/2
Numéro de points max. [1/min]	3700	4000
Longueur de points [mm]	0,8 - 3,5	0,8 - 3
Vitesse max. sur le trajet lors de la couture [m/min] lors du transfert [m/min]	12 60	12 60
Trajet de transfert [mm]	550	550
Pression de travail [bar]	6	6
Consommation d'air [NL/cycle]	30	28
Poids [kg]	755	745
Dimensions d'encombrement [mm] (Largeur x profondeur x hauteur)	1880 x 1720 x 1750 Expédition: 1880 x 1360 x 1370	1880 x 1720 x 1750 Expédition: 1880 x 1360 x 1370

1.2 Brevets

Les brevets et les modèles d'utilité suivants sont appliqués: Etat: 12/11/1991

1)	DE - PS	3709232	5)	DE - PS	2607279
	IT - PS	1216156		IT - PS	1077767
	US - PS	4819572		JP - PS	1231614
	US - PS	4869185		US - PS	4073251
2)	DE - PS	3709210	6)	IT - PS	1161637
,	IT - PS	1216158	,	JP - PS	1572448
	US - PS	4793272		US - PS	4502398
3)	DE - PS	3724002	7)	DE - PS	3212543
	IT - PS	1226344		IT - PS	1151267
	US - PS	4809627		JP - PS	1335713
				US - PS	4478162

4) DE - GM 8807180





2. Eléments d'utilisation et éléments fonctionnels

2.1 Eléments sur la tête de la machine

2.1.1 Eléments sur la tête de la sous-classe 121

Elément		Fonction				
Roue de réglage 14	_	Réglage du point mort inférieur de la levée du pied de couture				
Roue de réglage 12	_	Réglage du point mort supérieur de la levée du pied de couture				
Vis moletée 1	_	Réglage de la pression du pied de couture				
Bouton rotatif 9	_	Réglage de la tension principale du fil d'aiguille				
Bouton rotatif 4	_	Réglage de la pré-tension du fil d'aiguille				
Veilleuse du fil 5	_	Aviser une rupture du fil				
Refroidissement de l'aiguille 10	_	Refroidir l'aiguille				
Bouton rotatif 7	_	Réglage de la tension du fil lors de l'enroulement du fil				
Bobineur 6	_	Enrouler le fil de crochet				
Manivelle 3	_	Amener l'aiguille dans la position souhaitée (voir 5.5) après la mise en action du voyant "Arrêt sûr des moteurs"				
Verre de regard 2	_	Contrôle du flux d'huile vers la tête de la machine				
Tubulure 8	_	Introduction de l'huile dans le bac à huile				
Verre indicateur du niveau d'huile 15	_	Contrôle du niveau dans le bac à huile				







2.1.2 Eléments sur la tête de la sous-classe 111

Elément	Fo	nction
Bouton rotatif 13	_	Réglage du point mort inférieur de la levée du pied de couture
Bouton rotatif 1	_	Réglage du point mort supérieur de la levée du pied de couture
Bouton rotatif 2	-	Réglage de la tension principale du fil d'aiguille
Bouton rotatif 3	-	Réglage de la pré-tension du fil d'aiguille
Bouton rotatif 4	-	Libérer la tension du fil
Bouton rotatif 8	-	Réglage de la tension du fil pour enrouler le fil de crochet
Roue de réglage 6	_	Amener la barre à aiguille dans la position souhaitée (voir 5.5) après la mise en action du voyant "Arrêt sûr des moteurs"
Bobineur 7	-	Enrouler le fil de crochet
Verre de regard 5	-	Contrôle du flux d'huile vers la tête de la machine
Verre de regard 17	-	Contrôle du niveau d'huile dans le boîtier du crochet
Verre indicateur 15	-	Contrôle du niveau d'huile dans le bac à huile
Tubulure 9	-	Introduction de l'huile dans le bac à huile
Refroidissement de l'aiguille 12	-	Refroidissement de l'aiguille après la mise sous tension de la machine
Surveillance du fil 10	-	Aviser une rupture du fil
Tire-fil 11	_	Avant que le coupe-fil se mette en action, tirer le fil jusqu'à obtenir une longueur suffisante pour garantir un début sûr de la couture suivante.
Veilleuse du fil inférieur	_	Grâce à la réflexion du rayon lumineux par la surface métallique de l'âme de la canette, la barrière photoélectrique de cet équipement auxiliaire reconnaît que la canette ne contient qu'une quantité de fil minime. Après le cycle de couture, le message "fil inférieur insuffisant" apparaît.



2.2 Eléments du tableau de commande sur le terminal

Touche		Fonction				
0-9	_	Entrée de chiffres				
YES	_	Donner une réponse affirmative (OUI) à la question sur l'écran				
$\fbox{\mathbb{N}}\textcircled{0}$	-	Donner une réponse négative (NON)				
	-	Cette touche permet de "feuilleter en avant et en arrière", p.ex. pour appeler le menu désiré				
ERROR	_	"Arrêt" étant affiché, demander la cause de l'erreur				
ENTER	-	Terminer l'entrée de données				
=	-	Entrée d'un nombre négatif				
	_	Entrée d'un nombre décimal				
	-	Assombrir l'écran				
	- - -	Appeler l'un des deux modes à choisir Faire travailler la machine après avoir activé le mode "Fonctionnement manuel" Déplacer le cursor en haut				
	-	Appeler l'un des deux modes à choisir Déplacer le cursor en bas				
	-	Agrandir les valeurs numériques affichées Déplacer le cursor à droite				
	-	Diminuer les valeurs numériques affichées Déplacer le cursor à gauche				
	_	Autoriser l'évacuation du paquet hors de l'empileur				

2.3 Eléments en dessous du terminal

Elément		Fonction		
Touche "0"	_	Interrompre le fonctionnement de la machine Mettre les moteurs hors de service pour garantir leur "Arrêt sûr" en cas d'intervention sur la machine à coudre - p.ex. enfilage, changement de l'aiguille ou de la canette.		
Touche "I"	_	Permettre le démarrage du mode sélectionné		
Touche b23	_	Répéter le rempliage dans le cycle "Automatique" et "Service"		
Voyant h40	_	Indication de l'"Arrêt sûr des moteurs"		
Interrupteur de sécurité	_	En cas d'urgence, mettre tous les moteurs hors de service		
Unité à disquettes 1 avec microdisquette	_	Permettre l'échange de données entre la machine et la disquette		





2.4 Eléments de la station de rempliage

Element		Fonction			
Roue de réglage 9	_	Déterminer la "position de rempliage" du coulisseau central dans la zone avant			
Roue de réglage 1	_	Déterminer la "position de rempliage" du coulisseau central dans la zone arrière			
Touche b2	_	Baisser le coulisseau central jusqu'à atteindre la "position d'alignement" afin d'assurer un alignement exact suivant les rayures et carreaux.			
	_	Remettre le coulisseau central 11 dans la position antérieure			
	-	Après une rupture du fil, entraîner le tissu à l'aide du chariot dans le sens de la couture.			
Touche b1	_	Activer le rempliage dans le cycle "Automatique"			
	-	Après une rupture du fil, faire baisser la tête de la machine et faire retourner le tissu à l'aide du chariot jusqu'à l'endroit de l'interruption de la couture.			
	_	Appeler les pas en mode "Pas à pas"			
Pédale b3	_	Activer ou désactiver le champ à vide 13 pour fixer la pièce de base alignée ou la libérer			
Connexion 10	-	Possibilité de brancher une barrière photoélectrique détectant si une poche "gauche" ou droite" se trouve dans le coulisseau central. Ceci devient nécessaire si deux poches différentes sont à poser sur une pièce de base en utilisant un jeu de remplieurs. En fonction du type de poche détecté, le programme pour la poche "gauche" ou la poche "droite" est activée.			
Coulisseau central 11	_	Déterminer le contour extérieur de la poche			
Coulisseau latéral 5	_	Remplier la coupe de la poche autour du coulisseau central			
Coulisseau avant 8	-	Remplier la coupe de la poche autour du coulisseau central			
Coulisseau d'angles	-	Remplier la coupe de la poche autour du coulisseau central			
Dispositif 4 à remplier la coupe de la poche à l'endroit de l'ouverture de poche	-	Remplier la coupe de la poche, à l'endroit de l'ouverture de poche, autour du bord de 30° du coulisseau latéral.			
Cadre extérieur 7	_	Support du coulisseau latéral, du coulisseau avant, du coulisseau d'angles et du cadre intérieur			
Cadre intérieur 6	_	Fixer la coupe de la poche pendant le rempliage			
Champ à vide 12 sur le cadre intérieur	-	Aspirer le coulisseau central Permettre la mise en "position de rempliage" du coulisseau central			

Champ à vide 13 sur le porte-tissu

- Fixer le tissu par aspiration durant le rempliage



 Le tuyau flexible de cette pièce insérée dans le porte-tissu retient la partie rempliée de la poche coupée pendant que le coulisseau "extérieur" se déplace en arrière.







2.5 Eléments des deux chariots de transfert

Elément	Fonction			
Plaque de transfert 1	 Transporter les pièces de tissu de la station de rempliage jusqu'à la tête de la machine 			
	 Déplacer les pièces durant la couture suivant le contour. 			
Barrière photoélectrique u7	 Identifier la codification sur la plaque de transfert 			
Champ de codification	 Grâce au champ de codification en dessous de la plaque de transfert, la commande peut reconnaître le jeu de formes pour appelor le programme de poches correspondent. 			





2.6 Eléments de l'extracteur à rouleaux et de l'empileur

Elément	Fonction
Rouleaux extracteurs 1	 Evacuer la pièce terminée de la table vers l'empileur
Barrière photoélectrique u8	 Déclencher le signal "tissu évacué"
Etrier intérieur 4	 Pincer le tissu avant l'évacuation.
Etrier extérieur 2	 Pincer les pièces empilées lorsque l'étrier intérieur est ouvert.
Support 3	 Recevoir les pièces terminées.













Elément	Fonction		
Interrupteur général a1	- Mettre la	machine sous tension ou hors de fonctionnement	
Disjoncteur-protecteur e6	 Couper l'a surcharge 	alimentation en courant de la machine en cas de	
Coupure 0.1	 Couper l'a pneumation 	amenée de l'air comprimé dans le système que	
Régulateur de pression avec manomètre 0.7	 Appliquer fonctions 	une pression d'env. 2 bar au vérin pour les "cadre extérieur et coulisseau central en bas"	
Régulateur de pression avec manomètre 5.5 (seulement sur la 805-121)	 Appliquer fonction " 	une pression d'env. 0,8 bar au vérin pour la plaque de transfert en bas"	
Régulateur de pression avec manomètre (1 sur le bloc valves)	 Régler la porte-tiss rempliée d 	pression du tuyau de la pièce insérée du u à une valeur d'env. 3 bar (pour retenir la partie de la poche coupée)	
Filtre d'air et séparateur d'eau 0.2	 Eviter l'ob pneumation 	turation et la formation de rouille sur les éléments ques	
Régulateur de pression avec manomètre 0.3	 Réduire la de 6 bar 	a pression secteur à la pression de travail désirée	
Lubrificateur par brouillard 0.4	 Graisser t 	outes les pièces mobiles du système pneumatique	
Avertisseur de chute de pression 0.6	– Aviser un	e chute de pression en dessous de 4 bar	
Pistolet à air comprimé 0.5	 Eliminer of particules 	les bouts de fil, de la poussière et d'autres	



Elément	Fonction/Remarques
Interrupteur général 2 de la fraise 1	 Cet interrupteur doit toujours rester connecté afin de permettre à la commande d'activer la fraise
Levier 3	 Arrêter la tête aspiratrice 4 ou libérer la jauge pour le réglage de la hauteur de la fraise ou bien du foret à centrer
Fraise 1	 Fraiser toutes les pièces dépendantes de la forme
Interrupteur général de l'unité d'aspiration 6	 Cet interrupteur doit toujours rester connecté afin de permettre à la commande d'activer l'unité d'aspiration
Unité d'aspiration 6	 Evacuer par aspiration des copeaux métalliques sur la fraise
Tête aspiratrice 4	 La tête aspiratrice avec l'anneau monté sur ressort permet l'evacuation de tous les copeaux.





3. Mise sous tension de la machine, mise à zéro, démarrage et mise hors de fonctionnement

3.1 Mise sous tension de la machine et mise à zéro du chariot

Avant la mise sous tension de la machine, les éléments de rempliage se trouvent dans la position suivante: cadre extérieur à l'arrière et en bas. coulisseau central en bas et à l'avant.

Séquence des manipulations Conditions:		Re	Remarques/Texte sur l'écran (BT)		
_	Disjoncteur-protecteur e6 connecté				
-	La plaque de transfert ne se trouve pas dans la zone de la station de rempliage.	_	La plaque de transfert peut être déplacée à main.		
1.	Mise sous tension de la machine				
_	Ouvrir la coupure 0.1				
-	Connecter l'interupteur général a1	-	BT: Approcher la machine du point de référence avec les touches "I" et "Enter"		
2.	<u>Mise à zéro du chariot</u>				
_	Appuyer sur la touche "I"	_	Coulisseau central en arrière		
		_	Cadre extérieur en haut		
		_	Cadre extérieur en arrière		
		_	Plaque de transfert en haut		
		_	Le voyant dans la touche		
		_	"I" s'allume		
_	Appuyer sur la touche "Enter"	_	Mise à zéro: "axe des z", chariots des x et y		
		-	Coulisseau central en avant		

BT: Entrer la codification Continuer avec "Enter"



3.2 Lire la codification et appeler le menu "Automatique"

Séquence des manipulations		Remarques/Texte sur l'écran (BT)				
Condition:						
-	Machine mise sous tension et chariot mis à zéro	-	Voir 3.1			
1.	Entrer la codification de la plaque de transfert:					
-	Appuyer sur la touche "Enter"	_	Les chariots photoélectr de transfert programme codification Ensuite, le poche.	s se déplace ique. Ici la c est identifié de poche c est brèvem transport ve	ent vers la barr odification sur ée pour appele orrespondant. l ent affichée su rs le point zéro	ière la plaque r le La r l'écran. o de la
		-	Coulisseau	central en h	naut	
		_	Lorsque ce variantes de celle de l'ar l'écran: Continuer a	programme e poches, ou rêt, le texte vec Enter.	de poche n'off utre la forme de suivant appara	re pas de e poche et aît sur
		_	Lorsqu' out encore des de tous les numéro d'ic suivant):	re le prograr variantes de programmes lentification	nme de base, i e programme, u s appartenant : apparaît (voir l	l y a une liste au 'exemple
			Poches à cl <u>Nº</u> d'ordre	noisir Nº ident.	Poches	Var.
			0001 0002 0003	001 001 001	3000 3000 3000	00 01 02
			Entrer le nu poche souh	méro d'ordr aitée	e de la	
2.	Lorsque plusieurs variantes ont le même num. d'identif.:					
-	Entrer le num. d'ordre de la variante					
-	Appuyer sur la touche "Enter"	-	Outre la for paramètres Continuer e	me de poch , le texte sui n appuyant	e, celle de l'arr ivant apparaît: sur Enter.	êt et les
3.	<u>Appeler le menu "Automatique"</u>					
_	Appuyer sur la touche "Enter"	_	BT: Automatiqu Nombre de (évent.) Nombre de Changemen Contrôle du Veilleuse du Refroidisse (event.) Pré-alignen Empileur X Vitesse 10 Num. ident. ex. 01 en se	e points fil inf pièces t de canette rempliage u fil ment de l'aig nent Longueur X 0% de la poche ervice avec l	XXXXX XXXXX OUI / NON OUI / NON guille OUI / NON OUI / NON OUI / NON oUI / NON e, p.ex. 1 ^{re} vari a "touche de m	ante p. henu"
		-	Explication Le "nombre les unités s Le "refroidis sur les unité	quant au te: de points fi ans veilleus ssement d'a és de la sou	xte sur l'écran: l inf." n'appara e de fil inf. iguille" n'appar s-classe 121.	ît que sur aît que



3.3 Changer les valeurs entrées dans le menu "Automatique"

Les valeurs entrées (à l'exception de la "vitesse") restent mémorisées, même à la déconnexion de la machine.

Entrée/mode	Fonction/Remarques
"Points du fil inférieur"	 Sur les unités sans veilleuse de fil inférieur, remettre le nombre des points inférieurs à la valeur max., p. ex. après le changement de canette
"Nombre de pièces"	 Le comptage des pièces cousues recommence à "0"
"Changement de canette"	 Ouvrir l'étrier intérieur, et, sur la sous-classe 111, dégager également le boîtier du crochet pour changer la canette. En cas de message "Fil inférieur insuffisant", ces fonctions se réalisent automatiquement.
"Contrôle de rempliage"	 Après le rempliage, le déroulement automatique est interrompu. Une fois terminé le contrôle, la pression sur la touche "I" fait que le déroulement continue. Par contre, la pression sur la touche b23 remet le dispositif de rempliage à la position zéro pour permettre la répétition du processus de rempliage.
"Veilleuse de fil"	 Activer ou désactiver la veilleuse de fil
"Refroidissement d'aiguille"	 Activer ou désactiver le refroidissement d'aiguille sur la sous-classe 121.
Empileur 1, 2 ou 3,	 Activer ou désactiver l'empileur
Longueur 1, 2, 3 ou 4	 Identification du système d'empileur activé et détection de la longueur de pré-extraction activée
"Vitesse"	 Modifier la vitesse de couture et d'entraînement dans la plage de 0-100% par pas de 5% à l'aide des touches ← → Le mode "Vitesse" permet une modification variable des vitesses dans le menu "Service." Voir sujet 4.5.

3.4 Mettre en place les poches coupées et démarrer le déroulement automatique

3.4.1 Mettre en place les poches coupées et activer le processus de rempliage

Sé	quence des manipulations	Re	marques
~			
Co	inditions:		
-	Menu "Automatique" appelé		
-	Sélection correcte du "Système d'empileur" et de la "Longueur de pré-extraction"	_	Voir sujet 4.7.
1. <u></u>	Positionner la coupe de poche sur le coulisseau central	-	Tirer la coupe de la poche sous les pinces 2 jusqu'à la butée 1 et la centrer par rapport au coulisseau central.
2. <u></u>	Aligner la pièce de base, la fixer et activer le rempliage:		
	Méthode 1:		
		_	Pour tissu sans carreaux ni rayures
-	Aligner la pièce par rapport aux repères sur la table		
-	Appuyer sur la touche b1.	_	La pièce de base est fixée par aspiration en
			activant le champ a vide 13.
		_	Le remphage est active.
	Méthode 2:		
		-	Pour tissu avec carreaux et rayures
-	Mettre la pièce de base sous le coulisseau central		
-	Appuyer sur la touche b2	-	Le coulisseau central est baissé jusqu'à la
_	Aligner la pièce de base suivant le dessin de la		position a angliement
_	Activer la pédale b3	_	La pièce de base est fixée par l'activation du
			champ à vide 13.
-	Appuyer sur la touche b1 "démarrage"	-	Le processus de rempliage est activé.

.

-

-

3

-

3.4.2 Mettre en place les poches coupées dans le mode "Préalignement" et activer le processus de rempliage

Sélectionnez ce mode dans le menu "Automatique" lorsqu'avant le positionnement de la coupe de poche, la pièce de base doit être alignée par rapport aux repères dans la zone du champ à vide supérieur. L'entrée de "Pré-alignement" fait que le coulisseau se déplace en arrière avant l'alignement de la pièce de base pour ne plus couvrir les repères.

Sé	quence des manipulations	Re	marques
<u> </u>			
CO	nditions:		
-	Menu "Automatique" appelé		
-	Correction du "Système d'empileur" et sélection correcte de la "Longueur de pré-extraction"		
-	"Pré-alignement" activé	-	A l'alignement de la pièce de base, le coulisseau central se trouve dans la position arrière.
1.	Aligner la pièce de base par rapport aux répères		
2.	Activer la pédale b3.	_	La pièce de base est fixée par aspiration en activant le champ à vide 13.
		-	Le coulisseau central 3 se déplace en avant. Veiller à une distance suffisante par rapport à sa zone de mouvement.
3.	Positionner la poche coupée sur le coulisseau central	_	Tirer la poche coupée en haut sous les pinces 2 jusqu'à la butée 1 et la centrer sur le coulisseau central 3.
4.	Si l'alignement suivant les rayures et carreaux est nécessaire.		
-	appuyer sur la touche b2	-	Le coulisseau central baisse jusqu'à atteindre la "position d'alignement"
-	activer la pédale b3 et aligner la pièce de base qui n'est plus fixée suivant le dessin de la poche		
_	activer la pédale b3	_	La pièce de base est à nouveau fixée
_	appuyer sur la touche b1 "démarrage"	-	Le processus de rempliage est activé



3.5 Déroulement automatique

Cette description présuppose les conditions suivantes:

- Activation d'un programme de couture simple
- Pièce insérée avec tuyau dans le porte-tissu

• (
Se	quence des fonctions	Re	marques		
Co	ndition:				
-	Processus de rempliage activé				
RE	MPLIER LA COUPE DE POCHE				
1.	Activer les champs à vide dans le porte-tissu	-	Fixation de la pièce de base		
2.	Cadre extérieur en avant et baisser le coulisseau central	-	Voir la phase 2		
3.	Coulisseau central en haut et activer le champ à vide du cadre intérieur	-	Le champ à vide tire le coulisseau central contre le cadre intérieur. Voir la phase 3.		
4.	Mettre le cadre intérieur en haut dans la position de rempliage	-	Le coulisseau central aspiré suit le mouvement du cadre intérieur. Voir la phase 4.		
5.	Coulisseaux latéraux, coulisseau avant et coulisseau d'angles en avant	_	La poche coupée est rempliée autour du coulisseau central. Les coulisseaux sont activés par ordre dépendant de la forme des poches. Voir la phase 5.		
6.	Cadre intérieur et coulisseau central en bas	-	Une pression d'env. 2 bar est appliquée aux vérins "Cadre extérieur et coulisseau central en bas". Voir la phase 6.		
7.	Appliquer l'air comprimé au tuyau de la pièce insérée dans le porte-tissu	_	Le tuyau appuie la partie rempliée de la poche coupée contre le coulisseau central		
8.	Désactiver le champ à vide du cadre intérieur				
9.	Coulisseaux latéraux, coulisseau avant et coulisseau d'angles en arrière	-	Voir la phase 7.		
10.	Soulever le cadre extérieur et désaérer le tuyau de la pièce insérée.	-	Les deux pièces de tissu ne sont retenues que par le coulisseau central qui est aspiré par le champ à vide sur la table. Voir la phase 8.		

11. Cadre extérieur en arrière.

TRANSPORTER LE TISSU VERS LA MACHINE A COUDRE

- 1. Plaque de transfert vers la station de rempliage -
- 2. Baisser la plaque de transfert
- 3. Désactiver le champ à vide dans la table.
- 4. Coulisseau central en arrière
- 5. Plaque de transfert vers la machine à coudre.
- 6. Coulisseau central en avant.

- Une pression d'env. 0,8 bar est appliquée au vérin de cette plaque. Voir la phase 10.
- Voir la phase 11.

Voir la phase 9.

- Voir la phase 12.
- La station de rempliage peut être alimentée à nouveau.



COUTURE



- 1. Tête de machine en bas
- 2. Activer les moteurs pour la machine à coudre et les chariots
- Après le démarrage à vitesse limitée, la vitesse n'est réduite que lors de la réalisation des "angles". Toutes les autres coutures sont réalisées à vitesse maximale si celle-ci est réglée à 100% pour les sections "arrêt" et "poche".

3. Activer le coupe-fil

Après le signal "Fin de couture"

- 4. Désactiver les moteurs pour la machine à coudre et les chariots
- 5. Plaque de transfert en haut
- 6. Tête de machine en haut

EMPILAGE DES PIECES TERMINEES	– V	oir a

 Voir aussi 7.2 dans les instructions de service et les figures correspondantes

3.6 Mettre la machine hors de fonctionnement

Séquence des manipulations	Remarques/Texte sur l'écran (BT)
Conditions: – Machine en position initiale	
1. Déconnecter l'interrupteur général	 La pression des vérins de la station de rempliage tombe à zéro en déclenchant les fonctions suivantes:
	 Cadre extérieur en bas
	 Arrêter le cadre extérieur mécaniquement dans la position arrière
	 Coulisseau central en bas
	 Arrêter la tête de la machine mécaniquement dans la position supérieure
2. Fermer la coupure	

4. Modes en menu "Service"



4.1.1 Détecter le nombre de points maxi du fil inférieur

- La détection du nombre de points n'est nécessaire que sur les unités sans veilleuse de fil inférieur.
- Le nombre de points qui peut être réalisé avec la quantité de fil d'une canette pleine, dépend principalement des facteurs suivants:
 - 1. Longueur de points
 - 2. Grosseur de fil
 - 3. Epaisseur du tissu
 - 4. Tension du fil lors de l'enroulement

Séquence des manipulations		Rema	Remarques / Texte sur l'écran (BT)			
Сс	onditions:					
-	Menu "Automatique" appelé	– BT 3:	-: Changement de canette	9		
1.	Mise en place de la canette:					
_	Appuyer sur la touche "3"	– Po	ur permettre le change	ment de la canette		
-	Mettre en place une canette pleine					
2.	Entrer le nombre de points "99999":					
_	Appuyer sur la touche de menu	– Ap	pel du menu "Service"			
_	Appuyer sur la touche "1"	– An	nulation du nombre de	points affiché		
_	Entrer 99999					
-	Appuyer sur la touche "Enter"					
3.	Coudre des poches:					
_	Appuyer sur la touche de menu	– Ap	pel du menu "Automatio	que"		
_	Appuyer sur la touche "1"	– BT	: nombre de points max	ti du fil inférieur 99999		
-	Démarrer le déroulement automatique	– jus	qu'à ce que la canette	soit vide		
4.	Détecter le nombre de points	– No	ombre de points entré	99999		
		ma	bins			
		no	nombre de points affiché	45999		
		(6)	(emple)	54000		
5.	Détecter le nombre de points	– No (ex	ombre de points cousu kemple)	54000		
		No	Nombre de points affiché	1000		
		(6)		53000		

4.1.2 Changer le nombre de points maxi du fil inférieur



Séquence des manipulations		Remarques/Texte sur l'écran (BT)			
Сс	nditions:				
-	Nombre de points maxi détecté	_	Voir 4.1.1		
-	Menu "Service" appelé	-	A l'aide de la "touche de menu"		
1.	Entrer le nombre de points maxi:				
_	Appuyer sur la touche "1"	_	Annulation du nombre de points affiché		
-	Entrer le nombre de points maxi	-	Un nombre de points jusqu'à 99999 peut être entré		
-	Appuyer sur la touche "Enter"				
2.	Remettre le "nombre de points inférieur" à la nouvelle valeur:				
_	Appuyer sur la touche de menu	_	Le menu "Automatique" apparaît		
-	Appuyer sur la touche "1"	-	Le nombre de points entré avant apparaît sur l'écran		

4.2 Mode "Aménageur de service"

Les modes de ce menu seront traités dans le chapitre 9 des instructions de service.

4.3 Mode "Changement de variantes"

Afin de répondre aux exigences des différents types de tissu, des variantes de programme sont proposées sous le même numéro d'identification. En cas de changement du type de tissu, la variante correspondante peut être choisie de la manière suivante:

Séquence d'entrée des données		∍marque/Texte sur l'écran (BT)	
Condition: - Menu "Service" appelé		A l'aide de la touche de menu	
<u>Appeler le mode "Changement de variantes"</u> Appuyer sur la touche correspondante	-	Outre la liste de toutes les variantes appartenant au même numéro d'identification, le BT suivant apparaît: Entrer le numéro d'ordre de la poche choisie	
<u>Entrer le numéro d'ordre</u> Entrer le numéro Appuyer sur la touche "Enter"	_	Le menu "Service" apparaît à nouveau	
	quence d'entrée des données ndition: Menu "Service" appelé <u>Appeler le mode "Changement de variantes"</u> Appuyer sur la touche correspondante <u>Entrer le numéro d'ordre</u> Entrer le numéro Appuyer sur la touche "Enter"	quence d'entrée des donnéesRendition: Menu "Service" appelé-Appeler le mode "Changement de variantes" Appuyer sur la touche correspondante-Entrer le numéro d'ordre Entrer le numéro Appuyer sur la touche "Enter"-	

4.4 Mode "Changement de formes"

Le jeu de formes renferme les composants suivants: Cadre extérieur 1 avec cadre intérieur 2 Coulisseau central 3 Plaque de transfert 4 Pièce insérée avec tuyau 5 (seulement sur 805-121)

Mode

Remarques/Texte sur l'écran (BT)

Conditions:

- Menu "Service" appelé
- Voyant dans la touche b22 "l" allumé
- 1. <u>Sélectionner le mode "Changement de formes":</u>
- Appuyer sur la touche correspondante
- Cadre extérieur en avant et en bas
- Coulisseau central en bas
- Plaque de transfert en bas
- Déverrouiller le cadre extérieur et le coulisseau central





- 2. Enlever le jeu de rempliage:
- Retirer le tuyau à vide 3 de la tubulure du support de cadre intérieur
- Séparer la réglette d'accouplement 2
- Enlever le cadre extérieur 4 et le coulisseau central
- Enlever la pièce insérée à tuyau.

- A cet effet, activer la valve à commande manuelle et le raccordment rapide.
- 3. <u>Mettre en place le "nouveau jeu de rempliage"</u>:
- Mettre en place la pièce insérée à tuyau
- Mettre en place le coulisseau central
- Mettre en place le cadre extérieur
- Relier la réglette d'accouplement
- Relier le tuyau à vide à la tubulure du support de cadre intérieur
- 4. <u>Changer éventuellement la position des deux</u> roues de réglage:
- Tourner les roues de réglage 1 et 5 dans la position correcte
- 5. <u>Mettre les pièces du jeu de formes dans la</u> <u>position 0:</u>
- Appuyer sur la touche "I"
- 6. Changer les plaques de transfert:
- 7. Lire la codification:
- Appuyer sur la touche "Enter"

- Comme indiqué sur l'étiquette autocollante de la plaque de transfert
- Cadre extérieur en haut et en en arrière
- Coulisseau central en haut
- Plaque de transfert en haut
 - BT: Lire la codification Continuer en appuyant sur "Enter"
- La plaque de transfert se déplace vers la barière photoélectrique pour que la codification sur la plaque de transfert puisse être lue. Ensuite la plaque s'approche du point zéro de la poche.
- Lorsqu'il n'y a pas de variantes de poche, outre la forme de la poche, celle de l'arrêt et les paramètres, le BT suivant apparaît: Continuer avec Enter
- Lorsqu'il y a des variantes de programme, outre la liste de tous les programmes appartenant au même numéro d'identification, le BT suivant apparaît:

Entrer le numéro d'ordre de la poche désirée

- 8. <u>Lorsque plusieurs variantes de programme</u> <u>appartiennent au mêm</u>e numéro d'identification:
- Entrer le numéro d'ordre de la variante
- Appuyer sur la touche Enter
- 9. <u>Modifier éventuellement la position latérale de</u> <u>l'extracteur à rouleaux et de l'empileur</u>
- Outre la forme de la poche, celle de l'arrêt et les paramètres, le BT suivant apparait: Continuer avec Enter
- Comme décrit dans le chapitre 7.3 des instructions de service





4.5 Mode "Vitesse"

Ce mode permet de varier la "vitesse de transfert", la "vitesse de couture pour la poche" et la "vitesse de couture pour l'arrêt". Dans le menu "Automatique" il n'est possible d'entrer que le même pourcentage pour tous les types de vitesses.

Sé	quence de l'entrée des données	Re	marques/Texte sur l'écran (BT)
Condition			
-	Menu "Service appelé"	-	avec la touche de menu
1. -	<u>Appeler le mode "Vitesse"</u> Appuyer sur la touche correspondante	_	BT: Vitesse de transfert "poche" Vitesse de couture "arrêt"
2.	<u>Sélectionner la vitesse de transfert ou de couture</u> Appuyer sur la touche ↓ ou la touche ↑	-	Le champ "clair" ou bien inverti indique la vitesse choisie
3. –	$\frac{\text{Varier la vitesse}}{\text{Appuyer sur la touche}} \leftarrow \text{ ou sur la touche} \rightarrow$	_	La vitesse peut être variée dans la plage de 0-100% par pas de 5%.

4.6 Mode "Longueur de point"

Ce mode permet de varier la longueur de point dans les plages suivantes: Sur la sous-classe 121: 0,8 - 3,0 mm Sur la sous-classe 111: 0,8 - 3,5 mm

Séquence de l'entrée des données	Remarques/Texte sur l'écran (BT)	
Condition:		
 Menu "Service" appelé 		

- 1. Appeler le mode "Longueur de point"
- Appuyer sur la touche correspondante
- Annuler la longueur de point affichée
- 2. Entrer la longueur de point désirée
- Entrer la valeur
- Appuyer sur la touche "Enter"



4.7 Mode "Choix de l'empileur"

Ce mode propose les possibilités suivantes:

- Choix entre le "système d'empileur 1" ou le "système d'empileur 2"
 En cas de version d'empileur avec un deuxième extracteur à rouleaux, le "système d'empileur 3" peut aussi être activé.
- Choix entre 4 longueurs de pré-extraction différentes sur le "système d'empileur 2" ou le "système d'empileur 3"
- Activation de l'empileur seulement à chaque 2^{me} cycle de machine

Entrée	Remarques/Texte sur l'écran (BT)			
Condition:				
 Menu "Service appelé" 	 Avec la touche de menu 			
1. Appeler le mode "Choix de l'empileur"				
 Appuyer sur la touche correspondante 	– BT:			

- 1: Empilage seulement une pièce sur deux
- 2: Empileur 1
- 3: Empileur 2
- 4: Empileur 3
- 2. <u>Lorsque l'empileur ne doit être activé à chaque</u> <u>2^{me} cycle de machine :</u>
- Appuyer sur la touche "1"
- 3. Lorsque des pièces longues sont à empiler
- Appuyer sur la touche "2"

- Lorsque p. ex. deux poches sont à poser sur une pièce de base, l'une après l'autre
- Comme p. ex. des pantalons dont le bord inférieur est à une distance (X) de 470 mm au minimum par rapport à la fin de la couture
- BT: Service





- 4. <u>Lorsque des pièces d'une longueur moyenne</u> <u>sont à empiler</u>
- Appuyer sur la touche "3"
- En fonction de la longueur de pré-extraction, appuyer sur la touche 1, 2, 3 ou 4
- 5. Lorsque des pièces "spéciales" sont à empiler:
- Appuyer sur la touche "4"
- En fonction de la longueur de pré-extraction, appuyer sur la touche 1, 2, 3 ou 4

- Comme p.ex. des chemises dont le bord inférieur est à une distance (X) de 310 à 470 mm par rapport à la fin de la couture
 - BT: 1: Longueur 1
 - 2: Longueur 2
 - 3: Longueur 3
 - 4: Longueur 4
- La longueur de pré-extraction est correcte lorsque les parties de la pièce de base débordant le porte-tissu des deux côtés sont de la même longueur
- BT: Service
- dont le bord inférieur est à une distance (X) de 100 à 310 mm par rapport à la fin de la couture
- BT: 1: Longueur 1 2: Longueur 2
- 2: Longueur 2 3: Longueur 3
- 4: Longueur 4
- La longueur de pré-extraction est correcte lorsque les parties débordant le porte-tissu des deux côtés sont de la même longueur.

- BT: Service





4.8 Mode "Mode d'alternance"

Ce mode permet de réaliser alternativement un programme de points d'ornement et un programme de pose de poche, l'un relié à l'autre.

Le texte sur l'écran (BT) indique la séquence de l'entrée des données.

5. Modes divers

5.1 Interrompre le déroulement du cycle en appuyant sur la touche "0"

La touche "0" permet d'interrompre le processus de rempliage, la couture et le mouvement des chariots de transfert.

Séquence de l'entrée	Remarques
1. Appuyer sur la touche "0"	 Le déroulement est interrompu. En cas d'interruption de la couture, la barre à aiguille s'arrête dans n'importe quelle position.
	 Le voyant h40 s'allume en indiquant "l'arrêt sûr" des moteurs
2. Appuyer sur la touche "I"	 Le déroulement du cycle continue.



5.2 Intervenir en cas de rupture de fil



- Lorsque la veilleuse de fil électronique détecte une rupture de fil pendant la couture, les fonctions suivantes sont déclenchées: Coupe-fil activé Machine à coudre en haut Voyant dans la touche "I" éteint Affichage d' "Erreur" sur l'écran Voyant h40 indiquant "Arrêt sûr" allumé
- En appuyant sur la touche "Error", la cause de l'erreur est affichée sur l'écran "Rupture de fil".

Séquence des manipulations		Remarques		
Condition:				
-	Voyant h40 allumé			
1.	Enfiler le fil	_	Voir l'étiquette autocollante sur la machine	
2.	Appuyer sur la touche "⊥"	_	Voyant h40 éteint	
		_	Voyant dans la touche "I" éteint	
		-	Les moteurs sont prêts au fonctionnement	
3.	Appuyer sur la touche b1	-	Laisser enfoncée la touche jusqu'à ce que la tête de la machine se baisse et les chariots de transfert retournent le tissu à l'endroit de la rupture de fil.	
		-	En appuyant sur la touche b2, les chariots peuvent déplacer le tissu en sens inverse.	
4.	Appuyer sur la touche "ɪ"	_	Continuer le processus de couture	

5.3 Changer la canette à la suite de l'affichage "Fil inférieur insuffisant"

- Ce message est affiché immédiatement après la fin du cycle de couture lorsque la quantité de fil sur la canette ne suffit plus pour réaliser la poche suivante. En même temps, l'étrier intérieur s'ouvre, et, sur la version de machine 805-11, le boîtier du crochet est dégagé. La canette peut être changée.
- Le message peut être négligé en appuyant sur la touche "!". Il s'ensuit un autre cycle de couture.

Séquence des manipulations		Re	Remarques		
1.	Changer la canette	_	Voir chapitre 6.		
2.	Sur les machines sans veilleuse de fil: appuyer sur la touche "1"	_	Le nombre de points du fil inférieur est affiché		
3.	Appuyer sur la touche "I"	_	Le déroulement automatique peut être démarré à nouveau.		

5.4 Activer l'interrupteur de sécurité dans des situations d'urgence

Séquence des manipulations		Re	Remarques/Texte sur l'écran (BT)		
1.	Connecter l'interrupteur de sécurité a3	_	Tous les moteurs activés sont freinés immédiatement. Ensuite ils sont mis hors de fonctionnement. BT: Arrêt		
2.	Déconnecter l'interrupteur général a1				
3.	Eliminer les causes de la situation d'urgence				
4.	Débloquer l'interrupteur de sécurité a3	_	A cet effet, tourner le bouton enfoncé à droite		

5. Mettre la machine sous tension

Voir chapitre 3.1





5.5 Pour intervention sur la machine à coudre, allumer le voyant "Arrêt sûr des moteurs" en appuyant sur la touche "0".

Des interventions sur la machine, telles que le changement d'aiguille, l'enfilage et d'autres travaux dans la zone de pièces mobiles, ne doivent être réalisées qu'après avoir mis tous les moteurs hors de fonctionnement en appuyant sur la touche "0". Cette condition est remplie lorsque le voyant h40 s'allume.

Séquence des manipulations		Remarques		
Сс	ondition:			
-	Déroulement automatique terminé			
1.	En appuyant sur la touche "0", allumer le voyant h40	 Les moteurs sont mis hors de fonctionnement. 		
		 La pression du vérin "Monter et baisser la tête de la machine" disparaît 		
		 La tête de la machine est verrouillée au cas qu'elle se trouve en position supérieure 		
2.	Réaliser l'intervention souhaitée			
3.	Activer la touche "I"	 Les moteurs sont prêts au fonctionnement Lorsque la position des chariots a été modifiée de plus de 0,5 mm, ceux-ci doivent être remis dans leur position initiale. Celle-ci est atteinte lorsque les chariots ne peuvent plus être déplacés. Le mode désiré peut être activé. 		

5.6 Appeler l'état après l'affichage "Arrêt"

L'affichage "Arrêt" apparaît dans les cas suivants:

Lorsque l'unité n'a pas été alimentée pendant 30 s. (Ceci est nécessaire pour des raisons de sécurité).
 Lorsque la commande détecte une erreur.

Séquence des manipulations	Remarques/Texte sur l'écran (BT)				
1. Appeler l'état					
 Appuyer sur la touche "Error" 	 BT: Etat Description de l'état Pas: p.ex. 7 1 63 0 				
	 Si l'élimination des erreurs exige l'aide de l'usine, indiquer de toute façon les pas affichés. Ils donnent des informations sur la phase dans laquelle l'erreur a été détectée. 				

5.7 Enlever le paquet des pièces terminées hors de l'empileur

Sé	Séquence des manipulations		emarques/Texte sur l'écran (BT)	
Co - 1.	ndition: Menu "Automatique" ou Service" appelé Appuyer sur la touche 🍽	_	Ouvrir l'étrier intérieur Le voyant dans la touche "I" s'éteint	
2.	Enlever le paquet			
3.	Appuyer sur la touche "I"	_	Fermer l'étrier intérieur	

- Le voyant s'allume à nouveau



6. Manipulation de la machine à coudre

6.1 Manipulation de la machine à coudre pour la sous-classe 121

6.1.1 Enfiler le fil d'aiguille

- En appuyant sur la touche "0", allumer le voyant h40 "Arrêt sûr".
- Enfiler le fil d'aiguille.
- Appuyer sur la touche "I".

6.1.2 Enrouler le fil sur la canette

Enrouler le fil sur la canette. L'enroulement du fil se réalisant pendant la couture est terminé par le levier du bobineur lorsque la canette est pleine.

6.1.3 Changement de canette

- Comme décrit dans le chapitre 5.5, allumer le voyant h40 "Arrêt sûr" à l'aide de la touche "0".
 Changer la canette de la manière suivante:
- Dégager le clapet 3 latéralement pour enlever la boîte à canette
- Placer la canette pleine dans la boîte et tirer le fil à travers l'ouverture 6 sous le ressort 1 et à travers le guide-fil 2.
 Lors du déroulement du fil, la canette doit tourner en sens inverse du déroulement du fil.
- Remettre en place la boîte à canette et la vérrouiller à l'aide du clapet. Extraire une longueur de fil d'env. 5 cm.

6.1.4 Régler la tension de fil

- Tension du fil d'aiguille: Tourner le bouton rotatif 8 en fonction de l'aspect de couture désiré.
- Tension du fil de crochet: En appuyant sur la touche "0", allumer le voyant "Arrêt sûr". Tourner la vis 5 sur le boîtier de la canette. Appuyer sur la touche "I".

6.1.5 Changer l'aiguille



- Allumer le voyant h40 "Arrêt sûr" en appuyant sur la touche "0".
- Aligner la rainure dans l'aiguille par rapport au crochet, introduire l'aiguille jusqu'à tout en haut et serrer la vis sur la barre à aiguille.
- Appuyer sur la touche "I".

6.1.6 Régler le pied de couture

- Pression du pied de couture: Adapter la pression au tissu à l'aide de la vis moletée 7.
- Hauteur du pied de couture ou bien le point mort inférieur de la levée Le pied de couture doit entrer légèrement en contact avec le tissu ou bien avec le Delrin de la plaque de transfert. Effectuer le contrôle en sélectionnant une vitesse de 5% dans le menu "Automatique". Pour corriger, desserrer la vis 11 et tourner la roue de réglage 12.
- Point mort supérieur de la levée: Ce point mort de la levée n'est activé que pour des variantes de programme déterminées. Le pied de couture doit entrer légèrement en contact avec le niveau plus haut du tissu. Effectuer le contrôle en sélectionnant une vitesse de 5% dans le menu "Automatique". Pour corriger, desserrer la roue de réglage 10.











6.2 Manipulation de la machine à coudre pour la sous-classe 111

6.2.1 Enfiler le fil d'aiguille

- Allumer le voyant h40 "Arrêt sûr" à l'aide de la touche "0".
- Enfiler le fil d'aiguille comme indiqué sur l'étiquette autocollante située sur la machine.
- Appuyer sur la touche "I".



- Enfiler le fil comme indiqué dans la figure et l'enrouler autour de l'entretoise de la canette.
- Appuyer le levier 1 contre la canette.

6.2.2 Enrouler le fil sur la canette

 L'enroulement du fil se réalisant pendant la couture est terminé par le levier du bobineur lorsque la canette est pleine.

6.2.3 Changer la canette



- En appuyant sur la touche "0", allumer le voyant h40 "Arrêt sûr".
- Activer le mode "Changement de canette" dans le menu "Automatique".
- Dégager le clapet 7 et enlever la canette 3 soulevée par un ressort.
- Placer la canette de manière à ce qu'elle tourne en sens inverse du mouvement du crochet lors du déroulement du fil.
- Tirer le fil à travers l'ouverture 6 et sous le ressort 5.
- Fermer le clapet et extraire une longueur de fil d'env. 5 cm.
- Appuyer sur la touche "I".

6.2.4 Régler la tension du fil

Régler la tension du fil d'aiguille:

 Régler une tension de fil minime à l'aide du bouton rotatif 10 pour obtenir l'aspect désiré de la couture.

Régler la tension du fil de la canette:

- En appuyant sur la touche "0", allumer le voyant h40 "Arrêt sûr".
- Sélectionner le mode "Changement de canette" dans le menu "Automatique" pour dégager le boîtier du crochet.
- Régler une tension minime à l'aide de la vis 4.
- Appuyer sur la touche "I".

6.2.5 Changer l'aiguille



- En appuyant sur la touche "0", allumer le voyant h40 "Arrêt sûr".
- Aligner la rainure dans l'aiguille par rapport au crochet, introduire l'aiguille jusqu'à tout en haut et serrer la vis sur la barre à aiguille.
- Appuyer sur la touche "I".

6.2.6 Régler le pied de couture

- Point mort inférieur de la levée du pied

Au point mort inférieur, le pied de couture doit entrer légèrement en contact avec le tissu ou bien avec le Delrin de la plaque de transfert.

Effectuer le contrôle en sélectionnant une vitesse de 5% dans le menu "Automatique".

Pour corriger, tourner le bouton rotatif 12.

Point mort supérieur de la levée du pied

Le point mort supérieur de la levée du pied de couture est nécessaire pour la réalisation de sections de couture où le tissu est plus épais, p. ex. zone de l'arrêt. Ceci exige des variantes de programme avec des données correspondantes.

Lors de la réalisation de sections de couture où le tissu est plus épais, le pied de couture doit être légèrement en contact avec le tissu ou bien avec le Delrin de la plaque de transfert.

Sélectionner une vitesse de 5% dans le menu "Automatique".

Tourner la roue de réglage 9.

6.2.7 Régler le refroidisseur de l'aiguille ou bien le souffleur

Le refroidisseur de l'aiguille ou bien le souffleur 11 doit refroidir l'aiguille avec une quantité d'air minime.

Pour vérifier, régler la roue de réglage ou bien la vis d'étranglement.

Δ





















7. Entretien

Les travaux d'entretien figurant ci-après doivent être effectués au plus tard après les heures mentionnées dans la colonne "Intervalles".

Mc	ode	Intervalle	Re	emarques
IVI a	Ichine a coudre (Cl. 805-121)	0		
-	Elimination de bouts de fil	8		En ese de meteur heme de fenetiennement le
_	Controler le niveau d'hulle dans le bac à hulle	40	-	En cas de moteur nors de fonctionnement, le niveau d'huile doit se situer entre le milieu et le bord supérieur du verre 3. Ajouter l'huile " ESSO SP-NK10 " à travers la tubulure 2.
_	Contrôler la circulation de l'huile au ver indicateur 1	rre 40	-	Réaliser le contrôle en cas de machine en fonctionnement.
-	Contrôler la courroie	500	-	Faire contrôler l'état et la tension par un mécanicien.
_	Contrôler la lubrification du crochet	160	-	Faire effectuer le contrôle et la correction éventuelle par un mécanicien (voir les instructions de service)
Ма	ichine à coudre (Cl. 805-111)			
_	Elimination de bouts de fil	8		
_	Contrôler le niveau d'huile dans le bac à huile	40	-	En cas de moteur hors de fonctionnement, le niveau d'huile doit se trouver au tiers supérieur du verre 7. Ajouter l'huile "ESSO-SP-NK10" à travers la
	Contrâlar la circulation de l'huile ou voi			tubulure 6.
-	indicateur 5	40	-	fonctionnement
-	Contrôler la courroie	500	-	Faire contrôler l'état et la tension par le mécanicien
_	Contrôler la lubrification du crochet	160	-	Faire effectuer le contrôle et la correction éventuelle par le mécanicien (voir les instructions de service)
Sy	stème pneumatique			
-	Nettoyage du filtre d'air 0.2	500	-	Fermer la coupure et désaérer le système
-	Contrôler le niveau d'huile dans le lubrificateur par brouillard 0.4	180	-	Le niveau d'huile ne doit pas se situer en dessous de l'ouverture du tube d'aspiration. Après avoir désaérer le système, ajouter l'huile "Esso NUTO H68" jusqu'à atteindre le repère "max"
_	Contrôler la circulation d'huile dans le lubrificateur par brouillard 0.4	180	-	Une goutte d'huile doit entrer dans le courant d'air à chaque 5 ^{me} cycle. Tourner la vis de réglage.
_	Contrôler l'étanchéité du système pneumatique	500		
Ch	ariot de transfert			
_	Nettoyer et lubrifier les barres de guidage	160		
_	Nettoyer la courroie dentée à l'aide du pistolet à air comprimé	160		