





## BEDIENER TRAINING





#### Agenda Bediener-Training - 2 Tage (Tag 1)

09:00 - 09:15	Einführung, Überblick über Trainingsprogramm
09:15 - 10:00	Darstellung der Vorteile und Unterschiede zur traditionellen Maschine (CLASSIC)
	Neue Funktionen
10:00 - 10:30	Bestandteile der Maschine
	• Erklärung
	Unterschiede PREMIUM vs CLASSIC
10:30 - 10:45	Pause
10:45 - 12:15	Funktionstasten (Tastenblock)
	• kurze Erklärung
	Favoritentaste
	Bedienfeld OP3000
	Navigation
	Erklärung der Tasten im Bedienfeld
	<ul> <li>Erklärung der angezeigten Piktogramme (Parameter), Navigation und Anpassung der Parameter</li> </ul>
	Praktische Übungen
12:15 - 13:15	Mittag





#### Agenda Bediener-Training - 2 Tage (Tag 1) Funktionsmodi, Erklärung 13:15 - 13:45 Manueller Modus: P000 Navigation in den Menüs • Einstellung der Grundparameter • Erklärung Andere Parameter, Einstellungen • Einstellung der Anfangs- und Endriegel • Neue Funktion: Materialdicken-Erkennung und Einstellungen der spezifischen Parameterwerte • Praktische Übungen: Parametereinstellungen, Wechsel zu Zusatz-Parametern beim Nähen 14:00 - 14:45 Softkey-Menü / Schnellzugriff • Navigation im Softkey-Menü • Erklärung der Funktionen Belegung der Favoritentaste des Softkey-Menüs 14:45 - 15:00 Pause





#### Agenda Bediener-Training - 2 Tage (Tag 1)

15:00 - 16:15	Automatikmodus	
	• Erklärung des Automatikmodus	

- Erklärung des Automatikmodus und der Anzeige von Programmeinstellungen im Display
- Vorteile/Funktionen von Programmen
- Erklärung der Piktogramme auf dem Display und der Funktionen
- Praktische Übungen: Programme abnähen, Einstellungen der Parameter identifizieren

16:15 - 16:45 Zusammenfassung des ersten Tages, Fragen





#### Agenda Bediener-Training - 2 Tage (Tag 2)

09:00 - 09:30	Rekapitulation des ersten Tages	
	Fragen	
09:30 - 10:30	Editiermodus	
	Aktivieren des Editiermodus	
	Einstellungen der Grundparameter	
	<ul> <li>Erklärung der globalen Parameter eines Programms</li> </ul>	
	<ul> <li>Erklärung der Parameter eines Nahtabschnittes</li> </ul>	
	Neue Parameter im Editiermodus (Abschnittsende, Stichzähler)	
10:30 - 10:45	Pause	
10:45 - 12:15	Einstellung der Parameter im Editiermodus	
	Einstellungen der Grundparameter	
	<ul> <li>Anpassung der globalen Programmparameter</li> </ul>	
	<ul> <li>Anpassung der spezifischen Abschnitts-Parameter</li> </ul>	
	Praktische Übungen: Parametereinstellungen ändern, beim Nähen testen Navigation in den verschiedenen Menü-Hierarchien	
12:15 - 13:15	Mittag	





#### Agenda Bediener-Training - 2 Tage (Tag 2)

13:15 - 14:45	Erstellen von Programmen
	neue Programme erstellen
	• Einstellungen aller Parameter, Navigation in den Menüebenen.
	Praktische Übungen: Erstellen eines einfachen Programmes im Programmiermodus
14:45 - 15:00	Pause
14:30 - 15:15	Programmiermodus (Fortsetzung)
	Praktische Übungen: Erstellen komplexer Programme bestehend aus mehreren Nahtabschnitten, Vorwärts- und Rückwärtsnähen steuern, Manipulation der verschiedenen Parameterwerte
15:15 - 16:15	Kopieren und Löschen eines Programms
	Erstellen eines Programms mit der Teach-In Funktion
	Praktische Übungen: Erstellen eines Programms durch Teach-In, Parametereinstellungen
16:15 - 16:45	Zusammenfassung des 2. Tages, Fragen





## Warum M-TYPE PREMIUM?

- Produktivität
  - erhöhte Effizienz durch Speichermöglichkeit von Maschineneinstellungen und komplexen Nahtprogrammen (max. 999)
  - verschiedene Nähvorgänge auf einer Maschine
- Hohe Qualität
  - Automatische und präzisere Einstellungen (Setup's) / exaktere Feineinstellungen
  - Reproduzierbarkeit der Parametereinstellungen (präzise Resultate/Produkte)
  - Neue mögliche Funktionen und Operationen (nicht verfügbar mit traditioneller Maschine)
- Zeitersparnis
  - Schneller Wechsel zwischen den Nahtprogrammen
  - Reduzierte Rüstzeiten
- Flexibilität
- Positive Auswirkung auf Umweltbedingungen
  - Keine Druckluft erforderlich (außer für optionale Ausstattung)
- Universelle und identische Installation der Einstellungen und Programme
  - Einfacher Transfer der Programme via USB
  - M2M (Datentransfer in einem Netzwerk, LAN oder WLAN)



**NEU** 



## Unterschiede PREMIUM vs. CLASSIC

- Digitale Bedienung und Funktionskontrolle (OP3000)
- Reproduzierbare und wiederverwendbare Parameter-Einstellungen
- Erstellung automatisierter Nahtprogramme
- Automatisation von Nahtabschnitten
- Endriegel kann unterschiedlich zum Anfangsriegel eingestellt werden
- Einstellmöglichkeit der Hubhöhe des Nähfußes
- Materialdickenerkennung mit programmierbaren Funktionen
- Elektronisches Handrad (Jog Dial)



## Video

#### Fußhub











## Vorteile / Möglichkeiten

#### **Problematik/Situation:**

- Kleine Losgrößen
- Zahlreiche individuelle Modelle
- Schnell wechselnde Produktlinie

#### Lösung/Möglichkeit:

- Programmierbare Nähmaschine
- Ausführung verschiedener Nähvorgänge auf der gleichen Maschine

- Iange Rüstzeiten





## M-TYPE PREMIUM







## Komponenten der Maschine



- (1) Programmierbare Fadenspannung
- (2) Tastenblock
- (3) Stichstellerhebel
- (4) integrierter Spuler /(4a) motorisierter Spuler
- (5) Ölstand-Anzeige
- (6) Elektronisches Handrad / Jog Dial
- (7) Bedienfeld OP3000
- (8) Schlauchführung
- (9) Fadenführung





### Komponenten der Maschine







## Schnellfunktionen im Tastenblock

**Funktionstasten** 

#### **Favoritentaste**







## Schnellfunktionen im Tastenblock (Notizen)





## Bedienfeld OP3000







## **OP3000:** Navigation

- Programmauswahl
- Parametereinstellungen
- Zwischen den Parametern wechseln:
- Rückkehr zur übergeordneten Menüebene
- Wert erhöhen / verringern: 🔺 🗸
- Bestätigen: **OK**
- Menü / Funktion verlassen mit ESC







## Betriebsmodi der Software

- Manueller Modus: P000
- Automatikmodus : P001 999

#### • Editier-/Programmiermodus

- wird durch die Taste P aktiviert







## Manueller Modus: P000

- Parametereinstellungen im Bedienfeld OP3000
  - se Stichlänge (mm)
  - -» Nadelfaden-Spannung (1-99%)
  - er Nähfußdruck (1-20)
  - ▲ Nähfußhub (max. 9 mm)
  - Andere Parameter:
    - Maximale Drehzahl (Geschwindigkeit)
    - Anfangsriegel / Endriegel
    - Fadenabschneider
    - Nähfußlüftung
    - Spulenüberwachung
    - Kantenanschlag
    - Materialdicken-Erkennung

die Zusatz-Parameter **±**→)( <u>+++</u>++ werden durch das + Ľ₽ Zeichen dargestellt DÜRKOPP 16 ESC 14 000 Þ ок 10 12 +/-‡†↓ S 3 DEF 5 JKL 6 MNO 4 GHI





## Übung: Nähen im Manuellen Modus

#### Voreinstellungen

- folgende Parameter ändern:
  - Stichlänge 3.0 mm
  - Fadenspannung 20%
  - Nähfußdruck 6
  - Nähfußhub 2,5 mm
- folgende Zusatz-Werte einstellen:
  - Zusatz- Stichlänge (6.0 mm)
  - Zusatz-Fadenspannung 30%
  - Zusatz-Nähfußhub 9.0 mm (Knieschalter)

#### Während des Nähvorganges

- nähen
  - vorwärts und rückwärts nähen (1)
- die Zusatz-Parameterwerte aktivieren / deaktivieren
  - Aktivieren der Zusatz-Stichlänge
  - Aktivieren des Zusatz-Nähfußhubs
  - Aktivieren der Zusatz-Fadenspannung
  - Deaktivieren der Zusatzwerte
- den Nähvorgang unterbrechen (Pedal 0)
  - Nähfuß lüften (Pedal -1)
  - Nähvorgang fortsetzen (Pedal +1)
- den Nähvorgang beenden (Pedal -2)





## Manueller Modus: Andere Parameter

n max	Max. Drehz.	maximale Drehzahl (Stiche/min.), maximale Geschwindigkeit		
¥_	Fadenschneider	Fadenabschneider: Einstellung, ob der Fadenabschneider am Ende der Naht aktiviert <b>v</b> oder deaktiviert ist (aktivieren/desaktiveren durch Drücken der Taste <b>OK)</b>		
)(←	Fadenklemme	aktivieren <b>V</b> /desaktivieren mit der Taste <b>OK</b> (wenn eine Fadenklemme vorhanden ist, Option		
	Peilstich <sup>•</sup>	Peilstichfunktion: Zum genauen Positionieren des Nähguts beim Annähen. Der eingegebene Wert entspricht hier der Gradzahl auf dem Handrad (0 – 359 °).		
+ <b>*</b> *	Anfangsriegel	Anfangsriegel einstellen		
‡.4.	Endriegel	Endriegel einstellen		
L <sup></sup>	Nähfüße	Nähfußposition bei Nähstopp im Nähabschnitt oder nach Fadenabschneider		
, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Spule RFW	Überwachung des Restfadens auf der Spule, verschiedene Modi: Überwachung optisch (Monitor-Funktion Restfadenwächter, optional) oder softwaregesteuert		
	Info Anzeige	Anzeige von Information zu bestimmten Einstellungen im Display (z.B. Materialdicke)		
<u>п</u>	Mot.K.Anschlag	Einstellung des Kantenanschlags, Entfernungs-Abstand zwischen Nadel und Materialkante (Abstand des Kantenanschlags und des Zusatzkantenanschlags)		
tor.	Einfluss Drehz.	Parameter-Korrekturen von Einflüssen durch hohe Drehzahl (Stichlänge, Fadenspannung, Nähfußdruck, etc.)		
0 - <b>••</b>	Materialdicke	Materialdickenerkennung (Materialdicken-spezifische Anpassung des Nähfußhubes, der Stichlänge, der Fadenspannung, des Nähfußdruckes und der Geschwindigkeit)		
	Lichtschranke	Signalerkennung von Materialanfang oder Materialende (optional)		





## Manueller Modus: Andere Parameter (Notizen)





## Manueller Modus: Andere Parameter (Notizen)





## Manueller Modus: Andere Parameter (Notizen)





## Anfangsriegel / Endriegel

- Stiche ↑ Anzahl Rückwärtsstiche (0-50 Stiche)
- **Stiche**  $\downarrow$  Anzahl Vorwärtsstiche (0-50 Stiche)
- **Teilstrecken** Anzahl von Teilstrecken eines Riegels (0-10 Stiche)
- **t Umkehrp.** Wartezeit Umkehrpunkte (0-1000 ms)
- Stichl. Def. Voreinstellung (Standard) Stichlänge (Stichl. ↑/ Stichl. ↓)
- Drehzahl Drehzahl im Riegel (50-2000 Stiche/min.)
- FadenSpg.Def. Voreinstellung (Standard)Nadelfadenspannung
- Catch Riegel Riegel vor dem Riegel
- Erste/Letzte Teilstr. Stichzahl 1. / Letzte Teilstrecke abweichend
- Richtung Inv. Richtung des Riegels umkehren





## Anfangsriegel - Teilstrecken







## Übung: Nähen Manueller Modus, andere Parameter

#### Voreinstellungen

- Ändern der Grundparameter:
  - Stichlänge 5.0 mm
  - Fadenspannung 25%
  - Nähfußdruck5
  - Nähfußhub 1,5 mm
- Einstellungen der anderen Parameter P...
  - Fadenabschneider aktiviert  $\checkmark$
  - Anfangsriegel aktiviert (An ✓)
    - Anzahl Rückwärtsstiche (3 Stiche)
    - Anzahl Vorwärtsstiche (3 Stiche)
    - Teilstrecken: 2
    - Stichl.Def. Standardstichlänge aktiviert (An ✓)
  - Endriegel aktiviert (An ✓)
    - Anzahl Rückwärtsstiche (4 Stiche)
    - Anzahl Vorwärtsstiche (4 Stiche)
    - Teilstrecken: 2
    - Stichl.Def. Standardstichlänge deaktiviert (Off)
      - Stichlänge Rückwärtsstiche (2.5 mm)
      - Stichlänge Vorwärtsstiche (2.5 mm)
  - Kantenanschlag (Abstand): 10 mm

#### Während des Nähvorgangs

- nähen (Anfangsriegel wird automat. ausgeführt)
- Aktivieren/Deaktivieren der Zusatz Parameterwerte
  - rückwärts nähen (1) Taste gedrückt halten
  - Aktivieren der 2. Stichlänge Funktionstaste
  - Aktivieren des 2. Nähfußhubs Knieschalter
  - Aktivieren der 2. Fadenspannung Funktionstaste
  - Deaktivieren der Zusatzwerte
- Unterbrechen des Nähvorganges
  - Fuß vom Pedal nehmen
  - Nähvorgang fortsetzen
- Nähvorgang beenden (Pedal -2) (Endriegel wird automatisch ausgeführt)





## Übung: Anfangsriegel mit Pedal Stopp

#### **Riegel-Einstellungen**

- andere Parameter P...
- Anfangsriegel aktiviert (An ✓)
  - Anzahl Rückwärtsstiche (3 Stiche)
  - Anzahl Vorwärtsstiche (3 Stiche)
  - Stichl.Def. Standardstichlänge aktiv (An ✓)
  - reduzierte Drehzahl: 200
  - Pedal Stopp aktiviert (An 🔨
- Endriegel aktiviert (An ✓)
  - Anzahl Rückwärtsstiche (3 Stiche)
  - Anzahl Vorwärtsstiche (3 Stiche)
  - Stichl.Def. Standardstichlänge inaktiv (Off)
    - Stichlänge Vorwärtsstiche (3 mm)
    - Stichlänge Rückwärtsstiche (3 mm)
  - reduzierte Drehzahl: 200
  - Pedal Stopp aktiviert (An ✓)

#### Während des Nähvorganges

- nähen (Anfangsriegel wird aut. ausgeführt)
- Unterbrechen des Nähvorganges
   während des Riegels (Pedal)
- Riegel fortsetzen
- Nähvorgang beenden (Pedal -2) (Endriegel wird automat. ausgeführt)

Mit <u>Pedal Stopp</u> kann man den Nähvorgang auch während der Ausführung des Riegels unterbrechen





## Parameter Materialdicke

## **Ziel:** konstante Nähresultate

Automatische Materialdicken-Erkennung

- Materialdicke An/Aus
  - Nähfußhub
  - Stichlänge
  - Fad.Spannung Nadelfadenspannung
  - Fußdruck Nähfußdruck
  - Max.Drehz. Drehzahl-Anpassung
- Einstellmodi
  - linear
  - 2. AnAus
  - 2.An





## Parameter Materialdicke (Notizen)





## Übung: Einstellungen Parameter Materialdicke

#### **Modus linear**

- Modus linear ausgewählt
- Nähfußhub
  - Modus linear
  - Nähfußhub 8.0 mm
  - Min.Dicke 2.0 mm
  - Max.Dicke 5.0 mm
- Stichlänge
  - Modus linear
  - Stichlänge (10 %)
  - Min.Dicke 2.0 mm
  - Max.Dicke 5.0 mm

#### Modus 2. (Wert) AnAus

- Stichlänge
  - Modus 2. AnAus
  - Min.Dicke 3.0 mm

#### Modus 2. (Wert) An

- Stichlänge
  - Modus 2. An
  - Min.Dicke 2.0 mm





## OP3000: Softkey-Menü / Schnellzugriffsfunktion







## **OP3000:** Navigation



- Softkey Menü
  - Funktionen / Tasten 1-7
  - 2. Seite (Taste 7)
  - Zurück zu Seite 1 des Menüs
  - Verlassen des Menüs mit Taste ESC
- Softkey Favoritentaste (z.B. Einfädelmodus)





## Funktionen im Softkey-Menü

Symbol	Bedeutung
<b>V</b> 4	Einfädelmodus Nadelstange fährt in definierte Position. Das Pedal ist vorübergehend gesperrt.
Û	Nähfuß oben/unten VOR der Naht: Position des Nähfußes nach dem Fadenschneiden. IN der Naht: Position des Nähfußes bei Nähstopp.
₽Ţ	Nadelposition hoch/tief Beim Stoppen in der Naht steht die Nadel oben bzw. unten.
P+ VOR der Naht	Programmierung Aktivierung des Programmiermodus.
IN der Naht	Fadenabschneider Funktion aktiv oder inaktiv.

Symbol	Bedeutung
VOR der Naht	Spulermodus
IN der Naht	Halbstiche ausführen Bei Betätigung werden Halbstiche ausgeführt (Nadel- position oben bzw. unten).
Q	Spulenstichzähler zurücksetzen Die definierte max. Stichanzahl der verwendeten Spule wird auf den Ausgangswert zurückgesetzt.
ut t	Fadenklemme2. SeiteFunktion aktiv oder inaktiv.
Ļ↓	2. Abstand Kantenanschlag Die Position für den 2. Abstand des Kantenanschlags wird angefahren.
<sup>t</sup> t	Referenzfahrt Kantenanschlag Wenn der Kantenanschlag aufgrund einer Störung seine richtige Position verloren hat, stellt er sich durch die Referenzfahrt wieder auf seine Grundstellung ein.





## Übung: Manueller Modus, Kantenanschlag und Abstand+

#### Voreinstellungen

- Einstellen der Grundparameter:
  - Stichlänge 3.8 mm
  - Fadenspannung 25%
  - Nähfußdruck5
  - Nähfußhub 3 mm
- Einstellungen der anderen Parameter P...
  - Fadenabschneider aktiviert  $\checkmark$
  - Anfangsriegel aktiviert (An ✓)
    - Anzahl Rückwärtsstiche (3 Stiche)
    - Anzahl Vorwärtsstiche (3 Stiche)
    - Stichl.Def. Standardstichlänge aktiviert (On ✓)
  - Endriegel aktiviert (An ✓)
    - Anzahl Rückwärtsstiche (4 Stiche)
    - Anzahl Vorwärtsstiche (4 Stiche)
    - Stichl.Def. Standardstichlänge aktiviert (On ✓)
- Einstellungen der Zusatzwerte:
  - Zusatz-Stichlänge 6.0 mm
  - Zusatz-Fadenspannung 30%
  - 2. Abstand (Abstand+) des Kantenanschlags 20 mm

#### Im Nähvorgang

- nähen (Anfangsriegel wird automatisch ausgeführt)
- Aktivieren/Deaktivieren der Zusatz Parameterwerte
  - Aktivieren der 2. Stichlänge Funktionstaste
  - Aktivieren des 2. Nähfußhubs Knieschalter
  - Aktivieren der 2. Fadenspannung Funktionstaste
  - Aktivieren des 2. Abstands beim Kantenanschlag (Abstand+)
  - Deaktivieren der Zusatzwerte
- Nähvorgang beenden (Pedal -2) (Endriegel wird automatisch ausgeführt)





## Automatikmodus: P001 - P999

- Auswahl eines gespeicherten Programms
- Während des Nähvorgangs
  - Anzeige des aktuellen Nahtabschnitts
  - Anzeige der eingestellten Parameterwerte im Nahtabschnitt
  - Programmfortschritt
  - Stichzahl des Nahtabschnittes
  - Anfangs-/Endriegel



- Wechsel zwischen zwei Nahtabschnitten mit Stopp und mit/ohne Fadenabschneider
- Wechsel zwischen zwei Nahtabschnitten ohne Stopp
- Programm beenden (Pedal zurücktreten, Pos. -2)
- Endriegel und Fadenschneiden, wenn programmiert







## Automatikmodus: Korrekturfaktoren

- %uale Korrektur für die Stichlänge und Fadenspannung
  - Resultat des Testes P 022 -4 |+-10-04 --)(( Д÷ Einfluss verschiedener +004 Materialien auf die ┝▃▆▋┥ 1.9 10 10 Nähqualität 10 10 **ZIEL GEGEBENHEIT** Korrekturwerte testen und die Anpassungen in % einstellen





## Übung: Erkennen Sie die Einstellungen im Programm

- Auswahl des Programms P010
- Was ist im Programm eingestellt? Was erkennen Sie?
  - Anzahl der Nähabchnitte ?
  - Anfangs- / Endriegel ?
  - Fadenabschneider ?
  - Stopp zwischen den Nahtabschnitten ?
  - Definierte Stichanzahl im Nahtabschnitt ?



•



## Automatikmodus: Ein Programm abnähen

- Auswahl des gewünschten Programms
- Nähprozess starten
- Wechsel zum nächsten Abschnitt



- Taste Nr. 6 des Funktionstasten-Blocks
- SINNVOLL! Favoritentaste des Funktionstasten-Blocks
- Überspringen eines Nahtabschnittes im Programm
- Unterbrechen und Abbrechen des Programms
  - Pedal -1 (Maschine erinnert sich an die Stelle des Abbruchs)
  - Pedal -2 (komplettes Abbrechen und Retour zum Programmbeginn)





## Übung: Nähen im Automatikmodus

- Abnähen eines einfachen Programmes
  - Auswahl des Programmes mit Hilfe der Pfeiltasten: 
     P001 SETUP 1
  - das Programm abnähen
    - Parameter während des Nähvorganges prüfen
    - Nähvorgang / Programm unterbrechen (Fuß vom Pedal)
    - Nähvorgang fortsetzen
  - Programm beenden (Pedal -2)
    - Endriegel wird automatisch ausgeführt
    - Fadenabschneider





## Übung: Nähen im Automatikmodus

#### • komplexes Programmes mit mehreren Nahtabschnitten

- Auswahl des Programmes mit Hilfe der Pfeiltasten : 
   P010 SEAM 10 MANUEL
- Programm abnähen
  - Anfangsriegel wird automatisch ausgeführt
  - Wechsel zum nächsten Abschnitt (Funktionstaste Nr. 6 oder ►)
  - Nähvorgang abbrechen (Nähfußlüftung)
  - Nähvorgang fortsetzen
- Programm beenden (Pedal -2)
  - Endriegel wird automatisch ausgeführt
  - Fadenabschneider
- Programm unterbrechen





## Übung: Nähen im Automatikmodus

- Nähen eines Programms mit mehreren Nahtabschnitten und festgelegter Stichanzahl pro Abschnitt
  - Auswahl des Programmes mit Hilfe der Navigationstasten: 
     P021 SEAM AUTOMATIC
  - Programm abnähen
    - Anfangsriegel wird automatisch ausgeführt
    - Automatischer Stopp der Maschine am Ende des Abschnitts (nach Ausführung der festgelegten Stichzahl)
    - Wechsel zum nächsten Abschnitt durch erneutes Annähen nach Stopp am Abschnittsende
  - Programm beenden (Pedal -2)
    - Endriegel wird automatisch ausgeführt
    - Fadenschneider





## Zusammenfassung des heutigen Tages

- Einführung Nähmaschine M-TYPE PREMIUM
  - Vorteile, neue Funktionen
  - Bestandteile der Maschine
- Bedienfeld OP3000
  - Navigation in den Menüs
  - Softkey-Menü / Schnellzugriff
- Manueller Modus: P000
  - Parameter-Einstellungen
  - Anfangs-/Endriegel
  - Materialdicken-Erkennung
- Automatikmodus: P001 P999
  - Nähen eines Programms
  - Korrekturfaktoren







# FRAGEN ?







# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT





## Rekapitulation des 1. Tages

- Bedienfeld OP3000
  - Wie kann man in den Menüs navigieren
  - Softkey-Menü für Schnellzugriff, Favoritentaste
- Manueller Modus: P000
  - Einstellung der Grundparameter
  - Einstellung anderer Parameter P...
    - Fadenabschneider
    - Anfangs- und Endriegel
    - Kantenanschlag
    - Parameter Materialdickenerkennung
- Automatikmodus: P001 P999
  - Programmauswahl
  - Abnähen eines Programms





## Editiermodus: Ändern von Programmen

- Aktivieren des Editiermodus mit der Taste P (das P blinkt)
- Grundparameter
  - Direkte Änderung der Parameter Stichlänge, Fadenspannung, Nähfußdruck, Nähfußhub
- Globale Parameter des Programms .
  - Programmname
  - Zus.werte(+) Zusatzwerte der Parameter
  - FolgeProgr. Verknüpfen von Programmen
  - Spule RFW
  - Info Anzeige
  - Stückzähler Stück pro Tag
  - Peilstich°
  - Einfluss Drehz. Korrektur der Einflüsse durch hohe Drehzahlen
  - Materialdicke





## Editiermodus: Ändern von Programmen (Forts.)

#### • Anpassung der Abschnitts-Parameter

• Den zu editierenden Nahtabschnitt auswählen und Taster drücken

# • Neue Parameter im Editiermodus (nicht verfügbar im Manuellen Modus)

- Stichzähler Festlegung der Stichzahl für den Abschnitt
- Abschnittsende alle Einstellungen für das Abschnittsende
  - Stopp An/Aus Stopp beim Wechsel zum nachfolgenden Nahtabschnitt
  - Fadenschneider An/Aus Fadenschneiden am Ende des Abschnittes
  - Nadel oben bei Nähstopp im Abschnitt
  - Fuß gelüftet bei Nähstopp im Abschnitt
  - FL Höhe Höhe des Nähfußes bei Nähstopp im Abschnitt
- Rückwärts rückwärts nähen der Stiche (An/Aus)





## Programm-Parameter (Notizen)





## Programm-Parameter (Notizen)





## Programm-Parameter (Notizen)





## Übung: Editiermodus – Ändern des Programms P010

- 1. Auswahl des Programms **P010 TEST 2** und Aktivieren des *Editiermodus*.
- 2. Auswahl des Nahtabschnitts 1 (erster Abschnitt) und OK drücken.
- 3. Folgende Änderungen durchführen:

#### • Abschnitt 1:

- Stichlänge 6 mm
- Nähfußhub 2.5 mm
- Fadenspannung 30
- Stichhzähler: Stichanzahl 10
- Abschnittsende: Stopp aktiviert An, Fadenschneider inaktiv Aus, Nadel oben aktiv An, Fuß gelüftet inaktiv Aus
- Anfangsriegel: inaktiv Aus
- Endriegel: inaktiv Aus
- Fuß gelüftet inaktiv Aus (Fußlüftung bei Nähstopp)f
- Abschnitt 2:
  - Stichlänge 3 mm
  - Nähfußhub 5 mm
  - Stichzähler: Modus 0 (nicht zählen, freies Nähen)
  - Abschnittsende: Stopp aktiviert An, Fadenschneider aktiv An, Nadel oben aktiv An, Fuß gelüftet aktiv An
  - Anfangsriegel: inaktiv Aus
  - Endriegel: aktiv An
- Globale Parameter des Programms P...:
  - Programmname: TEST TRAINING
  - Materialdicke: aktiviert An
    - Nähfußhub: Modus 2. AnAus, Min.Dicke 3 mm
    - Stichlänge: Modus linear, Stichlänge 6 mm, Min.Dicke 2 mm, Max.Dicke: 5 mm





## Programmiermodus: Erstellen eines Programmes

- Aktivieren des Softkey-Menüs 
   und Auswahl von P<sub>+</sub> (im Manuellen Modus oder Editiermodus P
- Programmnummer (auswählen oder Vorschlag akzeptieren) ▲
- 3. Auswahl des 1. Nahtabschnitts und hinzufügen mit +



- 4. Einstellungen der Abschnitts-Parameter
- 5. Einstellungen der globalen Programm-Parameter
- 6. Hinzufügen eines neuen Nahtabschnitts +
- 7. Löschen eines Nahtabschnitts 🗙
- 8. Programm speichern und Programmiermodus verlassen mit **ESC**





## Programmiermodus: (Notizen)





## Übung: Erstellen eines einfachen Programmes

Erstellen eines einfachen Programmes, das nur aus einem Nahtabschnitt besteht

- Erstellen des Programms P007 EINFACH TEST
- Einen Abschnitt hinzufügen
- Festlegen der Abschnitts-Parameter:
  - Stichlänge 4 mm
  - Nähfußhub 3 mm
  - Fadenspannung 25
  - <u>Abschnittsende:</u> Stopp aktiviert An, Fadenschneider aktiviert An, Nadel oben inaktiv Aus, Fuß gelüftet inaktiv Aus
  - Anfangsriegel: aktiviert An
  - Endriegel: aktiviert An
  - Fuß gelüftet: inaktiv Aus
- Festlegen der globalen Parameter des Programms:
  - Programmname: P007 EINFACH TEST
  - Spule RFW: Modus Softw., St.Zähl.Spule 500 Stiche, MotorStop aktiviert An, Rücksetzen aktiviert An
  - Stückzähler: An, Aufsteigend
- Das Programm abnähen (testen)
- Anpassung der Parameterwerde im Editiermodus (falls notwendig)





## Übung: Erstellen eines komplexen Programmes

#### Erstellen eines Programmes, das aus mehreren Nahtabschnitten beseht

- Erstellen des Programmes P008 KOMPLEX TEST
- Abschnitt 1:
  - Stichlänge 3.8 mm
  - Nähfußhub 1.5 mm
  - Fadenspannung 25
  - Stichzähler: Anzahl der Stiche 12
  - Abschnittsende: Stopp aktiviert An, Fadenschneider inaktiv Aus, Nadel oben inaktiv Aus, Fuß gelüftet inaktiv Aus
  - Anfangsriegel: aktiviert An
  - Endriegel: aktiviert An
  - Fuß gelüftet: inaktiv Aus (Nähfußlüftung bei Nähstopp im Abschnitt)

- Stichlänge 6 mm
- Nähfußhub 5 mm
- Stichzähler : Modus 0 (nicht gezählt)
- Abschnittsende: Stopp aktiviert An, Fadenschneider aktiv An, Nadel oben aktiv An, Fuß gelüftet aktiv An
- Anfangsriegel: inaktiv Aus
- Endriegel: aktiviert An
- globale Programm-Parameter:
  - Programmname: KOMPLEX TEST
  - Materialdicke: aktiviert An
    - Nähfußhub: Modus 2. AnAus, Min.Dicke 3 mm
    - Stichlänge: Modus linear, Min.Dicke : 2 mm, Max.Dicke: 5 mm

• Abschnitt 2:





## Übung: Erstellen des Programmes RIEGEL

#### Erstellen eines Programmes mit Rückwärts-Stichen

- Programmname: P... RIEGEL
- Abschnitt 1:
  - Stichlänge 4 mm
  - Nähfußhub 4 mm
  - Nähfußdruck 3
  - Fadenspannung 25%
  - max. Drehzahl: 200
  - Fuß gelüftet: inaktiv Aus
  - Abschnittsende: Stopp aktiviert An, Fadenschneider inaktiv Aus, Nadel oben inaktiv Aus, Fuß gelüftet inaktiv Aus
  - Rückwärts-Stiche: 2 Stiche

- Abschnitt 2:
  - Stichzähler.: 4 Stiche
- Abschnitt 3:
  - Rückwärts-Stiche: 2 Stiche





## Übung: Programm « Kreuz »

Stichlänge: 3,5 mm Nähfußhub 3 mm Nähfußdruck 3 Fadenspannung 20% max. Drehzahl: 200

Abschnitt 1: 2 Vorwärts-Stiche Abschnitt 2: 4 Rückwärts-Stiche Abschnitt 3: 2 Vorwärts-Stiche, Fuß gelüftet aktiviert --> Material 90° drehen Abschnitt 4: 2 Vorwärts-Stiche, Fuß gelüftet inaktiv Aus Abschnitt 5: 4 Rückwärts-Stiche Abschnitt 6: 2 Vorwärts-Stiche





## 도 Praxis: Übungen Kundenprogramme

• Grundparameter

•	Stichlänge:	3,4 mm
•	Fadenspannung:	20
•	Nähfußdruck:	2
•	Nähfußhub:	10

- Programme für Laschen, Taschenriemen
- Riegel





## Übung: Erstellen eines komplexen Programms

#### Erstellen eines Programmes, das aus vielen Nahtabschnitten beseht

Näh-

start

- Programmname: P...
   KOMPLEXES NÄHEN
- Abschnitt 1:
  - Stichlänge 4 mm
  - Nähfußhub 4 mm
  - Nähfußdruck3
  - Fadenspannung 25
  - Stichzähler: Modus 0 (freies Nähen)
  - max. Drehzahl: 200
  - <u>Abschnittsende</u>: Stopp aktiviert An, Fadenschneider inaktiv Aus, Nadel oben inaktiv Aus, Fuß gelüftet aktiviert An, FL Höhe 13 mm
  - Anfangsriegel: inaktiv Aus
  - Endriegel: inaktiv Aus
  - Fuß gelüftet (bei Nähstopp im Abschnitt): inaktiv Aus
  - Kantenanschlag: Abstand 3 mm

- Abschnitt 2:
  - Stichzähler: 7 Stiche
- Abschnitt 3:
  - Stichzähler: 7 Stiche
- Abschnitt 4:
  - Stichzähler: Modus 0
- Abschnitt 5:
  - Stichzähler: 7 Stiche
- Abschnitt 6:
  - Stichzähler: 7 Stiche
- Abschnitt 7:
  - Stichzähler: 2 Stiche
  - <u>Abschnittsende</u>: Fadenschneider inaktiv Aus, Nadel oben inaktiv Aus, Fuß gelüftet inaktiv Aus





## Editiermodus: Kopieren / Löschen von Programmen

- 1. Auswahl des zu kopierenden Programms
- 2. Aktivieren des Editier-/Programmiermodus mit der Taste
- 3. P im Softkey-Menü 🗗
- 4. Auswahl des zu editierenden Abschnitts und Festlegen der Abschnitts-Parameter
- 5. Anpassen der globalen Parameter des Programms
- 6. Löschen des Programms mit 🍡 im Softkey-Menü 🗗





## Erstellen eines Programmes durch Teach-In

- 1. Neues Programm anlegen
- 2. Aktivieren der Taste Teach-In 🔙.
- 3. Abschnitt 1 wird automatisch erstellt.



- 4. Einstellen der Grundparameter: Stichlänge, Fadenspannung, Nähfußdruck, Nähfußhub
- 5. Pedal betätigen und Nahtabschnitt ausführen
- 6. Nahtabschnitt 2 hinzufügen und Grundparameter festlegen
- 7. Pedal betätigen und 2. Nahtabschnitt ausführen, ggf. weitere Abschnitte hinzufügen
- 8. Programm beenden: Pedal voll zurücktreten
- 9. Bei Bedarf zusätzliche Parameter für alle Nahtabschnitte und das gewählte Programm (globale Parameter) vervollständigen
- 10. Speichern und Programmiermodus verlassen mit ESC.





## Übung: Erstellen eines Programmes durch Teach-In

- Programm anlegen: P011 ETIKETT
- Den 1: Nahtabschnitt hinzufügen und die Grundparameter festlegen:
  - Stichlänge: 5mm
  - Nadelfadenspannung: 25%
  - Nähfußhub: 3 mm
- « Aufzeichnen » von 10 Stichen pro Abschnitt (durch nähen)

#### • Abschnitts-Parameter festlegen:

Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3	Abschnitt 4
<ul> <li>Abschnittsende: Stopp An, Fadenschneider Aus, Nadel oben Aus, Fuß gelüftet An</li> </ul>	<ul> <li>Abschnittsende: Stopp An, Fadenschneider Aus, Nadel oben Aus, Fuß gelüftet An</li> </ul>	<ul> <li>Abschnittsende: Stopp An, Fadenschneider Aus, Nadel oben Aus, Fuß gelüftet An</li> </ul>	<ul> <li>Abschnittsende Stopp An,</li> <li>Fadenschneider An,</li> <li>Nadel oben Aus,</li> <li>Fuß gelüftet Aus</li> </ul>
Anfangsriegel: Aus	Anfangsriegel: Aus	Anfangsriegel: Aus	Anfangsriegel: Aus
Endriegel: Aus	Endriegel: Aus	Endriegel: Aus	Endriegel: An

- Festlegen der globalen Parameter des Programms
  - Programmname: P011 ETIKETT





## Zusammenfassung des heutigen Tages

- Editiermodus: Anpassen/Ändern eines Programmes
  - globale Parameter des Programms
  - Parameter des gewählten Nahtabschnitts
- Programmiermodus
  - Erstellen eines neuen Programmes
  - Festlegen der Grundparameter, der Parameter für den Nahtabschnitt und der globalen Programmparameter
- Kopieren / Löschen eines Programmes
- Erstellen eines Programmes mit der Funktion Teach-In





## TIPPS & TRICKS

- Sinnvolle Abfolge der Aktionen beim Erstellen eines neuen Programmes (Kopieren der Werte des vorherigen Abschnittes, Riegel)
- Voreinstellung der Standardwerte für den ersten Abschnitt im Programm (Techniker-Modus)
- Kopieren eines Programmes und Parameter anpassen
- Erstellen eines Programmes mit der Funktion Teach-In (Stichzählung)
  - Voreinstellung der Grundparameter im 1. Nahtabschnitt
  - DANACH: neue Abschnitte hinzufügen (und somit Parametereinstellungen kopieren)





# FRAGEN ?







# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



# DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld Deutschland Telefon: +49 (0) 521 925 00 E-Mail: service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com

Subject to design changes - Part of the machines shown with additional equipment - Printed in Germany © Dürkopp Adler AG – Additional Instructions – 0791 867712 DE - 03.0 - 01/2018