





# TECHNIKER TRAINING





#### Agenda Techniker-Training - 1 Tag

09:00 - 09:15	Einführung, Überblick über Trainingsprogramm	
09:15 - 09:30	Zugriff auf die Techniker-Ebene	
	• Passwort	
	<ul> <li>Einführung in die Techniker-Einstellungen</li> </ul>	
09:30 - 10:30	Definition der Standardwerte für neue Programme	
	Erklärung der Parameter	
	<ul> <li>Praktische Übungen: Testen der Einstellungen im Bediener-Modus</li> </ul>	
10:30 - 10:45	Pause	
10:45 - 12:15	Konfiguration der Maschine	
	Erklärung der Parameter	
	WICHTIG: Neueinstellung der Parameter bei Austausch der Näheinrichtung (Equipmentaustausch): max. Drehzahl. max. Stichlänge. Nähfußhub. Kantenanschlag	
	• Praktische Übungen:	
	Testen der Einstellungen im Bediener-Modus	
12:15 - 13:15	Mittag	





	Agenda Techniker-Training - 1 Tag			
	13:15 - 14:45	Konfiguration Anwender (User)		
		<ul> <li>Erklärung ParameterView</li> <li>Praktische Übungen:</li> <li>Anwenden der Parametercodes im Technikermodus und Bedienermodus</li> </ul>		
<ul> <li>Konfiguration der Eingänge und Ausgänge</li> </ul>		<ul> <li>Konfiguration der Eingänge und Ausgänge</li> </ul>		
		<ul> <li>Praktische Übungen: Funktionstaste Nr. 6 neu belegen, testen im Bedienermodus</li> </ul>		
		<ul> <li>Konfiguration Programmverhaltens: unterbrechen, abbrechen, Abschnittswechsel, Ton</li> </ul>		
		Schützen von Bedienbereichen: Funktionen blocken, Ebenen des Schutzes		
		<ul> <li>Display-Konfiguration: Kontrast, Helligkeit</li> </ul>		
	14:45 - 15:00	Pause		
15:00 - 16:30 Service-Routinen		Service-Routinen		
		<ul> <li>Funktion der Maschine testen, Kalibrierung Praktische Übungen: Tests durchführen, Stichlänge / Kantenanschlag / Pedal kalibrieren</li> </ul>		
		Konfiguration Zähler		
		Zurücksetzen der Maschine		





#### Agenda Techniker-Training - 1 Tag

#### 15:00 - 16:30 Datentransfer

- Erklärung Transfermodi
- Praktische Übungen: speichern / downloaden von Parametern, Daten, Kalibrierung und Programmen

#### Software Update

Überblick über die mechanischen Einstellungen

- Nähfuß-Hubgetriebe einstellen
- Nähfuß-Druck und Nähfuß-Lüftung einstellen
- Mechanische Stichverstellung, Kalibrierung der Stichlänge
- 16:30 16:45 Zusammenfassung, Fragen





## M-Type PREMIUM

Programmierbare Nähmaschine

- Stellelemente ohne Druckluft
   Installation von Schrittmotoren für Einstellungen der Parameter:
  - programmierbare Stichlängeneinstellung (max. 12 mm)
  - programmierbare Hubverstellung der alternierenden Nähfüße (max. 9mm)
  - programmierbarer N\u00e4hfu\u00dfdruck (in Kombination mit Druckfeder); auch in Abh\u00e4ngigkeit von der Materialdickenerkennung
  - Nähfußlüftung (max. 20 mm, gleiches Stellelement wie für den Nähfußdruck)
  - programmierbare Nadelfadenspannung (elektromagnetisch)
- Erstellen von Programmen
  - reproduzierbare Einstellungen
  - Automatisieren von Nahtabschnitten
  - Festlegen einer automatischen Abfolge von Programmen
- Steuerung DAC comfort mit dem Bedienfeld OP3000, Software produziert und gewartet von Dürkopp Adler
- Einfache Verteilung der Programme und Software Update per USB stick





#### Übersicht Techniker-Modus

- Service-Einstellungen in der Software
  - die generelle Konfiguration der Maschine
  - Testfunktionen für Maschinen-Elemente
  - Kalibrierung der Maschinen-Elemente
  - Voreinstellungen für Programme und Anwender (User)
- Bedienfeld OP3000







#### Zugriff auf die Techniker-Ebene

- Login
  - Gleichzeitig die Tasten P und S drücken
  - Code eingeben: 25483
- Elemente im Technikermenü:
  - Vorgaben Progr.
  - MaschinenKonf.
  - BedienerKonfig.
  - Service
  - Zähler
  - Reset (Zurücksetzen)
  - Datentransfer









#### P 001-999 Vorgaben Progr. (Programm-Voreinstellungen) ₩Į Stichlänge Stichlänge 0.0 – 12.0 mm t.F Fußdruck Nähfußdruck 01 - 20 )[+F Fad.Spannung Nadelfaden-Spannung 01 - 99 % <u>∓</u>† Fußhub Nähfußhub 0.5 – 9.0 mm Anfangsriegel Anfangsriegel AN/AUS Endriegel Endriegel AN/AUS Jadenschneider Fadenabschneider AN/AUS Σ Stückzähler RG Stückzählung Stück pro Tag Modus AUS/Incr./Decr.





#### Vorsicht! Priorität Techniker-Modus



**Priorität** der Parameterwerte des Techniker-Modus



#### Vorsicht bei der Parameterdefinition





#### · MaschinenKonf.

¥.	Fadenschneider	
)[ <b>←</b>	Fadenklemme	
Ð	Drehzahl	
	Stopp Pos.	
L L	Nähfüße	
) <b>(+</b> F	Fad.Spannung	
<u>ب</u>	Nähfußhub	
<u>₩</u>	Stichlänge	
(M)	Haltekraft	
<b>V</b>	Pedal	
	Puller	
Sc	Puller Nadelkühlung	
را آ ا	Puller Nadelkühlung Mot.K.Anschlag	
	Puller Nadelkühlung Mot.K.Anschlag Materialdicke	
	Puller Nadelkühlung Mot.K.Anschlag Materialdicke Einfluss Drehz.	
	Puller Nadelkühlung Mot.K.Anschlag Materialdicke Einfluss Drehz. Lichtschranke	
	Puller Nadelkühlung Mot.K.Anschlag Materialdicke Einfluss Drehz. Lichtschranke Modus Nahtabs.	

Einstellungen für den Fadenabschneider	AN/AUS, Geschwindigkeiten
Einstellungen für die Fadenklemme	Winkel, Option, PWM, NSB
Geschwindigkeiten in versch. Situationen	max/min/pos/start Drehz.,
Stopp-Positionen der Nadel	Stopp, Einfädeln, Schneiden
 maximale Lüftungshöhe und -geschwindigkeit d	er Nähfüße
Spannungsverhalten des Fadens bei Lüftung un	d nach Fadenschneiden
Koppelung der Zusatz-Fadenspannung mit dem	Zusatz-Nähfußhub
Einstellungen für Grenzwerte der max. Stichläng	ge
Einstellungen für die Haltekraft des Motors	
Einstellungen für das Verhalten und Art des Ped	als, Reaktions-Zeiten
Aktivierung /Einstellungen der Nadelkühlung	Geschw., Nachlaufzeit,
Kantenanschlag	Verfahrgeschw., min.Abstand
Einstellungen für die Materialdickenerkennung	
Korrektur von Einflüssen hoher Drehzahl	hysterese
 Lichtschranken-Einstellungen (AN/AUS, Geschu	vindigkeit der letzten Stiche)
Messmethode der Länge eines Nahtabschnitts:	Anzahl Stiche od. Länge in mm
Position des Nähfußes während des Einfädelmo	odus





### MaschinenKonf. (Notizen)





### MaschinenKonf. (Notizen)





-	Bedien	erKonfig.			
		Sprache	Auswahl der Sprache für die Software	FR, CZ, EN, DE, SL	
		Parameter anz.	Aktivieren der Anzeige der Parameternumn	nern	
		Eing.Konfig.	Konfiguration u. Zuordnung der Eingänge:	Funktionstasten, Peda	ıl
		Ausg.Konfig.	Konfiguration u. Zuordnung der Ausgänge:	Option, Nadelkühlung	
		St.Funktion	Konfiguration der Stichzählung von manuel	llen Stichen(Halbstiche	9)
		Scanner	Konfiguration eines angeschlossenen Scar	iners	
		Interface	Festlegung der Schnittstelle an der Steueru	ung für Scanner-Ansch	luss
	P 001-999	Programme	Programm-Verhalten bei Abbruch, Wechse	I zw. Abschnitten, Ton	
		Jog-Dial	Aktivieren des elektronischen Handrads als	s Eingabeinstrument	
	2	Sperren	Einschränkung des Zugriffs auf bestimmte	Funktionen u. Bereich	е
		M2M	Vernetzung von Maschinen (Machine to Ma	achine) konfigurieren	
		Kontrast	Kontrasteinstellungen für das Bedienfeld O	P3000	
	*	Helligkeit	Helligkeit des Bedienfeldes OP3000 einstel	llen	13





#### BedienerKonfig. (Notizen)





#### Einstellung der Eingänge der Maschine

Eingangssignal Maschine	Eingang	Eingangsfunktion
S1 Rückwärts nähen	X120T.3	3
S2 Nadelposition (Peilstich)	X120T.16	4
S3 Umkehr Riegeleinstellungen	X120T.4	2
S4 Zusatz-Stichlänge	X120T.17	12
S5 Zusatz-Fadenspannung	X120T.5	11
S6 Wechsel zum nächsten Abschnitt	X120T.18	23
Knieschalter S1	X120T.15	21
Knieschalter S2	X120T.2	21
Elektronisches Handrad (Jog Dial)	X100B.15	6





#### Einstellung der Ausgänge der Maschine

Ausgangssignal	Ausgang
ML (X22)	X120B.9
NK (X22)	X120B.10
RA (X16)	X120B.12
STL (X17)	X120B.22
STL (FA) (X18)	X120B.23
FL (X15) (X22)	X90.12
FF3 OUT (X22)	X90.15

Modus		
0		
1 = Nadelkühlung		
3 = Pos 1		
4 = Pos 2		
5 = Motor Running		
6 = Nahtmittenführung		
7 = Signal Füßchenlüftung		











## Service (Notizen)





I	Zähler		
		- P.C.	Stückzähler (piece counter)
		P.C.D.	Stückzähler pro Tag (piece counter day)
		S.C.	Stichzähler (stitch counter)
		B.C.	Stichzähler des Spulenfadens (bobbin counter)
Res	Res	et	
		Reset Parameter	Zurücksetzen aller Parameter auf Auslieferungszustand
		Reset Programme	Löschen aller gespeicherten Naht-Programme
		Reset Kalibrie.	Zurücksetzen aller Kalibrierungswerte auf Auslieferungszustand
		Reset Alles	Alles wird gelöscht und zurückgesetzt





# Datentransfer Alle Daten Importie Program Nur Parameter Importie

Importieren/Exportieren von Parametern, Programmen und Kalibrierungen Importieren/Exportieren von Parametern und Kalibrierungen



Importieren/Exportieren von Programmen





## #1 Software Update

- Download der aktuellen Software von D
  ürkopp Adler WebSite (Datei im Format \*.dacimg)
- Datei auf einen USB-Stick speichern
- Sicherstellen, dass nur EINE Software-Version auf dem USB-Stick vorhanden ist
- Update auf Maschine durchführen











#### Mechanische Einstellungen PREMIUM: Nähfuß-Hubgetriebe einstellen







#### Mechanische Einstellungen PREMIUM: Nähfuß-Druck und Nähfuß-Lüftung einstellen, S. 67









#### Mechanische Einstellungen PREMIUM: Mechanische Stichverstellung einstellen



- Absteckstift in Bohrung von Lagerschild und Ausnehmung in der Kurve einführen
- Laschen parallel stellen
- Hebel nach oben drehen





# **FRAGEN?**







# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



# DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld Deutschland Telefon: +49 (0) 521 925 00 E-Mail: service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com

Subject to design changes - Part of the machines shown with additional equipment - Printed in Germany © Dürkopp Adler AG – Additional Instructions – 0791 867713 DE – 03.0 - 03/2018