





COURS TECHNICIENS





Agenda Training Techniciens - 1 jour

09:00 - 09:15	Introduction, Présentation du programme de formation	
09:15 - 09:30	Accéder le Mode Technicien	
	Code d'accès	
	Introduction aux réglages	
09:30 - 10:30	Définition des valeurs défaut pour les programmes	
	Explication des paramètres	
	 Exercices pratiques : tester les réglages en mode utilisateur 	
10:30 - 10:45	Pause	
10:45 - 12:15	Configuration de la Machine	
	Explication des paramètres	
	 Accentuer l'importance des réglages en cas d'échange d'équipement : vitesse max., longueur de point max., levage du pied presseur, guide 	
	 Exercices pratiques : tester les réglages en mode utilisateur 	
12:15 - 13:15	Midi	





Agenda Training Techniciens - 1 jour

13:15 - 14:45	Configuration utilisateur		
	 Explication ParameterView Exercice pratique : Utilisation des codes de paramètre en mode technicien et utilisateur 		
	 Configuration dispositif d'entrée/sortie Exercice pratique : configurer la touche de fonction no. 6, etc. 		
	 Configuration du comportement des programmes : Arrêter, annuler, passage segments, Bip 		
	 Verrouillage : bloquer des fonctions pour l'opérateur 		
	Configuration écran : contraste luminosité		
14:45 - 15:00	Pause		
15:00 - 16:30	Routines de Service		
	 Tester l'opérationnalité d'équipement, Calibrages Exercices pratiques : effectuer des tests, calibrer la longueur de points, guide, pédale 		
	Configuration Compteur		
	Réinitialiser la machine		





Agenda Training Techniciens - 1 jour

15:00 - 16:30 Transfert des données

- Explications des modes de transfert
- Exercices pratiques : sauveguarder / télécharger les paramètres, données de calibrage et programmes

Actualisation du logiciel (Software Update)

Aperçu sur les réglages mécaniques

- Synchronisation Mouvement du Pied Presseur
- Synchronisation Pression / Levage du Piet Presseur
- Synchronisation Longueur de point
- 16:30 16:45 Conclusion de la journée, Questions





M-Type PREMIUM

Machine à coudre électronique programmable

- Installation de moteurs pas à pas pour mettre à disposition les ajustages suivantes:
 - Longueur de point programmable
 - Variation de course du pied presseur programmable
 - Levage du pied presseur
 - Tension du fil programmable avec compensation de la vitesse
 - Pression du pied presseur programmable
- Création de Programmes
 - reproduire les ajustages
 - automatiser les segments de couture
 - enchaîner les programmes
- Unité de Contrôle DAC confort avec panneau de commande OP3000, production du logiciel par Dürkopp Adler
- Distribution des programmes et actualisation du logiciel par clé USB





Prévue Mode Technicien

- Réglages de service par le logiciel
 - la configuration principale de la machine
 - les fonctions de test pour les éléments de la machine
 - les fonctions de calibrage
 - les préréglages pour les programmes et utilisateurs







Accéder le Mode Technicien

- Login
 - Appuyer P et S simultanément
 - Entrer le code: 25483
- Eléments menu technicien:
 - Prg. par défaut
 - Machine config.
 - Config. util. (utilisateur)
 - Service
 - Compteur
 - Reinit. (Réinitialiser)
 - Trans. de donn (transfert de données)















Attention! Priorité Mode Technicien



Les paramètres du mode technicien ont la **priorité**

Définir les paramètres et valeurs par défaut avec prudence





· Machine config.

¥.	Coupe fils
)[←	Pince-fil
\bullet	Vitesse
	Aig.Position
ل ل	Pied
)(+F	Tn. fil
<u>т</u>	Debatement
<u>**</u>	Lg. de pt.
MO	Force de retenu
S	Pédale
	Puller
	Refroid. aigui.
لم 🖉	Guide
0 -• •	Epaisseur
€ ¢or.	Cor.Vit.
	Cellule
× I	M.s.cpt.pt

Réglages du dispositif coupe-fil	ON/OFF, Vitesse>
Réglages du pince-fil	Angles, Options, PWM, NSB
La vitesse pour des conditions particulières.	Vit.max/min,vit.pos, Dép. lent
Positions de l'aiguille	Arrêt, Enfilage, Coupe
hauteur et vitesse maximale du levage du piec	l-presseur
Comportement de la tn. du fil lors des levées i	ntermédiaires et après coupe
Coupler la tension du fil supplémentaire à la co	ourse suppl. du pied- presseur
limiter la longueur de point max.	
force de maintien de l'entraînement couture	
Réglages pour le comportement de la pédale,	réponse en temps
roue derrière pour tirer les matériaux épaix	
Refroidissement de l'aiguille	vitesse, temps délai,
Guide	vitesse de course, limites mm
Réglages de la fonction d'identification des épa	aisseurs de matériel
Correction de la vitesse	hystérèse
Barrière photoélectrique	
Méthode de comptage de points ou mesure de	e longueur en mm
Position du pied presseur pendant l'enfilage ad	ctivé





Machine config. (Notes)





Machine config. (Notes)





 Config. util. (utilisateur)			
	Langue	Sélectionner la langue de logiciel	FR, CZ, EN, DE, SL
	ParameterView	Activer l'affiche des codes de paramètres	
	Config. entrée	Configuration des dispositifs d'entrée: touc	hes de fonction, pédale
	Config. sortie	Configuration des équipements en option,	refroid. de l'aiguille
	Scanner	Configuration d'un scanner connecté	
	Interface	Définition de l'interface au DAC pour le rac	cordement du scanner
	F. pt.cout.	Configuration du comptage des points indiv	viduels (demi-points)
P.001-999	programme	Comportement des programmes: Annuler,	passage segments, Bip
	B. rot. élect.	Activer le Jog-Dial comme instrument de sa	aisi
?	Verrouillage	Limiter l'étendue de fonctions pour l'opérat	eur, bloquer fonctions
	M2M	Configurer Machine to Machine	
	Contraste	Prédéfinition du contraste au panneau de c	commande OP3000
*	Luminosité	Prédéfinition de la luminosité du panneau o	de commande OP3000





Config. util. (Notes)





Signales d'entrée de la machine

Signal d'entrée	Contrôle d'entrée	Fonctions entrée
S1 Piquage arrière	X120T.3	3
S2 Position d'aiguille	X120T.16	4
S3 Point d'arrêt (suppression/remise)	X120T.4	2
S4 2 ^e longueur de point	X120T.17	12
S5 2 ^e tension du fil	X120T.5	11
S6 Passage segment de couture	X120T.18	23
Genouillère S1	X120T.15	21
Genouillère S2	X120T.2	21
Volant électronique	X100B.15	6





Signales de sortie de la machine

Signal de sortie	Contrôle de sortie
ML (X22)	X120B.9
NK (X22)	X120B.10
RA (X16)	X120B.12
STL (X17)	X120B.22
STL (FA) (X18)	X120B.23
FL (X15) (X22)	X90.12
FF3 OUT (X22)	X90.15

Fonctions sortie	
0	
1 = Refroidissement de l'aiguille	
3 = Pos 1	
4 = Pos 2	
5 = Moteur en course	
6 = Guide central	
7 = Signal Levage du Pied	





Service Image: Multitest Vérification si équipement est opérationnels (p.ex.pédale) Image: Multitest Vérification si équipement est opérationnels (p.ex.pédale) Image: Multitest Routines de service avec la machine sous tension Image: Calibrage Calibrage de la longueur de point, la pédale, guide





Service (Notes)





I	Compteur	
	P.C.	Compteur de pièces
	P.C.D.	Compteur de pièces par jour
	S.C.	Compteur de points
	B.C.	Compteur de points du fil de canette
Res	Réinit.(ialiser)	
	Réinit.données	Remettre tous les paramètres à l'état de livraison
	Réinit. prg	Effacer tous les programmes de couture crées
	Réinit. Calibr.	Remettre les valeurs de calibrage au valeurs par défaut
	Réinit. tout	Tout est effacé et remis a l'état de livraison





Trans. de donn (transfert de données)

Tous les données Importer/Télécharger param., programmes, calibrage



Importer/Télécharger paramètres et calibrages



Importer/Télécharger les programmes de couture





#1 Actualisation du logiciel (Software Update)

- Fichier comprenant la version actuel (*.dacimg) sera mise à disposition par DAP France avec indication des modifications dans le logiciel
- Sauvegarder le fichier sur une clé USB
- Sécuriser qu'il n'y a qu'UNE version logiciel sauveguardé sur la clé USB
- Effectuer la mise á jour du logiciel sur la machine.











Réglages mécaniques spécifiques PREMIUM: Synchronisation Mouvement du Pied Presseur







Réglages mécaniques spécifiques PREMIUM: Régler la pression et la levée du pied presseur





Positionner la pige dans le levier et la came





Réglages mécaniques spécifiques PREMIUM: Synchronisation Longueur de Point



- Mettre la pige en position par rapport à la came (entaille sur came).
- Aligner les bielles
- Pousser le levier de transmission vers le haut.





QUESTIONS?







MERCI POUR VOTRE ATTENTION



DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld Allemagne Tél. : +49 (0) 521 925 00 E-Mail: service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com

Subject to design changes - Part of the machines shown with additional equipment - Printed in Germany © Dürkopp Adler AG – Additional Instructions – 0791 867713 FR - 03.0 - 03/2018