

911-210

Instructions UV dVcgZV



IMPORTANT

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION CONSERVER CETTE NOTICE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Tous droits réservés.

Propriété de Dürkopp Adler AG et protection par les droits d'auteur. Toute réutilisation partielle de ces contenus est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Dürkopp Adler AG.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2019



1	À propos de cette notice	5
1.1 1.2 1.3 1.4	À qui est destinée cette notice ? Conventions de représentation – Symboles et signes Autres documents Responsabilité	5 5 6 7
2	Sécurité	9
2.1 2.2	Consignes de sécurité de base Mots-signaux et symboles dans les avertissements	9 . 10
3	Description de l'appareil	. 13
3.1 3.2 3.3	Composants de la machine Utilisation conforme Déclaration de conformité	. 13 . 14 . 15
4	Utilisation	. 17
4.1 4.2 4.3	Activer et désactiver la machine Activer l'arrêt de sécurité	. 17 . 18 19
4.4 4.4.1	Relever et repousser la partie supérieure de la machine Relever la partie supérieure de la machine	. 20
4.4.2 4 5	Rabaisser la partie superieure de la machine	. 21
4.6	Enfiler le fil d'aiguille	. 24
4.7	Régler le régulateur de fil	. 26
4.8	Embobiner le fil du crochet	. 27
4.9	Remplacer la canette du fil de crochet	. 28
4 10	Régler la tension du fil de crochet	30
4.10 5	Régler la tension du fil de crochet	. 30 . 31
4.10 5	Régler la tension du fil de crochet Programmation	. 30 . 31
4.10 5 5.1 5.2	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil	. 30 . 31 . 31 . 32
4.10 5 5.1 5.2 5.3	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel	. 30 . 31 . 31 . 32 . 33
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel	. 30 . 31 . 31 . 32 . 33 . 37
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe	. 30 . 31 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre	. 30 . 31 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 38
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 38 . 38
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.3 5.4.4	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage Déplacer un affichage par défilement	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 38 . 38 . 39
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.2	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage Déplacer un affichage par défilement Sélectionner des options dans une liste	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage Déplacer un affichage par défilement Sélectionner des options dans une liste Utiliser un filtre de fichiers	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 40
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage Déplacer un affichage par défilement Sélectionner des options dans une liste Utiliser un filtre de fichiers Saisir un texte Saisir un texte	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 38 . 39 . 39 . 40 . 41
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.3 5.4.6 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage Déplacer un affichage par défilement Sélectionner des options dans une liste Utiliser un filtre de fichiers Saisir un texte Saisie de valeurs pour des paramètres Mettre en marche et arrêter le plein écran	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 37 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.100 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.1000 5.4.10000 5.4.10000 5.4.100000000000000000000000000000000000	Régler la tension du fil de crochet Programmation	.30 .31 .32 .33 .37 .38 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .43
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 5.5	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage Déplacer un affichage par défilement Sélectionner des options dans une liste Utiliser un filtre de fichiers Saisir un texte Saisie de valeurs pour des paramètres Mettre en marche et arrêter le plein écran Mettre en marche et arrêter le zoom Ouvrir le programme de couture ou la séquence de couture	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 5.5 5.6	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37
$\begin{array}{c} 4.10\\ \textbf{5}\\ 5.1\\ 5.2\\ 5.3\\ 5.4\\ 5.4.1\\ 5.4.2\\ 5.4.3\\ 5.4.4\\ 5.4.5\\ 5.4.6\\ 5.4.7\\ 5.4.8\\ 5.4.9\\ 5.4.10\\ 5.5\\ 5.6\\ 5.6\\ 5.6.1\end{array}$	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage Déplacer un affichage par défilement Sélectionner des options dans une liste Utiliser un filtre de fichiers Saisir un texte Saisie de valeurs pour des paramètres Mettre en marche et arrêter le plein écran Mettre en marche et arrêter le zoom Ouvrir le programme de couture ou la séquence de couture Coudre temporairement avec des valeurs modifiées Coudre avec une tension des fils modifiée	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 38 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 45
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2	Régler la tension du fil de crochet Programmation La structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage Déplacer un affichage par défilement Sélectionner des options dans une liste Utiliser un filtre de fichiers Saisir un texte Saisie de valeurs pour des paramètres Mettre en marche et arrêter le plein écran Mettre en marche et arrêter le zoom Ouvrir le programme de couture ou la séquence de couture Coudre temporairement avec des valeurs modifiées Coudre avec une tension des fils modifiée	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7	Régler la tension du fil de crochet Programmation Structure du logiciel La structure du menu en un seul coup d'œil Lancer le logiciel Manipulation générale du logiciel Saisir le mot de passe Fermer la fenêtre Principes régissant l'affichage Déplacer un affichage par défilement Sélectionner des options dans une liste Utiliser un filtre de fichiers Saisir un texte Saisie de valeurs pour des paramètres Mettre en marche et arrêter le plein écran Mettre en marche et arrêter le zoom Ouvrir le programme de couture ou la séquence de couture Coudre temporairement avec des valeurs modifiées Coudre avec une tension des fils modifiée Coudre avec une vitesse de rotation de la couture modifiée Changer la canette	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8	Régler la tension du fil de crochet Programmation	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 46
4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9	Régler la tension du fil de crochet Programmation	. 30 . 31 . 32 . 33 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37



5.10	Créer un programme de couture	. 49
5.10.1	Sauvegarder un programme	. 52
5.11	Effectuer un essai de profil	53
5.12	Créer une séquence	. 54
5.13	Ealter une sequence existante	. 55
5.14	Sauvegarder le programme de couture ou la sequence sous	FG
5 15	Conjer un programme de couture ou une séguence	. 30
5.16	Supprimer un programme de couture ou une séquence	58
5.10	Éditer un programme de couture existant	58
5.17.1	Modifier le profil d'un programme de couture	. 59
5.17.2	Modifier les paramètres d'un programme de couture	61
5.18	Éditer les paramètres de machine	. 66
5.19	Vérifier et modifier les réglages techniques	.72
6	DA-CAD 5000	. 83
7	Meintenenee	07
1	maintenance	. 87
7.1	Nettoyage	. 87
7.1.1	Nettoyer la machine	. 88
/.1.2	Nettoyer le filtre de ventilateur du moteur	. 89
1.2	Lubrification de la partie aunérieure de la machine	. 90
1.Z.1 700	Lubrification du crochet	01
1.2.2 7.3	Maintenance du système preumatique	91 02
731	Régler la pression de service	92
7.3.2	Évacuer l'eau de condensation	93
7.3.3	Nettoyer l'élément filtrant	. 94
7.4	Contrôler la courroie crantée	95
7.5	Liste des pièces	95
8	Installation	97
0 1	Contrôle du contonu de la livreison	07
8.1 9.2	Controle du contenu de la livraison	. 97
0.Z 8.3	Sécurités de transport	100
8.4	Régler la hauteur de travail	100
8.4.1	Châssis avec roulettes	100
8.4.2	Châssis sans roulettes	101
8.5	Installer la pédale	103
8.6	Fixer le porte-bobines	103
8.7	Raccordement électrique	104
8.7.1	Effectuer le raccordement au secteur	104
8.7.2	Sens de rotation du moteur de la machine à coudre	104
8.8	Raccordement pneumatique	104
8.8.1	Monter l'unité de maintenance à air comprimé	105
8.8.2	Regier la pression de service	106
ö.9	ivilse en service	107
9	Mise hors service	109
10	Mise au rebut	111
11	Élimination des dysfonctionnements	113
	Sonvice clientèle	112
11.1	Service cilefileie	113



11.2	Messages du logiciel	114
11.2.1	Messages d'information	114
11.2.2	Messages d'erreur	115
12	Caractéristiques techniques	121







1 À propos de cette notice

Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin. Elle contient des informations et des remarques permettant une utilisation sûre pendant de longues années.

Si vous remarquez des inexactitudes ou souhaitez des améliorations, veuillez nous contacter via le service clientèle ($\square p. 113$).

La notice doit être considérée comme faisant partie du produit et doit être conservée de manière à être facilement accessible.

1.1 À qui est destinée cette notice ?

Cette notice s'adresse aux groupes de personnes suivants :

• Opérateurs :

Groupe de personnes formé sur la machine et ayant accès à la notice. Le chapitre **Utilisation** ($\square p. 17$) est particulièrement important pour les opérateurs.

• Personnel spécialisé :

Ce groupe de personnes dispose de la formation technique adéquate lui permettant de procéder à la maintenance ou d'éliminer des erreurs. Le chapitre **Installation** ($\square p. 97$) est particulièrement important pour le personnel spécialisé.

Une notice de service est livrée à part.

Concernant les qualifications minimales requises et les autres conditions préalables s'appliquant au personnel, veuillez également consulter le chapitre **Sécurité** ($\square p. 9$).

1.2 Conventions de représentation – Symboles et signes

Pour permettre une compréhension simple et rapide, certaines informations de cette notice sont représentées ou mises en valeur par les signes suivants :

\checkmark	

Réglage correct

Indique le réglage correct.

20	
525	
°℃~	

Dysfonctionnements

Indique les dysfonctionnements qui peuvent se produire en cas de réglage incorrect.

Actions d'utilisation (couture et préparation)



Actions d'entretien, de maintenance et de montage



Actions sur le panneau de commande du logiciel

Les différentes actions sont numérotées :



- 1. Première action
- 2. Deuxième action
- ... Vous devez impérativement suivre l'ordre des actions.
- 👞 Résultat d'une action

Modification sur la machine ou à l'écran.



Important

Vous êtes prié d'accorder une attention particulière à une action.



Information

Informations complémentaires, par exemple sur des possibilités d'utilisation alternatives.



Ordre des actions

Indique les travaux que vous devez effectuer avant ou après un réglage.

Renvois

- Annonce un renvoi à une autre partie du texte.
- **Sécurité** Les avertissements importants pour les utilisateurs de la machine sont identifiés spécialement. La sécurité étant d'une grande importance, les symboles de danger, les niveaux de danger et les mots-signaux sont décrits séparément dans le chapitre **Sécurité** ($\square p. 9$).

Indications de position En l'absence de toute autre indication de position clairement indiquée sur une figure, les termes « droite » ou « gauche » se rapportent toujours à la position de l'opérateur.

1.3 Autres documents

La machine contient des composants d'autres fabricants. Pour ces pièces achetées, les fabricants respectifs ont réalisé une évaluation des risques et déclaré la conformité de la construction avec les prescriptions européennes et nationales en vigueur. L'utilisation conforme des composants intégrés est décrite dans les notices respectives des fabricants.



1.4 Responsabilité

Toutes les indications et remarques figurant dans cette notice tiennent compte des dernières évolutions techniques, ainsi que des normes et prescriptions en vigueur.

Dürkopp Adler décline toute responsabilité pour les dommages dus :

- à des cassures et des dommages dus au transport
- au non-respect de la notice
- à une utilisation non conforme
- à des modifications non autorisées sur la machine
- à l'intervention d'un personnel non formé
- à l'utilisation de pièces de rechange non autorisées

Transport

Dürkopp Adler décline toute responsabilité pour les dommages et les cassures dus au transport. Contrôlez la livraison dès réception. En cas de dommages, adressez-vous au dernier transporteur pour réclamation. Cela est également valable si l'emballage n'est pas endommagé.

Laissez les machines, les appareils et le matériel d'emballage dans l'état dans lequel ils se trouvaient lorsque les dommages ont été constatés. Vous garantissez ainsi vos droits vis-à-vis de l'entreprise de transport.

Toutes les autres réclamations doivent être signalées sans tarder après la réception de la livraison auprès de Dürkopp Adler.







2 Sécurité

Ce chapitre contient des consignes de base concernant la sécurité. Lire attentivement ces consignes avant d'installer ou d'utiliser la machine. Suivre impérativement les indications fournies dans les consignes de sécurité. Leur non-respect peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

2.1 Consignes de sécurité de base

Utiliser la machine uniquement de la façon décrite dans cette notice.

Cette notice doit toujours être disponible sur le lieu d'utilisation de la machine.

Il est interdit d'effectuer des travaux sur des pièces et dispositifs sous tension. Les exceptions à ces règles sont régies par la norme DIN VDE 0105.

Lors des travaux suivants, désactiver la machine à l'aide de l'interrupteur principal ou débrancher la fiche secteur :

- remplacement de l'aiguille ou d'autres outils de couture ;
- abandon du poste de travail ;
- réalisation de travaux de maintenance et de réparations ;
- bobinage.

Des pièces de rechange inadéquates ou défectueuses peuvent nuire à la sécurité et endommager la machine. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant.

- **Transport** Pour le transport de la machine, utiliser un chariot élévateur ou un transpalette. Soulever la machine de 20 mm maximum et s'assurer qu'elle ne peut pas glisser.
- **Installation** Le câble de raccordement doit disposer d'une fiche secteur homologuée propre au pays. Seul le personnel spécialisé qualifié peut équiper le câble de raccordement d'une fiche secteur.

Obligations de l'exploitant Respecter les prescriptions nationales de sécurité et de prévention des accidents ainsi que les réglementations légales relatives à la sécurité au travail et à la protection de l'environnement.

Tous les avertissements et symboles de sécurité figurant sur la machine doivent toujours être lisibles. Ne pas les retirer ! Remplacer immédiatement les avertissements et symboles de sécurité manquants ou abîmés.

Exigences
concernantSeul un personnel spécialisé qualifié est habilité à :le personnel• mettre la machine en place ;

- réaliser des travaux de maintenance et des réparations ;
- réaliser des travaux sur les équipements électriques.



Seules les personnes autorisées peuvent travailler sur la machine et doivent au préalable avoir compris cette notice.

- **Utilisation** Pendant le fonctionnement, vérifier si la machine présente des dommages visibles de l'extérieur. Arrêter le travail si des changements au niveau de la machine sont observés. Signaler toutes les modifications au responsable hiérarchique. Toute machine endommagée ne doit plus être utilisée.
- **Dispositifs de sécurité** Ne pas retirer ou mettre hors service les dispositifs de sécurité. Si ceci ne peut être évité pour effectuer une réparation, remonter les dispositifs de sécurité et les remettre en service aussitôt après.

2.2 Mots-signaux et symboles dans les avertissements

Dans le texte, les avertissements sont encadrés en couleur. La couleur dépend de la gravité du danger. Les mots-signaux indiquent la gravité du danger.

Mots-signaux Mots-signaux et le danger qu'ils décrivent :

Mot-signal	Signification
DANGER	(avec symbole de danger) Le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves
AVERTISSEMENT (avec symbole de danger) Le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves	
PRUDENCE	(avec symbole de danger) Le non-respect peut entraîner des blessures de gravité moyenne à légère
ATTENTION	(avec symbole de danger) Le non-respect entraîne un risque de pollution environnemen- tale
REMARQUE	(sans symbole de danger) Le non-respect peut entraîner des dommages matériels



Symboles En cas de danger pour les personnes, ces symboles indiquent le type de danger :

Symbole	Type de danger
	Général
Â	Électrocution
	Piqûre
	Écrasement
	Pollution environnementale

Exemples Exemples de structure des avertissements dans le texte :



Un avertissement dont le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves se présente de cette façon.

Ty Co Mo

AVERTISSEMENT

Type et source du danger !

Conséquences en cas de non-respect.

Mesures de prévention du danger.

Un avertissement dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves se présente de cette façon.





PRUDENCE

Type et source du danger ! Conséquences en cas de non-respect. Mesures de prévention du danger.

Un avertissement dont le non-respect peut entraîner des blessures de gravité moyenne à légère se présente de cette façon.

ATTENTION



Type et source du danger !

Conséquences en cas de non-respect.

Mesures de prévention du danger.

Un avertissement dont le non-respect peut être à l'origine d'une pollution environnementale se présente de cette façon.

REMARQUE

Type et source du danger !

Conséquences en cas de non-respect.

Mesures de prévention du danger.

Un avertissement dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels se présente de cette façon.



3 Description de l'appareil

3.1 Composants de la machine

Fig. 1: Composants de la machine, vue d'ensemble



- (2) Arrêt rapide
- (3) Porte-fil
- (4) Table
- (5) Châssis

- (7) Pédale
- (8) Pistolet à air comprimé
- (9) Interrupteur principal
- (10) Terminal de commande



3.2 Utilisation conforme



Risque de blessures dues à des éléments sous tension, en mouvement, coupants et pointus !

Toute utilisation non conforme peut entraîner un risque d'électrocution, d'écrasement, de coupure et de piqûre.

Respectez toutes les instructions de la notice.

REMARQUE

Dommages matériels dus au non-respect des instructions !

Toute utilisation non conforme peut entraîner des dommages sur la machine.

Respectez toutes les instructions de la notice.

La machine ne peut être utilisée qu'avec une matière à coudre dont le profil exigé est conforme à l'application prévue.

Les épaisseurs d'aiguilles autorisées pour la machine sont indiquées au chapitre **Caractéristiques techniques** (*S. 293*).

La machine est destinée uniquement au travail sur une matière à coudre sèche. La matière à coudre ne doit pas comporter d'objets durs.

La couture doit être réalisée avec un fil dont le profil exigé est conforme à l'application prévue.

La machine est destinée à un usage industriel.

La machine doit être installée et utilisée uniquement dans des locaux propres et secs. Si la machine est exploitée dans des locaux humides et non entretenus, d'autres mesures peuvent être nécessaires conformément à la norme DIN EN 60204-31.

Seules les personnes autorisées peuvent travailler sur la machine.

Dürkopp Adler décline toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation non conforme.



3.3 Déclaration de conformité

La machine satisfait aux prescriptions européennes relatives à la protection de la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement indiquées dans la déclaration de conformité ou d'incorporation.

CE







4 Utilisation

4.1 Activer et désactiver la machine

Fig. 2: Activer et désactiver la machine



(1) - Interrupteur principal

Activer la machine

- 1. Tournez l'interrupteur principal (1) vers la droite en position « I ».
- L'ordre suivant s'affiche à l'écran : Enfoncer la pédale pour le référencement
- 2. Enfoncez la pédale pour le référencement de la machine.
- ✤ Le menu principal s'affiche à l'écran.

Désactiver la machine



Ç

- 1. Tournez l'interrupteur principal (1) vers la gauche en position « 0 ».
- Tous les entraînements et la commande sont immédiatement coupés du réseau électrique.



4.2 Activer l'arrêt de sécurité

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à des pièces pointues ou en mouvement !

Lors de tous les travaux de maintenance et de réglage sur la machine, celle-ci doit préalablement être désactivée ou mise en arrêt de sécurité.

Lorsque le mode d'enfilage est actif, ne pas travailler dans la zone du crochet jusqu'à ce que la barre de pressage du tissu soit abaissée et que la zone du crochet soit éclairée.

Fig. 3: Activer l'arrêt de sécurité



(1) - Bouton d'arrêt de sécurité (2) - Cache du crochet

Activer l'arrêt de sécurité

1. Appuyez sur le bouton (1).



Important

Le bouton doit s'enclencher.

La machine se trouve en arrêt de sécurité.
 Les pieds presseurs sont amenés en position basse.
 Le voyant du bouton-poussoir est allumé.
 La zone au-dessus du cache du crochet (2) est éclairée.

Désactiver l'arrêt de sécurité



1. Appuyez de nouveau sur le bouton (1).



Important

Le bouton doit décliqueter.



4.3 Activer l'arrêt rapide

L'interrupteur (1) d'arrêt rapide permet d'arrêter immédiatement tous les processus en cours sur la machine, par exemple après une erreur de commande.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues à des pièces pointues ou en mouvement !

Après un arrêt rapide, la machine est toujours sous tension et le pince-fil est toujours mobile.

Pour cette raison, avant les travaux de maintenance et de réglage, mettez la machine hors tension au niveau de l'interrupteur principal (2).

Fig. 4: Activer l'arrêt rapide



Arrêter les processus au moyen de l'arrêt rapide



- 1. Appuyez sur l'interrupteur d'arrêt rapide (1).
- Tous les processus en cours sur la machine sont immédiatement arrêtés.

Mettre la machine hors tension



- 1. Tournez l'interrupteur principal (2) vers la gauche en position « 0 ».
- Tous les entraînements et la commande sont immédiatement coupés du réseau électrique.



4.4 Relever et repousser la partie supérieure de la machine

Pour les travaux de maintenance, il est possible de relever la partie supérieure de la machine.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues à des pièces pointues ou en mouvement !

Éteignez la machine au moyen de l'interrupteur principal avant de relever la partie supérieure de la machine et d'effectuer les travaux de maintenance.

4.4.1 Relever la partie supérieure de la machine

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues à des pièces pointues ou en mouvement !

Quand la partie supérieure de la machine est soulevée, ne mettez pas la main dans l'évidement de la table.



Important

Le chariot d'entraînement (2) doit rester à l'arrière.

Fig. 5: Chariot d'entraînement à l'arrière



(1) - Couvercle avant

(2) - Chariot d'entraînement



Fig. 6: Relever la partie supérieure de la machine



- 1. Desserrez le levier de blocage (3) sous la table.
- 2. Soulevez la partie supérieure de la machine dans la zone du couvercle avant (1) et relevez-la prudemment.
- Le cliquet (4) s'enclenche.
 L'espace situé sous la table de la machine est accessible.

AVERTISSEMENT

4.4.2 Rabaisser la partie supérieure de la machine



Risque d'écrasement dû au rabaissement de la partie supérieure de la machine !

Quand vous rabaissez la partie supérieure de la machine, retenez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

REMARQUE

Risque d'endommagement de la machine dû au rabaissement de la partie supérieure de la machine !

Quand vous rabaissez la partie supérieure de la machine, retenez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.



Fig. 7: Rabaisser la partie supérieure de la machine



- Ģ
- 1. Maintenez la partie supérieure de la machine dans la zone du couvercle avant.
- 2. Détachez le cliquet (2).
- 3. Repoussez prudemment la partie supérieure de la machine.
- 4. Enclenchez le levier de blocage (1) sous la table.

4.5 Remplacer l'aiguille

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille ou aux pièces en mouvement !

Éteignez la machine avant de remplacer l'aiguille. Ne touchez pas la pointe de l'aiguille.

Fig. 8: Remplacer l'aiguille



- 1. Tournez la manivelle (1) jusqu'à ce que la barre à aiguille (2) atteigne sa position la plus haute.
- 2. Desserrez la vis (3).
- 3. Sortez l'aiguille de la barre (2) en la tirant vers le bas.



4. Insérez la nouvelle aiguille dans la barre (2) jusqu'à la butée.

Important

Le chas (4) doit être dirigée vers le crochet.

5. Serrez la vis (3) à fond.



Ordre des actions

Après un changement d'épaisseur d'aiguille, réglez l'écart entre le crochet et l'aiguille (*Notice de service*).



Dysfonctionnements en cas d'écart incorrect entre le crochet et l'aiguille

Après insertion d'une aiguille plus fine

- Points manqués
- Endommagement du fil

Après insertion d'une aiguille plus épaisse

- Dommages à la pointe du crochet
- Dommages à l'aiguille



4.6 Enfiler le fil d'aiguille



Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille et aux pièces en mouvement ! Éteignez la machine avant d'enfiler le fil.

Fig. 9: Enfiler le fil d'aiguille - partie 1



- (4) - Guide-fil
- (5) Ressort de traction du fil
- (6) Dispositif de déviation

- Important

Le bras de dévidage doit être parallèle au porte-fil.

guide-fil sur le bras de dévidage.

- 2. Soufflez de l'air comprimé sur le fil à travers le flexible.
- 3. Passez le fil dans le guide-fil (11) : de l'arrière vers l'avant à travers le trou supérieur, de l'avant vers l'arrière à travers un des trous intermédiaires, de l'arrière vers l'avant à travers un des trous inférieurs.

1. Placez la bobine sur le porte-fil et passez le fil d'aiguille par un trou du

(11) - Guide-fil

- 4. Passez le fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du dispositif de tension (10).
- 5. Passez le fil dans le sens des aiguilles d'une montre autour du dispositif de tension (9).
- 6. Enfilez le fil dans les guide-fils (8) et (7).
- 7. Passez le fil dans le sens des aiguilles d'une montre autour du dispositif de déviation (6).
- 8. Enfilez le fil sous le ressort de traction du fil (5), dans le guide-fil (3) et à travers le régulateur de fil (2) jusqu'au levier du fil (1).



9. Enfilez le fil dans le levier du fil (1) et le guide-fil (4).

Fig. 10: Enfiler le fil d'aiguille - partie 2



- (1) Levier du fil
- (2) Régulateur de fil
- (3) Guide-fil
- (4) Guide-fil
- (5) Ressort de traction du fil
- (6) Dispositif de déviation
- (7) Guide-fil
- (8) Guide-fil
- il (15) Guide-fil il

(11) - Guide-fil

(13) - Serre-fils

(14) - Guide-fil

(12) - Contrôleur de fil d'aiguille



- 10. Enfilez le fil dans le contrôleur de fil d'aiguille (12) et le serre-fils (13).
- 11. Enfilez le fil dans les guide-fils (14) et (15).
- 12. Enfilez le fil dans le chas de l'aiguille de telle sorte que son extrémité libre soit dirigée vers le crochet.



4.7 Régler le régulateur de fil

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues aux pièces en mouvement !

Éteignez la machine avant de régler le régulateur de fil.

Le régulateur de fil détermine la quantité de fil d'aiguille amenée autour du crochet. La quantité de fil nécessaire dépend de l'épaisseur de la matière à coudre, de l'épaisseur du fil et de la longueur de point.

Quantité de fil plus importante pour

- les matières à coudre épaisses
- · les fils épais
- · les grandes longueurs de point

Quantité de fil moins importante pour

- · les matières à coudre minces
- · les fils minces
- · les petites longueurs de point



Réglage correct

La boucle du fil d'aiguille coulisse avec une faible tension sur le point le plus épais du crochet. La plus grande quantité de fil est donc nécessaire et le ressort de traction du fil (1) doit être tiré vers le haut d'environ 0,5 mm par rapport à sa position finale inférieure.

Fig. 11: Régler le régulateur de fil

(1



(1) - Vis de fixation

(2) - Régulateur de fil

1. Desserrez la vis de fixation (1).



- 2. Déplacez le régulateur de fil (2) :
 - Faible quantité de fil : Déplacez le régulateur de fil (2) vers la droite
 - Grande quantité de fil : Déplacez le régulateur de fil (2) vers la gauche.
- 3. Serrez la vis de fixation (1).

4.8 Embobiner le fil du crochet

Grâce au bobineur séparé, le fil du crochet peut être enroulé aussi bien pendant la couture qu'indépendamment de celle-ci.

Fig. 12: Embobiner le fil du crochet





1. Placez la bobine sur le porte-fil et passez le fil d'aiguille par un trou du guide-fil sur le bras de dévidage.

Important

Le bras de dévidage doit être parallèle au porte-fil.

- 2. Passez le fil de manière alternée dans les deux trous arrière sur la plaque de guidage du fil (1) : de haut en bas dans le trou arrière et de bas en haut dans le trou gauche.
- 3. Passez le fil de haut en bas dans le canal de guidage du fil (2).
- 4. Passez le fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du dispositif de tension d'enroulement (3).



- 5. Passez le fil de manière alternée dans les deux trous encore libres sur la plaque de guidage du fil (1) : de bas en haut dans le trou arrière et de haut en bas dans le trou avant.
- 6. Amenez le fil au bobineur, puis coincez-le et coupez-le derrière le couteau (6).
- 7. Placez la canette vide sur l'axe du bobineur (5) et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic.
- 8. Pressez le volet bobineur (4) contre la canette.
- Le bobineur se met en marche et s'arrête automatiquement dès lors que la quantité de remplissage réglée de la canette est atteinte.
 (Le réglage de la quantité de remplissage de la canette est décrit dans la
 notice de service).

4.9 Remplacer la canette du fil de crochet

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille ou aux pièces en mouvement !

Mettez la machine en arrêt de sécurité avant de remplacer la canette du fil de crochet. Lorsque le mode d'enfilage est actif, ne pas travailler dans la zone du crochet jusqu'à ce que la barre de pressage du tissu soit abaissée et que la zone du crochet soit éclairée.

Fig. 13: Remplacer la canette du fil de crochet - partie 1



1. Retirez le support de matière à coudre (1) (seulement avec un cadre amovible).



- 2. Appuyez sur le bouton d'arrêt de sécurité (2).
- ✤ Le chariot d'entraînement se déplace en position de changement de canette. Le couvercle (4) pivote sur le côté.

Les pieds presseurs sont amenés en position basse. L'éclairage (3) s'allume.







- 3. Relevez le couvercle de la boîte à canette (6).
- 4. Retirez la canette vide.
- 5. Insérez la canette pleine.

Important

Insérez la canette (5) de telle sorte qu'elle tourne dans le sens opposé au crochet lors du dévidage du fil.

- 6. Faites passer le fil du crochet dans la fente (9) sur la boîte à canette.
- 7. Tirez le fil du crochet sous le ressort de tension (8).
- 8. Passez le fil du crochet dans le guide-fil (7) et tirez environ 3 cm.
- 9. Fermez le couvercle de la boîte à canette (6).
- 10. Relâchez le bouton d'arrêt de sécurité (2).
- Le couvercle (4) revient à sa position initiale.



Prendre en compte le changement de canette dans le programme de couture

La manière de prendre en compte le changement de canette dans le programme de couture est décrite au (*p. 46*).



4.10 Régler la tension du fil de crochet



Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille ou aux pièces en mouvement !

Éteignez la machine avant de régler la tension du fil de crochet.

Fig. 15: Régler la tension du fil de crochet



AVERTISSEMENT

La tension du fil de crochet est générée par le ressort de tension (1) et réglée au moyen de la vis de réglage (2).

Augmenter la tension :



1. Tournez la vis de réglage (2) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Réduire la tension :

1. Tournez la vis de réglage (2) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



5 Programmation

La commande est actionnée via le terminal de commande (1) situé à droite à côté de la partie supérieure de la machine.

Fig. 16: Programmation



L'écran dispose d'une fonction Écran tactile, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de touches solides mais que les boutons s'affichent sur l'écran. Pour activer une touche ou une fonction, il suffit de toucher l'endroit correspondant sur l'écran.

Activer un bouton/sélectionner un élément :



1. Touchez le bouton ou l'élément correspondant avec le doigt ou un stylet.

5.1 Structure du logiciel

Le logiciel permet de créer et de gérer des programmes de couture et des séquences. Ensuite, lors de la couture, ces programmes sont appelés et exécutés point par point.



Programme de couture :

Un programme de couture se compose d'un profil de couture assorti de paramètres définis pour les différentes sections du profil. Le système peut sauvegarder jusqu'à 99 programmes de couture. Le nom des programmes de couture est suivi du complément .*fnp911*.

Séquence :

Dans une séquence, il est possible de réunir jusqu'à 30 programmes de couture, et ce, dans un ordre quelconque.

Le système peut sauvegarder jusqu'à 20 séquences.

Le nom des séquences est suivi du complément .seq911.

Le logiciel permet, par ailleurs, de définir des réglages généraux valables pour tous les programmes. Il existe également des éléments de menu techniques destinés à procéder à des essais et à assurer la maintenance de la machine.



5.2 La structure du menu en un seul coup d'œil

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble de la structure du menu et des touches de fonction sur l'écran principal.

Les différentes couleurs indiquent quelles fonctions sont principalement utilisées dans le cadre des opérations de couture normales, quels points sont importants pour la création et la gestion de programmes de couture et sous quels éléments de menu des réglages de niveau « Technicien » sont effectués.

Vert : éléments de menu pour la couture

Bleu : éléments de menu destinés à la création et à la gestion de programmes

Magenta : éléments de menu destinés à des réglages et des informations de niveau « Technicien »

Éléments de menu dans le menu déroulant				
Élément de menu	Fonction	Sous-rubriques	Sous-rubriques	Décrit à la
Fichier	Ouvrir des programmes	Supprimer		🚇 p. 53
	existants pour coudre ou créer, copier ou	Copier		🛄 p. 52
	supprimer des	Ouvrir		🚇 p. 40
	programmes.	Nouveau	Programme de couture	🚇 p. 45
			Séquence	🚇 p. 49
		Sauvegarder sous		🚇 p. 51
Éditer	Définir des réglages	Paramètres de machine		🚇 p. 62
	generaux pour tous les programmes ou modifier	Séquence		🚇 p. 49
	des programmes	Programme de couture	Paramètres	🚇 p. 56
	existants.		Ajustement de profil	🚇 p. 54
			Essai de profil	🚇 p. 48
Outils	Options d'affichage :	Plein écran marche/arrêt		🚇 p. 39
	plein ecran et zoom	Zoom marche/arrêt		🚇 p. 40
	Menu de niveau	Service	Réglages	🛄 p. 68
	« Technicien » : réglages, informations du système et essais		Information du système	🚇 p. 74
			Multitest	🚇 p. 70
			Initialisation et mise à jour	🚇 p. 75
				Fabricant (uniquement destiné au perso
Correction	Coudre temporairement	Tension des fils		🚇 p. 41
	avec d'autres valeurs	Vitesse de rotation de la couture		🛄 p. 42
Boutons sur l'écran principal				
∦ R	Poursuivre la couture d'un profil à partir d'un point Mode Réparation précis		Mode Réparation	🛄 p. 44
ľ	Prendre en compte le changement de canette Changement de canette manuel		🚇 p. 42	



Éléments de menu dans le menu déroulant				
Élément de menu	Fonction	Sous-rubriques	Sous-rubriques	Décrit à la
<u>†Σ:0000</u>	Remettre le compteur à une certaine valeur		Réinitialisation de compteur	🚇 p. 44

5.3 Lancer le logiciel

Après la mise en marche de la machine au niveau de l'interrupteur principal, la machine est référencée. Puis, le terminal de commande affiche pendant quelques secondes l'écran de démarrage.

Fig. 17: Écran de démarrage



(1) - Bouton pour sélectionner la langue (2) - Accès rapide Multitest

Vous pouvez sélectionner ici la version de la langue ou, à l'aide de *Service*, l'accès rapide au menu *Multitest*.



Information

Il est également possible de sélectionner les deux fonctions ultérieurement à partir du programme, au moyen des éléments de menu Outils > Service (extras > Service) (($\square p. 74$) et ($\square p. 73$)).

Si vous ne touchez aucun des deux boutons, le logiciel passe automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.

L'écran principal

L'écran principal est affiché lors de la couture. Au moment du démarrage de la machine, il est ouvert avec les réglages du programme de couture utilisé en dernier.



Fig. 18: Écran principal



- (1) Ligne de titre
- (2) Ligne d'état
- (3) Fenêtre principale : affichage du profil (8) Bouton pour le changement de canette de couture
- (4) - Ligne de programme
- (5) Ligne de menu : menu déroulant
- (6) Touches fléchées servant à la navigation dans la ligne
- (7) Bouton pour la réinitialisation du compteur
- (9) Affichage des paramètres de couture actuels
- (10) Bouton pour le mode Réparation
- (11) Affichage de l'heure

Structure de l'écran principal

Ligne de titre (1)

La version de la machine est indiquée ici au niveau de l'écran principal. Dans les différents menus, on trouve des indications relatives à l'élément de menu sélectionné.

Ligne d'état (2)

La séquence actuellement ouverte s'affiche ici sur l'écran principal et l'heure (11) est indiquée à droite. Dans les différents menus, on trouve des informations complémentaires concernant l'opération sélectionnée.

Fenêtre principale (3)

Le profil à coudre est représenté ici.

Ligne de programme (4)

Les programmes de couture de la séguence actuellement ouverte s'affichent dans cette ligne. Le programme actuel est représenté sur fond noir. Les touches fléchées (6) qui se trouvent sur le bord de droite permettent de se déplacer dans la ligne et d'afficher les programmes qui ne tiennent plus dans la ligne.

Si aucune séquence n'est ouverte mais uniquement un seul programme de couture, celui-ci remplit toute la largeur de la ligne.


Ligne de menu (5)

Le menu déroulant se trouve dans la ligne du bas. Vous accédez ainsi aux différents éléments de menu afin de créer et d'éditer des programmes de couture et de paramétrer et d'essayer la machine. Une flèche (1) à côté d'une entrée indique que d'autres sous-rubriques s'ouvrent en touchant l'entrée.

Fig. 19: Menu déroulant



(1) - Flèches de déroulement

Bouton pour le mode Réparation (10)

Sur le côté droit, le bouton supérieur permet d'activer et de désactiver le mode Réparation. L'état actuel (*Marche/Arrêt*) (Ein/Aus) s'affiche à côté du bouton.

Affichage des paramètres de couture actuels (9)

Les paramètres de couture actuels s'affichent en dessous :

- Taille de la couture
- Vitesse de rotation de la couture
- **I Tension du fil**



Fig. 20: Écran principal



- (1) Ligne de titre
- (2) Ligne d'état
- (3) Fenêtre principale : affichage du profil (8) Bouton pour le changement de canette de couture
- (4) Ligne de programme
- (7) Bouton pour la réinitialisation du compteur
- (9) Affichage des paramètres de couture actuels
- (10) Bouton pour le mode Réparation
- (5) Ligne de menu : menu déroulant (6) - Touches fléchées servant à la naviga-(11) - Affichage de l'heure tion dans la ligne

Bouton pour le changement de canette (8) :

Ce bouton signale au système qu'une nouvelle canette a été installée (par exemple après un changement de couleur). La capacité du fil de crochet s'affiche à côté du bouton.

Bouton pour la réinitialisation du compteur (7) :

Ce bouton permet de réinitialiser le compteur pour les programmes ou séquences de couture utilisés. L'état actuel du compteur s'affiche à côté du bouton.



5.4 Manipulation générale du logiciel

5.4.1 Saisir le mot de passe

En fonction du réglage (chap. Modifier les options de mot de passe, p. 68), le système exige que l'on procède à la saisie d'un mot de passe, et ce, uniquement pour les domaines techniques ou bien après chaque mise en marche de la machine. Le masque pour la saisie du mot de passe s'ouvre.



E	Password Enter password			
1				
L	7	8	9	DEL
പ	4	5	6	ESC
e	1	2	3	OK
	+.	0		UN

. . . .

Saisir le mot de passe

1. Saisissez le mot de passe avec les touches numériques (2).



Information

À la livraison, le mot de passe est : 25483. Il est possible de modifier le mot de passe dans le menu *Outils* (Extras) (p. 68).

Le bouton DEL permet de supprimer des saisies incorrectes.

- 2. Touchez le bouton OK.
- ৬ L'élément de menu précédemment sélectionné s'ouvre.



5.4.2 Fermer la fenêtre

Il existe différents boutons pour fermer la fenêtre actuelle.

2	

Bouton	Signification
\times	Dans toutes les fenêtres en haut à droite dans la ligne de titre :
OK	Dans les fenêtres dotées d'une possibilité de saisie ou de sélection :
CR	
DEL	Dans les fenêtres dotées d'une possibilité de saisie ou de sélection :
Interrompre	

5.4.3 Principes régissant l'affichage

Fig. 22: Éléments activés et désactivés



(1) - Grisé : élément désactivé

L'élément actuellement activé ou sélectionné apparaît sur fond sombre (2).

Les boutons qui ne peuvent pas être utilisés dans le contexte actuel sont grisés (1).



5.4.4 Déplacer un affichage par défilement

Fig. 23: Défilement au moyen de la barre de défilement

	Zostin Viewer Q., 200% Q.	8	
	Maschinenparameter	\bigtriangledown	
		\sim	
	MP1 - Konfiguration	<u>~</u>	
	MP2 - Grenzwerte		
	MP8 - Oberfadenwächter		
	MP4 - Fadenschneiden		
	MP5 – Faden klemmen	•	
(1)	- Barre de défilement (2)	-	

Si l'affichage est plus long que la hauteur de l'écran, une barre de défilement (1) apparaît sur le côté droit.

Déplacer l'image vers le haut/vers le bas

1. Tirez la barre de défilement (1) vers le haut ou vers le bas.

5.4.5 Sélectionner des options dans une liste

Lors de la sélection d'options, on fait une distinction entre les champs d'options ronds et les cases.

Sélectionner au moyen de champs d'option





(1) - Champs d'option : élément sélectionné

Dans le cas de champs d'option ronds, il est uniquement possible de sélectionner une option.



- 1. Sélectionnez l'option souhaitée.
- ✤ L'option sélectionnée (1) est marquée par un point.



Sélectionner au moyen de cases

Fig. 25: Sélectionner au moyen de cases



(1) - Cases : éléments sélectionnés

Au niveau des cases, il est possible de sélectionner plusieurs entrées.



- 1. Sélectionnez la case souhaitée.
- ✤ Les entrées sélectionnées (1) sont marquées par une croix.

5.4.6 Utiliser un filtre de fichiers

En cas d'ouverture, de copie ou de suppression de programmes de couture, une liste contenant tous les fichiers disponibles s'affiche.

Afin de structurer la liste d'une manière claire, on peut utiliser la fonction Filtre :



- 1. Touchez le bouton *Filtre de fichiers* (Dateifilter) au-dessous de la liste.
- ⅍ Le filtre de fichiers s'ouvre.

Fig. 26: Filtre de fichiers

Datei	Öffnen	
DAC	Np1.fnp911	
	Np2.fnp911	
	Sn1 sen911	
ai fi	es	
All Fi	es	
.fnp9	11	
.seq9	11	
All Fil	BB .	~
	Öffnen	





2. Touchez le critère de filtrage souhaité :

- .fnp911 : uniquement des programmes de couture
- .seq911 : uniquement des séquences
- All Files : programmes de couture et séquences
- 3. Sélectionnez le bouton Ouvrir (Öffnen).
- ✤ La liste est mise à jour en conséquence :

5.4.7 Saisir un texte

S'il faut saisir un texte, par exemple pour saisir le nom d'un programme, une fenêtre de saisie de texte apparaît.

Fig. 27: Fenêtre de saisie de texte



- (1) Ligne de saisie
- (2) Clavier(3) CR : reprendre le texte
- (4) DEL : supprimer des caractères
- (5) Aa : commutation entre majuscules et minuscules

Écrire un texte :

1. Saisissez un texte au moyen du clavier affiché (2).

Commutation entre majuscules et minuscules :

1. Touchez le bouton Aa (5).

Supprimer le dernier caractère :

1. Touchez le bouton *DEL* (4).

Reprendre les saisies :

- 1. Touchez le bouton *CR* (3).
- ✤ Le texte saisi est repris et la fenêtre de saisie de texte est fermée.



5.4.8 Saisie de valeurs pour des paramètres

S'il faut saisir des valeurs pour les paramètres de programme ou de machine, une fenêtre pour la saisie de valeurs s'ouvre.





La ligne de titre (1) affiche le groupe de paramètres.

La ligne d'état (2) indique quel paramètre est édité. Le symbole (3) pour le paramètre correspondant s'affiche en dessous.

La plage de valeurs prédéfinie (4) pour le paramètre se trouve en dessous du symbole (3).

La valeur actuellement valable se situe dans le champ de saisie (5) audessous de la plage de valeurs (4).



Saisir la valeur

1. Touchez la/les touche(s) numérique(s) souhaitée(s) (6).

Supprimer une valeur

1. Touchez le bouton *DEL*.

Reprendre une valeur

- 1. Touchez le bouton OK.
- La valeur saisie est reprise et la fenêtre de saisie de valeurs est fermée.



5.4.9 Mettre en marche et arrêter le plein écran

Afin de pouvoir mieux voir le détail du profil de la couture, on peut régler la fenêtre principale (1) sur le mode plein écran et masquer les boutons (2) qui se trouvent sur le côté droit de l'écran principal.







Commutation entre les affichages :

- Touchez les éléments de menu Outils > Plein écran marche/arrêt (Extras > Vollbild ein/aus).
- ✤ L'affichage passe à l'autre mode.

5.4.10 Mettre en marche et arrêter le zoom

Afin de pouvoir mieux voir le détail du profil de la couture, il est possible d'agrandir l'affichage. Il n'existe qu'un seul niveau de zoom qui peut être mis en marche ou arrêté.

Fig. 30: Mettre en marche et arrêter le zoom



Commutation entre les affichages :

- Touchez les éléments de menu Outils > Zoom marche/arrêt (Extras > Zoom ein/aus).
- ✤ L'affichage passe à l'autre mode.



5.5 Ouvrir le programme de couture ou la séquence de couture

La plupart du temps, on ouvrira un programme de couture existant ou une séquence de couture existante.



- 1. Touchez les éléments de menu *Fichier > Ouvrir* (Datei > Öffnen).
- L'écran de sélection apparaît.
 Tous les programmes de couture et séquences existants s'affichent.



Information

La fonction *Filtre de fichiers* (Dateifilter) rend la liste plus claire (D *p. 40*).

Fig. 31: Ouvrir un fichier

Datei öffi	nen 🔽	$\overline{}$
Auswahl (der Datei zum Öffnen 📃 🖊	Δ
- 🎽 DAC	Np1.fnp911	1
	Np2.fnp911	
	Np3.fnp911	
	Np4.fnp911	
	Np5.fnp911	Ш
	Np6.fnp911	
	0+1+++011	
Dateifilter	Y	-
	Öffnen	



- 2. Touchez le fichier souhaité.
- 3. Sélectionnez le bouton *Ouvrir* (Öffnen).
- ✤ Le programme de couture/la séquence s'ouvre sur l'écran principal.
- 4. Enfoncez la pédale vers l'avant pour lancer la couture.



5.6 Coudre temporairement avec des valeurs modifiées

Si, dans le cas d'une matière à coudre particulière ou dans le cas de certaines épaisseurs de fils, vous souhaitez temporairement coudre avec des valeurs modifiées sans pour autant changer de programme de couture, vous pouvez modifier les valeurs pour la tension des fils et la vitesse de rotation de couture dans l'élément de menu *Correction* (Korrektur). Les valeurs sont alors valables pour toutes les coutures réalisées ensuite, et ce, jusqu'à l'arrêt de la machine.

Important

Si vous souhaitez reprendre les modifications, vous devez les modifier et les sauvegarder dans le programme. Dans le cas contraire, après la mise à l'arrêt, les valeurs des anciens paramètres sont automatiquement rétablies.

5.6.1 Coudre avec une tension des fils modifiée



- 1. Touchez les éléments de menu *Correction* > *Tension des fils* (Korrektur > Fadenspannung).
- 🤄 La fenêtre pour modifier la tension des fils apparaît :

Fig. 32: Coudre avec une tension des fils modifiée

Korrektur Fadenspannung anpassen				\mathbf{X}
<mark>)[</mark> ≒ 10 200	7	8	9	DEL
33	4	5	6	ESC
	1	2	3	04
	+-	0		UK



- 2. Saisissez la valeur souhaitée pour la tension des fils.
- 3. Touchez le bouton OK.
- Jusqu'à la mise à l'arrêt de la machine, la valeur est reprise pour toutes les coutures réalisées.



5.6.2 Coudre avec une vitesse de rotation de la couture modifiée



- 1. Touchez les éléments de menu *Correction* > *Vitesse de rotation de la couture* (Korrektur > Nähdrehzahl).
- 😓 La fenêtre pour modifier la tension des fils apparaît :

Fig. 33: Coudre avec une vitesse de rotation de la couture modifiée

Korrektur Nähdrehzahl anpassen	·			
10 200	7	8	9	DEL
22	4	5	6	ESC
	1	2	3	0/
	+-	0		UK

- 2. Saisissez la vitesse de rotation souhaitée.
- 3. Touchez le bouton OK.
- Jusqu'à la mise à l'arrêt de la machine, la valeur est reprise pour toutes les coutures réalisées.

5.7 Changer la canette

La machine reconnaît automatiquement quand le fil de crochet est consommé et quand il faut installer une nouvelle canette.

Dans ce cas ou dans le cas d'une rupture de fil, la fenêtre *Traiter une rupture de fil* (Fadenriss behandeln) s'ouvre automatiquement.

Fig. 34: Traiter une rupture de fil

^{een Verwer} 1: 2006 Q. Fadenniss behandeln		
Zurück		Vor
Spulenwechsel	Abbruch	Weiternähen



- 1. Touchez le bouton *Changement de canette* (Spulenwechsel).
- 2. Changez la canette ($\square p. 28$).





AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues à des pièces pointues ou en mouvement !

Mettez la machine en arrêt de sécurité avant de changer la canette du fil de crochet.

- 3. Dirigez-vous avec les boutons *Avant* (Vor) et *Arrière* (Zurück) vers le point à partir duquel vous souhaitez continuer à coudre.
- 4. Touchez le bouton Continuer à coudre (Weiternähen).
- Le programme revient à l'écran principal et la couture est poursuivie à partir de ce point.

Changer la canette sans invite du programme



Lorsque vous installez de votre propre chef une canette, par exemple lors d'un changement de couleur, sans y être invité par le programme, vous devez toucher le bouton *Changement de canette* (Spulenwechsel) sur l'écran principal après le changement de canette pour que le programme sache qu'une nouvelle canette a été insérée et que le comptage de la consommation de fil continue à partir de la pleine capacité de la canette.

Mettre à jour la capacité de la canette



- 1. Touchez le bouton Changement de canette (Spulenwechsel) sur l'écran principal.
- Le comptage pour la capacité de la canette recommence avec une canette pleine.



5.8 Poursuivre la couture après une erreur survenue dans le mode Réparation

En mode Réparation, vous pouvez aller à un point quelconque du profil, par exemple pour poursuivre à partir de là le programme de couture après une erreur.



- 1. Touchez le bouton Mode Réparation (Reparaturmodus) sur l'écran principal.
- ✤ La fenêtre Mode Réparation s'affiche.
- Fig. 35: Mode Réparation

Vor Weitennöhen



- 2. Dirigez-vous avec les boutons *Avant* (Vor) et *Arrière* (Zurück) vers le point à partir duquel vous souhaitez continuer à coudre.
- 3. Touchez le bouton Continuer à coudre (Weiternähen).
- Le programme revient à l'écran principal et la couture est poursuivie à partir de ce point.

5.9 Réinitialiser le compteur

En fonction des paramètres de machine, le compteur compte les programmes ou séquences de couture utilisés dans un ordre ascendant ou descendant. Le bouton *Réinitialisation du compteur* (Zähler-Reset) vous permet de rétablir la valeur initiale du compteur ($\square p. 71$).



- 1. Touchez le bouton [†]Σ:0000 *Réinitialisation du compteur* (Zähler-Reset) sur l'écran principal.
- Le compteur est réinitialisé à la valeur définie dans les paramètres de machine.



5.10 Créer un programme de couture

Les nouveaux programmes de couture sont créés selon le procédé de Teach-in.

Cette opération permet de définir différents trajets de couture au niveau du terminal de commande auxquels sont attribués des paramètres de couture précis.



- 1. Touchez les éléments de menu *Fichier > Nouveau > Programme de couture* (Datei > Neu > Nahtprogramm).
- ✤ La fenêtre Teach-in apparaît.

Fig. 36: Teach-in



Déterminer le point de départ



- 2. Déplacez avec les touches fléchées (3) le curseur (2) à la position de départ souhaitée.
- 3. Touchez le bouton OK.
- ✤ Le point de départ souhaité est repris et marqué par un point vert.



Sélectionner le type de lignes



4. Déterminez à l'aide des boutons pour la sélection de lignes (8) le type de lignes à définir :

Trajet sans couture : Le pince-fil emprunte ce trajet pour atteindre la position suivante sans que l'on procède à une couture.

• **Couture droite** : Le trajet de couture est droit.

• Couture de forme circulaire : La couture se fait en arc de cercle.

Après avoir touché les boutons pour une couture droite ou de forme circulaire, la fenêtre pour la saisie des paramètres de couture pour ce trajet s'ouvre.

Déterminer les paramètres de couture pour le trajet

Fig. 37: Teach-in : paramètres de couture

Zoom Viewer Q., 2009. Q.	
Teach—in	
Nahtparameter	
2500 U/min	
.0 mm	
)(= 50	
▶.0 mm	-
Abbruch	OK

Sélectionner les paramètres de couture pour le trajet



- 5. Touchez le paramètre concerné.
- La fenêtre prévue pour la saisie de valeurs pour les paramètres s'ouvre.
- 6. Saisissez la valeur souhaitée pour le paramètre (*p. 42*).



Paramètres de couture pour Teach-in

Bouton	Signification
<mark>(</mark>	Vitesse de rotation
	Longueur de point
<mark>)[</mark> ≒	Tension des fils
	Hauteur de course
×	Coupe des fils

Dessiner un trajet



 Déplacez le curseur avec les touches fléchées vers le point final du trajet souhaité.



Information

Vous pouvez également appuyer une fois sur une touche fléchée pour indiquer la direction et ensuite poursuivre la ligne dans cette direction en appuyant sur la pédale.



Important

Veillez à ce que le profil se trouve à l'intérieur de la surface de couture possible de votre installation de couture spéciale. Dans le cas de trajets de forme circulaire, veuillez surtout tenir compte du fait que le point de départ et le point final ne sont pas directement reliés mais qu'il se forme une cambrure de forme circulaire entre les deux.

- 8. Touchez le bouton OK.
- Le trajet de couture est repris avec les paramètres saisis.

Ajouter d'autres trajets de couture

Vous pouvez désormais définir tous les autres trajets de couture selon le même schéma.



1. Commencez chaque nouveau trajet de couture avec l'opération 4 (*p. 50*).



Supprimer un trajet de couture

- 1. Touchez le bouton Supprimer (Löschen).
- ✤ Le dernier trajet de couture est supprimé.

5.10.1 Sauvegarder un programme

Lorsque vous avez défini tous les trajets de couture, vous pouvez sauvegarder le programme et lui attribuer un nom.



- 1. Touchez le bouton *Sauve*... (Speich...).
- ✤ La fenêtre pour la saisie du nom du programme s'ouvre.
- 2. Saisissez le nom souhaité (Saisir un texte, p. 37) et appliquez avec *CR*.
- Désormais, le programme est disponible sous ce nom pour coudre, modifier ou copier.



Important

Faites un essai de profil après chaque création d'un nouveau programme ($\square p. 53$).

REMARQUE

Endommagements de la machine dus à un dépassement de la taille de la surface de couture !

Si vous avez saisi des points de profil qui se situent en dehors de la surface de couture, il se peut que lors de la couture le mouvement du pince-fil endommage la machine ou la matière à coudre.

Procédez à un essai de profil après chaque création ou après chaque modification du profil afin de vous assurer que l'ensemble du profil se

trouve à l'intérieur des limites de la surface de couture possible.



5.11 Effectuer un essai de profil

Procédez à un essai de profil après chaque création d'un nouveau programme ou après la modification d'un profil de couture afin de vous assurer que le profil saisi se trouve à l'intérieur de la surface de couture possible.



Vérifier un profil

- Touchez les éléments de menu Éditer > Programme de couture > Essai de profil (Bearbeiten > Nahtprogramm > Konturtest).
- 🗞 La fenêtre Essai de profil (Konturtest) apparaît.
- Fig. 38: Essai de profil

Konturtest	
Zurück	Vor



- 2. Parcourez point par point le profil avec les boutons Avant (Vor) et Arrière (Zurück).
- 3. Vérifiez que tous les points se trouvent à l'intérieur de la surface de couture.

REMARQUE

Endommagements de la machine dus à un dépassement de la taille de la surface de couture !

Si vous avez saisi des points de profil qui se situent en dehors de la surface de couture, il se peut que lors de la couture le mouvement du pince-fil endommage la machine ou la matière à coudre.

Procédez à un essai de profil après chaque création ou après chaque modification du profil afin de vous assurer que l'ensemble du profil se trouve à l'intérieur des limites de la surface de couture possible.



5.12 Créer une séquence

Vous pouvez réunir jusqu'à 30 programmes de couture en une séquence. Au total, vous pouvez créer jusqu'à 20 séquences.



Sélectionner des programmes de couture

- Touchez les éléments de menu Fichier > Nouveau > Séquence (Datei > Neu > Sequenz).
- ✤ La fenêtre pour sélectionner les programmes de couture apparaît.

Fig. 39: Sélectionner les programmes de couture pour une séquence

Sequenz		Nahtprogramme	
		Np1	
		Np2	
		Np3	
		Np4	
		Np5	
		Np6	
Einfügen	Löschen	Namen eingeben	OK

Les programmes de couture existants s'affichent sur le côté droit. Les programmes de couture qui ont été repris dans la séquence sont affichés dans le champ de gauche Séquence (Sequenz).



- 2. Touchez le programme de couture souhaité.
- ✤ Le programme sélectionné apparaît sur fond sombre.
- 3. Touchez le bouton Insérer (Einfügen).
- Le programme de couture est repris dans la séquence et affiché à gauche dans le champ Séquence (Sequenz).
- 4. Procédez de la même manière pour insérer d'autres programmes de couture.



Supprimer un programme d'une séquence

- 1. Touchez le programme de couture dans le champ *Séquence* (Sequenz) et appuyez ensuite sur le bouton *Supprimer* (Löschen).
- ✤ Le programme est supprimé de la séquence.



Attribuer un nom à une séquence

- 2. Touchez le bouton *Saisir un nom* (Namen eingeben).
- ✤ La fenêtre pour la saisie du nom de la séquence s'ouvre.
- 3. Saisissez le nom souhaité et appliquez avec CR ($\square p. 41$).
- La séquence est désormais disponible sous ce nom pour coudre, modifier ou copier.



5.13 Éditer une séquence existante

Vous pouvez éditer une séquence existante en ajoutant ou supprimant des programmes de couture.

Sélectionner une séquence à modifier



- 1. Sélectionnez le programme que vous souhaitez modifier à l'aide des éléments de menu *Fichier > Ouvrir* (Datei > Öffnen) (D p. 40).
- ✤ La séquence est ouverte sur l'écran principal.
- 2. Touchez les éléments de menu Éditer > Séquence (Bearbeiten > Sequenz).
- ✤ La fenêtre pour éditer la séquence apparaît.

Fig. 40: Éditer une séquence existante

Aktive Sequenz	ändern			
Sequenzname			\sim	
Sequenz		Nahtprogramme		
Np1	Np1		Np1	
Np2		Np2	Np2	
Np3		Np3		
Np4		Np4		
Np5		Np5		
Np6 -		Np6		
Nn7		7		
Einfügen	Löschen	Namen eingeben	OK	



3. Ajoutez à la séquence ou supprimez de la séquence des programmes au moyen des boutons *Insérer* (Einfügen) et *Supprimer* (Löschen).

Cette méthode correspond à la façon de procéder lors de la création d'une nouvelle séquence ($\square p. 54$).



5.14 Sauvegarder le programme de couture ou la séquence sous un autre nom

Vous pouvez également sauvegarder des programmes de couture existants ou des séquences existantes sous un autre nom.



Information

Si vous souhaitez par exemple créer un nouveau programme ressemblant à un programme déjà existant, vous n'êtes pas obligé de recréer l'ensemble du programme. Sauvegardez le programme existant sous un autre nom et modifiez ensuite uniquement les détails concernés.



- 1. Touchez les éléments de menu *Fichier > Sauvegarder sous* (Datei > Speichern unter).
- Une fenêtre de sélection dans laquelle vous pouvez sélectionner un programme de couture ou une séquence apparaît.



Information

La fonction *Filtre de fichiers* (Dateifilter) rend la liste plus claire (p. 40).

- 2. Touchez l'élément souhaité.
- 3. Touchez le bouton Sauvegarder sous (Speichern unter).
- ✤ La fenêtre pour la saisie du nouveau nom s'ouvre.
- 4. Saisissez le nom souhaité et appliquez avec *CR* (*p. 41*).
- Le programme ou la séquence est désormais disponible sous ce nom pour coudre, modifier ou copier.



5.15 Copier un programme de couture ou une séquence

Vous pouvez également copier des programmes de couture ou des séquences sur la commande à partir d'une clé USB ou à partir de la commande sur une clé USB.

Important

Toutes les clés USB usuelles ne se prêtent pas à l'opération de copie. Vous pouvez vous procurer une clé USB appropriée chez Dürkopp Adler.

Sélectionner un fichier

- 1. Touchez les éléments de menu *Fichier > Copier* (Datei > Kopieren).
- La fenêtre pour sélectionner le fichier à copier apparaît :



Fig. 41: Copier un programme de couture ou une séquence

- (1) Sélection de la source de copie (2) Fenêtre de sélection pour les fichiers
- 2. Sélectionnez à l'aide des touches (1) si la copie doit s'effectuer à partir de la commande DAC ou à partir de la clé USB.
- Le bouton sélectionné apparaît sur fond sombre. Les fichiers qui s'y trouvent sont répertoriés dans la fenêtre de sélection (2).



Information

La fonction *Filtre de fichiers* (Dateifilter) rend la liste plus claire (Dateifilter).

- 3. Touchez le fichier souhaité.
- ✤ Le fichier sélectionné apparaît sur fond sombre.
- 4. Touchez le bouton Copier fichier (Datei kopieren).
- ✤ Le fichier sélectionné est copié sur la clé USB ou sur la commande.



5.16 Supprimer un programme de couture ou une séquence

Les programmes de couture ou séquences inutiles peuvent être supprimés de la commande.



Sélectionner un fichier à supprimer

- 1. Touchez les éléments de menu *Fichier > Supprimer* (Datei > Löschen).
- ✤ La fenêtre pour sélectionner le fichier à supprimer apparaît :

Fig. 42: Supprimer un programme de couture ou une séquence

Datei löschen		\bigtriangledown
Auswahl (ler Datei zum Löschen	
- 📂 DAC	Np1.fnp911	
	Np2.fnp911	
	Np3.fnp911	
	Np4.fnp911	
	Np5.fnp911	
	Np6.fnp911	
	041.444031	
Dateifilter		-
	Löschen	
2	Loonin	

1	
~	

Information

La fonction *Filtre de fichiers* (Dateifilter) rend la liste plus claire (p. 40).

- 2. Touchez le fichier souhaité.
- ✤ Le fichier sélectionné apparaît sur fond sombre.
- 3. Touchez le bouton Supprimer (Löschen).
- ✤ Le fichier sélectionné est supprimé.

5.17 Éditer un programme de couture existant

Vous pouvez modifier aussi bien le profil que les paramètres de couture des programmes de couture existants. La modification est réalisée pour le programme de couture qui est ouvert sur l'écran principal.



Sélectionner le programme à modifier

- 1. Sélectionnez le programme que vous souhaitez modifier à l'aide des éléments de menu *Fichier > Ouvrir* (Datei > Öffnen) (*p. 44*).
- ✤ Le programme est ouvert sur l'écran principal.



5.17.1 Modifier le profil d'un programme de couture



- 1. Touchez les éléments de menu Éditer > Programme de couture > Ajustement du profil (Bearbeiten > Nahtprogramm > Konturanpassung).
- 😓 La fenêtre pour l'ajustement du profil apparaît :

Fig. 43: AjusCurseurtement du profil - partie 1



2. Déplacez le curseur (1) à l'aide des touches fléchées sur la position à modifier du profil.



Information

Vous pouvez également sélectionner la zone de point que vous souhaitez modifier avec le curseur de réglage de l'échelle (2) :

le premier point de la couture se trouve tout en haut et le dernier point en bas.

- 3. Touchez le bouton Go To.
- La zone de profil sélectionnée est affichée dans le détail. Le point d'entrée à modifier (2) est marqué en rouge.

Fig. 44: Ajustement du profil - partie 2





- Déplacez le point d'entrée au nouvel endroit (1) à l'aide des touches fléchées.
 - ✤ Le trajet de couture modifié est affiché en vert.
 - 5. Touchez le bouton *Continuer* (Weiter).
 - ✤ La fenêtre pour la sélection des opérations de technologie s'ouvre.

Fig. 45: Opérations de technologie

Technologie Operatione Auswahl der Technolog	n jie Operationen	
🗆 🕌 10: Fadensch	ineiden	
🗆 📕 11: Nähmoto	r stopp	
🗆 🚺 12: Nadelrückdrehen		
🗆 • 20: Nähdrehzahl		
- Mar Calan		
Auswahl löschen	Abbruch	OK

- 6. Sélectionnez l'opération/les opérations de technologie souhaitée(s) pour le nouveau trajet de couture (*p. 39*).
- 7. Confirmez la sélection avec OK.
- ✤ Vous revenez à la fenêtre des détails avec le profil modifié.
- 8. Touchez de nouveau le bouton Continuer (Weiter).
- Le système vous demande si les modifications doivent être reprises. Si la demande reçoit une réponse positive, le profil modifié est sauvegardé.

Important

Procédez à un essai de profil après chaque modification du profil afin de vous assurer que le nouveau trajet de couture se trouve à l'intérieur des limites de la surface de couture ($\square p. 53$).

REMARQUE

Endommagements de la machine dus à un dépassement de la taille de la surface de couture !

Si vous avez saisi des points de profil qui se situent en dehors de la surface de couture, il se peut que lors de la couture le mouvement du pince-fil endommage la machine ou la matière à coudre.

Procédez à un essai de profil après chaque création ou après chaque modification du profil afin de vous assurer que l'ensemble du profil se

trouve à l'intérieur des limites de la surface de couture possible.



5.17.2 Modifier les paramètres d'un programme de couture

Vous pouvez également modifier des réglages généraux qui sont valables pour l'ensemble du programme de couture.



- 1. Touchez les éléments de menu Éditer > Programme de couture > Paramètres (Bearbeiten > Nahtprogramm > Parameter).
- La fenêtre pour sélectionner le groupe de paramètres du programme apparaît :
- Fig. 46: Sélectionner un groupe de paramètres du programme

Nahtparameter	\langle
PP1 - Konfiguration	-
10 PP2 - Einlegemodus	
PP3 - Ablegemodus	
┝→→ PP4 - Softstart	
PP5 - Oberfadenwächter	•



- 2. Touchez le groupe de paramètres souhaité.
- ✤ Les différents paramètres de ce groupe s'affichent.
- 3. Touchez le paramètre souhaité.
- ✤ La fenêtre pour modifier le paramètre s'ouvre.
- 4. Réglez le paramètre sur la valeur souhaitée ($\square p. 42$).



Il existe 8 groupes de paramètres de programme :

Symbole	Groupe de paramètres
	PP1 - Configuration
	Réglages généraux
	PP2 - Mode d'insertion
<mark>↑⊡</mark>	Mode et position d'insertion
	PP3 - Mode de dépose
	Mode et position de dépose
	PP4 - Démarrage en douceur
 +-++	Nombre de points et vitesse de rotation
	PP5 - Contrôleur de fil supérieur
~~	Valeur de sensibilité du contrôleur de fil d'aiguille
N	PP6 - Consommation de fil
<mark>\$</mark> .	Valeurs relatives à l'évaluation de la consommation
+	PP7 - Déplacer
<mark>+↓</mark> +	Le profil est déplacé dans une certaine direction
•	PP8 - Mettre à l'échelle
<mark>+</mark> ↓	La taille du profil est modifiée.

Vue d'ensemble des différents paramètres de programme

	PP1 - Configuration
Symbole	Signification
Abc <>	Nom de la couture max. 20 caractères
	Hauteur minimale de la course du pied presseur (min. = 1,0 max. = 10,0 ; déf. = 5,0 mm) Cette valeur est définie comme valeur minimale pour la hauteur programmable de la course du pied presseur, de telle sorte qu'il faut uniquement ajuster cette valeur si l'épaisseur de la matière est plus importante.
<mark>)[</mark> ≒	Ajuster la tension des fils (min. = 10 max. = 200 ; déf. = 100 %) Le profil de la tension des fils sur l'ensemble du profil est ajusté en conséquence. À la valeur 100 %, on ne procède à aucun ajustement.
-	Ajuster la vitesse d'un trajet à vide (min. = 10 max. = 200 ; déf. = 100 %) Les vitesses de déplacement sont ajustées en conséquence.
	Code ID du pince-fil Code-barres (code ID) max. 10 caractères afin de vérifier la sécurité avant le démarrage de la couture (l'équipement supplémentaire lecteur de codes- barres doit être activé)
+	Voyants lumineux de marquage au laser Il est possible de commander jusqu'à 4 voyants lumineux de marquage au laser pour simplifier l'orientation de la matière à coudre (l'équipement supplémentaire doit être activé)



Symbole	Signification
↑ .	Mode d'inversion de l'aiguille Il est possible de paramétrer les options suivantes : Non activé : l'aiguille reste sur la position Arrêt. Selon l'ensemble du profil : au terme de toutes les coutures du profil, l'aiguille est remise à la valeur définie dans les paramètres de machine. Après chaque couture (déf.) : après chaque couture, l'aiguille est inversée.
<mark>∎</mark> ‰€	Refroidissement de l'aiguille (marche/arrêt) Active/désactive le refroidissement de l'aiguille.
()	Ajuster la vitesse de rotation de la couture (min. = 10 max. = 200 ; déf. = 100 %) La vitesse de couture est modifiée en pour cent.

to	PP2 - Mode d'insertion
Symbole	Signification
↑ made	 Mode d'insertion II est possible de paramétrer les options suivantes : Mode 1 (déf.) Le pince-fil est ouvert dans la position d'insertion. Après l'actionnement de la pédale, le pince-fil est fermé. Après un nouvel actionnement de la pédale, le couture est lancée. Mode 2 Le pince-fil est ouvert dans la position d'insertion. Après l'actionnement de la pédale, la partie de gauche du pince-fil à deux parties est fermée pour le logement récepteur angulaire. Après un nouvel actionnement de la pédale, la partie de gauche du pince-fil à deux parties est fermée pour le logement récepteur angulaire. Après un nouvel actionnement de la pédale, la partie de droite est fermée. Après un nouvel actionnement de la pédale, le couture est lancée. Mode 3 Le pince-fil est ouvert dans la position d'insertion. Après l'actionnement de la pédale, la partie de droite du pince-fil à deux parties est fermée pour le logement récepteur angulaire. Après un nouvel actionnement de la pédale, la partie de droite du pince-fil à deux parties est fermée pour le logement récepteur angulaire. Après un nouvel actionnement de la pédale, la partie de gauche est fermée. Après un nouvel actionnement de la pédale, la partie de gauche est fermée. Après un nouvel actionnement de la pédale, la partie de gauche est fermée. Après un nouvel actionnement de la pédale, le pédale, le couture est lancée. Mode 4 Mode Démarrage rapide : Le pince-fil est ouvert dans la position d'insertion. Après l'actionnement de la pédale, le pince-fil est fermé et la couture est lancée. Dans le cas du pince-fil alternant, la couture est automatiquement lancée après l'insertion. Ce mode est uniquement activé si le démarrage rapide est autorisé dans les paramètres de machine. Pour activer le mode Démarrage rapide, il faut arrêter puis remettre en marche la machine.
	Le pince-fil reste ferme dans la position d'insertion. Après un nouvel actionnement de la pédale, le couture est lancée.
t XY	Position d'insertion (marche/arrêt) Si la position d'insertion est activée, le pince-fil se déplace vers la position souhaitée afin de pouvoir procéder facilement à l'insertion de la matière à coudre.



Symbole	Signification
t⊡ ×	Position d'insertion X La plage de valeurs varie en fonction de la sous-classe et de la taille de la surface de couture.
to Y	Position d'insertion Y La plage de valeurs varie en fonction de la sous-classe et de la taille de la surface de couture.

<mark>₫</mark>	PP3 - Mode de dépose
Symbole	Signification
<mark>↓ D</mark> made	Mode de déposeIl est possible de paramétrer les options suivantes :Mode 1 (déf.)Le pince-fil est ouvert dans la position de dépose.Mode 2Le pince-fil reste fermé dans la position de dépose. Après l'actionnementde la pédale, le pince-fil est ouvert.Mode 3Le pince-fil reste fermé dans la position de dépose. Après l'actionnementde la pédale, la partie de gauche du pince-fil à deux parties est ouvertepour le logement récepteur angulaire. Après un nouvel actionnement de lapédale, la partie de droite est ouverte.Mode 4Le pince-fil reste fermé dans la position de dépose. Après l'actionnementde la pédale, la partie de droite est ouverte.Mode 4Le pince-fil reste fermé dans la position de dépose. Après l'actionnementde la pédale, la partie de droite du pince-fil à deux parties est ouverte pourle logement récepteur angulaire. Après un nouvel actionnementde la pédale, la partie de droite du pince-fil à deux parties est ouverte pourle logement récepteur angulaire. Après un nouvel actionnement de lapédale, la partie de gauche est ouverte.Mode 5Le pince-fil reste fermé dans la position de dépose.
↓□ × Y	Position de dépose (marche/arrêt) Lorsque la position de dépose est activée, le pince-fil se déplace vers la position souhaitée après l'opération de couture afin de pouvoir procéder facilement à la dépose de la matière à coudre.
↓ ×	Position de dépose X La plage de valeurs varie en fonction de la sous-classe et de la taille de la surface de couture.
↓ <mark>□</mark> ↓	Position de dépose Y La plage de valeurs varie en fonction de la sous-classe et de la taille de la surface de couture.



++	PP4 - Démarrage en douceur
Symbole	Signification
<mark>, 5 </mark>	Nombre de points en mode Démarrage en douceur (min. = 0 max. = 10 ; déf. 5)
<mark>∖₫</mark>	Vitesse de rotation en mode Démarrage en douceur (min. = 100 max. = 2000 ; déf. 300 tr/min)

<mark>?</mark>	PP5 - Contrôleur de fil supérieur
~	 (min. = 0 max. = 99 ; déf. 5) Uniquement actif s'il est activé au niveau des paramètres de machine. (Dans le cas d'une valeur plus élevée, le contrôleur de l'aiguille perd en sensibilité. 99 = le contrôleur de fil d'aiguille est uniquement à l'arrêt dans ce programme.)

	PP6 - Consommation de fil
Symbole	Signification
<mark>⊎े</mark> दे }∺*	Épaisseur de la matière à coudre (min. = 0 max. = 20,0 ; déf. 0) Épaisseur de la matière à coudre dans un état comprimé.
	Ajustement de la consommation de fil (min. = -10.0 max. = 10.0 ; déf. 0) Correction des valeurs calculées.

<mark>+</mark> ∔-	PP7 - Déplacer
Symbole	Signification
<mark>+</mark> ↓	Déplacement en X
×	(min. = -5.0 max. = 5.0 ; déf. = 0,0 mm)
↑ +	Déplacement en Y
↓ -	(min. = -5.0 max. = 5.0 ; déf. = 0,0 mm)



•••	PP8 - Mettre à l'échelle
Symbole	Signification
◆ ■→ ×	Mettre à l'échelle en X (min. = 80 max. = 120 ; déf. = 100 %) 100 % correspond à la taille d'origine.
<mark>∎</mark> γ	Mettre à l'échelle en Y (min. = 80 max. = 120 ; déf. = 100 %)
+≣+ ×	Point central de la mise à l'échelle X (min. = -150.0 max. = 150.0 ; déf. = 0,0 mm)
<mark>∎</mark> γ	Point central de la mise à l'échelle Y (min. = -150.0 max. = 150.0 ; déf. = 0,0 mm)

5.18 Éditer les paramètres de machine

Dans les paramètres de machine, vous définissez les paramètres de base de la machine valables pour tous les programmes.



- 1. Touchez les éléments de menu Éditer > Paramètres de machine (Bearbeiten > Maschinenparamater).
- La fenêtre pour sélectionner le groupe de paramètres de machine apparaît.
- Fig. 47: Sélectionner un groupe de paramètres de machine

Zoom Viewer Q., 280% Q.
Maschinenparameter
MP1 - Konfiguration
MP2 - Grenzwerte
MP3 - Oberfadenwächter
MP4 - Fadenschneiden
MP5 – Faden klemmen

- •
- 2. Touchez le groupe de paramètres souhaité.
- ✤ Les différents paramètres de ce groupe s'affichent.
- 3. Touchez le paramètre souhaité.
- ✤ La fenêtre pour modifier le paramètre s'ouvre.
- 4. Réglez le paramètre sur la valeur souhaitée (*p. 42*).



Il existe 6 groupes de paramètres de machine :

Symbole	Groupe de paramètres
	MP1 - Configuration Réglages généraux
	MP2 - Valeurs limites Valeurs limites pour les vitesses de rotation et les positions
2	MP3 - Contrôleur de fil supérieur Comportement après une rupture de fil
	MP4 - Coupe des fils Vitesse de rotation, position et tension
<mark>F</mark>	MP5 - Serre-fils Angle de départ
Σ	MP6 - Compteur Réglages pour les compteurs de programmes et de canettes

Vue d'ensemble des différents paramètres de machine

	MP1 - Configuration
Symbole	Signification
<mark>₽</mark> ₩	Refroidissement de l'aiguilleIl est possible de paramétrer les options suivantes :Sans : aucun refroidissement de l'aiguille n'est activé.Refroidissement par air (déf.) : pendant la couture, l'aiguille est refroidiepar de l'air.Refroidissement par glace : équipement en option.
<mark>2</mark> 1	Mode pied-de-biche Le pied-de-biche peut être utilisé dans les modes suivants : Sauteur : le pied-de-biche appuie uniquement sur la matière à coudre tant que l'aiguille se trouve dans la matière à coudre. Presseur : le pied-de-biche est tout le temps pressé contre la matière à coudre.
	Taille de la surface de coutureLors de la sélection, veuillez tenir compte de la taille de la surface de coutureapplicable à votre sous-classe ! (Caractéristiques techniques, p. 116)Surface de couture normale (déf.) : une surface de couture jusqu'à200 x 300 mm est disponible.Surface de couture surdimensionnée : en association avec le pince-filalternant, il est possible d'utiliser une surface de couture plus grande.



Symbole	Signification
	 Équipements en option Pression réduite du pince-fil : Équipement en option permettant d'exercer uniquement une pression réduite du pince-fil lors de l'insertion pour une meilleure orientation. Voyants lumineux de marquage au laser : Équipement en option permettant de disposer de lignes d'orientation lors de l'insertion pour faciliter l'orientation. Pour chaque programme, il est dès lors possible d'allumer jusqu'à 4 voyants lumineux de marquage au laser. L'option est uniquement activée ici, la commande s'effectue dans les paramètres de programme (section <i>Voyants lumineux de marquage au laser</i>, p. 58) Lecteur de codes-barres : Équipement en option permettant de vérifier la sécurité avant l'opération de couture. Un code-barres peut être enregistré pour chaque programme. On vérifie la concordance avec le code-barres sur le pince-fil. L'opération de couture est exécutée uniquement si le code-barres est conforme. Saisissez l'ID du code-barres dans les paramètres de programme tester de programme (section <i>Code ID du pince-fil</i>, p. 58).
Type	Type de pince-filLes types de pince-fil suivants sont disponibles :Pince-fil unique : pince-fil parallèle à une partie, doté d'un logementrécepteur angulairePince-fil unique avec arceau (déf.) : pince-fil parallèle à une partie, dotéd'un logement récepteur d'arceauDouble pince-fil : pince-fil parallèle à deux parties, doté d'un logementrécepteur angulairePince-fil alternant : pince-fil amoviblePince-fil spécial : pince-fil particulier
٦	Limites du pince-fil Limites standard (déf.) On ne tient pas compte d'autres systèmes. Limites spéciales On tient compte de limites individuelles.
	 Mode pédale Les options suivantes sont disponibles : Mode 1 : la position actuelle de la pédale est évaluée. Mode 2 (déf.) : après chaque actionnement, la pédale doit d'abord revenir dans la position initiale avant de pouvoir être à nouveau actionnée. Mode 3 : la position actuelle de la pédale est évaluée. On procède, en outre, à la validation du mode Démarrage rapide (La section Mode d'insertion, p. 59). Pour activer le mode Démarrage rapide, il faut arrêter et remettre en marche la machine. Bouton manuel : lors du fonctionnement avec bouton manuel, on utilise un capteur uniquement pour diriger le mouvement du pince-fil (vers le haut et vers le bas). L'autre capteur sert au démarrage de l'opération de couture.



	MP2 - Valeurs limites
Symbole	Signification
e naxi	Vitesse de rotation max. (min. = 500 max. = 2700 ; déf. 2700 tr/min) Limitation de tous les programmes de couture à cette vitesse de rotation.
N axi	Vitesse de trajet à vide max. (min. = 10 max. = 100 ; déf. 100 %) Limitation de tous les mouvements du pince-fil entre les coutures à cette valeur.
e.	Angle du démarrage du transport (min. = 30 max. = 350 ; déf. 210 degrés) Avec cet angle du mouvement de l'aiguille, le mouvement du pince-fil commence pendant l'exécution du point.
<mark>●</mark>]	Phase de transport (min. = 30 max. = 100 ; déf. 80 %) Ce paramètre définit comment le mouvement du pince-fil est réalisé pendant l'exécution du point. (À 100 %, le mouvement souhaité du pince-fil est réparti sur l'ensemble du point).
<mark>≜≬_</mark>	Position d'inversion de l'aiguille (min. = 0 max. = 359 ; déf. 0 degrés) On ramène l'aiguille à cet angle afin d'agrandir l'écart par rapport au pince-fil.
DAC	Éditer les durées des trajets Cette fonction est réservée au personnel de service de la société Dürkopp Adler.

2/	MP3 - Contrôleur de fil supérieur
Symbole	Signification
~	Mode Contrôleur de fil d'aiguilleLes options suivantes sont disponibles :Position d'enfilage : après détection d'une rupture de fil, le fil est coupé etle pince-fil va ensuite dans la position d'enfilage.Coupe des fils (déf.) : après détection d'une rupture de fil, le fil est coupéet le pince-fil se déplace ensuite vers la position du profil, en fonction dutrajet de retour réglé.Arrêt : après détection d'une rupture de fil, le mouvement de la couture estarrêté.Non activé : le contrôleur de fil d'aiguille n'est pas pris en compte.
<mark>Х.</mark> Х.	Trajet de retour après rupture de fil (min. = 0 max. = 20 ; déf. 5 points) Nombre de points pris en compte lors du mouvement vers l'arrière après une rupture de fil.
Y2	Position de changement de canette X La plage de valeurs varie en fonction de la sous-classe et de la taille de la surface de couture.



Symbole	Signification
	Position de changement de canette Y La plage de valeurs varie en fonction de la sous-classe et de la taille de la surface de couture.

	MP4 - Coupe des fils
Symbole	Signification
	Vitesse de rotation de la coupe (min. = 70 max. = 500 ; déf. 180 tr/min) Vitesse de rotation de la table de coupe.
	Position de coupe en marche (min. = 0° max. 359° ; déf. 180°) Position angulaire de l'aiguille à laquelle la lame du coupe-fil est mise en marche.
	Position de coupe à l'arrêt (min. = 0° max. 359° ; déf. 359°) Position angulaire de l'aiguille à laquelle la lame du coupe-fil est arrêtée.
	Tension des fils lors de la coupe des fils (min. = 00 max. = 100 ; déf. 10 %) Tension des fils de la table de coupe.
<mark>)[</mark> ⊊ ₽	Position pour la tension des fils lors de la coupe des fils (min. = 0° max. 400° ; déf. 370°) Angle de départ pour la tension des fils au niveau de la table de coupe. (Avec un angle supérieur à 359°, la tension des fils est seulement activée lors du point suivant).

<mark>k</mark>	MP5 - Serre-fils
Symbole	Signification
<mark>₽</mark> ∱	Fermer le pince-fil premier point (min. = 0° max. 250° ; déf. 180°) Angle de départ pour fermer le pince-fil lors du premier point.
<mark>€</mark> ∱	Ouvrir le pince-fil premier point (min. = 0° max. 359° ; déf. 340°) Angle de départ pour ouvrir le pince-fil lors du premier point. Si les angles pour la fermeture et l'ouverture sont identiques, le pince-fil n'est pas activé.


Δ	MP6 - Compteur
Symbole	Signification
Σ mode	Type de compteurOn dispose des possibilités suivantes :Compteur de pièces à comptage ascendant (déf.)Après chaque programme de couture utilisé, le compteur procède à un comptage ascendant.Compteur de pièces à comptage descendantAprès chaque programme de couture utilisé, le compteur procède à un comptage descendant.Compteur de pièces à comptage descendantAprès chaque programme de couture utilisé, le compteur procède à un comptage descendant.Compteur de séquences à comptage ascendantAprès chaque séquence de couture utilisée, le compteur procède à un
Σ Reset	Valeur de réinitialisation pour le compteur (min. = 0 max. = 9999 ; déf. 0) Valeur à laquelle le compteur est réinitialisé.
Σ	Comptage de coutures pour la réserve de canette (min. = 0 max. = 100 ; déf. 0) Après la réalisation du nombre paramétré de coutures, l'utilisateur reçoit un message. À la valeur 0, la fonction est désactivée.
. 1100 m	Capacité pour la réserve de canette (min. = 0,0 max. = 400,0 ; déf. 0,0 m) Après épuisement de la capacité, l'utilisateur reçoit un message. À la valeur 0, la fonction est désactivée.



5.19 Vérifier et modifier les réglages techniques

Les réglages techniques sont effectués dans l'élément de menu *Outils* > *Service* (Extras > Service).

Fig. 48: Éléments de menu techniques



Afin de sélectionner les autres éléments de menu sous Outils > Service (Extras > Service), il faut toujours saisir un mot de passe ($\square p. 37$).

Modifier les options de mot de passe

À la livraison, le mot de passe est : 25483.

Vous pouvez modifier ce mot de passe et, par ailleurs, indiquer au système si la protection par mot de passe est uniquement activée pour les éléments de menu techniques ou toujours après la mise en marche de la machine.

Modifier le mot de passe

- 1. Touchez les éléments de menu *Outils > Service > Réglages* (Extras > Service > Einstellungen).
- S La fenêtre Rég1ages (Einstellungen) apparaît.
- 2. Touchez ici l'option *Mot de passe de l'opérateur* (Operator Passwort).
- 3. Dans la fenêtre suivante, touchez l'option *Modifier mot de passe* (Passwort ändern).
- b La fenêtre pour la saisie du nouveau mot de passe apparaît.
- 4. Saisissez le nouveau mot de passe (p. 37).

Important

Le mot de passe ne doit pas contenir plus de 5 caractères.

5. Confirmez le mot de passe avec OK.



Définir le domaine d'application pour la protection par mot de passe



1. Touchez les éléments de menu *Outils > Service > Réglages* (Extras > Service > Einstellungen).

- ✤ La fenêtre Réglages (Einstellungen) apparaît.
- 2. Touchez ici l'option Mot de passe de l'opérateur.
- Dans la fenêtre suivante, le système indique au niveau de l'option Activer/désactiver quelle protection par mot de passe est réglée :
 - Image: protection complète par mot de passe activée : Protection par mot de passe au moment de la première opération après la mise en marche
 - D protection complète par mot de passe désactivée : Protection par mot de passe uniquement pour les éléments de menu techniques
- 3. Touchez l'option *Activer/Désactiver* (Aktivieren/Deaktivieren) pour passer à l'autre réglage.
- 4. Confirmez avec OK.

Important

Arrêtez et redémarrez la machine afin d'appliquer le réglage.

Modifier la langue



- 1. Dans l'élément de menu *Outils > Service > Réglages* (Extras > Service > Einstellungen), touchez l'option *Langue*.
- ✤ La liste avec les langues disponibles s'affiche.
- 2. Touchez la langue souhaitée.
- 3. Confirmez avec OK.
- & L'écran redémarre avec la langue sélectionnée.

Régler la date et l'heure



- Dans l'élément de menu Outils > Service > Réglages (Extras > Service > Einstellungen), touchez l'option Date et heure (Datum und Uhrzeit).
- ✤ La fenêtre de saisie pour la date et l'heure s'affiche.
- 2. Saisissez la date et/ou l'heure.
- 3. Confirmez avec OK.
- ♦ Les entrées sont reprises.



Régler la luminosité



- 1. Dans l'élément de menu *Outils > Service > Réglages* (Extras > Service > Einstellungen), touchez l'option *Réglages du panneau de commande* (Bedienfeld-Einstellungen).
- 2. Dans la fenêtre suivante, touchez l'option *Contraste Luminosité* (Kontrast Helligkeit).
- ✤ Une fenêtre avec curseur de réglage s'affiche.
- 3. Déplacez le curseur de réglage vers le haut ou vers le bas pour modifier la valeur.
- ✤ Les modifications sont immédiatement affichées.

Tester l'écran tactile

Dans l'élément de menu *Outils > Service > Réglages* (Extras > Service > Einstellungen), vous pouvez également tester si la fonctionnalité Écran tactile fonctionne dans toutes les zones de l'écran.



- 1. Dans l'élément de menu *Outils* > *Service* > *Réglages* (Extras > Service > Einstellungen), touchez l'option *Réglages du panneau de commande* (Bedienfeld-Einstellungen).
- 2. Dans la fenêtre suivante, touchez l'option Essai tactile.
- ✤ Une fenêtre d'écran vide s'ouvre.
- 3. Touchez avec les doigts différents éléments ou tracez des lignes.
- Si la fonctionnalité Écran tactile fonctionne parfaitement, tous les éléments sélectionnés sont marqués sur l'écran.

Tester les fonctions de la machine

Sous *Outils* > *Service* > *Multitest* (Extras > Service > Multitest), il est possible de tester les entrées et les sorties ainsi que le moteur de la machine à coudre et de régler la position de course.

Fig. 49: Multitest

MultiTest	$- \nabla$
Eingänge / Ausgänge testen	
Nähmotor testen	
Transportklammer	
Hublage einstellen	
Fadenspannung	

i



Information

La fonction Pince-fil de transport (Transportklammer) est réservée au personnel de service de la société Dürkopp Adler.

Tester les entrées et les sorties

Important

Cette notice donne uniquement un aperçu des possibilités d'essai.

AVERTISSEMENT

Les essais peuvent uniquement être réalisés par du personnel qualifié et formé en conséquence par la société Dürkopp Adler.

Risque de blessures dues à des pièces pointues ou en mouvement !

Ne touchez pas la machine pendant le contrôle de fonctionnement d'éléments d'entrée ou de sortie.



- Dans l'élément de menu Outils > Service > Multitest (Extras > Service > Multitest), touchez l'option Tester entrées / sorties (Eingänge Ausgänge testen).
- \Box La fenêtre *Page* test E/S (IO-Test Seite) s'affiche.

Fig. 50: Tester les entrées et les sorties



Les éléments d'entrée et les éléments de sortie sont listés et sélectionnés respectivement dans la zone de gauche (1) et dans la zone de droite (2).





- 2. Avec Sélection + ou Sélection -, sélectionnez l'élément souhaité dans la zone correspondante.
- Le numéro de l'élément est affiché sur le bouton sélectionné : (ausgewählt).
- 3. Touchez le bouton sélectionné : (ausgewählt).
- 4. En fonction de l'entrée ou de la sortie, testez l'élément avec les boutons *Marche/Arrêt* (Ein/Aus) ou *commuter* (umschalten).

	Éléments d'entrée
N ^o	Signification
S1	Pince-fil en bas à droite
S2	Pince-fil en bas à gauche
S9	Contrôleur de fil d'aiguille activé
S10	Couvercle de canette fermé
S11	Verrouillage de la partie supérieure fermé
S13	Pédale vers l'avant
S14	Pédale vers l'arrière
S16	Contrôleur de pression
S17	Arrêt rapide
S100	Référence moteur de la machine à coudre
S101	Réf. axe X
S102	Réf. axe Y
S103	Réf. axe Z

<mark>□-</mark> ∑	Éléments de sortie
N°	Signification
Y1	Mode pied-de-biche
Y2	Couvercle de canette
Y3	Refroidissement de l'aiguille en marche
Y4	Pince-fil à droite
Y5	Pince-fil à gauche
Y9	Voyant lumineux de l'interrupteur d'enfilage allumé
Y10	Témoin de l'affichage du niveau d'huile allumé
Y25	Voyant lumineux de marquage au laser 1 (Z)
Y26	Voyant lumineux de marquage au laser 2 (Z)
Y27	Voyant lumineux de marquage au laser 3 (Z)
Y28	Voyant lumineux de marquage au laser 4 (Z)



Régler la position de course



Risque de blessures dues à des pièces pointues ou en mouvement !

Ne touchez pas la machine pendant que vous réglez la position de course. Mettez les entraînements hors tension si vous souhaitez vérifier la maniabilité de la barre du pied presseur.



- Dans l'élément de menu Outils > Service > Multitest (Extras > Service > Multitest), sélectionnez l'option Régler la position de course (Hublage einstellen).
- ✤ Les options suivantes sont affichées :

Symbole	Signification
	Exécuter un trajet de référence Vérifier le mouvement
<u>ų</u>	Commutation entre le sauteur et le pied presseur Commuter le mode de fonctionnement
XY+	Approcher la position Régler la hauteur du pied presseur
X	Mettre les entraînements hors tension Vérifier la maniabilité de la barre du pied presseur à la main



2. Touchez le symbole souhaité et exécutez la fonction.



Tester le moteur de la machine à coudre

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à des pièces pointues ou en mouvement !

Ne touchez pas la machine pendant le contrôle de fonctionnement du moteur de la machine à coudre.

- Dans l'élément de menu Outils > Service > Multitest (Extras > Service > Multitest), sélectionnez l'option Testermoteur machine à coudre (Nähmotor testen).
 - ৬ L'écran pour le test du moteur de la machine à coudre s'affiche :

Fig. 51: Tester le moteur de la machine à coudre





Important

Retirez le fil de l'aiguille et du levier du fil avant de lancer l'essai.



- 2. Touchez le bouton 🖤.
- ✤ La fenêtre pour la saisie de la vitesse de rotation de couture s'ouvre.
- 3. Saisissez la valeur souhaitée (300 2000 tr/min).
- 4. Touchez le bouton
- ✤ La fenêtre pour la saisie de la vitesse de rotation de la coupe s'ouvre.
- 5. Saisissez la valeur souhaitée (70 500 tr/min).
- 6. Touchez le bouton .
- Le moteur de la machine à coudre tourne à la vitesse de rotation de couture saisie.
- 7. Touchez le bouton .
- ✤ Le moteur de la machine à coudre s'arrête.



- 8. Touchez le bouton .
- Le moteur de la machine à coudre tourne à la vitesse de rotation de couture saisie.
- 9. Touchez le bouton .
- Le moteur de la machine à coudre s'arrête et le coupe-fil est actionné.

Sélectionner les affichages de journal et les listes d'erreurs

Sous *Outils > Service > Information du système* (Extras > Service > System-Information), vous avez accès aux réglages de journal et aux erreurs survenues.



- 1. Touchez les éléments de menu *Outils > Service > Information du système* (Extras > Service > System-Information).
- ✤ L'écran de sélection pour les informations du système apparaît.

Fig. 52: Information du système

System-Information	
Ereignisse in der Steuerung	
Log-Einstellung	
Log - Anzeige	
Status des Bedienfelds	



2. Touchez le symbole souhaité.

Symbole	Signification
<u>а</u> а	Évènements survenant au niveau de la commande Liste répertoriant les dernières erreurs survenues
LOG A A	Réglage du journal Réservé au personnel de service de la société Dürkopp Adler
	Affichage de journal Liste des derniers réglages de journal
State	État du panneau de commande L'état apparaît dans l'affichage du journal



Initialiser la commande et procéder aux mises à jour

Sous *Outils* > *Service* > *Initialisationet Mise à jour* (Extras > Service > Initialisierung / Update), vous pouvez rétablir les réglages usine de la commande et du panneau de commande et procéder à une mise à jour de la commande avec une nouvelle version du logiciel.

- Touchez les éléments de menu Outils > Service > Initialisation et Mise à jour (Extras > Service > Initialisierung / Update).
- ✤ L'écran pour l'initialisation et la mise à jour apparaît.

Fig. 53: Initialisation et mise à jour

Initialisierung und Update
DAC INIT INIT
Initialisierung des Bedienfelds
Update der Steuerung

Initialiser la commande

Important

Lors de l'initialisation de la commande, tous les réglages usine sont rétablis. Dans le cadre de cette opération les modifications effectuées seront perdues.

Veuillez exécuter cette option uniquement si vous souhaitez vraiment rétablir les réglages usine.



Avant de procéder à l'initialisation, sauvegardez les programmes de couture et les séquences sur une clé USB.



- 1. Sélectionnez l'option *Initialisation de la commande* (Initialisierung der Steuerung).
- ✤ Les réglages usine de la commande sont entièrement rétablis.



Initialiser le panneau de commande

Important

Lors de l'initialisation du panneau de commande, tous les réglages usine sont rétablis. Dans le cadre de cette opération les modifications effectuées seront perdues.

Veuillez exécuter cette option uniquement si vous souhaitez vraiment rétablir les réglages usine.



- 1. Sélectionnez l'option Initialisation du panneau de commande (Initialisierung des Bedienfelds).
- Les réglages usine du panneau de commande sont entièrement rétablis.

Procéder à la mise à jour de la commande



Information

Obtenez les versions de logiciels actuelles dans la zone de téléchargement sur *www.duerkopp-adler.com*.

Vous pouvez tout simplement transférer une nouvelle version de logiciel d'une clé USB sur la commande.



Important

Toutes les clés USB usuelles ne se prêtent pas à l'opération de copie. Vous pouvez vous procurer une clé USB appropriée chez Dürkopp Adler.



- 1. Mettez la machine à l'arrêt.
- 2. Enfichez la clé USB dans le port USB (1) sur le terminal de commande.

Fig. 54: Procéder à la mise à jour de la commande



(1) - Port USB



- 3. Mettez la machine en marche.
- ✤ La mise à jour du logiciel s'effectue automatiquement.



i

Information

Si le processus de mise à jour automatique ne fonctionne pas, vous pouvez télécharger manuellement une version précise du logiciel à l'aide des éléments de menu *Outils>Service>Initialisationet mise* à jour>Option *Mise* à jour de la commande (Extras> Service > Initialisierung / Update > Option Update der Steuerung).

Contactez à cet effet l'assistance téléphonique de la société Dürkopp Adler.

Sélectionner des informations concernant la version du logiciel utilisée

Dans l'élément de menu **?**, vous trouverez des informations concernant le logiciel actuellement installé sur la machine.



- 1. Touchez les éléments de menu ? > Info.
- ✤ Les informations suivantes sont affichées :
 - Classe
 - Sous-classe
 - Version du logiciel
 - Date de création de la présente version du logiciel



6 DA-CAD 5000

Le programme DA-CAD 5000 permet de créer des programmes de couture sur ordinateur. Le programme DA-CAD 5000 est disponible en supplément.

Cette section donne uniquement un aperçu des étapes de programme. Vous trouverez la description précise dans la inotice de service pour le programme DA-CAD 5000.

Sélectionner la catégorie de machine

La première étape consiste à sélectionner la catégorie de la machine.

Fig. 55: Sélection de la catégorie de machine



Créer le profil de couture

Le profil de couture est tracé à l'étape suivante.

Fig. 56: Tracé du profil de couture





Enregistrer le profil de couture

Fig. 57: Enregistrement du profil de couture



À la dernière étape, le programme de couture terminé est enregistré et copié sur une clé USB.

Important

Toutes les clés USB usuelles ne se prêtent pas à l'opération de copie.

Vous pouvez vous procurer une clé USB appropriée chez Dürkopp Adler.



Sélectionnez les éléments de menu Transfert de données
Clé USB > Enregistrer (PC->>USB) (Datenübertragung
USB-Memorystick > Speichern).

Une fois que le programme a bien été enregistré sur la clé USB, les étapes suivantes doivent être effectuées sur la machine :

Transférer le programme vers la machine



- 1. Insérez la clé USB et copiez le fichier souhaité sur la commande DAC (S. 57).
- 2. Ouvrez le programme copié (S. 44).
- 3. Ajustez les paramètres de programme (en particulier la hauteur du pied presseur) (S. 61).
- 4. Effectuez un essai de profil pour vérifier le mouvement du pince-fil (S. 53).



REMARQUE

Endommagements de la machine dus à un dépassement de la taille de la surface de couture !

Si vous avez saisi des points de profil qui se situent en dehors de la surface de couture, il se peut que lors de la couture le mouvement du pince-fil endommage la machine ou la matière à coudre.

Avant d'exécuter un programme de couture créé avec DA-CAD 5000, procédez à un essai de profil afin de vous assurer que l'ensemble du profil se trouve à l'intérieur des limites de la surface de couture possible.

Une fois la vérification/l'ajustement réussi(e), le programme de couture peut être exécuté.





7 Maintenance



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues à des éléments pointus !

Risque de piqûre et de coupure.

Lors de tous travaux de maintenance, arrêter préalablement la machine ou passer en mode enfilage.

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues aux pièces en mouvement !

Risque d'écrasement.

Lors de tous travaux de maintenance, arrêter préalablement la machine ou passer en mode enfilage.

Ce chapitre décrit les travaux de maintenance qui doivent être effectués régulièrement afin de prolonger la durée de vie de la machine et de préserver la qualité de la couture.

7.1 Nettoyage



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues à des particules en suspension !

Des particules en suspension peuvent atteindre les yeux et entraîner des blessures.

Porter des lunettes de protection. Tenir le pistolet à air comprimé de sorte que les particules ne volent pas à proximité des personnes. Veiller à ce qu'aucune particule n'atteigne le carter d'huile.

REMARQUE

Dommages matériels dus à l'encrassement !

De la poussière de couture et des résidus de fil peuvent entraver le fonctionnement de la machine.

Nettoyer la machine comme indiqué.



REMARQUE

Dommages matériels dus à des nettoyants contenant des solvants !

Les nettoyants contenant des solvants endommagent la peinture.

Utiliser uniquement des substances sans solvant pour le nettoyage.

7.1.1 Nettoyer la machine

La poussière de couture et les résidus de fil doivent être éliminés toutes les 8 heures de fonctionnement avec un pistolet à air comprimé ou une brosse. En cas de matière à coudre fortement pelucheuse, la machine doit être nettoyée encore plus fréquemment.



Zones particulièrement salissantes :

- Couteau au niveau du bobineur pour le fil du crochet (4)
- Zone sous la plaque à aiguille (3)
- Crochet (2)
- Zone autour de l'aiguille (1)



Étapes de nettoyage

1. Éliminez la poussière et les résidus de fil avec un pistolet à air comprimé ou une brosse.



7.1.2 Nettoyer le filtre de ventilateur du moteur

Le filtre de ventilateur du moteur doit être nettoyé une fois par mois avec un pistolet à air comprimé. En cas de matière à coudre fortement pelucheuse, le filtre de ventilateur du moteur doit être nettoyé encore plus fréquemment.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues aux résidus de saleté en suspension !

Des résidus de saleté en suspension peuvent atteindre les yeux et entraîner des blessures.

Éteignez la machine au niveau de l'interrupteur principal avant de nettoyer le filtre de ventilateur du moteur.

Tenez le pistolet à air comprimé de sorte que les particules ne volent pas à proximité de personnes. Veillez à ce qu'aucune particule n'atteigne le carter d'huile.

Fig 59: Nettoyer le filtre de ventilateur du moteur



(1) - Filtre de ventilateur du moteur



Étapes de nettoyage

1. Éliminez la poussière de couture et les résidus de fil avec un pistolet à air comprimé.



7.2 Lubrification



Risque de blessures en cas de contact avec de l'huile !

L'huile peut causer des lésions en cas de contact avec la peau.

Éviter tout contact cutané avec l'huile. Si de l'huile est entrée en contact avec la peau, laver soigneusement les zones concernées.

REMARQUE

Dommages matériels dus à une huile inadéquate !

Des types d'huile inadéquats peuvent entraîner des dommages sur la machine.

Utiliser uniquement de l'huile conforme aux indications de la notice.

ATTENTION



Pollution environnementale à l'huile !

L'huile est une substance nocive et ne doit pas être déversée dans les égouts ou dans le sol.

Récupérer l'huile usagée avec soin. Éliminer l'huile usagée et les pièces de la machine couvertes d'huile selon les dispositions nationales.

La machine est équipée d'un système de lubrification centrale par mèche d'huile. Les roulements sont alimentés depuis le réservoir d'huile.

Pour le remplissage du réservoir d'huile, utiliser exclusivement l'huile lubrifiante **DA 10** ou une huile équivalente ayant les spécifications suivantes :

- Viscosité à 40 °C : 10 mm²/s
- Point d'éclair : 150 °C

L'huile lubrifiante peut être achetée auprès de nos points de vente sous les références suivantes :

Contenant	N ^o de réf.
250 ml	9047 000011
11	9047 000012
21	9047 000013
51	9047 000014



7.2.1 Lubrification de la partie supérieure de la machine

La lubrification centrale alimente automatiquement tous les roulements en huile depuis le réservoir.

\checkmark

Réglage correct

Le niveau d'huile est situé entre le repère de niveau minimum et le repère de niveau maximum.

Fig 60: Lubrification de la partie supérieure de la machine



(2) - Repère de niveau maximum



Étapes de réglage

- 1. Contrôlez tous les jours l'indicateur de niveau d'huile.
- 2. Si le niveau d'huile est inférieur au repère minimum (3) : Ajoutez de l'huile par l'orifice de remplissage (1) sans dépasser le repère de niveau maximum (2).

7.2.2 Lubrification du crochet

La quantité d'huile autorisée pour la lubrification du crochet est fixée en usine.

Réglage correct

- 1. Lors de la couture, tenez une feuille de papier buvard à côté du crochet (1).
- Service Après avoir cousu une section d'environ 1 m, le buvard est aspergé d'une couche fine et régulière d'huile.

Fig 61: Lubrification du crochet





Étapes de réglage

- 1. Tournez la vis (2) :
 - Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre : la quantité d'huile libérée est importante
 - Dans le sens des aiguilles d'une montre : la quantité d'huile libérée est faible

Important

La quantité d'huile libérée varie seulement après quelques minutes de fonctionnement. Faites quelques minutes de couture avant de contrôler à nouveau le réglage.

7.3 Maintenance du système pneumatique

7.3.1 Régler la pression de service

REMARQUE

Dommages matériels dus à un réglage incorrect !

Une pression de service incorrecte peut entraîner des dommages sur la machine.

S'assurer que la machine est utilisée uniquement lorsque la pression de service est correctement réglée.



Réglage correct

La pression de service autorisée est indiquée au chapitre **Caractéristiques** techniques (\square *S. 179*). La pression de service ne doit pas différer de plus de ± 0,5 bar.

Contrôler la pression de service une fois par jour.

Fig 62: Régler la pression de service





Pour régler la pression de service :



- 1. Tirer le régulateur de pression (1) vers le haut.
- 2. Tourner le régulateur de pression jusqu'à ce que le manomètre (2) indique le bon réglage :
 - augmenter la pression = tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ;
 - réduire la pression = tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3. Repousser le régulateur de pression (1) vers le bas.

7.3.2 Évacuer l'eau de condensation

REMARQUE

Dommages matériels dus à un excès d'eau !

Un excès d'eau peut entraîner des dommages sur la machine.

Purger l'eau si nécessaire.

De l'eau de condensation s'accumule dans le séparateur d'eau (2) du régulateur de pression.



Réglage correct

L'eau de condensation ne doit pas atteindre l'élément filtrant (1).

Contrôler tous les jours le niveau d'eau du séparateur d'eau (2).

Fig 63: Évacuer l'eau de condensation



(2) - Séparateur d'eau

Pour purger l'eau de condensation :



- 1. Débrancher la machine du réseau d'air comprimé.
- 2. Placer le bac de récupération sous la vis de vidange (3).
- 3. Dévisser complètement la vis de vidange (3).



- 4. Laisser couler l'eau dans le bac de récupération.
- 5. Serrer la vis de vidange (3).
- 6. Brancher la machine au réseau d'air comprimé.

7.3.3 Nettoyer l'élément filtrant

REMARQUE

Endommagement de la peinture dû aux nettoyants contenant des solvants !

Les nettoyants contenant des solvants endommagent le filtre.

Utiliser uniquement des substances sans solvant pour nettoyer l'enveloppe de filtre.

Fig 64: Nettoyer l'élément filtrant



Pour nettoyer l'élément filtrant :



- 1. Débrancher la machine du réseau d'air comprimé.
- 2. Évacuer l'eau de condensation (S. 93).
- 3. Dévisser le séparateur d'eau (2).
- 4. Dévisser l'élément filtrant (1).
- 5. Souffler l'élément filtrant (1) à l'aide du pistolet à air comprimé.
- 6. Laver l'enveloppe de filtre avec de l'éther de pétrole.
- 7. Visser l'élément filtrant (1).
- 8. Visser le séparateur d'eau (2).
- 9. Serrer la vis de vidange (3).
- 10. Brancher la machine au réseau d'air comprimé.



7.4 Contrôler la courroie crantée

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues aux pièces en mouvement !

Éteignez la machine avant de contrôler l'état de la courroie crantée.

L'état de la courroie crantée doit être contrôlé une fois par mois.

Important

Une courroie crantée endommagée doit être immédiatement remplacée.



Réglage correct

- La courroie crantée n'est ni fendue ni cassée par endroits.
- La rétraction de la courroie crantée ne dépasse pas 10 mm lorsque vous appuyez dessus avec le doigt.

7.5 Liste des pièces

La liste des pièces peut être commandée auprès de la société Dürkopp Adler. Pour plus d'informations, visiter la page :

www.duerkopp-adler.com









Installation 8



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues à des éléments coupants !

Risque de coupure lors du déballage et de l'installation.

Seul le personnel qualifié peut mettre la machine en place.

Porter des gants de protection.

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues aux pièces en mouvement !

Risque d'écrasement lors du déballage et de l'installation.

Seul le personnel qualifié peut mettre la machine en place.

Porter des chaussures de sécurité.

8.1 Contrôle du contenu de la livraison

Le contenu de la livraison dépend de votre commande. Après réception, contrôler que le contenu de la livraison est correct.

8.2 Transporter la machine



AVERTISSEMENT

Risque de blessure !

La machine est lourde.

Ne transportez la machine que sur des roulettes (celles du châssis ou d'un chariot élévateur/ transpalette) afin d'éviter tout risque de lésions dorsales ou d'écrasements en cas de chute de la machine.





AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues à l'instabilité de la machine !

Avant la mise en service, veillez à ce que les pieds du châssis, quelle que soit la version du châssis, soient suffisamment sortis et les écrous suffisamment serrés pour que la machine soit stable.

Selon votre commande, il existe différents châssis :

- Châssis avec roulettes (1)
- Châssis sans roulettes (2)

Fig 65: Pieds de châssis avec et sans roulettes



(1) - Pied de châssis avec roulettes

(2) - Pied de châssis sans roulettes

Les châssis avec roulettes (1) vous permettent de transporter la machine. Dans le cas des châssis sans roulettes, un chariot élévateur ou un transpalette doit être utilisé.



Lever la machine



AVERTISSEMENT

Risque de blessure !

La machine est lourde.

Pour soulever la machine, utilisez **toujours** un chariot élévateur ou un transpalette afin d'éviter tout risque de lésions dorsales ou d'écrasements en cas de chute de la machine.

Afin de soulever la machine pour le transport, utilisez un chariot élévateur ou un transpalette.

Transporter la machine sur son propre châssis avec roulettes

Pour le transport sur un châssis avec roulettes, les pieds du châssis doivent être tournés vers le haut.





(1) - Ecrou(2) - Pied du châssis

```
(3) - Roulette
```

Avant le transport

- 1. Desserrez les écrous (1) des pieds du châssis (2).
- 2. Vissez complètement les pieds du châssis (2) vers le haut.
- 3. Serrez les écrous (1) jusqu'à ce que les pieds du châssis (2) restent en haut.



Après le transport

1. Desserrez les écrous (1) des pieds du châssis (2).

Important

- 2. Vissez les pieds (2) vers le bas jusqu'à ce que le châssis ait une bonne assise sur les 4 pieds.
- 3. Serrez les écrous (1) sur les 4 pieds du châssis.



8.3 Sécurités de transport

REMARQUE

La machine peut être endommagée en cas de transport sans sécurité.

Ne transportez jamais la machine sans sécurités de transport.

Les sécurités de transport servent à protéger la machine pendant son déplacement et doivent être retirées avant l'installation de la machine.



1. Avant l'installation de la machine, retirez toutes les sécurités de transport.



Si la machine doit être à nouveau transportée ultérieurement, vous devrez auparavant remettre en place les sécurités de transport !

8.4 Régler la hauteur de travail

8.4.1 Châssis avec roulettes



Risque de blessure !

AVERTISSEMENT

La machine est lourde.

Ne soulevez **pas** la machine au niveau de la table. Avant de dévisser les vis de serrage, mettez toujours un chariot élévateur ou un transpalette en dessous.

La hauteur de travail est réglable en continu entre 800 et 1050 mm (distance entre le sol et le bord supérieur de la table).



Fig 67: Réglage de la hauteur de travail sur une machine avec roulettes



(1) - Vis de serrage



- 1. Mettez un chariot élévateur ou un transpalette sous la machine.
- 2. Dévissez les 8 vis de serrage (1) sur les pieds de la table.
- 3. Mettez la table à l'horizontale à la hauteur de travail souhaitée.

Important

Tirez ou rentrez les tubes du châssis à la même hauteur des deux côtés afin d'éviter de les coincer.

- 4. Vissez les 8 vis de serrage (1).
- 5. Retirez le chariot élévateur ou le transpalette.

8.4.2 Châssis sans roulettes



AVERTISSEMENT

Risque de blessures!

La machine est lourde.

Ne soulevez **pas** la machine au niveau de la table. Avant de dévisser les vis de serrage, mettez toujours un chariot élévateur ou un transpalette en dessous.

La hauteur de travail est réglable en continu entre 760 et 910 mm (distance entre le sol et le bord supérieur de la table).





Fig 68: Réglage de la hauteur de travail sur une machine sans roulettes



- 1. Mettez un chariot élévateur ou un transpalette sous la machine.
- 2. Dévissez les 4 écrous (1) sur les pieds de la table.
- 3. Mettez la table à l'horizontale à la hauteur de travail souhaitée en tournant les tiges filetées (2).

Important

Tournez les tiges filetées (2) de manière égale des deux côtés afin d'éviter de les coincer.

- 4. Vissez les 4 écrous (1).
- 5. Retirez le chariot élévateur ou le transpalette.



8.5 Installer la pédale

La pédale peut être positionnée librement devant la machine dans la limite de la longueur du câble.





(1) - Pédale



1. Positionnez la pédale (1) devant la machine de sorte à faciliter l'utilisation de la pédale et de la machine.

8.6 Fixer le porte-bobines

Fig 70: Fixer le porte-bobines





- 1. Insérez le porte-fil (1) dans le trou de la table.
- 2. Fixez le porte-fil (1) à la table avec les écrous (4).
- 3. Montez le plateau porte-fil (3) et le bras de dévidage (2) sur le portefil de sorte qu'ils soient parfaitement parallèles l'un au-dessus de l'autre.



8.7 Raccordement électrique





Important

La tension indiquée sur la plaque signalétique de l'entraînement de couture doit correspondre à la tension du secteur.

8.7.1 Effectuer le raccordement au secteur



1. Branchez la fiche secteur.

8.7.2 Sens de rotation du moteur de la machine à coudre

Il n'est pas nécessaire de vérifier le sens de rotation car celui-ci est automatiquement réglé par la commande.

8.8 Raccordement pneumatique

REMARQUE

La machine peut être endommagée en cas de pression de service incorrecte.

Une pression incorrecte peut entraîner des dommages sur la machine.

La pression de service pour l'unité pneumatique est de 6 bars. Même en cas de consommation importante d'air, la pression de service minimale ne doit pas être inférieure à 6 bar.

Assurez-vous que la pression de service est bien réglée avant de mettre la machine en service.



REMARQUE

La machine peut être endommagée en cas de présence d'huile dans l'air comprimé.

Le réseau d'air comprimé ne doit pas être alimenté en air comprimé huilé.

En aval du filtre, l'air comprimé nettoyé est prélevé pour être utilisé comme air de soufflage pour le nettoyage des éléments de la machine et des pièces de couture. Les particules d'huile entraînées dans l'air de soufflage sont à l'origine de dysfonctionnements et d'encrassement des pièces de couture.

Assurez-vous qu'aucune particule d'huile ne pénètre dans le réseau d'air comprimé.

Le système pneumatique de la machine et des équipements supplémentaires doit être alimenté en air comprimé exempt d'huile et d'eau. La pression du réseau doit être comprise entre 8 et 10 bar.

8.8.1 Monter l'unité de maintenance à air comprimé

Fig 71: Monter l'unité de maintenance à air comprimé



- (1) Poignée tournante
- (2) Flexible de raccordement



Raccorder l'unité de maintenance à air comprimé

1. Branchez le flexible de raccordement (2) avec un raccord pour tuyaux ¹/₄" au réseau d'air comprimé.



8.8.2 Régler la pression de service

REMARQUE

Dommages matériels dus à un réglage incorrect !

Une pression de service incorrecte peut entraîner des dommages sur la machine.

S'assurer que la machine est utilisée uniquement lorsque la pression de service est correctement réglée.

Réglage correct

La pression de service autorisée est indiquée au chapitre **Caractéristiques** techniques ($\square p. 179$). La pression de service ne doit pas différer de plus de ± 0,5 bar.

Contrôler la pression de service une fois par jour.

Fig 72: Régler la pression de service



Pour régler la pression de service :



- 1. Tirer le régulateur de pression (1) vers le haut.
- 2. Tourner le régulateur de pression jusqu'à ce que le manomètre (2) indique le bon réglage :
 - augmenter la pression = tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ;
 - réduire la pression = tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3. Repousser le régulateur de pression (1) vers le bas.


8.9 Mise en service



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille ou aux pièces en mouvement !

Éteignez la machine avant de remplacer l'aiguille, d'enfiler les fils, d'insérer la canette du fil de crochet et de régler la tension du fil de crochet et le régulateur de fil

Effectuer un test de couture avant le mise en service de la machine. Réglez la machine en fonction des exigences de la matière à coudre que vous devez traiter.

Pour cela, lisez les chapitres correspondants de la a *notice de service*. Lisez les chapitres correspondants de la *notice d'entretien* pour modifier les réglages de la machine si le résultat de la couture n'est pas conforme aux exigences.

Réalisation d'un test de couture



- 1. Éteindre la machine au niveau de l'interrupteur principal.
- 2. Enfilez le fil d'aiguille ($\square p. 24$).
- 3. Enfilez le fil de crochet ($\square p. 27$).
- 4. Allumer la machine au niveau de l'interrupteur principal.
- ♦ L'unité de contrôle.
- 5. Actionner la pédale vers l'avant.
- Le déplacement de référence démarre.
 Le chariot de transport se place en position de référence.



Information

Le déplacement de référence est nécessaire pour permettre une position de départ définie du chariot de transport.

L'actionnement de la pédale vers l'avant permet de déclencher successivement les différentes étapes du processus de positionnement et de démarrer la couture.

REMARQUE

La machine peut être endommagée en cas de déplacement du chariot sans matière à coudre.

Le déplacement du chariot de transport sans matière à coudre endommage le revêtement du pince-fil de transport.

Avant de démarrer la couture, assurez-vous qu'il y a de la matière à coudre sous les pince-fils de transport.



Pour la sélection du programme de couture et pour les autres réglages de la commande ($\square p. 31$).



9 Mise hors service



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de négligence !

Risque de blessures graves.

Nettoyer la machine UNIQUEMENT lorsqu'elle est désactivée.

Faire débrancher les raccordements UNIQUEMENT par du personnel formé.

PRUDENCE



Risque de blessures en cas de contact avec de l'huile !

L'huile peut causer des lésions en cas de contact avec la peau.

Éviter tout contact cutané avec l'huile. Si de l'huile est entrée en contact avec la peau, laver soigneusement les zones concernées.



Pour mettre la machine hors service :

- 1. Arrêter la machine.
- 2. Débrancher la fiche secteur.
- 3. Débrancher la machine du réseau d'air comprimé, s'il y en a un.
- 4. Avec un chiffon, essuyer les résidus d'huile provenant du réservoir d'huile.
- 5. Recouvrir le panneau de commande pour le protéger de tout encrassement.
- 6. Recouvrir l'unité de contrôle pour la protéger de tout encrassement.
- 7. Dans la mesure du possible, recouvrir la machine complète pour la protéger de tout encrassement et dommage.







10 Mise au rebut



ATTENTION

Risque de pollution environnementale en cas de mise au rebut incorrecte !

En cas de mise au rebut incorrecte de la machine, il existe un risque important de pollution environnementale.

TOUJOURS respecter les prescriptions nationales relatives à la mise au rebut.



La machine ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères.

Elle doit être mise au rebut de manière appropriée, conformément aux prescriptions nationales.

Lors de la mise au rebut de la machine, ne pas oublier qu'elle se compose de différents matériaux (acier, plastique, éléments électroniques, etc.). Pour leur mise au rebut, respecter les prescriptions nationales.





11 Élimination des dysfonctionnements

11.1 Service clientèle

En cas de réparation ou de problème avec la machine, contactez :

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld

Tél. +49 (0) 180 5 383 756 Fax +49 (0) 521 925 2594 E-Mail : service@duerkopp-adler.com Internet : www.duerkopp-adler.com





11.2 Messages du logiciel

11.2.1 Messages d'information

Code	Description	Dépannage	
8400	Le panneau de commande n'a pas de programme valide pour la DAC.	Chargez le programme actuel dans le panneau de commande avec une clé USB.	
8401 8402	Le panneau de commande n'a pas de programme valide pour la DAC.	Chargez le programme actuel dans l panneau de commande avec une clé USB.	
8403	Le programme dans la DAC n'est plus actuel.	Chargez le programme actuel dans la DAC.	
8404 8407	Échec de la mise à jour de la DAC.	 Réessayez d'effectuer la mise à jo Contrôlez le raccordement du câbl Remplacez la DAC 	
8408	Attente de la réinitialisation par la DAC.	Attendez que le redémarrage soit effectué (durée : quelques secondes).	
8411	Contrôle du programme de la DAC actif.	Attendez que le contrôle soit effectué (durée : quelques secondes).	
8414	Mise à jour de la DAC réussie.		
8801 8805 8806 8890 8891	Erreur des broches de test / traitement de signal/d'événement / Memory-Wrapper / liste des fonctions Défaut interne	 Éteignez et rallumez la machine Mettez le logiciel à jour Contacter le service technique DA 	
Système			
9000	Trajet de référence actif		
9002	Partie supérieure non verrouillée	Verrouillez la partie supérieure	
9006	L'interrupteur d'arrêt rapide est actionné.	Relâchez l'interrupteur d'arrêt rapide	
9016	ID du code-barres incorrect	Changez de programme	
9100	Le compteur n'a pas atteint la valeur de consigne.	Appuyez sur le bouton OK. pour remettre le compteur à zéro.	



11.2.2 Messages d'erreur

Description	Dépannage		
 Dépassement de temps moteur de la machine à coudre Câble vers l'interrupteur de référence du moteur de la machine à coudre défectueux Interrupteur de référence défectueux La partie supérieure est difficilement maniable ou a une tension de courroie excessive 	 Remplacer le câble Remplacer l'interrupteur de référence Vérifiez la mobilité de la partie supérieure et la tension de la courroie 		
 Surintensité moteur de la machine à coudre Câble du moteur de machine à coudre défectueux Moteur de la machine à coudre défectueux Commande défectueuse 	 Remplacer le câble du moteur de la machine à coudre Remplacer le moteur de la machine à coudre Remplacer l'unité de contrôle 		
Tension secteur moteur de la machine à coudre trop élevée	Vérifier la tension secteur		
 Surcharge du moteur de la machine à coudre Moteur de la machine à coudre bloqué/grippé Moteur de la machine à coudre défectueux Commande défectueuse 	 Remédiez au blocage/grippage Vérifiez le moteur de la machine à coudre Vérifiez la commande 		
 Surchauffe moteur de la machine à coudre Moteur de la machine à coudre grippé Moteur de la machine à coudre défectueux Commande défectueuse 	 Remédiez au grippage Remplacer le moteur de la machine à coudre Remplacer l'unité de contrôle 		
 Régime moteur de la machine à coudre Moteur de la machine à coudre défectueux Erreur moteur de machine à coudre L'unité de contrôle ne reçoit aucune impulsion du générateur d'impulsions dans le moteur Erreur moteur de machine à coudre Défaut interne 	 Remplacer le moteur de la machine à coudre Contrôler le câble du générateur d'impulsions dans le moteur jusqu'à l'unité de contrôle Éteignez et rallumez la machine Mettez le logiciel à jour 		
	Description Dépassement de temps moteur de la machine à coudre • Câble vers l'interrupteur de référence défectueux • Interrupteur de référence défectueux • Interrupteur de référence défectueux • La partie supérieure est difficilement maniable ou a une tension de courroie excessive Surintensité moteur de la machine à coudre • Câble du moteur de machine à coudre défectueux • Moteur de la machine à coudre défectueux • Moteur de la machine à coudre défectueux • Commande défectueuse Tension secteur moteur de la machine à coudre trop élevée Surcharge du moteur de la machine à coudre défectueux • Commande défectueuse Surchauffe moteur de la machine à coudre défectueux • Commande défectueuse Régime moteur de la machine à coudre défectueux • Commande défectueuse Régime moteur de la machine à coudre défectueux • Commande défectueuse Régime moteur de la machine à coudre défectueux • Commande défectueuse		



Code	Description	Dépannage	
2101	 Référencement dépassement de temps moteur pas à pas axe X Réglage de l'interrupteur de réfé- rence incorrect Câble vers l'interrupteur de réfé- rence défectueux Interrupteur de référence défec- tueux 	 Ajustez l'interrupteur de référence Remplacer le câble Vérifiez l'interrupteur de référence 	
2102	 Erreur de courant moteur pas à pas axe X Moteur pas à pas bloqué Câble de l'encodeur non connecté ou défectueux Encodeur défectueux 	 Remédiez au blocage Vérifiez/remplacez le câble de l'encodeur Remplacez le moteur pas à pas 	
2152	Surintensité moteur pas à pas axe X	 Remplacez le moteur pas à pas Remplacer l'unité de contrôle 	
2153	Surtension moteur pas à pas axe X • Tension secteur trop élevée	Contrôle de la tension secteur	
2155	 Surcharge moteur pas à pas axe X Système de transport grippé Obstacles au mouvement de transport 	 Eliminer le grippage Supprimez les obstacles/ajustez le mouvement 	
2156	Surchauffe moteur pas à pas axe X • Moteur pas à pas grippé • Moteur pas à pas défectueux • Commande défectueuse	 Remédiez au grippage Remplacez le moteur pas à pas Remplacer l'unité de contrôle 	
2201	 Référencement dépassement de temps moteur pas à pas axe Y Réglage de l'interrupteur de réfé- rence incorrect Câble vers l'interrupteur de réfé- rence défectueux Interrupteur de référence défec- tueux 	 Ajustez l'interrupteur de référence Remplacer le câble Remplacer l'interrupteur de référence 	
2202	 Erreur de courant moteur pas à pas axe Y Moteur pas à pas bloqué Câble de l'encodeur non connecté ou défectueux Encodeur défectueux 	 Remédiez au blocage Vérifiez/remplacez le câble de l'encodeur Remplacez l'encodeur 	
2252	Surintensité moteur pas à pas axe Y	Remplacez le moteur pas à pasRemplacer l'unité de contrôle	
2253	Surtension moteur pas à pas axe Y • Tension secteur trop élevée	Contrôle de la tension secteur	
2255	Surcharge moteur pas à pas axe Y • Système de transport grippé • Obstacles au transport	 Eliminer le grippage Supprimez les obstacles/ajustez le mouvement 	
2256	Surchauffe moteur pas à pas axe Y • Système de transport grippé • Moteur pas à pas défectueux • Commande défectueuse	 Remédiez au grippage Remplacez le moteur pas à pas Remplacer l'unité de contrôle 	



Code	Description	Dépannage
2301	 Référencement dépassement de temps moteur pas à pas position de course Réglage de l'interrupteur de réfé- rence incorrect Câble vers l'interrupteur de réfé- rence défectueux Interrupteur de référence défec- tueux 	 Ajustez l'interrupteur de référence Remplacer le câble Remplacer l'interrupteur de référence
2302	 Erreur de courant moteur pas à pas position de course Moteur pas à pas bloqué Câble de l'encodeur non connecté ou défectueux Encodeur défectueux 	 Remédiez au blocage Vérifiez/remplacez le câble de l'encodeur Remplacez l'encodeur
2352	Surintensité moteur pas à pas position de course	Remplacez le moteur pas à pasRemplacer l'unité de contrôle
2353	Surtension moteur pas à pas position de course • Tension secteur trop élevée	Contrôle de la tension secteur
2355	Surcharge moteur pas à pas position de course • Système de transport grippé • Obstacles au transport	 Eliminer le grippage Supprimez les obstacles/ajustez le mouvement
2356	Surchauffe moteur pas à pas position de course • Système de transport grippé • Moteur pas à pas défectueux • Commande défectueuse	 Eliminer le grippage Remplacez le moteur pas à pas Remplacer l'unité de contrôle
Comman	de de la machine	
3100	Tension de commande machine • Brève baisse de tension secteur	 Vérifier la tension secteur
3102	Tension machine circuit intermédiaire moteur de la machine à coudre • Brève baisse de tension secteur	 Vérifier la tension secteur
3103	Tension machine circuit intermédiaire moteurs pas à pas • Brève baisse de tension secteur	 Vérifier la tension secteur
3107	Température machine Ouvertures de ventilation obturées Grille d'aération encrassée 	 Nettoyer la grille d'aération Contrôler les ouvertures de ventila- tion
3109	L'arrêt de sécurité est activé	Désactiver l'arrêt de sécurité
3121	Air comprimé absent ou insuffisant	Augmentez et stabilisez l'alimentation en air comprimé
3123	Capteur d'huile actif	Appoint d'huile
3210	Fil arraché	Enfiler à nouveau le fil
3215	Canette vide (comptage du fil restant)	Installer une canette pleine



Code	Description	Dépannage		
3220	Canette vide (comptage du fil restant)	Installer une canette pleine		
3500	Erreur de calcul des données de profil	 Chargez de nouveau les données de profil Vérifiez les données de profil 		
3501	Position cible du pince-fil XY en dehors des limites de mouvement	Ajustez les données de profil		
3502	Position cible du pince-fil XY à l'inté- rieur des « zones interdites »	Ajustez les données de profil		
3721 3722	Défaut interne	 Éteignez et rallumez la machine Mettez le logiciel à jour Contacter le service technique DA 		
4201	Carte CF interne défectueuse	 Éteignez et rallumez la machine Complétez/remplacez la command 		
5301	Le programme de couture ne peut pas être exécuté	Copiez le programme sur DAC		
6551 6554 6651	Erreur de position de la partie supérieure / du convertisseur AD / erreur du processeur	 Éteignez et rallumez la machine Mettez le logiciel à jour Contacter le service technique DA 		
6653 6751	Delaut Interne			
6761				
6952	Erreur pilote moteur pas à pas Défaut interne	 Éteignez et rallumez la machine Mettez le logiciel à jour Contacter le service technique DA 		
Commun	ication			
7801	Communication interface panneau de commande • Dérangement câble • Câble	 Éteignez et rallumez la machine Mettez le logiciel à jour Contacter le service technique DA 		
8151 8156 8159	Erreur IDMA • Dérangement • Commande défectueuse	 Éteignez et rallumez la machine Remplacer l'unité de contrôle 		
8152 8154	Erreur IDMA • Défaut interne	 Éteignez et rallumez la machine Mettez le logiciel à jour Contacter le service technique DA 		
8252 8257 8258	Erreur démarrage ADSP / démarrage Xilinx / démarrage Dérangement	Éteignez et rallumez la machine		
8256 8254				
8351	Erreur des broches de test	 Éteignez et rallumez la machine Mettez le logiciel à jour Contacter le service technique DA 		



Code	Description	Dépannage	
9601	Arrêt pendant la couture sur le profil Poursuivre la couture ?	 Bouton OK = Poursuivre la couture Bouton ESC = Arrêter la couture 	
9700	Volet pour le changement de canette pas fermé	Fermez le volet pour le changement de canette	
9701	Pince-fil parallèle pas en bas	Supprimez les obstaclesAjustez les capteurs	
9900	Paramètres de machine incorrects	Initialisez les données	
9901	Séquences incorrectes	Initialisez les données	
9902	Paramètres de programme incorrects	Initialisez les données	





12 Caractéristiques techniques

Niveau sonore

Valeur d'émission au poste de travail selon DIN EN ISO 10821 :

Lc = 74 dB (A) \pm 0,83 dB (A) dans les conditions suivantes :

- Longueur de point : 3,0 mm
- Course du pied presseur : 3,0 mm
- Vitesse de rotation : 2 000 tr/min
- Matière à coudre : skaï double épaisseur ; 1,6 mm 900 g/mm² ; DIN 53352
- Cycle de couture : 18,0 s actif et 0,0 s inactif

Vue d'ensemble des caractéristiques techniques

Caractéristique	911-210-3020	911-210-6020	911-210-6055	
Type de point	301			
Type de crochet		Crochet ve	ertical	
Système d'aiguille	134/35		5	
Épaisseur d'aiguille [Nm]		80 - 180		
Nombre d'aiguilles	1			
Épaisseur de fil maximale [Nm]	10/3 20/3			
Longueur de point (programmable) [mm]	Maximum 12,7 (en fonction de l'aspect de la couture)			
Vitesse de rotation maximale [tr/min] (de manière intermittente et en fonc- tion de la longueur de point et de l'épaisseur de la matière à coudre)	2700		2000	
Course du pince-fil [mm]	20			
Levée du pied presseur [mm]	20			
Taille de la surface de couture [mm]	300 x 200 600 x 200 600 x 500		600 x 500	
Nombre de profils de couture libres	99			
Pression de service [bar]	6			
Consommation d'air [NL]	2			
Longueur/Largeur/Hauteur [mm] (+ longueur de la broche [mm])	1200/1200/760-900 (+120)		1760/1200/760-910 (+310)	
Poids (avec le châssis) [kg]	225		275	
Tension [V]	230			
Fréquence [Hz]	50/60			
Puissance [W]	450			



Caractéristiques de fonctionnement

Type de base :

Machine à coudre à grand champ à commande numérique basée sur la classe 867 avec une commande DACIII à logiciel spécifique. Peut être équipée de différents systèmes de pince-fil.

Groupe-cible :

Fabricants de produits textiles techniques, sous-traitants de l'industrie automobile, fabricants de sièges (automobiles), fabricants de sacs (en cuir/tissu) et sacs à dos, fabricants de chaussures

Applications typiques :

- Dispositifs de fermeture sur des sangles de charge, harnais de sécurité, ceintures de sécurité, sangles d'arrimage
- · Couture d'étiquettes et de garnitures
- · Coutures décoratives sur les chaussures et les tiges de bottes
- Coutures décoratives pour applications spéciales

Matière à coudre :

Sangles de ceinture, cordes, cuir, tissu, matériaux d'airbags, découpes de cuir, stratifiés en mousse, stratifiés en cuir, textiles, plastiques

Machine à coudre point noué double avec l'équipement suivant :

- · Ventilation automatique du pied presseur et du pince-fil
- Réglage de la position de course
- Dispositif de coupe de fils courts
- Surveillance du fil d'aiguille
- Dispositif de traction du fil
- Tension du fil d'aiguille programmable



Caractéristiques techniques

Entraînement :

- Entraînement de positionnement :
 - La commande DACIII commande, en plus de l'entraînement de couture, 2 moteurs pas à pas destinés au mouvement sur les axes X et Y pour la géométrie de couture et sur l'axe Z pour le réglage du pied presseur.
- Entraînement de l'arbre du bras par un moteur à courant continu sans balais
- Vitesse de rotation maximale en fonction de la longueur de point, de l'épaisseur de la matière à coudre, de l'application et de la taille ainsi que du poids du pince-fil

Programmation :

- Commande depuis le panneau de commande OP 7000
- 99 emplacements de mémoire pour programmes de 16 000 points maximum chacun
- Possibilité de coudre les programmes séparément ou en séquences
- Possibilité d'enregistrer jusqu'à 20 séquences de 30 programmes maximum chacune
- Réglage des paramètres de point simple par point pour la commande des éléments suivants : position de course du pied presseur, coupe-fil, pince-fil, vitesse de rotation, tension des fils, etc.
- Création de programmes de couture selon le procédé de Teach-in (précision des entrées de coordonnées : 0,1 / 1 mm)
- Programme d'essai et de contrôle intégré pour les travaux d'entretien / de maintenance :
 - Surveillance du processus de couture
 - Réglage des fonctions de la machine
 - Contrôle des fonctions du moteur, entrées et sorties pour interrupteurs de référence, soupapes et moteurs de transport, fonctionnalités de la mémoire RAM et EPROM

Lubrification :

• Lubrification centrale par mèche d'huile pour la partie supérieure et le crochet

Levée du pied presseur :

Levée du pied presseur à moteur

Ouverture du pince-fil :

· Ouverture et fermeture pneumatique du pince-fil

Longueur de point :

• Longueur de point maximale : 12,7 mm

Gestion du fil :

- Contrôleur de fil d'aiguille électronique
- Tension du fil d'aiguille programmable : Enregistre dans le programme de couture une valeur de tension adéquate pour différentes directions de traction du fil. Cela permet d'obtenir une couture propre.
- Dispositif de traction du fil : Lors du premier point, tire le fil d'aiguille sous la matière à coudre.



- Compteur de points programmable pour la surveillance du fil de crochet et compteur de pièces
- En option : contrôleur électronique de fil restant

Taille de la surface de couture :

- Taille de la surface de couture comprise entre 300 x 200 mm et 600 x 550 mm (selon la sous-classe)
- Pour les pince-fils alternants, il est possible de réaliser un pince-fil particulier d'une largeur de X à 380 mm.

Ergonomie :

- Réglage de la hauteur du châssis au moyen de pieds pivotants pour des hauteurs de travail de 760 à 910 mm pour un travail debout
- La pédale peut être déplacée librement dans la limite de la longueur du câble



13 Annexe









Fig 74: Schéma de câblage (2)







Fig 75: Schéma de câblage (3)





¥.

Konfiguration beachten ! observe the configuration !

 \odot

sheet

Blatt

+24 V_1 (IN_SH)

X605 X5

Ϋ́Ξ

+24V_2 +24V_2 PWM_2 PWM_4 (FA)

Ž-|~|~|

Molex C-Grid X604

424V_1 GND (REF_NM) (REF_X) REF_Z +5V

Molex C-Grid X603

+24V_1 GND N_9 OUT_21

bn ws-bn or-sw

Molex C-Grid X602

Leiterplatte k 9850 910001 PCB

U __ANA_2 1_ANA_4

vs-bl gn-bl bn

4.V_1 ANA 1

ns-gn

pu-pl

bn-sw sw ws-ge sv gn-ti vs-gr

4 9 9 9 9 4 N N N N N N N N

GND N_20 1_ANA_3 17_20

sv gn-or rs-br

Molex 20pol. X601



Fig 77: Schéma de câblage (5)





Fig 78: Schéma de câblage (6)



Fig 79: Schéma de câblage (7)







Fig 80: Schéma de câblage (8)



Fig 81: Schéma de câblage (9)









Fig 82: Schéma de câblage (10)





Fig 83: Schéma de câblage (11)





Fig 84: Schéma de câblage (12)



Fig 85: Schéma de câblage (13)



137







Fig 86: Schéma de câblage (14)









Fig 88: Schéma de câblage (16)



Fig 89: Schéma de câblage (17)







Fig 90: Schéma de câblage (18)


Fig 91: Schéma de câblage (19)





143









Fig 93: Schéma de câblage (21)







Fig 94: Schéma de câblage (22)





Fig 95: Schéma de câblage (23)





Fig 96: Schéma de câblage (24)

						4V									908		<i>(</i> ,	6	<i>(</i> ,	001 B /25		ī	ыагт 25 / 25
ę	0	Bemerkung	mit Speichererweiterung 911-210-3020	911-210-6055 911-210-6055	Verteiler / FS-Regelung 2-stufig S13+S14	Einfädelschalter; LED gelb 2.	Standard *optional*	911-210-3020/6020 911-210-6055	LED-light Verteiler Ölstandsanzeige S15;Y10	RFW RFW S12	Lasemetzteil Lasemetzteil Lasemetzteil Lasemetzteil	TTL / RS232 Netzteil konf. ET 9835 501010	5x20mm 5x20mm	5x20mm 5x20mm 5x20mm	incl. Verlängerung 9835 501(Ersatz Laser	für DAC III	X-Achse (nur montiert lieferba	Y-Achse (nur montiert lieferba	Z-Achse (nur montiert lieferba	9890 9110	-+ - +	Iscnarptan	0 911001 B
-	4	Typ	DAC III OP7000 m.Prog.	OP7000 m.Prog.			8 Magnetventile 8 Magnetventile						FF6,3A T6,3A	T6,3A T6,3A FF6,3A		750W; HoSing						Dal	989
•	0	denomination	control control panel	control panel control panel	PCB foot-switch	switch LED	PCB PCB	bobbin winder bobbin winder	PCB PCB PCB	PCB light barrier	PCB PCB PCB PCB	PCB bar code reader cpl.	fuse fuse	fuse fuse fuse	laser cpl. laser	sewing motor	stepper encoder	stepper encoder	stepper encoder			ccvo- ;-ovzv; -ovzv ileliste	ts list
-	1	Benennung	Steuerung k Bedienfeld k	Bedienfeld k	Leiterplatte k Fuß-Schalter	Schalter k LED	Leiterplatte k Leiterplatte k	Spuler Spuler	Leiterplatte k Leiterplatte k Leiterplatte k	Leiterplatte k Lichtschranke	Leiterplatte k Leiterplatte k Leiterplatte k Leiterplatte k	Pegelwandler Leiterplatte k Barcodeleser k.	Sicherung Sicherung	Sicherung Sicherung Sicherung	Laser k Laser	Nähantrieb o.S.	Schrittmotor Drehgeber k	Schrittmotor Drehgeber k	Schrittmotor Drehgeber k		UE 010 110 17	, UC − UI 2 − II 7.1 N T	
7	0	Teilenummer	9850 001224 9850 911002	9850 911007 9850 911009	9850 910001 0745 407904	9880 580003 9805 320005	9850 001060 9850 001060	0745 177514 0867 170204	9850 867004 9850 911000 9850 867001	9850 867003 9815 925002	9850 001090 9850 001090 9850 001090 9850 001090	9850 911004 9850 911005 9850 911006	9825 810107 9825 810417	9825 810417 9825 810417 9825 810107	9835 501005 9835 501006	9800 170034	9800 580034 0580 490194	9800 580038 0580 490194	9800 580033 0580 490194		Teilefamilie	PP I	rreigabe 0045/12
-		Kurzzeichen	A1 A2	A2 A2	A3 A4	A5 A5	A6 A7	A8 A8	A9 A10 A11	A12 A12.1	A13 A14 A15 A16	A17 A18 A19	F400 F401	F402 F403 F404	H1;2;3;4 H1;2;3;4	M1/M1.1	M2 M2.1	M3 M3.1	M4 M4.1				
	c	Bemerkung	rot-gelb	konf. ET 9815 710100 konf. ET 9815 710100	konf. ET 9815 710100 konf. ET 9815 710100	Druckwächter	Schnellstopp	Ref. Nähmotor konf. ET 9815 710100 konf. ET 9815 710100 Dof 7 Acheo	(on request/auf Wunsch)		Fadenspannung 1+2 Fadenabschneider Fadenklemme										Datum 2010-08-02	Bearb. Cz	Lz Gepruff Name Norm
-	4	Typ		M8x1x40 M8x1x40	US/U M8x1x40 M8x1x40		to	M8x1x40 M8x1x40	Schuko (DE)														01.0 2012-12-05 Änd. Datum
~	c	denomination	main switch	approximate switch approximate switch	thread monitor approximate switch approximate switch	pressure switch	push-button switch-element	light barrier approximate switch approximate switch	mains plug		solenoid DC solenoid DC solenoid DC										U		a
· · ·	7	Benennung	Netzschalter	Induktivgeber Induktivgeber	Ubertadenwacnter Induktivgeber Induktivgeber	Druckschalter	Taster Schaltelement	Lichtschranke Induktivgeber Induktivgeber	Netzstecker		Hubmagnet Hubmagnet Hubmagnet												
		Teilenummer	9815 580008	9815 710103 9815 710103	9815 /40001 9815 710103 9815 710103	0999 220829	9815 101010 9815 101085	9815 935006 9815 710103 9815 710103 9815 710103	9825 190104		9820 110021 9820 110016 9820 110037												
	-	Kurzzeichen	Ő	S1 S2	85 810 811	S16	S17 S17	S100 S101 S102 S102	× ×		Y102 Y103 Y104												

Fig 97: Schéma de câblage (25)







DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld GERMANY Phone +49 (0) 521 / 925-00 E-mail service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com



