

969

Serviceanleitung



WICHTIG

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2019



1	Über diese Anleitung	5
1.1 1.2 1.3 1.4	Für wen ist diese Anleitung? Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen Weitere Unterlagen Haftung	5 5 7 7
2	Sicherheit	9
2.1 2.2	Grundlegende Sicherheitshinweise Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen	9 10
3	Arbeitsgrundlagen	13
3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4 3.5 3.6 3.5 3.6	Reihenfolge der Einstellungen Leitungen verlegen Abdeckungen entfernen und aufsetzen Zugang zur Maschinenunterseite Armdeckel abnehmen Kopfdeckel abnehmen Abdeckplatte abnehmen Riemenabdeckung abnehmen Fadenspannungsplatte abnehmen Stichplatte ausbauen Transporteur ausbauen und einbauen Flächen auf Wellen Axialspiel gleitend gelagerter Wellen Maschine arretieren	13 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 22
3.7	Handrad in Position stellen	Z4
3.7 4	Handrad in Position stellen Armwelle positionieren	24 25
3.7 4 5	Handrad in Position stellen Armwelle positionieren Handradskala einstellen	24 25 26
3.7 4 5 6	Handrad in Position stellen Armwelle positionieren Handradskala einstellen Antrieb einstellen	24 25 26 27
3.7 4 5 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3.1 6.3.2	Handrad in Position stellen Armwelle positionieren Handradskala einstellen Handradskala einstellen Antrieb einstellen Antriebsübersetzung einstellen (Classic) Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsriemenscheibe einstellen Riemenspannung einstellen Antriebsübersetzung einstellen Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsübersetzung einstellen Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsübersetzung einstellen Riemenspannung einstellen Riemenspannung einstellen Riemenspannung einstellen Positionierung der Maschine einstellen Übersetzungsverhältnis in das Steuerprogramm einlesen Referenzposition des Handrads einstellen	24 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 31 32 33 33 34
3.7 4 5 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3.1 6.3.2 7	Handrad in Position stellen Armwelle positionieren Handradskala einstellen Antrieb einstellen Antrieb einstellen Antriebsübersetzung einstellen (Classic) Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsriemenscheibe einstellen Riemenspannung einstellen Antriebsübersetzung einstellen Antriebsübersetzung einstellen Antriebsübersetzung einstellen Antriebsübersetzung einstellen Antriebsübersetzung einstellen Riemenspannung einstellen Positionierung der Maschine einstellen Übersetzungsverhältnis in das Steuerprogramm einlesen Referenzposition des Handrads einstellen Stichlängenstellräder einstellen	24 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 31 32 33 34 35
3.7 4 5 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3.1 6.3.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4	Handrad in Position stellen Armwelle positionieren Handradskala einstellen Antrieb einstellen Antrieb sübersetzung einstellen (Classic) Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsübersetzung einstellen Riemenspannung einstellen Antriebsübersetzung einstellen Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsübersetzung einstellen Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsübersetzung einstellen Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsriemenscheibe einstellen Riemenspannung einstellen Positionierung der Maschine einstellen Übersetzungsverhältnis in das Steuerprogramm einlesen Referenzposition des Handrads einstellen Oberes Stichlängenstellräder einstellen Unteres Stichlängenstellrad einstellen Stichlängenbegrenzung einstellen Exzenter für Vorwärts- und Rückwärtsstich einstellen	24 25 26 27 27 27 27 28 27 28 30 30 30 31 32 33 33 33 34 35 36 37 38 39
3.7 4 5 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3.1 6.3.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8	Handrad in Position stellen Armwelle positionieren Handradskala einstellen Antrieb einstellen Antrieb sübersetzung einstellen (Classic) Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsübersetzung einstellen Riemenspannung einstellen Antriebsübersetzung einstellen Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsübersetzung einstellen Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsübersetzung einstellen Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsriemenscheibe einstellen Keilrippen-Riemen demontieren Antriebsriemenscheibe einstellen Riemenspannung einstellen Positionierung der Maschine einstellen Übersetzungsverhältnis in das Steuerprogramm einlesen Referenzposition des Handrads einstellen Oberes Stichlängenstellräder einstellen Unteres Stichlängenstellrad einstellen Stichlängenbegrenzung einstellen Exzenter für Vorwärts- und Rückwärtsstich einstellen Transporteur einstellen	24 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40



8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3	Transporteur seitlich verschieben Transporteur-Bewegung einstellen Vorschub-Bewegung einstellen Transporteur-Höhe im oberen Totpunkt einstellen Transporteur-Hubbewegung einstellen Transport-Exzenter mit Einstellrohr einstellen	42 43 43 44 45 46
9	Nadelstangenkulisse ausrichten	48
9.1 9.2	Nadelstangenkulisse seitlich verschieben Nadelstangenkulisse in Nährichtung ausrichten	48 50
10	Position von Greifer und Nadel	51
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7	Greiferantrieb-Zahnriemen spannen Totpunkt der Greifer-Pendelbewegung einstellen Schleifenhub-Stellung einstellen Greiferabstand einstellen Nadelschutz einstellen Schlaufenbilder einstellen Nadelstangenhöhe einstellen	51 52 54 55 57 58 59
11	Nähfüße einstellen	61
11.1 11.1.1	Nähfuß-Transport einstellen Nullhub der Nähfüße und Spannkraft der Torsionsfeder	61
11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.2 11.2.1 11.2.2	einstellen Mitnehmer der Drückerfuß-Stange einstellen Transporthub von Drückerfuß und Nähfuß einstellen Hubbewegung des Transportfußes einstellen Fußhub einstellen Fußhub per Handhebel einstellen Fußhub per Druckluft-Zylinder einstellen	61 63 64 66 67 67 68
12	Fadensystem einstellen	69
12.1 12.2 12.3	Fadenanzugsfeder einstellen Spuler einstellen Greiferfaden-Führung einstellen	69 70 74
13	Fadenabschneider einstellen	75
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5	Fadenabschneid-Zeitpunkt einstellen Grundstellung des Fadenabschneiders und Position des Fadenziehmessers einstellen Druckluftzylinder-Hebel einstellen Schneiddruck einstellen Greiferfaden-Klemme einstellen	75 76 81 82 83
14	Softstart	84
15	Programmierung	85
16	Wartung	91
16.1 16.2 16.3 16.3.1 16.3.2	Reinigen Schmieren Pneumatisches System warten Betriebsdruck einstellen Kondenswasser ablassen	92 94 96 96 97



16.3.3	Filtereinsatz reinigen	98
16.4	Nadelstange schmieren	99
16.5	Wellen der Stichlängenstellräder kontern	100
16.6	Teileliste	102
17	Außerbetriebnahme	103
18	Entsorgung	105
19	Störungsabhilfe	107
19.1	Kundendienst	107
19.2	Meldungen der Software	107
19.3	Fehler im Nähablauf	113
20	Technische Daten	115
21	Anhang	117







1 Über diese Anleitung

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie enthält Informationen und Hinweise, um einen sicheren und langjährigen Betrieb zu ermöglichen.

Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen oder Verbesserungswünsche haben, bitten wir um Ihre Rückmeldung über den **Kundendienst** (*S. 107*).

Betrachten Sie die Anleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie diese gut erreichbar auf.

1.1 Für wen ist diese Anleitung?

Diese Anleitung richtet sich an:

- Fachpersonal:
 - Die Personengruppe besitzt eine entsprechende fachliche Ausbildung, die sie zur Wartung oder zur Behebung von Fehlern befähigt.

Beachten Sie in Bezug auf die Mindestqualifikationen und weitere Voraussetzungen des Personals auch das Kapitel **Sicherheit** (*S. 9*).

1.2 Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen

Zum einfachen und schnellen Verständnis werden unterschiedliche Informationen in dieser Anleitung durch folgende Zeichen dargestellt oder hervorgehoben:



Richtige Einstellung

Gibt an, wie die richtige Einstellung aussieht.



Störungen

Gibt Störungen an, die bei falscher Einstellung auftreten können.



Abdeckung

Gibt an, welche Abdeckungen Sie demontieren müssen, um an die einzustellenden Bauteile zu gelangen.







Reihenfolge

Gibt an, welche Arbeiten Sie vor oder nach einer Einstellung durchführen müssen.

Verweise

- Es folgt ein Verweis auf eine andere Textstelle.
- **Sicherheit** Wichtige Warnhinweise für die Benutzer der Maschine werden speziell gekennzeichnet. Da die Sicherheit einen besonderen Stellenwert einnimmt, werden Gefahrensymbole, Gefahrenstufen und deren Signalwörter im Kapitel **Sicherheit** (*S. 9*) gesondert beschrieben.
- **Ortsangaben** Wenn aus einer Abbildung keine andere klare Ortsbestimmung hervorgeht, sind Ortsangaben durch die Begriffe **rechts** oder **links** stets vom Standpunkt des Bedieners aus zu sehen.



1.3 Weitere Unterlagen

Die Maschine enthält eingebaute Komponenten anderer Hersteller. Für diese Zukaufteile haben die jeweiligen Hersteller eine Risikobeurteilung durchgeführt und die Übereinstimmung der Konstruktion mit den geltenden europäischen und nationalen Vorschriften erklärt. Die bestimmungsgemäße Verwendung der eingebauten Komponenten ist in den jeweiligen Anleitungen der Hersteller beschrieben.

1.4 Haftung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der geltenden Normen und Vorschriften zusammengestellt.

Dürkopp Adler übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Bruch- und Transportschäden
- Nichtbeachtung der Anleitung
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- nicht autorisierten Veränderungen an der Maschine
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Verwendung von nicht freigegebenen Ersatzteilen

Transport

Dürkopp Adler haftet nicht für Bruch- und Transportschäden. Kontrollieren Sie die Lieferung direkt nach dem Erhalt. Reklamieren Sie Schäden beim letzten Transportführer. Dies gilt auch, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist.

Lassen Sie Maschinen, Geräte und Verpackungsmaterial in dem Zustand, in dem sie waren, als der Schaden festgestellt wurde. So sichern Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen.

Melden Sie alle anderen Beanstandungen unverzüglich nach dem Erhalt der Lieferung bei Dürkopp Adler.







2 Sicherheit

Dieses Kapitel enthält grundlegende Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Lesen Sie die Hinweise sorgfältig, bevor Sie die Maschine aufstellen oder bedienen. Befolgen Sie unbedingt die Angaben in den Sicherheitshinweisen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Maschine nur so benutzen, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Diese Anleitung muss ständig am Einsatzort der Maschine verfügbar sein.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind verboten. Ausnahmen regelt die DIN VDE 0105.

Bei folgenden Arbeiten die Maschine am Hauptschalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen:

- · Austauschen der Nadel oder anderer Nähwerkzeuge
- Verlassen des Arbeitsplatzes
- Durchführen von Wartungsarbeiten und Reparaturen
- Einfädeln

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen und die Maschine beschädigen. Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.

Transport Beim Transport der Maschine einen Hubwagen oder Stapler benutzen. Maschine maximal 20 mm anheben und gegen Verrutschen sichern.

Aufstellung Die Anschlussleitung muss einen landesspezifisch zugelassenen Netzstecker haben. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf den Netzstecker an der Anschlussleitung montieren.

Pflichten
des BetreibersLandesspezifische Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die
gesetzlichen Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz beachten.

Alle Warnhinweise und Sicherheitszeichen an der Maschine müssen immer in lesbarem Zustand sein. Nicht entfernen! Fehlende oder beschädigte Warnhinweise und Sicherheitszeichen sofort erneuern.

Anforderungen Nur qualifiziertes Fachpersonal darf:

an das Personal

- die Maschine aufstellen
- Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen
- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen durchführen

Nur autorisierte Personen dürfen an der Maschine arbeiten und müssen vorher diese Anleitung verstanden haben.

.

Betrieb	Maschine während des Betriebs auf äußerlich erkennbare Schäden prü- fen. Arbeit unterbrechen, wenn Sie Veränderungen an der Maschine be- merken. Alle Veränderungen dem verantwortlichen Vorgesetzten melden. Eine beschädigte Maschine nicht weiter benutzen.
Sicherheits- einrichtungen	Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder außer Betrieb nehmen. Wenn dies für eine Reparatur unumgänglich ist, die Sicherheitseinrichtun- gen sofort danach wieder montieren und in Betrieb nehmen.

. . .

2.2 Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen

Warnhinweise im Text sind durch farbige Balken abgegrenzt. Die Farbgebung orientiert sich an der Schwere der Gefahr. Signalwörter nennen die Schwere der Gefahr.

.. .

Signalwörter Signalwörter und die Gefährdung, die sie beschreiben:

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwerer Verletzung
WARNUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen
VORSICHT	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu mittlerer oder leichter Verletzung füh- ren
ACHTUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Umweltschäden führen
HINWEIS	(ohne Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen

Bei Gefahren für Personen zeigen diese Symbole die Art der Gefahr an: Symbole

Symbol	Art der Gefahr
	Allgemein
	Stromschlag



Symbol	Art der Gefahr
	Einstich
	Quetschen
	Umweltschäden

Beispiele Beispiele für die Gestaltung der Warnhinweise im Text:

GEFAHR Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führt.

WARNUNG



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.

VORSICHT



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu mittelschwerer oder leichter Verletzung führen kann.





ACHTUNG

Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Umweltschäden führen kann.

HINWEIS

Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

✤ So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.



3 Arbeitsgrundlagen

3.1 Reihenfolge der Einstellungen

Die Einstellpositionen der Nähmaschine sind voneinander abhängig.

Halten Sie immer die angegebene Reihenfolge der einzelnen Einstellschritte ein.

Beachten Sie unbedingt alle mit 🖺 am Rand gekennzeichneten Hinweise zu Voraussetzungen und Folge-Einstellungen.

HINWEIS

Sachschäden möglich!

Maschinenschäden durch falsche Reihenfolge.

Unbedingt die in dieser Anleitung angegebene Arbeitsreihenfolge einhalten.

3.2 Leitungen verlegen

HINWEIS

Sachschäden möglich!

Überschüssige Leitungen können bewegliche Maschinenteile in ihrer Funktion behindern. Dies beeinträchtigt die Nähfunktion und kann Schäden hervorrufen.

Überschüssige Leitungen so verlegen wie beschrieben.



So verlegen Sie die Leitungen:

- 1. Überschüssige Leitungen in ordentlichen Schlingen verlegen.
- 2. Schlingen mit Kabelbinder zusammenbinden. Schlingen möglichst an feststehenden Teilen festbinden.



Wichtig

Die Leitungen müssen fest fixiert sein.

3. Überstehenden Kabelbinder abschneiden.



3.3 Abdeckungen entfernen und aufsetzen



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie Abdeckungen entfernen oder wieder aufsetzen.

Bei vielen Einstellarbeiten müssen Sie zuerst die Maschinenabdeckungen entfernen, um an die Bauteile zu gelangen. Bei jedem Einstellschritt wird genannt, welche Abdeckung zu entfernen ist.

Hier wird beschrieben, wie Sie die einzelnen Abdeckungen entfernen. Die erneute Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Daher wird die erneute Montage nur dann beschrieben, wenn dabei spezielle Anforderungen eingehalten werden müssen.

3.3.1 Zugang zur Maschinenunterseite



Abdeckung

Um an die Bauteile auf der Maschinenunterseite zu gelangen, müssen Sie das Maschinenoberteil umlegen.

Abb. 1: Zugang zur Maschinenunterseite





Maschinenoberteil umlegen



So legen Sie das Maschinenoberteil um:

- 1. Hebel (3) anheben.
- 2. Maschinenoberteil (1) bis zum Anschlag umlegen.

Maschinenoberteil aufrichten



So richten Sie das Maschinenoberteil auf:

- Maschinenoberteil aufrichten. Aus Sicherheitsgründen wird das Maschinenoberteil (1) durch den Riegel (2) gestoppt.
- 2. Hebel (3) anheben und Maschinenoberteil (1) vollständig aufrichten.

3.3.2 Armdeckel abnehmen

Je nach Bedarf kann jede der beiden Abdeckungen einzeln abgenommen werden.

Abb. 2: Armdeckel abnehmen



Linken Armdeckel abnehmen



So nehmen Sie den linken Armdeckel ab:

- 1. Linkes Stellrad (2) in Position **0** drehen.
- 2. Rechtes Stellrad (1) in Position 8 drehen.

Wichtig

Die Abdeckung lässt sich nur abnehmen, wenn sich die Stellräder in der richtigen Position befinden.

3. Schrauben auf dem linken Armdeckel (3) lösen.



4. Linken Armdeckel (3) nach oben abheben.

Rechten Armdeckel abnehmen

17

- So nehmen Sie den rechten Armdeckel ab:
- 1. Schrauben auf dem rechten Armdeckel (4) lösen.
- 2. Rechten Armdeckel (4) anheben und den Versorgungsstecker des Lüfters lösen, der an der Unterseite der Abdeckung befestigt ist.
- 3. Rechten Armdeckel (4) nach oben abheben.

3.3.3 Kopfdeckel abnehmen







- 1. Schrauben (2) lösen.
- 2. Kopfdeckel (1) abnehmen.



3.3.4 Abdeckplatte abnehmen

Abb. 4: Abdeckplatte abnehmen





So nehmen Sie die Abdeckplatte ab:

- Schrauben (2) lösen. 1.
- Abdeckplatte (1) abnehmen. 2.

3.3.5 Riemenabdeckung abnehmen







Schrauben (1) lösen. 1.



- 2. Handrad (2) abnehmen.
- 3. Schrauben (4) lösen.
- Riemenabdeckung (3) abnehmen. 4.

3.3.6 Fadenspannungsplatte abnehmen





(2) - Schrauben



So nehmen Sie die Fadenspannungsplatte ab:

1. Rechten Armdeckel (3) abnehmen (S. 15).

Wichtig

Die Fadenspannungsplatte ist mit Leitungen und Schläuchen verbunden, die unter dem rechten Armdeckel befestigt sind.

- 2. Schrauben (2) lösen.
- 3. Fadenspannungsplatte (1) abnehmen.



3.3.7 Stichplatte ausbauen



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

VORSICHT

Maschine ausschalten, bevor Sie die Stichplatte ausbauen.

Abb. 7: Stichplatte ausbauen





So bauen Sie die Stichplatte aus:

- 1. Nähfuß hochstellen.
- 2. Schrauben (1) lösen.
- 3. Stichplatte (2) abnehmen.



3.3.8 Transporteur ausbauen und einbauen

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Transporteur ausbauen.

Abb. 8: Transporteur ausbauen und einbauen



(2) - Transporteur-Träger

. .

Transporteur ausbauen



So bauen Sie den Transporteur aus:

- 1. Stichplatte ausbauen (S. 19).
- 2. Schrauben (3) lösen.
- 3. Transporteur (1) vom Transporteur-Träger (2) abnehmen.

Transporteur einbauen



1. Transporteur (1) einsetzen

So bauen Sie den Transporteur ein:

- 2. Schrauben (3) leicht anziehen.
- 3. Stichplatte einbauen.
- 4. Transporteur (1) so einstellen, dass er in der Stichplatte auf beiden Seiten gleich viel Spiel hat.
- 5. Schrauben (3) festschrauben.



3.4 Flächen auf Wellen



Einige Wellen (1) haben ebene Flächen (2) an den Stellen, an denen Bauteile mit Stellschrauben angeschraubt sind. Dadurch wird die Verbindung stabiler und das Bauteil kann an der Welle im Winkel befestigt werden.



Wichtig

Immer darauf achten, dass die Schrauben vollständig auf der Fläche sitzen. Verfügt das zu befestigende Bauteil über mehrere umlaufende Schrauben, aber die Welle nur über eine Fläche, soll auf dieser Fläche die erste Schraube in Drehrichtung der Welle aufsitzen.



3.5 Axialspiel gleitend gelagerter Wellen

Abb. 10: Axialspiel gleitend gelagerter Wellen



Die axiale Fixierung der in Gleitlagern (1) gelagerten Wellen (2) erfolgt durch die Berührung des Hebels (3) und des Stellrings (4) mit der Vorderfläche des Gleitlagers (1).

Wichtig

Beim Einstellen der auf Gleitwellen aufgesetzten Komponenten immer sicherstellen, dass das Axialspiel dieser Wellen immer möglichst klein oder **0** ist.

3.6 Maschine arretieren

Bei einigen Einstellungen kann die Nähmaschine in der Einstellposition arretiert werden. Dazu wird der Arretierstift aus dem Beipack in eine Nut an der Armwellenkurbel gesteckt, um die Armwelle zu blockieren.

Es gibt 2 Arretierpositionen:

- Position 1: Schleifenhub-Stellung
 - 5 mm Ende in der großen Nut
 - · Einstellung von Schleifenhub und Nadelstangenhöhe
- Position 2: Handrad-Nullstellung
 - 3 mm Ende in der kleinen Nut
 - Einstellung von Handradstellung und Kontrolle des unteren Totpunkts der Nadelstange



Abb. 11: Maschine arretieren



Maschine arretieren



So arretieren Sie die Maschine:

- 1. Handrad drehen, bis die richtige Nut (1) vor der Arretieröffnung (3) steht:
 - Kleinere Nut bei Handradposition 180°
 - Größere Nut bei Handradposition 206°
- 2. Arretierstift (2) mit dem passenden Ende in die Nut (1) stecken.

Arretierung aufheben



So heben Sie die Arretierung auf:

1. Arretierstift (2) aus Nut (1) ziehen.



3.7 Handrad in Position stellen

Bei einigen Einstellungen muss die vorgegebene Handradposition mit Hilfe der Winkelskala eingestellt werden.

Abb. 12: Handrad in Position stellen





So stellen Sie das Handrad in Position:

1. Handrad drehen, bis die angegebene Zahl auf der Skala (1) neben der Markierung (2) steht.



4 Armwelle positionieren



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Armwelle positionieren.



Richtige Einstellung

Die Gewindestifte (1) sitzen vollständig auf der Fläche der Armwelle. Die Armwellenkurbel sitzt bündig am Maschinenguss.



Abdeckung

• linker Armdeckel (S. 15).

Abb. 13: Armwelle positionieren



(1) - Gewindestifte



So positionieren Sie die Armwelle:

- 1. Gewindestifte (1) der Armwellenkurbel lösen.
- 2. Armwellenkurbel so drehen, dass die Gewindestifte (1) vollständig auf der Fläche der Armwelle sitzen.
- 3. Gewindestifte (1) festschrauben.



 \checkmark

5 Handradskala einstellen



(2) - Handrad



So stellen Sie die Handradskala ein:

- 1. Keilrippen-Riemen demontieren (S. 27).
- 2. Schrauben (1) lösen.
- 3. Riemenabdeckung und Handrad aufsetzen.
- 4. Maschine in Position **2** arretieren (S. 22).
- 5. Handrad in Position 180° stellen.
- 6. Einen Sechskantschlüssel durch die Öffnung (3) schieben und die Stellschraube festschrauben.
- 7. Riemenabdeckung und Handrad abnehmen (S. 17).
- 8. Schrauben (1) festschrauben.
- 9. Keilrippen-Riemen montieren.
- 10. Riemenabdeckung und Handrad aufsetzen.



6 Antrieb einstellen





Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Antrieb einstellen.

6.1 Antriebsübersetzung einstellen (Classic)

Die Maschine ist mit einer 2-stufigen Riemenscheibe ausgestattet, durch die das Übersetzungsverhältnis zwischen dem Antriebsmotor und der Maschine geändert und die Durchstichkraft der Nadel erhöht werden kann. Zur Änderung der Übersetzung müssen die Riemen demontiert, die Riemenscheibe in die umgekehrte Lage gedreht sowie der Riemen eingesetzt und gespannt werden.

Abdeckung

]

• Riemenabdeckung (S. 17)

6.1.1 Keilrippen-Riemen demontieren

Abb. 15: Keilrippen-Riemen demontieren





So demontieren Sie den Keilrippen-Riemen:

- 1. Schrauben (4) lösen.
- 2. Spannrolle (2) und Riemenspanner (3) verdrehen.
- 3. Keilrippen-Riemen (1) abnehmen.



 \checkmark

6.1.2 Antriebsriemenscheibe einstellen

Richtige Einstellung

Zwischen den Rändern der Riemenscheiben ist ein Höhenunterschied von **16 mm**, unabhängig davon, auf welche Seite die Antriebsriemenscheibe (2) gedreht wird.

Abb. 16: Antriebsriemenscheibe einstellen



(2) - Antriebsriemenscheibe



So stellen Sie die Antriebsriemenscheibe ein:

- 1. Schrauben (3) lösen.
- 2. Antriebsriemenscheibe (2) von der Motorwelle abziehen und umgekehrt aufsetzen.
- 3. Zwischen den Rändern der Antriebsriemenscheibe (2) und der getriebenen Riemenscheibe (1) einen Abstand von **16 mm** einstellen.
- 4. Schrauben (3) festschrauben.



6.1.3 Riemenspannung einstellen



Richtige Einstellung

Der Riemen muss straff sitzen, so dass, wenn am Prüfpunkt Druck ausgeübt wird, sich der Riemen maximal um ca. **2 mm** eindrücken lässt.







- 1. Keilrippen-Riemen (7) einlegen.
- 2. Spannrolle (6) mit Riemenspanner (3) gegen den Keilrippen-Riemen (7) drehen.
- 3. Einen Sechskant-Schlüssel in die Sechskant-Öffnung (2) einsetzen.
- 4. Keilrippen-Riemen (7) spannen.
- 5. Schrauben (4) festschrauben.
- 6. Riemenspannung prüfen und falls nötig korrigieren.



6.2 Antriebsübersetzung einstellen (Heavy Transport)

Die Maschine ist mit einer 1-stufigen Riemenscheibe ausgestattet.

7	
]	

Abdeckung

• Riemenabdeckung (S. 17).

6.2.1 Keilrippen-Riemen demontieren

Abb. 18: Keilrippen-Riemen demontieren





So demontieren Sie den Keilrippen-Riemen:

- 1. Schrauben (4) lösen.
- 2. Spannrolle (2) und Riemenspanner (3) verdrehen.
- 3. Keilrippen-Riemen (1) abnehmen.



6.2.2 Antriebsriemenscheibe einstellen



Richtige Einstellung

Die Riemenscheiben sind in einer Flucht.

Abb. 19: Antriebsriemenscheibe einstellen





So stellen Sie die Antriebsriemenscheibe ein:

- 1. Schrauben (3) lösen.
- 2. Antriebsriemenscheibe (2) von der Motorwelle abziehen und umgekehrt aufsetzen.
- 3. Die Antriebsriemenscheibe (2) und die getriebene Riemenscheibe (1) sind in einer Flucht.
- 4. Schrauben (3) festschrauben.



 \checkmark

6.2.3 Riemenspannung einstellen

Richtige Einstellung

Der Riemen muss straff sitzen, so dass, wenn am Prüfpunkt Druck ausgeübt wird, sich der Riemen maximal um ca. **1,5 mm** eindrücken lässt.

Abb. 20: Riemenspannung einstellen





So stellen Sie die Riemenspannung ein:

- 1. Keilrippen-Riemen (7) einlegen.
- 2. Spannrolle (6) mit Riemenspanner (3) gegen den Keilrippen-Riemen (7) drehen.
- 3. Einen Sechskant-Schlüssel in die Sechskant-Öffnung (2) einsetzen.
- 4. Keilrippen-Riemen (7) spannen.
- 5. Schrauben (5) festschrauben.
- 6. Riemenspannung prüfen und falls nötig korrigieren.



6.3 Positionierung der Maschine einstellen

Die Maschine bleibt automatisch in zwei Winkelpositionen der Hauptwelle (des Handrads) stehen. Für die richtige Funktion der Positionierung muss die Referenzposition des Handrads eingestellt werden.

Voraussetzung für das richtige Einstellen der Referenzposition ist das richtige Einlesen des Übersetzungsverhältnisses zwischen Motor und Hauptwelle in das Steuerprogramm der Maschine.

6.3.1 Übersetzungsverhältnis in das Steuerprogramm einlesen



Abb. 21: Übersetzungsverhältnis in das Steuerprogramm einlesen

So lesen Sie das Übersetzungsverhältnis in das Steuerprogramm ein:

- 1. Am Bedienfeld OP1000 (1) im Parametereinstellmodus den Parameter *t* 08 19 einstellen (Bedienungsanleitung DAC basic/ classic).
- 2. Manuell mindestens 2 Umdrehungen des Handrads (2) ausführen.
- Auf dem Display des Bedienfelds erscheint ein neuer Wert f
 ür das Übersetzungsverh
 ältnis.
- 3. Neuen Parameterwert mit der Taste OK bestätigen.



6.3.2 Referenzposition des Handrads einstellen



Richtige Einstellung

Die Referenzposition beträgt 105° auf der Handrad-Skala (2).

Abb. 22: Referenzposition des Handrads einstellen





So stellen Sie die Referenzposition des Handrads ein:

- 1. Am Bedienfeld OP1000 (1) im Parametereinstellmodus den Parameter t 08 10 einstellen (Bedienungsanleitung DAC basic/ classic).
- 2. Manuell mindestens eine Umdrehung des Handrads (2) ausführen.
- 3. Am Handrad den Wert **105°** einstellen.
- 4. Eingestellte Position mit der Taste **OK** bestätigen.
- 5. Zum Verlassen des Parametereinstellmodus die Taste **ESC** drücken.
- 6. Maschine aus- und wieder einschalten.


7 Stichlängenstellräder einstellen

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Die Maschine ausschalten, bevor Sie die Stichlängenstellräder einstellen.

HINWEIS

Sachschäden möglich!

Wenn Sie die Welle zu weit drehen, können sich Teile des Stichstellergetriebes verbiegen oder verklemmen.

Die Welle vorsichtig drehen und stoppen, sobald Sie einen leichten Widerstand spüren.

Abb. 23: Stichlängen-Stellräder einstellen



- (1) Taste für die Stichlänge(2) Unteres Stichlängenstellrad
- (3) Oberes Stichlängenstellrad

Die 2 Stellräder an der Maschinensäule bestimmen die Stichlänge.

- Oberes Stellrad: große Stichlänge
- Unteres Stellrad: kleine Stichlänge

Am unteren Stellrad kann keine größere Stichlänge eingestellt werden als am oberen Stellrad.

Am oberen Stellrad kann keine kleinere Stichlänge eingestellt werden als am unteren Stellrad.



Zum Umschalten zwischen den Stichlängen: Taste für die Stichlänge am Maschinenarm (1) drücken.

Wenn das obere Stellrad aktiviert ist, leuchtet die Taste (1). Beim Einschalten der Maschine ist immer das zuletzt aktivierte Stichlängen-Stellrad aktiv.



Reihenfolge

Zuerst das obere Stichlängenstellrad einstellen, danach das untere Stichlängenstellrad einstellen.

7.1 Oberes Stichlängenstellrad einstellen

\checkmark

Richtige Einstellung

Das obere Stichlängenstellrad ist auf die maximale Stichlänge eingestellt, die mit der eingebauten Näheinrichtung möglich ist.

Abb. 24: Oberes Stichlängenstellrad einstellen





So stellen Sie das obere Stichlängenstellrad ein:

- 1. Maschine einschalten.
- 2. Nadelfaden ausfädeln.
- 3. Taste am Maschinenarm drücken.
- bie Taste leuchtet. Die Maschine schaltet auf das obere Stichlängenstellrad um.
- 4. Oberes Stichlängenstellrad (1) mit Schlüssel (6) festhalten.
- 5. Schraube (2) lösen.
- 6. Oberes Stichlängenstellrad (1) von der Welle (4) abziehen.
- 7. Um die Stichlänge einzustellen, die Welle (4) mit einem 10er-Maulschlüssel vorsichtig drehen.
 - kleinere Stichlänge einstellen: im Uhrzeigersinn drehen
 - größere Stichlänge einstellen: gegen den Uhrzeigersinn drehen



- 8. Nähtest mit Papier durchführen und falls nötig nachjustieren.
- 9. Skala (5) so drehen, dass Zahl für die eingestellte Stichlänge genau neben der Justiermarke (3) steht.
- 10. Oberes Stichlängenstellrad (1) auf die Welle (4) setzen und mit dem Schlüssel (6) festhalten.
- 11. Schraube (2) festschrauben.

7.2 Unteres Stichlängenstellrad einstellen

\checkmark

Richtige Einstellung

Mit 2 verschiedenen Stichlängen nähen.

Die Stichlängen auf der Naht entsprechen den eingestellten Stichlängen.

Das untere Stichlängenstellrad lässt sich nur bis zu der Stichlänge drehen, die am oberen Stichlängen-Stellrad eingestellt ist.





3. Taste am Maschinenarm drücken.

- Die Taste leuchtet nicht. Die Maschine schaltet auf das untere Stichlängenstellrad um.
- 4. Unteres Stichlängenstellrad (2) mit Schlüssel (6) festhalten.
- 5. Schraube (1) lösen.
- 6. Unteres Stichlängenstellrad (2) von der Welle (4) abziehen.



- 7. Um die Stichlänge einzustellen, die Welle (4) mit einem 10er-Maulschlüssel vorsichtig drehen.
 - kleinere Stichlänge einstellen: gegen den Uhrzeigersinn drehen
 - größere Stichlänge einstellen: im Uhrzeigersinn drehen
- 8. Nähtest mit Papier durchführen und falls nötig nachjustieren.
- 9. Skala (5) so drehen, dass Zahl für die eingestellte Stichlänge genau neben der Justiermarke (3) steht.
- 10. Unteres Stichlängenstellrad (2) auf die Welle (4) setzen und mit dem Schlüssel (6) festhalten.
- 11. Schraube (1) festschrauben.

7.3 Stichlängenbegrenzung einstellen

Wenn im Nähbetrieb nicht alle Stichlängen zur Verfügung stehen sollen, ist es möglich, die maximal einstellbare Stichlänge zu begrenzen.

Als maximale Stichlänge können 12, 9 oder 6 mm gewählt werden. Dabei muss eine für die jeweilige maximale Stichlänge passende Stichplatte gewählt werden. Der Stichplatten-Ausschnitt muss so groß sein, dass der Transporteur im vorderen und hinteren Totpunkt nicht an die Kanten der Stichplatte stößt.

Richtige Einstellung

Das obere Stichlängenstellrad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

- Das obere Stichlängenstellrad lässt sich nur bis zur eingestellten maximalen Stichlänge drehen.
- Abb. 26: Stichlängenbegrenzung einstellen



(2) - Schraube

(3) - Schlussel(4) - Absteck-Öffnungen



So stellen Sie die Stichlängenbegrenzung ein:

- 1. Oberes Stichlängenstellrad (1) auf **0** stellen.
- 2. Oberes Stichlängenstellrad (1) mit dem Schlüssel (3) festhalten.
- 3. Schraube (2) lösen.
- 4. Oberes Stichlängenstellrad (1) abziehen.



- 5. Gewindestift aus einer der 3 Absteck-Öffnungen herausdrehen.
- 6. Gewindestift in die Absteck-Öffnung für die gewünschte maximale Stichlänge schrauben.

Die Öffnungen sind mit Zahlen für die Stichlänge versehen.

- 7. Skala so drehen, dass die **0** genau neben der Justiermarke steht.
- 8. Oberes Stichlängenstellrad (1) aufsetzen und mit dem Schlüssel festhalten.
- 9. Schraube (2) festschrauben.

7.4 Exzenter für Vorwärts- und Rückwärtsstich einstellen



Richtige Einstellung

Vorwärts- und Rückwärtsstich sind gleich lang.

Zur Probe Nadelfaden ausfädeln und ein Blatt Papier einlegen. Eine Naht vorwärts nähen, stoppen, das Blatt leicht seitlich versetzen und eine Naht rückwärts nähen. Die Einstiche von Vorwärts- und Rückwärtsstich müssen genau nebeneinander liegen.



Abdeckung

Maschinenoberteil umlegen (S. 14)

Abb. 27: Exzenter für Vorwärts- und Rückwärtsstich einstellen





So stellen Sie den Exzenter für Vorwärts- und Rückwärtsstich ein:

- 1. Gewindestift (3) lösen.
- 2. Exzenter (2) von rechts durch die Öffnung der Grundplatte verdrehen: Grundstellung:

Der Schlitz des Exzenters (1) steht parallel zur Maschinenachse, die Ausbuchtung zeigt nach unten.

Falls Vorwärts- und Rückwärtsstich nicht gleich lang sind:

- Im Uhrzeigersinn drehen: der Vorwärtsstich wird größer, der Rückwärtsstich wird kleiner.
- · Gegen den Uhrzeigersinn drehen: der Vorwärtsstich wird kleiner, der Rückwärtsstich wird größer.
- 3. Gewindestift (3) festschrauben.



8 Transporteur einstellen



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Transporteur einstellen.

Der Transporteur und die Nadelstange müssen in ihrer Position und Bewegung so aufeinander abgestimmt sein, dass die Nadel genau mittig in das Stichloch des Transporteurs sticht.

•	
1	
V	.

Information

Die unten angegebenen Einstellhinweise beziehen sich sowohl auf Classic-Maschinen als auch auf Maschinen mit der Option *Heavy Transport*.



Reihenfolge

Erst folgende Einstellung prüfen:

• Nadelstangenkulisse (S. 48)

8.1 Transporteur-Position einstellen



Richtige Einstellung

Wenn die Stichlänge **0** eingestellt ist und sich die Nadel im unteren Totpunkt befindet, stimmt die Mitte der Transporteuröffnung mit der Achse der Nadel überein.



Abdeckung

• Maschinenoberteil umlegen (S. 14)



8.1.1 Transporteur-Träger in Nährichtung verschieben

Der Transporteur-Träger ist über die Schubwelle mit dem Stichstellergetriebe verbunden und kann auf dieser Welle verschoben werden.



Abdeckung

• Maschinenoberteil umlegen (S. 14)

Abb. 28: Transporteur-Träger in Nährichtung verschieben



(1) - Schraube



So verschieben Sie den Transporteur-Träger in Nährichtung:

- 1. Oberes Stichlängenstellrad auf **0** stellen.
- 2. Schraube (1) lösen.
- 3. Transporteur-Träger in Nährichtung so verschieben, dass der Transporteur genau mittig im Stichplattenausschnitt steht.
- 4. Schraube (1) festschrauben.



8.1.2 Transporteur seitlich verschieben

Abb. 29: Transporteur seitlich verschieben





So verschieben Sie den Transporteur seitlich:

- 1. Schraube (4) lösen.
- 2. Gewindestift (2) lösen.
- 3. Gewindestift (6) lösen.
- 4. Zapfen (1) leicht herausziehen.
- 5. Transporteur-Träger seitlich verschieben, so dass die Nadel (10) mittig einsticht.
- 6. Schraube (4) festschrauben.

Wichtig

Dabei darauf achten, dass die Schubwelle (7) von der Klemmung (8) und dem Stellring (9) dichtgestellt ist.

7. Stellring (5) gegen den Guss drücken und Gewindestift (2) festschrauben.

Wichtig

Dabei darauf achten, dass die Hubwelle (3) von dem Stellring (5) und dem Zapfen (1) dichtgestellt ist.

8. Zapfen (1) komplett hereindrücken und Gewindestift (6) festschrauben.



8.2 Transporteur-Bewegung einstellen

Der Transporteur bewegt sich auf einer Ellipsen-Bahn. Um diese korrekt auszurichten, müssen die Vorschub-Bewegung sowie die Hub-Höhe und Hub-Bewegung des Transporteurs eingestellt werden.

ැටි
~~~

#### Reihenfolge

Erst folgende Einstellung prüfen:

• Transporteur-Position ( S. 40)

#### 8.2.1 Vorschub-Bewegung einstellen

Die richtige Einstellung der Vorschub-Bewegung wird bei Stillstand geprüft und am Schubexzenter eingestellt.

 $\checkmark$ 

#### **Richtige Einstellung**

Das Handrad in Position **190°** stellen und das obere Stichlängenstellrad auf die maximale Stichlänge einstellen.

Bei nach unten gedrücktem Stichstellerhebel steht der Transporteur still.



#### Abdeckung

• rechter Armdeckel ( S. 15)

Abb. 30: Vorschub-Bewegung einstellen



52

So stellen Sie die Vorschub-Bewegung ein:

- 1. Oberes Stichlängenstellrad auf die maximale Stichlänge einstellen.
- 2. Gewindestifte (1) lösen.
- 3. Handrad in Position 190° stellen.
- 4. Stichstellerhebel (3) nach unten drücken und dabei den Transporteur und die Nadel beobachten.
- 5. Schubexzenter (2) so drehen, dass sich der Transporteur und die Nadel beim Drücken des Stichstellerhebels (3) nicht mehr bewegen.
- 6. Gewindestifte (1) festschrauben.



# 8.2.2 Transporteur-Höhe im oberen Totpunkt einstellen

# $\checkmark$

# Richtige Einstellung

Wenn die Handradskala in Position **200°** steht und der Nähfuß-Hub auf **0** eingestellt ist, ragt der Transporteur **1,3 mm** über die Stichplatte hinaus.

7	
ļ	

# Abdeckung

• Maschinenoberteil umlegen ( S. 14)







So stellen Sie die Transporteur-Höhe im oberen Totpunkt ein:

- 1. Transporteur (1) in den oberen Totpunkt stellen.
- 2. Schraube (3) lösen.
- 3. Transporteur (1) wie abgebildet mit einem dünnen Schraubendreher (2) nach oben drücken.
- 4. Transporteur (1) so verschieben, dass er **1,3 mm** aus der Stichplatte herausragt.
- 5. Schraube (3) festschrauben.
- 6. Transporteur-Höhe im oberen Totpunkt kontrollieren. Dazu z. B. eine Platte (4) und eine Fühlerlehre (5) benutzen.



#### 8.2.3 Transporteur-Hubbewegung einstellen



# Reihenfolge

Erst folgende Einstellung prüfen:

• Transporteur-Höhe im oberen Totpunkt ( S. 44)



#### **Richtige Einstellung**

Im vorderen Totpunkt (Handradposition **90**°) und im hinteren Totpunkt (Handradposition **270**°) des Transporteurs ist die Transporteur-Oberkante auf gleicher Höhe.

Bei **90°** ist der Transporteur in der Aufwärtsbewegung, bei **270°** in der Abwärtsbewegung.



#### Abdeckung

• rechter Armdeckel ( S. 15)

Abb. 32: Transporteur-Hubbewegung einstellen



(1) - Gewindestifte

(2) - Hubexzenter



So stellen Sie die Transporteur-Hubbewegung ein:

- 1. Gewindestifte (1) lösen.
- 2. Handrad in Position **90°** stellen.
- Hubexzenter (2) so drehen, dass die Transporteur-Oberkante in der Aufwärtsbewegung auf gleicher Höhe mit der Stichplattenoberkante ist.
- 4. Gewindestifte (1) festschrauben.
- 5. Prüfen, ob der Transporteur bei **90**° und **270**° die gleiche Höhe hat, gegebenenfalls nachstellen.



# 8.3 Transport-Exzenter mit Einstellrohr einstellen



#### VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Transport-Exzenter einstellen.



#### **Richtige Einstellung**

Ist das Einstellrohr an einem der Exzenter (1), (5) oder (6) auf Anschlag bis zum Rand der Armöffnung eingeschoben, zeigt die Handrad-Skala fol-genden Wert:

- Hubexzenter Nähfüße (1): 23°
- Hubexzenter Transporteur (5): 5°
- Schubexzenter Transporteur (6): 230°

#### Abdeckung

• linker und rechter Armdeckel ( S. 15)







#### Hubexzenter der Nähfüße einstellen



So stellen Sie den Hubexzenter der Nähfüße (1) ein:

- 1. Gewindestifte am Hubexzenter (1) lösen.
- 2. Einstellrohr (3) in die erste Bohrung in Drehrichtung (4) einstecken.
- 3. Einstellrohr (3) gegen die vordere Kante des Maschinenarms drücken.
- 4. Handrad auf 23° stellen.
- 5. Gewindestifte am Hubexzenter (1) festschrauben.

#### Schubexzenter des Transporteurs einstellen

So stellen Sie den Schubexzenter des Transporteurs (6) ein:

- 1. Gewindestifte am Schubexzenter (6) lösen.
- 2. Einstellrohr (3) in die erste Bohrung in Drehrichtung (4) einstecken.
- 3. Einstellrohr (3) gegen die vordere Kante des Maschinenarms drücken.
- 4. Handrad auf 230° stellen.
- 5. Gewindestifte am Schubexzenter (6) festschrauben.

#### Hubexzenter des Transporteurs einstellen



So stellen Sie den Hubexzenter des Transporteurs (5) ein:

- 1. Gewindestifte am Hubexzenter (5) lösen.
- 2. Einstellrohr (3) in die erste Bohrung in Drehrichtung (4) einstecken.
- 3. Einstellrohr (3) gegen die vordere Kante des Maschinenarms drücken.
- 4. Handrad auf 5° stellen.
- 5. Gewindestifte am Hubexzenter (5) festschrauben.

#### Nadelstangenkulisse ausrichten 9

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Nadelstangenkulisse ausrichten.

Voraussetzung für das Einstellen ist, dass alle gleitend gelagerte Bolzen und Wellen richtig axial begrenzt sind ( $\square$  S. 22).

#### Nadelstangenkulisse seitlich verschieben 9.1



#### **Richtige Einstellung**

Wenn die Stichlänge auf **0** eingestellt ist und auf der Handrad-Skala der Wert 90° eingestellt ist, befinden sich die Nadelstange, die Nähfuß-Stange und die Drückerfuß-Stange in einer Linie.

# Abdeckung

**]**►

- linker und rechter Armdeckel ( S. 15)
- Kopfdeckel ( S. 16)



Abb. 34: Nadelstangenkulisse seitlich verschieben



- Schrauben (2)
- Schrauben (3) (4) - Nadelstange

- Drückerfuß-Stange (6)
- Nadelstangenkulisse (7)
- (8) - Schraube



So verschieben Sie die Nadelstangenkulisse seitlich:

- Stichlänge auf 0 stellen. 1.
- 2. Handrad in Position 90° stellen.
- 3. Schraube (1) lösen.
- 4. Schrauben (2) lösen.
- 5. Schrauben (3) lösen.
- 6. Schraube (8) lösen.
- 7. Nadelstangenkulisse (7) seitlich so verschieben, dass sich die Nadelstange (4), die Transportfuß-Stange (5) und die Drückerfuß-Stange (6) in einer Linie befinden.
- 8. Schrauben (1), (2), (3) und (8) festschrauben.



# 9.2 Nadelstangenkulisse in Nährichtung ausrichten

# Richtige Einstellung

Wenn die Stichlänge auf **0** eingestellt ist und auf der Handrad-Skala der Wert **90**° eingestellt ist, steht die Nadelstange parallel zur Drückerfuß-Stange.



# Abdeckung

• linker und rechter Armdeckel ( S. 15)

Abb. 35: Nadelstangenkulisse in Nährichtung ausrichten



(2) - Nadelstange



So richten Sie die Nadelstangenkulisse in Nährichtung aus:

- 1. Schraube des Obertransporthebels (1) lösen.
- 2. Nadelstange (2) so drehen, dass sie parallel zur Drückerfuß-Stange (3) steht.
- 3. Abstand der Stangen auf den Wert L = 44 mm einstellen.
- 4. Schraube (1) festschrauben.
- 5. Axiales Spiel prüfen ( S. 22).



# 10 Position von Greifer und Nadel

# VORSICHT



Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich und Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Position von Greifer und Nadel prüfen und einstellen.

# 10.1 Greiferantrieb-Zahnriemen spannen

Zum Erzielen der richtigen Einstellung ist eine spezielle Messvorrichtung notwendig. Beim Einstellen der Riemenspannung ist Folgendes zu beachten:

- eine zu hohe Spannung reduziert die Lebensdauer des Zahnriemens und der Kugellager
- eine zu niedrige Spannung kann bewirken, dass der Zahnriemen überspringt



#### **Richtige Einstellung**

Drückt man ungefähr in der Mitte zwischen den Riemenscheiben mit einer Kraft von **10 N** in Pfeilrichtung, biegt sich der Zahnriemen um **3 mm** durch.



#### Abdeckung

- Riemenabdeckung ( S. 17)
- Maschinenoberteil umlegen ( S. 14)

Abb. 36: Greiferantrieb-Zahnriemen spannen





So spannen Sie den Greiferantrieb-Zahnriemen:

- - 1. Schraube (3) lösen.
  - 2. Exzenterzapfen (1) mit dem Spannrad verdrehen und den Zahnriemen (2) spannen.
  - 3. Schraube (3) festschrauben.



# Wichtig

Beachten, dass ein niedriges Anzugsdrehmoment beim Drehen des Exzenterzapfens (1) zu einer hohen Spannung des Zahnriemens (2) führen kann.

4. Zahnriemen-Spannung prüfen und falls nötig nachstellen.

# 10.2 Totpunkt der Greifer-Pendelbewegung einstellen Richtige Einstellung



# Abb. 37: Totpunkt der Greifer-Pendelbewegung einstellen (1)



# Abdeckung

- Riemenabdeckung ( S. 17)
- Maschinenoberteil umlegen ( S. 14)

Abb. 38: Totpunkt der Greifer-Pendelbewegung einstellen (2)







So stellen Sie den Totpunkt der Greifer-Pendelbewegung ein:

- 1. Zugstange (3) mit dem Handrad in den unteren Totpunkt drehen.
- 2. Schrauben (1) und (2) lösen.

Abb. 39: Totpunkt der Greifer-Pendelbewegung einstellen (3)





(5) - Treiber-Nase



- 3. Treiber seitlich einstellen.
- ♥ Die Treibernase (5) zeigt genau auf die Markierung (4).
- 4. Schrauben (1) und (2) festschrauben.
- 5. Zugstange in den unteren Totpunkt drehen und prüfen, ob die Treibernase (5) genau auf die Markierung (4) zeigt.
- 6. Falls nötig nachjustieren.



# 10.3 Schleifenhub-Stellung einstellen

# Richtige Einstellung

Wenn die Stichlänge auf **0** eingestellt ist und die Maschine in Position **1** arretiert ist, befindet sich die Greiferspitze mittig zur Nadelachse.

ļ į 🛛	

# Abdeckung

• rechter Armdeckel ( S. 15)

Abb. 40: Schleifenhub-Stellung einstellen (1)



(1) - Schrauben

(2) - Schrauben



So stellen Sie die Schleifenhub-Stellung ein:

- 1. Stichlänge auf **0** stellen.
- 2. Schrauben (1) lösen.
- 3. Maschine in Position 1 arretieren.
- 4. Schraube (2) lösen.



Abb. 41: Schleifenhub-Stellung einstellen (2)



(3) - Hohlkehle

(4) - Greiferspitze



- 5. Greiferspitze (4) mittig zur Nadelachse drehen.
- bie Greiferspitze befindet sich im unteren Drittel der Hohlkehle (3).
- 6. Schrauben (2) festschrauben.
- 7. Arretierung aufheben.
- 8. Schrauben (1) festschrauben.

### 10.4 Greiferabstand einstellen



#### **Richtige Einstellung**

Die Maschine in Position 1 arretieren.

Der Abstand zwischen Greiferspitze und Hohlkehle beträgt maximal 0,1 mm.

Die Greiferspitze darf die Nadel nicht berühren, wenn sie sich an der Nadel vorbeibewegt.

# Abdeckung

- Stichplatte ausbauen ( S. 19)
- Transporteur ausbauen ( S. 20)
- Maschinenoberteil umlegen ( S. 14)



Abb. 42: Greiferabstand einstellen





So stellen Sie den Greiferabstand ein.

- 1. Maschine in Position 1 arretieren.
- 2. Abstand zwischen Hohlkehle der Nadel (2) und Greiferspitze (3) prüfen.
- 3. Nadel (2) in den oberen Totpunkt stellen.
- 4. Schrauben (6) des Deckrings (5) lösen.
- 5. Deckring (5) herausnehmen.
- 6. Greifer herausnehmen.
- 7. Schlaufenstütze lösen und herausnehmen.
- 8. Schraube des Greiferkorbs (1) lösen.
- 9. Greiferkorb (1) herausnehmen.

#### Wichtig

Beim Herausnehmen des Greiferkorbs darauf achten, dass der Öldocht nicht beschädigt wird.

Der Greiferkorb (1) kann nur herausgenommen werden, wenn der Treiber in der Flucht mit der Aussparung im Greiferkorb (1) steht.



- 10. Distanzringe einlegen.
  - Die Distanzringe sind im Beipack der Maschine enthalten.
- 11. Greifer wieder einbauen.

# 10.5 Nadelschutz einstellen



# **Richtige Einstellung**

Der Nadelschutz berührt die Nadel leicht und verhindert bei Druck auf die Nadel eine Kollision zwischen Nadel und Greifer.



Abb. 43: Nadelschutz einstellen



So stellen Sie den Nadelschutz ein:

- 1. Maschine in Schleifenhub-Stellung bringen.
- 2. Nadel (1) in Richtung Greifer (3) drücken.
- 3. Abstand zwischen Nadel (1) und Greifer (3) prüfen.
- 4. Schraube (4) lösen.
- 5. Treiber (2) verschieben.
  - Abstand vergrößern: Treiber (2) nach links schieben
  - Abstand verringern: Treiber (2) nach rechts schieben
- 6. Schraube (4) festschrauben.
- Prüfen ob der Abstand zwischen Nadel (1) und Greifer (3) größer als 0,1 mm ist, falls ja, die Einstellung korrigieren.



# 10.6 Schlaufenbilder einstellen

### HINWEIS

#### Sachschäden möglich!

Beschädigung des Greifers bei falscher Einstellung des Schlaufenbilders.

Nach der Montage des Greifers prüfen, ob die Nadel ausreichend Spiel hat, um sich zwischen dem Greifermitnehmer und dem Schlaufenbilder hindurch zu bewegen. Das richtige Distanzstück einsetzen.

Der Schlaufenbilder lenkt die Nadelfaden-Schlaufe in Richtung der Greiferspitze ab und erhöht so die Zuverlässigkeit der Fadenerfassung. Die seitliche Position des Schlaufenbilders muss mit Hilfe eines Distanzstücks an die Nadelstärke angepasst werden.



#### Information

Die Nadelstärke ist auf den Distanzstücken eingraviert. Zu jeder Nadelstärke gibt es ein passendes Distanzstück, das eingesetzt werden muss.



# Abdeckung

• Maschinenoberteil umlegen ( S. 14)







- So stellen Sie den Schlaufenbilder ein.
- 1. Schrauben (1) lösen.
- 2. Schlaufenbilder (2) und Distanzstück (3) herausnehmen.



- 3. Passendes Distanzstück für die verwendete Nadelstärke wählen. Die Distanzstücke sind im Beipack der Maschine enthalten.
- 4. Distanzstück (3) und Schlaufenbilder (2) einsetzen.
- 5. Schrauben (1) festschrauben.

### 10.7 Nadelstangenhöhe einstellen

#### Reihenfolge

Erst folgende Einstellungen prüfen:

- Schleifenhub-Stellung ( S. 54)
- eine gerade und unbeschädigte Nadel muss eingesetzt sein (Der Betriebsanleitung)



# **Richtige Einstellung**

Die Maschine ist in Position **1** arretiert und das obere Stichlängenstellrad steht auf **0**.

Die Greiferspitze steht auf der Höhe des unteren Drittels der Hohlkehle der Nadel.



#### Störung

- Beschädigung der Greiferspitze
- Festklemmen des Nadelfadens
- Fehlstiche
- Fadenreißen
- Nadelbruch

# Abdeckung

• Kopfdeckel abnehmen ( S. 16)

Abb. 45: Nadelstangenhöhe einstellen





So stellen Sie die Nadelstangenhöhe ein:

- 1. Maschine in Position 1 arretieren.
- 2. Oberes Stichlängenstellrad auf **0** stellen.
- 3. Schraube (1) lösen.



4. Nadelstange (2) in der Höhe so verschieben, dass die Greiferspitze (3) in der Mitte des unteren Drittels der Hohlkehle (4) der Nadel steht.

# Wichtig

Die Nadel nicht seitlich verdrehen. Die Hohlkehle (4) muss zum Greifer zeigen.

- 5. Schraube (1) festschrauben.
- 6. Arretierung aufheben.
- 7. Nadelstangenhöhe bei maximaler Stichlänge beim Vorwärts- und Rückwärtsnähen prüfen, falls nötig nachstellen.



# 11 Nähfüße einstellen



# VORSICHT

Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Nähfüße einstellen.

# 11.1 Nähfuß-Transport einstellen

#### 11.1.1 Nullhub der Nähfüße und Spannkraft der Torsionsfeder einstellen



# Richtige Einstellung

Die Pleuel befinden sich in einer Linie.

Der Kugelzapfen berührt die Anschlagschraube. Die Torsionsfeder ist um **15° - 20°** verdreht.



### Abdeckung

• linker und rechter Armdeckel ( S. 15)





Abb. 46: Nullhub der Nähfüße und Spannkraft der Torsionsfeder einstellen



So stellen Sie den Nullhub der Nähfüße und die Spannkraft der Torsionsfeder ein:

- 1. Schraube in der Öffnung (5) lösen.
- 2. Kontermutter (8) lösen.
- 3. Rahmen (2) so drehen, dass sich die Laschen (1) in einer Linie befinden.
- 4. Anschlagschraube (9) so verdrehen dass der Kugelzapfen (7) anliegt und die Laschen (1) in einer Linie bleiben.
- 5. Kontermutter (8) festschrauben.
- 6. Torsionsfeder (3) mit dem Zapfen (4) in Pfeilrichtung um **15° 20°** verdrehen.
- 7. Schraube in der Öffnung (5) festschrauben.



#### 11.1.2 Mitnehmer der Drückerfuß-Stange einstellen



# **Richtige Einstellung**

Die Stichlänge ist auf **0** eingestellt, der Nähfuß und der Drückerfuß stehen auf gleicher Höhe.

Der Mitnehmer ist so an der Drückerfuß-Stange befestigt, dass der Nadelschaft die Drückerfuß-Stange berührt.

# Abdeckung

- linker und rechter Armdeckel ( S. 15)
- Kopfdeckel ( S. 16)

Abb. 47: Mitnehmer der Drückerfuß-Stange einstellen







So stellen Sie den Mitnehmer der Drückerfuß-Stange ein:

- 1. Handrad in Position **0°** stellen.
- 2. Stichlänge auf **0** stellen.
- 3. Schrauben (3) lösen.
- 4. Schraube (1) lösen.
- 5. Baugruppe (6) von der Welle (4) und dem Zapfen (1) abnehmen.
- 6. Mitnehmerschraube (14) lösen.
- 7. Platte (7) unter die Nähfüße legen.
- 8. Nadelschaft in Öffnung (11) einsetzen.
- Hebel (13) so drehen, dass der Nadelschaft die Drückerfuß-Stange (10) berührt und dass gleichzeitig der Drückerfuß (8) und der Transportfuß (9) auf die Platte (7) drücken.
- 10. Mitnehmerschraube (14) festschrauben.
- Baugruppe (6) montieren.
  Sicherstellen, dass zwischen dem Gleitstein (12) und dem Rinnenboden (5) ein axiales Spiel von 0,2 - 0,3 mm vorhanden ist.

#### 11.1.3 Transporthub von Drückerfuß und Nähfuß einstellen

Die Einstellung dient dazu, dass sich der Drückerfuß zu Beginn des Transports rechtzeitig über das Nähgut hebt und die Material-Transportbewegung den Nähfuß nicht behindert.



# **Richtige Einstellung**

Die Stichlänge ist auf **0** eingestellt und der Hub von Drückerfuß und Nähfuß ist auf **0** eingestellt.

Der Hebel wird so an der Hubstange der Füße befestigt, dass der Drückerfuß 0,3 mm höher als der Nähfuß steht.



#### Abdeckung

- linker und rechter Armdeckel ( S. 15)
- Kopfdeckel ( S. 16)





Abb. 48: Transporthub von Drückerfuß und Nähfuß einstellen

- 4. Schraube (5) lösen.
- 5. Platte (3) so unter die Füße legen, dass der Transportfuß (4) um **0,3 mm** niedriger als der Drückerfuß (1) steht.
- 6. Manuell beide Füße bis zum Anschlag nach unten schieben.
- 7. Schraube (5) festschrauben.



#### 11.1.4 Hubbewegung des Transportfußes einstellen

Für einen störungsfreien Transport muss die Hubbewegung des Transportfußes auf die Hubbewegung des Transporteurs abgestimmt werden.



# Richtige Einstellung

Das linke Stellrad für den Nähfuß-Hub ist auf den maximalen Hub eingestellt.

Das obere Stichlängenstellrad ist auf **0** eingestellt.

Der Transportfuß setzt genau dann auf den Transporteur auf, wenn die Nadelspitze in ihrer Abwärtsbewegung die Oberkante des Transportfußes erreicht.

Das geschieht bei Handrad-Position 95°.

# Abdeckung

• linker und rechter Armdeckel ( S. 15)

Abb. 49: Hubbewegung des Transportfußes einstellen





So stellen Sie die Hubbewegung des Transportfußes ein:

- 1. Gewindestift (7) eindrehen, damit Hub vorhanden ist.
- 2. Oberes Stichlängenstellrad auf **0** stellen.
- 3. Gewindestifte (4) lösen.
- Hubexzenter (5) so drehen, dass der Transportfuß (1) bei Handradposition 95° auf den Transporteur (2) aufsetzt und die Nadelspitze (3) auf Höhe der Oberkante des Transportfußes (1) ist.

#### Wichtig

Sicherstellen, dass der Hubexzenter (5) nicht seitlich auf der Achse verschoben wird.

- 5. Gewindestifte (4) festschrauben.
- 6. Gewindestift (7) so weit herausdrehen, bis die Laschen (6) in einer Linie stehen.



# 11.2 Fußhub einstellen

#### 11.2.1 Fußhub per Handhebel einstellen

Mit dem Handhebel können die Füße in die Höhe von 14 mm und 20 mm gehoben werden.

$\checkmark$	

#### **Richtige Einstellung**

Der Drückerfuß liegt auf der Stichplatte auf. Der Handhebel ist in der nicht aktiven Position.

P Der Hubhebel hat ein garantiertes Spiel von 0,3 - 0,5 mm zum Mitnehmer.



#### Abdeckung

• Kopfdeckel ( S. 16)

Abb. 50: Fußhub per Handhebel einstellen



(2) - Schraube

- (5) Mitnehmer
- (3) Sechskantschlüssel
- So stellen Sie den Fußhub per Handhebel ein:
- 1. Handrad in Position 0° stellen.
- ber Drückerfuß liegt auf der Stichplatte auf.
- 2. Schraube (2) lösen und den Sechskantschlüssel (3) stecken lassen.
- 3. Hubhebel (4) so verdrehen, dass zwischen dem Hubhebel (4) und dem Mitnehmer (5) ein Spiel von 0,3 - 0,5 mm entsteht.
- 4. Schraube (2) festschrauben.



 $\checkmark$ 

# 11.2.2 Fußhub per Druckluft-Zylinder einstellen



Der Drückerfuß-Hub per Druckluft-Zylinder beträgt 30 mm.

Abb. 51: Fußhub per Druckluft-Zylinder einstellen





So stellen Sie den Fußhub per Druckluft-Zylinder ein:

- 1. Handrad in Position **0**° stellen.
- ✤ Der Drückerfuß liegt auf der Stichplatte auf.
- 2. Kontermutter (2) lösen.
- 3. Pneumatische Fußlüftung aktivieren ( Betriebsanleitung).
- ✤ Der Drückerfuß hebt an.
- 4. Schraube (1) drehen, bis der Drückerfuß (3) **30 mm** über der Stichplatte steht.
- 5. Kontermutter (2) festschrauben.



# 12 Fadensystem einstellen



# VORSICHT

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie das Fadensystem einstellen.

# 12.1 Fadenanzugsfeder einstellen

Mit der Fadenanzugsfeder wird das Spannen des Nadelfadens vor dem Einstich ins Material bewirkt, damit der Nadelfaden nicht unter die Nadel gelangen kann und von ihr durchstochen wird.

#### Wichtig

Wenn die Materialdicke sehr niedrig oder sehr hoch ist, muss die Einstellung des Federwegs angepasst werden.

- dünnes Material: normaler Federweg (Grundposition waagerecht)
- dickes Material: langer Federweg (Grundposition senkrecht nach unten)

#### Standardeinstellung

Die Fadenanzugsfeder ist in der Ausgangsposition in waagerechter Lage. Die Fadenanzugsfeder ist in der Ausgangsposition um **90**° verdreht.

Abb. 52: Fadenanzugsfeder einstellen





172

So stellen Sie die Fadenanzugsfeder ein:

- 1. Schraube (1) lösen.
- 2. Körper (3) verdrehen.
- Hülse (4) gegen den Uhrzeigersinn drehen. Je stärker die Hülse (4) verdreht wird, desto stärker ist die Federkraft.
- 4. Hülse (4) und Körper (3) festhalten und die Schraube (1) festschrauben.

# 12.2 Spuler einstellen

Der Spuler wird von einem eigenen Elektromotor angetrieben. Nach dem Aufwickeln der Spule schaltet er automatisch ab.



#### **Richtige Einstellung**

Die Regulierschraube ist festgeschraubt, so dass beide Spulerhebel ungefähr parallel stehen.

Der Spuler wird mechanisch ausgeschaltet, wenn sich das Spulerrad in einem Abstand von L = 8 mm vom Innendurchmesser der Spule befindet. Die Rolle befindet sich ca. 1 mm unter dem Außendurchmesser der Spule.

Wenn der Spuler ausgeschaltet und in der Ausgangsposition arretiert ist, befindet sich das Spulerrad in einem Abstand von L = 14 mm vom Innendurchmesser der Spule.



# Abdeckung

• Fadenspannungsplatte ( S. 18)

Abb. 53: Spuler einstellen (1)





So stellen Sie den Spuler ein:

- 1. Kontermutter (3) lösen.
- 2. Regulierschraube (2) lösen oder festschrauben, so dass die Arme der Spulerhebel (1) ungefähr parallel sind.


- 3. Spulerrad (4) auf einen Abstand von **L = 8 mm** vom Innendurchmesser der Spule (5) einstellen.
- 4. Schraube (7) lösen.

Abb. 54: Spuler einstellen (2)



- 5. Ausschalthebel (8) in die Ausschaltposition schwenken.
- Die Kante der Feder (9) befindet sich an der Kante des Ausschalthebels (8).
- 6. Schraube (7) festschrauben.
- Prüfen, ob sich der Spuler ausschaltet, wenn sich das Spulerrad (4)
   8 mm vom Innendurchmesser der Spule (5) befindet. Falls nötig die Einstellung korrigieren.
- 8. Spulerhebel (1) in Position 0 drehen.
- ✤ Der Spuler ist ausgeschaltet.
- 9. Schraube (6) lösen.
- 10. Blockierhebel (11) auf die Sohle der Aussparung im Blockiernocken (10) einstellen.
- 11. Axiales Spiel des Blockiernockens (10) auf ca. 0,5 mm einstellen.
- 12. Blockiernocken (10) in der eingestellten Position halten.
- 13. Spulerrad (5) auf einen Abstand von **L = 14 mm** vom Innendurchmesser der Spule einstellen.
- 14. Schraube (7) festschrauben.



#### **Richtige Einstellung**

Falls der Spuler ausgeschaltet ist, beträgt der Abstand zwischen der Reibscheibe und dem Gummirad **0,5 mm**.

Der Antriebsmotor wird mit einem Mikroschalter erst nach der Trennung der Reibscheibe vom Gummirad ausgeschaltet.

Der Spuler wird ausgeschaltet, wenn der Faden bis auf **0,5 - 1 mm** unter dem Außendurchmesser der Spule aufgewickelt ist.



#### Abdeckung

• Fadenspannungsplatte ( S. 18)









8

- 1. Spulerhebel in Position **0** drehen.
- ✤ Der Spuler ist ausgeschaltet.
- 2. Schraube (6) lösen.
- 3. Exzenter (5) verdrehen, so dass zwischen der Reibscheibe (8) und dem Gummirad (9) ein Spalt von **0,5 mm** entsteht.
- 4. Schraube (6) festschrauben.

Abb. 56: Spuler einstellen (4)



7. Schrauben (12) festschrauben.



- 8. Blockiernocken (10) in Pfeilrichtung drehen und den Spuler so einschalten, dass der Blockierhebel (9) auf dem Außendurchmesser des Blockiernockens (10) aufsitzt.
- Der Mikroschalter (11) darf nicht abschalten. Das Abschalten des Mikroschalters (11) wird durch ein Klicken im Mikroschalter (11) signalisiert.
- 9. Spulerwelle drehen, bis der Blockierhebel (9) in der Aussparung im Blockiernocken (10) einrastet.
- In dieser Position muss der Mikroschalter (11) den Motor ausschalten.

Falls der Mikroschalter (11) den Motor nicht ausschaltet, die Position des Mikroschalters (11) korrigieren.

- 10. Fadenspannungsplatte mit dem Spuler montieren.
- 11. Spulerfunktion testen.

Prüfen, ob der Spuler (4) ausschaltet, wenn der Faden bis auf **0,5 - 1 mm** unter den Außendurchmesser der Spule (4) aufgewickelt ist.

Falls der Spuler (4) nicht ausschaltet, die Schraube (2) fester schrauben oder lösen und die Prüfung wiederholen.

12. Sobald das gewünschte Ergebnis erreicht ist, die Kontermutter (3) festschrauben.



## 12.3 Greiferfaden-Führung einstellen

## **Richtige Einstellung**

Das Spannungselement ist so weit vom Maschinenarm entfernt, dass die Spule an beiden Enden gleich aufgewickelt wird.

Falls durch die Position des Spannungselements kein gleichmäßiges Aufwickeln erzielt wird, wird die Greiferfaden-Führung geneigt.



## Abdeckung

• rechter Armdeckel ( S. 15)

Abb. 57: Greiferfaden-Führung einstellen



(3) - Greiferfaden-Führung



So stellen Sie die Greiferfaden-Führung ein:

1. Greiferfaden einfädeln und aufspulen.

Falls der Greiferfaden einseitig aufgespult wird:

- 2. Schraube (5) lösen.
- 3. Spannungselement (4) mittig zur Greiferfaden-Führung (3) ausrichten.
- 4. Schraube (5) festschrauben.
- 5. Falls der Greiferfaden immer noch nicht gleichmäßig aufgespult wird, die Neigung der Greiferfaden-Führung (3) durch die Gewindestifte (1) anpassen.



## 13 Fadenabschneider einstellen

## VORSICHT



# Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Fadenabschneider einstellen.

## 13.1 Fadenabschneid-Zeitpunkt einstellen





# Der linke Rand des Hebels befindet sich in einem Abstand von **80 mm** vom rechten Rand des Arms.

Die Steuerkurve befindet sich in einem Abstand von **1 mm** vom Hebel. Wenn sich das Rad in der Einstellrille der Steuerkurve befindet, zeigt die Handrad-Skala **120°** an.



## Abdeckung

• rechter Armdeckel ( S. 15)

Abb. 58: Fadenabschneid-Zeitpunkt einstellen





So stellen Sie den Fadenabschneid-Zeitpunkt ein:

- 1. Schraube (1) lösen.
- 2. Hebel (2) auf einen Abstand von **80 mm** vom rechten Armrand verschieben.
- 3. Schraube (1) festschrauben.



- 4. Schrauben (4) lösen.
- 5. Am Handrad Position **120°** einstellen.
- 6. Steuerkurve (3) auf einen Abstand von **1 mm** vom Hebel (2) verschieben.
- 7. Hebel (2) manuell nach unten drücken.
- 8. Steuerkurve (3) manuell drehen, bis die Rolle (6) in der Einstellrille (7) einrastet.
- 9. Schrauben (4) festschrauben.

## 13.2 Grundstellung des Fadenabschneiders und Position des Fadenziehmessers einstellen



## Richtige Einstellung

Wenn sich der Hebel im Anschlag am Stift befindet

- besteht zwischen Rolle und Abschneidkurve in Handradposition 80° ein Spalt von 0,1 - 0,15 mm
- hat die Fadenabschneider-Welle kein axiales Spiel
- deckt sich die Markierung des Fadenziehmessers mit der Schneide des festen Messers



## Abdeckung

- rechter Armdeckel ( S. 15)
- Stichplatte ( S. 19)
- Transporteur ( S. 20)
- Maschinenoberteil umlegen ( S. 14)









So stellen Sie die Grundstellung des Fadenabschneiders und die Position des Fadenziehmessers ein:

- 1. Handrad in Position 80° stellen.
- 2. Durch Montageöffnung (1) die Schraube an Hebel (2) lösen.
- 3. Schraube (3) an Hebel (4) lösen.





Abb. 60: Grundstellung des Fadenabschneiders und Position des Fadenziehmessers einstellen (2)



- 4. Fadenziehmesser (5) so einstellen, dass sich die Markierung (6) mit der Schneide des festen Messers (7) deckt.
- 5. Fadenziehmesser (5) ausfahren.





Abb. 61: Grundstellung des Fadenabschneiders und Position des Fadenziehmessers einstellen (3)

- (8) Spalt
- (9) Messerträger
- (10) Transporteur-Aufnahme
- 6. Eine Fühlerlehre (0,9 mm) in Spalt (8) stecken.
- 7. Messerträger (9) nach rechts gegen Fühlerlehre und Transporteur-Aufnahme (10) drücken.

(12) - Rolle

- 8. Hebel (2) nach links drücken.
- 9. In Handrad-Position 80°eine Fühlerlehre (0,1 mm) zwischen Rolle (12) und Abschneidkurve (11) legen.
- 10. Rolle (12) herunterdrücken.
- 11. Durch Montageöffnung (1) die Schraube an Hebel (2) festschrauben.
- 12. Hebel (4) nach rechts drücken.
- 13. Schraube (3) festschrauben.





Abb. 62: Grundstellung des Fadenabschneiders und Position des Fadenziehmessers einstellen (4)

(5) - Fadenziehmesser (13) - Nut (14) - Nadelfaden

12

14. Schnittprobe per Hand durchführen: Das Fadenziehmesser (5) muss den Nadelfaden (14) fangen, so dass dieser nicht geschnitten wird.

## Wichtig

Der Nadelfaden (14) muss in der Nut (13) des Fadenziehmessers (5) liegen.

- Falls nötig, Fadenziehmesser (5) so nach links oder rechts verstellen, dass der Nadelfaden (14) in der Nut (13) des Fadenziehmessers (5) liegt.
- 16. Nähtest mit normaler Drehzahl durchführen und falls nötig nachjustieren.



## 13.3 Druckluftzylinder-Hebel einstellen



## **Richtige Einstellung**

Wenn sich der Fadenabschneider in der Grundposition befindet, ist der Kolben **0,5 - 1 mm** vom Boden des Druckluft-Zylinders entfernt.



## Abdeckung

• Maschinenoberteil umlegen ( S. 14)

Abb. 63: Druckluftzylinder-Hebel einstellen





So stellen Sie den Druckluftzylinder-Hebel ein:

- 1. Hebel (6) so drehen, dass er am Stift (5) anliegt.
- 2. Durch die Montageöffnung (1) die Schraube des Hebels (2) lösen.
- 3. Hebel (2) so drehen, dass der Kolben (3) auf den Boden des Druckluft-Zylinders (4) stößt.
- 4. Hebel (2) leicht zurückdrehen, bis zwischen dem Kolben (3) und dem Boden des Druckluft-Zylinders (4) ein Spalt von ca. **0,5 1 mm** ent-steht.
- 5. Durch die Montageöffnung (1) die Schraube des Hebels (2) festschrauben.



## 13.4 Schneiddruck einstellen



## **Richtige Einstellung**

Der Schneiddruck soll so niedrig wie möglich sein, den Faden aber sicher schneiden.



## Störung

sehr schneller Verschleiß des Messers bei zu hohem Druck

Abb. 64: Schneiddruck einstellen



(1) - Schraube



So stellen Sie den Schneiddruck ein:

- 1. Schraube (1) verdrehen.
  - Schneiddruck erhöhen: Schraube (1) im Uhrzeigersinn drehen
  - Schneiddruck verringern: Schraube (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen
- 2. Nähen und den Faden abschneiden.
- 3. Falls nötig den Schneiddruck nachjustieren.



## 13.5 Greiferfaden-Klemme einstellen



## **Richtige Einstellung**

Wenn die Greiferfaden-Klemme den richtigen Druck hat, ist das Greiferfaden-Ende am Anfang der Naht **40 - 50 mm** lang.

Abb. 65: Greiferfaden-Klemme einstellen





So stellen Sie die Greiferfaden-Klemme ein:

- 1. Einige kurze Nähte mit Fadenabschneiden am Nahtende ausführen.
- 2. Länge des Greiferfaden-Endes (1) am Anfang der Nähte messen.



## Greiferfaden-Ende (1) kürzer als 40 mm:

1. Schraube (2) im Uhrzeigersinn drehen, um die Klemmkraft zu erhöhen.



#### Greiferfaden-Ende (1) länger als 50 mm:

1. Schraube (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Klemmkraft zu verringern.



## 14 Softstart

Der Softstart bewirkt, dass die Maschine mit niedriger Drehzahl startet und sich über eine definierte Stichanzahl zur maximalen Drehzahl steigert.

Abb. 66: Softstart



(1) - Bedienfeld OP1000



So stellen Sie den Softstart ein:

1. Die Softstart-Einstellung über das Bedienfeld OP1000 (1) vornehmen (Definition Bedienungsanleitung DAC basic/classic).



## 15 Programmierung

Alle Einstellungen in der Software erfolgen über das Bedienfeld OP1000.

Das Bedienfeld besteht aus einer Anzeige und Tasten.

Mit dem Bedienfeld können Sie:

- Tastengruppen verwenden, um Maschinenfunktionen aufzurufen
- Service- und Fehlermeldungen ablesen



#### Information

In diesem Kapitel werden die maschinenspezifischen Funktionen des Bedienfelds OP1000 erläutert.

Für weitere Informationen zur Steuerung und zum Bedienfeld OP1000, siehe Dedienungsanleitung DAC basic/classic.



	Taste	Funktion
Tastengruppe Faden		
AB	Anfangsriegel	<ul> <li>stellt den Anfangsriegel ein</li> </ul>
	Mehrfach-Anfangsriegel	<ul> <li>stellt den Mehrfach-Anfangsrie- gel ein</li> </ul>



	Taste	Funktion
	Endriegel	<ul> <li>stellt den Endriegel ein</li> </ul>
	Mehrfach-Endriegel	<ul> <li>stellt den Mehrfach-Endriegel ein</li> </ul>
	Fadenabschneider	<ul> <li>aktiviert oder deaktiviert den Fadenabschneider</li> </ul>
Ĩ+⊤c	Fadenklemme	<ul> <li>aktiviert oder deaktiviert die Fadenklemme</li> </ul>
	Nadelposition nach Näh- stopp	<ul> <li>stellt die Nadelposition nach Nähstopp ein Nadel hoch/tief</li> </ul>
	Nähfußlüftung nach Faden- abschneider	<ul> <li>aktiviert oder deaktiviert die Nähfußlüftung nach Fadenab- schneider</li> </ul>
	Nähfußlüftung nach Näh- stopp	<ul> <li>aktiviert oder deaktiviert die Nähfußlüftung nach Nähstopp</li> </ul>
	Softstart	<ul> <li>aktiviert oder deaktiviert den Softstart</li> </ul>
0	Drehzahl	<ul> <li>reduziert die Drehzahl des Motors</li> </ul>
F	Funktionstaste	<ul> <li>aktiviert oder deaktiviert eine beliebig hinterlegte Funktion</li> </ul>
Tastengruppe Programmierung		
ESC	ESC	beendet den Einstellungsmodus
A (+	A+	<ul> <li>vergrößert Parameter</li> <li>wechselt Benutzer-Ebene</li> <li>wählt Unterprogramm</li> </ul>



Taste	Funktion
B+	<ul> <li>vergrößert Parameter</li> <li>wechselt in nächsthöhere Kate- gorie</li> <li>wählt Unterprogramm</li> </ul>
C+	<ul> <li>vergrößert Parameter</li> <li>wählt Unterprogramm</li> </ul>
D+	<ul> <li>vergrößert Parameter</li> <li>wählt Unterprogramm</li> </ul>
ОК	<ul> <li>ruft Parameter auf oder spei- chert sie</li> <li>bestätigt Parameter</li> </ul>
P	<ul> <li>startet oder beendet den Ein- stellungsmodus</li> </ul>
A-	<ul> <li>verkleinert Parameter</li> <li>wechselt Benutzer-Ebene</li> <li>wählt Unterprogramm</li> </ul>
B-	<ul> <li>verkleinert Parameter</li> <li>wechselt in nächstniedrigere Kategorie</li> <li>wählt Unterprogramm</li> </ul>
C-	<ul> <li>verkleinert Parameter</li> <li>wählt Unterprogramm</li> </ul>



Taste		Funktion		
D + -	D-	<ul> <li>verkleinert Parameter</li> <li>wählt Unterprogramm</li> </ul>		
Reset	Reset	<ul> <li>setzt den (Stück-) Zähler zurück</li> </ul>		
Tastengruppe Nahtprogramm				
51 54 52 53	Nahtprogramm I	<ul> <li>aktiviert das Nahtprogramm I</li> </ul>		
S1 S1 S6 S2 S5 S3 S4	Nahtprogramm II	<ul> <li>aktiviert das Nahtprogramm II</li> </ul>		
P1-P15 \$1 \$25	Nahtprogramm III	<ul> <li>stellt das Nahtprogramm III ein</li> </ul>		



#### Nahtprogramm erstellen

Bei Arbeitsgängen wie dem Aufnähen von Etiketten ist es sinnvoll, ein Nahtprogramm zu erstellen, mit dem man den Nähvorgang reproduzierbar speichert.

Es ist möglich, Nahtprogramme mit 4 oder 6 Nahtabschnitten und bis zu 25 frei programmierbaren Nahtabschnitten zu erstellen.

In den einzelnen Nahtabschnitten können folgende Parameter eingestellt werden:

- Softstart
- Fadenklemme
- Verriegelung
- Rückwärtsnähen
- Fadenabschneider
- automatische Nähfuß-Lüftung
- Nadelposition
- Drehzahl-Reduzierung
- Stichzahl
- Stichlänge (oberes und unteres Stellrad)





## 16 Wartung



## WARNUNG

Verletzungsgefahr durch spitze Teile! Einstich und Schneiden möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

## WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

Dieses Kapitel beschreibt Wartungsarbeiten, die regelmäßig durchgeführt werden müssen, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und die Qualität der Naht zu erhalten.

#### Wartungsintervalle

Durchzuführende Arbeiten		Betriebsstunden			
	8	40	160	500	
Nähstaub und Fadenreste entfernen	●				
Ölstand kontrollieren					
Pneumatisches System warten					
Nadelstange schmieren				•	



## 16.1 Reinigen



#### WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch auffliegende Partikel!

Auffliegende Partikel können in die Augen gelangen und Verletzungen verursachen.

Schutzbrille tragen. Druckluft-Pistole so halten, dass die Partikel nicht in die Nähe von Personen fliegen.

Darauf achten, dass keine Partikel in die Ölwanne fliegen.

## HINWEIS

#### Sachschäden durch Verschmutzung!

Nähstaub und Fadenreste können die Funktion der Maschine beeinträchtigen.

Maschine wie beschrieben reinigen.

## HINWEIS

#### Sachschäden durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen die Lackierung.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen beim Reinigen benutzen.





## Besonders zu reinigende Stellen:

- Bereich um die Nadel (1)
- Transporteur (2)
- Abreißmesser (3)
- Greifer und Fadenabschneider (4)

12

So reinigen Sie die Maschine:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Stichplatte ausbauen ( S. 19).
- 3. Staub und Fadenreste mit Pinsel oder Druckluftpistole entfernen.



## 16.2 Schmieren



#### Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl!

Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden. Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.

## HINWEIS

## Sachschäden durch falsches Öl!

Falsche Ölsorten können Schäden an der Maschine hervorrufen.

Nur Öl benutzen, das den Angaben der Anleitung entspricht.

## ACHTUNG



## Umweltschäden durch Öl!

Öl ist ein Schadstoff und darf nicht in die Kanalisation oder den Erdboden gelangen.

Altöl sorgfältig sammeln. Altöl sowie ölbehaftete Maschinenteile den nationalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Die Maschine ist mit einer zentralen Öldocht-Schmierung ausgestattet. Die Lagerstellen werden aus dem Ölbehälter versorgt.

Zum Nachfüllen des Ölbehälters ausschließlich das Schmieröl **DA 10** oder ein gleichwertiges Öl mit folgender Spezifikation benutzen:

- Viskosität bei 40 °C: 10 mm²/s
- Flammpunkt: 150 °C

Das Schmieröl können Sie von unseren Verkaufsstellen unter folgenden Teilenummern beziehen:

Behälter	Teile-Nr.
250 ml	9047 000011
11	9047 000012
21	9047 000013
5	9047 000014



## Ölstand kontrollieren



Bei Maschinen mit der Ausstattung *Classic* leuchtet die Ölstand-Anzeige rot auf, wenn der Ölstand unter die Minimalstand-Markierung absinkt.



So füllen Sie Öl nach:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Öl durch die Öl-Einfüllöffnung (1) höchstens bis zur Maximalstand-Markierung (2) eingießen.
- 3. Maschine wieder einschalten.



## 16.3 Pneumatisches System warten

#### 16.3.1 Betriebsdruck einstellen

## HINWEIS

#### Sachschäden durch falsche Einstellung!

Falscher Betriebsdruck kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem Betriebsdruck benutzt wird.



#### **Richtige Einstellung**

Der zulässige Betriebsdruck ist im Kapitel **Technische Daten** ( $\square$  *S. 115*) angegeben. Der Betriebsdruck darf nicht mehr als ± 0,5 bar abweichen.

Prüfen Sie täglich den Betriebsdruck.

Abb. 70: Betriebsdruck einstellen





So stellen Sie den Betriebsdruck ein:

- 1. Druckregler (1) hochziehen.
- 2. Druckregler drehen, bis das Manometer (2) die richtige Einstellung anzeigt:
  - Druck erhöhen = im Uhrzeigersinn drehen
  - Druck verringern = gegen den Uhrzeigersinn drehen
- 3. Druckregler (1) herunterdrücken.



#### 16.3.2 Kondenswasser ablassen

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch zu viel Wasser!

Zu viel Wasser kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Bei Bedarf Wasser ablassen.

Im Wasserabscheider (2) des Druckreglers sammelt sich Kondenswasser.



#### **Richtige Einstellung**

Das Kondenswasser darf nicht bis zum Filtereinsatz (1) ansteigen.

Prüfen Sie täglich den Wasserstand im Wasserabscheider (2).

Abb. 71: Kondenswasser ablassen



(*2) - Wa* 



So lassen Sie Kondenswasser ab:

- 1. Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
- 2. Auffang-Behälter unter die Ablass-Schraube (3) stellen.
- 3. Ablass-Schraube (3) vollständig herausdrehen.
- 4. Wasser in den Auffang-Behälter laufen lassen.
- 5. Ablass-Schraube (3) festschrauben.
- 6. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.



#### 16.3.3 Filtereinsatz reinigen

#### HINWEIS

# Beschädigung der Lackierung durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen den Filter.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen zum Auswaschen der Filterschale benutzen.







- 2. Kondenswasser ablassen ( S. 97).
- 3. Wasserabscheider (2) abschrauben.
- 4. Filtereinsatz (1) abschrauben.
- 5. Filtereinsatz (1) mit der Druckluft-Pistole ausblasen.
- 6. Filterschale mit Waschbenzin auswaschen.
- 7. Filtereinsatz (1) festschrauben.
- 8. Wasserabscheider (2) festschrauben.
- 9. Ablass-Schraube (3) festschrauben.
- 10. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.

## 16.4 Nadelstange schmieren

Abb. 73: Nadelstange schmieren



(2) - Nadelstangenkulisse



So schmieren Sie die Nadelstange:

- 1. Kopfdeckel abnehmen ( S. 16).
- 2. Fettpresse auf Schmiernippel (3) am Nadelstangenrahmen (2) setzen und so lange pressen, bis kein Fett mehr nachkommt.
- Mit dem Schmiernippel (3) werden die Nadelstange und die Transport-Drückerstange geschmiert.
- 3. Fettpresse auf Schmiernippel (1) am Nadelstangenrahmen setzen und so lange pressen, bis kein Fett mehr nachkommt.
- Mit dem Schmiernippel (1) wird der obere Teil der Nadelstange geschmiert.
- 4. Kopfdeckel aufsetzen.

5. Am Bedienfeld Tasten P und Reset gleichzeitig drücken.

- 6. Mit den Tasten + und den Parameter t 51 14 einstellen.
  - 7. Parameter t 51 14 auf den Wert 1 setzen und mit OK bestätigen.
  - 8. Maschine ausschalten.
  - 9. Maschine wieder einschalten.
  - Solution Maschine ist nähbereit und der Zähler zurückgesetzt.



## 16.5 Wellen der Stichlängenstellräder kontern

# i

#### Information

Falls sich die Stichlänge nach häufigem Riegeln selbstständig verstellt, müssen die Wellen der Stichlängenstellräder neu gekontert werden.







So kontern Sie die Wellen der Stichlängenstellräder:

- 1. Lüftungsgitter abnehmen ( S. 16).
- 2. Schraube (4) lösen.
- 3. Klemmring (2) nach rechts schieben.
- 4. Stichstellerhebel (5) nach rechts schieben.







- 5. Um das obere Stichlängenstellrad zu kontern:
  - Hebel (7) nach links schieben
  - Schrauben (6) lösen
  - Oberes Stichlängenstellrad (1) abnehmen
  - Schraube (10) anziehen Darauf achten, die Schraube (10) nur so fest anzuziehen, dass die Welle gekontert ist und sich nicht leicht bewegt, die Stichlänge aber noch einstellbar ist.
- bie Welle des oberen Stichlängenstellrads ist gekontert.
  - Oberes Stichlängenstellrad (1) aufsetzen
  - Schrauben (6) festschrauben



- 6. Um das untere Stichlängenstellrad zu kontern:
  - Hebel (7) nach rechts schieben
  - Schrauben (8) lösen
  - Unteres Stichlängenstellrad (3) abnehmen
  - Schraube (9) anziehen Darauf achten, die Schraube (10) nur so fest anzuziehen, dass die Welle gekontert ist und sich nicht leicht bewegt, die Stichlänge aber noch einstellbar ist.
- ✤ Die Welle des unteren Stichlängenstellrads ist gekontert.
  - Unteres Stichlängenstellrad (3) aufsetzen
  - Schrauben (8) festschrauben
- 7. Hebel (7) so ausrichten, dass er mittig auf dem Bolzen (11) sitzt.
- 8. Stichstellerhebel (5) wieder nach links schieben.
- 9. Klemmring (2) dichtstellen.
- 10. Schraube (4) festschrauben.



#### Reihenfolge

Anschließend die Stichlängenstellräder einstellen ( S. 35).

## 16.6 Teileliste

Eine Teileliste kann bei Dürkopp Adler bestellt werden. Oder besuchen Sie uns für weitergehende Informationen unter:

www.duerkopp-adler.com





# 17 Außerbetriebnahme



## WARNUNG

Verletzungsgefahr durch fehlende Sorgfalt! Schwere Verletzungen möglich.

Maschine NUR im ausgeschalteten Zustand säubern. Anschlüsse NUR von ausgebildetem Personal

trennen lassen.

## VORSICHT



Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl!

Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden. Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.



So nehmen Sie die Maschine außer Betrieb:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Netzstecker ziehen.
- 3. Maschine vom Druckluft-Netz trennen, falls vorhanden.
- 4. Restöl mit einem Tuch aus der Ölwanne auswischen.
- 5. Bedienfeld abdecken, um es vor Verschmutzungen zu schützen.
- 6. Steuerung abdecken, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
- 7. Je nach Möglichkeit die ganze Maschine abdecken, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.







## 18 Entsorgung



# ACHTUNG

# Gefahr von Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Bei nicht fachgerechter Entsorgung der Maschine kann es zu schweren Umweltschäden kommen.

IMMER die nationalen Vorschriften zur Entsorgung befolgen.



Die Maschine darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Maschine muss den nationalen Vorschriften entsprechend angemessen entsorgt werden.

Bedenken Sie bei der Entsorgung, dass die Maschine aus unterschiedlichen Materialien (Stahl, Kunststoff, Elektronikteile ...) besteht. Befolgen Sie für deren Entsorgung die nationalen Vorschriften.




# 19 Störungsabhilfe

### 19.1 Kundendienst

Ansprechpartner bei Reparaturen oder Problemen mit der Maschine:

### Dürkopp Adler AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld

Tel. +49 (0) 180 5 383 756 Fax +49 (0) 521 925 2594 E-Mail: service@duerkopp-adler.com Internet: www.duerkopp-adler.com



### 19.2 Meldungen der Software

Sollte ein Fehler auftreten, der hier nicht beschrieben ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Nicht versuchen, den Fehler eigenständig zu beheben.

Code	Mögliche Ursache	Abhilfe		
1000	Stecker für Nähmotor- encoder (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen	<ul> <li>Encoder-Leitung an die Steue- rung stecken, richtigen Anschluss benutzen</li> </ul>		
1001	Nähmotor-Fehler: Stecker für Nähmotor (AMP) nicht angeschlossen	<ul> <li>Anschluss prüfen und ggf. anstecken</li> <li>Nähmotorphasen durchmesser (R = 2,8 Ω, hochohming gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Nähmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>		
1002	Nähmotor-Isolationsfehler	<ul> <li>Motorphase und PE auf nie- derohmige Verbindung prüfen</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Nähmotor ersetzen</li> </ul>		



Code	Mögliche Ursache	Abhilfe				
1004	Nähmotor-Fehler: falsche Drehrichtung des Nähmo- tors	<ul> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Steckerbelegung prüfen und ggf. ändern</li> <li>Verdrahtung im Maschinenver- teiler prüfen und ggf. ändern</li> <li>Motorphasen durchmessen und auf Wert prüfen</li> </ul>				
1005	Motor blockiert	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Maschinenklasse prüfen (t 51 04)</li> </ul>				
1006	maximale Drehzahl über- schritten	<ul> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Reset durchführen</li> <li>Maschinenklasse prüfen (t 51 04)</li> </ul>				
1007	Fehler bei der Referenz- fahrt	<ul><li>Encoder ersetzen</li><li>Schwergang in der Maschine beheben</li></ul>				
1008	Encoderfehler	Encoder ersetzen				
1010	Stecker des externen Syn- chronisators (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen	<ul> <li>Leitung des externen Synchror sators an die Steuerung ste- cken, richtigen Schluss (Sync) benutzen</li> <li>nur notwendig bei Maschinen mit Übersetzung!</li> </ul>				
1011	Z-Impuls vom Encoder fehlt	<ul> <li>Steuerung ausschalten, Hand- rad verdrehen, Steuerung wie- der einschalten</li> <li>falls Fehler weiter vorhanden, Encoder prüfen</li> </ul>				
1012	Fehler beim Synchronisator	<ul> <li>Synchronisator ersetzen</li> </ul>				
1052	Nähmotor-Überstrom, interner Stromanstieg > 25 A	<ul> <li>Auswahl der Maschinenklasse prüfen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> <li>Nähmotor ersetzen</li> <li>Encoder ersetzen</li> </ul>				
1053	Nähmotor-Überspannung	<ul> <li>Auswahl der Maschinenklasse prüfen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>				
1054	interner Kurzschluss	Steuerung ersetzen				
1055	Nähmotor-Überlast	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Nähmotor ersetzen</li> </ul>				



Code	Mögliche Ursache	Abhilfe				
1203	Position nicht erreicht	<ul> <li>Reglereinstellungen prüfen und ggf. ändern</li> <li>mechanische Veränderungen an der Maschine vornehmen (z. B. FA-Einstellung, Riemenspan- nung)</li> <li>Position prüfen (Fadenhebel im oberen Totpunkt)</li> </ul>				
2020	DACextension-Box antwor- tet nicht	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>LEDs DACextension-Box prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> </ul>				
2021	Nähmotor-Encoderstecker (Sub-D, 9-pol.) an DACex- tension-Box nicht ange- schlossen	<ul> <li>Encoderleitung an DACexten- sion-Box anschließen, richtigen Anschluss benutzen</li> </ul>				
2101	DA-Stepper-Karte 1 Refe- renzfahrt Timeout	Referenzsensor prüfen				
2103	DA-Stepper-Karte 1 Shritt- verluste	<ul> <li>auf Schwergängigkeit pr</li></ul>				
2120	DA-Stepper-Karte 1 ant- wortet nicht	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>LEDs DACextension-Box prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> </ul>				
2121	DA-Stepper-Karte 1 Encoderstecker (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen	<ul> <li>Encoderleitung an die Steue- rung stecken, richtigen Anschluss benutzen</li> </ul>				
2122	DA-Stepper-Karte 1 Pol- radlage nicht gefunden	<ul> <li>Verbindungsleitungen pr üfen</li> <li>Schrittmotor 1 auf Schwerg än- gigkeit pr üfen</li> </ul>				
2155	DA-Stepper-Karte 1 Über- last	auf Schwergängigkeit prüfen				
2201	DA-Stepper-Karte 2 Refe- renzfahrt Timeout	Referenzsensor prüfen				
2203	DA-Stepper-Karte 2 Schritt- verluste	<ul> <li>auf Schwergängigkeit pr</li></ul>				
2220	DA-Stepper-Karte 2 ant- wortet nicht	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>LEDs DACextension-Box prüfer</li> <li>Software-Update durchführen</li> </ul>				
2221	DA-Stepper-Karte 2 Encoderstecker (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen	<ul> <li>Encoderleitung an die Steue- rung stecken, richtigen Anschluss benutzen</li> </ul>				
2222	DA-Stepper-Karte 2 Pol- radlage nicht gefunden	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Schrittmotor 2 auf Schwergän- gigkeit prüfen</li> </ul>				
2255	DA-Stepper-Karte 2 Über- last	auf Schwergängigkeit prüfen				



Code	Mögliche Ursache	Abhilfe				
3100	AC-RDY Timeout, Zwi- schenkreisspannung hat in angegebener Zeit die defi- nierte Schwelle nicht erreicht	<ul> <li>Netzspannung prüfen</li> <li>wenn Netzspannung OK, Steue- rung ersetzen</li> </ul>				
3101	High Voltage Fehler, Netz- spannung längere Zeit > 290 V	<ul> <li>Netzspannung pr üfen</li> <li>bei permanenter Überschreitung der Nennspannung: stabilisie- ren oder Generator verwenden</li> </ul>				
3102	Low Voltage Failure (2. Schwelle) (Netzspan- nung < 150 V AC)	<ul><li>Netzspannung prüfen</li><li>Netzspannung stabilisieren</li><li>Generator verwenden</li></ul>				
3103	Low Voltage Warnung (1. Schwelle) (Netzspan- nung < 180 V AC)	<ul><li>Netzspannung prüfen</li><li>Netzspannung stabilisieren</li><li>Generator verwenden</li></ul>				
3104	Pedal ist nicht in Stellung <b>0</b>	<ul> <li>beim Einschalten der Steuerung den Fuß vom Pedal nehmen</li> </ul>				
3105	Kurzschluss U24 V	<ul> <li>37-pol. Stecker abziehen, wenn Fehler weiterhin vorhanden, Steuerung ersetzen</li> <li>Ein-/Ausgänge auf 24 V Kurz- schluss testen</li> </ul>				
3106	Überlast U24 V (l ² T)	<ul> <li>einer oder mehrere Magnete defekt</li> </ul>				
3107	Pedal nicht angeschlossen	<ul> <li>analoges Pedal nicht anschlie- ßen</li> </ul>				
3108	Drehzahl-Begrenzung auf- grund zu geringer Netz- spannung	<ul> <li>Netzspannung pr</li></ul>				
3109	Laufsperre	<ul> <li>Kippsensor an der Maschine prüfen</li> </ul>				
3150	Wartung erforderlich	Nadelstange schmieren				
3151	Wartung erforderlich (Fort- setzung nur mit Rückset- zen des Parameters t 51 14)	• Service durchführen 🕮 S. 99.				
3155	keine Nähfreigabe	• Parameter t 51 20-t 51 33 = 25				
3160	Stichlockerungseinrichtung	<ul> <li>Stichlockerung kann nicht erfol- gen</li> </ul>				
3215	Spulen-Stichzähler (Info Wert 0 erreicht)	<ul> <li>Spulenwechseln, Zählerwert einstellen</li> </ul>				
3216	Restfaden-Wächter links	Iinke Spule wechseln				
3217	Restfaden-Wächter rechts	rechte Spule wechseln				
3218	Restfaden-Wächter links und rechts	Iinke und rechte Spule wechse				



Code	Mögliche Ursache	Abhilfe				
3223	Fehlstich erkannt	-				
3224	Spule hat sich nicht gedreht	-				
6353	Kommunikationsfehler internes EEprom	<ul> <li>Steuerung ausschalten, warte bis LEDs aus sind, Steuerung wieder einschalten</li> </ul>				
6354	Kommunikationsfehler externes EEprom	<ul> <li>Steuerung ausschalten, warten bis LEDs aus sind, Verbindung Maschinen-ID prüfen, Steuerun wieder einschalten</li> </ul>				
6360	keine gültigen Daten auf externem EEprom (die internen Datenstrukturen sind nicht kompatibel mit dem externen Datenspei- cher)	<ul> <li>Software-Update durchführen</li> </ul>				
6361	kein externes EEprom angeschlossen	Maschinen-ID anschließen				
6362	keine gültigen Daten auf internem EEprom (die internen Datenstrukturen sind nicht kompatibel mit dem externen Datenspei- cher)	<ul> <li>Verbindung Maschinen-ID prü- fen</li> <li>Steuerung ausschalten, warten bis LEDs aus sind, Steuerung wieder einschalten</li> <li>Software-Update durchführen</li> </ul>				
6363	keine gültigen Daten auf internem und externem EEprom (Softwarestand ist nicht kompatibel mit dem internen Datenspeicher, nur Notlauf-Eigenschaften)	<ul> <li>Verbindung Maschinen-ID prü- fen</li> <li>Steuerung ausschalten, warten bis LEDs aus sind, Steuerung wieder einschalten</li> <li>Software-Update durchführen</li> </ul>				
6364	keine gültigen Daten auf internem EEprom und externes EEprom nicht angeschlossen (die inter- nen Datenstrukturen sind nicht kompatibel mit dem externen Datenspeicher, nur Notlauf-Eigenschaften)	<ul> <li>Verbindung Maschinen-ID prü- fen</li> <li>Steuerung ausschalten, warten bis LEDs aus sind, Steuerung wieder einschalten</li> <li>Software-Update durchführen</li> </ul>				
6365	internes EEprom defekt	Steuerung ersetzen				
6366	internes EEprom defekt und externe Daten nicht gültig (nur Notlauf-Eigen- schaften)	Steuerung ersetzen				
6367	internes EEprom defekt und externes EEprom nicht angeschlossen (nur Not- lauf-Eigenschaften)	Steuerung ersetzen				
7202	Checksummenfehler beim Update	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>DACextension-Box ersetzen</li> </ul>				

Code	Mögliche Ursache	Abhilfe				
7203	Checksummenfehler beim Update	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>DACextension-Box ersetzen</li> </ul>				
7212	Bootfehler DA-Stepper- Karte 1	Verbindungsleitungen prüfen				
7213	Checksummenfehler beim Update der DA-Stepper- Karte 2	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>DACextension-Box ersetzen</li> </ul>				
7222	Bootfehler DA-Stepper- Karte 2	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>DACextension-Box ersetzen</li> </ul>				
7223	Checksummenfehler beim Update der DA-Stepper- Karte 2	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>DACextension-Box ersetzen</li> </ul>				
7801	Software-Versionsfehler (nur bei DAC classic, es stehen weiter nur Funktio- nen der DAC basic zur Ver- fügung)	<ul> <li>Software-Update durchführen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>				
7802	Software-Update-Fehler (nur bei DAC classic, es stehen weiter nur Funktio- nen der DAC basic zur Ver- fügung)	<ul> <li>nochmaliges Software-Update durchführen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>				
7803	Kommunikationsfehler (nur bei DAC classic, es stehen weiter nur Funktionen der DAC basic zur Verfügung)	<ul> <li>Steuerung neu starten</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>				
8401	Watchdog	<ul> <li>Software-Update durchführen</li> <li>Maschinen-ID Reset</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>				
8402 - 8405	interner Fehler	<ul> <li>Software-Update durchführen</li> <li>Maschinen-ID Reset</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>				
8406	Prüfsummenfehler	<ul><li>Software-Update durchführen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>				
8501	Software Protektion	zum Software-Update muss immer das DA-Tool verwendet werden				



## 19.3 Fehler im Nähablauf

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe		
Ausfädeln am Nahtan- fang	Nadelfaden-Spannung ist zu fest	Nadelfaden-Spannung prüfen		
Fadenreißen	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen		
	Nadel ist verbogen oder schrafkantig	Nadel ersetzen		
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel korrekt in die Nadelstange einsetzen		
	Verwendeter Faden ist ungeeignet	Empfohlenen Faden benutzen		
	Fadenspannungen sind für den verwendeten Faden zu fest	Fadenspannungen prüfen		
	Fadenführende Teile wie z. B. Fadenrohre, Faden- führung oder Fadengeber- Scheibe sind scharfkantig	Einfädelweg prüfen		
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachper- sonal nachbearbeiten lassen		
Fehlstiche	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen		
	Nadel ist stumpf oder ver- bogen	Nadel ersetzen		
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel korrekt in die Nadelstange einsetzen		
	Verwendete Nadelstärke ist ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen		
	Garnständer ist falsch montiert	Montage des Garnständers prüfen		
	Fadenspannungen sind zu fest	Fadenspannungen prüfen		
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachpe sonal nachbearbeiten lassen		



Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe		
Lose Stiche	Fadenspannungen sind nicht dem Nähgut, der Nähgutdicke oder dem ver- wendeten Faden ange- passt	Fadenspannungen prüfen		
	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen		
Nadelbruch	Nadelstärke ist für das Nähgut oder den Faden ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen		



# 20 Technische Daten

#### Daten und Kennwerte

Technische Daten	Einheit	969-190180	969-190180 (mit Option Heavy Transport	969-190382	969-190382 (mit Option Heavy Transport	969190180-100	969-190382-100
Nähstichtyp				Stepps	tich 301		
Greifertyp			E	Barrelschiffch	ien, XL (groß	)	
Anzahl der Nadeln					1		
Nadelsystem			794 (7x23/328/1000H)				
Nadelstärke	[Nm]	140 - 280	200 - 330	140 - 280	200 - 330	140 - 280	
Nadelfaden-Stärke	[Nm]	40/3 - 5/3	40/3 - 5/3 + Flecht- garn 1,6	40/3 - 5/3	40/3 - 5/3 + Flechtgarn 1,6	40/3 - 5/3	
Greiferfaden-Stärke	[Nm]	60/3 - 8/3	60/3 - 5/3	60/3 - 8/3	60/3 - 5/3	60/3	8 - 8/3
Stichlänge	[mm]		12/12				
Drehzahl maximal	[min ⁻¹ ]	1000	800	1250	800	1(	000
Drehzahl bei Auslieferung	[min ⁻¹ ]	1000	800	1000	800	700	
Netzspannung	[V]	230					
Netzfrequenz	[Hz]	50/60					
Betriebsdruck	[bar]	6					
Länge	[mm]	700 1300				300	
Breite	[mm]	250 290				90	
Höhe	[mm]	420 420				20	
Gewicht	[kg]	Standard-Arm: 92 Langarm: 145					



#### Leistungsmerkmale

Einnadel-Freiarm-Doppelsteppstichnähmaschine mit Untertransport, Unter-transporthub, Nadeltransport und alternierendem Fuß-Obertransport sowie automatischer Fußlüftung und Direktantrieb.

#### Technische Merkmale Eco und Classic:

- Maschinen sind mit einem übergroßen XL Barrelschiffchen-greifer ausgestattet.
- Nadelsystem 794 (alternativ 328, 7x23 oder 1000H)
- pneumatische Nähfußlüftung: Der Durchgang unter den Nähfüßen beim Lüften beträgt max. 30mm mit Nadelsystem 794, mit Nadel-system 7x23, mit dem Nadelsystem 1000H, mit Nadelsystem 328 (Stichlänge max. 12mm)
- DC-Antrieb mit Rückdreheinrichtung um die Nadel oberhalb der Füße zu positionieren.
- elektronisches Handrad mit dem durch drehen die Maschi-ne/Armwelle vorwärts oder rückwärts über den Antriebsmotor ge-dreht werden kann.
- Peilstichfunktion durch tasten des elektronischen Handrades.
- automatische Dochtschmierung mit einem Schauglas im Arm für die Maschinenschmierung und Schauglas in der Grundplatte für die Greiferschmierung.
- DAC-Classic Steuerung mit in der Maschine integriertem DA -Direktantrieb mit Bedienfeld OP1000.

#### Zusätzlich bei Classic:

- automatischer Fadenabschneider mit Restfadenlänge ca. 40 mm.
- 2. Zuschaltbare Stichlänge, 2. zuschaltbare Fadenspannung, Hubschnellverstellung über Knieschalter, Riegelautomatik.
- integrierte dimmbare Nähleuchte.
- 6er Taster mit programmierbarer Favoritentaste. Ein weiteres Tastelement ist in den Griffbereich der Näherin heruntergezogen und kann wahlweise mit den 6 unterschiedlichen Funktionen des Tasters belegt werden. Die möglichen Bedienfunktionen sind manueller Riegel, Nadel hoch / tief, Riegel-unterdrückung, zweite Stich-länge, zuschaltbare Fadenspannung



## 21 Anhang







#### DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld GERMANY Phone +49 (0) 521 / 925-00 E-mail service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com





Subject to design changes - Part of the machines shown with additional equipment - Printed in Germany © Dürkopp Adler AG - Service Instructions - 0791 969640 DE - 06.0 - 03/2019