

D868 M-TYPE DELTA

Serviceanleitung



# WICHTIG

# VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2020



1	Über diese Anleitung	5
1.1 1.2 1.3 1.4	Für wen ist diese Anleitung? Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen Weitere Unterlagen Haftung	5 5 7 7
2	Sicherheit	9
2.1 2.2	Grundlegende Sicherheitshinweise Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen	9 10
3	Arbeitsgrundlagen	13
3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10	Reihenfolge der Einstellungen. Leitungen verlegen Serviceroutine aufrufen Abdeckungen demontieren und montieren Maschinenoberteil umlegen Armdeckel demontieren und montieren Frontdeckel (Servicedeckel) demontieren und montieren Kopfdeckel demontieren und montieren Motorabdeckung demontieren und montieren Zahnriemen-Abdeckung demontieren und montieren Fadenspannungsplatte demontieren und montieren Greiferabdeckung öffnen und schließen Stichplatte montieren und demontieren Flächen auf Wellen Maschine arretieren	13 13 14 17 18 19 20 21 22 23 26 28 29 30 34 35 36
4	Armwellenkurbel auf der Armwelle positionieren	37
5	Exzenter-Grundeinstellungen vornehmen	38
5.1 5.2	Exzenter für Nähfuß-Hub, Transporteur-Hub und Transporteurbewegung einstellen Ausgleichsgewicht einstellen	38 42
6	Mechanische Stichverstellung einstellen	43
6.1 6.2	Stichsteller-Getriebe mechanisch voreinstellen Vorwärts- und Rückwärtsstich einstellen	43 45
7	Transporteur und Nadelstangenkulisse einstellen	46
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Transporteur-Träger seitlich verschieben Nadelstangenkulisse seitlich ausrichten Nadelstangenkulisse in Nährichtung ausrichten Transporteur in Nährichtung ausrichten Transporteur-Höhe im oberen Totpunkt einstellen	47 48 50 51 52
8	Position von Greifer und Nadel	53
8.1 8.2 8.3 8.4	Schleifenhub-Stellung einstellen Seitlichen Greiferabstand einstellen Nadelstangenhöhe einstellen Nadelschutz einstellen	53 55 57 58



9	Spulengehäuse-Lüfter einstellen	. 60
9.1 9.2	Lüftungsspalt einstellen	. 61 63
10	Nähfüße	. 65
10.1	Nähfuß-Hubgetriebe einstellen	. 65
10.2	Gleichmäßigen Nähfuß-Hub einstellen	. 69
10.3	Nahruis-Luttung und Nahruis-Druck einstellen	. 70
	Nadelraden-Spannung einstellen	. 73
11.1 11.2	Radelfaden-Regulator einstellen	. 73
11.2.1	Federweg einstellen	. 75
11.2.2	2 Federspannung einstellen	. 76
12	Spuler	. 77
12.1 12.2	Spuler auf Spulendurchmesser einstellen	. 77 . 78
12.3	Spulenfaden-Führung einstellen	. 79
13	Fadenabschneider (FA)	. 80
13.1	Exzenterwelle einstellen	. 80
13.2 13.3	Höhe des Fadenziehmessers einstellen	. 81 82
13.4	Endposition von Abschneidkurve und Fadenziehmesser	
13 5	einstellen Schneiddruck einstellen	. 84
13.6	Greiferfaden-Klemme einstellen	. 87
14	Rastkupplung einstellen	. 89
14.1	Rastkupplung einrasten	. 89
14.2	Drehmoment einstellen	. 91
15	Zahnriemen	. 92
15.1 15.2	Oberen Zahnriemen wechseln	. 92
16	Nähantrieb	. 99
<b>16</b> 16.1	Nähantrieb Überblick über die Komponenten	<b>99</b>
<b>16</b> 16.1 16.2	Nähantrieb Überblick über die Komponenten Nähantrieb ausbauen	. <b>99</b> . 99 100
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3	Nähantrieb Überblick über die Komponenten Nähantrieb ausbauen Nähantrieb einbauen	. 99 100 103
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 <b>17</b>	Nähantrieb Überblick über die Komponenten Nähantrieb ausbauen Nähantrieb einbauen Programmierung	. 99 100 103 107
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 <b>17</b> 17.1 17.2	Nähantrieb         Überblick über die Komponenten         Nähantrieb ausbauen         Nähantrieb einbauen         Programmierung         Techniker einloggen         Benutzer einloggen	. 99 100 103 107 107
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 <b>17</b> 17.1 17.2 17.2.1	Nähantrieb         Überblick über die Komponenten         Nähantrieb ausbauen         Nähantrieb einbauen         Programmierung         Techniker einloggen         Benutzer einloggen         Mit Benutzername und Passwort einloggen	. 99 100 103 <b>107</b> 107 108 109
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 <b>17</b> 17.1 17.2 17.2.1	Nähantrieb         Überblick über die Komponenten         Nähantrieb ausbauen         Nähantrieb einbauen         Programmierung         Techniker einloggen         Benutzer einloggen         Mit Benutzername und Passwort einloggen         Mit USB-Stick einloggen	. 99 100 103 107 107 107 108 109
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 <b>17</b> 17.1 17.2 17.2.1 17.2.2 17.2.3	Nähantrieb         Überblick über die Komponenten         Nähantrieb ausbauen         Nähantrieb einbauen         Nähantrieb einbauen         Programmierung         Techniker einloggen         Benutzer einloggen         Mit Benutzername und Passwort einloggen         Mit USB-Stick einloggen (optional)         Allgemeine Einstellungen verschmen (Techniker Zumern)	. 99 100 103 107 107 107 108 109 109
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 <b>17</b> 17.1 17.2.1 17.2.2 17.2.3 17.3 17.4	Nähantrieb         Überblick über die Komponenten         Nähantrieb ausbauen         Nähantrieb einbauen         Nähantrieb einbauen         Programmierung         Techniker einloggen         Benutzer einloggen         Mit Benutzername und Passwort einloggen         Mit USB-Stick einloggen         Bit NFC-Chip einloggen (optional)         Allgemeine Einstellungen vornehmen (Techniker-Zugang)         Maschinen-Konfiguration einstellen	. 99 . 99 100 103 107 108 109 109 110 111
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 <b>17</b> 17.1 17.2 17.2.1 17.2.3 17.3 17.4 17.4.1	Nähantrieb         Überblick über die Komponenten         Nähantrieb ausbauen         Nähantrieb einbauen         Nähantrieb einbauen         Programmierung         Techniker einloggen         Benutzer einloggen         Mit Benutzername und Passwort einloggen         Mit USB-Stick einloggen         Mit NFC-Chip einloggen (optional)         Allgemeine Einstellungen vornehmen (Techniker-Zugang)         Maschinen-Konfiguration einstellen         Parameter Fadenabschneider einstellen	. 99 . 99 100 103 <b>107</b> 107 108 109 110 111 113 115



17.4.3	Parameter Nähgeschwindigkeit einstellen	122
17.4.4	Parameter Stopp-Positionen einstellen	123
17.4.5	Parameter Nähfuß-Lüftung einstellen	123
17.4.6	Parameter Nadelfaden-Spannung einstellen	124
17.4.7	Parameter Nähfuß-Hub einstellen	126
17.4.8	Parameter <i>Stichlänge</i> einstellen	128
17.4.9	Parameter <i>RFW/SSD</i> einstellen	129
17.4.1	0Parameter Haltekraft einstellen	130
17.4.1	1Parameter Pedal einstellen	131
17.4.1	2Parameter Nade1kühlung einstellen	132
17.4.1	3Parameter Walzentransport einstellen	132
17.4.1	4Parameter Kantenanschlag einstellen	136
17.4.1	5Parameter Materialstärken-Erkennung einstellen	137
17.4.1	6Parameter Korrektur Geschwindigkeitseinfluss	
	einstellen	138
17.4.1	7Parameter Lichtschranke einstellen	138
17.4.1	8Parameter Nahtsegment-Modus einstellen	139
17.4.1	9Parameter Einfädelmodus einstellen	139
17.4.2	0Parameter Laufsperre einstellen	139
17.4.2	1Parameter Manueller Riegel einstellen	140
17.4.2	2Parameter Elektronisches Handrad einstellen	140
17.4.2	3Parameter Referenzieren einstellen	140
17.4.2	4Parameter Handscanner einstellen	141
17.4.2	5Parameter Schnittstelle einstellen	141
17.4.2	6Parameter Eingang/Ausgang konfigurieren einstellen	142
17.4.2	7Parameter Konfiguration Zusatz I/O einstellen	145
17.5	Programm Default-Werte einstellen	148
17.6	Bediener-Konfiguration einstellen	150
17.6.1	Benutzermanagement	151
17.6.2	Schnelltasten-Konfiguration	156
17.6.3	Rolle Konfiguration Hauptbildschirm	158
17.6.4	Rolle Konfiguration Statusleiste	159
17.7	Manueller Data Transfer Nutzen	160
17.7.1	Daten exportieren	160
17.7.2	Daten importieren	163
17.8	Service	165
17.8.1	Kalibrierung	166
17.8.2	Einstellungen	170
17.8.3	Marthat	170
	Multilest	170
17.8.4	Wartungsmanagement	174
17.8.4 17.8.5	Wartungsmanagement QONDAC	176 174 176
17.8.4 17.8.5 17.8.6	Wartungsmanagement QONDAC Reset	174 176 177
17.8.4 17.8.5 17.8.6 17.8.7	Wartungsmanagement QONDAC Reset Network	174 176 177 178
17.8.4 17.8.5 17.8.6 17.8.7 17.8.8	Wartungsmanagement QONDAC Reset Network Meldungsspeicher	174 176 177 178 178
17.8.4 17.8.5 17.8.6 17.8.7 17.8.8 17.9	Multitest Wartungsmanagement QONDAC Reset Network Meldungsspeicher Information	174 176 177 178 178 178
17.8.4 17.8.5 17.8.6 17.8.7 17.8.8 17.9 17.10	Wartungsmanagement QONDAC Reset Network Meldungsspeicher Information Software-Update durchführen	174 176 177 178 178 178 179 181
17.8.4 17.8.5 17.8.6 17.8.7 17.8.8 17.9 17.10 <b>18</b>	Wartungsmanagement QONDAC Reset Network Meldungsspeicher Information Software-Update durchführen Wartung	170 174 176 177 178 178 178 179 181 <b>183</b>
17.8.4 17.8.5 17.8.6 17.8.7 17.8.8 17.9 17.10 <b>18</b> 18.1	Wartungsmanagement	176 174 176 177 178 178 179 181 181 183 184
17.8.4 17.8.5 17.8.6 17.8.7 17.8.8 17.9 17.10 <b>18</b> 18.1 18.1 18.2	Wartungsmanagement QONDAC Reset Network Meldungsspeicher Information Software-Update durchführen Wartung Reinigen Schmieren	176 174 176 177 178 178 179 181 <b>183</b> 184 186
17.8.4 17.8.5 17.8.6 17.8.7 17.8.8 17.9 17.10 <b>18</b> 18.1 18.2 18.2.1	Wartungsmanagement	176 174 176 177 178 178 178 179 181 <b>183</b> 184 186 187
17.8.4 17.8.5 17.8.6 17.8.7 17.8.8 17.9 17.10 <b>18</b> 18.1 18.2 18.2.1 18.2.2	Multitest         Wartungsmanagement         QONDAC         Reset         Network         Meldungsspeicher         Information         Software-Update durchführen         Wartung         Reinigen         Schmieren         Maschinenoberteil schmieren         Greifer schmieren	174 176 177 178 178 179 181 183 184 186 187 188



18.3	Pneumatisches System warten (optional)	189
18.3.1	Betriebsdruck einstellen	189
18.3.2	Wasser-Öl-Gemisch ablassen	190
18.3.3	Filtereinsatz reinigen	191
18.4	Spezifische Komponenten warten	192
18.4.1	Fadenklemme reinigen	192
18.5	Teileliste	193
19	Außerbetriebnahme	195
20	Entsorgung	197
21	Störungsabhilfe	199
21.1	Kundendienst	199
21.2	Meldungen der Software	199
21.3	Fehler im Nähablauf	218
22	Technische Daten	221
22.1	Daten und Kennwerte	221
22.2	Anforderungen für den störungsfreien Betrieb	221
23	Anhang	223
23.1	Barcode-Beispiele	223
23.2	Konvertierung für Videos zur Wiedergabe auf dem Bedienfeld	224
23.3	Grundeinstellung der Maschine	227
23.4	Bauschaltplan	228
	18.3 18.3.1 18.3.2 18.3.3 18.4 18.4.1 18.5 <b>19</b> <b>20</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>21</b> <b>22</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>23</b> <b>25</b> <b>25</b> <b>25</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b> <b>27</b>	<ul> <li>18.3 Pneumatisches System warten (optional)</li> <li>18.3.1 Betriebsdruck einstellen</li> <li>18.3.2 Wasser-Öl-Gemisch ablassen</li> <li>18.3.3 Filtereinsatz reinigen</li> <li>18.4 Spezifische Komponenten warten</li> <li>18.4.1 Fadenklemme reinigen</li> <li>18.5 Teileliste</li> <li>19 Außerbetriebnahme</li> <li>20 Entsorgung</li> <li>21 Störungsabhilfe</li> <li>21.1 Kundendienst</li> <li>21.2 Meldungen der Software</li> <li>21.3 Fehler im Nähablauf</li> <li>22 Technische Daten</li> <li>22 Anforderungen für den störungsfreien Betrieb</li> <li>23 Anhang</li> <li>23.1 Barcode-Beispiele</li> <li>23.2 Konvertierung für Videos zur Wiedergabe auf dem Bedienfeld</li> <li>23.3 Grundeinstellung der Maschine</li> <li>23.4 Bauschaltplan</li> </ul>



# 1 Über diese Anleitung

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie enthält Informationen und Hinweise, um einen sicheren und langjährigen Betrieb zu ermöglichen.

Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen oder Verbesserungswünsche haben, bitten wir um Ihre Rückmeldung über den **Kundendienst** ( *S. 199*).

Betrachten Sie die Anleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie diese gut erreichbar auf.

# 1.1 Für wen ist diese Anleitung?

Diese Anleitung richtet sich an:

- Fachpersonal:
  - Die Personengruppe besitzt eine entsprechende fachliche Ausbildung, die sie zur Wartung oder zur Behebung von Fehlern befähigt.

Beachten Sie in Bezug auf die Mindestqualifikationen und weitere Voraussetzungen des Personals auch das Kapitel **Sicherheit** ( *S. 9*).

# 1.2 Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen

Zum einfachen und schnellen Verständnis werden unterschiedliche Informationen in dieser Anleitung durch folgende Zeichen dargestellt oder hervorgehoben:



# **Richtige Einstellung**

Gibt an, wie die richtige Einstellung aussieht.



### Störungen

Gibt Störungen an, die bei falscher Einstellung auftreten können.



### Abdeckung

Gibt an, welche Abdeckungen Sie demontieren müssen, um an die einzustellenden Bauteile zu gelangen.







### Reihenfolge

Gibt an, welche Arbeiten Sie vor oder nach einer Einstellung durchführen müssen.

### Verweise

- Es folgt ein Verweis auf eine andere Textstelle.
- **Sicherheit** Wichtige Warnhinweise für die Benutzer der Maschine werden speziell gekennzeichnet. Da die Sicherheit einen besonderen Stellenwert einnimmt, werden Gefahrensymbole, Gefahrenstufen und deren Signalwörter im Kapitel **Sicherheit** ( *S. 9*) gesondert beschrieben.
- Ortsangaben Wenn aus einer Abbildung keine andere klare Ortsbestimmung hervorgeht, sind Ortsangaben durch die Begriffe **rechts** oder **links** stets vom Standpunkt des Bedieners aus zu sehen.



# 1.3 Weitere Unterlagen

Die Maschine enthält eingebaute Komponenten anderer Hersteller. Für diese Zukaufteile haben die jeweiligen Hersteller eine Risikobeurteilung durchgeführt und die Übereinstimmung der Konstruktion mit den geltenden europäischen und nationalen Vorschriften erklärt. Die bestimmungsgemäße Verwendung der eingebauten Komponenten ist in den jeweiligen Anleitungen der Hersteller beschrieben.

# 1.4 Haftung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der geltenden Normen und Vorschriften zusammengestellt.

Dürkopp Adler übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Bruch- und Transportschäden
- Nichtbeachtung der Anleitung
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- nicht autorisierten Veränderungen an der Maschine
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Verwendung von nicht freigegebenen Ersatzteilen

### Transport

Dürkopp Adler haftet nicht für Bruch- und Transportschäden. Kontrollieren Sie die Lieferung direkt nach dem Erhalt. Reklamieren Sie Schäden beim letzten Transportführer. Dies gilt auch, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist.

Lassen Sie Maschinen, Geräte und Verpackungsmaterial in dem Zustand, in dem sie waren, als der Schaden festgestellt wurde. So sichern Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen.

Melden Sie alle anderen Beanstandungen unverzüglich nach dem Erhalt der Lieferung bei Dürkopp Adler.







# 2 Sicherheit

Dieses Kapitel enthält grundlegende Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Lesen Sie die Hinweise sorgfältig, bevor Sie die Maschine aufstellen oder bedienen. Befolgen Sie unbedingt die Angaben in den Sicherheitshinweisen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

### 2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Maschine nur so benutzen, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Diese Anleitung muss ständig am Einsatzort der Maschine verfügbar sein.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind verboten. Ausnahmen regelt die DIN VDE 0105.

Bei folgenden Arbeiten die Maschine am Hauptschalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen:

- Austauschen der Nadel oder anderer Nähwerkzeuge
- Verlassen des Arbeitsplatzes
- Durchführen von Wartungsarbeiten und Reparaturen
- Einfädeln

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen und die Maschine beschädigen. Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.

- **Transport** Beim Transport der Maschine einen Hubwagen oder Stapler benutzen. Maschine maximal 20 mm anheben und gegen Verrutschen sichern.
- Aufstellung Die Anschlussleitung muss einen landesspezifisch zugelassenen Netzstecker haben. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf den Netzstecker an der Anschlussleitung montieren.

Pflichten des Betreibers Landesspezifische Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die gesetzlichen Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz beachten.

Alle Warnhinweise und Sicherheitszeichen an der Maschine müssen immer in lesbarem Zustand sein. Nicht entfernen! Fehlende oder beschädigte Warnhinweise und Sicherheitszeichen sofort erneuern.

Anforderungen Nur qualifiziertes Fachpersonal darf: an das Personal

- die Maschine aufstellen/in Betrieb nehmen
  - Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen
  - Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen durchführen

Nur autorisierte Personen dürfen an der Maschine arbeiten und müssen vorher diese Anleitung verstanden haben.

Betrieb	Maschine während des Betriebs auf äußerlich erkennbare Schäden prü- fen. Arbeit unterbrechen, wenn Sie Veränderungen an der Maschine be- merken. Alle Veränderungen dem verantwortlichen Vorgesetzten melden. Eine beschädigte Maschine nicht weiter benutzen.
Sicherheits- einrichtungen	Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder außer Betrieb nehmen. Wenn dies für eine Reparatur unumgänglich ist, die Sicherheitseinrichtun- gen sofort danach wieder montieren und in Betrieb nehmen.

### 2.2 Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen

Warnhinweise im Text sind durch farbige Balken abgegrenzt. Die Farbgebung orientiert sich an der Schwere der Gefahr. Signalwörter nennen die Schwere der Gefahr.

Signalwörter Signalwörter und die Gefährdung, die sie beschreiben:

Signalwort	Bedeutung	
GEFAHR	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwerer Verletzung	
WARNUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen	
VORSICHT	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu mittlerer oder leichter Verletzung füh- ren	
ACHTUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Umweltschäden führen	
HINWEIS	(ohne Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen	

Symbole Bei Gefahren für Personen zeigen diese Symbole die Art der Gefahr an:

Symbol	Art der Gefahr
	Allgemein
	Stromschlag



Symbol	Art der Gefahr
	Einstich
	Quetschen
	Umweltschäden

Beispiele Beispiele für die Gestaltung der Warnhinweise im Text:

# GEFAHRArt und Quelle der Gefahr!Folgen bei Nichtbeachtung.Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führt.

### WARNUNG



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.

### VORSICHT



Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu mittelschwerer oder leichter Verletzung führen kann.





### ACHTUNG

Art und Quelle der Gefahr! Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Umweltschäden führen kann.

### **HINWEIS**

Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.



# 3 Arbeitsgrundlagen

### 3.1 Reihenfolge der Einstellungen



Reihenfolge

Die Einstellpositionen der Maschine sind voneinander abhängig.

Halten Sie immer die angegebene Reihenfolge der einzelnen Einstellschritte ein.

Beachten Sie unbedingt alle mit <sup>1</sup> am Rand gekennzeichneten Hinweise zu Voraussetzungen und Folge-Einstellungen.

### **HINWEIS**

### Sachschäden möglich!

Maschinenschäden durch falsche Reihenfolge möglich.

Unbedingt die in dieser Anleitung angegebene Arbeitsreihenfolge einhalten.

### 3.2 Leitungen verlegen

Achten Sie darauf, alle Leitungen in der Maschine so zu verlegen, dass bewegliche Teile nicht in ihrer Funktion gestört werden.



So verlegen Sie die Leitungen:

- 1. Überschüssige Leitungen in ordentlichen Schlingen verlegen.
- 2. Schlingen mit Kabelbinder zusammenbinden.



Wichtig

Schlingen möglichst an feststehenden Teilen festbinden. Die Leitungen müssen fest fixiert sein.

3. Überstehenden Kabelbinder abschneiden.

### **HINWEIS**

### Sachschäden möglich!

Überschüssige Leitungen können bewegliche Maschinenteile in ihrer Funktion behindern. Dies beeinträchtigt die Nähfunktion und kann Schäden hervorrufen.

Überschüssige Leitungen so verlegen, wie oben beschrieben.



# 3.3 Serviceroutine aufrufen

Bei folgenden Einstellungen muss die Maschine eingeschaltet bleiben, da die benötigten programmierten Werte beim ausschalten verloren gehen:

- Transporteur ausbauen und einbauen
- Transporteur einstellen
- Transporteur-Vorschubbewegung einstellen
- Nadelstangenkulisse ausrichten
- Schleifenhub-Stellung einstellen
- Nadelstangenhöhe einstellen
- gleichmäßigen Nähfuß-Hub einstellen
- Transportfuß-Hubbewegung einstellen

Um ungefährdet Einstellungen an der eingeschalteten Maschine vornehmen zu können, rufen Sie die entsprechende Serviceroutine auf. In der Serviceroutine fährt die Maschine in die richtige Position und wird stromlos geschaltet, sobald die Taste **Service Stopp** gedrückt wird. Die Einstellungen sind vorprogrammiert und können nicht verändert werden.

So aktivieren Sie die Serviceroutine:

- 1. Maschine einschalten.
- 2. Als Techniker einloggen ( S. 107).
- 3. Im Menü 🗐 Navigation > 🛱 Einstellungen >

Service > O Einstellungen die benötigte Serviceroutine wählen.

Einstellungen			
Transporteur	Montieren (Transporteur aus- und einbauen)		
	Ausrichten (Transporteur einstellen)		
	Bewegung (Transporteur-Vorschubbewegung einstellen)		
Nadel-Greifer	Schleifenhub (Schleifenhub-Stellung einstellen)		
	Nadelstange (Nadelstange einstellen)		
Nähfußhub	Gleichmäßiger Nähfuß-Hub (gleichmäßigen Nähfuß-Hub ein- stellen)		
	Transportbewegung (Transportfuß-Hubbewegung einstellen)		

Alle in der gewählten Serviceroutine eingestellten Werte werden angezeigt.



Abb. 1: Serviceroutine aufrufen (1)





P

4. Schaltfläche Weiter Es erscheint die Aufforderung, die Taste Service Stopp zu drücken.

drücken.

Abb. 2: Serviceroutine aufrufen (2)





- 5. Taste Service Stopp drücken.
- P Die Maschine fährt in die programmierte Position und wird stromlos geschaltet.

Die Taste leuchtet.

Im Display erscheint die Information, dass der Service Stopp aktiv ist:

Abb. 3: Serviceroutine aufrufen (3)

🔅 Einstellunge			
Einstellu	C Gleichmäßi	ger Nähfußhub - Service-Stopp aktiv	Welter
<b>O</b> •		Line Designed	
	A	Rtuelle Position: 1	
20 1			
<b>B</b> ••	lak	Service Stepp aktiv	
18 -	5-10	Service-stopp active	
0.			
C Software			



6. Erforderliche Einstellungen vornehmen.



- **7.** 
  - 7. Schaltfläche Weiter drücken.
  - Auf dem Display erscheint die Aufforderung, den Service-Stopp zu deaktivieren:

Abb. 4: Serviceroutine aufrufen (4)





- 8. Taste Service-Stopp drücken.
- Der Strom ist wieder eingeschaltet. Die Taste leuchtet nicht mehr.

Abb. 5: Serviceroutine aufrufen (5)

Einstellungen			1210-10	C
Einstellu	C Gleichmä	ißiger Nähfußhub - Nähfuß absenken	Beenden	
<b>O</b> •				
EEE P				
<b>B</b>	L	Bitte den "Service-Stopp"		
<b>8</b> //	~	deaktivieren		
11				
0				
Software-Up				



- 9. Schaltfläche Beenden drücken.
- Sie befinden sich wieder im Servicemenü.
- 10. Schaltfläche 🕥 drücken.
- bie Maschine fährt zurück in die Ausgangsposition und ist nähbereit.



### 3.4 Abdeckungen demontieren und montieren

WARNUNG



### Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Fahren Sie die Maschine in die Serviceposition oder schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie Abdeckungen demontieren.

### WARNUNG



Verletzungsgefahr durch spitze Teile! Einstich möglich.

Fahren Sie die Maschine in die Serviceposition oder schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie Abdeckungen demontieren.

Bei vielen Einstellarbeiten müssen Sie zuerst die Maschinenabdeckungen demontieren, um an die Bauteile zu gelangen.

Hier wird beschrieben, wie Sie die einzelnen Abdeckungen demontieren und wieder montieren. Im Text zu den jeweiligen Einstellarbeiten wird dann nur noch genannt, welche Abdeckung Sie demontieren müssen.



### Information

Schrauben Sie die Schrauben, mit denen die Abdeckungen befestigt werden, generell mit einem Anzugsdrehmoment von **1 Nm** an.



7

# 3.4.1 Maschinenoberteil umlegen

# Abdeckung

Um an die Bauteile auf der Maschinen-Unterseite zu gelangen, müssen Sie das Maschinenoberteil umlegen.

Abb. 6: Zugang zur Maschinenunterseite



(1) - Verriegelung

### Maschinenoberteil umlegen

So legen Sie das Maschinenoberteil um:



1. Maschinenoberteil bis zum Anschlag umlegen.

### Maschinenoberteil aufrichten



So richten Sie das Maschinenoberteil auf:

- 1. Verriegelung (1) mit einer Hand nach oben drücken.
- 2. Maschinenoberteil mit der anderen Hand aufrichten.



### 3.4.2 Armdeckel demontieren und montieren

Abb. 7: Armdeckel demontieren und montieren



(1) - Armdeckel

(2) - Schrauben

### Armdeckel demontieren



So demontieren Sie den Armdeckel:

- 1. Schrauben (2) lösen.
- 2. Armdeckel (1) abnehmen.

### Armdeckel montieren



- So montieren Sie den Armdeckel:
- 1. Armdeckel (1) aufsetzen.
- 2. Schrauben (2) festschrauben.



### 3.4.3 Frontdeckel (Servicedeckel) demontieren und montieren

### HINWEIS

### Sachschäden möglich!

Beschädigung der Spulerplatine möglich.

Falls die Spulerplatine durch einen Wackelkontakt beschädigt wird, ist kein Aufspulen mehr möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Frontdeckel demontieren und montieren.

Abb. 8: Frontdeckel demontieren und montieren



(1) - Frontdeckel

(2) - Schrauben

### Frontdeckel demontieren



So demontieren Sie den Frontdeckel:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Schrauben (2) lösen.
- 3. Frontdeckel (1) abnehmen.

### Frontdeckel montieren



So montieren Sie den Frontdeckel:

- 1. Maschine ausschalten
- Frontdeckel (1) aufsetzen.
   Dabei darauf achten, den Fadenhebel nicht zu beschädigen.
- 3. Schrauben (2) festschrauben.



### 3.4.4 Kopfdeckel demontieren und montieren

Abb. 9: Kopfdeckel demontieren und montieren



(1) - Kopfdeckel

(2) - Schrauben

### Kopfdeckel demontieren



So demontieren Sie den Kopfdeckel:

- Schrauben (2) lösen. Achtung: 2 Schrauben vorne am Kopfdeckel, 2 Schrauben an der Rückseite der Maschine.
- 2. Kopfdeckel (1) abnehmen.

### Kopfdeckel montieren



So montieren Sie den Kopfdeckel:

- 1. Kopfdeckel (1) aufsetzen.
- 2. Schrauben (2) festschrauben.



### 3.4.5 Motorabdeckung demontieren und montieren





(2) - Motorabdeckung



# Wichtig

Achten Sie beim Demontieren und Montieren der Motorabdeckung darauf, keine Leitungen abzureißen.

### Motorabdeckung demontieren



So demontieren Sie die Motorabdeckung:

- 1. Hebel (3) senkrecht stellen.
- 2. Schrauben (1) lösen.
- 3. Motorabdeckung (2) abnehmen.

### Motorabdeckung montieren



So montieren Sie die Motorabdeckung:

- 1. Hebel (3) senkrecht stellen.
- 2. Motorabdeckung (2) aufsetzen.
- 3. Schrauben (1) festschrauben.



# 3.4.6 Zahnriemen-Abdeckung demontieren und montieren

### Zahnriemen-Abdeckung mit Handrad-Abdeckung

Abb. 11: Zahnriemen-Abdeckung mit Handrad-Abdeckung (1)



(1) - Schrauben

(2) - Zahnriemen-Abdeckung

### Zahnriemen-Abdeckung demontieren



So demontieren Sie die Zahnriemen-Abdeckung:

- 1. Schrauben (1) lösen.
- 2. Zahnriemen-Abdeckung (2) abnehmen, dazu die Abdeckung von unten zuerst abnehmen.



Abb. 12: Zahnriemen-Abdeckung mit Handrad-Abdeckung (2)

(3) - Laschen



12

### Zahnriemen-Abdeckung montieren

So montieren Sie die Zahnriemen-Abdeckung:

- 1. Zahnriemen-Abdeckung (2) aufsetzen, dabei die Laschen (3) zuerst ansetzen.
- 2. Schrauben (1) festschrauben.

### Zahnriemen-Abdeckung mit großem Handrad

Abb. 13: Zahnriemen-Abdeckung mit großem Handrad (1)



### Zahnriemen-Abdeckung demontieren

*[*]

So demontieren Sie die Zahnriemen-Abdeckung:

- 1. Schrauben (5) am Handrad (4) lösen.
- 2. Handrad (4) abnehmen.
- 3. Schrauben (1) lösen.
- 4. Zahnriemen-Abdeckung (2) abnehmen, dazu die Abdeckung von unten zuerst abnehmen.



### Zahnriemen-Abdeckung montieren



So montieren Sie die Zahnriemen-Abdeckung:

- 1. Zahnriemen-Abdeckung (2) aufsetzen, dabei die Laschen (3) zuerst ansetzen.
- 2. Schrauben (1) festschrauben.

Abb. 14: Zahnriemen-Abdeckung mit großem Handrad (4)



(6) - Zentrierstift



- 3. Handrad (4) aufsetzen, dabei darauf achten, dass der Zentrierstift (6) korrekt platziert ist (andernfalls funktioniert die Referenzierung durch den Hall-Sensor nicht korrekt).
- 4. Schrauben (5) festschrauben.



### 3.4.7 Fadenspannungsplatte demontieren und montieren



Abb. 15: Fadenspannungsplatte demontieren und montieren (1)

### Fadenspannungsplatte demontieren

So demontieren Sie die Fadenspannungsplatte:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Frontdeckel demontieren ( S. 20).
- 3. Stecker von der Platine abziehen:
  - Fadenklemme: Anschluss X10 (optional)
  - Fadenspannung: Anschluss X11
  - Tastenleiste: Anschluss X12

### Wichtig

Um den Anschluss **X12** abzuziehen, die Klappe (4) hochklappen. Darauf achten, die Klappe (4) nicht zu verlieren, sonst kann die Tastenleiste nicht mehr angeschlossen werden.

- 4. Schrauben (1) und (2) lösen.
- 5. Fadenspannungsplatte (3) abnehmen.



# Wichtig

Abb. 16: Fadenspannungsplatte demontieren (2)



Bei 2-Nadel-Maschinen muss der Stecker von Anschluss **X103** von der Platine hinter der Fadenspannungsplatte gelöst werden.

### Fadenspannungsplatte montieren



So montieren Sie die Fadenspannungsplatte:

- 1. Bei 2-Nadel-Maschinen: Stecker an Anschluss **X103** anstecken.
- 2. Fadenspannungsplatte (3) aufsetzen.
- 3. Schrauben (1) und (2) festschrauben.
- 4. Stecker auf Platine aufstecken:
  - Fadenklemme: Anschluss X10 (optional)
  - Fadenspannung: Anschluss X11
  - Tastenleiste: Anschluss X12



# 3.5 Greiferabdeckung öffnen und schließen







So öffnen Sie die Greiferabdeckung:

# Rechte Greiferabdeckung öffnen

1. Rechte Greiferabdeckung (2) ein paar Millimeter nach oben ziehen und nach rechts aufklappen.

### Linke Greiferabdeckung öffnen

1. Linke Greiferabdeckung (1) ein paar Millimeter nach oben ziehen und nach links aufklappen.



So schließen Sie die Greiferabdeckung:

### Rechte Greiferabdeckung schließen

- 1. Rechte Greiferabdeckung (2) nach links zuklappen.
- 2. Rechte Greiferabdeckung (2) nach unten drücken.
- bie rechte Greiferabdeckung (2) rastet hörbar ein.

### Linke Greiferabdeckung schließen

- 1. Linke Greiferabdeckung (1) nach rechts zuklappen.
- 2. Linke Greiferabdeckung (1) nach unten drücken.
- ✤ Die linke Greiferabdeckung (1) rastet hörbar ein.



### 3.6 Stichplatte montieren und demontieren









### Stichplatte demontieren

So demontieren Sie die Stichplatte:

- 1. Serviceroutine Transporteur > Ausrichten ausführen ( S. 14).
- Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.
- 17

- 2. Greiferabdeckung(en) öffnen ( S. 28).
- 3. Schrauben (1) lösen.



Bei einer 1-Nadel-Maschine sind die Schrauben (1) an der linken Seite der Stichplatte (2) bzw. der Säule.

Bei einer 2-Nadel-Maschine sind die Schrauben (1) direkt oben an der Stichplatte (2).

- 4. Stichplatte (2) abnehmen.
- 5. Serviceroutine beenden.

### Stichplatte montieren

So montieren Sie die Stichplatte:

- 1. Serviceroutine Transporteur > Ausrichten ausführen ( S. 14).
- Uber die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.



- 2. Stichplatte (2) einsetzen.
- Ø Dabei sicherstellen, dass die Nase (4) des Spulengehäuse (3) im Ausschnitt der Stichplatte (2) liegt.
- 3. Schrauben (1) festschrauben.
- 4. Greiferabdeckung(en) schließen ( S. 28).
- 5. Serviceroutine beenden.

### 3.7 Transporteur montieren und demontieren

Abb. 20: Transporteur bei 1-Nadel-Maschine montieren und demontieren (1)



(1) - Schraube





Abb. 21: Transporteur bei 2-Nadel-Maschine montieren und demontieren (2)

Abb. 22: Transporteur bei 1-Nadel-Maschine montieren und demontieren (3)







Abb. 23: Transporteur bei 2-Nadel-Maschine montieren und demontieren (4)

(3) - Transporteur

```
(4) - Schraube
```

 $\checkmark$ 

### **Richtige Einstellung**

Bei maximal zulässiger Stichlänge berührt der Transporteur die Stichplatte nicht.

### Transporteur demontieren



- So demontieren Sie den Transporteur:
- 1. Serviceroutine Transporteur > Montieren ausführen ( S. 14).
- Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.

### Wichtig Die max

Die maximal zulässige Stichlänge kann innerhalb der Serviceroutine eingestellt werden.

- 1. Stichplatte ausbauen ( S. 29).
- 2. Schrauben (1) lösen.
- 3. Abdeckung (2) abnehmen.
- 4. Schraube (4) lösen.
- 5. Transporteur (3) abnehmen.



### Transporteur montieren



So montieren Sie den Transporteur:

- 1. Transporteur (3) auf Transporteur-Träger setzen.
- 2. Schraube (4) festschrauben.
- 3. Abdeckung (2) mit den Schrauben (1) festschrauben.
- 4. Stichplatte einsetzen ( S. 29).
- 5. Serviceroutine beenden.



### Wichtig

Bei geänderter maximaler Stichlänge muss die Maschine neu gestartet werden.

Gegebenenfalls maximal zulässige Stichlänge über Software einstellen.

Kontrollieren Sie die Transporteur-Position bei maximaler Stichlänge (je nach Einrichtung: 6, 7, 9 oder 12) in der Bewegung durch Drehen am Handrad. Der Transporteur darf nicht an die Stichplatte stoßen.

<u></u>	

### Reihenfolge

Anschließend folgende Einstellung prüfen:

• Transporteur ( S. 42)



# 3.8 Flächen auf Wellen

# HINWEIS

### Sachschaden möglich!

Eine Falscheinstellung kann zu Schäden an der Maschine führen. Immer die erste Schraube in Drehrichtung auf die Fläche setzen.

Abb. 24: Flächen auf Wellen



Einige Wellen haben ebene Flächen an den Stellen, an denen Bauteile angeschraubt sind. Dadurch wird die Verbindung stabiler und das Einstellen einfacher.



### Wichtig

Achten Sie immer darauf, dass die Schrauben vollständig auf der Fläche sitzen. Dabei gilt der Grundsatz, dass immer die **1. Schraube in Drehrichtung** auf die Fläche gesetzt wird.


#### 3.9 Maschine arretieren

Bei einigen Einstellungen muss die Maschine in der Schleifenhub-Position arretiert werden. Die Position entspricht der Handrad-Position **202**°. Dazu wird der Arretierstift aus dem Beipack in die Nut an der Armwellenkurbel gesteckt, um die Armwelle zu blockieren.





(1) - Arretierstift

#### **Maschine arretieren**

So arretieren Sie die Maschine:



1. Taste Service Stopp drücken.

- ✤ Die Maschine ist stromlos.
- 2. Arretierstift (1) durch die Öffnung im Maschinenarm stecken.
- 3. Handrad vorsichtig drehen, bis der Arretierstift (1) in die Nut an der Armwellenkurbel gleitet.

#### Arretierung aufheben



So heben Sie die Arretierung auf:

1. Arretierstift (1) aus der Öffnung im Maschinenarm ziehen.



### 3.10 Handrad in Position stellen

Abb. 26: Handrad in Position stellen



(1) - Gradskala

(2) - Markierung

Bei einigen Einstellungen muss die Gradskala auf dem Handrad manuell in eine bestimmte Position gestellt werden.

Bei einigen Einstellprogrammen wird das Handrad elektronisch verstellt.



So stellen Sie das Handrad in Position:

1. Handrad drehen, bis die angegebene Zahl auf der Gradskala (1) neben der Markierung (2) steht.



## 4 Armwellenkurbel auf der Armwelle positionieren



Abb. 27: Armwellenkurbel auf der Armwelle positionieren



(1) - Armwellenkurbel(2) - Gewindestifte

(3) - Lager

(2) - Gewind



### **Richtige Einstellung**

Die 2 Gewindestifte (2) der Armwellenkurbel (1) sitzen vollständig auf der Fläche.

Die Armwellenkurbel (1) sitzt bündig am Lager (3).



So positionieren Sie die Armwellenkurbel auf der Armwelle:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Frontdeckel demontieren ( S. 20).
- 3. Fadenspannungsplatte demontieren ( S. 26).
- 4. Gewindestifte (2) lösen.
- 5. Armwellenkurbel (1) so drehen, dass die Gewindestifte (2) vollständig auf der Fläche der Armwelle sitzen.
- 6. Armwelle bündig mit der Armwellenkurbel (1) bis zum Anschlag nach rechts an das Lager (3) schieben.
- 7. Gewindestifte (2) festschrauben.



## 5 Exzenter-Grundeinstellungen vornehmen

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Exzenter einstellen.

#### HINWEIS

#### Sachschaden möglich!

Nicht festgeschraubte Schrauben können zu Schäden an der Maschine führen.

Immer beide Schraube auf den Flächen festschrauben.

# 5.1 Exzenter für Nähfuß-Hub, Transporteur-Hub und Transporteurbewegung einstellen

Abb. 28: Exzenter einstellen - Übersicht Lage der Exzenter



In der Absteckposition *Schleifenhub* können alle Grundeinstellungen für **Nähfuß-Hub**, **Transporteur-Hub** und **Transporteurbewegung** vorgenommen werden.



#### Richtige Einstellung

Die Markierungen am jeweiligen Exzenter liegen passend zueinander.



#### Abdeckung

- Frontdeckel demontieren ( S. 20)
- Armdeckel demontieren ( S. 19)

#### Exzenter für Transporteur-Hub einstellen

Abb. 29: Exzenter für Transporteur-Hub einstellen



(1) - Nut (2) - Nut



So stellen Sie den Exzenter für den Transporteur-Hub ein:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Maschine arretieren ( S. 35).
- 3. Maschinenoberteil umlegen.
- 4. Schrauben (3) lösen.
- 5. Exzenter so drehen, dass Nut (1) und Nut (2) in Flucht stehen.
- 6. Schrauben (3) festschrauben.



#### Exzenter für Transporteurbewegung einstellen



Abb. 30: Exzenter für Transporteurbewegung einstellen



So stellen Sie den Exzenter für die Transporteurbewegung ein:

- 7. Schrauben (6) lösen.
- 8. Exzenter so drehen, dass Nut (4) und Nut (5) in Flucht stehen.
- 9. Schrauben (6) festschrauben.



#### Exzenter für Nähfuß-Hub einstellen





So stellen Sie den Exzenter für den Nähfuß-Hub ein:

Die Steuerkurve bleibt je nach Nahtprogramm in der eingestellten Hubhöhe stehen.

- 10. Maschine einschalten.
- 11. Im Menü Parameter > Zusatzwerte (+) den Nähfuß-Hub auf den kleinsten Hub von 0,5 mm stellen.



- 12. Maschine ausschalten.
- 13. Maschine arretieren ( S. 35).
- 14. Steuerkurve (7) manuell in Endstellung drücken.
- 15. Schrauben (8) lösen.
- 16. Exzenter so drehen, dass Nut (9) und Nut (10) in Flucht stehen.
- 17. Schrauben (8) festschrauben.



### 5.2 Ausgleichsgewicht einstellen

## Richtige Einstellung

Die Schraube des Ausgleichsgewichts steht auf gleicher Höhe mit der 1. Schraube in Drehrichtung des Exzenters für die Transporteurbewegung.

Das Ausgleichsgewicht kollidiert seitlich nicht mit dem Übertragungshebel.

Abb. 32: Ausgleichsgewicht einstellen





So stellen Sie das Ausgleichsgewicht ein:

- 1. Schraube (1) lösen.
- Ausgleichsgewicht (2) so einstellen, dass Schraube (1) und Schraube (4) auf gleicher Höhe stehen.
   Darauf achten, dass ein Spalt zwischen Ausgleichsgewicht (2) und Übertragungshebel (3) besteht.
- 3. Schraube (1) festschrauben.



## 6 Mechanische Stichverstellung einstellen



#### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die mechanische Stichverstellung einstellen.

#### 6.1 Stichsteller-Getriebe mechanisch voreinstellen



Das Stichsteller-Getriebe ist auf 0 eingestellt.

Bei abgesteckter Steuerkurve stehen die Laschen (5) parallel.
 Es darf kein seitliches Spiel am Stichsteller-Getriebe vorhanden sein.

Die Stichlänge ist schrittmotorgesteuert. Der exakte Nullstich (Stichlänge 0 = kein Transport) wird durch die *Kalibrierung Nullstich* ermittelt ( $\square$  *S. 167*).



#### Abdeckung

- Zahnriemen-Abdeckung abnehmen ( S. 23)
- Motorabdeckung ( S. 22)
- Frontdeckel abnehmen ( S. 20)





Abb. 33: Mechanische Stichverstellung einstellen (1)



So nehmen Sie die mechanische Voreinstellung des Stichsteller-Getriebes vor:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Schraube (1) lösen.
- 3. Leitungen aus den Kabelhalterungen (4) herausziehen. Darauf achten, die Leitungen nicht zu beschädigen.
- 4. Absteckstift (Ø 5 mm) (2) in die Bohrung (3) vom Motorhalter einführen.



Abb. 34: Mechanische Stichverstellung einstellen (2)



(5) - Laschen



- 5. Laschen (5) von Hand parallel stellen.
- 6. Schraube (1) festschrauben.
- 7. Kontrollieren, ob die Laschen (5) noch parallel stehen, falls nicht, die Einstellung wiederholen.
- 8. Absteckstift (2) entfernen.
- 9. Leitungen wieder in die Kabelhalterungen (4) drücken. Darauf achten, die Leitungen nicht zu beschädigen.

#### 6.2 Vorwärts- und Rückwärtsstich einstellen

Vorwärts- und Rückwärtsstich sind schrittmotorgesteuert und werden über die Software eingestellt.

Die Kalibrierung erfolgt nur in der Software, nicht mehr mechanisch über die Einstellung eines Exzenters ( *S. 167*).



## 7 Transporteur und Nadelstangenkulisse einstellen



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

WARNUNG

Maschine in die Serviceroutine fahren, bevor Sie den Transporteur einstellen.

#### WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine in die Servicerouting fahren, bevor Sie die Nadelstangenkulisse ausrichten.

$\checkmark$

#### **Richtige Einstellung**

Bei Stichlänge **0** steht der Transporteur seitlich mittig zur Stichplatte. Die Nadel sticht seitlich und in Nährichtung mittig im Transporteur ein.

i

#### Information

Die Einstellung der Transporteur-Vorschubbewegung, der Transporteurhub-Bewegung und des Ausgleichgewichts ist im Kapitel Exzenter-Grundeinstellungen beschrieben ( *S. 38*).



#### 7.1 Transporteur-Träger seitlich verschieben

Der Transporteur-Träger ist über die Schubwelle mit dem Stichsteller-Getriebe verbunden und kann auf dieser Welle verschoben werden.



Abb. 35: Transporteur-Träger verschieben



So verschieben Sie den Transporteur-Träger seitlich:

- 1. Serviceroutine Transporteur > Ausrichten ausführen ( S. 14).
- Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.
- 2. Maschinenoberteil umlegen ( S. 18).
- 3. Gewindestifte (1) lösen.
- 4. Gewindestifte (3) lösen.
- 5. Schraube (4) lösen.
- 6. Transporteur-Träger quer zur Nährichtung so verschieben, dass der Transporteur genau mittig im Stichplattenausschnitt steht.
- 7. Stellringe (2) bis zum Anschlag aufeinander zu schieben.

#### Wichtig

Darauf achten, dass die Schubwelle von den Klemmringen dichtgestellt ist und kein axiales Spiel hat.

- 8. Schraube (4) festschrauben.
- 9. Gewindestifte (3) festschrauben.



- 10. Gewindestifte (1) festschrauben. Dabei auf die richtige Einstellung der Transporteur-Höhe achten ( S. 52).
- 11. Serviceroutine beenden.

#### Nadelstangenkulisse seitlich ausrichten 7.2

Abb. 36: Nadelstangenkulisse seitlich ausrichten (1)



- (1) Schrauben
- (2) Stellringe
- (3) Schraube



### **Richtige Einstellung**

Bei Stichlänge **0** sticht die Nadel genau mittig ins Stichloch.



So richten Sie die Nadelstangenkulisse seitlich aus:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Frontdeckel demontieren ( S. 20).
- 3. Kopfdeckel demontieren ( S. 21).
- 4. Maschine einschalten.



- 5. Serviceroutine Nadel-Greifer > Nadelstange ausführen ( S. 14).
- ₿ Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.

(5) - Nadelstangenkulisse



- 6. Gewindestifte (1) an den Stellringen (2) lösen.
- 7. Schraube (3) lösen.

<image><image>

Abb. 37: Nadelstangenkulisse seitlich ausrichten (2)

(6) - Armwellenkurbel

(7) - Gewindestifte



- 8. Gewindestifte (7) auf der Armwellenkurbel (6) lösen. Darauf achten, dass die Gewindestifte (7) auf der Fläche bleiben.
- 9. Nadelstangenkulisse (5) seitlich so verschieben, dass die Nadel genau mittig ins Stichloch (4) des Transporteurs sticht.
- 10. Stellringe (2) dichtstellen, so dass kein axiales Spiel vorhanden ist.
- 11. Gewindestifte (1) festschrauben.
- 12. Schraube (3) festschrauben.
- 13. Zwischen Armwellenkurbel (6) und Exzenter einen Abstand von 0,15 mm einstellen.
- 14. Gewindestifte (7) festschrauben.



15. Serviceroutine beenden.



#### Reihenfolge

Prüfen Sie anschließend folgende Einstellungen:

- Abstand des Greifers zur Nadel ( S. 55)
- Schleifenhub-Stellung ( S. 53)

#### 7.3 Nadelstangenkulisse in Nährichtung ausrichten



Abb. 38: Nadelstangenkulisse in Nährichtung ausrichten

```
10 mm
```

```
(1) - Schraube
```

## $\checkmark$

Richtige Einstellung

Bei Stichlänge 0 sticht die Nadel genau mittig ins Stichloch.



So richten Sie die Nadelstangenkulisse in Nährichtung aus:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Frontdeckel demontieren ( S. 20).
- 3. Maschine einschalten.
- 4. Serviceroutine Nadel-Greifer > Nadelstange ausführen ( S. 14).
  - Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.



0

- 5. Schraube (1) lösen.
- 6. Nadelstangenkulisse so verschieben, zwischen Stoffdrückerstange und Transportfuß-Stange ein Abstand von **10 mm** besteht.
- 7. Schraube (1) festschrauben.
- 8. Serviceroutine beenden.



#### 7.4 Transporteur in Nährichtung ausrichten



#### Reihenfolge

Richten Sie zuerst die Nadelstangenkulisse in Nährichtung aus ( *S. 50*).

Abb. 39: Transporteur in Nährichtung ausrichten



(1) - Schraube

So richten Sie den Transporteur in Nährichtung aus:

- 1. Serviceroutine *Transporteur* > Ausrichten ausführen ( S. 14).
- Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.



- 2. Greiferabdeckung öffnen ( S. 28).
- 3. Maschinenoberteil umlegen ( S. 18).
- 4. Schraube (1) lösen.
- 5. Transporteur so in Nährichtung ausrichten, dass die Nadel mittig ins Stichloch einsticht.
- 6. Schraube (1) festschrauben.



#### Reihenfolge

Prüfen Sie anschließend die Transporteurbewegung zum Stichplattenausschnitt bei maximaler Stichlänge.



#### 7.5 Transporteur-Höhe im oberen Totpunkt einstellen

Die maximale Hubhöhe erreicht der Transporteur im oberen Totpunkt bei Handradstellung 190°.



#### **Richtige Einstellung**

Durch Drehen am Handrad den Transporteur in die oberste Position stellen.

Die Transporteur-Oberkante ragt 0,5 mm über die Stichplatte. Bei Maschinen mit Kurzfaden-Abschneider (KFA) ragt die Transporteur-Oberkante 0,8 mm über die Stichplatte.

Abb. 40: Transporteur-Höhe im oberen Totpunkt einstellen



(1) - Gewindestifte

(2) - Hebel



So stellen Sie die Transporteur-Höhe im oberen Totpunkt ein:

- 1. Serviceroutine Transporteur > Bewegung ausführen ( S. 14).
- Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.



0

- 2. Position Nähantrieb auf 190° prüfen.
- 3. Bei Bedarf mit dem Handrad manuell korrigieren.
- 4. Maschinenoberteil umlegen ( S. 18).
- 5. Gewindestifte (1) lösen.
- Hebel (2) so drehen, dass die Oberkante des Transporteur 0,5 mm (KFA = 0,8 mm) über die Stichplatte ragt.
- 7. Gewindestifte (1) festschrauben.
- 8. Serviceroutine beenden.



## 8 Position von Greifer und Nadel



## Ver bew Eins

## Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Maschine in die Serviceroutine fahren, bevor Sie die Position von Greifer und Nadel einstellen.

#### HINWEIS

#### Sachschäden möglich!

Beschädigung der Maschine, Nadelbruch oder Fadenbeschädigung durch falschen Abstand zwischen Nadel und Greiferspitze.

Nach dem Einsetzen einer Nadel mit anderer Stärke den Abstand zur Greiferspitze prüfen und falls nötig neu einstellen.

### 8.1 Schleifenhub-Stellung einstellen

Der Schleifenhub ist die Länge der Strecke vom unteren Totpunkt, der Nadelstange bis zu der Stelle, an der die Greiferspitze genau auf der vertikalen Mittellinie der Hohlkehle der Nadel steht.



#### Reihenfolge

Prüfen Sie zunächst folgende Einstellungen:

• Nadelstangenkulisse ist korrekt ausgerichtet ( S. 48), ( S. 50)

Abb. 41: Schleifenhub-Stellung einstellen (1)





#### Richtige Einstellung

Die Greiferspitze (2) zeigt genau auf die vertikale Mittellinie der Nadel (1). Der Schleifenhub beträgt genau 2 mm. Diese Einstellung entspricht der Handrad-Position 202°.



So stellen Sie die Schleifenhub-Stellung ein:

- 1. Stichplatte demontieren ( S. 29).
- 2. Transporteur demontieren ( *S. 30*) (nur bei 2-Nadel-Maschinen erforderlich).
- 3. Serviceroutine Nadel-Greifer > Schleifenhub ausführen ( S. 14).
- Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.



- 4. Maschine zur Kontrolle der Schleifenhub-Position arretieren.
- 5. Maschinenoberteil umlegen ( S. 18).

Abb. 42: Schleifenhub-Stellung einstellen (2)





(4) - Gewindestifte(5) - Gewindestift

- 17
- 6. Gewindestifte (4) lösen.
- 7. Fadenabschneid-Kurve (3) drehen.
- bie Greiferspitze (2) zeigt auf die vertikale Mittellinie der Nadel.



#### Information

Falls sich die Fadenabschneid-Kurve (3) nur schwer drehen lässt, können Sie den Gewindestift (5) leicht lösen.

8. Gewindestifte (4) festschrauben.



9. Serviceroutine beenden.



- 10. Transporteur montieren.
- 11. Stichplatte montieren.



#### Reihenfolge

Prüfen Sie anschließend folgende Einstellungen:

- Position des Nadelschutzes ( S. 57)
- Schneidzeitpunkt des Fadenabschneiders ( S. 84)
- eine Nadel mit korrekter Nadelstärke ist eingesetzt

#### 8.2 Seitlichen Greiferabstand einstellen



#### Reihenfolge

Prüfen Sie zunächst folgende Einstellungen:

- Nadelstangenkulisse ist korrekt ausgerichtet ( S. 48), ( S. 50)
- Schleifenhub-Stellung ( S. 53)

Abb. 43: Seitlichen Greiferabstand einstellen





#### **Richtige Einstellung**

Der Abstand zwischen Greiferspitze und Hohlkehle der Nadel beträgt maximal 0,1 mm.





So stellen Sie den seitlichen Greiferabstand ein:

- 1. Serviceroutine Nadel-Greifer > Schleifenhub ausführen ( S. 14).
- Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.



- 2. Maschine arretieren ( $\square$  *S. 35*).
- 3. Greiferabdeckung öffnen ( S. 28).
- 4. Maschinenoberteil umlegen ( S. 18).
- 5. Schrauben (4) lösen.
- 6. Gewindestift (2) lösen.
- 7. Greiferbock (3) so verschieben, dass der Abstand zwischen Greiferspitze und Hohlkehle der Nadel maximal 0,1 mm beträgt.



#### Information

Falls sich der Greiferbock nur schwer verschieben lässt, können Sie die Gewindestifte (1) leicht lösen.

- 8. Gewindestift (2) festschrauben.
- 9. Schrauben (4) festschrauben.
- 10. Serviceroutine beenden.



#### Reihenfolge

Prüfen Sie anschließend folgende Einstellung:

• Position des Nadelschutzes ( S. 57)



#### 8.3 Nadelstangenhöhe einstellen



#### Reihenfolge

Prüfen Sie zunächst folgende Einstellungen:

• Schleifenhub-Stellung ( S. 53)



## Störung

Störungen bei falscher Nadelstangenhöhe:

- Beschädigung der Greiferspitze
- Festklemmen des Nadelfadens
- Fehlstiche
- Fadenreißen
- Nadelbruch

Abb. 44: Nadelstangenhöhe einstellen



(1) - Nadelstange



#### **Richtige Einstellung**

Die Greiferspitze steht auf der Höhe des unteren Drittels der Hohlkehle der Nadel.



So stellen Sie die Nadelstangenhöhe ein:

- 1. Serviceroutine Nadel-Greifer > Schleifenhub ausführen ( S. 14).
- Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.



- 2. Kopfdeckel demontieren ( S. 21).
- 3. Schraube (2) lösen.
  - Nadelstange (1) so in der Höhe verschieben, dass die Greiferspitze in der Mitte des unteren Drittels der Hohlkehle der Nadel steht. Darauf achten, die Nadel nicht zeitlich zu verdrehen. Die Hohlkehle der Nadel muss zum Greifer zeigen.
  - 5. Schraube (2) festschrauben.
  - 6. Serviceroutine beenden.

#### 8.4 Nadelschutz einstellen

Der Nadelschutz verhindert eine Berührung zwischen Nadel und Greiferspitze.



#### Reihenfolge

Prüfen Sie zunächst folgende Einstellungen:

- Schleifenhub-Stellung ( S. 53)
- seitlicher Greiferabstand ( S. 55)
- Nadelstangenhöhe ( S. 57)

Abb. 45: Nadelschutz einstellen



(1) - Nadel(2) - Schraube



## $\checkmark$

#### Richtige Einstellung

Der Nadelschutz (3) drängt die Nadel gerade soweit ab, dass sie von der Greiferspitze nicht berührt werden kann.



So stellen Sie den Nadelschutz ein:

- 1. Stichplatte demontieren ( S. 29).
- 2. Transporteur demontieren ( S. 30).



- 3. Serviceroutine Nadel-Greifer > Schleifenhub ausführen ( S. 14).
  - Über die Software werden die notwendigen Voreinstellungen an der Maschine ausgeführt.



- 4. Handrad drehen und prüfen, wie weit der Nadelschutz (3) die Nadel (1) abdrängt.
  - 5. Schraube (2) so drehen, dass der Nadelschutz (3) die Nadel (1) gerade so weit abdrängt, dass sie nicht von der Greiferspitze berührt werden kann.
    - stärkeres Abdrängen: Schraube (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen
    - geringeres Abdrängen: Schraube (2) im Uhrzeigersinn drehen



6. Serviceroutine beenden.



- 7. Transporteur montieren.
- 8. Stichplatte montieren.



## 9 Spulengehäuse-Lüfter einstellen



#### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Spulengehäuse-Lüfter einstellen.

Abb. 46: Spulengehäuse-Lüfter einstellen



Der Greifer zieht den Nadelfaden zwischen der Spulengehäuse-Nase (3) und der Aussparung in der Stichplatte (4) hindurch.

Der Spulengehäuse-Lüfter (2) drückt das Spulengehäuse (1) in diesem Moment weg, damit ein Spalt für den Faden entsteht.

Wenn die Greiferspitze sich unterhalb des Spulengehäuse-Lüfters (2) befindet, muss der Spulengehäuse-Lüfter (2) öffnen, damit der Faden auch an dieser Stelle vorbeigleiten kann.

Für einen störungsfreien Durchschlupf müssen die Weite des Lüftungsspalts und der Öffnungszeitpunkt eingestellt werden.





#### Störung

Störungen bei falscher Einstellung des Spulengehäuse-Lüfters:

- Fadenreißen
- Schlaufenbildung auf der Nahtunterseite
- Laute Maschinengeräusche

#### 9.1 Lüftungsspalt einstellen



## VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Quetschen möglich.

Lüftungsspalt nur bei ausgeschalteter Maschine prüfen und einstellen.

Abb. 47: Lüftungsspalt einstellen (1)



(1) - Spulengehäuse-Nase (2) - Aussparung in der Stichplatte

Die Weite des Lüftungsspalts immer nach Änderungen der Nadelfaden-Stärke prüfen. Die richtige Weite des Lüftungsspalts hängt von der Stärke des Nadelfadens ab.



#### **Richtige Einstellung**

Der Nadelfaden gleitet ungehindert zwischen der Spulengehäuse-Nase (1) und der Aussparung in der Stichplatte (2) hindurch.







So stellen Sie den Lüftungsspalt ein:

- 1. Greiferabdeckung (5) öffnen ( S. 23).
- 2. Handrad drehen, bis der Spulengehäuse-Lüfter (3) seinen maximalen Lüfterweg erreicht hat.
- 3. Gewindestift (4) lösen.
- Spulengehäuse-Lüfter (3) so einstellen, dass der Spalt zwischen der Spulengehäuse-Nase (1) und der Aussparung in der Stichplatte (2) gerade groß genug ist, um den Nadelfaden störungsfrei durchschlüpfen zu lassen. Die Spulengehäuse-Nase (1) soll dabei mittig in der Aussparung der Stichplatte (2) sein.

#### Wichtig

Sicherstellen, dass der Spalt nicht zu groß ist. Das Greifer-Mittelteil darf nicht an der Aussparung in der Stichplatte hin- und herschlagen.

- 5. Gewindestift (4) festschrauben.
- 6. Greiferabdeckung (5) schließen ( S. 23).



### 9.2 Lüftungszeitpunkt einstellen

Abb. 49: Lüftungszeitpunkt einstellen (1)



(1) - Abdeckung(2) - Öffnung

(3) - Greiferabdeckung

#### **Richtige Einstellung**

Der Spulengehäuse-Lüfter öffnet genau dann, wenn die Greiferspitze sich nach der Schlingenaufnahme unterhalb des Spulengehäuse-Lüfters befindet.

Bei 1-Nadelmaschinen geschieht dies bei Handradposition ca.  $125^{\circ} \pm 5^{\circ}$ . Bei 2-Nadelmaschinen geschieht dies bei Handradposition ca.  $125^{\circ} \pm 5^{\circ}$ beim rechten, und bei Handradposition ca.  $305^{\circ} \pm 5^{\circ}$  beim linken Greifer.

Bei 125° bzw. 305° steht der Gewindestift (4) genau mittig in der Öffnung (Innensechskant-Schlüssel zur Orientierung in den Gewindestift stecken).



So stellen Sie den Lüftungszeitpunkt ein:

1. Greiferabdeckung (3) öffnen ( S. 23).



Abb. 50: Lüftungszeitpunkt einstellen (2)



(4) - Gewindestift



2. Gewindestift (4) durch die Öffnung (2) in der Abdeckung (1) lösen.



#### Information

Bei der rechten Säule ist der Gewindestift (4) von vorne zugänglich, bei der linken Säule von hinten.

3. Handrad drehen, bis die Greiferspitze genau unterhalb des Spulengehäuse-Lüfters steht.

Bei 1-Nadelmaschinen geschieht dies bei Handradposition ca.  $125^{\circ} \pm 5^{\circ}$ .

Bei 2-Nadelmaschinen geschieht dies bei Handradposition ca. 125°  $\pm$  5° beim rechten, und bei Handradposition ca. 305°  $\pm$  5° beim linken Greifer.

- 4. Gewindestift (4) festschrauben.
- 5. Greiferabdeckung schließen ( S. 23).
- 6. Nähprobe durchführen.
- 7. Falls nötig die Einstellung an das Nähgut und Nadel- und Greiferfaden anpassen.



## 10 Nähfüße



#### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Maschine in die Serviceroutine fahren, bevor Sie die Nähfüße einstellen.

#### 10.1 Nähfuß-Hubgetriebe einstellen

#### HINWEIS

#### Sachschaden möglich!

Die Platine kann beschädigt werden, damit ist die Maschine nicht mehr uneingeschränkt einsatzbereit.

Bei allen Arbeiten an der Platine unbedingt ein Antistatik-Armband tragen!

 $\checkmark$ 

#### **Richtige Einstellung**

Alle Wellen des Getriebes sitzen auf Fläche. Das Getriebe hat kein seitliches Spiel.

Durch Federdruck liegt das Getriebe immer sicher in Nullstellung an der Steuerkurve an.



#### Reihenfolge

Prüfen Sie zunächst folgende Einstellung:

• Grundeinstellung der Exzenter für Nähfuß-Hub, Transporteur-Hub und Transporteur-Bewegung ( *S. 38*)



Abb. 51: Nähfuß-Hubgetriebe einstellen (1)





So stellen Sie das Nähfuß-Hubgetriebe ein:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Handrad demontieren.
- 3. Zahnriemen-Abdeckung demontieren ( S. 23).
- 4. Armdeckel demontieren ( S. 19).
- 5. Frontdeckel demontieren ( S. 20).
- 6. Stecker (2) von der Platine (1) abziehen (nur bei 2-Nadel-Maschinen).
- 7. Alle Stecker von der Platine (1) lösen.
- 8. Platine (1) VORSICHTIG abnehmen.



Abb. 52: Nähfuß-Hubgetriebe einstellen (2)





- (3) Schraube
- (4) Gewindestift

- (6) Getriebe (7) - Klemmkloben
- (5) Gewindestift

*1*7

- 9. Schraube (3) lösen.
- Die Feder, die das Getriebe (6) bei ausgeschalteter Maschine in die 0-Stellung zurückdrückt, löst sich.
- 10. Gewindestift (4) durch die Bohrung am Klemmkloben (7) auf der Fläche festschrauben.
- Gewindestift (5) lösen.
  Prüfen, ob der darunterliegende Gewindestift fest auf der Fläche sitzt.
  Falls nicht, Gewindestift festschrauben, damit kein Spiel vorhanden ist.
- 12. Gewindestift (5) festschrauben.



Abb. 53: Nähfuß-Hubgetriebe einstellen (3)



(8) - Schraube



- 13. Feder über die Schraube (8) im Uhrzeigersinn drehen, bis das Getriebe (6) in 0-Stellung steht.
- bie Laschen des Hubgetriebes stehen parallel.
- 14. Feder um 45° im Uhrzeigersinn über die Schraube (8) spannen und mit der Schraube (3) fixieren.
- 15. Per Hand testen, ob das Getriebe (6) durch die Feder in 0-Stellung gedrückt wird.
- 16. Platine (1) wieder montieren.
- 17. Alle Stecker an der Platine (1) anstecken.



#### 10.2 Gleichmäßigen Nähfuß-Hub einstellen

Abb. 54: Gleichmäßigen Nähfuß-Hub einstellen (1)





8

#### **Richtige Einstellung**

Stoffdrücker-Fuß (2) und Transportfuß (1) werden gleich hoch angehoben.

Abb. 55: Gleichmäßigen Nähfuß-Hub einstellen (2)



(3) - Schraube

So stellen Sie den gleichmäßigen Nähfuß-Hub ein:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Armdeckel demontieren ( S. 19).
- 3. Transporteur auf Stichplattenniveau stellen.
- 4. Schraube (3) lösen.
- 5. Stoffdrücker-Fuß (2) und Transportfuß (1) auf Stichplattenniveau absenken.
- ✤ Die Handradposition ist 90°.
- 6. Schraube (3) wieder festschrauben.



#### Einstellung prüfen



So prüfen Sie die Einstellung:

- 1. Nähfußhub im Nahtprogramm auf 3 stellen.
- 2. Taste Service-Stopp drücken.
- 3. In Nähfuß-Hochstellung mit einem 3 mm-Innensechskant-Schlüssel prüfen, ob der Hub gleich ist.
- 4. Falls nötig nachjustieren.

### 10.3 Nähfuß-Lüftung und Nähfuß-Druck einstellen

Abb. 56: Nähfuß-Druck und Nähfuß-Lüftung einstellen (1)



(1) - Absteckstift



So stellen Sie den Nähfuß-Druck und die Nähfuß-Lüftung ein:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Handrad demontieren.
- 3. Zahnriemen-Abdeckung demontieren ( S. 23).
- 4. Motorabdeckung demontieren ( S. 22).
- 5. Absteckstift ( $\emptyset$  5 mm) (1) einsetzen.




Abb. 57: Nähfuß-Druck und Nähfuß-Lüftung einstellen (2)

- 10. Schraube (6) festschrauben.
- 11. Absteckstift (1) entfernen.



#### Nähfuß-Druck



# Richtige Einstellung

Das Nähgut verrutscht nicht und wird störungsfrei transportiert.Der korrekte Nähfuß-Druck hängt vom Nähgut ab:

- Geringerer Druck für weiche Materialien, z. B. Stoff
- Höherer Druck für feste Materialien, z. B. Leder oder Laminate

Der Nähfuß-Druck wird über die Programmparameter eingestellt ( S. 148).

#### Höhe der Nähfuß-Lüftung



Die Höhe der Nähfuß-Lüftung wird über die Programmparameter eingestellt ( *S. 148*).



Mit halb rückwärts getretenem Pedal werden die Nähfüße während des Nähens gelüftet, z. B. um das Nähgut zu verschieben. Bei ganz rückwärts getretenem Pedal werden die Nähfüße nach dem Fadenschneiden gelüftet, damit das Nähgut entnommen werden kann.



# 11 Nadelfaden-Spannung einstellen

VORSICHT



# Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Nadelfaden-Spannung einstellen.



#### Information

Abb. 59: Nadelfaden-Spannung einstellen, Federwaage



Eine Federwaage mit Fadenhaken können Sie von unseren Verkaufsstellen unter folgenden Teilenummern beziehen: 0APP 001503.

#### 11.1 Nadelfaden-Regulator einstellen

Der Nadelfaden-Regulator bestimmt, mit welcher Spannung der Nadelfaden um den Greifer geführt wird. Die benötigte Spannung hängt von Nähgutstärke, Fadenstärke und Stichlänge ab.

- geringere Nadelfaden-Spannung: dünnes Nähgut, kleine Fadenstärken
- höhere Nadelfaden-Spannung: dickes Nähgut, große Fadenstärken



#### **Richtige Einstellung**

Die Schlinge des Nadelfadens gleitet mit geringer Spannung über die dickste Stelle des Greifers, ohne Schlaufen zu bilden oder zu haken.



Abb. 60: Nadelfaden-Regulator einstellen



- (1) Schraube
- (2) Schraube



So stellen Sie die Nadelfaden-Regulator ein:

- 1. Greiferabdeckung öffnen ( S. 28).
- 2. Elektronisches Handrad drehen und Umlauf des Nadelfadens um den Greifer beobachten.
- 3. Schraube (1) lösen.
- 4. Nadelfaden-Regulator (3) verschieben
  - Nadelfaden-Spannung verringern: Nadelfaden-Regulator (3) nach links schieben
  - Nadelfaden-Spannung erhöhen: Nadelfaden-Regulator (3) nach rechts schieben
- 5. Schraube (1) festschrauben.



#### Information

Die Schraube (2) fixiert eine Führungsrolle, die als Abstandhalter dient. Die Schraube (2) NICHT lösen oder fester einschrauben.

Bei Werkseinstellung ist der Nadelfaden-Regulator (3) so eingestellt, dass die linke Kerbe des Nadelfaden-Regulators (3) bündig mit der rechten Seite der Schraube (2) steht.



## 11.2 Fadenanzugsfeder einstellen

Die Fadenanzugsfeder hält den Nadelfaden von der Hochstellung des Fadenhebels bis zum Eintauchen des Nadelöhrs in das Nähgut unter Spannung.

#### **Richtige Einstellung**

Die Fadenanzugsfeder liegt erst dann am Anschlag an, wenn das Nadelöhr in das Nähgut eingetaucht ist.

Die Einstellung der Fadenanzugsfeder muss je nach Nähgut und gewünschtem Nähergebnis variiert werden.

#### 11.2.1 Federweg einstellen

Werksseitig ist ein Federweg von 17 mm zwischen Fadenführung (1) und Anschlag (2) voreingestellt.

Abb. 61: Federweg einstellen





So stellen Sie den Federweg ein:

- 1. Schraube (3) lösen.
- 2. Anschlag (2) drehen, um den Federweg einzustellen.
  - längerer Federweg: Anschlag (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen
  - kürzerer Federweg: Anschlag (2) im Uhrzeigersinn drehen
- 3. Schraube (3) festschrauben.



#### 11.2.2 Federspannung einstellen

Werksseitig ist eine Federspannung von 90 Gramm voreingestellt.

Abb. 62: Federspannung einstellen





So stellen Sie die Federspannung ein:

- 1. Federwaage (1) in die Fadenanzugsfeder einhängen.
- 2. An der Federwaage (1) ziehen, bis sich die Fadenanzugsfeder bewegt.
- 3. Rändelmutter (3) lösen.
- 4. Schraube (4) verdrehen, um die Federspannung einzustellen:
  - größere Federspannung: Schraube (4) gegen den Uhrzeigersinn drehen
  - geringere Federspannung: Schraube (4) im Uhrzeigersinn drehen
- An der Skala (2) der Federwaage (1) wird der Federspannungswert abgelesen.
- 5. Rändelmutter (3) festschrauben.



# 12 Spuler



# 12.1 Spuler auf Spulendurchmesser einstellen

Abb. 63: Spuler auf Spulendurchmesser einstellen





So stellen Sie den Spuler auf Spulendurchmesser ein:

- 1. Schraube (1) lösen.
- 2. Spulerhebel (2) auf Ring einstellen, der dem gewünschten Spulendurchmesser entspricht.
- 3. Schraube (1) festschrauben.
- 4. Um die Feineinstellung vorzunehmen, eine komplett gefüllte Spule auf den Spuler stecken.
- 5. Schraube (1) lösen.
- 6. Spulerhebel (2) bis zum Anschlag an den Faden drücken.
- 7. Schraube (1) festschrauben.



# 12.2 Spuler-Füllmenge einstellen

# Ric

Richtige Einstellung

Der Spulvorgang stoppt automatisch, wenn die gewünschte Füllmenge der Spule erreicht ist.

Abb. 64: Spuler-Füllmenge einstellen



(1) - Schraube

(2) - Spulerhebel

12

So stellen Sie die Spuler-Füllmenge ein:

- 1. Schraube (1) lösen.
- 2. Spulerhebel (2) verschieben:
  - Füllmenge zu gering: Spulerhebel (2) nach außen drehen
  - Füllmenge zu hoch: Spulerhebel (2) nach innen drehen
- 3. Schraube (1) wieder festschrauben.
- 4. Spuler-Füllmenge durch einen Spulvorgang prüfen und falls nötig die Einstellung korrigieren.

i

#### Information

Um das Überlaufen des Fadens auf der Spule zu verhindern, beachten Sie folgende Einstelltoleranzen:

- Spule Ø 32 mm: Ø 31 ± 0,5 mm
- Spule Ø 28 mm: Ø 27 ± 0,5 mm



### 12.3 Spulenfaden-Führung einstellen

Abb. 65: Spulenfaden-Führung einstellen



(1) - Schraube

,9 mm (2) - Spulenfaden-Führung

Die Stellung der Spulenfaden-Führung bestimmt, wie der Spulenfaden auf die Spule gewickelt wird.

Werksseitig ist der Abstand zwischen Spulenfaden-Führung und Maschinengehäuse auf **20,9 mm** voreingestellt

V	

#### **Richtige Einstellung**

Der Spulenfaden wird gleichmäßig über die gesamte Breite der Spule aufgespult.



1. Schraube (1) lösen.

2. Spulenfaden-Führung (2) drehen:

So stellen Sie die Spulenfaden-Führung ein:

- Spulenfaden wird weiter vorne aufspulen: Spulenfaden-Führung (2) nach vorne drehen
- **Spulenfaden wird weiter hinten aufspulen:** Spulenfaden-Führung (2) nach hinten drehen
- 3. Schraube (1) festschrauben.

# 13 Fadenabschneider (FA)



## WARNUNG

Verletzungsgefahr durch scharfe Teile! Schneiden möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Fadenabschneider einstellen.

## WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Fadenabschneider einstellen.

# 13.1 Exzenterwelle einstellen

Abb. 66: Exzenterwelle einstellen





So stellen Sie die Exzenterwelle ein:

- 1. Schraube (1) lösen.
- 2. Hebel (4) wie oben dargestellt gegen Exzenterwelle (2) drehen. Dabei auf die Position der Markierung (3) achten.
- 3. Schraube (1) festschrauben.
- 4. Exzenterwelle (2) auf axiales Spiel prüfen.
- 5. Falls axiales Spiel besteht, Einstellung nachjustieren.



## 13.2 Höhe des Fadenziehmessers einstellen

Abb. 67: Höhe des Fadenziehmessers einstellen



# Wichtig

Darauf achten, dass das Fadenziehmesser nicht am Greifer oder an der Spule schabt.

./

#### **Richtige Einstellung**

Das Fadenziehmesser schwenkt so dicht wie möglich über den Greifer. Das Fadenziehmesser darf den Greifer nicht berühren und nicht mehr als 0,1 mm über dem Greifer stehen.



So stellen Sie die Höhe des Fadenziehmessers ein:

- 1. Greiferabdeckung (4) öffnen.
- 2. Schrauben (5) und (6) lösen.
- 3. Um die Höhe des Messerhalters (2) einzustellen, Schraube (3) drehen.
  - Messerhalter (2) höher einstellen: Schraube (3) im Uhrzeigersinn drehen
  - Messerhalter (2) niedriger einstellen: Schraube (3) gegen den Uhrzeigersinn drehen
- 4. Schraube (5) auf der Fläche festschrauben.
- 5. Schraube (6) festschrauben.



## 13.3 Gegenmesser-Halter einstellen

Abb. 68: Gegenmesser-Halter einstellen (1)







- 4. Schraube (5) so weit lösen, dass der Schraubenkopf den Halter (7) nicht berührt.
  - 5. Schraube (5) mit Loctite 222 sichern.
  - 6. Abschneidkurve so drehen, dass die Bewegung des Fadenziehmessers (4) ermöglicht wird.
  - 7. Schrauben (6) lösen.
  - 8. Fadenziehmesser (4) so einstellen, dass das Gegenmesser (8) bündig mit der Markierung **A** steht.
  - 9. Halter (7) so stellen, dass das Gegenmesser (8) ohne Druck am Fadenziehmesser (4) anliegt.
  - Der Schneiddruck entsteht während des Schneidens durch die Form von Fadenziehmesser (4) und Gegenmesser (8).
  - 10. Schrauben (6) festschrauben.



#### 13.4 Endposition von Abschneidkurve und Fadenziehmesser einstellen



Abb. 70: Endposition von Abschneidkurve und Fadenziehmesser einstellen



So stellen Sie die Endposition von Abschneidkurve und Fadenziehmesser ein.

- 1. Schraube (13) lösen.
- 2. Hebel (6) so nach links drehen, dass Rolle (5) am Elektromagnet (4) anliegt.
- 3. Fadenziehmesser (3) so ausrichten, dass Kante (2) bündig mit der hinteren Kante des Gegenmessers (1) abschließt.



- 4. Schraube (13) festschrauben.
- Die Exzenterwelle (14) darf kein axiales Spiel haben. Die Exzenterwelle (14) muss leichtgängig sein.
- 5. Gewindestifte (11) lösen.
- 6. Abschneidkurve (8) auf den höchsten Punkt zur Rolle (10) drehen.
- 7. Um das Spiel zwischen Abschneidkurve (8) und Rolle (10) einzustellen, Schraube (9) verdrehen.
- 8. Spiel von 0,1 mm einstellen.
- 9. Handrad auf 98° drehen ODER am Display 98° einstellen.
- 10. Abschneidkurve (8) so einstellen, dass Rolle (10) in Aussparung (12) einrastet.
- 11. Rolle (10) nach links, so dass Schraube (9) ständig in Kontakt mit Klemmring (7) steht.
- 12. Gewindestifte (11) festschrauben.
- 13. Spiel zwischen Abschneidkurve (8) und Rolle (10) nochmals kontrollieren.
- ✤ Das Spiel beträgt 0,1 mm.
- 14. Prüfen, ob das Fadenziehmesser (3) während des Abschneidzyklus in keiner der Endpositionen anstößt.



# 13.5 Schneiddruck einstellen

Abb. 71: Schneiddruck einstellen



(1) - Schraube

### **Richtige Einstellung**

2 Fäden mit der größten zu vernähenden Stärke müssen mit möglichst geringem Druck gleichzeitig sicher geschnitten werden.



#### Störung

Störungen bei falscher Einstellung:

- erhöhter Messerverschleiß bei zu großem Schneiddruck
- Probleme beim Annähen
- Probleme beim Fadenschneiden



So stellen Sie den Schneiddruck ein:



- 1. Schraube (1) drehen.
  - Schneiddruck erhöhen: Schraube (1) im Uhrzeigersinn drehen
  - Schneiddruck verringern: Schraube (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen



## 13.6 Greiferfaden-Klemme einstellen

Abb. 72: Greiferfaden-Klemme einstellen (1)





So stellen Sie die Greiferfaden-Klemme ein:

- 1. Schraube (5) lösen.
- 2. Einen kleinen Schlitz-Schraubendreher (4) zwischen Greiferfaden-Klemme (2) und Gegenmesser-Halter (3) schieben.
- 3. Mit Hilfe des Schraubendrehers (4) die Greiferfaden-Klemme (2) so einstellen, dass der Greiferfaden mit einer Kraft von 160 180 Gramm herausgezogen werden kann.
- 4. Schraube (5) festschrauben.
- 5. Prüfen, ob der Greiferfaden nach dem Abschneiden zwischen Greiferfaden-Klemme (2) und Fadenziehmesser (1) geklemmt bleibt.



i

## Information

Abb. 73: Greiferfaden-Klemme einstellen (2)



Um die Haltekraft der Greiferfaden-Klemme zu messen, wird der Nadelfaden um den Greiferfaden geschlungen und durch das Stichloch gezogen. Anschließend wird die Kraft mit einer Federwaage gemessen.



# 14 Rastkupplung einstellen



Die Rastkupplung rastet bei einem Fadeneinschlag aus und verhindert so ein Verstellen oder Beschädigen des Greifers.

# 14.1 Rastkupplung einrasten



**Richtige Einstellung** 

Abb. 74: Rastkupplung einrasten (1)



Wenn die Rastkupplung eingerastet ist, stehen die Gewindestifte (1) und (2) parallel (Abbildung oben).

Wenn die Rastkupplung ausgerastet ist, stehen die Gewindestifte (1) und (2) nicht parallel.





- 3. Handrad drehen, bis Pin (4) in die Nut in Stellring (5) gleitet.
- 4. Handrad weiterdrehen, bis die Rastkupplung mit einem hörbaren Klacken einrastet.

i

5

# Information

Bei eingeschalteter Maschine können Sie statt des Handrads auch das Jog-Dial drehen.



### 14.2 Drehmoment einstellen

#### HINWEIS

#### Sachschäden möglich!

Wenn Sie das Drehmoment verändern, kann es sein, dass die Rastkupplung nicht ausrastet, obwohl es erforderlich wäre. Dadurch können Maschinenschäden, z. B. bei einem Fadeneinschlag, entstehen.

Die werkseitige Einstellung NICHT verändern. Darauf achten, dass das Drehmoment von 8 Nm erhalten bleibt.

Abb. 76: Drehmoment einstellen



(1) - Schlitz(2) - Markierungspunkt

(3) - Schraube

#### **Richtige Einstellung**

Die Maschine ist werkseitig so eingestellt, dass das Drehmoment 8 Nm beträgt, wenn der Markierungspunkt (2) genau über dem Schlitz (1) der Scheibe steht.



So stellen Sie das Drehmoment ein:

- 1. Maschinenoberteil umlegen ( S. 18).
- 2. Schraube (3) lösen.
- 3. Scheibe mit einem Schraubendreher am Schlitz (1) so drehen, dass als Drehmoment 8 Nm erreicht werden.
  - Kraft erhöhen: in Richtung + drehen
  - Kraft verringern: in Richtung drehen
- 4. Schraube (3) festschrauben.



# 15 Zahnriemen



#### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Zahnriemen wechseln.

#### 15.1 Oberen Zahnriemen wechseln



So wechseln Sie den oberen Zahnriemen:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Frontdeckel demontieren ( S. 20).
- 3. Armdeckel demontieren ( S. 19).
- 4. Handrad und Zahnriemen-Abdeckung demontieren ( S. 23).
- 5. Motorabdeckung demontieren ( S. 22).

Abb. 77: Oberen Zahnriemen wechseln (1)



(1) - Spannungsrolle

(2) - Schraube



- 6. Schraube (2) an der Spannungsrolle (1) lösen.
- bie Zahnriemen-Spannung ist gelöst.
- Spannungsrolle (1) abnehmen.
  Darauf achten die Scheibe nicht zu verlieren.



Abb. 78: Oberen Zahnriemen wechseln (2)



(3) - Zahnriemen



- 8. Zahnriemen (3) abnehmen.
- 9. Neuen Zahnriemen aufsetzen.
- 10. Spannungsrolle (1) aufstecken.
- 11. Spannungsrolle (1) mit einem Maulschlüssel spannen.
- ✤ Der Zahnriemen sollte sich nicht mehr als 45° verdrehen lassen.
- 12. Schraube (2) festschrauben.

#### 15.2 Unteren Zahnriemen wechseln



So wechseln Sie den unteren Zahnriemen:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Frontdeckel demontieren ( S. 20).
- 3. Armdeckel demontieren ( S. 19).
- 4. Handrad und Zahnriemen-Abdeckung demontieren ( S. 23).
- 5. Motorabdeckung demontieren ( S. 22).







- 7. Leitung (9) aus den Klemmen ziehen.
- 8. Schrauben (1) lösen.
- 9. Halter (8) mit Platine abnehmen.

#### Wichtig

Darauf achten, die Mutter (6) nicht zu verlieren.





20. Zahnriemen (11) abnehmen.







- (...)
  - 21. Neuen Zahnriemen (17) auflegen.
  - 22. Zahnriemen (17) in den nächsten erreichbaren Zahn des Zahnrads (18) einlegen.



12

# Information

Abb. 82: Unteren Zahnriemen wechseln (4)



Der Zahnriemen ist richtig positioniert, wenn die Schraube im unteren Zahnriemen-Rad in einer Flucht mit der Schraube im Exzenter und im Klemmring UND neben der Markierung im Maschinenguss steht.

- 23. Arretierung aufheben.
- 24. Zahnriemen (17) durch Drehen des Zahnrads (18) auf das Zahnrad (18) aufdrehen.
- 25. Zahnrad (18) weiterdrehen, bis der Zahnriemen (17) komplett aufliegt.







17

5

- 32. Spannungsrolle (10) aufstecken.
- 33. Spannungsrolle (10) mit einem Maulschlüssel spannen.
- ✤ Der Zahnriemen sollte sich nicht mehr als 45° verdrehen lassen.
- 34. Schraube (16) festschrauben.



35. Position der Greiferspitze zur Nadel kontrollieren und falls nötig nachjustieren ( S. 53).

Abb. 85: Unteren Zahnriemen wechseln (1)



- (3) Leitung Beleuchtung Ölstand-Anzeige (8)
  (4) Leitung Fadenabschneider (optional, (9))
  - e(8) Halter
- (4) Leitung Fadenabschneider (optional, (9) Leitung nur bei 2-Nadel-Maschinen)



36. Halter (8) mit Platine aufsetzen.37. Schrauben (1) festschrauben.

38. Leitungen auf die Platine stecken:

- CAN-Leitung (2), Steckplatz X7
- Leitung Beleuchtung Ölstand-Anzeige (3), Steckplatz X8
- Leitung Fadenabschneider (4) (optional), Steckplatz X11
- Leitung Fadenabschneider (5), Steckplatz X12
- CAN-Leitung (7), Steckplatz X1
- optional: Verteiler Schutzeinrichtung abziehen (Steckplatz X5)
- 39. Leitung (9) in die Klemmen klemmen.
- 40. Abdeckungen montieren.



# 16 Nähantrieb



#### **GEFAHR**

#### Verletzungsgefahr durch Strom!

Durch ungeschützten Kontakt mit Strom kann es zu gefährlichen Verletzungen von Leib und Leben kommen.

NUR Elektrofachkräfte oder entsprechend unterwiesene Personen dürfen Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung vornehmen. IMMER den Netzstecker ziehen, wenn an der elektrischen Ausrüstung gearbeitet wird.

#### WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Die Maschine darf nur von ausgebildetem Fachpersonal zerlegt und zusammengebaut werden.

# 16.1 Überblick über die Komponenten

Abb. 86: Überblick über die Komponenten





#### 16.2 Nähantrieb ausbauen

Abb. 87: Nähantrieb ausbauen (1)





So bauen Sie den Nähantrieb aus:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Armdeckel demontieren ( S. 19).
- 3. Schrauben (1) am Handrad (2) lösen.
- 4. Handrad (2) abnehmen.
- 5. Zahnriemen-Abdeckung demontieren ( S. 23).
- 6. Motorabdeckung demontieren ( S. 22).
- 7. Frontdeckel demontieren ( S. 20)

Abb. 88: Nähantrieb ausbauen (2)





Schraube (5) lösen. Der Halter wird nicht abgenommen.



- 9. Schraube (4) an der Spannungsrolle (3) lösen
- ✤ Die Zahnriemen-Spannung ist gelöst.
- 10. Spannungsrolle (3) abnehmen. Darauf achten die Scheibe nicht zu verlieren.

Abb. 89: Nähantrieb ausbauen (3)



(6) - Zahnriemen



11. Zahnriemen (6) abnehmen.

Abb. 90: Nähantrieb ausbauen (4)





12. Schrauben (7) an der Halteplatte (8) lösen.

13. Halteplatte (8) zusammen mit dem Motor abnehmen.



Abb. 91: Nähantrieb ausbauen (5)





17

- 14. Leitungen (10) vom Motor (9) zur Steuerung verfolgen und Stecker aus der Steuerung ziehen.
- 15. Gewindestift (12) am Zahnriemen-Rad (11) lösen.

Abb. 92: Nähantrieb ausbauen (6)



- 17. Schrauben (13) an der Halteplatte (8) lösen.
- 18. Motor (9) abziehen und gegen neuen Motor austauschen ( S. 103).



## 16.3 Nähantrieb einbauen

#### HINWEIS

#### Sachschaden möglich!

Die Platine kann beschädigt werden.

Auf geraden und mittigen Lauf des Zahnriemens auf den Zahnriemen-Rädern achten.

Abb. 93: Nähantrieb einbauen (1)





So bauen Sie den Nähantrieb ein:

- 1. Motor (4) mit 4 Schrauben (2) an der Halteplatte (1) fixieren.
- 2. Zahnriemen-Rad (3) aufstecken

Abb. 94: Nähantrieb einbauen (2)





12

- 3. Zahnriemen-Rad (3) mit Gewindestift (6) festschrauben.
- 4. Leitungen (5) vom Motor (4) durch die Tischplatte verlegen und Stecker an der Steuerung in die markierten Steckplätze stecken.

Abb. 95: Nähantrieb einbauen (3)



5. Halteplatte (1) zusammen mit dem Motor (4) durch die beiden linken Schrauben (7) fixieren.

Abb. 96: Nähantrieb einbauen (4)



(8) - Zahnriemen



6.

17

Zahnriemen (8) aufsetzen.



Abb. 97: Nähantrieb einbauen (5)



- (9) Spannungsrolle
- (10) Schraube



- 7. Spannungsrolle (9) aufstecken.
- 8. Spannungsrolle (9) mit einem Maulschlüssel spannen.
- ber Zahnriemen sollte sich nicht mehr als 45° verdrehen lassen.
- 9. Schraube (10) festschrauben.

Abb. 98: Nähantrieb einbauen (6)





- 10. Schraube (13) oben rechts am Platinenhalter festschrauben.
- 11. Handrad (11) aufstecken auf den korrekten Sitz des Zentrierstifts achten, sonst kann die Referenzierung durch den Hall-Sensor nicht korrekt erfolgen ( S. 23).
- 12. Schrauben (12) am Handrad (11) festschrauben.




### 17 Programmierung

#### 17.1 Techniker einloggen

Bei Auslieferung ist die Software so eingerichtet, dass sich der *Default User* beim Einschalten der Maschine automatisch anmeldet. Dafür ist keine Eingabe eines Passworts oder ein USB-Stick/NFC-Chip notwendig. Wie der Benutzer gewechselt werden kann, wird im Folgenden erläutert.



So loggen Sie sich als Techniker ein:

- 1. Auf das Symbol 📃 für die Navigation drücken.
- 🖖 Es öffnet sich die Oberfläche zum Navigieren.

Abb. 99: Techniker einloggen (1)



- (1) Ausloggen
- 2. Auf Ausloggen (1) drücken.
  - ✤ Die Oberfläche zum Einloggen öffnet sich.

Abb. 100: Techniker einloggen (2)





3. Im Feld Benutzername den Namen technician eingeben.

4. Im Feld Passwort die Zahlenkombination 25483 eingeben.



- 5. Auf 😼 drücken.
- 6. Sie werden als Techniker eingeloggt.

#### 17.2 Benutzer einloggen



So gelangen Sie in das Benutzermanagement:

- 1. Auf das Symbol e für die Navigation drücken.
- ✤ Es öffnet sich die Oberfläche zum Navigieren.





(1) - Ausloggen



- 2. Auf Ausloggen (1) drücken.
- ✤ Die Oberfläche zum Einloggen öffnet sich.

Abb. 102: Benutzer einloggen (2)



Es gibt drei Varianten, um sich anzumelden. Im Folgenden werden diese beschrieben - inklusive der dafür notwendigen Einstellungen in der Software.



#### 17.2.1 Mit Benutzername und Passwort einloggen

#### Benutzername und Passwort vergeben

So vergeben Sie Benutzername und Passwort:

- 1. Im *Benutzermanagement* einen neuen Benutzer anlegen und für diesen einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben.
- Der Benutzer kann sich ab sofort mit seinen Anmeldedaten einloggen.

#### Login mit Benutzername und Passwort

So loggen Sie sich mit Benutzername und Passwort ein:

- 1. Benutzername und Passwort eingeben.
- 2. Auf 😼 drücken.
- ✤ Der Benutzer wird eingeloggt.

#### 17.2.2 Mit USB-Stick einloggen

#### **USB-Stick einem Benutzer zuweisen**

So weisen Sie einem Benutzer einen USB-Stick zu:



- 2. Den Punkt Login mit USB-Stick drücken.
- ✤ Es erscheint ein neues Fenster.
- 3. USB-Stick in einen der Anschlüsse am Bedienfeld stecken.
- 4. USB-Stick auswählen, der dem Benutzer für den Login zugewiesen werden soll.
- 5. Um den USB-Stick zuzuweisen auf Pair drücken.
- Das Fenster verschwindet und die Funktion Login mit USB-Stick ist aktiv.

#### Login mit USB-Stick



So loggen Sie sich mit einem USB-Stick ein:

- 1. Zugewiesenen USB-Stick in das Bedienfeld stecken.
- Bei korrekt zugewiesenem USB-Stick, wird der Benutzer eingeloggt.



#### 17.2.3 Mit NFC-Chip einloggen (optional)



#### Abb. 103: Mit NFC-Chip einloggen

#### NFC-Chip einem Benutzer zuweisen



So weisen Sie einem Benutzer einen NFC-Chip zu:

- 1. Im *Benutzermanagement* einen Benutzer auswählen oder neu anlegen.
- 2. Den Punkt Login mit NFC-Chip drücken.
- ✤ Es erscheint ein neues Fenster.
- 3. Um den NFC-Chip (1) zuzuweisen, den NFC-Chip (1) an die rechte Seite des Armdeckels (2) halten.
- Das Fenster verschwindet und die Funktion Login mit NFC-Chip ist aktiv.

#### Login mit NFC-Chip



So loggen Sie sich mit einem NFC-Chip ein:

- 1. Zugewiesenen NFC-Chip (1) vor die rechte Seite des Armdeckels (2) halten.
- bei korrekt zugewiesenem NFC-Chip wird der Benutzer eingeloggt.



#### 17.3 Allgemeine Einstellungen vornehmen (Techniker-Zugang)

In den Einstellungen können diverse Einstellungen zu verschiedenen Themen vorgenommen werden. Es werden hier nur die Möglichkeiten für den standardmäßig eingerichteten Techniker beschrieben.



So gelangen Sie in die Einstellungen:

Voraussetzung: Sie müssen als Default-Techniker eingeloggt sein.

- 1. Auf das Symbol 📃 für die Navigation drücken.
- 🗞 Es öffnet sich die Oberfläche zum Navigieren.

Abb. 104: Allgemeine Einstellungen vornehmen (1)



(1) - Einstellungen



- 2. Auf Einstellungen (1) drücken.
- ✤ Die Oberfläche der Einstellungen öffnet sich.
- Abb. 105: Einstellungen





Die folgende Tabelle listet die Untermenüs der Einstellungen auf. Eine genauere Erläuterung ist im angegebenen Kapitel zu finden.

Symbol	Untermenü	Verweis
\$	Maschinen-Konfiguration	🖾 S. 113
	Programm Default-Werte	🕮 S. 148
20	Bediener-Konfiguration	🕮 S. 150
₫.	Manueller Data Transfer	🛄 S. 160
i	Service	💷 S. 165
i	Information	🚇 S. 179
Ð	Software-Update	🚇 S. 181



#### 17.4 Maschinen-Konfiguration einstellen



Hier können Einstellungen an der Maschine vorgenommen werden, die programmübergreifend sind. Die Parameter werden im Folgenden genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Erläuterungen
	Fadenabschneider	🚇 S. 115
)(	Nadelfaden-Klemme	🚇 S. 119
n	Nähgeschwindigkeit	🚇 S. 122
	Stopp-Positionen	🕮 S. 123
<b>Լ</b>	Nähfuß-Lüftung	🚇 S. 123
)( ← F	Nadelfaden-Spannung	🚇 S. 124
	Nähfuß-Hub	🕮 S. 126
mm t	Stichlänge	🕮 S. 128
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	RFW/SSD	🚇 S. 129
F	Haltekraft	🚇 S. 130
~~~~~	Pedal	🚇 S. 131
	Nadelkühlung	🚇 S. 132
<u>•</u>	Walzentransport	🖾 S. 132

#### Menüpunkte in der Maschinen-Konfiguration



lcon	Menüpunkte	Erläuterungen
	Kantenanschlag	🕮 S. 136
	Materialstärken-Erkennung	🕮 S. 137
(n) +/- ✓	Korrektur Geschwindigkeitseinfluss	🕮 S. 138
	Lichtschranke	🕮 S. 138
	Nahtsegment Modus	🖾 S. 139
	Einfädelmodus	🖾 S. 139
0	Laufsperre	🕮 S. 139
	Manueller Riegel	🛱 S. 140
	Elektronisches Handrad	🕮 S. 140
	Referenzieren	🕮 S. 140
	Handscanner	🕮 S. 141
	Schnittstelle	🖾 S. 141
<b>♦</b>	Eingang/Ausgang Konfiguration	🚇 S. 142
+ 	Konfiguration Zusatz I/O	🖾 S. 145



#### 17.4.1 Parameter Fadenabschneider einstellen



Für den Fadenabschneider können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Fadenabschneider Ist der Fadenabschneider hier deaktiviert, kann er im Manuellen oder Automatischen Modus nicht mehr ausgewählt werden	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Nähgeschwindigkeit während des Fadenabschneidens Drehzahl, mit der die Maschine beim Faden- abschneiden läuft	Wertebereich     050 - 250 [rpm]
→ + -	Start Fadenabschneider Position, wann der Magnet des Fadenab- schneiders aktiviert wird.	Wertebereich     000 - 359
	Stopp Fadenabschneider Position, wann der Magnet des Fadenab- schneiders deaktiviert wird.	Wertebereich     000 - 359
	<i>Untere Nadelposition</i> Nadelposition bei Nähstopp während der Naht, Angabe in Grad	Wertebereich     000 - 359
	Position der Nadel nach Fadenab- schneider Nadelposition nach dem Fadenschneiden, vor dem Rückdrehen.	Wertebereich     000 - 359
	Rückdrehen Rückdrehen nach dem Fadenschneiden aktiv oder inaktiv.	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Position der Nadel nach Rückdrehen Position der Nadel nach dem Fadenschneiden (Rückdrehposition), die Nadel wird nach oben gesetzt um die volle Lüftungshöhe zu errei- chen, der Fadenhebel ist dann nicht mehr im oberen Totpunkt.	Wertebereich     000 - 359
↔ [> )( ← F	Nadelfaden-Spannung öffnen Nadelposition, bei der die Nadelfaden-Span- nung auf den Wert zum Fadenschneiden wechselt.	Wertebereich     000 - 359
→ ↓ ↓ )( ← F	Nadelfaden-Spannung schließen Position, bei der nach dem Fadenschneiden wieder die normale Nadelfaden-Spannung genutzt wird.	Wertebereich     000 - 359
)( ← F	Nadelfaden-Spannung Fadenabschneider Nadelfaden-Spannung während des Faden- schneidens	• Wertebereich 00 - 50 [%]



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
DEFAULT	t Nadelfaden-Spannung Fadenabschneider Verzögerung, wie lange es dauert, bis die nor- male Nadelfaden-Spannung wieder genutzt wird.	Wertebereich 000 - 200 [ms]
ŧ	Kurzstiche	
Ŧ		Anzahl Kurzsti- che am Nahtan- fang zum sauberen Annä- hen • Wertebereich 00 - 99
		Anzahl Kurzsti- che am Nahtende Damit der Längenun- terschied zwischen Nadelfaden und Grei- ferfaden (optisch) möglichst gering ist. • Wertebereich <b>00 - 99</b>
		Stichlänge • Wertebereich -12,0 - 12,0 empfohlener Werte- bereich: 0,1 - 1,5 [mm]



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
ţţ	<i>Stichlängenveränderung</i> Optimierung der Restfaden-Länge bei den Schneidesystemen KFA = 1, ganz kurz LFA = 10, ganz lang	
		Stichlängenver- änderung
		<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
		Stichlänge
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>01 - 10</li> </ul>
		An Position der Nadel, wann die Stichlängen- veränderung aktiviert wird.
		<ul> <li>Wertebereich 000 - 359 [°]</li> </ul>
		Aus Position der Nadel, wann die Stichlängen- ver#nderung deakti- viert wird.
		<ul> <li>Wertebereich 000-359 [°]</li> </ul>
	Fadenabschneiden Rückwärtsstich	Wertebereich     An/Aus



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	PWM Konfiguration Fadenabschneider Bestromung des Magneten für den Fadenab- schneider	
		Zeit der Akti- vierung t1 [ms] Aktivierungsdauerdes Fadenabschneidersin Zeitraum t1.
		<ul> <li>Wertebereich 000 - 1000 [ms]</li> </ul>
		Einschaltzyklus t1 [%] Tastverhältnis in Zeit- raum t1.
		<ul> <li>Wertebereich 000 - 1000 [%]</li> </ul>
		Zeit t2 Aktivierungsdauer des Fadenabschneiders in Zeitraum t2.
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>000 - 1000 [ms]</li> </ul>
		<i>Einschaltzyklus</i> t2 Tastverhältnis in Zeit- raum t2.
		<ul> <li>Wertebereich 000 - 100 [%]</li> </ul>
		Spannungsüberhö- hung
		<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>



#### 17.4.2 Parameter Nadelfaden-Klemme einstellen

)[ ←<sup>TC</sup>

Für die Fadenklemme können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Nadelfaden-Klemme	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Modus Verschiedene Modi (1 bis 10) wählbar, Erläuterungen finden sich in der I Parameterliste	<ul> <li>Wertebereich</li> <li>1 - 10</li> </ul>
	Materialstärken-Kompensation	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Winkel Fadenklemme Position zum Lüften/Absenken der Nähfüße, um einen darunter geklemm- ten Faden freizugeben.	
		An
		• Wertebereich 000 - 359
		Aus
		Wertebereich     000 - 359
Lby	Winkel Nähfuß-Lüftung	
L		An
		Wertebereich     000-359
		Aus
		Wertebereich     000-359
		Höhe
		<ul> <li>Wertebereich 01.0 - 12.0 [mm]</li> </ul>
		Nähfuß-Druck Klemm- zyklus
		Wertebereich     01-20
		Nähfuß-Hub Klemmzyk- lus
		<ul> <li>Wertebereich 0,0-9,0 [mm]</li> </ul>



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
)(	Option Modus der Fadenklemme 0 = nur am Nahtanfang 1 = Nahtanfang + während Rückdrehen 2 = Nahtanfang + während Nähfuß- Lüftung 3 = Nahtanfang + während Rückdrehen + Nähfuß-Lüftung	• Wertebereich 0, 1, 2, 3
PWM  ) ( ←	<i>PWM Konfiguration Fadenklemme</i> Bestromung des Magneten für die Fadenklemme	
		Zeit der Aktivierung t1 [ms] Aktivierungsdauer der Fadenklemme in Zeitraum t1. • Wertebereich 000 - 1000 [%]
		Einschaltzyklus t1 [%] Tastverhältnis in Zeitraum t1.
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>000 - 1000 [%]</li> </ul>
		Zeit t2 Aktivierungsdauer der Fadenklemme in Zeitraum t2.
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>000 - 1000 [ms]</li> </ul>
		<i>Einschaltzyklus t2</i> Tastverhältnis in Zeitraum t2.
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>000 - 1000 [%]</li> </ul>
		Spannungsüberhöhung
		<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
•	Sauberer Nahtanfang	
		<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
		Zeitverzögerung nur sichtbar, wenn der Saubere Nahtanfang akti- viert ist
		<ul> <li>Wertebereich 0000 - 1000 [ms]</li> </ul>
		Messer Aus nur sichtbar, wenn der Saubere Nahtanfang akti- viert ist
		Wertebereich     000 - 359
		Klemme für Messer Aus nur sichtbar, wenn der Saubere Nahtanfang akti- viert ist
		Wertebereich     000 - 359
		Absaugung An nur sichtbar, wenn der Saubere Nahtanfang akti- viert ist
		Wertebereich     000 - 359
		Absaugung Aus nur sichtbar, wenn der Saubere Nahtanfang akti- viert ist
		<ul> <li>Wertebereich 00000 - 99999 [ms]</li> </ul>



# **(n)**

#### 17.4.3 Parameter Nähgeschwindigkeit einstellen

Für die Nähgeschwindigkeit können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkt	Wertebereich
n max	Max. Nähgeschwindigkeit Maximal zulässige Drehzahl, kann in der Bediener-Ebene nicht mehr überschritten werden.	<ul> <li>Wertebereich 0500 - 4000 [rpm], je nach Unterklasse</li> </ul>
n min	Min. Nähgeschwindigkeit Minimale Drehzahl, mit der ein einzelner Stich ausgeführt wird, kann in der Bedie- ner-Ebene nicht mehr unterschritten wer- den.	<ul> <li>Wertebereich 050 - 400 [rpm])</li> </ul>
	Positionsgeschwindigkeit Der letzte Stich beim Stoppen des Nähvor- gangs wird langsamer ausgeführt.	Wertebereich     010 - 700 [rpm]
⊢→→→ (D)	Soft-Start-Nähgeschwindigkeit Reduzierte Nähgeschwindigkeit für die ersten Stiche bei Nähbeginn für sicheres Annähen	<ul> <li>Wertebereich 0010 - 1000 [rpm])</li> </ul>
	Anzahl Stiche Soft-Start	Wertebereich     00 - 10
© ۲	Beschleunigung Steilheit der Beschleunigungsrampe	<ul> <li>Wertebereich</li> <li>10 - 40 [rpm/ms]</li> </ul>
+n	Bremsverhalten Steilheit der Bremsrampe	<ul> <li>Wertebereich</li> <li>10 - 40 [rpm/ms]</li> </ul>
© 3000	Geschwindigkeitsbegrenzung DB3000 Reduzierung der Drehzahl in Verbindung mit einem aktivierten Eingangssignal auf 3000 (1/min)	Wertebereich     150-99999 [1/min]
(n) 2000	Geschwindigkeitsbegrenzung DB2000 Reduzierung der Drehzahl in Verbindung mit einem aktivierten Eingangssignal auf 2000 (1/min)	Wertebereich 150-9999 [1/min]



# 

#### 17.4.4 Parameter Stopp-Positionen einstellen

Für die Stopp-Positionen können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	<i>Untere Nadelposition</i> Halteposition der Nadel im Material.	Wertebereich     000 - 359
	<i>Einfädelposition</i> Position für die Funktion der Einfädelhilfe, z. B. bei Fadenhebel im oberen Totpunkt.	Wertebereich     000 - 359
	Nadelposition oben Halteposition der Nadel außerhalb des Materials.	Wertebereich     000 - 359
	Position der Nadel nach Rück- drehen Stopp-Position nach dem Fadenschneiden (Rückdrehposition).	Wertebereich     000 - 359

#### 17.4.5 Parameter Nähfuß-Lüftung einstellen



Für den Nähfuß können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
L mm max	Max. Nähfuß-Lüftungshöhe	<ul> <li>Wertebereich bei normalem FA 01.0 - 20.0 [mm]</li> <li>Wertebereich bei KFA 01.0 - 18.0 [mm]</li> </ul>
M	Geschwindigkeit Schrittmotor Geschwindigkeit, mit der die Nähfüße gelüftet werden sollen.	<ul> <li>Wertebereich</li> <li>01 - 60</li> </ul>



#### 17.4.6 Parameter Nadelfaden-Spannung einstellen

Für die Nadelfaden-Spannung können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
←)(→ MODE	Modus Nadelfaden-Spannung bei Nähfuß-Lüftung Modus 0 Nadelfaden-Spannung wird nicht gelüftet Modus 1 beim Lüften der Nähfüße während des Nähens wird die Nadelfaden-Spannung gelüftet Modus 2 nach dem Fadenschneiden wird die Nadel- faden-Spannung gelüftet Modus 3 beim Lüften der Nähfüße während des Nähens und nach dem Fadenschneiden wird die Nadelfaden-Spannung gelüftet	• Wertebereich 0, 1, 2, 3



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
 ) ( ← F %	Vorspannung Einstellung der Vorspannung während des Fadenschneidens.	
		<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
		Vorspannung nur sichtbar, wenn die Vorspannung aktiviert ist Es wird ein Wert von 0 empfohlen, da die Vor- spannung durch eine mechanische Spannung erzeugt wird.
		Verzögerungszeit nur sichtbar, wenn die Vorspannung aktiviert ist Nach dem Fadenschnei- den bleibt die Nadelfa- den-Spannung noch eine bestimmte Zeit geschlossen und verhin- dert das Nachziehen von Nadelfaden bei der Entnahme des Materi- als. Ohne Fadenab- schneider sollte man diesen Menüpunkt auf einen sehr kleinen Wert einstellen.
		0,1-7,5 [s] Schließen der Fadenspannung bei Nadelbewegung nur sichtbar, wenn die Vorspannung aktiviert ist Mit dieser Funktion wird beim Annähen mittels Jog-Dial oder über Ein- zelstichtaste die Nadel- faden-Spannung aktiviert. • Wertebereich An/Aus



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
)(+ r	2. Nadelfaden-Spannung	
Ð		Zustand nach dem Fadenabschneiden
		<ul> <li>Wertebereich unverändert, aus, an</li> </ul>
		Zustand nach dem Einschalten
		<ul> <li>Wertebereich unverändert, aus, an</li> </ul>

#### 17.4.7 Parameter Nähfuß-Hub einstellen



### HINWEIS

#### Sachschaden möglich!

Die Maschine kann bei zu hohem Nähfuß-Hub beschädigt werden und damit auch das Nähergebnis nicht zufriedenstellend sein.

Maschine bei 2. Nähfuß-Hubhöhe nicht mit zu hoher Drehzahl nähen lassen.

Für den Nähfuß-Hub können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
F+)()(+F	Zusatzfaden-Spannung Wenn man den 2. Nähfuß-Hub einschaltet, wird automatisch die 2. Nadelfaden-Span- nung aktiviert (nicht bei der Materialstär- ken-Erkennung).	Wertebereich     An/Aus
	Anzahl Stiche 2. Hub aus Anzahl der Stiche, nach denen der 2. Näh- fuß-Hub automatisch deaktiviert wird.	Wertebereich     000 - 255
	Automatik	Schwellenwert Näh- geschwindigkeit Drehzahl, bis zu der die 2. Nähfuß-Hubhöhe automatisch aktiviert wird. • Wertebereich 0000 - 4000 [rpm], je nach Unterklasse



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Geschwindigkeitsanpassung Näh- fuß-Hub	
		Nähgeschwindigkeit Ab dem eingestellten Wert des Min. Nähfuß-Hub wird die Drehzahl bis zum gewünschten Wert des Max. Nähfuß-Hub reduziert. • Wertebereich 0050 - 3800 [rpm], je nach Unterklasse
		Min. Nähfuß-Hub Nähfuß-Hub, bei dem die Drehzahlreduzie- rung einsetzt. • Wertebereich
		00.0 - 09.0
		Nähfuß-Hub, bei dem die reduzierte Drehzahl erreicht ist.
		<ul> <li>Wertebereich 00.0 - 09.0</li> </ul>



#### 17.4.8 Parameter Stichlänge einstellen



#### HINWEIS

#### Sachschaden möglich!

Die Maschine und die Näheinrichtung kann beschädigt werden.

Nach einem Wechsel der Näheinrichtung IMMER die maximal mögliche Stichlänge eingeben.

Für die Stichlänge können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

Icon	Menüpunkte	Wertebereich
ind the second	Max. Stichlänge Maximale Stichlänge, mit der genäht wer- den kann, ist je nach Näheineinrichtung unterschiedlich und MUSS beim Wechsel der Näheinrichtung angepasst werden.	<ul> <li>Wertebereich 03.0 - 12.0 [mm], je nach Unterklasse</li> </ul>
	Manuelle Stichverstellung Stichstellerhebel für die manuelle Stichlän- gen-Anpassung aktiv oder inaktiv, optio- nale Ausstattung.	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Geschwindigkeitsanpassung Stichlänge	Nähgeschwindigkeit Wert für die Begren- zung der Drehzahl ab einer bestimmten, ein- stellbaren Stichlänge. • Wertebereich 0050 - 4000 [rpm], je nach Unterklasse Stichlänge Ab dem eingestellten Wert der Stichlänge wird die Drehzahl beim Nähen begrenzt.
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>1.0 - 12.0 [mm],</li> <li>je nach Unterklasse</li> </ul>



Icon	Menüpunkte	Wertebereich
±1 ~	2. Stichlänge	
mm [ ]		Zustand nach dem Fadenabschneiden
		<ul> <li>Wertebereich unverändert, aus, an</li> </ul>
		Zustand nach dem Einschalten
		<ul> <li>Wertebereich unverändert, aus, an</li> </ul>

#### 17.4.9 Parameter RFW/SSD einstellen



Für den Restfaden-Wächter und die Spulendrehüberwachung können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
_ <u>#</u> ::: <b>(</b>	Restfaden-Wächter Mit dieser Funktion wird die CAN-Platine aktiviert. Zusätzlich muss im Manuellen Modus im Bereich Parameter die gewünschte Restfaden-Wächter-Funktion gewählt wer- den ( Betriebsanleitung)	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Meldung nach FA wiederholen Wenn bei Umschlingungskontrolle, Spulendrehüberwachung oder Restfaden- Wächter ein Fehler auftritt, wird dieser während der Naht angezeigt und muss bestätigt werden. Der Fehler verschwin- det. Ist der Parameter aktiv, erscheint der Feh- ler nach Beenden der Naht erneut.	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Bestätigung nach Nähstopp erforderlich Wenn bei Umschlingungskontrolle, Spulendrehüberwachung oder Restfaden- Wächter ein Fehler auftritt, wird dieser angezeigt und die Maschine stoppt. Erst nach Bestätigen des Fehlers kann weiter- genäht werden.	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
×	Umschlingungskontrolle	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
Ð	Spulendrehüberwachung	
		<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
		Länge Nahtlänge, bevor die Spulendrehüberwa- chung startet.
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>000 - 255 [mm]</li> </ul>
	Restfaden-Wächter Grenzwert	• Wertebereich 0,0-4,0 Werte nur für den Rest- faden-Wächter, nicht für SSD.
	Restfaden-Wächter Intensität	<ul> <li>Wertebereich 0,0-4,0</li> <li>Werte nur für den Rest- faden-Wächter, nicht für SSD.</li> </ul>

#### 17.4.10Parameter Haltekraft einstellen



Für die Haltekraft des Motors können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
F	Modus	Halteposition <ul> <li>Wertebereich</li> <li>An/Aus/Halteposition</li> </ul>
		Halteposition: der Näh- antrieb regelt immer auf diese Position. Eine Positionsveränderung über das Handrad oder das Einstellen weitetet Parameter ist nicht mög- lich.
F M max	<i>Max. Bestromung</i> Haltestrom des Motors	nur sichtbar, wenn der Parameter aktiv gesetzt ist • Wertebereich 00 - 50
F (0)	Reaktion Reaktionszeit für den Dauerstrom	nur sichtbar, wenn der Parameter aktiv gesetzt ist • Wertebereich 000 - 100



#### 17.4.11Parameter Pedal einstellen



Für das Pedal können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Typ Wahl zwischen analogem und digitalem Pedal.	<ul> <li>Wertebereich Analog/Digital</li> </ul>
	Invertiert Umkehrung der Signale, die das Pedal gibt (eventuell bei digitalen Sollwertgebern not- wendig).	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Pedalstufen Anzahl der Geschwindigkeitsstufen, die das Pedal verarbeitet.	<ul> <li>Wertebereich</li> <li>00 - 64</li> </ul>
	<i>Kurve</i> Geschwindigkeitskurve des Pedals	Wertebereich     0 - 7
-1 ()	t Position -1 Entprellung von Position -1	Wertebereich     000 - 255 [ms]
-2 ()	t Position -2 Entprellung von Position -2	Wertebereich     000 - 255 [ms]
• ()	t Position 0 Entprellung von Position 0	Wertebereich     000 - 255 [ms]



≈......

#### 17.4.12Parameter Nadelkühlung einstellen

Für die Nadelkühlung können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
~~~~~	Modus	<ul> <li>Wertebereich Aus, An, Abhängig von der Nähgeschwin- digkeit, Kantenschnei- der</li> </ul>
	t Nachlauf Nachlaufzeit, nach der die Nadelkühlung deaktiviert wird.	nur sichtbar, wenn der Modus An, Abhängig von der Nähgeschwin- digkeit oder Kanten- schneider aktiviert ist • Wertebereich 00,0 - 10,0 [ms]
	Drehzahl Nadelkühlung Drehzahl, bei der die Nadelkühlung akti- viert wird.	nur sichtbar, wenn der Modus An, Abhängig von der Nähgeschwin- digkeit oder Kanten- schneider aktiviert ist • Wertebereich 0000 - 3800 [rpm]

#### 17.4.13Parameter Walzentransport einstellen



Der Walzentransport (Puller) ist eine optionale Zusatzausstattung, der den Transport des Nähguts unterstützt. Bei aktiviertem Walzentransport können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
© ©	Walzentransport	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Auto Modus für das automatische Anheben des Pullers	<ul> <li>Wertebereich Während der Nähfuß- Lüftung/ Im Riegel/ Im Riegel und wäh- rend der Nähfuß-Lüf- tung</li> </ul>
	Lüften bei Hub-Schnellverstellung	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
↓ mm ● <sup>7777777</sup> ●	<i>Verzögerung</i> Absenken der Walze nach Nahtbeginn, ist abhängig von Stichlänge und Anwen- dungszweck.	<ul> <li>Wertebereich 000.0 - 999.9 [mm]</li> </ul>



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	<i>Modus</i> Einstellung, welche Walze mitlaufen soll.	
		<i>Nicht angetrieben</i> Beide Walzen laufen passiv im Freilauf mit, rein mechanische Kopp- lung.
		<i>Oben</i> Die obere Walze läuft aktiv angetrieben mit.
		<i>Oben + Unten</i> Beide Walzen laufen aktiv angetrieben mit.
() () () () () () () () () () () () () (	Transportmethode nur sichtbar, wenn im <i>Modus</i> die Option Oben bzw. Oben + Unten gewählt wurde	kontinuierlich = gleichmäßiger Transport intermittierend = Transport an den Rhyth- mus des Transporteurs angepasst
<u> </u>	Start nur sichtbar, wenn bei der <i>Transport-</i> <i>methode</i> der Haken gesetzt wurde	Einstellung der Start- und Stoppwinkel unter Start/Stopp ist an die Maschine angepasst. Die Werte sollten nicht verändert werden
		0 - 359 [°]
<ul> <li>●}</li> <li>●;</li> </ul>	Stopp nur sichtbar, wenn bei der <i>Transport-</i> <i>methode</i> der Haken gesetzt wurde	Einstellung der Start- und Stoppwinkel unter Start/Stopp ist an die Maschine angepasst. Die Werte sollten nicht verändert werden
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>0 - 359 [°]</li> </ul>
	Druck Druck des Walzentransports einstellen	Wertebereich Ja/Nein/ Kein Druck bei HP (2. Hubhöhe)
	Bestromung aus	Wertebereich     An/Aus
	Bestromung immer an	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>



Icon	Menüpunkte	Wertebereich
9 1111111 10	Oben nur sichtbar, wenn im <i>Modus</i> die Option Oben bzw. Oben + Unten gewählt wurde	
		Übersetzung
		• Wertebereich 00,0 - 65,0
		Bestromung (aktiv)
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>0,0 - 65,0 [A]</li> </ul>
		Bestromung (pas- siv)
		• Wertebereich 0,0 - 5,0 [A]
		Durchmesser Walze
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>0000 - 9999 [mm]</li> </ul>
		Drehrichtung Walze 0(X) = rechts 1( $\checkmark$ ) = links
		Ansteuerung Motor 0 (X) = ungeregelt 1 (✓) = geregelt



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Unten nur sichtbar, wenn im <i>Modus</i> die Option Oben + Unten gewählt wurde	
		Übersetzung
		<ul> <li>Wertebereich 00,0 - 65,0</li> </ul>
		Bestromung (aktiv)
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>0,0 - 65,0 [A]</li> </ul>
		Bestromung (pas- siv)
		• Wertebereich 0,0 - 5,0 [A]
		Durchmesser Walze
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>0000 - 9999 [mm]</li> </ul>
		Drehrichtung Walze 0(X) = rechts 1( $\checkmark$ ) = links
		Ansteuerung Motor 0 (X) = ungeregelt 1 (✓) = geregelt



#### 17.4.14Parameter Kantenanschlag einstellen



#### HINWEIS

#### Sachschaden möglich!

Nähfüße, Nadel, Kantenanschlag und Näheinrichtung können beschädigt werden.

Nach einem Wechsel der Näheinrichtung IMMER den Abstand zum Kantenanschlag prüfen und den korrekten Wert eingeben.

Für den Kantenanschlag (elektromotorisch) können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
<b>U</b>	Kantenanschlag	Wertebereich     An/Aus
	Modus Kantenanschlag	Wertebereich     1-axis Internal/     1-axis External/     2-axis External      Internal: die Schrittmo- tor-Karte des Kantenan- schlags befindet sich in der Steuerung External: die Schrittmo- tor-Karte des Kantenan- schlags befindet sich am Bauteil
	Elektromotorisch	Wertebereich     An/Aus
	<i>Geschwindigkeit</i> Verfahrgeschwindigkeit des Kantenan- schlags	<ul> <li>Wertebereich 0500 - 60000 [Hz]</li> </ul>



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
min J	Min. Abstand Kleinstmöglicher Abstand zwischen Näh- fuß und Kantenanschlag. Der kleinstmögliche Abstand ist abhängig von der Näheinrichtung und MUSS beim Wechsel der Näheinrichtung angepasst werden.	Wertebereich 01,0 - 36,0 [mm]
	Geschwindigkeit (Höhe) Verfahrgeschwindigkeit des Kantenan- schlags in der Höhe	nur sichtbar, wenn der 2-achsige Kantenan- schlag ausgewählt ist • Wertebereich 5000 - 60000 [Hz]
	Min. Höhe Kleinstmöglicher Abstand zwischen Stich- platte und Kantenlineal bzw. Rolle	nur sichtbar, wenn der 2-achsige Kantenan- schlag ausgewählt ist • Wertebereich 0,1 - 12 [mm]

#### 17.4.15Parameter Materialstärken-Erkennung einstellen



Für die Materialstärken-Erkennung können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Materialstärken-Erkennung	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Hysterese Toleranz, bei der die Materialstärken- Erkennung aus der 2. Stichlänge, der 2. Nadelfaden-Spannung bzw. dem 2. Näh- fuß-Hub zurückschaltet. Die Toleranz soll vermeiden, dass es im Grenzbereich zu dauerhaften Wechseln von Aktivierung und Deaktivierung kommt.	• Wertebereich 0.0 - 2.0 [mm]
‡ F % L	Kompensation Nähfuß-Druck Bei sehr dickem Material, steigt der Fuß- druck durch die Materialstärke über den regulär eingestellten Wert an. Bis zu einem bestimmten Maß kann die Maschine den Einfluss von dickem Mate- rial auf den Fußdruck selber ausgleichen.	nur sichtbar, wenn die Materialstärken-Erken- nung aktiv ist • Wertebereich An/Aus



# 17.4.16Parameter Korrektur Geschwindigkeitseinfluss einstellen



Für die Korrektur von Einflüssen durch hohe Drehzahl können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
(n) +/- \	Hysterese Toleranz, bei der die Korrektur des Geschwindigkeitseinflusses aus der 2. Stichlänge, der 2. Nadelfaden-Spannung bzw. dem 2. Nähfuß-Hub zurückschaltet. Die Toleranz soll vermeiden, dass es im Grenzbereich zu dauerhaften Wechseln von Aktivierung und Deaktivierung kommt.	Wertebereich     0.0 - 2.0 [mm]

#### 17.4.17Parameter Lichtschranke einstellen



Für die Lichtschranke können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Lichtschranke	Wertebereich     An/Aus
	Nähgeschwindigkeit Die letzten Stiche nach der Material-End- erkennung (ca. 50mm) können mit defi- nierter Drehzahl genäht werden.	Wertebereich 0010 - 2000 [rpm]
	Pedalstart Pedal kann getreten werden und sobald das Material die Lichtschranke bricht, näht die Maschine.	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Empfindlichkeit Je nach Einstellung wird das Signal bei unterbrochener (Dunkel) oder geschlosse- ner (Hell) Lichtschranke gegeben.	Wertebereich     Hell/Dunkel
	Automatik	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> <li>An: Über das Pedal wird eine Naht gestartet und läuft anschließend mit einer definierten Nähge- schwindigkeit automa- tisch bis zur Enderkennung ab</li> </ul>



#### 17.4.18Parameter Nahtsegment-Modus einstellen



Für die Segmentlänge können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
mm/een	Länge Länge = Nahtabschnitte werden über die Längen- angabe gemessen (in mm) Stichzahl = Nahtabschnitte werden über die Stichzäh- lung gemessen	<ul> <li>Wertebereich Länge/Stichzahl</li> </ul>

#### 17.4.19Parameter Einfädelmodus einstellen



Für den Einfädelmodus können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
الله الم	Nähfuß-Lüftung Abwärts = Der Nähfuß ist im Einfädelmodus abge- senkt. Aufwärts = Der Nähfuß ist im Einfädelmodus gelüftet. Pedalabhängig = Der Nähfuß kann im Einfädelmodus über das Pedal gelüftet oder abgesenkt werden.	<ul> <li>Wertebereich Abwärts/ Aufwärts/ Pedalabhängig</li> </ul>

#### 17.4.20Parameter Laufsperre einstellen



Für die Laufsperre können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
X	Modus Nähfüße bleiben in der letzten Position, sind nicht vom Bediener zu bewegen (Aus) oder können per Pedal gelüftet werden (An).	Wertebereich     An/Aus
	Stichlänge Manuelle Stichlängenverstellung bei akti- vierter Laufsperre	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
	Alle Eingänge Alle Eingänge sind aktiv wenn sich die Maschine in Laufsperre befindet.	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>



#### 17.4.21 Parameter Manueller Riegel einstellen

# 

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
<b>€</b> n max	Max. Nähgeschwindigkeit Geschwindigkeitsbegrenzung im manuel- len Riegel	Wertebereich     150 - 4000
C 2	<i>t</i> Change An dieser Stelle wird die Wartezeit in den Umkehrpunkten (z. B. beim Wechsel der Nährichtung) eingestellt. Eine kurze War- tezeit sichert eine gleichbleibende Quali- tät der Naht.	Wertebereich     0 - 1000 [ms]

#### 17.4.22Parameter Elektronisches Handrad einstellen

Das elektronische Handrad kann aktiviert oder deaktiviert werden.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Elektronisches Handrad	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>

#### 17.4.23Parameter Referenzieren einstellen



Nach dem Einschalten der Maschine, müssen sich die Schrittmotoren referenzieren. Das Referenzieren kann, je nach Einstellung, automatisch erfolgen, oder durch vollständiges Zurücktreten des Pedals.

Icon	Menüpunkte	Wertebereich
	Benutzer startet das Referen- zieren manuell	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>



#### 17.4.24Parameter Handscanner einstellen



Der Handscanner aktiviert oder deaktiviert werden. Mit Hilfe eines Barcodes kann ein Nahtprogramm direkt ausgewählt werden.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Handscanner	Wertebereich     An/Aus

Folgende Barcodetypen können von dem Handscanner gelesen werden:

- Code 128
- UCC EAN 128
- Code 39

Die Barcodetypen können mit Freeware-Software selbst erstellt werden.



#### Wichtig

Der Barcode muss 3 bis 32 Zeichen enthalten. Die 3-stellige Nummer des Programms (001 bis 999) muss im Barcode enthalten sein.

Im **Anhang** ( *S. 223*) finden Sie Beispiele für Barcodes, die Sie nutzen können.



#### Information

Der Handscanner unterstützt noch weitere Barcodetypen. Welche Barcodetypen unterstützt werden und wie diese konfiguriert werden, entnehmen Sie der Dedienungsanleitung des Handscanner-Herstellers.

#### 17.4.25Parameter Schnittstelle einstellen



Die Schnittstellen können für den Handscanner genutzt werden. Ist ein Handscanner angeschlossen, ist der Parameter aktiv.

Für die Schnittstelle können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
BDE		
	Modus	<ul> <li>Wertebereich Aus/Handscanner</li> </ul>
	Baudrate Übertragungsrate des Handscanners	<ul> <li>Wertebereich</li> <li>9600 - 250000</li> </ul>



## 17.4.26Parameter Eingang/Ausgang konfigurieren einstellen

#### Konfiguration der Eingänge



Hier kann die Konfiguration und Zuordnung der Eingänge vorgenommen werden.

Jedem Eingang kann einer der folgenden Modi zugeordnet werden.

- Spulermodus
- Riegelunterdrückung/-aktivierung
- manueller Riegel
- halber Stich
- voller Stich
- Peilstichposition
- Nadel hoch
- Nadelkühlung
- 2. Fadenspannungswert
- Stichlängenumschaltung
- Nahtmittenführung
- Lichtschranke
- Laufsperre aktiv wenn Kontakt offen
- Hub-Schnellverstellung
- Segmentweiterschaltung
- Kantenanschlag 2. Abstand
- Fußlockerungsposition
- zusätzliche Mehrweite
- Bandspannung
- Puller
- Laufsperre aktiv wenn Kontakt geschlossen
- Laufsperre in der Naht
- Programmauswahl aktivieren
- Programmauswahl Bit B0
- Programmauswahl Bit B1
- Programmauswahl Bit B2
- Programmauswahl Bit B3
- Programmauswahl Bit B4
- Programmauswahl Bit B5
- Programmauswahl Bit B6
- Programmauswahl Bit B7
- Programmauswahl Bit B8
- Programmauswahl Bit B9
- Kurzstich
- Kantenanschlag 2. Höhe


- Kantenanschlag 2. Abstand und Höhe
- DB3000
- DB2000
- Funktionsmodul 1
- Funktionsmodul 2
- Funktionsmodul 3
- Funktionsmodul 4
- Funktionsmodul 5
- Funktionsmodul 6
- Funktionsmodul 7
- Funktionsmodul 8
- Nähleuchte
- Maschinenkopf-Beleuchtung
- Nähfuß-Lüftung
- 2. Position Nähfuß-Lüftung

Jeder Eingang kann rastend oder tastend geschaltet werden.

# Konfiguration der Ausgänge

Hier kann die Konfiguration und Zuordnung der Ausgänge vorgenommen werden. Die Ausgänge und deren Zuordnungen sind in der Tabelle aufgelistet. Die Pins auf der Platine sind beschriftet und müssen anhand der Tabelle zugeordnet werden, je nachdem was an den Pin angeschlossen wurde.

Jedem Ausgang kann einer der folgenden Modi zugeordnet werden.

- Nähfuß-Lüftung
- Nadelfaden-Spannung
- Fadenabschneider
- Nadelkühlung
- NSB Messer
- NSB Block
- Pos. 1
- Pos. 2
- Reinigung Restfaden-Wächter
- Riegelunterdrückung LED
- 2. Stichlänge LED
- 2. Nadelfaden-Spannung LED
- 2. Nähfuß-Hub LED
- Nahtmittenführung LED
- Anheben/Absenken Nahtmittenführung
- Motor lauf



- 2. Kantenanschlagsposition LED
- NSB Absaugung
- Puller LED
- Pullerdruck
- Anheben/Absenken Puller
- Verriegelung im Prozess
- In der Naht
- Segment Ausgang 01
- Segment Ausgang 02
- Segment Ausgang 03
- Segment Ausgang 04
- Segment Ausgang 05
- Segment Ausgang 06
- Segment Ausgang 07
- Segment Ausgang 08
- Segment Ausgang 09
- Segment Ausgang 10
- Segment Ausgang 11
- Segment Ausgang 12
- Segment Ausgang 13
- Segment Ausgang 14
- Segment Ausgang 15
- Segment Ausgang 16
- Manuelle Verriegelung
- Stich im Prozess
- Motor blockiert (Laufsperre)
- Kurzstich
- Kantenanschlag
- Maschinenarm-Beleuchtung
- Funktionsmodul Ausgang 1
- Funktionsmodul Ausgang 2
- Funktionsmodul Ausgang 3
- Funktionsmodul Ausgang 4
- Funktionsmodul Ausgang 5
- Funktionsmodul Ausgang 6
- Funktionsmodul Ausgang 7
- Funktionsmodul Ausgang 8
- 2. Höhe Kantenanschlag
- Säubern SSD



# 17.4.27Parameter Konfiguration Zusatz I/O einstellen

Über das zusätzliche DAC flex-Modul können kundenspezifische Anwendungen genutzt werden.



# Konfiguration der Eingänge

Hier kann die Konfiguration und Zuordnung der Eingänge vorgenommen werden.

Jedem Eingang kann einer der folgenden Modi zugeordnet werden.

- Spulermodus
- Riegelunterdrückung/-aktivierung
- manueller Riegel
- halber Stich
- voller Stich
- Peilstichposition
- Nadel hoch
- Nadelkühlung
- 2. Fadenspannungswert
- Stichlängenumschaltung
- Nahtmittenführung
- Lichtschranke
- Laufsperre aktiv wenn Kontakt offen
- Hub-Schnellverstellung
- Segmentweiterschaltung
- Kantenanschlag 2. Abstand
- Fußlockerungsposition
- zusätzliche Mehrweite
- Bandspannung
- Puller
- Laufsperre aktiv wenn Kontakt geschlossen
- Laufsperre in der Naht
- Programmauswahl aktivieren
- Programmauswahl Bit B0
- Programmauswahl Bit B1
- Programmauswahl Bit B2
- Programmauswahl Bit B3
- Programmauswahl Bit B4
- Programmauswahl Bit B5
- Programmauswahl Bit B6



- Programmauswahl Bit B7
- Programmauswahl Bit B8
- Programmauswahl Bit B9
- Kurzstich
- Kantenanschlag 2. Höhe
- Kantenanschlag 2. Abstand und Höhe
- DB3000
- DB2000
- Funktionsmodul 1
- Funktionsmodul 2
- Funktionsmodul 3
- Funktionsmodul 4
- Funktionsmodul 5
- Funktionsmodul 6
- Funktionsmodul 7
- Funktionsmodul 8
- Nähleuchte
- Maschinenkopf-Beleuchtung
- Nähfuß-Lüftung
- 2. Position Nähfuß-Lüftung

Jeder Eingang kann *rastend* oder *tastend* geschaltet werden.

# Konfiguration der Ausgänge

Hier kann die Konfiguration und Zuordnung der Ausgänge vorgenommen werden. Die Ausgänge und deren Zuordnungen sind in der Tabelle aufgelistet. Die Pins auf der Platine sind beschriftet und müssen anhand der Tabelle zugeordnet werden, je nachdem was an den Pin angeschlossen wurde.

Jedem Ausgang kann einer der folgenden Modi zugeordnet werden.

- Nähfuß-Lüftung
- Nadelfaden-Spannung
- Fadenabschneider
- Nadelkühlung
- NSB Messer
- NSB Block
- Pos. 1
- Pos. 2



- Reinigung Restfaden-Wächter
- Riegelunterdrückung LED
- 2. Stichlänge LED
- 2. Nadelfaden-Spannung LED
- 2. Nähfuß-Hub LED
- Nahtmittenführung LED
- Anheben/Absenken Nahtmittenführung
- Motor lauf
- 2. Kantenanschlagsposition LED
- NSB Absaugung
- Puller LED
- Pullerdruck
- Anheben/Absenken Puller
- Verriegelung im Prozess
- In der Naht
- Segment Ausgang 01
- Segment Ausgang 02
- Segment Ausgang 03
- Segment Ausgang 04
- Segment Ausgang 05
- Segment Ausgang 06
- Segment Ausgang 07
- Segment Ausgang 08
- Segment Ausgang 09
- Segment Ausgang 10
- Segment Ausgang 11
- Segment Ausgang 12
- Segment Ausgang 13
- Segment Ausgang 14
- Segment Ausgang 15
- Segment Ausgang 16
- Manuelle Verriegelung
- Stich im Prozess
- Motor blockiert (Laufsperre)
- Kurzstich
- Kantenanschlag
- Maschinenarm-Beleuchtung
- Funktionsmodul Ausgang 1
- Funktionsmodul Ausgang 2



- Funktionsmodul Ausgang 3
- Funktionsmodul Ausgang 4
- Funktionsmodul Ausgang 5
- Funktionsmodul Ausgang 6
- Funktionsmodul Ausgang 7
- Funktionsmodul Ausgang 8
- 2. Höhe Kantenanschlag
- Säubern SSD

# 17.5 Programm Default-Werte einstellen

Hier können kundenspezifische Einstellungen vorgenommen werden, die bei der Erstellung eines neuen Programms automatisch als Preset-Werte für den ersten Nahtabschnitt eingesetzt werden. Die Werte sollten so gewählt werden, dass sie bei möglichst vielen Programmen beibehalten werden können.

#### Menüpunkte in den Programm Default-Werten

lcon	Menüpunkt	Wertebereich
mm DEFAULT	Stichlänge Default-Wert	<ul> <li>Wertebereich 00.0 - 12.0 (je nach Näheinrich- tung und Unterklasse)</li> </ul>
F L DEFAULT	Nähfuß-Druck Default-Wert	Wertebereich     01 - 20
)( ← F DEFAULT	Nadelfaden-Spannung Default-Wert	<ul> <li>Wertebereich</li> <li>01 - 99 [%]</li> </ul>
	Nähfuß-Hub	Wertebereich     0.5 - 9.0 [mm]
¥	Riegel am Nahtanfang	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
4	Riegel am Nahtende	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>
ļ,	Fadenabschneider	<ul> <li>Wertebereich An/Aus</li> </ul>



lcon	Menüpunkt	Wertebereich
	Tages-Stückzähler	
<b>∑</b> :0000		Zähler Modus
		<ul> <li>Wertebereich Aus/Abwärts/Aufwärts</li> </ul>
		Rücksetzen Den Wert eingeben, auf den der Tages-Stück- zähler bei einem Reset zurückgesetzt wird.
		<ul> <li>Wertebereich</li> <li>-999 - 999</li> </ul>
Stichfunktionen		
+n	Stiche zählen	Wertebereich     An/Aus
/"] ∮ +/-√	Korrektur Rückwärtsstiche	Wertebereich     An/Aus
Untermenü für Sta	andard Programm Parameter	
	Akustisches Signal	Wertebereich     An/Aus
-2	Segmentwechsel mit Pedal	Wertebereich     An/Aus
Programmabbruc	h	
→ <u>x</u>	Modus	<b>Position</b> = nach dem Abbruch wird nur die Nadel in ihre Endposi- tion gesetzt und der Faden geschnitten
		<b>Segment-Ende</b> = Been- den des Programms mit allen Konfigurationen, die für den Nahtab- schnitt eingestellt sind
	Fadenabschneider	Wertebereich     An/Aus
2x	Pedalabbruch	Wertebereich     An/Aus



# 17.6 Bediener-Konfiguration einstellen



Hier können Einstellungen vorgenommen werden, die dem Bediener das Arbeiten an der Maschine bei unterschiedlichen äußeren Bedingungen erleichtern sollen.

## Menüpunkte in der Bediener-Konfiguration

lcon	Menüpunkt	Erläuterung
6	Sprache	Sprache einstellen
	Helligkeit	Helligkeit des Bedien- felds anpassen
<b>*</b> »	Audio-Lautstärke	Audio-Lautstärke des Bedienfelds anpassen
<b>e</b> 3	Benutzermanagement	🚇 S. 151
Maschine		
	Helligkeit Durchgangsraumbeleuchtung	
<u></u>	Helligkeit Nählicht (integrierte LED-Näh- leuchte)	
£	Schnelltastenkonfiguration	🚇 S. 156
Bildschirmkonfig	uration	
III I	Manueller Modus Konfiguration Hauptbildschirm	Betriebsanleitung
<b></b>	Manueller Modus Konfiguration Statusleiste	Betriebsanleitung
B	Rolle Konfiguration Hauptbildschirm	🕮 S. 158
	Rolle Konfiguration Statusleiste	🖾 S. 159



### 17.6.1 Benutzermanagement

Im Benutzermanagement können Sie neue Benutzer anlegen und Rollen für Benutzer vergeben.

Die Benutzer *Default Technician* und *Default User* sind voreingestellt. Diese Benutzer können nicht gelöscht, aber bei Bedarf deaktiviert werden.

Abb. 106: Benutzermanagement (1)



# **Rollen definieren**

Abb. 107: Benutzermanagement (2)



# i

Information

Neue Rollen werden von bereits bestehenden Rollen abgeleitet.

Wird z. B. eine Rolle vom Technician (Default-Rolle) abgeleitet, hat die neue Rolle zunächst alle Berechtigungen, die die ursprüngliche Rolle auch hat. Anschließend können die Berechtigungen für die neue Rolle über das Dropdown-Menü angepasst werden.





So definieren Sie Rollen für die jeweiligen Benutzer:

- Im Bereich Rollen (1) über die Schaltfläche reine neue Rolle ableiten.
- 2. Über das Dropdown-Menü (3) die gewünschten Berechtigungen zuweisen.

Wert	Beschreibung			
Programmieren				
Zugriff	Zugriff auf die Programmierschnittstelle aktivieren/deaktivieren			
Editieren	Zugriff auf die Programmierschnittstelle aktivieren/deaktivieren			
Einstellungen				
Zugriff	Zugriff auf die Standard-Ebene aktivieren/deaktivieren			
Zugriff	Zugriff auf die Techniker-Ebene aktivieren/deaktivieren			
Manueller Modus				
Editieren	Editieren der Funktion Riegel aktiviert aktivieren/deaktivieren			
Editieren	Editieren der Statusleiste aktiveren/deaktivieren			
Editieren	Editieren des Hauptbildschirms aktivieren/deaktivieren			
Zugriff	Zugriff auf die Funktion Rolle Hauptbildschirm aktivieren/deaktivie- ren			
Zugriff	Zugriff auf die Funktion Rolle Statusleiste aktivieren/deaktivieren			
Editieren	Editieren der Nähparameter aktivieren/deaktivieren			
Zugriff	Zugriff auf die Funktion Schalte zum Automatik-Modus aktivieren/ deaktivieren			
Zugriff	Zugriff auf die Funktion Parameter anzeigen aktivieren/deaktivieren			



Wert	Beschreibung	
	Editieren des manuellen Riegels aktivieren/deaktivieren	
Editieren		
	Editieren der Funktion Nähfuß gelüftet aktivieren/deaktivieren	
Editieren		
	Editieren der Nadelposition bei Nähstopp aktivieren/deaktivieren	
Editieren		
	Editieren des Spulermodus aktivieren/deaktivieren	
Editieren		
Editieren	Editieren der Funktion Abbruch Nahtsegment aktivieren/deaktivie- ren	
	Editieren des Kantenschneiders aktivieren/deaktivieren	
Editieren		
Editieren	Editieren des Zusatzwerts für den Kantenanschlag aktivieren/deak- tivieren	
Editieren	Editieren der Zusatzhöhe des Kantenanschlags aktivieren/deakti- vieren	
Editieren	Editieren der Referenzposition des Kantenanschlags aktivieren/ deaktivieren	
Editieren	Editieren der Stichlänge aktivieren/deaktivieren	
	Editieren der Eunktion / Imschalten der Stichlänge aktivieren/deakti-	
Editieren	vieren	
	Editieren der Nadelfaden-Spannung aktivieren/deaktivieren	
Editieren		
Editieren	Editieren der Funktion <i>Umschalten der Nadelfaden-Spannung</i> aktivieren/deaktivieren	
• .	Editieren des Nähfuß-Drucks aktivieren/deaktivieren	
Editieren		
Editieren	Editieren des Nähfuß-Hubs aktivieren/deaktivieren	
Editieren	Editieren der Funktion Umschalten Nähfuß-Hubhöhe aktivieren/ deaktivieren	



Wert	Beschreibung
Editieren	Editieren des Zwischenriegels aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren der maximalen Nähgeschwindigkeit aktivieren/deaktivie- ren
Editieren	Editieren des Riegels am Nahtanfang aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren des Riegels am Nahtende aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren des halben Stichs/Einzelstichs aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren der Funktion Fadenschneider aktiv aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren der Nadelfaden-Klemme aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren der Einfädelhilfe aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren der Lichtschranke aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren der Funktion Spulenstichzähler zurücksetzen aktivieren/ deaktivieren
Editieren	Editieren der Nahtmittenführung aktivieren/deaktivieren
Automatischer Mo	dus
Zugriff	Zugriff auf die Programmauswahl aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren des Programms aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren des Stichlängen-Korrekturfaktors aktivieren/deaktivieren
Editieren	Editieren des Nadelfadenspannung-Korrekturfaktors aktivieren/ deaktivieren



Wert	Beschreibung	
Nähen		
Editieren	Editieren der Funktion <i>Multifunktionskacheln aktivieren</i> aktivieren/ deaktivieren	
Benutzermanagem	nent	
Editieren	Editieren der Rolle Aktueller Benutzer aktivieren/deaktivieren	
Editieren	Editieren der <i>Rolle bis zum Techniker</i> aktivieren/deaktivieren	
Editieren	Editieren der Rolle <i>Benutzer bis zum Techniker</i> aktivieren/deaktivie- ren	
Editieren	Editieren der Funktion Automatisches Anmelden editierbar aktivie- ren/deaktivieren	

# Neue Benutzer anlegen



So legen Sie neue Benutzer an:

- 1. Im Bereich Benutzer (2) auf 🕂 drücken.
- ✤ Ein neuer Benutzer mit dem Namen New User wird anlegt.
- 2. Einen Benutzernamen eingeben, damit der Benutzer eindeutig identifiziert werden kann.
- 3. Gewünschte Werte eingeben, um den neuen Benutzer zu personalisieren:

Wert	Beschreibung	
Allgemein		
Aktiv	Haken setzen, um den Benutzer zu aktivieren Haken nicht setzen, um den Benutzer zu deaktivieren	
Vorname	Vornamen über die Touch-Tastatur eingeben	
Nachname	Nachnamen über die Touch-Tastatur eingeben	
Berechtigung		
Einloggen	Anmelden mit Benutzername und Passwort Über Editieren den Benutzernamen und (optional) das Pass- wort eingeben.	
NFC NFC	mit NFC-Tag anmelden	

Wert	Beschreibung	
Ф изв	mit USB-Stick anmelden	
Automatisches Anmelden	Anmelden ohne Authentifizierung beim Systemstart	
Rollen		
Technician	Techniker-Rolle (Default)	
User	Benutzer-Rolle (Default)	
	weitere Rollen, die je nach Wunsch angelegt werden können	
<ul> <li>Dem neuen Benutzer müssen eine oder mehrere passende Rollen zugewiesen wer- den.</li> <li>Wenn dem Benutzer mehrere Rollen zugewiesen werden, muss eine Rolle als <i>Primär-</i> rolle definiert werden. Die <i>Primärrolle</i> wird in blauer Schrift dargestellt.</li> </ul>		

# 17.6.2 Schnelltasten-Konfiguration

Im Bereich Schnelltasten-Konfiguration können Sie alle Tasten am Maschinenarm mit einer Funktion belegen.

Abb.	108:	Schnelltasten-Konfiguration	





So belegen Sie eine Taste am Maschinenarm mit einer Funktion:

- 1. Auf die Schaltfläche der gewünschten Taste drücken.
- 2. Gewünschte Funktion für die Taste aus der Liste wählen ( S. 157).
- 3. Wählen, ob die Funktion *tastend* oder *rastend* geschaltet sein soll.



# Liste der möglichen Tastenfunktionen:

- Spulermodus
- Riegelunterdrückung/-aktivierung
- Manueller Riegel
- halber Stich
- Voller Stich
- Peilstichposition
- Nadel hoch
- 2. Fadenspannungswert
- Stichlängenumschaltung
- Nahtmittenführung
- Lichtschranke
- Laufsperre aktiv wenn Kontakt offen
- Hub-Schnellverstellung
- Segmentweiterschaltung
- Kantenanschlag 2. Abstand
- Fußlockerungsposition
- Zusätzliche Mehrweite
- Bandspannung
- Puller
- Laufsperre aktiv wenn Kontakt geschlossen
- Laufsperre in der Naht
- Programmauswahl aktivieren
- Programmauswahl Bit B0
- Programmauswahl Bit B1
- Programmauswahl Bit B2
- Programmauswahl Bit B3
- Programmauswahl Bit B4
- Programmauswahl Bit B5
- Programmauswahl Bit B6
- Programmauswahl Bit B7
- Programmauswahl Bit B8
- Programmauswahl Bit B9
- Kurzstich
- Kantenanschlag 2. Höhe
- Kantenanschlag 2. Abstand und Höhe
- DB3000
- DB2000
- Funktionsmodul 1
- Funktionsmodul 2



- Funktionsmodul 3
- Funktionsmodul 4
- Funktionsmodul 5
- Funktionsmodul 6
- Funktionsmodul 7
- Funktionsmodul 8
- Nähleuchte
- Maschinenkopf-Beleuchtung

# 17.6.3 Rolle Konfiguration Hauptbildschirm







So konfigurieren Sie den Hauptbildschirm für eine Rolle:

- 1. Über die Schaltfläche Rolle auswählen die gewünschte Rolle wählen.
- 2. Auf die Schaltfläche Rolle bzw. Nutzer + Rolle drücken.
- Schaltfläche Rolle: Änderungen beziehen sich nur auf die Rolle. Schalfläche Nutzer + Rolle: die Änderungen beziehen sich auf die Rolle und alle Nutzer, die dieser Rolle zugewiesen sind.
- 3. Die gewünschte Kachel aus der Leiste (2) in das Raster einfügen.
- 4. Um die Einstellungen zu speichern, auf die Schaltfläche 🕔 drücken.
- ✤ Das Display wechselt zu:







5. Wählen, ob die Änderungen verworfen oder gespeichert werden sollen.

# 17.6.4 Rolle Konfiguration Statusleiste

Abb. 111: Rolle Konfiguration Hauptbildschirm (1)





So konfigurieren Sie den Hauptbildschirm für eine Rolle:

- 1. Über die Schaltfläche Rolle auswählen die gewünschte Rolle wählen.
- 2. Auf die Schaltfläche Rolle bzw. Nutzer + Rolle drücken.
- Schaltfläche Rolle: Änderungen beziehen sich nur auf die Rolle. Schalfläche Nutzer + Rolle: die Änderungen beziehen sich auf die Rolle und alle Nutzer, die dieser Rolle zugewiesen sind.
- 3. Die gewünschte Kachel aus der Leiste (2) in das Raster einfügen.
- 4. Um die Einstellungen zu speichern, auf die Schaltfläche 🚺 drücken.
- ✤ Das Display wechselt zu:



#### Abb. 112: Rolle Konfiguration Statusleiste (2)



5. Wählen, ob die Änderungen verworfen oder gespeichert werden sollen.



# Information

Eine ausführliche Erklärung zur Bildschirm-Konfiguration finden Sie in der Betriebsanleitung.

# 17.7 Manueller Data Transfer nutzen



Hier können Daten zwischen der Maschine, genauer dem Bedienfeld, und einem USB-Stick ausgetauscht werden. Beim Datentransfer können verschiedene Optionen gewählt werden, die in den Unterkapiteln erläutert werden.

## 17.7.1 Daten exportieren



So exportieren Sie Daten:

- 1. USB-Stick am Bedienfeld anschließen.
- 2. Schaltfläche **T Exportieren** drücken.



Abb. 113: Daten exportieren (1)





3. Exportziel wählen.

Z. B.: Rechter USB-Port.

Abb. 114: Daten exportieren (2)

0	instellunge	en N	
Einste	llungen	Zurück 🗁 Select / Create Folder 🔶 some	
-0-		Verzeichnis	
20		Pruefprogramme	
ġ	Manuelle	Teach-in-Programme	
11			
0			
0		Update	

- 4. Einen bereits bestehenden Ordner wählen oder einen neuen Ordner anlegen.
- 5. Gewünschte Export-Option antippen.

Icon	Menüpunkt	Erläuterung
- jja	Systemabbild	Abbild aller Einstellungen der Maschine
<b>Å</b> :::::	Nur Parameter	Maschinenkonfiguration: • Default Programme • Maschinendaten • Daten Nähantrieb • Programmbibliothek • Nähdaten Programm • Nähdaten Manueller Modus • Globale Steuerung-Benutzer- daten • Benutzereinstellungen



lcon	Menüpunkt	Erläuterung
ũ≞	Log-Dateien	Meldungen der Maschine: • Neueste Log-Dateien • Alle verfügbaren Log-Dateien
<b>B</b> PT	Programme	Nahtprogramme: alle angelegten Nahtprogramme, z. B.: • 1 SETUP 1 • 2 SETUP 2 • 10 SEAM MANUEL • 20 SEAM 20 AUTOMATIC • 21 SQUARE • 100 ZIERNAHT • 101 ZIERNAHT • 110 ZIERNAHT
	Multimedia Kunde	Eigene PDFs und Videos

Abb. 115: Daten exportieren (3)

0	instellunge					
Einstel	llungen	Zurück	*	Bestätigen	Weiter	
0		Programme				
		🛄 Zie	l: file:///mnt/	usb/sda1		
20	Bedienei	🗁 V	erzeichnis: Pr	uefprogramme		
	Mammile	1 1				
11		2 3	ETUP 2			
0		3				
0				U - SSRUMMLANUT	lov.	



6. Auswahl bestätigen.

Abb. 116: Daten exportieren (4)



♥ Die Daten werden exportiert.



# 17.7.2 Daten importieren



- 1. USB-Stick am Bedienfeld anschließen.
- 2. Schaltfläche 生 Importieren drücken.

### Abb. 117: Daten importieren (1)





3. Importquelle wählen. Z. B.: Rechter USB-Port.

Abb. 118: Daten importieren (2)

<b>Q</b> =	instellunge				
Einste	llungen	Zurück	🗁 Select Folder		
\$		Verzeichnis			
	Program				
20			Pruefprogramme		
	Manuelle	1	Teach-in-Programme		
11					
0					
Ø					



4. Gewünschten Ordner wählen.



lcon	Menüpunkt	Erläuterung
ĝa	Systemabbild	Abbild aller Einstellungen der Maschine ACHTUNG: das Importieren überschreibt ALLE auf der Maschine vorhandenen Daten
<b>ů</b> ::::	Nur Parameter	Maschinenkonfiguration: Default Programme Maschinendaten Daten Nähantrieb Programmbibliothek Nähdaten Programm Nähdaten Manueller Modus Globale Steuerung-Benutzer- daten Benutzereinstellungen ACHTUNG: das Importieren überschreibt ALLE auf der Maschine vorhandenen Daten
	Programme	Nahtprogramme: alle angelegten Nahtprogramme, z. B.: • 1 SETUP 1 • 2 SETUP 2 • 10 SEAM MANUEL • 20 SEAM 20 AUTOMATIC • 21 SQUARE • 100 ZIERNAHT • 101 ZIERNAHT • 110 ZIERNAHT
	Multimedia Kunde	<ul> <li>Eigene PDFs und Videos</li> <li>ACHTUNG: Videos müssen das Format webm mit VP8- Kodierung haben. Eine Anlei- tung zur Konvertierung finden Sie im Anhang ( S. 224)</li> </ul>

# 5. Gewünschte Import-Option antippen.

Abb. 119: Daten importieren (3)





6. Auswahl bestätigen.



Abb. 120: Daten importieren (4)



Die Daten werden importiert.
 Die Maschine wird ggf. neu gestartet.

# 17.8 Service



Hier können Einstellungen technischer Art vorgenommen werden, damit die Maschine störungsfrei läuft. Die Parameter werden in den Unterkapiteln genauer erläutert.

# Menüpunkte im Service

lcon	Menüpunkt	Erläuterung
	Kalibrierung	🚇 S. 166
00	Einstellungen	🕮 S. 170
1	Multitest	🖾 S. 170
₽.E.	Wartungsmanagement	🚇 S. 174
Q	QONDAC	🕮 S. 176



lcon	Menüpunkt	Erläuterung
٢	Reset	🖾 S. 177
*	Network	🕮 S. 178
1	Meldungsspeicher	🚇 S. 178

# **17.8.1** Kalibrierung

Die Kalibrierung muss bei verschiedenen Parametern vorgenommen werden, diese werden in der Tabelle aufgeführt. Die Beschreibung der Kalibrierung im Einzelnen, folgt nach der Tabelle.

lcon	Menüpunkt	Erläuterung
	Stichlängen-Verstellung	🚇 S. 167
	Materialstärken-Erkennung	🕮 S. 168
	Kantenanschlag nur sichtbar, wenn der 1-achsige oder der 2-achsige Kantenanschlag aktiviert ist 🕮 S. 136	🕮 S. 168
	Höhe Kantenanschlag nur sichtbar, wenn der 2-achsige Kan- tenanschlag aktiviert ist 🚇 S. 136	🖾 S. 169
)(+ r	Nadelfaden-Spannung	🕮 S. 169





# Kalibrierung der Stichlängen-Verstellung

Die Stichlänge bei Vorwärts- und Rückwärtsstich muss gleich lang sein. Zur Probe auf Papier eine Naht vorwärts nähen, stoppen und eine Naht rückwärts nähen. Dabei müssen die Einstiche von Vorwärts- und Rückwärtsstich ineinander liegen. Ist das nicht der Fall, muss die Kalibrierung durchgeführt werden.

# WARNUNG



# Verletzungsgefahr durch schweres Maschinenoberteil!

Quetschen möglich.

Maschine kontrolliert und langsam umlegen. Mit den Händen nicht unter die Maschine greifen.



So kalibrieren Sie die Stichlänge:

- 1. Mechanisch die Stichlänge einstellen ( S. 43).
- 2. Menüpunkt Service > Kalibrierung > Stichlängen-Verstellung aufrufen.
- 3. Stichlänge (-6/0/6) auswählen und mit OK bestätigen.
- 4. Nähtest auf Papier per Pedal starten und anschließend die Stichlänge prüfen:

Stichlänge	Länge der Teststrecke
-6	Teststrecke muss 60mm betragen. ∜Die Strecke wird rückwärts genäht.
0	Teststrecke soll bei nahezu 0 mm liegen, das Ein- stichloch ist rund, nicht oval.
6	Teststrecke muss 60 mm betragen.



5. Wenn die Teststrecke nicht die korrekte Länge aufweist, müssen die Werte entsprechend angepasst werden:

Abb. 121: Kalibrierung der Stichlängen-Verstellung





Stichlänge	Synchronisation der Stichlänge (Schritte)
-6	Wert verringern - Stichlänge wird kleiner Wert erhöhen - Stichlänge wird größer
0	Wert verringern - Stichlänge wird größer Wert erhöhen - Stichlänge wird kleiner
6	Wert verringern - Stichlänge wird größer Wert erhöhen - Stichlänge wird kleiner

- 6. Nähtest erneut durchführen und Stichlänge prüfen.
- 7. Wenn die Teststrecke die richtige Länge aufweist, mit der Schaltfläche **Schließen** bestätigen.

Nach der Kalibrierung der Stichlänge ist es sinnvoll, noch einen Test im normalen Nähbetrieb durchzuführen. Es sollte ein Programm gewählt werden, das einen Zierstich-Riegel hat. Auch hierbei die Testnaht wieder auf Papier durchführen. Die Stiche sollen sauber ineinander gehen - wenn das nicht der Fall ist, die Kalibrierung erneut durchführen.



#### Kalibrierung der Materialstärken-Erkennung

Bei der Kalibrierung der Materialstärken-Erkennung muss nur ein Wert geprüft werden.



So kalibrieren Sie die Materialstärken-Erkennung:

- 1. Menüpunkt Service > Kalibrierung > Materialstärken-Erkennung aufrufen.
- 2. Anweisungen auf der Anzeige befolgen.



#### Kalibrierung des Kantenanschlags

So kalibrieren Sie den seitlichen Abstand des Kantenanschlags:



- 2. Menüpunkt Service > Kalibrierung > Kantenanschlag aufrufen.
- 3. Auswahl mit OK bestätigen.

1. Kantenanschlag hochklappen.

- ✤ Der Kantenanschlag verfährt in die Referenzposition.
- 4. Kantenanschlag herunterklappen.
- 5. Abstand von der Nadel bis zum Kantenanschlag messen.
- 6. Den Wert mit den Tasten -/+ eingeben.
- 7. Eingabe mit Weiter bestätigen.
- ✤ Die Kalibrierung ist abgeschlossen.





# Kalibrierung der Höhe des Kantenanschlags (nur bei 2-achsigem Kantenanschlag)



So kalibrieren Sie die Höhe des Kantenanschlags:

- 1. Menüpunkt Service > Kalibrierung > Kantenanschlaghöhe aufrufen.
- ♦ Das Bedienfeld zeigt den Wert 5 mm an.
- 2. Den Absteckstift aus dem Beipack unter den Kantenanschlag legen.



- Kantenanschlag mit den Tasten -/+ so verfahren, dass der Kantenanschlag den Absteckstift leicht klemmt. Der Wert im Display ändert sich NICHT.
- 4. Eingabe mit Weiter bestätigen.
- ✤ Die Kalibrierung ist abgeschlossen.



# Kalibrierung der Nadelfaden-Spannung



# **Richtige Einstellung**

Kalibriert wird mit folgendem Faden: Serafil 30/3 schwarz. Gemessen wird mit Fadenwaage (Messbereich bis 300cN). Fadenvorspannung ist auf 50 cN eingestellt.



So kalibrieren Sie die Nadelfaden-Spannung:

- 1. Nadelfaden bis zum Fadenhebel einfädeln.
- 2. Fadenanzugsfeder außer Betrieb setzen.
- 3. Menü Service > Kalibrierung > Nadelfadenspannung aufrufen.
- Die Fadenspannung wird aktiviert und eine Prozentangabe eingeblendet (z. B. 26%):

#### Abb. 122: Kalibrierung der Nadelfaden-Spannung







•

- 4. Faden mit Fadenwaage abziehen.
- 5. Prozentwert verändern (plus oder minus) bis 200 cN an der Waage angezeigt werden.
- 6. Wert speichern und Menü verlassen.

# 17.8.2 Einstellungen



Der Parameter Einstellungen wird an dieser Stelle nicht genauer erläutert, weil er eng mit dem Bereich der Mechanik verknüpft ist. Erläuterungen dazu befinden sich im Kapitel Serviceroutine ( S. 14).

Icon	Menüpunkt	Wertebereich	
	Transporteur	Montieren	
		Ausrichten	
		Bewegung	
ļ=	Greifer-Nadel	Schleifenhub	
		Nadelstange	
	Nähfuß-Hub	Gleichmäßiger Nähfuß-Hub	
چ ل		Transportbewegung	

# 17.8.3 Multitest



In diesem Parameter kann getestet werden, ob zum Beispiel Magnete, Antriebe und Ein- bzw. Ausgänge korrekt funktionieren. Die notwendigen Zuordnungen sind in der Darameterliste der Maschine aufgelistet.

lcon	Menüpunkte	Wertebereich
···· X	Test Ausgänge	🚇 S. 171
	Test Eingänge	🖾 S. 171
	Test Nähantrieb	🚇 S. 172



lcon	Menüpunkte	Wertebereich
	Test Schrittmotor	🚇 S. 172
	Test Pedal	🖾 S. 172
	Test Sensor Materialstärke	🖾 S. 173



# Unterpunkt Test Ausgänge

Prüfung der Ausgänge gemäß Bauschaltplan.



So prüfen Sie die Ausgänge:

- 1. Haken ( $\checkmark$ ) beim gewünschten Ausgang setzen.
- ♦ Der Ausgang wird aktiviert.



# Unterpunkt Test Eingänge

Prüfung der Eingänge gemäß Bauschaltplan.



- So prüfen Sie die Eingänge:
- 1. Eingang betätigen.
- Die Anzeige springt automatisch auf den entsprechenden Eingang in der Auswahllist am Bedienfeld. Der Zustand (an/aus) wird farblich dargestellt.



# Unterpunkt Test Nähantrieb

In diesem Unterpunkt kann die Funktionsfähigkeit des Nähmotors geprüft werden.



So prüfen Sie den Nähmotor:

- 1. Haken (✓) im Bereich *Test* Aktiv setzen.
- 2. Gewünschte Geschwindigkeit im Bereich *Test Geschwindigkeit* eingeben.
- ber Nähmotor läuft mit der eingegebenen Drehzahl.

# Unterpunkt Test Schrittmotor

In diesem Unterpunkt testen Sie die Schrittmotoren für die Stichlängenverstellung, Nähfuß-Lüftung bzw. Nähfuß-Druck und Hubverstellung.



So testen Sie die Schrittmotoren:

- 1. Haken (✓) im Bereich *Test* Aktiv des gewünschten Schrittmotors setzen.
- 2. Gewünschte Position im Bereich Test Position eingeben.



# Information

Für die Encoder der Schrittmotoren gibt es kein eigenes Testverfahren. Sie werden mit den Schrittmotoren zusammen getestet. Wenn das Ergebnis für die Schrittmotoren OK ist, sind auch die Encoder funktionsfähig.



# Unterpunkt Test Pedal

In diesem Unterpunkt können die verschiedenen Pedalstellungen geprüft werden.



So testen Sie das Pedal:

- 1. Pedal treten.
- Die entsprechenden Stellungen oder Stufen werden im Menü angezeigt.

Je nach Ausführung (analog oder digital) werden die Werte direkt oder als Zustandsanzeige (0/1) dargestellt.





# Unterpunkt Test Sensor Materialstärke

In diesem Unterpunkt kann die Funktionalität der Materialstärken-Erkennung geprüft werden.

Abb. 123: Unterpunkt Test Sensor Materialstärke



(1) - Signalqualität

Parameter	Beschreibung
	Signalqualität des Sensors
Signalqualität	
Höhe der Nähfuß-Lüftung	zeigt die Höhe der Nähfuß-Lüftung beim aktuel- Ien Nähgut an
	zeigt den Nähfuß-Hub beim aktuellen Nähgut an
Nähfuß-Hub	
	zeigt den Nähfuß-Druck beim aktuellen Nähgut an
Nähfuß-Druck	
	zeigt die Soll-Drehzahl an
Geschwindigkeit	
	zeigt die Nadelfaden-Spannung beim aktuellen Nähgut an
Nadelfadenspannung	



So prüfen Sie die Materialstärken-Erkennung:

1. Das Menü Service > Multitest > Test Sensor Materialstärke öffnen.



- 2. Nähfüße lüften.
- 3. Nähgut unter die Nähfüße legen.
- 4. Nähfüße lüften.
- bie Signalqualität (1) muss den Wert 1 anzeigen.



Falls die Signalqualität (1) nicht den Wert 1 anzeigt:

- Position des Sensors kontrollieren und falls nötig justieren
- justierten Sensor im Menü Service > Kalibrierung > Materialstärken-Erkennung kalibrieren ( S. 166)

#### 17.8.4 Wartungsmanagement

Abb. 124: Wartungsmanagement (1)

	😧 Wartungsmanagement			
വ 📕	+ =			<b>A</b>
Bhahmen	Rückstände entfernen Betriebsstunden	Hauptdaten		
**	Ölstand kontrollieren 40 Betriebsstunden	Хур	Dürkopp Adler Vorbeugende	
0	Nadelschraube überprüfen 40 Betriebsstunden	• Titel	Rückstände entfernen	
Ivitäten	Restfadenwächter	Intervall	8	Betriebsstunde n
× ANN	Spulen überprüfen	Beschreib	u Bitte Rückstände aus dem Nähbereich	
	د Fadenziehmesser überprüfen	Zusätzliche Da	ten	
- Maßnahmen	(2	2) - Aktivitä	iten	

(1) - Maßnahmen

Im Bereich Maßnahmen (1) befindet sich eine Liste von vorbeugenden Wartungsmaßnahmen, die von Dürkopp Adler empfohlen werden.

Alle Maßnahmen enthalten die folgenden Informationen:

Icon	Beschreibung
Hauptdaten	
Ха Тур	Dürkopp Adler vorbeugende Wartungsmaßnahme
♦— Titel	Titel der Maßnahme
Intervall	Intervall in Betriebsstunden
Beschreibu ng	Tätigkeit, die ausgeführt werden muss
Zusätzliche Daten	
Handbuch	Verweis auf die PDF-Anleitung
Ersatzteile	Liste der bestellbaren Ersatzteile, die für die Wartungsmaß- nahme benötigt werden



# Wartungsaktivität erstellen

Über den Bereich *Aktivitäten* (2) können Sie eigene Wartungsaktivitäten erstellen.

So erstellen Sie eine Wartungsaktivität:

- 1. Im Bereich Aktivitäten (2) auf 🕂 drücken.
- ✤ Eine neue Aktivität mit dem Namen New Activity wird anlegt.

#### Abb. 125: Wartungsmanagement (2)



(2) - Aktivitäten(3) - Icon Editieren

(4) - Icon Hinzufügen

- 2. Im Bereich *Titel* den gewünschten Titel über die Touch-Tastatur eingeben.
- 3. Im Bereich *Datum Fertigstellung* das gewünschte Datum wählen.
- 4. Im Bereich *Verknüpfte Wartungsmaßnahmen* auf das Icon Hinzufügen (4) drücken.
- bie Liste der Dürkopp Adler-Wartungsmaßnahmen öffnet sich.
- 5. Gewünschte Wartungsmaßnahmen anhaken.
- 6. Wartungsmaßnahmen über die Schaltfläche Done hinzufügen.



7. Um eine Notiz hinzuzufügen, im Bereich *Notizen* auf das Icon Editieren (3) drücken und den gewünschten Text über die Touch-Tastatur eingeben.

# 17.8.5 *QONDAC*

Maschinen können miteinander verbunden werden, um vernetztes Arbeiten zu ermöglichen. Für die Vernetzung können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

lcon	Menüpunkt	
Q	Kommunikation	Wertebereich Commander/Ausgeschaltet
	Kunden-ID	Kunden-ID über die Touch-Tastatur eingeben
	Server-Adresse	Server-Adresse über die Touch- Tastatur eingeben
	Server Identifikation	Server-Identifikationsnummer über die Touch-Tastatur eingeben
	Client Identifikation	Client-Identifikationsnummer über die Touch-Tastatur eingeben



# Information

Detaillierte Erläuterungen zum Vernetzen von Maschinen sind in der Dokumentation der QONDAC aufgeführt.



#### 17.8.6 Reset



Hier können Daten der Maschine zurückgesetzt werden. Für das Zurücksetzen der Daten können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Die Möglichkeiten werden in der Tabelle genauer erläutert.

# HINWEIS

### Sachschaden möglich!

Daten und Einstellungen der Maschinen können unwiederbringlich verlorengehen.

VOR dem Reset überlegen, welche Daten tatsächlich gelöscht werden sollen.

# Optionen für das Zurücksetzen der Daten

lcon	Menüpunkt
+	Reset Parameter Alle Parameter werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt, das betrifft nicht die Programme und die Werte der Kalibrierungen.
+	Reset Programme Alle erstellten Programme werden gelöscht.
+	Reset Kalibrierung Alle Werte der Kalibrierungen werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
+	Reset Alles Alle Parameter, Programme und Werte der Kalibrierungen werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
٢	Löschen bedienerspezifischer Tutorials



# 17.8.7 Network



Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an den Server.

Die Netzwerk-Einrichtung ist erforderlich, wenn Sie die Maschine an QONDAC anbinden wollen.



So richten Sie das Netzwerk ein:

- 1. DHCP aktivieren.
- bas Dropdown-Menü wird freigeschaltet.
- 2. Im Dropdown-Menü folgende Informationen eintragen:
  - IP-Adresse für QONDAC
  - Subnetzmaske für QONDAC
  - Gateway für QONDAC
  - Nameserver

# 17.8.8 Meldungsspeicher



Im Meldungsspeicher werden alle Meldungen zur Maschinenaktivität gespeichert.

Abb. 126: Meldungsspeicher




Schaltfläche	Filteroptionen/Bedeutung
Bedienfeld (1)	verbautes Bedienfeld
Ebenen (2)	<ul> <li>Alle Ebenen</li> <li>Debug</li> <li>Warnhinweis</li> <li>Assert</li> </ul>
Daten (3)	<ul> <li>Alle Daten</li> <li>Heute</li> <li>Gestern</li> <li>Die letzten zwei Tage</li> <li>Letzte Woche</li> </ul>
Exportieren (4)	Meldungsspeicher exportieren
Reset (5)	Meldungsspeicher löschen
Lupe (6)	nach bestimmten Meldungen suchen

# 17.9 Information



Im Bereich *Information* können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen, sowie Informationen zu Maschinenkomponenten aufrufen.

Menüpunkte	in	der	Information
------------	----	-----	-------------

lcon	Menüpunkt	Erläuterung
	Datum und Uhrzeit	Datum und Uhrzeit einstellen
©	Copyright	
	Software Version	
		Anwendung Software-Version der Anwen- dung
		Maschine Software-Version der verbunde- nen Maschine
	Softwarelizenzen	Liste aller aktiven Software- Lizenzen



Icon	Menüpunkt	Erläuterung
००१	Zähler	
		<i>Gesamtstückzähler</i> Anzahl der Nähteile, die die Maschine bisher genäht hat.
		<i>Tagesstückzähler</i> Anzahl der Nähteile, die seit dem letzten Reset von der Maschine genäht wurden.
		<i>Gesamtstichzähler</i> Anzahl der Stiche, die die Maschine bisher genäht hat.
		Aktueller Stichzähler Spulenfaden Anzahl der Stiche, die seit dem letzten Reset mit der Spule genäht wurden.
	Steuerung	
		Steuerung Art der verbunden Steuerung
		Seriennummer Seriennummer der verbundenen Steuerung
	Bedienfeld	Art des verbundenen Bedien- felds
	Maschine	
<u>7.771</u>		Maschinenklasse gewählte Maschinenklasse
		Maschinen-Unterklasse gewählte Maschinenunterklasse
		Seriennummer Seriennummer der Maschine
		Produktionsdatum Produktionsdatum der Maschine



#### 17.10*Software-Update* durchführen



Wenn eine neue Software-Version zur Verfügung steht, kann diese im Dürkopp Adler Software-Shop (https://software.duerkopp-adler.com/maschinenprogramme.html) heruntergeladen und per USB-Stick aufgespielt werden. Alle Einstellungen an der Maschine bleiben dabei erhalten.



So führen Sie ein Software-Update durch:

- 1. Aktuelle Software-Version von der Dürkopp-Ader Homepage laden.
- 2. Software auf einen USB-Stick speichern.
- 3. USB-Stick am Bedienfeld anschließen.
- 4. Auf die Schaltfläche 💽 Software-Update drücken.

Abb. 127: Software-Update durchführen

System aktualisieren	
Aktualisierungsdatei auswählen	
9899_486701_700_A01.37_2019-11-05.tar 9899_486700_600_A01.37_2019-11-05_Payk	ad tar



- 5. Gewünschte Aktualisierungsdatei wählen.
- ✤ Das Software-Update wird durchgeführt.
- 6. Am Ende des Software-Updates den USB-Stick entfernen.
- ✤ Die Maschine startet neu und ist nähbereit.





# 18 Wartung



## WARNUNG

Verletzungsgefahr durch spitze Teile! Einstich und Schneiden möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

# WARNUNG



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten oder in den Einfädelmodus schalten.

Dieses Kapitel beschreibt Wartungsarbeiten, die regelmäßig durchgeführt werden müssen, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und die Qualität der Naht zu erhalten.

#### Wartungsintervalle

Durchzuführende Arbeiten		Betriebsstunden		
	8	40	160	500
Spulen auf Verschleiß und Beschädigungen kontrollieren und ggf. austauschen			•	
Reinigen				
Nähstaub und Fadenreste entfernen	•			
Schmieren				
Maschinenoberteil schmieren	•			
Greifer schmieren		•		
Pneumatisches System warten (optional)				
Betriebsdruck einstellen	•			
Wasser-Öl-Gemisch ablassen	•			
Filtereinsatz reinigen		•		
Spezifische Komponenten warten				
Fadenklemme reinigen			•	
Zahnriemen prüfen				•



# 18.1 Reinigen



#### WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch auffliegende Partikel!

Auffliegende Partikel können in die Augen gelangen und Verletzungen verursachen.

Schutzbrille tragen. Druckluft-Pistole so halten, dass die Partikel nicht in die Nähe von Personen fliegen. Darauf achten, dass keine Partikel in die Ölwanne

# HINWEIS

#### Sachschäden durch Verschmutzung!

fliegen.

Nähstaub und Fadenreste können die Funktion der Maschine beeinträchtigen.

Maschine wie beschrieben reinigen.

# HINWEIS

#### Sachschäden durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen die Lackierung.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen beim Reinigen benutzen.





#### Besonders verschmutzungsanfällige Bereiche:

- Messer am Spuler (3)
- Bereich unter der Stichplatte (4)
- Greifer (2)
- Bereich um die Nadel (1)



So reinigen Sie die Maschine:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Nähstaub und Fadenreste mit Druckluft-Pistole oder Pinsel entfernen.



## Wichtig

Wenn Sie die Maschine mit Reinigungsmitteln säubern wollen, verwenden Sie keinen beliebigen Reiniger. Damit keine Schäden an den Oberflächen entstehen, verwenden Sie den Reiniger MONOCLEAN X400. Beachten Sie die Anwendungshinweise auf dem Reinigungsmittel, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.



# 18.2 Schmieren



#### Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl!

Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden.

Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.

## HINWEIS

# Sachschäden durch falsches Öl!

Falsche Ölsorten können Schäden an der Maschine hervorrufen.

Nur Öl benutzen, das den Angaben der Anleitung entspricht.

# ACHTUNG



#### Umweltschäden durch Öl!

Öl ist ein Schadstoff und darf nicht in die Kanalisation oder den Erdboden gelangen.

Altöl sorgfältig sammeln. Altöl sowie ölbehaftete Maschinenteile den nationalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Die Maschine ist mit einer zentralen Öldocht-Schmierung ausgestattet. Die Lagerstellen werden aus dem Ölbehälter versorgt.

Zum Nachfüllen des Ölbehälters ausschließlich das Schmieröl **DA 10** oder ein gleichwertiges Öl mit folgender Spezifikation benutzen:

- Viskosität bei 40 °C: 10 mm²/s
- Flammpunkt: 150 °C

Das Schmieröl können Sie von unseren Verkaufsstellen unter folgenden Teilenummern beziehen:

Behälter	Teile-Nr.
250 ml	9047 000011
11	9047 000012
2	9047 000013
5	9047 000014



#### 18.2.1 Maschinenoberteil schmieren

Abb. 129: Maschinenoberteil schmieren



(1) - Nachfüll-Öffnung(2) - Maximalstand-Markierung





# **Richtige Einstellung**

Der Ölstand liegt zwischen der Minimalstand-Markierung (3) und der Maximalstand-Markierung (2).



So schmieren Sie das Maschinenoberteil:

- 1. Täglich die Ölstand-Anzeige am Schauglas kontrollieren.
- 2. Wenn das Schauglas rot leuchtet, ist die Maschine nicht mit ausreichend Öl versorgt.
- 3. Falls der Ölstand unter der Minimalstand-Markierung (3) ist: Öl durch die Nachfüll-Öffnung (1) bis höchstens zur Maximalstand-Markierung (2) eingießen.



#### 18.2.2 Greifer schmieren



# erletzungsgefahr durch sp

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch spitze und sich bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Greifer schmieren. Funktionsprüfung bei eingeschalteter Maschine

nur unter größtmöglicher Vorsicht durchführen.

Die freigegebene Ölmenge für die Greifer-Schmierung ist werksseitig vorgegeben.



#### **Richtige Einstellung**

- 1. Ein Blatt Löschpapier neben den Greifer halten.
- 2. Maschine ohne Faden und Nähgut, mit gelüfteten Nähfüßen bei hoher Drehzahl für 10 Sekunden laufen lassen.
- ♥ Nach dem Nähen ist ein dünner Ölstreifen am Löschpapier zu sehen.

Abb. 130: Greifer schmieren



(1) - Schraube



So schmieren Sie den Greifer: 1. Schraube (1) drehen:

- mehr Öl freigeben: Schraube (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen
- weniger Öl freigeben: Schraube (1) im Uhrzeigersinn drehen

# Wichtig

Die freigegebene Ölmenge ändert sich erst nach einigen Minuten Betriebszeit. Nähen Sie einige Minuten, bevor Sie die Einstellung erneut prüfen.



# 18.3 Pneumatisches System warten (optional)

#### 18.3.1 Betriebsdruck einstellen

## HINWEIS

#### Sachschäden durch falsche Einstellung!

Falscher Betriebsdruck kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem Betriebsdruck benutzt wird.



#### **Richtige Einstellung**

Der zulässige Betriebsdruck ist im Kapitel **Technische Daten** ( $\square$  *S. 221*) angegeben. Der Betriebsdruck darf nicht mehr als  $\pm$  0,5 bar abweichen.

Prüfen Sie täglich den Betriebsdruck.

Abb. 131: Betriebsdruck einstellen







So stellen Sie den Betriebsdruck ein:

- 1. Druckregler (1) hochziehen.
- 2. Druckregler drehen, bis das Manometer (2) die richtige Einstellung anzeigt:
  - Druck erhöhen = im Uhrzeigersinn drehen
  - Druck verringern = gegen den Uhrzeigersinn drehen
- 3. Druckregler (1) herunterdrücken.



## 18.3.2 Wasser-Öl-Gemisch ablassen

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch zu viel Flüssigkeit!

Zu viel Flüssigkeit kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Bei Bedarf Flüssigkeit ablassen.

Im Auffangbehälter (2) des Druckreglers sammelt sich ein Wasser-Öl-Gemisch.



#### **Richtige Einstellung**

Das Wasser-Öl-Gemisch darf nicht bis zum Filtereinsatz (1) ansteigen.

Prüfen Sie täglich den Stand des Wasser-Öl-Gemischs im Auffangbehälter (2).

Abb. 132: Wasser-Öl-Gemisch ablassen



(2) - Auffangbehälter



So lassen Sie das Wasser-Öl-Gemisch ab:

- 1. Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
- 2. Gefäß unter die Ablass-Schraube (3) stellen.
- 3. Ablass-Schraube (3) vollständig herausdrehen.
- 4. Wasser-Öl-Gemisch in das Gefäß laufen lassen.
- 5. Ablass-Schraube (3) festschrauben.
- 6. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.



#### 18.3.3 Filtereinsatz reinigen

#### HINWEIS

# Beschädigung der Lackierung durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen den Filter.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen zum Auswaschen der Filterschale benutzen.

Abb. 133: Filtereinsatz reinigen





So reinigen Sie den Filtereinsatz:

- 1. Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
- 2. Wasser-Öl-Gemisch ablassen ( S. 190).
- 3. Auffangbehälter (2) abschrauben.
- 4. Filtereinsatz (1) abschrauben.
- 5. Filtereinsatz (1) mit der Druckluft-Pistole ausblasen.
- 6. Filterschale mit Waschbenzin auswaschen.
- 7. Filtereinsatz (1) festschrauben.
- 8. Auffangbehälter (2) festschrauben.
- 9. Ablass-Schraube (3) festschrauben.
- 10. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.



# 18.4 Spezifische Komponenten warten

#### 18.4.1 Fadenklemme reinigen

#### Fadenklemme reinigen

Abb. 134: Fadenklemme reinigen (1)



- 1. Schraube (2) lösen.
- 2. Fadenklemme (3) demontieren.



# Wichtig

Darauf achten, die Feder (1) nicht zu verlieren.

- 3. Magnet (4) mit Druckluft-Pistole reinigen.
- 4. Fadenklemme (3) auf Scharfkantigkeit prüfen.

Falls die Fadenklemme (3) scharfkantig ist:

- 5. Fadenklemme (3) polieren oder wechseln.
- 6. Fadenklemme montieren und ausrichten ( S. 193).



#### Fadenklemme montieren und ausrichten







So montieren Sie die Fadenklemme und richten sie aus:

- 1. Feder (1) auf Fadenklemme (3) stecken.
- 2. Fadenklemme (3) montieren.
- 3. Schraube (2) festschrauben.
- 4. Gewindestift (5) lösen.
- 5. Fadenklemme (3) andrücken und an den Fadenführungen (7) und (6) ausrichten.

Um die Fadenklemme (3) auszurichten, drehen.

- Der Faden wird gerade von Fadenführung (7) durch Fadenklemme (3) zu Fadenführung (6) geführt.
- 6. Gewindestift (5) festschrauben.

## 18.5 Teileliste

Eine Teileliste kann bei Dürkopp Adler bestellt werden. Oder besuchen Sie uns für weitergehende Informationen unter:

www.duerkopp-adler.com







# 19 Außerbetriebnahme



# WARNUNG

Verletzungsgefahr durch fehlende Sorgfalt! Schwere Verletzungen möglich.

Maschine NUR im ausgeschalteten Zustand säubern. Anschlüsse NUR von ausgebildetem Personal

trennen lassen.

# VORSICHT



Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl!

Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden. Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.



So nehmen Sie die Maschine außer Betrieb:

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Netzstecker ziehen.
- 3. Maschine vom Druckluft-Netz trennen, falls vorhanden.
- 4. Restöl mit einem Tuch aus der Ölwanne auswischen.
- 5. Bedienfeld abdecken, um es vor Verschmutzungen zu schützen.
- 6. Steuerung abdecken, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
- 7. Je nach Möglichkeit die ganze Maschine abdecken, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.







# 20 Entsorgung



# ACHTUNG

Gefahr von Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Bei nicht fachgerechter Entsorgung der Maschine kann es zu schweren Umweltschäden kommen.

IMMER die nationalen Vorschriften zur Entsorgung befolgen.



Die Maschine darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Maschine muss den nationalen Vorschriften entsprechend angemessen entsorgt werden.

Bedenken Sie bei der Entsorgung, dass die Maschine aus unterschiedlichen Materialien (Stahl, Kunststoff, Elektronikteile ...) besteht. Befolgen Sie für deren Entsorgung die nationalen Vorschriften.





# 21 Störungsabhilfe

# 21.1 Kundendienst

Ansprechpartner bei Reparaturen oder Problemen mit der Maschine:

# Dürkopp Adler AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld

Tel. +49 (0) 180 5 383 756 Fax +49 (0) 521 925 2594 E-Mail: service@duerkopp-adler.com Internet: www.duerkopp-adler.com



# 21.2 Meldungen der Software

Sollte ein Fehler auftreten, der hier nicht beschrieben ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Nicht versuchen, den Fehler eigenständig zu beheben.

Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
1000	Fehler	Stecker für Nähmotor- Encoder (Sub-D, 9pol) nicht angeschlossen	<ul> <li>Encoder-Leitung an die Steuerung</li> <li>stecken, auf richtige Schnittstelle achten</li> </ul>
1001	Fehler	Nähmotor Fehler Stecker für Nähmotor (AMP) nicht angeschlossen	<ul> <li>Anschluss prüfen und einstecken</li> <li>Nähmotor-Phasen durchmessen (R =2,8 Ω, hochohmig gegen PE)</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
1002	Fehler	Nähmotor Isolationsfehler	<ul> <li>Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung prüfen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
1004	Fehler	Falsche Drehrichtung des Nähmotors	<ul> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor-Steckerbelegung prüfen und falls nötig ändern</li> <li>Verdrahtung im Maschi- nenverteiler prüfen und falls nötig ändern</li> <li>Motorphasen durchmes- sen und auf Wert prüfen</li> </ul>
1005	Fehler	Motor blockiert	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> </ul>
1006	Fehler	Maximale Drehzahl über- schritten	<ul> <li>Encoder tauschen</li> <li>Reset durchführen</li> <li>Maschinenklasse prüfen (t 51 04)</li> </ul>
1007	Fehler	Fehler bei der Referenzfahrt	<ul> <li>Encoder tauschen</li> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
1008	Fehler	Fehler Nähmotor-Encoder	Encoder tauschen
1010	Fehler	Stecker von externem Syn- chronisator (Sub-D, 9pol) nicht angeschlossen	<ul> <li>Leitung von externem Synchronisator an die Steuerung stecken, auf richtige Schnittstelle (Sync) achten</li> <li>nur empfohlen für Maschi- nen mit Übersetzung!</li> </ul>
1011	Fehler	Z-Impuls vom Encoder fehlt	<ul> <li>Steuerung ausschalten, Handrad verdrehen, Steu- erung wieder einschalten</li> <li>falls Fehler weiter vorhan- den, Encoder prüfen</li> </ul>
1012	Fehler	Fehler beim Synchronisator	Synchronisator tauschen
1054	Fehler	Interner Kurzschluss	Steuerung tauschen
1055	Fehler	Nähmotor Überlast	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> </ul>
1060	Fehler	Nähmotor Überlast/Über- strom/Überspannung	<ul> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> <li>Steuerung tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> <li>Encoder tauschen</li> </ul>
1061	Fehler	Nähmotor Überlast/Über- strom/Überspannung	<ul> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> <li>Steuerung tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> <li>Encoder tauschen</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
1120	Fehler	Nähmotor Init Fehler	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
1121	Fehler	Nähmotor Watchdog	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
1203	Fehler	Position nicht erreicht (wäh- rend Fadenschneiden, Rück- drehen,)	<ul> <li>Regler-Einstellungen prüfen und falls nötig verändern (z. B. Fadenabschneider-Einstellung, Riemenspannung usw.)</li> <li>Position Fadenhebel oberer Totpunkt prüfen</li> </ul>
1302	Fehler	Fehler Nähmotor Strom	<ul> <li>Service-Stop kontrollieren</li> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
1330	Fehler	Nähmotor antwortet nicht	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2101	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Refe- renzfahrt Timeout	Referenzsensor prüfen
2105	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Blockade	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
2121	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Encoderstecker (Sub-D, 9pol) nicht angeschlossen	<ul> <li>Encoderleitung an die Steuerung stecken, auf richtige Schnittstelle ach- ten</li> </ul>
2122	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Pol- radlage nicht gefunden	<ul> <li>Schrittmotor 1 auf Schwergängigkeit prüfen</li> </ul>
2130	Fehler	Schrittmotor Karte X30 ant- wortet nicht	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2131	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Init Fehler	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2152	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Über- strom	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
2171	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Watchdog (Stichlänge)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2172	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Schrittmotor Überlast/Über- strom/Überspannung (Stich- länge)	<ul> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> <li>Steuerung tauschen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Schrittmotor tauschen</li> </ul>
2173	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Nähmotor Encoder nicht angeschlossen (Stichlänge)	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2174	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Nähmotor Encoder nicht initi- alisiert (Stichlänge)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2175	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Init Position nicht gefunden (Stichlänge)	<ul><li>Schwergang in der Maschine beheben</li><li>Encoder tauschen</li><li>Motor tauschen</li></ul>
2176	Fehler	Schrittmotor Karte X30 nicht aktiv (Stichlänge)	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2177	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Über- last (Stichlänge)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2178	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Encoder defekt (Stichlänge)	Encoder tauschen
2179	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Stromsensor defekt (Stich- länge)	Steuerung tauschen
2180	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Dreh- richtung vom Schrittmotor nicht korrekt (Stichlänge)	<ul> <li>Encoder tauschen</li> <li>Stecker auf Vertauschung prüfen</li> <li>Verdrahtung innerhalb der Maschinenverteilung prü- fen, falls nötig tauschen</li> </ul>
2181	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (Stichlänge)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2183	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Über- strom (Stichlänge)	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2184	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Para- meter Init (Stichlänge)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2185	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Isola- tionsfehler (Stichlänge)	<ul> <li>Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung prüfen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2187	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Transport Intervall fehlge- schlagen (Stichlänge)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2188	Fehler	Schrittmotor Karte X30 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (Stichlänge)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2201	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Referenzfahrt Timeout	<ul> <li>Referenzsensor pr</li></ul>
2205	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Schrittmotor blockiert	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
2221	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Encoderstecker (Sub-D, 9pol) nicht angeschlossen	Encoderleitung an die Steuerung stecken, auf richtige Schnittstelle ach- ten
2222	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Pol- radlage nicht gefunden	<ul> <li>Schrittmotor 1 auf Schwergängigkeit prüfen</li> </ul>
2230	Fehler	Schrittmotor Karte X40 ant- wortet nicht	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2231	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Init Fehler	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2252	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Über- strom	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
2271	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Watchdog (Nähfußlüftung)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2272	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Schrittmotor Überlast/Über- strom/Überspannung (Näh- fuß-Lüftung)	<ul> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> <li>Steuerung tauschen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Schrittmotor tauschen</li> </ul>
2273	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Nähmotor Encoder nicht angeschlossen (Nähfuß-Lüf- tung)	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2274	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Nähmotor Encoder nicht initi- alisiert (Nähfuß-Lüftung)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2275	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Init Position nicht gefunden (Nähfuß-Lüftung)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2276	Fehler	Schrittmotor Karte X40 nicht aktiv (Nähfuß-Lüftung)	Steuerung tauschen
2277	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Über- last (Nähfuß-Lüftung)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2278	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Encoder defekt (Nähfuß-Lüf- tung)	Encoder tauschen
2279	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Stromsensor defekt (Nähfuß- Lüftung)	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2280	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Dreh- richtung vom Schrittmotor nicht korrekt (Nähfuß-Lüf- tung)	<ul> <li>Encoder tauschen</li> <li>Stecker auf Vertauschung prüfen</li> <li>Verdrahtung innerhalb der Maschinenverteilung prü- fen, falls nötig tauschen</li> </ul>
2281	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (Nähfuß-Lüftung)	<ul><li>Schwergang in der Maschine beheben</li><li>Encoder tauschen</li><li>Motor tauschen</li></ul>
2283	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Über- strom (Nähfuß-Lüftung)	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2284	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Para- meter Init (Nähfuß-Lüftung)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2285	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Isola- tionsfehler (Nähfuß-Lüftung)	<ul> <li>Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung prüfen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> </ul>
2287	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Transport Intervall fehlge- schlagen (Nähfuß-Lüftung)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2288	Fehler	Schrittmotor Karte X40 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (Nähfuß-Lüftung)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2301	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Refe- renzfahrt Timeout (Fußhub)	Referenzsensor prüfen
2305	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Schrittmotor blockiert	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
2321	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Encoderstecker (Sub-D, 9pol) nicht angeschlossen	<ul> <li>Encoderleitung an die Steuerung stecken, auf richtige Schnittstelle ach- ten</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2322	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Pol- radlage nicht gefunden	<ul> <li>Schrittmotor 1 auf Schwergängigkeit prüfen</li> </ul>
2330	Fehler	Schrittmotor Karte X50 ant- wortet nicht	<ul><li>Software-Update durch- führen</li><li>Steuerung tauschen</li></ul>
2331	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Init Fehler	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2352	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Über- strom	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
2371	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Watchdog (Nähfußlüftung)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2372	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Schrittmotor Überlast/Über- strom/Überspannung (Näh- fuß-Hub)	<ul> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> <li>Steuerung tauschen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Schrittmotor tauschen</li> </ul>
2373	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Nähmotor Encoder nicht angeschlossen (Nähfuß-Hub)	Steuerung tauschen
2374	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Nähmotor Encoder nicht initi- alisiert (Nähfuß-Hub)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2375	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Init Position nicht gefunden (Nähfuß-Hub)	<ul><li>Schwergang in der Maschine beheben</li><li>Encoder tauschen</li><li>Motor tauschen</li></ul>
2376	Fehler	Schrittmotor Karte X50 nicht aktiv (Nähfuß-Hub)	Steuerung tauschen
2377	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Über- last (Nähfuß-Hub)	<ul><li>Schwergang in der Maschine beheben</li><li>Encoder tauschen</li><li>Motor tauschen</li></ul>
2378	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Encoder defekt (Nähfuß- Hub)	Encoder tauschen
2379	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Stromsensor defekt (Nähfuß- Hub)	Steuerung tauschen
2380	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Dreh- richtung vom Schrittmotor nicht korrekt (Nähfuß-Hub)	<ul> <li>Encoder tauschen</li> <li>Stecker auf Vertauschung prüfen</li> <li>Verdrahtung innerhalb der Maschinenverteilung prü- fen, falls nötig tauschen</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2381	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (Nähfuß-Hub)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2383	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Über- strom (Nähfuß-Hub)	Steuerung tauschen
2384	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Para- meter Init (Nähfuß-Hub)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2385	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Isola- tionsfehler (Nähfuß-Hub)	<ul> <li>Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung prüfen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> </ul>
2387	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Transport Intervall fehlge- schlagen (Nähfuß-Hub)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2388	Fehler	Schrittmotor Karte X50 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (Nähfuß-Hub)	<ul><li>Schwergang in der Maschine beheben</li><li>Encoder tauschen</li><li>Motor tauschen</li></ul>
2401	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Refe- renzfahrt Timeout (Kantenan- schlag)	Referenzsensor prüfen
2405	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Schrittmotor blockiert (moto- rischer Kantenanschlag)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
2421	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Encoderstecker (Sub-D, 9- pin) nicht angeschlossen	Encoderleitung an die Steuerung stecken, auf richtige Schnittstelle ach- ten
2422	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Pol- radlage nicht gefunden	<ul> <li>Schrittmotor 1 auf Schwergängigkeit prüfen</li> </ul>
2430	Fehler	Schrittmotor Karte X60 ant- wortet nicht	<ul><li>Software-Update durch- führen</li><li>Steuerung tauschen</li></ul>
2431	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Init Fehler	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2471	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Watchdog (motorischer Kan- tenanschlag)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2472	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Schrittmotor Überlast/Über- strom/Überspannung (motori- scher Kantenanschlag)	<ul> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> <li>Steuerung tauschen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Schrittmotor tauschen</li> </ul>
2473	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Nähmotor Encoder nicht angeschlossen (motorischer Kantenanschlag)	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2474	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Nähmotor Encoder nicht initi- alisiert (motorischer Kanten- anschlag)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2475	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Init Position nicht gefunden (motorischer Kantenan- schlag)	<ul><li>Schwergang in der Maschine beheben</li><li>Encoder tauschen</li><li>Motor tauschen</li></ul>
2476	Fehler	Schrittmotor Karte X60 nicht aktiv (motorischer Kantenan- schlag)	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2477	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Über- last (motorischer Kantenan- schlag)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2478	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Encoder defekt (motorischer Kantenanschlag)	Encoder tauschen
2479	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Stromsensor defekt (motori- scher Kantenanschlag)	Steuerung tauschen
2480	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Dreh- richtung vom Schrittmotor nicht korrekt (motorischer Kantenanschlag)	<ul> <li>Encoder tauschen</li> <li>Stecker auf Vertauschung prüfen</li> <li>Verdrahtung innerhalb der Maschinenverteilung prü- fen, falls nötig tauschen</li> </ul>
2481	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (motorischer Kantenan- schlag)	<ul><li>Schwergang in der Maschine beheben</li><li>Encoder tauschen</li><li>Motor tauschen</li></ul>
2483	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Über- strom (motorischer Kanten- anschlag)	Steuerung tauschen
2484	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Para- meter Init (motorischer Kan- tenanschlag)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2485	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Isola- tionsfehler (motorischer Kan- tenanschlag)	<ul> <li>Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung prüfen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> </ul>
2487	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Transport Intervall fehlge- schlagen (Mot.Kantenan- schlag)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2488	Fehler	Schrittmotor Karte X60 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (motorischer Kantenan- schlag)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2501	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Refe- renzfahrt Timeout (obere Pul- lerwalze)	Referenzsensor prüfen
2505	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Schrittmotor blockiert (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
2521	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Encoderstecker (Sub-D, 9- pin) nicht angeschlossen	• Encoderleitung an die Steuerung stecken, auf richtige Schnittstelle ach- ten
2522	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Pol- radlage nicht gefunden	<ul> <li>Schrittmotor 1 auf Schwergängigkeit prüfen</li> </ul>
2530	Fehler	Schrittmotor Karte X70 ant- wortet nicht	<ul><li>Software-Update durch- führen</li><li>Steuerung tauschen</li></ul>
2531	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Init Fehler	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2571	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Watchdog (obere Puller- walze)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2572	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Schrittmotor Überlast / Über- strom / Überspannung (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> <li>Steuerung tauschen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Schrittmotor tauschen</li> </ul>
2573	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Nähmotor Encoder nicht angeschlossen (obere Puller- walze)	Steuerung tauschen
2574	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Nähmotor Encoder nicht initi- alisiert (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2575	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Init Position nicht gefunden (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2576	Fehler	Schrittmotor Karte X70 nicht aktiv (obere Pullerwalze)	Steuerung tauschen
2577	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Über- last (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2578	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Encoder defekt (obere Puller- walze)	Encoder tauschen
2579	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Stromsensor defekt (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
2580	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Dreh- richtung vom Schrittmotor nicht korrekt (obere Puller- walze)	<ul> <li>Encoder tauschen</li> <li>Stecker auf Vertauschung prüfen</li> <li>Verdrahtung innerhalb der Maschinenverteilung prü- fen, falls nötig tauschen</li> </ul>
2581	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2583	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Über- strom (obere Pullerwalze)	Steuerung tauschen
2584	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Para- meter Init (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2585	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Isola- tionsfehler (obere Puller- walze)	<ul> <li>Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung prüfen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> </ul>
2587	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Transport Intervall fehlge- schlagen (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2588	Fehler	Schrittmotor Karte X70 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (obere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2601	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Refe- renzfahrt Timeout (untere Pullerwalze)	Referenzsensor prüfen



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2605	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Schrittmotor blockiert (untere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> </ul>
2621	Fehler	Schrittmotor Karte X82 Encoderstecker (Sub-D, 9pol) nicht angeschlossen (untere Pullerwalze)	Encoderleitung an die Steuerung stecken, auf richtige Schnittstelle ach- ten
2622	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Pol- radlage nicht gefunden (untere Pullerwalze)	<ul> <li>Schrittmotor 6 auf Schwergängigkeit prüfen</li> </ul>
2630	Fehler	Schrittmotor Karte X80 ant- wortet nicht (untere Puller- walze)	<ul><li>Software-Update durch- führen</li><li>Steuerung tauschen</li></ul>
2631	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Init Fehler (untere Pullerwalze)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2671	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Watchdog (untere Puller- walze)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2672	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Schrittmotor Überlast / Über- strom / Überspannung (untere Pullerwalze)	<ul> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> <li>Steuerung tauschen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Schrittmotor tauschen</li> </ul>
2673	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Nähmotor Encoder nicht angeschlossen (untere Pul- lerwalze)	Steuerung tauschen
2674	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Nähmotor Encoder nicht initi- alisiert (untere Pullerwalze)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2675	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Init Position nicht gefunden (untere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2676	Fehler	Schrittmotor Karte X80 nicht aktiv (untere Pullerwalze)	Steuerung tauschen
2677	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Über- last (untere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2678	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Encoder defekt (untere Pul- lerwalze)	Encoder tauschen



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
2679	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Stromsensor defekt (untere Pullerwalze)	Steuerung tauschen
2680	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Dreh- richtung vom Schrittmotor nicht korrekt (untere Puller- walze)	<ul> <li>Encoder tauschen</li> <li>Stecker auf Vertauschung prüfen</li> <li>Verdrahtung innerhalb der Maschinenverteilung prü- fen, falls nötig tauschen</li> </ul>
2681	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (untere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2683	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Über- strom (untere Pullerwalze)	Steuerung tauschen
2684	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Para- meter Init (untere Puller- walze)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2685	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Isola- tionsfehler (untere Puller- walze)	<ul> <li>Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung prüfen</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Nähmotor tauschen</li> </ul>
2687	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Transport Intervall fehlge- schlagen(untere Pullerwalze)	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Auswahl der Maschinen- klasse kontrollieren</li> </ul>
2688	Fehler	Schrittmotor Karte X80 Refe- renzfahrt fehlgeschlagen (untere Pullerwalze)	<ul> <li>Schwergang in der Maschine beheben</li> <li>Encoder tauschen</li> <li>Motor tauschen</li> </ul>
2901	Fehler	Allgemeine Zeitüberschrei- tung bei Referenzierung der Schrittmotoren	<ul> <li>Referenschalter überprü- fen</li> </ul>
3010	Fehler	U100 V Anlauf-Fehler	<ul> <li>Motorstecker trennen; wenn der Fehler weiterhin besteht Steuerung tau- schen</li> </ul>
3011	Fehler	U100 V Kurzschluss	<ul> <li>Motorstecker trennen; wenn der Fehler weiterhin besteht: Steuerung tau- schen</li> </ul>
3012	Fehler	U100 V (I²T) Überlast	ein oder mehrere Schritt- motore defekt
3020	Fehler	U24 V Anlauf-Fehler	<ul> <li>Magnetstecker trennen; wenn der Fehler weiterhin besteht: Steuerung tau- schen</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
3021	Fehler	U24 V Kurzschluss	<ul> <li>Magnetstecker trennen; wenn der Fehler weiterhin besteht: Steuerung tau- schen</li> </ul>
3022	Fehler	U24 V (I²T) Überlast	<ul> <li>ein oder mehrere Magnete defekt</li> </ul>
3023	Fehler	U 48 V Start-Fehler	<ul> <li>Magnetschalter trennen; wenn der Fehler weiterhin besteht: Steuerung tau- schen</li> </ul>
3024	Fehler	U 48 V Kurzschluss	<ul> <li>Magnetschalter trennen; wenn der Fehler weiterhin besteht: Steuerung tau- schen</li> </ul>
3025	Fehler	U 48 V (I²T) Überlast	<ul> <li>einer oder mehrere Mag- nete sind defekt</li> </ul>
3030	Fehler	Phasenausfall Motor	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
3104	Warnung	Pedal-Position ist nicht in Stellung 0	<ul> <li>beim Einschalten der Steuerung Fuß vom Pedal nehmen</li> </ul>
3109	Warnung	Laufsperre	<ul> <li>Kippsensor an der Maschine pr üfen</li> </ul>
3110	Information	Magnet für Fadenspannung rechts ist nicht verbunden	<ul> <li>Verbindung Magnet f</li></ul>
3111	Information	Magnet für Fadenspannung links ist nicht verbunden	<ul> <li>Verbindung Magnet f</li></ul>
3150	Information	Wartung erforderlich	<ul> <li>für Informationen zur War- tung der Maschine, siehe Servicanleitung der Maschine</li> </ul>
3223	Information	Fehlsticherkennung	• -
3224	Information	Spulendrehüberwachung	<ul> <li>die Spule rotiert nicht</li> <li>Spule kontrollieren, Anfangsfaden vorziehen</li> </ul>
3225	Information	SSD Sensor ist verschmutzt	<ul> <li>Sensor mit Druckluft oder weichem Baumwolltuch säubern</li> </ul>
3354	Information	Fehler beim Fadenabschnei- den	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> </ul>
3383	Information	Fehler bei der Referenzfahrt des Motors	<ul> <li>Motor prüfen</li> <li>Software-Update durch- führen</li> </ul>
4201	Warnung	Fehler SD-Karte	<ul><li>SD-Karte einstecken</li><li>Steuerung tauschen</li></ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
4430	Warnung	OP3000: Verbindung verlo- ren	<ul> <li>Verbindung OP3000 prüfen</li> <li>OP3000 tauschen</li> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
4460	Warnung	OP7000 Verbindung verloren	<ul> <li>Verbindung OP7000 prüfen</li> <li>OP7000 tauschen</li> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
4905	Information	Neue Maschine verbunden	<ul> <li>Neue Maschine verbun- den</li> <li>im Service-Menü die Maschinenklasse einstel- len</li> </ul>
4906	Information		<ul> <li>Maschinen-ID Anschluß- buchse prüfen</li> <li>Reset oder Wechsel der Maschinenklasse erfor- derlich</li> </ul>
4907	Information		Wechsel der Maschinen- klasse erforderlich
4908	Information		Reset erforderlich
4911	Information		Reset erforderlich
4918	Warnung	Ungültige Aktualisierungsda- tei	DA Service kontaktieren
4919	Warnung	Zurücksetzen fehlgeschlagen	DA Service kontaktieren
4920	Warnung	Fehler im Aktualisierungspro- tokoll	DA Service kontaktieren
4921	Warnung	Die Aktualisierung wurde unterbrochen	DA Service kontaktieren
4922	Fehler	Keine Benutzer-Datenbank gefunden	DA Service kontaktieren
4923	Fehler	Synchronisation fehlgeschla- gen	DA Service kontaktieren
4924	Warnung	Steuerung reagiert nicht	<ul> <li>Software-Update durch- führen</li> </ul>
4930	Information	Steuerung gewechselt	<ul> <li>Datenübertragung vom Bedienfeld zur Steuerung</li> </ul>
4931	Information	Prüfsummenfehler der Steue- rung	Datenübertragung vom Bedienfeld zur Steuerung
6070	Fehler	Internal CAN	<ul><li>Software-Update durch- führen</li><li>Steuerung tauschen</li></ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
6353	Fehler	EEPROM Zeitüberschreitung	<ul> <li>Steuerung ausschalten, warten bis LEDs erlo- schen sind, Verbindung der Maschinen-ID prüfen, Steuerung wieder ein- schalten</li> </ul>
6360	Information	Keine gültigen Daten auf externem Eeprom (interne Datenstrukturen sind nicht kompatibel mit externem Datenspeicher)	<ul> <li>Software aktualisieren</li> </ul>
6361	Information	Kein externes Eeprom ange- schlossen	<ul> <li>Masch-ID anstecken</li> </ul>
6362	Information	Keine gültigen Daten auf internem Eeprom (interne Daten sind nicht kompatibel mit externem Datenspeicher)	<ul> <li>Verbindung Masch-ID prüfen</li> <li>Steuerung ausschalten, warten bis LEDs erloschen sind, Steuerung wieder einschalten</li> <li>Software aktualisieren</li> </ul>
6363	Information	Keine gültigen Daten auf internem und externem Eeprom (der Softwarestand ist nicht kompatibel mit dem internen Datenspeicher, nur Notlauf-Eigenschaften)	<ul> <li>Verbindung Masch-ID prüfen</li> <li>Steuerung ausschalten, warten bis LEDs erloschen sind, Steuerung wieder einschalten</li> <li>Software aktualisieren</li> </ul>
6364	Information	Keine gültigen Daten auf internem Eeprom und exter- nes Eeprom nicht ange- schlossen (die internen Datenstrukturen sind nicht kompatibel mit dem externen Datenspeiche)	<ul> <li>Verbindung Masch-ID prüfen</li> <li>Steuerung ausschalten, warten bis LEDs erloschen sind, Steuerung wieder einschalten</li> <li>Software aktualisieren</li> </ul>
6365	Information	Internes Eeprom defekt	<ul> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
6366	Information	Internes Eeprom defekt und externe Daten nicht gültig (nur Notlauf-Eigenschaften)	Steuerung tauschen
6367	Information	Internes Eeprom defekt und externe Daten nicht gültig (nur Notlauf-Eigenschaften)	Steuerung tauschen
7270	Information	Externer CAN	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>CAN-Slaves tauschen</li> </ul>
9300	Fehler	CAN-Leitung nicht verbun- den	CAN-Leitung prüfen


Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
9310	Fehler	Bandzuführungsgerät nicht angeschlossen	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>Steuerung des Bandzuführgeräts tauschen</li> </ul>
9320	Fehler	Bandzuführungsgerät in abgesenkter Position	•
9330	Information	Materialdicken-Sensor nicht verbunden	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>Materialdicken-Sensor tauschen</li> </ul>
9340	Fehler	Restfadenwächter nicht ver- bunden	<ul> <li>Verbindungsleitungen prüfen</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>Restfadenwächter tauschen</li> </ul>
9350	Fehler	Armdeckelplatine nicht ver- bunden	<ul> <li>Leitung prüfen</li> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Platine tauschen</li> </ul>
9351	Fehler	Armsäulenplatine nicht ver- bunden	<ul> <li>Leitung prüfen</li> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Platine tauschen</li> </ul>
9352	Fehler	Linke Fadenspannung nicht verbunden	<ul> <li>Leitung prüfen</li> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Platine tauschen</li> </ul>
9360	Fehler	Kantenanschlag nicht ver- bunden	<ul> <li>Leitung prüfen</li> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Platine tauschen</li> </ul>
9361	Fehler	Kantenanschlag X-Achse nicht verbunden	<ul> <li>Leitung prüfen</li> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Platine tauschen</li> </ul>
9362	Fehler	Kantenanschlag Y-Achse nicht verbunden	<ul> <li>Leitung prüfen</li> <li>Software-Update durch- führen</li> <li>Platine tauschen</li> </ul>
9910	Warnung	Nähstopp	<ul> <li>Kippsensor an der Maschine prüfen</li> <li>24V kontrollieren</li> <li>Steuerung tauschen</li> </ul>
9911	Warnung	Strom aus	Die Steuerung ist ausge- schaltet



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
9912	Warnung	Neustart erforderlich	Steuerung ausschalten
9913	Warnung	Leere Spule	Bitte eine volle Spule ein- legen
9914	Warnung	Reset	Bitte USB-Stick entfernen!
9915	Warnung	Bitte warten!	Bitte warten und USB- Stick nicht entfernen
9916	Warnung	Internen Speicher löschen	<ul> <li>Löschen der SD-Karte.</li> <li>Fortsetzen mit OK;</li> <li>Abbruch mit ESC</li> </ul>
9917	Warnung	USB-Stick löschen	<ul> <li>Löschen des USB-Sticks. Fortsetzen mit OK; Abbruch mit ESC</li> </ul>
9918	Warnung	Kein USB-Stick vorhanden	Bitte USB-Stick einsetzen
9919	Warnung	Nähstopp	Maschine zum Einfädeln in Laufsperre
9920	Warnung	Referenzierung	Bitte auf Motorreferenzie- rung warten
9921	Warnung	QONDAC-Meldung anzeigen	Nachricht
9922	Warnung	Service Stopp	<ul><li>Taste Service Stopp kontrollieren</li><li>24V kontrollieren</li><li>Steuerung tauschen</li></ul>
9923	Warnung	Update erforderlich	Neustart mit OK bestäti- gen oder ESC für Abbruch
9924	Warnung	Sicherheitsschlüssel erzeugt	<ul> <li>Erstellen eines Sicher- heitsschlüssels auf dem USB-Stick</li> </ul>
9925	Warnung	Sicherheitsschlüssel geän- dert!	<ul> <li>Sicherheitsschlüssel über- schreiben?</li> </ul>
9926	Warnung	Bitte Reset bestätigen	<ul> <li>Reset wirklich durchfüh- ren?</li> </ul>
9927	Warnung	Reset	Reset erfolgreich
9928	Warnung	Referenzieren?	<ul> <li>Pedal zurücktreten (Pedalstellung-2)</li> </ul>
9929	Warnung	Greiferfaden-Menge nicht ausreichend	Bitte eine volle Spule ein- legen
9930	Warnung	Leere Spule	Bitte eine volle Spule ein- legen
9931	Information	Spulermodus	<ul> <li>Pedal zurücktreten um den Spulermodus zu beenden</li> </ul>



Code	Art	Bedeutung	Abhilfe
9932	Information	Kein Programm verfügbar	<ul> <li>Der Automatikmodus steht ohne Nahtpro- gramm nicht zur Verfü- gung. Bitte den Programmiermodus nut- zen, um ein neues Naht- programm zu erzeugen.</li> </ul>
9933	Information	Mit aktuellem Wert fortfah- ren?	<ul> <li>Spuler mit aktuellem Wert fortsetzen (JA)</li> <li>Spuler mit neuem Wert starten (NEIN)</li> </ul>
9934	Warnung	Kippsensor aktiv	<ul> <li>Maschinenoberteil aufrich- ten</li> </ul>
9935	Warnung	rechte Greiferabdeckung offen	<ul> <li>Greiferabdeckung schlie- ßen</li> </ul>
9936	Warnung	linke Greiferabdeckung offen	<ul> <li>Greiferabdeckung schlie- ßen</li> </ul>
9937	Warnung	Nadelbereichsabdeckung offen	<ul> <li>Nadelbereichsabdeckung schließen</li> </ul>
9938	Warnung	ENG ON 4	• -



## 21.3 Fehler im Nähablauf

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Ausfädeln am Nahtan- fang	Nadelfaden-Spannung ist zu fest	Nadelfaden-Spannung prüfen
Fadenreißen	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
	Nadel ist verbogen oder schrafkantig	Nadel ersetzen
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel korrekt in die Nadelstange einsetzen
	Verwendeter Faden ist ungeeignet	Empfohlenen Faden benutzen
	Fadenspannungen sind für den verwendeten Faden zu fest	Fadenspannungen prüfen
	Fadenführende Teile wie z. B. Fadenrohre, Faden- führung oder Fadengeber- Scheibe sind scharfkantig	Einfädelweg prüfen
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachper- sonal nachbearbeiten lassen
Fehlstiche	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
	Nadel ist stumpf oder ver- bogen	Nadel ersetzen
	Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel korrekt in die Nadelstange einsetzen
	Verwendete Nadelstärke ist ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen
	Garnständer ist falsch montiert	Montage des Garnständers prüfen
	Fadenspannungen sind zu fest	Fadenspannungen prüfen
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachper- sonal nachbearbeiten lassen



Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Lose Stiche	Fadenspannungen sind nicht dem Nähgut, der Nähgutdicke oder dem ver- wendeten Faden ange- passt	Fadenspannungen prüfen
	Nadelfaden und Greiferfa- den sind nicht korrekt ein- gefädelt	Einfädelweg prüfen
Nadelbruch	Nadelstärke ist für das Nähgut oder den Faden ungeeignet	Empfohlene Nadelstärke benutzen





# 22 Technische Daten

### 22.1 Daten und Kennwerte

Technische Daten	Einheit	D868-190922	D868-290922
Nähstichtyp		Doppelstep	ostich 301
Greifertyp		vertikal (L), gi	იიც (28mm)
Anzahl der Nadeln		1	2
Nadelsystem		134-	35
Nadelstärke	[Nm]	90 - 1	180
Nähfadenstärke	[Nm]	120/3 - (KFA max	10/3 <. 10/3)
Stichlänge	[mm]	12/1	2
Stichzahl maximal	[mm <sup>-1</sup> ]	250	0
Stichzahl bei Auslieferung	[mm <sup>-1</sup> ]	250	0
Nähfußhub	[mm]	9	
Lüftungshöhe	[mm]	20	
Netzspannung	[V]	230	V
Netzfrequenz	[Hz]	50/6	60
Betriebsdruck	[bar]	6 (Druckluft nur in Verbir Zusatzausstattung	ndung mit optionalen gen erforderlich)
Länge	[mm]	690	)
Breite	[mm]	220	0
Höhe	[mm]	480	0
Gewicht	[kg]	74	76

### 22.2 Anforderungen für den störungsfreien Betrieb

Die Druckluftqualität muss gemäß ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] sichergestellt sein.





# 23 Anhang

### 23.1 Barcode-Beispiele

Abb. 136: Barcode-Beispiele





#### 23.2 Konvertierung für Videos zur Wiedergabe auf dem Bedienfeld



### Information

Videos, die auf das Bedienfeld aufgespielt werden sollen, müssen das Format .*webm mit VP8-Kodierung* haben. Konvertierungsprogramme können Sie kostenlos im Internet herunterladen. Dürkopp Adler empfiehlt die Verwendung des Programms **HandBrake**.

Abb. 137: Konvertierung von Videos (1)





So konvertieren Sie Videos zur Wiedergabe auf dem Bedienfeld:

1. Laden Sie das Programm **HandBrake** von der Internetseite *handbrake.fr* und installieren es auf Ihrem Computer.

Abb. 138: Konvertierung von Videos (2)







#### 2. Starten Sie HandBrake.

- 3. Klicken Sie auf File Open a single video file.
- Abb. 139: Konvertierung von Videos (3)





- 4. Klicken Sie auf *Presets*.
- ♥ Das *Presets*-Fenster öffnet sich.
- 5. Klicken Sie auf Optionen > Import from file.

Abb. 140: Konvertierung von Videos (4)

T Dieser PC > D	esktop			v O Desk	top" durchcucher		-
Organisieren • Neuer Ordner					BE •		
Bilder	•	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe		
Dokumente		Standorasentation	05.11.2018 16:20	Dateiordner			
Scanbot		Visualisierung	15.10.2010 11:12	Dateiordher			
Distan DC		Vorlagen	11.12.2018 11:31	Verknüpfung	1 K3	1	
Pider		DA_Webm_Handbrake_Preset.json	11.12.2018 11:53	ISON-Date	-00	3	
Deltes		The second se					
Videos Vindows (C:) UNITY (U:) Vintzwerk							
Dateiname: DA_V	v /ebm_Han	dbrake_Preset.json		> Pres	et Files (*.json;*.pli	st)	
					Offnen A	bbrech	en



- Wählen Sie die Dürkopp Adler-Vorgabedatei
   DA\_WebM\_Handbrake\_Preset.json zu importieren.
   Die Vorgabedatei erhalten Sie auf der Dürkopp Adler Homepage oder vom Kundenservice.
- 7. Klicken Sie auf Öffnen.



#### Abb. 141: Konvertierung von Videos (5)





- 8. Wählen Sie die Dürkopp Adler Vorgabe.
- 9. Geben Sie den Namen des Videos ein und fügen Sie die Dateiendung . *webm* hinzu.
- 10. Klicken Sie auf *Start* Encode um die Konvertierung zu starten.

Abb. 142: Konvertierung von Videos (6)



Der Konvertierungsprozess wird durch einen Fortschrittsbalken angezeigt.



### 23.3 Grundeinstellung der Maschine

Falls Sie die Maschine von Grund auf neu kalibrieren wollen, richten Sie sich nach folgenden Werten:

Einstellung	Vorgabe	Kundenvorgabe	Aktuelle Maschine
mechanisch			
Stichsteller-Getriebe	🕮 S. 43		
Nähfuß-Lüftung	🛄 S. 70		
Nähfuß-Druck	🚇 S. 148		
Schleifenhub	2 mm		
Nadelschutz	🕮 S. 58		
Transporteur-Hubexzenter	🚇 S. 39		
Transporteur- Schubexzenter	🛄 S. 40		
Nähfuß-Hubexzenter	🚇 S. 41		
Transporteur-Höhe	0,9 mm		
Ausgleichsfüße	🕮 S. 65		
Nadelfaden-Regulator	🚇 S. 73		
Fadenanzugsfeder-Weg	🚇 S. 75		
Fadenanzugsfeder-Spannung	90 gr.		
Greiferfaden-Spannung*	100 gr.		
Nadelfaden-Vorspannung (bei geöffneter Hauptspannung) <sup>1, 3</sup>	60 gr.		
elektronisch			
Stichlänge V/O/R	🚇 S. 128		
Nadelfaden-Spannung <sup>2, 3</sup>	200 gr. <sup>1</sup>		
Materialstärken-Erkennung	🚇 S. 137		
<ul> <li>* Kalibrierung im Werk je nach E</li> <li><sup>1</sup> Kalibrierung im Werk immer m</li> <li><sup>2</sup> Vorspannung muss zuerst med</li> <li><sup>3</sup> gemessen ohne Nadelfaden-R</li> </ul>	Einrichtung mit Sera it Serafil schwarz 3 chanisch eingestell tegulator und Fade	afil weiß 40 Nm, 30 30 Nm t sein! nanzugsfeder	Nm oder 20 Nm
benötigte Werkzeuge:	ontholton Toilonun	amor 0967 104050)	

Absteckstift (im Lieferumfang enthalten, Teilenummer 0867 104950)
Federwaage 600 gr. (Teilenummer 0APP 001503)



#### 23.4 Bauschaltplan

Abb. 143: Bauschaltplan (1)





Abb. 144: Bauschaltplan (2)

Serviceanleitung D868 M-TYPE DELTA - 00.0 - 06/2020













Abb. 146: Bauschaltplan (4)





Abb. 147: Bauschaltplan (5)



Abb. 148: Bauschaltplan (6)













Abb. 150: Bauschaltplan (8)





Abb. 151: Bauschaltplan (9)



Abb. 152: Bauschaltplan (10)

Serviceanleitung D868 M-TYPE DELTA - 00.0 - 06/2020







Abb. 153: Bauschaltplan (11)



Abb. 154: Bauschaltplan (12)









Abb. 156: Bauschaltplan (14)



		-	2 3	7	2		_	6 7 1	8	6
٨			Bezeichnung denomination	Teilenr. Baugruppe partno. assembly	Teilenr. Schaltplan partno. schematic			Bezeichnung denomination	Teilenr. Baugruppe 7 partno. assembly p	Feilenr. Schaltplan artno. schematic
		-A1	Steverung DAC flex control DAC flex	9850 001415	9850 001410 9850 001412 9850 001411		-A2	Pedal pedal	9850 220001	
		-A2	Verteiler Armsäule PCB lower arm	9854 867000	9854 867000	Ż	-A2	2 Nählichttrafo power supply f. sewing lamp	9850 001083	9850 001083
æ		-A3	Verteiler Armdeckel PCB upper arm	9854 867001	9854 867001	Z	-A2	Knieschalter knee switch	9880 002010 9	9880 002010
		-A4	Maschinen-ID machine-ID	9850 001309	9850 001309	Ź	-A21	+ Backplane + backplane	9850 001421 9	9850 001422
		-A5	Bedienfeld Commander Delta control panel	9850 001520	9850 001519	Ż	-A2	5 Handscanner hand-held scanner	9835 400016	
		-A6	Ölwächter oil monitor	9854 867011	9854 867011	Þ	-A2(	5 1/0-Link Master (04) 1/0-Link master	9854 867022 9	9854 867022
U	Ź	-A7	Handverriegelung manual backtack	9854 867012	9854 867006		- Μ	Nähmotor sewing drive	9800 170046	
		-A8	Spulersensorik bobin winder sensors	9854 867013	9854 867013		-M2	Schrittmotor Stichlänge (3) stepper drive stitch length	9800 580060	
		-A9	Tastenleiste keypad	9854 867014	9854 867003 9854 867004		Σ	Schrittmotor Fußlüftung stepper drive foot lifting	9800 580060	
0		-A10	Materialdickenerkennung material thickness sensor	9854 867007	9854 867006		- M4	Schriftmotor Transporthub (3) stepper drive transport stroke	9800 580060	
		-A11	Nähleuchte sewing lamp	0867 494084	9854 867002		- Μ	Schrittmotor Spuler stepper drive bobbin winder	9800 580061	
	Ś	-A12	Schrittmotor Endstufe 2. Fadenspannung PCB stepper driver 2nd thread tension	9854 867009	9854 867009	Ź	9W-	Schriftmotor Fadenspannung stepper drive thread tension	9800 580057	
ш	Ż	-A13	Schrittmotor Endstufe Kantenanschlag (horizontal) PCB stepper driver edge guide (horizontally)	9854 867019	9854 867019	Z	-Μ7	Schriftmotor 2. Fadenspannung stepper drive 2nd thread tension	9800 580057	
	Ś	-A14	Schrittmotor Endstufe Kantenanschlag (vertikal) PCB stepper driver edge guide (vertically)	9854 867019	9854 867019	Ź	- Μ8	Schriftmotor Kantenanschlag (horizontal) stepper drive edge guide (horizontally)	9800 580059	
		- A 15	NFC-Antenne NFC-antenna	9854 867008	9854 867008	Ź	-M9	Schriftmotor Kantenanschlag (vertikal) stepper drive edge guide (vertically)	9800 580059	
	Ź	-A16	Verteiler Schutzeinrichtungen PCB safety devices	9854 867017	9854 867017	Z	-Μ10	Höhenverstellung height adjustment		
щ	Ż	-A17	Spulenbeleuchtung bobbin light	9854 867015	9854 867015					
	Ś	-A18	Restfadenwächter PCB bobbin thread monitor	9850 755001	9850 755001					
	Ź	-A19	SSD 1. Nadel PCB SSD 1st needle	9850 001504	9850 001504					
U	$\bigcirc$	-A20	SSD 2. Nadel PCB SSD 2nd needle	9850 001504	9850 001504					
т			Zusatzausstattung L		atum 2019-03-18	RKOI	<u> </u>	iefamilie KI. D669/D867/D868/D869	Bauschalt	nlan
			Optional equipment a	04.0 2020-04-24 Isaak G Änd. Datum Name N		LER	- 8	Teileliste 001/20 part list	9894 8670	00 B Blatt 15 / 17

Abb. 157: Bauschaltplan (15)



Teilenummer partnumber												9815 920048	9815 920050										Bauschaltplan
Bezeichnung denomination	IN_1 / Scrollrad scroll wheel	IN_2 / Taste Scrollrad button scroll wheel	IN_3 / Taste "Nadel hoch/tief" button "needle up/down"	IN_4 / Taste "Riegel" button "backtack"	IN_5 / Taste "Riegel an/aus" button "backtack on/off"	IN_6 / Taste "2. Stichlänge" button "2nd stitch length"	IN_7 / Taste "Fadenspannung" button "thread tension"	IN_8 / Taste 6 button 6	IN_9 / Taste "Service-Stop" button "service-stop"	IN_10 / Favoritentaste 1 favorite button 1	IN_11 / Favoritentaste 2 favorite button 2	IN_12 / Lichtschranke light beam	10_1 / Laserlichtschranke 😡	Hauptschalter DAC flex main switch DAC flex	Standby-Taster DAC flex standby button DAC flex								9/D867/D868/D869 [
hlossen an: 1 to:	Blatt /10.C6 sheet	Blatt /10.C6 sheet	Blatt /10.C6 sheet	Blatt /10.C6 sheet	Blatt /10.C7 sheet	Blatt /10.C7 sheet	Blatt /10.C7 sheet	Blatt /10.C8 sheet	Blatt /10.C8 sheet	Blatt /10.E5 sheet	Blatt /10.E5 sheet	Blatt /10.F8 sheet	Blatt sheet	Blatt /1.C6 sheet	Blatt /1.C7 sheet								KI. D66
Angesc	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A2	-A26	-A1	-A1								amilie gabe
	-S300	-S301	-5302	-S303	-S304	-S305	-S306	-5307	-S308	-S309	-S310	-S311	-5400	-S700	-S701								P Teilef
Teilenummer partnumber							9815 710223	9815 710232	9815 710221	9815 710221	9815 710221	(0.) 9815 550004 9815 550005 <∑											Datum 2019-03-18 Bearb. Isaak
Bezeichnung denomination	IN_1 / Reserve reserve	IN_2 / Reserve reserve	IN_3 ∕ Reserve reserve	IN_A / Knieschalter knee switch	IN_B / Knieschalter knee switch	Referenz Nähmotor reference sewing drive	Referenz Schrittmotor Kantenanschlag (horizontal) reference stepper drive edge guide (horizontally)	Referenz Schrittmotor Kantenanschlag (vertikal) reference stepper drive edge guide (vertically)	ENG_ON_1 / Greiferabdeckung rechts hook cover right	ENG_ON_2 / Greiferabdeckung links hook cover left	ENG_ON_3 / Nadelbereichsabdeckung needle area cover	ENG_ON_4 / Kippsensor (0) tilt switch	IN_1 / Reserve reserve	IN_2 / Reserve reserve	IN_3 ∕ Reserve reserve	IN_4 / Spuler Füllstand bobbin winder filling	IN_5 / Reserve reserve	IN_6 / Reserve reserve	IN_7 / Reserve reserve	IN_8 / Sputer Position bobbin winder position	IN_9 / Ölwächter oil monitor		(Z) Zusatzausstattung Optional equipment a for 0 2070-04-24 leaak
eschlossen an: cted to:	-A1 Blatt /3.G6 sheet	-A1 Blatt /3.G6 sheet	-A1 Blatt /3.66 sheet	-A1 Blatt /1.66 sheet	-A1 Blatt /1.66 sheet	-A2 Blatt /6.C2 sheet	-A13 Blatt /11.E5	-A14 Blatt /11.G5 sheet	-A16 Blatt /7.D9 sheet	-A16 Blatt /7.C8 sheet	-A16 Blatt /7.D8 sheet	-A16 Blatt /7.D7 sheet	-A2 Blatt /6.C3 sheet	-A2 Blatt /6.D3 sheet	-A2 Blatt /6.D3 sheet	-A2 Blatt /6.C4 sheet	-A2 Blatt /6.E3 sheet	-A2 Blatt /6.E3 sheet	-A2 Blatt /6.F3 sheet	-A2 Blatt /6.C4 sheet	-A2 Blatt /6.H4 sheet		
Ange		-			-			•	-	2		4	5	2	m	4	5	16	1	20	6	1	
Ange	-S1	-S2	-S3	-S4	-S5	-S100	-S108	-S109	-S20	-520	-520	-S20	-S21	-S21	-S21	-S2	-S2	-S2	-S2	-S2	-S2		

Abb. 158: Bauschaltplan (16)

	rkopp .Er
--	--------------

4			Anges cennect	ichlossen an: ed to:	Bezeichnung denomination		Teilenummer partnumber			Angesi connecte	chlossen an: od to:	Bezeichnung denomination		Teilenummer partnumber	
	$\langle \overline{Z} \rangle$	۲۲-	-A1	Blatt /3.G6 sheet	0UT_1 ∕ Reserve reserve				-Y311	-A3	Blatt /10.C6 sheet	OUT_1 / LED Taste 1 LED button 1			
	Ź	- ۲2	-A1	Blatt /3.G6 sheet	0UT_2 / Reserve reserve				-Y312	-A3	Blatt /10.C7 sheet	OUT_2 / LED Taste 2 LED button 2			
	Ź	- ۲3	-A1	Blatt /3.G6 sheet	OUT_3 / Reserve reserve				- Y313	-A3	Blatt /10.C7 sheet	OUT_3 / LED Taste 3 LED button 3			
	Ź	-Y101	-A1	Blatt /3.G6 sheet	PWM_1 / Reserve reserve				-Y314	-A3	Blatt /10.C7 sheet	OUT_4 / LED Taste 4 LED button 4			
	Ś	- Y102	-A1	Blatt /3.G6 sheet	PWM_2 ∕ Reserve reserve				-Y315	-A3	Blatt /10.C7 sheet	OUT_5 / LED Taste 5 LED button 5			
		-Y201	-A2	Blatt /6.H1 sheet	PWM_1 ∕ Fadenabschneider thread trimmer 1st needle	· 1. Nadel	9820 110051		- 7316	-A3	Blatt /10.C8 sheet	OUT_6 / LED Taste 6 LED button 6			
	Ź	-Y202	-A2	Blatt /6.G1 sheet	PWM_2 / Fadenabschneider thread trimmer 2nd needle	r 2. Nadel	9820 110051		-Y317	-A3	Blatt /10.C8 sheet	OUT_7 / LED Service Stop LED Service Stop			
	Ź	-Y203	-A2	Blatt /7.F8 sheet	PWM_3 / Spulenbeleuchtun bobin light	б	9854 867015		-Y318	-A3	Blatt /10.A5 sheet	OUT_8 / Status-LED (RGB) status LED (RGB)			
	Ź	-Y211	-A2	Blatt /6.E5 sheet	OUT_1 / NSB_Messer NSB_knife		9710 063420	Z	-Y319	- A3	Blatt /10.F8 sheet	0UT_9 / Lasermarkierungsleuc laser marking light	chte	9835 501014	- +
0	<u>ک</u>	-Y212	-A2	Blatt /6.F5 sheet	0UT_2 / NSB_Anschlag NSB_stop		9710 063420								
	Ź	-Y213	-A2	Blatt /6.F5 sheet	0UT_3 / NSB_Absaugung NSB_suction		9710 063420								
	Ż	-Y214	-A2	Blatt /6.H9 sheet	OUT_4 ∕ Nadelkühlung needle cooling		9710 063420								
ш	Ź	-Y215	-A2	Blatt /6.05 sheet	OUT_5 / Nahtmittenführun seam center guide	6	9710 063420								
	<u>ک</u>	-Y216	-A2	Blatt /6.H5 sheet	0UT_6 / RFW/SSD (Sensor BTM/SSD (sensor) blow	r) blasen	9710 063420 / 9710 061412								
	<u>ک</u>	-Y217	-A2	Blatt /6.D5 sheet	OUT_7 ∕ SSD Spulengehäus SSD bobin blow	se blasen	9710 061412								
	Ż	-Y218	-A2	Blatt /6.E6 sheet	OUT_8 / Reserve reserve										
<u>ш</u>	Ź	-Y301	- A3	Blatt /10.68 sheet	PWM_1 ∕ Fadenklemme thread clamp		9820 110050								
		-Y302	-A3	Blaft /10.G3 sheet	PWM_2 / Nähleuchte sewing lamp		9854 867002								
		-Y303	-A3	Blatt /10.A7 sheet	PWM_3 / Vorfeldbeleuchtu handling area light	бu									
0	$\langle \mathbb{Z} \rangle$	-Y304	- A3	Blatt /10.E7 sheet	PWM_4 ∕ Reserve reserve										
т					<ul> <li>Zusatzausstattung</li> <li>Optional equipment</li> </ul>	c c b c c c c c c c c c c c c c c c c c	Datum 2019-03-18 Bearb. Isaak Geprüft	DÜRKO	<u>a</u>	lefamilie eigabe	KI. D66	9/D867/D868/D869 Ausgangslite	Bauschal	Itplan	Blatt
-						Änd. Datum Name	Norm		8	01/20		ourpur list	10/4 00		11 / 11

#### Abb. 159: Bauschaltplan (17)



#### DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld GERMANY Phone +49 (0) 521 / 925-00 E-mail service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com

