


Verschleißteilliste für M-TYPE D868

Wear and tear parts list for M-TYPE D868

Page 1 of 4




Version 1 – 01/2021

Nr.	Material-nummer	Bezeichnung	Abbildung	D868-190922	D868-290922
No.	Material number	Description	Picture	Empfohlene Menge beim Kauf von 1 / 20 / 100 Maschinen Recommended quantity when purchasing 1 / 20 / 100 machines	
1	0271 001397	Druckfeder Pretension spring		1 / 5 / 25	2 / 10 / 35
2	0037 001280	Spannungsscheibe hinten Tension disc back		2 / 6 / 30	4 / 12 / 40
3	0867 114070	Wellenfeder Spring		1 / 3 / 8	2 / 3 / 8
4	0467 110220	Spannungsscheibe vorne Tension disc front		4 / 8 / 16	8 / 24 / 30
5	0867 114270	Anzugsfeder vorne Jack spring front		-	1 / 3 / 15
6	0867 114280	Anzugsfeder hinten Jack spring back		1 / 3 / 15	1 / 3 / 15
7	0367 110340	Fadenziehrolle Tension roller		2 / 3 / 15	4 / 6 / 20
8	9205 101827	Gewindestift M 4 X 3 Thread pin M 4 X 3		10 / 50 / 250	10 / 100 / 500

Verschleißteilliste für M-TYPE D868

Wear and tear parts list for M-TYPE D868

Page 2 of 4



Version 1 – 01/2021

Nr.	Material-nummer	Bezeichnung	Abbildung	D868-190922	D868-290922
No.	Material number	Description	Picture	Empfohlene Menge beim Kauf von 1 / 20 / 100 Maschinen Recommended quantity when purchasing 1 / 20 / 100 machines	
9	9203 312412	Senkschraube M 2,5 X 3 Sunk screw M 2,5 X 3		5 / 10 / 25	5 / 10 / 25
10	0291 000159	Fadenführung Thread guide		2 / 5 / 25	2 / 5 / 25
11	0558 000060 A	Zylinderschraube M 2,5 X 3,3 Cylinder Screw M 2,5 X 3,3		-	1 / 5 / 25
12	0292 006903	Fadenführung Thread guide		-	1 / 5 / 25
13	9400 000227	Senkschraube M 4 X 6,8 Sunk screw M 4 X 6,8		-	6 / 8 / 25
14	9202 002077	Zylinderschraube M 4 X 10 Cylinder screw M 4 X 10		6 / 10 / 25	6 / 10 / 25
15	0868 354060	Schraube Screw		2 / 5 / 25	4 / 10 / 50
16	0868 354010	Gegenmesser Counterknife		1 / 5 / 25	2 / 10 / 35
17	0818 160040	Zylinderschraube M 4 X 6,5 Cylinder screw M 4 X 6,5		6 / 10 / 25	6 / 10 / 25

Verschleißteilliste für M-TYPE D868

Wear and tear parts list for M-TYPE D868

Page 3 of 4



Version 1 – 01/2021

Nr.	Material-nummer	Bezeichnung	Abbildung	D868-190922	D868-290922
No.	Material number	Description	Picture	Empfohlene Menge beim Kauf von 1 / 20 / 100 Maschinen Recommended quantity when purchasing 1 / 20 / 100 machines	
18	0688 350200	Zylinderschraube M 4 X 0,5 Alan screw M 4 X 0,5		2 / 3 / 15	4 / 6 / 30
19	0868 354030	Fadenziehmesser Threadpull knife		1 / 5 / 25	2 / 10 / 35
20	0992 023560	Senkschraube M 2 X 0,25 Sunk screw M 2 X 0,25		3 / 5 / 25	6 / 10 / 50
21	0992 023577	Schraube M 2 X 0,25 Screw M 2 X 0,25		3 / 5 / 25	6 / 10 / 50
22	0992 016580	Zylinderschraube M 2 X 5 Cylinder Screw M 2 X 5		6 / 6 / 30	12 / 12 / 60
23	9205 102477	Gewindestift M 6 X 8 Threaded pin M 6 X 8		10 / 20 / 40	10 / 20 / 40
24	0867 150170	Druckfeder Presser spring		2 / 5 / 25	4 / 10 / 35
25	0767 150590	Kegelstellfeder Presser spring		1 / 5 / 25	2 / 10 / 50
26	0467 150120	Spannungsfeder Tension spring		1 / 5 / 25	2 / 5 / 25

Verschleißteilliste für M-TYPE D868

Wear and tear parts list for M-TYPE D868

Page 4 of 4



Version 1 – 01/2021

Nr.	Material-nummer	Bezeichnung	Abbildung	D868-190922	D868-290922
No.	Material number	Description	Picture	Empfohlene Menge beim Kauf von 1 / 20 / 100 Maschinen Recommended quantity when purchasing 1 / 20 / 100 machines	
27	0867 154380	Spule Ø 28 mm Bobbin Ø 28 mm		5 / 50 / 250	8 / 75 / 325
28	0867 154320	Spule Ø 28 mm Bobbin Ø 28 mm		5 / 50 / 250	8 / 75 / 325
29	0867 154570	Spule Ø 28 mm RFW ¹ Bobbin Ø 28 mm TM ²		5 / 50 / 250	8 / 75 / 325
30	0867 154544	Greifer Ø 28 mm DLC ³ Hook Ø 28 mm DLC ³		1 / 3 / 15	2 / 6 / 30
31	0868 354090	Zylinderschraube M 2,6 X 6 Cylinder screw M 2,6 X 6		2 / 5 / 25	4 / 10 / 50
32	0868 354070	Klemmfeder Fixing clamp		1 / 3 / 15	2 / 6 / 20
33	9047 008023	Spezialfett LR44-21 Special grease LR44-21		1	1
34	0667 175020	Messer Knife		1 / 5 / 25	1 / 5 / 25
35	0271 000275	Spulenfeder Spring		1 / 5 / 25	1 / 5 / 25

¹ RFW = Restfadenwächter² TM = Thread Monitor³ DLC = Diamond-Like Carbon