



52Xi

## Doplňující návod

Vícediodové osvětlení S794 222014

**DŮLEŽITÉ**  
**PŘED POUŽITÍM STROJE DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE**  
**TENTO SERVISNÍ NÁVOD**  
**A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ**

Všechna práva vyhrazena.

Vlastnictví společnosti Dürkopp Adler GmbH, chráněné autorskými právy. Jakákoli reprodukce tohoto obsahu, a to i formou výňatků, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dürkopp Adler GmbH zakázána.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2021

<b>1</b>	<b>Obecné informace .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Montáž osvětlení.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Čištění.....</b>	<b>7</b>



## 1 Obecné informace

Vícediodové osvětlení S794 224014 může být použito pro stroje s klikatým stehem 52Xi.

Před montáží vícediodového osvětlení zkontrolujte, zda je obsah dodané sady **S794 222014** kompletní.

Číslo dílce	Ks	Pozice	Popis
S980 094150	1	9	LED osvětlení s příchytkou a kabelem
9870 001202	1	4	Kabel napájecího zdroje
S080 827378	1	8	Ochranný kryt
9202 001687	2	10	Šroub M3
9330 700097	2	14	Distanční podložka
9840 121001	2		Stahovací páska
S735 000815 EN	1		Montážní návod

## 2 Montáž osvětlení

### NEBEZPEČÍ



**Životu nebezpečno v důsledku dílů pod napětím!**

Při nechráněném kontaktu s elektrickým proudem může dojít k nebezpečným zraněním a k ohrožení života.

Práce na elektrickém vybavení smí provádět jen kvalifikovaní elektrikáři.


### VAROVÁNÍ



**Nebezpečí poranění!**

Osvětlení instalujte jen při vypnutém hlavním vypínači.

Obr. 1: Montáž osvětlení 1



(1) - Šrouby  
(2) - Kryt

(3) - Svorka AC 24V  
(4) - Kabel napájecího zdroje



1. Povolte 3 šrouby (1) na krytu (2) řídicí skříně DAC Classic.
2. Odstraňte kryt (2).
3. Připojte kontakty kabelu napájecího zdroje (4) na dvoupólovou svorku AC 24V (3).




#### Důležité

Pozor na polaritu, hnědý vodič je + pól.

4. Nasadte kryt (2).
5. Utáhněte 3 šrouby (1).
6. Namontujte řídicí skříně DAC Classic pod desku stolu.

Obr. 2: Montáž osvětlení 2



(5) - Přichytky


(6) - Rozvodná deska

(7) - Přívodní kabel



7. Proveďte přívodní kabel (7) LED osvětlení (9) kolem el. rozvodné desky (6).
8. Upevněte kabel (7) přichytkami (5) na zadní straně ramene stroje.
9. Protáhněte kabel (7) pod desku stolu a připojte ho ke kabelu napájecího zdroje (4).

Obr. 3: Montáž osvětlení 3



(8) - Ochranný kryt  
(9) - Deska osvětlení

(10) - Šrouby  
(11) - Přítlačná tyč



10. Sundejte patku z přítlačné tyče (11).

11. Upevněte desku osvětlení (9) spolu s ochranným krytem (8) pomocí dvou šroubů (10) a distančních podložek (14), které jsou mezi deskou osvětlení a ramenem stroje.

12. Provéřte funkci osvětlení zapnutím hlavního vypínače (12) a poté sepnutím spínače osvětlení (13).

Obr. 4: Řídící skříň



(12) - Hlavní vypínač

(13) - Spínač osvětlení



### 3 Čištění

Pokud při provozu stroje dojde k znečištění LED diod, pak lze provést čištění těmito způsoby:

- mechanicky suchým štětečkem
- kapalinou na bázi lihu
- ofukem pneumatickou pistolí nízkým tlakem vzduchu







DÜRKOPP ADLER GmbH  
Potsdamer Str. 190  
33719 Bielefeld  
Germany  
Phone: +49 (0) 521 925 00  
E-Mail: [service@duerkopp-adler.com](mailto:service@duerkopp-adler.com)  
[www.duerkopp-adler.com](http://www.duerkopp-adler.com)